

**Техническое регулирование в строительстве**

Ш и ф р и н а и м е н о в а н и е и з д а н и я

**О П Е Ч А Т К А  
в СНиП 2.05.03-84\* «Мосты и трубы»**

В каком месте	Напечатано	Следует читать
Стр. 109, формула (189)	$\gamma_w = \frac{l}{\zeta \theta [(\alpha \beta \pm \delta) - (\alpha \beta \pm \delta) \rho]} \leq l$	$\gamma_w = \frac{l}{\zeta \theta [(\alpha \beta \pm \delta) - (\alpha \beta \mp \delta) \rho]} \leq l$
<p style="text-align: center;">(Empty space for additional corrections or comments)</p>		