

**Министерство угольной промышленности СССР  
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВНИИУуголь**

**ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР  
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
К ГОРНО-ШАХТНОМУ  
ОБОРУДОВАНИЮ**

**ТОМ 2**

**УКАЗАТЕЛЬ-СПРАВОЧНИК**

**Москва 1986**

Министерство угольной промышленности СССР  
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВНИИУуголь

**ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР  
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ**

**ТОМ 2**

**Алфавитный указатель обозначений чертежей  
товарных запчастей**

**Комплектация изделий ГШО заимствованными запчастями**

**Алфавитный указатель марок изделий ГШО**

Москва 1986

## РАЗРАБОТАН:

ВНИИУголь — **Рогозов В. В.,** Лоцманов К. В., Лазебник Б. Д., Гусева Л. А., Лаврентьева Л. А.; Гипроуглемаш — Старичнев В. В., Шахтин И. М., Станишевская В. А., Чагир Е. С.; ЦНИИподземмаш — Крутилин В. И., Ительсон Б. И., Янубсон Е. Б.; Донгипроуглемаш — Арутюнян С. М., Толстов Л. Н., Котухова Е. И.; Гипроуглеавтоматизация — Лазунин Н. Я., Гинзбург В. Б., Пурник И. А., Лутошкина Р. А.; ШахтНИУИ им. А. М. Терпигорева — Батин О. Б., Чеботарев Л. С., Москаленко Т. Я.; МакНИИ — Колосков В. П., Борисова Н. Н.; ВНИИгидроуголь — Сазонов А. Е., Шахов Л. Б.; Автоматуглерудпром — Солоха А. П., Кашич А. М., Ляшенко Э. И.; НПО «Углемеханизация» — Бедняк Г. Н.; Шумейко В. А.; ВНПО «Респиратор» — Никитин Н. И., Тарасов Е. А., Мизерная Л. В.; Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования — Бутов И. К., Сидоренко Л. В., Ким Л., Воронков В. И., Магдеев В. К., Турчин Е. П., Вдовкин В. В., Рабинович Э. Д., Розум Н. Э., Сотник М. И.; александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова — Седышев В. Ф., Бушуев Ю. М.; Анжерский машиностроительный завод — Гаврилов О. П., Орлов В. Д.; горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова — Юргилевич В. А., Ревуцкий В. Р., Шевченко А. Е.; Новогорловский машиностроительный завод — Баламутенко С. В., Донцов В. Т.; завод пневматических машин «Пневматика» — Боровнов А. А., Кивман А. М.; Теплогорский завод гидрооборудования — Волотовский Н. И., Шатрова Л. Ф.; Каменский машиностроительный завод — Хворост А. Ф., Павленко В. Ф., Ефременко А. В., Ткачев А. А.; Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» — Востриков А. М., Школа Н. П.; Краснолучский машиностроительный завод — Сергеев А. Д., Ромашкин А. С., Смольский А. Г., Любченко Н. И.; Скопинский машиностроительный завод — Бокарев Е. И., Морсанов А. Е., Почуев Л. В.; харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» — Линицкий В. Г., Корж С. М.; Шахтинский машиностроительный завод — Жандаров В. И., Евтухова А. Д., Буравкова Н. П.; Макеевский завод шахтной автоматики — Овчаренко В. Ф., Бакуменко В. С., Файзулин В. С.; Днепропетровский завод шахтной автоматики — Ребров В. П., Дробот Е. В.; Прокопьевский завод шахтной автоматики — Милешин Е. П., Баженова А. А., Кабанова К. Ф.; Красноармейский завод средств пылеподавления — Захарченко И. Ф.; томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева — Чугуевский А. Г., Супес Л. П., Воробьев В. С.; одесский машиностроительный завод «Красная гвардия» — Красненский В. Ю., Чермалых А. М., Краснопольский Е. И.; машиностроительный завод им. Г. И. Петровского — Шалимов А. Н., Чухно Р. В.; дружковский машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины — Бондарь И. Б., Куснова Г. В.

## СОГЛАСОВАН:

Управлением материально-технического снабжения. Зам. начальника Управления **Климанов М. В.,** Энергомеханическим управлением. Зам. начальника Управления **Денисенко Е. В.,** Управлением вычислительной техники и оргструктур. И. о. начальника Управления **Сухов В. Н.**

## ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом управления угольной промышленности. И. о. директора **Рогозов В. В.**

## ВВЕДЕНИЕ

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию представляет собой ассортимент группы 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому» и подгруппы 34 523 «Электровозы рудничные».

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию является составной частью отраслевой системы классификации и кодирования технико-экономической информации в угольной промышленности (ОСККуголь) и обеспечивает:

систематизацию запчастей к горно-шахтному оборудованию в общей системе с основной продукцией, выпускаемой Минуглепромом СССР;

совместимость информации о товарных запчастях к горно-шахтному оборудованию с информацией о запчастях к другим видам оборудования.

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию предназначен для обеспечения ручной и машинной обработки информации о товарных запчастях при решении задач:

текущего и перспективного планирования;

финансовой деятельности;

материально-технического снабжения;

оперативного статистического учета и анализа;

бухгалтерского учета.

Отраслевой классификатор используется во всех формах документов, где применяется информация о товарных запасных частях к ГШО.

Для выделения из составных частей изделия запасных используются нормативы расхода запчастей (НРЗ), утверждаемые Минуглепромом СССР при запуске изделия в серию.

К запчастям относятся составные части изделия, предназначенные для восстановления функций изделия, которые постепенно утрачиваются в процессе эксплуатации изделия из-за износа, старения, скрытых дефектов и т. п.

К товарным запчастям относятся запчасти, изготавливаемые на машиностроительных заводах. Из существующих четырех категорий запчастей — оригинальных, заимствованных, комплектующих и стандартизованных в настоящем классификаторе отражены только товарные оригинальные (применяются только в одном изделии) и заимствованные (применяются в разных изделиях одного предприятия). Оригинальные и заимствованные запчасти к ГШО размещены в группе 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому».

Комплектующие запасные части (применяются в разных изделиях нескольких предприятий) имеют коды ОКП 3141—3148 и поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Стандартизованные запчасти (применяются обезличенно, на любом изделии любого предприятия) — подшипники, манжеты, крепеж и т. п. имеют коды ОКП в различных классах ОКП: 46, 25, 12 и т. п., поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Группа 3149 ОКП структурно состоит из 2-х частей:

классификационной части (КЗ-ОКП), которая копирует структуру К-ОКП

подкласса 314 ОКП со сдвигом на одну ступень классификации вправо (см. таблицу 1);

ассортиментной части (АЗ-ОКП), которая содержит номенклатуру оригинальных и заимствованных запчастей, закодированную 10-разрядными кодами.

Видовые группировки 3141—3148 подкласса 314 ОКП в группе 3149 ОКП не отражаются.

Т а б л и ц а 1

**Взаимосвязь классификационных частей К-ОКП и КЗ-ОКП  
в подклассе 314**

Подкласс 314 ОКП		Группа 3149 ОКП	
Код	Наименование К-ОКП	Код	Наименование КЗ-ОКП
31 4000	Оборудование горно-шахтное	31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому
31 4200	Оборудование для проходки горных выработок	31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок
31 4210	Комплексы, установки и щиты проходческие	31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим

Классификационная часть запчастей подгруппы 34 523 состоит из одной группировки 34 5239 «Детали и узлы к электровозам рудничным».

Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и группировки 34 5239, а также организации — ведущие по АЗ-ОКП приведены в таблице 2.

В АЗ-ОКП для оригинальных запчастей выделены коды на 7—10 разрядах серии от 0001 до 6999, для заимствованных запчастей серии от 7000 до 9999. Внутри этих серий используется порядковое кодирование.

В целом группа 3149 ОКП состоит из отраслевой номенклатуры оригинальных и заимствованных запасных частей, включающей кодовое обозначение, наименование и номер детали, а также обозначение и код изделия, куда входит данная оригинальная запасная часть или перечни обозначений и кодов изделий, куда входит данная заимствованная запасная часть.

Пример обозначения оригинальной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4919 0151 10 означает:

31 4919 0000 Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам.

31 4919 0151 10 Кронштейн, обозначение чертежа УГ.00.061 к гидропередвижчику унифицированному марки УГ, код ОКП, 31 4194 0021.

Пример обозначения заимствованной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4913 7001 03 означает:

31 4913 0000 Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды.

31 4913 7001 03 Полумуфта, обозначение чертежа КСО 75.13.00.009, заимствованная запчасть к установкам струговым марки СН75 код ОКП 31 4136 0142 и марки СО75 код ОКП 31 4136 0151.

При разработке форм документов, в которых используются запчасти к ГШО, должно быть предусмотрено:

обязательное кодирование запчастей горно-шахтного оборудования;

построение и размеры соответствующей зоны документа, позволяющей производить запись 10 цифровых десятичных знаков и 2-х знаков контрольных чисел.

В настоящем классификаторе отражаются только товарные запасные части. Им присваиваются коды через один год после начала серийного выпуска изделия при окончании разработки норм расхода (НРЗ) непосредственно перед утверждением НРЗ.

Коды запасных частей изделия сохраняются в классификаторе на все время выпуска изделия. После снятия изделия с производства коды сохраняются в течение всего времени действия норм амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1974 года № 183. В дальнейшем коды остаются еще незанятыми в течение пяти лет.

Классификатор товарных запчастей к ГШО включен в отраслевую систему ведения (актуализации) ОСВКуголь. В ведении классификатора участвуют: заводы-изготовители ГШО, держатели утвержденных НРЗ;

проектные и научно-исследовательские организации — ведущие по АЗ-ОКП (см. табл. 2);

ВНИИУуголь, который осуществляет общее методическое руководство работами по созданию и ведению отраслевого классификатора запчастей к ГШО.

Обязанности между перечисленными организациями распределяются следующим образом:

заводы-изготовители ГШО осуществляют ведение номенклатуры оригинальных и заимствованных запчастей в пределах кодовых емкостей, выделенных им ведущими по АЗ-ОКП, и разрабатывают предложения об изменениях на основе машиночитаемой формы № К-23М, утвержденной Минуглепромом СССР;

организация — ведущая по АЗ-ОКП осуществляет выделение запрашиваемых кодовых емкостей заводам-изготовителям ГШО и ведение эталона закрепленной за ними видовой группировки АЗ-ОКП, рассматривает предложения заводов об изменениях в номенклатурах оригинальных и заимствованных запчастей, формирует извещение об изменениях в этой видовой группировке;

ВНИИУуголь осуществляет издание и машинное ведение сводного эталона, формирует сводное извещение об изменениях номенклатуры запчастей по отрасли в целом.

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию печатается в двух томах. Первый том состоит из двух частей и включает полную номенклатуру оригинальных и заимствованных товарных запчастей к ГШО, расположенных в порядке возрастания кодов (графа 1). Здесь же приводятся наименование запчастей (графа 3), №№ обозначений чертежей запчастей (графа 4), информация о входимости запчастей в изделия — его марка (графа 5) и код ОКП (графа 6).

Во втором томе приводится разветвленный справочно-поисковый аппарат, который обеспечивает решение следующих поисковых задач:

алфавитный указатель обозначений чертежей товарных запчастей, расположенный по следующим приоритетам: буквы алфавита, количество букв, цифры, количество цифр и т. д.;

комплектацию изделий ГШО, задействованных в классификаторе, заимствованными запчастями и диапазоном занятых кодов оригинальной запчасти (комплектация оригинальных запчастей дана в томе 1);

алфавитный указатель марок изделий ГШО, имеющих утвержденные НРЗ.

## Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и организации — ведущие по АЗ-ОКП

Код	Наименование группировок	Организация — ведущая по АЗ-ОКП
1	2	3
31 4900	Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому	ВНИИУголь
31 4910	Детали и узлы к оборудованию для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок	
31 4911	Детали и узлы к экскаваторам роторным	ВНИИУголь
31 4912	Детали и узлы к экскаваторам с ковшом емкостью 4 куб. м и св.	ВНИИУголь
31 4913	Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды	ШахтНИУИ
31 4914	Детали и узлы к комплексам и механизированным крепям для очистных работ в угольных шахтах	Гипроуглемаш
31 4915	Детали и узлы к машинам для гидрошахт	ВНИИГидроуголь
31 4916	Детали и узлы к машинам врубовым и врубонавалочным	Гипроуглемаш
31 4917	Детали и узлы к крепям индивидуальным для очистных работ	Гипроуглегормаш
31 4918	Детали и узлы к конвейерно-отвальным комплексам, отвалообразователям, машинам закладочным	Донгипроуглемаш
31 4919	Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам	Гипроуглемаш
31 4920	Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок	
31 4921	Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим	ЦНИИПодземмаш
31 4922	Детали и узлы к комбайнам проходческим	ЦНИИПодземмаш
31 4924	Детали и узлы к машинам погрузочным шахтным	ЦНИИПодземмаш
31 4925	Детали и узлы к крепям металлическим для подготовительных выработок	ЦНИИПодземмаш
31 4926	Детали и узлы к оборудованию для возведения крепи и сборки кровли	ЦНИИПодземмаш
31 4927	Детали и узлы к бадьям проходческим, прицепным устройствам, приво-	ЦНИИПодземмаш

1	2	3
31 4930	дам ляд и породных течек, полкам проходческим Детали и узлы к оборудованию ствольных подъемов и шахтного транспорта	ВНИИУголь
31 4931	Детали и узлы к машинам шахтным подъемным	Донгипроуглемаш
31 4932	Детали и узлы к клетям, скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов, амортизаторам, противовесам, кулакам посадочным	Гипроуглемаш
31 4934	Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным	Гипроуглегормаш
31 4935	Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным	Донгипроуглемаш
31 4936	Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным	Гипроуглегормаш
31 4937	Детали и узлы к подвижному составу	Гипроуглегормаш
31 4940	Детали и узлы к оборудованию механизации поверхности шахт и околоствольных дворов	Гипроуглегормаш
31 4941	Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4942	Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления, движения, остановки и удержания вагонеток	Гипроуглегормаш
31 4943	Детали и узлы к опрокидывателям вагонеток, загрузочным и разгрузочным скиповым устройствам	ВНИИУголь
31 4946	Детали и узлы к шкивам	ВНИИУголь
31 4948	Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов	ВНИИУголь
31 4950	Детали и узлы к оборудованию для бурения шпуров и скважин, оборудованию для зарядки и забойки взрывных скважин	ВНИИУголь
31 4951	Детали и узлы к станкам для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности	Донгипроуглемаш
31 4953	Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам)	ЦНИИподземмаш
31 4954	Детали и узлы к перфораторам пневматическим (молоткам бурильным)	



1	2	3
31 4955	Детали и узлы к приспособлениям установочным, к перфораторам	ВНИИУуголь
31 4956	Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним	Автоматуглерудпром
31 4957	Детали и узлы к головкам и машинам бурильным пневмоударникам, навесному бурильному оборудованию, патронам	ЦНИИподземмаш
31 4958	Детали и узлы к машинам для зарядки и забойки взрывных скважин	ВНИИУуголь
31 4960	Детали и узлы к оборудованию для освещения, вентиляции и пылеподавления	
31 4961	Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых	МакНИИ
31 4962	Детали и узлы к вентиляторам шахтным	Донгипроуглемаш
31 4964	Детали и узлы к устройствам вспомогательным для шахтных вентиляционных установок	Донгипроуглемаш
31 4965	Детали и узлы к средствам пылеулавливания и пылеподавления	Гипроуглемаш
31 4966	Детали и узлы к оборудованию горноспасательному	ВНПО «Респиратор»
31 4970	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ и шахтной автоматики	
31 4971	Детали и узлы к машинам для разрушения негабаритов	ВНИИУуголь
31 4972	Детали и узлы к оборудованию шахтной мастерской	НПО «Углемеханизация»
31 4974	Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ	НПО «Углемеханизация»
31 4980	Детали и узлы к оборудованию разному	
31 4981	Детали и узлы к инструменту механизированному	НПО «Углемеханизация»
31 4982	Детали и узлы к приводам	ВНИИУуголь
31 4986	Детали и узлы к арматуре шланговой	Гипроуглемаш
31 4987	Детали и узлы аппаратуры шахтной автоматизации, сигнализации и связи	Гидроуглеавтоматизация
31 4991	Детали и узлы к гидropневмооборудованию	Гипроуглемаш
34 5239	Детали и узлы к электровозам рудничным	Гипроуглегормаш

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ОБОЗНАЧЕНИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ  
ТОВАРНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ



Идентификационные признаки	Наименование	Код	КЧ
1	2	3	4
A-10053У/СВ	Звездочка ЗУБ=7	31 4913 0372	07
A-10058	Вал	31 4913 0373	06
A-10169А	Погрузочная головка низкая	31 4913 0443	09
A-10791	Лыжа грузчика дл.=1650	31 4913 7066	08
A-10856	Лыжа грузчика	31 4913 7067	07
A-11462-1	Корпус	31 4965 0078	03
A-11739	Утюг верхний	31 4913 7068	06
A-11752	Полумуфта	31 4913 7069	05
A-11866А	Постель в сборе	31 4913 7070	01
A-11911	Кулак 10-25 со стопором	31 4913 0446	06
A-11912	Кулак 3-38	31 4913 0447	05
A-11913	Скребок	31 4913 0448	04
A-1339	Прокладка	31 4965 0073	08
A-1342-1	Диск	31 4965 0075	06
A-1343-1	Планка	31 4965 0076	05
A-1347	Скребок	31 4965 0071	10
A-1349	Пластинка	31 4965 0074	07
A-1350-1	Пластина	31 4965 0072	09
A-3005-1	Рабочее колесо	31 4965 0068	05
A-3037К	Ниппель с фланцем	31 4965 0079	02
A-3360-П	Промежуточная секция	31 4965 0067	06
A-4870-4-5	Крышка корпуса	31 4965 0077	04
A-4958	Корпус	31 4965 0081	08
A-4974-1	Диск	31 4965 0080	09
A-4982-1	Ротор насоса	31 4965 0066	07
A-5009-П	Боковая секция правая	31 4965 0069	04
A-5009-П	Боковая секция левая	31 4965 0070	00
A-6143А	Вилка	31 4913 0444	08
A-6238К	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=12	31 4913 0445	07
A-6246	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=12	31 4913 0367	04
A-6249	Полумуфта	31 4913 7059	07
A-6397	Полумуфта	31 4913 7311	03
A-6406	Муфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0368	03
A-6443	Сухарь	31 4913 7060	03
A-6563А	Утюг нижний	31 4913 7061	02
A-7002А	Нижнее натяжное устройство	31 4913 7062	01
A-7008А	Верхнее натяжное устройство	31 4913 7063	00
A-7131А	Утюг	31 4913 7064	10
A-89-01.230	Трансформатор (заливка)	31 4987 6003	09
A-9880А	Вал	31 4913 7065	09
A-9893	Вилка	31 4913 0369	02

1	2	3	4
A-9901	Шестерня МОД=7, ЗУБ=43	31 4913 0370	09
A-9932/СВ	Звездочка сварная ЗУБ=5	31 4913 0371	08
АГ4А.000	Герметизатор автоматический	31 4965 0091	06
АЛ.10.00.008	Рычаг	31 4937 7207	03
АЛ.20.00.003	Пружина	31 4937 7208	02
АНЦ.11.15.100	Блок клапанный	31 4914 0594	01
АНЦ.11.15.112	Корпус	31 4914 0595	00
АНЦ.77.01.120	Стойка	31 4914 0590	05
АНЦ.77.01.130	Цилиндр	31 4914 0591	04
АНЦ.77.01.150	Плунжер	31 4914 0592	03
АНЦ.77.01.160	Шток	31 4914 0593	02
АНЦ.77.02.060	Домкрат подачи	31 4914 0597	09
АНЦ.77.02.070	Шток	31 4914 0598	08
АНЦ.77.02.090	Рычаг	31 4914 0596	10
АНЦ.77.02.160	Грундбукса	31 4914 0600	09
АНЦ.77.02.80	Цилиндр	31 49140599	07
АНЦ.80.00.020	Связь	31 4914 0586	01
АНЦ.80.01.010	Верхняк	31 4914 0587	00
АНЦ.80.01.020	Основание	31 4914 0607	02
АНЦ.80.01.060	Балка	31 4914 0589	09
АНЦ.80.02.003	Чистильщик	31 4914 0601	08
АНЦ.80.02.010	Домкрат качания	31 4914 0602	07
АНЦ.80.02.020	Шток	31 4914 0603	06
АНЦ.80.02.030	Цилиндр	31 4914 0604	05
АНЦ.80.02.050	Основание	31 4914 0588	10
АНЦ.80.02.060	Блок управления	31 4914 0605	04
АНЦ.80.02.070	Корпус	31 4914 0606	03
АНЦ.80.03.010	Верхняк	31 4914 2523	08
АПУ.00.02.001	Клапан	31 4914 7149	01
АПУ.00.02.030	Седло	31 4914 7148	02
АПУ.00.03.002	Седло	31 4914 7151	07
АПУ.00.03.006	Золотник	31 4914 0722	00
АПУ-425.00.010.030	Рукав	31 4965 0131	04
АПУ.00.02.005	Пружина	31 4914 7150	08
АПУ263.05.010	Рукав	31 4965 0129	09
АПУ265.03.010	Установка форсунок	31 4965 7006	02
АП00.08.000	Форсунка	31 4965 0114	05
АРУС.00.01.000	Датчик перемещения струга	31 4987 5027	05
АРУС.00.02.000	Датчик положения струга	31 4987 8516	03
АРУС.03.01.010-04	Блок БР2В	31 4987 8518	01
АРУС01.00.070-01	Блок питания	31 4987 8508	03
АРУС01.01.003	Ручка	31 4987 5032	08
АРУС01.01.090	Индикатор	31 4987 5031	09
АРУС01.02.002	Ручка	31 4987 5033	07
АРУС01.02.040	Кассета	31 4987 8503	08
АРУС01.02.040-11	Кассета	31 4987 8504	07
АРУС01.02.170	Блок индикаторов	31 4987 8507	04
АРУС01.03.030	Блок УРБ	31 4987 5028	04
АРУС01.03.030	Блок УРБ	31 4987 8522	05
АРУС01.03.030-03	Блок БУ	31 4987 5029	03
АРУС01.03.030-05	Блок БУ-ДП	31 4987 8519	00

1	2	3	4
APYCO1.04.010	Блок диодов	31 4987 8505	06
APYCO3.01.010	Блок P1Э	31 4987 8520	07
APYCO3.01.010-01	Блок P2Э	31 4987 8521	06
APYCO3.01.010-02	Блок реле УПР	31 4987 5030	10
APYCO3.01.010-03	Блок реле БР-2	31 4987 8506	05
ACB-2.00.000	Автомат легочный (тип 1)	31 4965 0139	07
ACB-2.00.030	Зажим носовой	31 4965 0140	03
ACB-2.01.003	Маховичок	31 4965 0141	02
ACB-2.01.007	Шточок	31 4965 0142	01
ACB-2.01.009	Кулачок	31 4965 0143	00
ACB-2.01.040	Золотник	31 4965 0144	10
ACB-2.02.003	Отвод	31 4965 0145	09
ACB-2.02.005	Клапан	31 4965 0146	08
ACB-2.02.030	Мембрана	31 4965 0147	07
ACB-2.04.000CB	Гарнитур	31 4965 0148	06
ACB-2.04.002	Прокладка	31 4965 0149	05
ACB-2.04.010	Загубник	31 4965 0150	01
ACB-2.04.021	Лямка	31 4965 0151	00
ACB-2.09.002	Сопло	31 4965 0152	10
ACB-2.12.000	Ключ торцовый 12	31 4965 0153	09
ACB-2.12.001	Ключ 19	31 4965 0154	08
ACB-2.12.010	Переключатель	31 4965 0155	07
ACB-2.12.040	Переход	31 4965 0156	06
ACB-2.12.050	Переход	31 4965 0157	05
ACB-2.12.110	Пробка	31 4965 0158	04
AUCM.20.000	Контейнер с выемной панелью блока управления	31 4987 5037	03
AUC01.00A	Панель усилителя	31 4987 5039	01
AUC02.000	Абонентская станция	31 4987 5036	04
AUC01.010	Блок-перемычка	31 4987 5038	02
AЦМ.22.02.350	Чистильщик	31 4914 7072	05
BAK.000	Блок абонента	31 4987 6702	00
BAPM.000	Блок автоматики рабочих мест	31 4987 6700	02
BAPM.170	Блок трансформатора	31 4987 6600	05
BGA-2.4-01	Штанга со шнеком	31 4953 1309	08
BGA-2.4-1-01	Вал расширителя	31 4953 1315	10
BGA-2.4-1Б	Расширитель прямого хода	31 4953 1310	04
BGA2-1-1-0003	Колесо	31 4953 1300	06
BGA2-1-1-0004A	Вал-шестерня	31 4953 1301	05
BGA2-1-1-0020	Шестерня	31 4953 1302	04
BGA2-1-1-0101A	Втулка	31 4953 1303	03
BGA2-1-1-0102A	Колесо	31 4953 1304	02
BGA2-1-1-0103Б	Траверса	31 4953 1305	01
BGA2-1-1-0106	Шпindel	31 4953 1306	00
BGA2-1-1-0107A	Втулка	31 4953 1307	10
BGA2-1-1-0108A	Втулка	31 4953 1308	09
BGA2-3-0402	Шестерня	31 4953 7301	03
BGA2-4-2Б	Расширитель обратного хода	31 4953 1311	03
BGA2-4-3A	Фонарь	31 4953 1312	02
BGA2-4-4Б	Расширитель	31 4953 1313	01
BGA2-4-5A	Фонарь	31 4953 1314	00
BGA4.01.01.003B	Полумуфта	31 4953 1340	09

1	2	3	4
БГА4.01.01.01	Колесо	31 4953 1341	08
БГА4.01.01.006	Вал-шестерня	31 4953 1342	07
БГА4.01.01.014	Вал-шестерня	31 4953 1343	06
БГА4.01.01.019	Полумуфта	31 4953 1344	05
БГА4.01.01.022	Втулка	31 4953 1345	04
БГА4.01.01.023	Колесо	31 4953 1346	03
БГА4.01.01.024	Вилка	31 4953 1347	02
БГА4.01.01.025	Обойма	31 4953 1348	01
БГА4.01.01.020	Муфта	31 4953 1349	00
БГА4.01.01.022А	Колесо	31 4953 1350	07
БГА4.01.01.03Р	Вал-шестерня	31 4953 1351	06
БГА4.01.01.018	Шестерня	31 4953 1352	05
БГА4.01.01.012	Колесо	31 4953 1353	04
БГА4.01.01.046	Втулка	31 4953 1354	03
БГА4.01.01.1206	Ключ отбойный	31 4953 1361	04
БГА4.01.04.101	Шпиндель	31 4953 1355	02
БГА4.01.04.102А	Траверса	31 4953 1356	01
БГА4.01.04.104А	Стакан	31 4953 1357	00
БГА4.01.04.105Б	Крышка замка	31 4953 1358	10
БГА4.01.04.106А	Вкладыш	31 4953 1359	09
БГА4.01.04.116	Манжета	31 4953 1360	05
БГА4.01.04.117	Манжета	31 4953 1375	09
БГА4.01.04.170	Втулка	31 4953 1362	03
БГА4.01.04.180	Втулка	31 4953 1363	02
БГА4.02.08.002	Шестерня	31 4953 7326	05
БГА4.03.01.100Б	Забурник	31 4953 1364	01
БГА4.03.01.120	Головка	31 4953 1365	00
БГА4.03.01.303А	Форсунка	31 4953 1366	10
БГА4.03.01.321	Вал расширителя	31 4953 1374	10
БГА4.03.01.402	Форсунка	31 4953 1367	09
БГА4.03.01.600Б	Фонарь опорный	31 4953 1368	08
БГА4.03.01.640	Клапан	31 4953 1369	07
БГА4.03.01.700В	Штанга буровая	31 4953 1370	03
БГА4.03.02.100	Расширитель	31 4953 1371	02
БГА4.03.02.200В	Штанга опорная	31 4953 1372	01
БГА4.03.02.300В	Штанга шнековая	31 4953 1373	00
БГА4М.03.01.300	Расширитель	31 4953 7351	04
БГА4М.03.01.400	Расширитель	31 4953 7352	03
БГА4М.03.01.500	Расширитель	31 4953 7353	02
БИП2.00.02.001	Штанга высаженная	31 4953 1460	02
БИП2.00.02.020	Забурник Ø50	31 4953 1461	01
БИП2.00.02.030	Коронка Ø90	31 4953 1462	00
БИП2.00.02.040	Коронка Ø130	31 4953 1463	10
БИУ.01.00-000	Штанга	31 4953 1501	10
БИУ.02.00.000	Штанга фонарная	31 4953 1502	09
БИУ.05.01-000	Забурник спиральный	31 4953 1503	08
БИУ.05.03-000А	Гребенка в сборе	31 4953 1504	07
БИУ.05.04-000А	Гребенка в сборе	31 4953 1505	06
БИУ.05.06-000	Забурник Ø100	31 4953 1506	05
БИ1.07.00-000А	Коронка Ø170	31 4953 1507	04
БПА2.000	Блок прямых абонентов	31 4987 6539	04
БПН55.01.122	Вал-шестерня М=6.3, z=15	31 4934 7159	09

1	2	3	4
БПН55.01.122-01	Вал-шестерня М=6.3, z=15	31 4934 7160	05
БПН55.01.143	Вал-шестерня М=8, z=20	31 4934 7161	04
БПН55.01.157-02	Колесо зубчатое М=8, z=40	31 4934 7162	03
БПУ-С.00.000	Блок питания С24/06П	31 4987 8502	09
БПУ-С.00.000-02	Блок питания (С24/06)	31 4987 8501	10
БПУГ6.000	Блок питания усилителя генератора	31 4987 6505	03
БПУГ6.070	Ключ	31 4987 6511	05
БП110.01.0001	Вал	31 4934 0106	06
БП110.01.0002	Вал	31 4934 0107	05
БП110.01.0003	Вал-шестерня коническая	31 4934 0108	04
БП110.01.0004	Вал-шестерня цилиндрическая	31 4934 0109	03
БП110.01.0007	Колесо коническое	31 4934 0110	10
БП110.01.0008	Колесо цилиндрическое	31 4934 0111	09
БП110.01.0009	Колесо цилиндрическое	31 4934 0112	08
БП110.01.0010	Колесо цилиндрическое	31 4934 0113	07
БП110.01.0031	Стакан	31 4934 0114	06
БП110.01.0032	Стакан	31 4934 0115	05
БП110.02.0003	Вал-шестерня цилиндрическая	31 4934 0116	04
БП110.02.0004	Колесо цилиндрическое	31 4934 0117	03
БП110.02.0007	Ступица	31 4934 0118	02
БП6.000	Блок питания	31 4987 6541	10
БП6.150	Выпрямитель	31 4987 6542	09
БП6.200	Плата стабилизатора	31 4987 6543	08
БРМ3.000	Блок рабочего места	31 4987 6538	05
БРЦ-1-0103	Втулка	31 4913 1372	03
БРЦ8-0001	Валик	31 4913 7298	05
БРЦ8-0002	Замок	31 4913 7299	04
БРЦ8-0102	Стопор	31 4913 7042	04
БРЦ8-21	Кулак в сборе	31 4913 7300	06
БРЦ8-22	Кулак в сборе 13° левый	31 4913 7301	05
БРЦ8-23	Кулак в сборе 13° правый	31 4913 7302	04
БРЦ8-24	Кулак в сборе 24° левый	31 4913 7303	03
БРЦ8-25	Кулак в сборе 24° правый	31 4913 7304	02
БРЦ8-26	Кулак в сборе 38° левый	31 4913 7305	01
БРЦ8-27	Кулак в сборе 38° правый	31 4913 7306	00
БРЦ8-28	Кулак в сборе 45° левый	31 4913 7307	10
БРЦ8-29	Кулак в сборе 45° правый	31 4913 7308	09
БСА6-2-0101А	Штанга	31 4953 7551	09
БСА6-2-02	Переходка	31 4953 7552	08
БСВУ5.000	Блок сигнально-вызывающего устройства	31 4987 6537	06
БСВ14.000	Блок сигнально-вызывной машины	31 4987 6704	09
БСП2.000	Блок соединительных линий	31 4987 6540	00
БС1М.00.003	Игла	31 4953 1750	06
БС1М.00.011	Распределитель	31 4953 1751	05
БС1М.00.012	Втулка	31 4953 1752	04



1	2	3	4
БС1М.00.020А	Кран	31 4953 1753	03
БС1М.00.060	Штанга	31 4953 1754	02
БС1М.00.070	Резец буровой	31 4953 1755	01
БС1М.00.080	Резец буровой	31 4953 1756	00
БС1М.01.003	Блок-шестерня	31 4953 1757	10
БС1М.01.006	Шестерня	31 4953 1758	09
БС1М.01.007	Шпиндель	31 4953 1759	08
БС1М.01.014А	Шестерня	31 4953 1761	03
БС1М.01.032А	Поршень	31 4953 1762	02
БС1М.01.033А	Стакан	31 4953 1763	01
БС1М.01.038	Манжета	31 4953 1764	00
БС1М.01.041	Поршень	31 4953 1765	10
БС1М.01.045	Корпус	31 4953 1766	09
БС1М.01.046	Пружина	31 4953 1767	08
БС1М.01.047А	Кулачок	31 4953 1768	07
БС1М.01.049	Гайка	31 4953 1769	06
БС1М.01.050	Цилиндр	31 4953 1770	02
БС1М.01.051	Гайка	31 4953 1771	01
БС1М.01.052А	Манжета	31 4953 1772	00
БС1М.01.053	Втулка	31 4953 1773	10
БС1М.01.057	Манжета	31 4953 1774	09
БС1М.01.063	Цилиндр	31 4953 1775	08
БС1М.01.064	Пружина	31 4953 1776	07
БС1М.01.065	Гайка	31 4953 1777	06
БС1М.01.067	Втулка	31 4953 1778	05
БС1М.01.068	Поршень	31 4953 1779	04
БС1М.01.070	Крышка	31 4953 1780	00
БС1М.01.071	Втулка	31 4953 1781	10
БС1М.01.08Б	Кронштейн	31 4953 1760	04
БС1М.01.080	Муфта	31 4953 1782	09
БТ-АС-04	Приемник сигнала аварии	31 4987 0253	06
БТ-АС-07	Панель	31 4987 0259	00
БТЦК.01.014	Пружина	31 4941 7049	01
БУСИ.00.000	Блок управления связи искро- безопасный	31 4987 6509	10
БУС02.00.016	Седло	31 4914 0804	10
БУС6.00.00.002	Седло	31 4914 0723	10
БУС6.01.00.001	Крышка	31 4914 0724	09
БУС6.01.00.013	Седло	31 4914 0805	09
БШ2.1.4-0204	Колесо	31 4953 1900	10
БШ2.1.4-0208	Вал-шестерня	31 4953 1901	09
БШ2.1.4-0209	Колесо	31 4953 1902	08
БШ2М.1.1-0001А	Винт	31 4953 1950	00
БШ2М.1.1-0202	Вал-шестерня	31 4953 1951	10
БШ2М10.1-0007	Колесо	31 4953 1955	06
БШ2М2.1.0104А	Крышка патрона	31 4953 1952	09
БШ2М2.1.0109А	Втулка	31 4953 1953	08
БШ2М2.1-036	Направляющая в сборе	31 4953 1954	07
Б15М.00.01.000	Угломер	31 4953 0301	09
Б15М.01.11.017	Вал-шестерня	31 4953 0302	08
Б15М.02.20.003	Полумуфта	31 4953 0303	07

1	2	3	4
Б15М.03.00.001	Корпус бура Ø300	31 4953 0304	06
Б15М.03.00.002	Корпус бура Ø250	31 4953 0305	05
Б15С.01.125.001	Шток	31 4953 0352	09
Б15С.01.126.000	Корпус цилиндра	31 4953 0353	08
Б15С.01.144.000	Шток в сборе	31 4953 0354	07
Б15С.01.145.000А	Корпус цилиндра	31 4953 0351	10
Б63-100.00.000Б	Барaban	31 4934 7273	08
В.325.042	Штуцер	31 4953 5240	07
В.325.30.002	Ниппель проходной	31 4953 5241	06
ВБ-2	Выключатель блокировочный	31 4987 0091	06
ВБ-4	Выключатель блокировочный	31 4987 7013	03
ВБ-8	Выключатель блокировочный	31 4987 0150	01
ВГ1.2-600.002	Пружина	31 4935 0204	00
ВГ1.2-600.061-1	Буфер	31 4935 0203	01
ВГ2.0-750.04.001А	Колесо	31 4935 7002	02
ВГ2.0-750.05.000-01	Пара колесная	31 4935 7009	06
ВГ2.0-750.05.000-03	Пара колесная	31 4935 7003	01
ВГ2.5-00.01.02	Упор	31 4935 0214	09
ВГ2.5-900.01.001	Буфер	31 4935 0208	07
ВГ2.5-900.01.003	Опора	31 4935 5211	01
ВГ4М-04	Звено сцепки	31 4935 0010	08
ВДК2.5-900.50.07.000	Амортизатор	31 4935 0029	08
ВДК2.5-900.50.03.000	Днище	31 4935 0030	04
ВДК2.5-900.50.06.000	Швор	31 4935 0031	03
ВД3.3А.10.00.008	Пружина	31 4935 0145	05
ВД3.3А.10.00.010	Колесо в сборе	31 4935 0148	02
ВД3.3Б.10.01.010	Днище	31 4935 0146	04
ВД5М2-4	Гайка	31 4962 7004	08
ВЗ.32/30.001-01	Муфта	31 4913 7276	00
ВЗ.32/30.002	Ниппель проходной	31 4913 0956	00
ВЗ.32/30.050	Ниппель коцевой 32/30	31 4913 7277	10
ВЗН.32.012	Ниппель	31 4965 0005	09
ВЗН32.001	Переходник	31 4965 0133	02
ВЗН32.002	Переходник	31 4965 0002	01
ВЗН32.004	Гайка	31 4965 0003	00
ВЗН32.010	Рукав	31 4965 0134	01
ВЗН32.011	Муфта	31 4965 0004	10
ВЗН32.012	Ниппель	31 4965 0136	10
ВЗН32.013	Ниппель	31 4965 0137	09
ВЗ25/30.001	Муфта 25/30	31 4913 1239	07
ВК.00.00.001	Кронштейн забойный	31 4913 1280	06
ВК.00.00.061	Лыжа	31 4913 1281	05
ВК.00.00.081	Кронштейн	31 4913 1282	04
ВК.00.00.091	Коромысло	31 4913 1283	03
ВК7.001	Колесо коническое $M=4, z=16$	31 4917 0007	05
ВК7.002	Шестерня коническая $M=4, z=12$	31 4917 0008	04
ВК7.003	Винт	31 4917 0005	07
ВК7.030СБ	Выдвижная часть	31 4917 0006	06
ВМ4М-0001А	Прокладка	31 4962 4201	06

1	2	3	4
BM4M-0002A	Кольцо	31 4962 4202	05
BM4M-0006B	Трубка	31 4962 4203	04
BM4M-0008	Гайка	31 4962 4204	03
BM4M-0009	Шайба стопорная	31 4962 4205	02
BM5M-0003A	Ниппель	31 4962 7001	00
BM5M-0007A	Ниппель	31 4962 7003	09
BM5M-004A	Гайка	31 4962 7002	10
BM6M-0001	Прокладка	31 4962 4401	00
BM6M-0002A	Кольцо	31 4962 4402	10
BM6M-0003	Ниппель	31 4962 4403	09
BM6M-0006	Трубка	31 4962 4404	08
BM6M-0009	Шайба стопорная	31 4962 4405	07
BHP/32/20.023	Пружина	31 4936 2781	03
BHP0.032/20M304	Пружина	31 4936 2856	01
BHP32/20.000	Насос	31 4919 7005	02
BHP32/20.050	Блок поршневой	31 4919 7010	05
BHP32/20.070	Пара поршневая	31 4919 7011	04
BHP32/20П.020	Клапан	31 4919 7008	10
BHP32/20П0.046	Противовес	31 4919 7103	01
BO0.8-600.003	Подушка резиновая	31 4935 0196	05
BO0.8-600.064	Вилка	31 4935 7193	02
BO0.8-600.065	Пружина	31 4935 0197	04
BO0.8-600.072	Колесо	31 4935 7194	01
BO0.8-600.073	Кольцо лабиринтное	31 4935 7195	00
BO0.8-600.110	Пара колесная	31 4935 0195	06
BO0.8-600.120	Ось	31 4935 0194	07
BO0.8-600.130	Степка	31 4935 0198	03
BO0.8-600.150	Кольцо лабиринтное	31 4935 7196	10
BO0.8-750.040	Пара колесная	31 4935 0201	03
BO0.8-750.050	Ось	31 4935 0200	04
BP12-600.078	Колодка	31 4935 0189	04
BP12-600.125	Колесо	31 4935 7197	09
BP12-600.126	Кольцо лабиринтное	31 4935 7198	08
BP12-600.140	Коробка буферная	31 4935 0190	00
BP12-600.180-04	Пара колесная	31 4935 0191	10
BP12-600.200	Ось с кольцами	31 4935 7200	09
BP12-600.210	Кольцо лабиринтное	31 4935 7199	07
BP12-600-0-04-7	Пружина	31 4935 0192	09
VСП.00.00.042	Переходник	31 4913 1211	08
VСП.00.00.053	Пружина	31 4913 1212	07
VСП.01.00.002	Вал	31 4913 1213	06
VСП.01.00.020	Направляющая	31 4913 1214	05
VСП.01.00.020-01	Направляющая	31 4913 1215	04
VСП.01.00.021	Направляющая	31 4913 1216	03
VСП.01.00.021-01	Направляющая	31 4913 1217	02
VСП.01.01.000	Гидроцилиндр	31 4913 1218	01
VСП.01.02.011	Полумуфта	31 4913 1219	00
VСП.01.04.003	Шестерня	31 4913 1220	07
VСП.01.04.021	Вал	31 4913 1221	06
VСП.01.04.023	Кольцо	31 4913 1222	05
VСП.01.04.031	Полумуфта	31 4913 1223	04
VСП.01.04.032	Вал	31 4913 1224	03

1	2	3	4
ВСП.01.04.034	Шестерня	31 4913 1225	02
ВСП.01.06.001	Болт	31 4913 1226	01
ВСП.01.06.003	Съемник	31 4913 1227	00
ВСП.01.06.005	Вал-шестерня	31 4913 1228	10
ВСП.01.06.020	Вал-шестерня	31 4913 1229	09
ВСП.06.013	Вал-шестерня	31 4913 1230	05
ВСП.06.016	Шестерня	31 4913 1231	04
ВСП.11.00.001	Планка для отпорения цепи	31 4913 1232	03
ВСПА.03.013	Муфта зубчатая	31 4913 1233	02
ВСПА.03.023	Муфта зубчатая	31 4913 1234	01
ВТ70.10.00.020	Сцепка крюковая	31 4935 7168	03
ВЧТ1.01.110	Трансформатор	31 4987 6687	04
ВЧТ1.02.020	Ячейка	31 4987 6688	03
ВЧ1.01.110	Ячейка	31 4987 6686	05
ВШ8.01.001	Коробка буферная	31 4935 0017	01
ВШ8.01.009	Панцирь	31 4935 0020	06
ВШ8.01.011	Звено	31 4935 0016	02
ВШ8.02.000СБ	Пара колесная	31 4935 0019	10
ВШ8.02.002	Втулка	31 4935 0012	06
ВШ8.04.000СБ	Днище переднее	31 4935 0014	04
ВШ8.05.000СБ	Днище среднее	31 4935 0015	03
ВШ8.06.000СБ	Днище заднее	31 4935 0013	05
ВШ8.07.006	Пружина	31 4935 0021	05
ВШ8.1.096	Штырь тип 1	31 4935 0022	04
ВШ8.34	Ось с гайками	31 4935 0018	00
ВЭГЗМ.00.000	Вентиль электромагнитный	31 4913 7131	05
В3.25/30.001	Муфта	31 4913 7291	01
В3.25/30.080	Ниппель концевой	31 4913 7292	00
В7.012	Пружина	31 4935 7004	00
В7.015	Рычаг	31 4935 7007	08
В7.016	Клин	31 4935 7001	03
Г-22222	Пружина	31 4936 2760	08
Г-28142	Собачка	31 4936 2620	08
Г-28164	Плунжер	31 4936 7401	08
Г-28281	Диск внутренний	31 4913 7076	06
Г-28314/12	Цепь режущая	31 4913 0254	01
Г-30914	Звезда	31 4913 0295	03
Г-30952	Стопор	31 4913 1374	01
ГВС.00.001	Кольцо	31 4917 7032	09
ГВС.00.004	Заглушка	31 4917 7033	08
ГВС.05.005	Баллон	31 4917 7044	05
ГВС.05.006	Манжета	31 4917 7045	04
ГВСП.01.02.125	Муфта зубчатая	31 4913 1235	00
ГВС7.00.001-1	Манжета	31 4917 7029	04
ГВС7.02.001-1	Манжета	31 4917 7027	06
ГВС7.02.003-1	Кольцо	31 4917 7028	05
ГВТ.00.005	Обратный клапан	31 4917 7034	07
ГВТ.00.006	Гружина	31 4917 7035	06
ГВТ.00.007	Упор	31 4917 7036	05
ГВТ.05.002	Штуцер	31 4917 7046	03
ГВТН.10.005-01	Седло	31 4914 7203	01

1	2	3	4
ГВТН10.000-01	Клапан предохранительный	31 4914 7201	03
ГВТН10.001-01	Корпус	31 4914 7202	02
ГВТН10.004	Мембрана	31 4914 7209	05
ГВТН10.006А	Пружина	31 4914 7210	09
ГВТН10.007-01	Фильтр	31 4914 7204	00
ГВТН10.008-01	Баллон	31 4914 7205	09
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	31 4914 7206	08
ГВТН10.011-01	Штуцер	31 4914 7207	07
ГВТН10.012-01	Кольцо подвижное	31 4914 7208	06
ГВТН10.013	Пружина	31 4914 7213	01
ГН-1-07	Цель скребковая	31 4913 0304	08
ГН-1-1-0107У/СВ	Звезда	31 4913 0305	07
ГН-1-8-0002	Лыжа боковая	31 4913 0307	05
ГН-1-8-0101	Накладка	31 4913 0308	04
ГН-1-8-0102У	Утюг	31 4913 0309	03
ГН-1-8-0103У	Направляющая	31 4913 0310	10
ГН-1-8-0104	Накладка	31 4913 0311	09
ГН-1-8-11	Лыжа дл.= 1800	31 4913 0303	09
ГН-1-9-0001У/СВ	Звезда	31 4913 0306	06
ГПИ-2	Генератор переносной	31 4987 7044	07
ГПКВ-00.00.052	Звезда	31 4922 6034	08
ГПКВ-00.03.067	Полумуфта	31 4922 6035	07
ГПКВ-00.03.210	Стакан	31 4922 6031	00
ГПКВ-33.01.003	Пружина тарельчатая	31 4922 6037	05
ГПKN-00.00.260	Звено скребковое	31 4922 6038	04
ГПКС.02.03.001	Забурник М56Х3 левый	31 4922 7008	06
ГПКС.31.03.002	Полумуфта	31 4922 6004	03
ГПКС.43.01.035	Вал-шестерня	31 4922 6008	10
ГПКС.43.01.036	Шестерня	31 4922 6009	09
ГПКС.63.00.000	Цель траковая	31 4922 6109	06
ГПКС-02.03.001-01	Забурник М56Х3	31 4922 6002	05
ГПКС-11.02.002	Вал	31 4922 6003	04
ГПКС-32.07.003	Колесо коническое	31 4922 6005	02
ГПКС-32.07.004	Уплотнение специальное	31 4922 6006	01
ГПКС-32.07.010	Диск	31 4922 6007	00
ГПКС-51.00.050	Корпус	31 4922 6010	05
ГПКС-81.00.003	Вал входной	31 4922 6011	04
ГПКС-81.00.018	Колесо	31 4922 6012	03
ГПКС-81.00.019	Шестерня	31 4922 6013	02
ГПКС-81.00.020	Диск правый	31 4922 6014	01
ГПКС-81.00.020-01	Диск левый	31 4922 6015	00
ГПКС-81.00.023	Вал выходной	31 4922 6016	10
ГПК2.11.03.107	Пружина	31 4922 9002	04
ГПЭ400	Гидромуфта	31 4934 7017	00
ГПЭ400У	Гидромуфта	31 4934 7018	10
ГПЭ400У.1.0003	Пыльник	31 4934 7019	09
ГП1УА.0101А	Корпус	31 4919 0139	06
ГП1УА.12.215	Грундбуksа	31 4919 0147	06
ГП1УА.15.0102	Золотник	31 4919 0140	02
ГП1УА.15.0103	Седло	31 4919 0141	01
ГП1УА.15.012	Втулка	31 4919 0137	08
ГП1УА.15.013	Втулка	31 4919 0138	07

1	2	3	4
ГП1УЭ.01.050	Корпус	31 4919 0136	09
ГП480.А.1.0702	Мембрана	31 4934 7013	04
ГП480.1.0003	Кольцо	31 4934 7001	08
ГП480.1.0003-01	Кольцо	31 4934 7002	07
ГП480.1.0003-02	Кольцо	31 4934 7003	06
ГП480.1.0003-03	Кольцо	31 4934 7004	05
ГП480.1.0003-04	Кольцо	31 4934 7005	04
ГП480.1.0003-05	Кольцо	31 4934 7006	03
ГП480.1.1-0003-06	Кольцо	31 4934 7007	02
ГП480.1.0003-07	Кольцо	31 4934 7008	01
ГП480.1.01	Манжета 1-80×105	31 4934 7016	01
ГП480А	Гидромуфта	31 4934 7009	00
ГП480А.0001	Вкладыш	31 4934 7010	07
ГП480А.0010	Диафрагма	31 4934 7011	06
ГП480А.1.0009	Прокладка	31 4934 7276	06
ГП480А.1.0011	Диафрагма	31 4934 7012	05
ГП480А.1.08А	Пробка защитная	31 4934 7014	03
ГП480А.1.09	Манжета 1-90×120	31 4934 7015	02
ГР4.00.50.458	Втулка	31 4937 7139	09
ГР4.00.50.608	Кольцо	31 4937 7140	05
ГР4.10.00.020	Вал соединительный с муфтами	31 4937 7123	06
ГР4.10.00.035	Пружина	31 4937 7122	07
ГР4.10.01.011	Полумуфта	31 4937 7124	05
ГР4.10.03.000	Полускат	31 4937 0135	08
ГР4.10.04.000	Полускат	31 4937 0136	07
ГР4.10.08.012	Червяк	31 4937 7126	03
ГР4.10.08.016	Вал-шестерня	31 4937 7125	04
ГР4.12.00.001	Вал	31 4937 7127	02
ГР4.12.00.004	Шестерня	31 4937 7128	01
ГР4.12.00.014	Шестерня	31 4937 7129	00
ГР4.12.00.017	Муфта зубчатая	31 4937 7130	07
ГР4.12.00.018	Вал	31 4937 7131	06
ГР4.12.00.021	Кольцо	31 4937 7132	05
ГР4.12.00.022	Шестерня	31 4937 7133	04
ГР4.12.00.035	Звездочка	31 4937 7134	03
ГР4.12.00.042	Втулка зубчатой муфты	31 4937 7135	02
ГР4.12.00.044	Колесо коническое	31 4937 7136	01
ГР4.12.00.052	Вал-шестерня	31 4937 7137	00
ГР4.12.00.054	Муфта	31 4937 7138	10
ГР4.12.00.066	Вал	31 4937 7141	04
ГР4.12.00.068	Шестерня коробчатая	31 4937 7142	03
ГР4.12.00.072	Диск внутренний	31 4937 7143	02
ГР4.12.00.073	Диск наружный	31 4937 7144	01
ГР4.12.00.076	Муфта	31 4937 7145	00
ГР4.12.00.077	Шестерня коробчатая	31 4937 7146	10
ГР4.12.00.086	Вал-шестерня	31 4937 7147	09
ГР4.12.00.088	Колесо	31 4937 7148	08
ГР4.12.00.091	Колесо	31 4937 7149	07
ГР4.12.00.099	Вилка	31 4937 7150	03
ГР4.12.01.010	Вилка спаренная	31 4937 7151	02
ГР4.13.00.001	Полумуфта	31 4937 7156	08

1	2	3	4
ГР4.13.00.003	Полумуфта	31 4937 7157	07
ГР4.13.00.007	Гайка круглая	31 4937 7152	01
ГР4.13.00.008	Шток	31 4937 7153	00
ГР4.13.00.010	Полумуфта	31 4937 7155	09
ГР4.13.00.016	Вилка	31 4937 7154	10
ГР4.14.00.000	Колодка тормозная левая	31 4937 0137	06
ГР4.14.00.100	Колодка тормозная правая	31 4937 0138	05
ГР5.10.03.000	Полускат	31 4937 0140	00
ГР5.10.04.000	Полускат	31 4937 0141	10
ГР5.14.00.010	Колодка тормозная левая	31 4937 0142	09
ГР5.14.00.020	Колодка тормозная левая	31 4937 0143	08
ГСГ2.0002Е	Трубка	31 4961 7032	09
ГСГ2.0004	Штуцер	31 4961 7033	08
ГСГ2.0401Е	Наконечник	31 4961 7034	07
ГСК.00.004	Фильтр	31 4917 0039	08
ГСК.00.005Б	Шестерня	31 4917 0040	04
ГСК.00.006-1	Рукоятка	31 4917 7031	10
ГСК.00.008	Пружина	31 4917 7022	00
ГСК.00.009	Пробка	31 4917 7043	06
ГСК.00.010	Шайба	31 4917 0044	00
ГСК.00.012	Кольцо	31 4917 7023	10
ГСК.00.018	Втулка	31 4917 0041	03
ГСК.00.019	Пружина	31 4917 0042	02
ГСК.00.021	Манжета глухая	31 4917 0043	01
ГСК.00.031	Пробка	31 4917 0045	10
ГСК.00.032А	Рукоятка	31 4917 7025	08
ГСК.04.003	Пружина	31 4917 0052	00
ГС2.0001Е	Пластина	31 4961 7031	10
ГУА2.424.001-07	Модуль УМИ-Т	31 4987 6585	09
ГУА3.600.003	Модуль УМП	31 4987 6646	02
ГУА3.609.001	Переключатель	31 4987 6595	07
ГУА3.609.002-09	Переключатель	31 4987 6596	06
ГУА3.609.006	Переключатель	31 4987 6594	08
ГУА3.609.009-10	Переключатель	31 4987 6593	09
ГУА3.609.010	Переключатель	31 4987 6597	05
ГУА4.255.001.04	Модуль УМКИ-Т	31 4987 6586	08
ГУА5.100.001	Модуль	31 4987 6583	00
ГУА5.155.001	Модуль УМКИ-1	31 4987 6640	08
ГУА5.155.002	Модуль УМКИ-2	31 4987 6641	07
ГУА5.155.009	Модуль УМКИ-3	31 4987 6642	06
ГУА5.284.001	Модуль УМП	31 4987 6645	03
ГУА5.285.001	Модуль УМК-1	31 4987 6643	05
ГУА5.285.001-01	Модуль УМК-2	31 4987 6644	04
ГУА5.285.018	Модуль УМИ	31 4987 6608	08
ГУА5.285.021-01	Модуль УМИ	31 4987 6609	07
ГУА5.285.022-001	Модуль УМИ-1М	31 4987 6610	03
ГУА5.285.023-440	Модуль УМИ-2М	31 4987 6611	02
ГУА5.285.024-440	Модуль УМИ-2М	31 4987 6612	01
ГУА5.285.026	Модуль УМИ-3М	31 4987 6613	00
ГУА5.285.027	Модуль УМИ-4М	31 4987 6614	10
ГУА6.203.001-01	Направляющая	31 4987 6519	08

1	2	3	4
ГУА6.615.006	Патрон	31 4987 6591	00
ГУА6.838.001-440	Мнемознак	31 4987 6618	06
ГУА6.838.002	Мнемознак	31 4987 6617	07
ГУА6.838.003	Мнемознак	31 4987 6616	08
ГУА6.838.004	Мнемознак	31 4987 6647	01
ГУА7.005.001	Маска символ	31 4987 6584	10
ГУА7.220.006	Светофильтр	31 4987 6590	01
ГУА7.800.012	Корпус	31 4987 6615	09
ГУА8.632.002	Заглушка	31 4987 6582	01
ГШ1.000	Гидроаккумулятор	31 4919 7016	10
ГШ1.002	Диафрагма	31 4919 7029	05
ГШ1.016	Пружина	31 4914 2381	04
ГШ1.019	Пробка	31 4914 2382	03
ГШ1.020	Поршень	31 4919 7030	01
ГШ1.030	Поршень	31 4914 2377	00
ГШ1.20	Клапан зарядный	31 4919 7028	06
ГШ68.02.00.032	Муфта	31 4913 7214	03
ГШ68.03.00.027А	Ось	31 4913 0830	02
ГШ68.03.00.034	Ось	31 4913 0831	01
Г404.00.008	Ручей для цепи Ø24	31 4913 7169	02
Г404.00.008-01	Ручей для цепи Ø24	31 4913 1078	06
Г404.00.009А	Ручей для цепи Ø24	31 4913 7170	09
Г404.03.001	Ручей для цепи Ø26 правый	31 4913 7175	04
Г404.03.003	Вал шлицевый	31 4913 7126	02
Г404.03.008К	Колесо МОД=14. ЗУБ=27	31 4913 7127	01
Г404.03.060	Съемник для цепи Ø=24	31 4913 1079	05
Г404.03.200АЭЛ	Звездочка ЗУБ=6	31 4913 1080	01
Г404.05.001К	Ось	31 4913 7171	08
Г404.05.100К	Блок-шестерня	31 4913 7172	07
Г404.06.001	Муфта	31 4913 7173	06
Г404.06.002	Вал-шестерня	31 4913 7174	05
Г404.12.001	Ось	31 4936 7440	01
Г404.12.004	Клапан	31 4936 7441	00
Г404.12.005К	Седло клапана	31 4936 7442	10
Г404.12.006	Толкатель	31 4936 7443	09
Г404.12.007	Штыбоочиститель	31 4936 7444	08
Г404.12.009А	Золотник	31 4936 2776	00
Г404.12.011	Пружина	31 4936 7445	07
Г404.12.013К	Втулка	31 4936 7446	06
Г404.12.016	Пружина	31 4936 7447	05
Г404.13.000	Ролик для цепи Ø24	31 4913 1081	00
Г404.30.000Д	Фильтр комбайновый	31 4913 0735	00
Г405.01.117Р	Клапан	31 4914 0961	03
Г405.03.002	Ручей для цепи Ø26	31 4913 7158	05
Г405.03.003	Съемник	31 4913 0733	02
Г405.03.004	Съемник для цепи Ø26	31 4913 7176	03
Г405.03.020	Ролик	31 4913 0640	06
Г405.03.070	Съемник для цепи Ø26	31 4913 7159	04
Г405.04.061	Муфта	31 4913 7128	00
Г405.04.062К	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=11	31 4913 7129	10



1	2	3	4
Г405.04.110К	Блок шестерен МОД=10,14, ЗУБ=38.14	31 4913 7130	06
Г405.04.120	Ролик в сборе	31 4913 0734	01
Г406.06.001	Ось	31 4913 0796	09
Г406.06.100	Блок-шестерня	31 4913 0795	10
Г442.002	Венец зубчатый МОД=7, ЗУБ=62	31 4913 7044	02
Г442.061А	Рукоятка	31 4913 0314	06
Г442.062М	Лимб	31 4913 0315	05
Г442.071	Сухарь	31 4913 7045	01
Г442.073	Гайка	31 4913 7046	00
Г442.092К	Винт	31 4913 0316	04
Г442.121	Шестерня	31 4913 7047	10
Г442.122	Водило	31 4913 7048	09
Г442.125А	Муфта	31 4913 7049	08
Г442.129А	Барaban	31 4913 0317	03
Г442.140А	Вал-шестерня	31 4913 7050	05
Г442.180А	Золотник пятипозиционный	31 4913 7051	04
Г442.228	Пружина	31 4913 7209	00
Г442.340Б	Фильтроэлемент	31 4913 7052	03
Г442.660Б	Ролик в сборе	31 4913 0318	02
Г442.680Б	Ролик в сборе	31 4913 0319	01
Г442.920	Муфта в сборе	31 4913 0312	08
Г442.923	Полумуфта	31 4913 7279	08
Г442.115	Патрубок	31 4936 2767	01
Г9.05.00.000	Щека	31 4917 7020	02
ДГ5.001	Поршень	31 4919 0220	03
ДГ5.002	Опора	31 4919 0221	02
ДГ5.020	Шток	31 4919 0218	08
ДГ5.070	Цилиндр	31 4919 0219	08
ДГ5.080	Рукав	31 4919 0230	01
ДГ5.130	Фильтр	31 4919 0216	10
ДГ5.140	Пробка-воздушник	31 4919 0217	09
ДГ5.150	Гидроблок	31 4919 0222	01
ДГ5.152	Вал	31 4919 0224	10
ДГ5.155	Пробка	31 4919 0225	09
ДГ5.162	Втулка	31 4919 0226	08
ДГ5.163	Кольцо Б-55	31 4919 0231	00
ДГ5.170	Маслопровод	31 4919 0227	07
ДГ5.171	Пробка	31 4919 0229	05
ДГ5.180	Корпус маслопровода	31 4919 0228	06
ДГ5.190	Маслопровод	31 4919 0223	00
ДКСГ1Б.04.000	Блок рабочего места оператора	31 4987 6696	03
ДКСГ1Б.05.000	Блок переговорного устройства диспетчера	31 4987 6697	02
ДКСГ1Б.05.000-01	Блок переговорного устройства оператора	31 4987 6698	01
ДКСГ1Б.06.000	Блок кнопок	31 4987 6699	00
ДКСГ1Б02.000	Блок кнопок абонента	31 4987 6693	06
ДКСГ1Б02.000-01	Блок кнопок абонента	31 4987 6694	05
ДКСГ1Б03.000	Блок рабочего места диспет- чера	31 4987 6695	04

1	2	3	4
ДП-510.006	Пробка	31 4936 2791	01
ДП-514.102И	Втулка	31 4936 2792	00
ДП508.003Р	Плунжер	31 4913 7199	07
ДП508.200	Траверса	31 4913 7200	09
ДП508.201	Траверса	31 4913 7233	00
ДП510.000И	Гидромотор	31 4913 7123	05
ДП510.000И-01	Гидромотор	31 4913 0904	01
ДП510.004Р	Муфта	31 4913 7124	04
ДП510.005	Крышка	31 4913 7201	08
ДП510.008А	Статор	31 4913 7125	03
ДП510.051ИР	Втулка распределительная	31 4913 0962	02
ДП514.000И	Гидромотор	31 4913 7053	02
ДП514.051ИР	Втулка распределительная	31 4913 7202	07
ДС2.020А	Шток сварной	31 4919 0144	09
ДС2.022	Поршень	31 4919 0146	07
ДС2.030А	Цилиндр сварной	31 4919 0145	08
ДУ7.001	Дуплексный усилитель	31 4987 6507	01
ДУ7.900	Микрофонный усилитель	31 4987 6508	00
Д2-1-0705	Диск наружный	31 4913 7075	07
Д2-1-0719	Червяк глобоидный	31 4913 0385	02
Д23.000	Датчик типа ДУ	31 4987 3036	01
Д46.060	Капсула	31 4987 3091	05
Д65.020	Капсула (сборка)	31 4987 3093	03
ЗНП282-69	Гайка глухая	31 4954 7050	09
ЗС18.00Д	Звено соединительное кл. «Д»	31 4913 0548	01
ЗС24.00.000	Звено соединительное	31 4913 7205	04
ЗС26.00Д	Звено соединительное	31 4913 7133	03
ЗУПК-900.00.00.000	Унифицированная колесная пара	31 4935 7164	07
ЗУПК550.00.00.000	Унифицированная колесная пара	31 4935 7165	06
ЗУПК575.00.00.000	Унифицированная колесная пара	31 4935 7166	05
ЗУПК600.00.00.000	Унифицированная колесная пара	31 4935 7167	04
ИДЗ.00.00.000-01	Индикатор давления	31 4914 7001	09
ИДЗ.00.00.001	Пробка	31 4914 7002	08
ИДЗ.00.00.007	Заглушка	31 4914 7059	02
ИДЗ.63.000	Индикатор давления	31 4914 7211	01
ИДЗ.63.001	Пружина	31 4914 7212	00
ИП-К-000	Источник питания с искробезопасным выходом ИП-36-1	31 4987 5070	02
ИТ08.001-3	Кольцо уплотнительное 20×30	31 4987 0176	02
И12-12Х8-2	Кольцо 008-С1225 ГОСТ 9833-73	31 4987 0169	01
И1216Х12-2	Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833-73	31 4987 0170	08
И1245Х38-2	Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833-73	31 4987 0171	07
К-1.0031	Крышка верхняя	31 4913 0354	09

1	2	3	4
К-1-0039	Крышка нижняя	31 4913 0355	08
К-1-6/4	Режущая цепь на 39 звеньев	31 4913 0357	06
К-1-7-0003	Шестерня коробчатая ЗУБ=25, МОД=6	31 4913 0358	05
К-3-0021	Сухарь	31 4913 0359	04
К-3-0302	Втулка распорная	31 4913 0356	07
К-3-0303	Кольцо уплотнительное	31 4913 0360	00
К-3-1301	Валик	31 4913 0361	10
К-3-2-0002A	Пружина	31 4913 0362	09
К-4-0002	Вал-шестерня	31 4913 0364	07
К-4-0012	Утюг	31 4913 0397	09
К-4-0015	Кольцо	31 4913 0398	08
К-4-0016	Кольцо	31 4913 0399	07
К-4-0019A	Пружина	31 4913 0400	09
К-4-0020A	Пружина	31 4913 0401	08
К-4-0036У-СВ	Звезда сварная ЗУБ=5	31 4913 0363	08
К-4-0037	Крышка	31 4913 0402	07
К-4-0038	Крышка	31 4913 0403	06
К-4-0041	Брус верхний	31 4913 0404	05
К-4-0042	Накладка	31 4913 0405	04
К-4-0044	Лист верхний	31 4913 7055	00
К-4-0046	Вставка Н=560	31 4913 0406	03
К-4-0047	Корпус	31 4913 0407	02
К-4-0053	Колесо МОД=9, ЗУБ=29	31 4913 0365	06
К-4-0056	Утюг нижний	31 4913 7056	10
К-4-0059	Брус верхний	31 4913 0408	01
К-4-0104A	Брус	31 4913 7057	09
К-4-02	Уплотнение торцовое	31 4913 7058	08
К-4-03	Уплотнение торцовое	31 4913 0409	00
К-4-04	Утюг в в сборе	31 4913 0410	07
К-5-04	Рычаг в сборе	31 4913 0366	05
К-56М-0958-01	Полумуфта М-3, z-36	31 4922 6160	03
КБ459.02.02.001	Направляющая	31 4987 6521	03
КБ459.02.02.002	Упор	31 4987 6520	04
КБ459.02.02.008	Кронштейн верхний	31 4987 6524	00
КБ459.02.02.009	Кронштейн нижний	31 4987 6525	10
КБ459.02.02.100	Головка считывающая	31 4987 6526	09
КГУЗ.020ПР-01	Гидрозамок односторонний	31 4914 2301	09
КГУЗ.012.ПРУ-02	Поршень	31 4991 7019	10
КГУЗ.013	Кольцо	31 4991 7020	06
КГУЗ.014	Пружина	31 4991 7021	05
КГУЗ.015	Корпус	31 4991 7022	04
КГУЗ.015.ПРУ	Вставка Н=670	31 4914 7136	06
КГУЗ.016.ПРУ	Прокладка	31 4991 7023	03
КГУЗ.017.ПРУ	Золотник	31 4991 7024	02
КГУЗ.018.ПРУ	Втулка	31 4991 7025	01
КГУЗ.019.ПРУ	Пружина	31 4991 7026	00
КГУЗ.020.ПР-01	Гидрозамок односторонний	31 4991 7027	01
КГУЗ.021.ПРУ	Гайка	31 4991 7028	09
КГУЗ.022	Пружина	31 4991 7029	08
КГУЗ.023.ПРУ-01	Толкатель	31 4991 7030	04
КГУЗ.024.ПРУ	Втулка	31 4914 7137	05

1	2	3	4
КГУ3.025.ПР	Пружина	31 4991 7032	02
КЛА250П-1-15А	Барабан приводной	31 4934 1241	07
КЛА250П-1-25А	Барабан выносной	31 4934 1242	06
КЛА250П-1-28А	Опора роликовая	31 4934 1243	05
КЛА250П-2-30	Барабан натяжной	31 4934 1244	04
КЛА250П-3-0003А	Лист верхний	31 4934 1245	03
КЛ150-0001М	Опора	31 4934 7205	09
КЛ150-2-0102Б	Колесо червячное	31 4934 7202	01
КЛ150-3-02МБ	Кронштейн	31 4934 7203	00
КЛ150-3-06Е	Прогон	31 4934 7204	10
КМ81.02Б.007	Гайка М36.8	31 4934 7277	05
КОД.08.01.400	Субблок генератора	31 4987 6678	05
КОД-1М.08.01.290	Субблок определения направ- ления движения	31 4987 6667	08
КОД1М.01.08.600	Клеши	31 4987 6587	07
КОД1М.01.08.700	Съемник	31 4987 6588	06
КОД1М.01.08.800	Съемник	31 4987 6589	05
КОД1М.01.16.160	Трансформатор	31 4987 6601	04
КОД1М.01.18.000	Панель управления аппарату- рой АУК-10ТМ-68	31 4987 6629	03
КОД1М.01.28.300	Крышка	31 4987 6602	03
КОД1М.01.33.001	Шильдик	31 4987 6628	04
КОД1М.01.33.100	Блок индикации	31 4987 6598	04
КОД1М.02.00.003	Перфокарта	31 4987 6603	02
КОД1М.02.00.400	Панель аппаратуры «Ветер»	31 4987 6692	07
КОД1М.02.00.540	Клеммник	31 4987 6604	01
КОД1М.02.01.003	Светофильтр	31 4987 6607	09
КОД1М.02.01.004	Вставка	31 4987 6606	10
КОД1М.02.01.005	Вставка	31 4987 6605	00
КОД1М.02.03.002	Розетка	31 4987 6619	05
КОД1М.02.04.200-02	Панель коммутационная	31 4987 6689	02
КОД1М.02.04.300-01	Панель коммутационная	31 4987 6690	09
КОД1М.02.04.400-03	Панель коммутационная	31 4987 6691	08
КОД1М.02.05.300-01	Прибор-указатель	31 4987 6622	10
КОД1М.02.06-420	Трансформатор	31 4987 6621	00
КОД1М.03.01.040	Трансформатор	31 4987 6623	09
КОД1М.03.01.070	Трансформатор	31 4987 6624	08
КОД1М.03.01.100	Трансформатор	31 4987 6625	07
КОД1М.03.02.020	Трансформатор	31 4987 6626	06
КОД1М.03.04.050	Трансформатор	31 4987 6627	05
КОД1М.04.02.010	Субблок поверхности	31 4987 6631	09
КОД1М.04.02.020	Субблок аварийной сигнали- зации	31 4987 6633	07
КОД1М.04.02.030	Реле	31 4987 6632	08
КОД1М.04.03.010	Субблок забоев	31 4987 6634	06
КОД1М.04.04.010	Субблок насосов	31 4987 6635	05
КОД1М.04.05.010	Субблок одиночных водоот- ливов	31 4987 6636	04
КОД1М.04.05.020	Субблок СН4	31 4987 6637	03
КОД1М.04.06.030	Трансформатор	31 4987 6638	02

1	2	3	4
КОД1М.04.07.040	Трансформатор	31 4987 6639	01
КОД1М.06.01.010	Блок управления аппаратурой АУК-10ТМ-68	31 4987 6716	05
КОД1М.06.01.020	Блок усилитель	31 4987 6630	10
КОД1М.07.03.200	Клемник	31 4987 6599	03
КОД1М.08.01.440	Субблок реле 1	31 4987 6682	09
КОД1М.08.01.100	Субблок согласования потенциальный	31 4987 6648	00
КОД1М.08.01.110	Субблок компараторов	31 4987 6649	10
КОД1М.08.01.120	Субблок реверсионного счетчика	31 4987 6650	06
КОД1М.08.01.130	Субблок регистрации памяти	31 4987 6651	05
КОД1М.08.01.140	Субблок приема информации	31 4987 6652	04
КОД1М.08.01.150	Субблок согласования потенциальный	31 4987 6653	03
КОД1М.08.01.160	Субблок машинного времени	31 4987 6654	02
КОД1М.08.01.170	Субблок приема номеров электровозов	31 4987 6655	01
КОД1М.08.01.180	Субблок позиционного дешифратора	31 4987 6656	00
КОД1М.08.01.190	Субблок памяти номеров электровозов	31 4987 6657	10
КОД1М.08.01.200	Субблок записи номера электровоза	31 4987 6658	09
КОД1М.08.01.210	Субблок двончно-десятичного дешифратора	31 4987 6659	08
КОД1М.08.01.220	Субблок счетчика и дешифратора	31 4987 6660	04
КОД1М.08.01.230	Субблок формирователей тактов	31 4987 6661	03
КОД1М.08.01.240	Субблок ключей катодных	31 4987 6662	02
КОД1М.08.01.250	Субблок ключей анодных	31 4987 6663	01
КОД1М.08.01.260	Субблок реверсивного счетчика асинхрон.	31 4987 6664	00
КОД1М.08.01.270	Субблок запроса индикации	31 4987 6665	10
КОД1М.08.01.280	Субблок счета времени простоя	31 4987 6666	09
КОД1М.08.01.300	Субблок памяти длины лавы	31 4987 6668	07
КОД1М.08.01.310	Субблок выбора адреса	31 4987 6669	06
КОД1М.08.01.320	Субблок шифратора кода номера объекта	31 4987 6670	02
КОД1М.08.01.330	Субблок вызова	31 4987 6671	01
КОД1М.08.01.340	Субблок регистра времени начала простоя	31 4987 6672	00
КОД1М.08.01.350	Субблок распределителя операций	31 4987 6673	10
КОД1М.08.01.360	Субблок счетчика текущего времени	31 4987 6674	09
КОД1М.08.01.370	Субблок формирования сигналов печати	31 4987 6675	08
КОД1М.08.01.380	Субблок распределителя адреса	31 4987 6676	07

1	2	3	4
КОД1М.08.01.390	Субблок ключей тиристорных	31 4987 6677	06
КОД1М.08.01.410	Субблок формирования импульсов пересчета	31 4987 6679	04
КОД1М.08.01.420	Субблок регистра кода причин	31 4987 6680	00
КОД1М.08.01.430	Субблок формирователя тактов П	31 4987 6681	10
КОД1М.08.01.450	Субблок установки нуля	31 4987 6683	08
КОД1М.08.01.460	Субблок реле П	31 4987 6684	07
КОД1М.08.07.010	Субблок согласования с УФИ	31 4987 6685	06
КП.000-02	Клапан предохранительный	31 4913 7204	05
КПМ.25.000	Кран проходной муфтовый	31 4913 7077	05
КПМ.32.000	Кран проходной муфтовый 32	31 4913 7278	09
КРУ350-2-03	Элемент футоровки	31 4934 7257	08
КРШ.000	Клапан редукционный	31 4913 0250	05
КР62-10-1-0001	Стопор	31 4913 7085	05
КСО75.00.00.005	Болт	31 4913 7006	09
КСО75.00.00.005-02	Болт	31 4913 7007	08
КСО75.00.04.003	Болт	31 4913 7005	10
КСО75.00.24.000	Проставка	31 4913 7004	00
КСО75.00.25.000	Рештак линейный	31 4913 7003	01
КСО75.00.28.000	Рама переходная нижняя	31 4913 0035	10
КСО75.00.29.000	Рама переходная верхняя	31 4913 0036	09
КСО75.00.30.000	Рештак линейный	31 4913 0037	08
КСО75.00.42.000	Рама переходная	31 4913 0038	07
КСО75.13.00.001	Полумуфта	31 4913 7002	02
КСО75.13.00.006	Цепесьемник	31 4913 7010	02
КСО75.13.00.007	Утюг	31 4913 7011	01
КСО75.13.00.009	Полумуфта	31 4913 7001	03
КСО75.13.00.011	Болт	31 4913 0039	06
КСО75.13.00.012	Прокладка	31 4913 0040	02
КСО75.13.00.013	Прокладка	31 4913 0041	01
КСО75.13.01.000	Рама	31 4913 7012	00
КСО75.13.02.001	Вал	31 4913 7013	10
КСО75.13.03.000	Козырек	31 4913 7014	09
КСО75.13.04.000	Звездочка	31 4913 7015	08
КСО75.14.01.000	Рама	31 4913 7016	07
КПС1.00.00.005А	Болт	31 4934 7179	05
КС2-06А	Скребок	31 4934 0720	01
КС2-1106	Направляющая	31 4934 7148	01
КС2М-02	Рештак линейный верхний	31 4934 0717	07
КС2М-04	Рештак концевой нижний	31 4934 0718	06
КС2М-05	Отрезок скребковой цепи	31 4934 0719	05
КС2М-2-02	Ось концевой головки	31 4934 0721	00
КТ.01.00.004	Кольцо стопорное	31 4922 7020	10
КТ.01.00.006	Кулак	31 4922 7009	05
КТ.02.00.010	Корпус коронки	31 4922 6078	07
КТ-00.00.004	Кольцо стопорное	31 4922 6040	02
КТ-1-3-0608А	Пружина	31 4913 1344	07
КТ-11-00-002А	Колесо коническое МОД=10, ЗУБ=31	31 4913 1345	06
КТ-11-00-024К	Ось	31 4913 1346	05

1	2	3	4
КТ-11-00-025А	Планка	31 4913 1347	04
КТ-11-00-026	Втулка	31 4913 1348	03
КТ-11-03-007	Шестерня МОД=7, ЗУБ=37	31 4913 1349	02
КТ-11-03-008	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12	31 4913 1350	09
КТ-11-07-002	Кулак	31 4913 1351	08
КТ-11-07-004А	Кулак	31 4913 1352	07
КТ-11-08-002	Кулак	31 4913 1353	06
КТ-11-09-001	Вал	31 4913 1354	05
КТ-11-17-002	Кулак	31 4913 1355	04
КТ-11-20-001	Шестерня МОД=10, ЗУБ=13	31 4913 1356	03
КТ-11-23-001	Шестерня МОД=10, ЗУБ=20	31 4913 1357	02
КТ-11-24-001	Шестерня МОД=10, ЗУБ=18	31 4913 1358	01
КТ-11-24-003	Вал	31 4913 1359	00
КТ-12-02-000	Пульт в сборе	31 4913 1360	07
КТ-12-08-001	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=13	31 4913 1361	06
КТ-16-00-000А	Бесплаточная режущая часть	31 4913 1362	05
КТ-17-19-000	Пульт регулировки лыжи	31 4913 1363	04
КТМ32.000	Кран трехходовой муфтовый	31 4913 7078	04
КТФ32.0001.002	Корпус	31 4965 7005	03
КТ1.01.01.000	Насос	31 4987 6901	06
КТ1.01.01.001-03	Прокладка	31 4987 6902	05
КТ1.01.01.002	Кольцо	31 4987 6903	04
КТ1.01.01.301	Клин	31 4987 6904	03
КТ1.02.02.005	Протектор	31 4987 6905	02
КТ1.02.14.001	Труба разделительная	31 4987 6906	01
КТ1.02.16.001	Секция фильтра	31 4987 6907	00
КТ1.03.00.002	Головка рукавная	31 4987 6908	10
КТ1.03.00.003	Втулка	31 4987 6909	09
КТ1.03.01.001	Втулка	31 4987 6910	05
КТ1.03.01.002	Гайка	31 4987 6911	04
КТ1.05.02.002	Протектор	31 4987 6912	03
КТ1.06.01.500	Фильтр	31 4987 6913	02
КТ1.16.11.001	Прокладка	31 4987 6914	01
КТ1.31.01.001	Ось	31 4987 6915	00
КТ1.31.01.002	Втулка	31 4987 6916	10
КТ1.31.01.004	Клин	31 4987 6917	09
КТ1.31.01.005	Кольцо	31 4987 6918	08
КТ1.31.01.100	Секция привода	31 4987 6919	07
КТ1.31.01.200	Крышка	31 4987 6920	03
КТ1.31.01.300	Секция	31 4987 6921	02
КТ1.31.01.400	Щиток	31 4987 6922	01
КТ1.31.01.500	Заглушка	31 4987 6923	00
КТ1.31.01.600	Фартук	31 4987 6924	10
КТ1.31.01.700	Чехол	31 4987 6925	09
КТ1.31.02.000	Труба выпускная	31 4987 6926	08
КТ1.31.03.000	Труба контрольная	31 4987 6927	07
КТ1.31.06.000	Датчик уровня	31 4987 6928	06
КТ1-2-0018У	Звездочка ЗУБ=8	31 4913 1342	09

1	2	3	4
КТ1-2-1305У	Звездочка ЗУБ=7	31 4913 1343	08
КТ10.22.000	Клин сварной	31 4913 1331	01
КТ10-23-000А	Втулка сварная	31 4913 7294	09
КТ17-05-000	Кран золотниковый	31 4913 7295	08
КУ.01.00.004	Стопор	31 4922 0199	01
КУ.01.00.050	Фиксатор	31 4922 0198	02
КУ.01.01.007	Кулак	31 4922 7019	03
КУ.06.01.000	Корпус коронки	31 4922 7018	04
КУ.29.00.000	Привязка униф. кор.	31 4922 6094	07
КУ-02.01.000	Забурник М56Х2 левый	31 4922 7010	01
КУ-09-00-001	Втулка	31 4922 6093	08
КЦТ-1-0010А	Направляющая бара Н=500 мм	31 4913 0461	07
КЦТ-1-0011Б	Направляющая бара Н=550 мм	31 4913 0462	06
КЦТ-1-0017	Съемник к бару Н=550 мм	31 4913 0464	04
КЦТ-1-0020	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=37	31 4913 0465	03
КЦТ-1-0023У/СВ	Звезда ЗУБ=8	31 4913 0466	02
КЦТ-1-0026У/СВ	Звезда ЗУБ=9	31 4913 0467	01
КЦТ-1-0028Б	Вал	31 4913 0468	00
КЦТ-1-0029	Колесо МОД=10, ЗУБ=28	31 4913 0469	10
КЦТ-1-0038	Муфта	31 4913 0470	06
КЦТ-1-0101	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12	31 4913 0471	05
КЦТ-1-016	Съемник к бару Н=500 мм	31 4913 0463	05
КЦТ-1-0201	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12	31 4913 0472	04
КЦТ-1-13А	Бар Н=625 мм	31 4913 0473	03
КЦТ-1-1301Б	Направляющая бара Н=625 мм	31 4913 0474	02
КЦТ-1-1302	Съемник к бару Н=625 мм	31 4913 0475	01
КЦТ-2-0003	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 0477	10
КЦТ-2-0205	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0478	09
КЦТ-28	Замок для цепи	31 4913 0502	04
КЦТ-3-0001	Лыжа передняя	31 4913 0476	00
КЦТ-3-0002	Рычаг правый	31 4913 0479	08
КЦТ-3-0003	Рычаг левый	31 4913 0480	04
КЦТ-3-0012	Лыжа задняя	31 4913 0481	03
КЦТ-3-0024	Захват	31 4913 0482	02
КЦТ-3-0025	Кронштейн	31 4913 0483	01
КЦТ-3-0028	Гайка	31 4913 0484	00
КЦТ-3-01	Домкрат правый	31 4913 0485	10
КЦТ-3-0101	Корпус в сборе с крышкой КЦ1-3-0113	31 4913 0486	09
КЦТ-3-0102	Гайка	31 4913 0487	08
КЦТ-3-0103	Винт	31 4913 0488	07
КЦТ-3-0105	Колесо МОД=5, ЗУБ=44	31 4913 0489	06
КЦТ-3-0106	Вал-шестерня МОД=4, ЗУБ=12	31 4913 0490	02
КЦТ-3-02	Домкрат левый	31 4913 0498	05



1	2	3	4
КЦТ-3-0201	Корпус в сборе с крышкой КЦ1-3-0113	31 4913 0493	10
КЦТ-3-0311	Собачка	31 4913 0501	05
КЦТ-3-1001	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=11	31 4913 0491	01
КЦТ-3-1002	Колесо МОД=4, ЗУБ=41	31 4913 0492	00
КЦТ-3-1704	Вал-шестерня	31 4913 0494	09
КЦТ-3-1706	Шестерня МОД=3, ЗУБ=24	31 4913 0495	08
КЦТ-3-1707	Шестерня МОД=3, ЗУБ=18	31 4913 0496	07
КЦТ-3-1708	Муфта кулачковая	31 4913 0497	06
КЦТ-3-19	Домкрат задний	31 4913 0499	04
КЦТ-4-0005А	Звездочка ЗУБ=6	31 4913 0500	06
КЦТГ-2-0002	Кронштейн правый	31 4913 0512	02
КЦТГ-2-0003	Кронштейн левый	31 4913 0513	01
КЦТГ-21-20А	Коронка буровая Ø 500 мм	31 4913 0535	06
КЦТГ-21-25	Коронка буровая Ø 550 мм	31 4913 0536	05
КЦТГ-22-0102	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=16	31 4913 0537	04
КЦТГ-3А	Лыжа направляющая	31 4913 0514	00
КШ-65-В	Клемма ЗИК 506-57	31 4987 0178	00
КШЗМ.00.00.001	Направляющая	31 4913 0920	01
КШЗМ.00.00.017	Полумуфта зубчатая МОД=3, ЗУБ=38	31 4913 0921	00
КШЗМ.14.00.001	Гайка специальная	31 4913 1014	00
КШЗМ.18.02.000	Домкрат	31 4913 1284	02
КШЗМ.18.02.000-01	Домкрат	31 4913 0922	10
КШЗМ.18.02.000-02	Домкрат	31 4913 1015	10
КШЗМ.18.02.000-03	Домкрат	31 4913 1016	09
КШЗМ.18.04.000	Блок клапанов	31 4913 0923	09
КШЗМ.20.00.014	Рычаг	31 4913 0924	08
КШЗМ.20.00.014-01	Рычаг	31 4913 0925	07
КШЗМ.20.00.017	Кронштейн	31 4913 0926	06
КШЗМ.20.00.023	Кронштейн	31 4913 0927	05
КШЗМ.20.00.031	Вилка	31 4913 0928	04
КШЗМ.20.00.032	Лыжа завальная	31 4913 0929	03
КШЗМ.25.00.005	Втулка	31 4913 0930	10
КШЗМ.25.00.006	Толкатель	31 4913 0931	09
КШЗМ.25.00.008	Обойма зубчатая	31 4913 7253	07
КШЗМ.25.02.002	Вал-шестерня	31 4913 0932	08
КШЗМ.25.02.005	Колесо зубчатое	31 4913 0933	07
КШЗМ.25.03.002	Вал-шестерня	31 4913 0934	06
КШЗМ.25.08.000	Насос одноплунжерный	31 4913 7254	06

1	2	3	4
КШЗМ.25.08.000-01	Насос одноплунжерный	31 4913 0935	05
КШЗМ.25.08.000-02	Насос одноплунжерный	31 4913 1285	01
КШЗМ.25.08.000-03	Насос одноплунжерный	31 4913 1286	00
КШЗМ.26.00.015	Лыжа в сборе	31 4913 0936	04
КШЗМ.26.00.016	Лыжа забойная	31 4913 7255	05
КШЗМ.26.00.017	Рычаг	31 4913 0937	03
КШЗМ.26.00.021	Лыжа забойная	31 4913 1017	08
КШЗМ.26.00.022	Рычаг	31 4913 0939	01
КШЗМ.26.00.022-01	Рычаг	31 4913 0940	08
КШЗМ.26.00.031	Лыжа завальная	31 4913 0941	07
КШЗМ.30.03.001	Форсунка ВВК-21	31 4913 7256	04
КШЗМ.30.03.320	Тройник	31 4913 1018	07
КШЗМ.31.00.001	Втулка	31 4913 7257	03
КШЗМ.31.00.002	Толкатель	31 4913 7258	02
КШЗМ.31.02.002	Вал-шестерня	31 4913 7259	01
КШЗМ.31.02.003	Колесо зубчатое	31 4913 0942	06
КШЗМ.31.03.001	Вал-шестерня	31 4913 0943	05
КШЗМ.31.03.003	Колесо зубчатое	31 4913 0944	04
КШЗМ.32.01.040	Звезда	31 4913 0945	03
КШЗМ.34.03.000-02	Шнек сварной	31 4913 7260	08
КШЗМ.34.03.000-03	Шнек сварной	31 4913 0946	02
КШЗМ.36.03.000-02	Шнек сварной	31 4913 0947	01
КШЗМ.36.03.000-03	Шнек сварной	31 4913 0948	00
КШЗМ.38.03.000-02	Шнек сварной	31 4913 0949	10
КШЗМ.38.03.000-03	Шнек сварной	31 4913 0950	06
КШ1К.01.00.022	Лыжа забойная	31 4913 1053	04
КШ1К.01.01.001	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=13	31 4913 1054	03
КШ1К.01.01.006	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 1055	02
КШ1К.01.02.002А	Втулка	31 4913 1056	01
КШ1К.01.02.003	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=42	31 4913 1057	00
КШ1К.01.03.001	Вал-шестерня МОД=12, ЗУБ=13	31 4913 1058	10
КШ1К.01.05.001	Шестерня МОД=14, ЗУБ=23	31 4913 1059	09
КШ1К.01.05.002Г	Втулка	31 4913 1060	05
КШ1К.01.05.003	Колесо зубчатое МОД=14, ЗУБ=23	31 4913 1061	04
КШ1К.01.05.005Д	Ось	31 4913 1062	03
КШ1К.01.05.008	Колесо зубчатое МОД=12, ЗУБ=35	31 4913 1063	02
КШ1К.01.05.012	Вал-шестерня МОД=14, ЗУБ=14	31 4913 1064	01
КШ1К.01.05.017К	Втулка	31 4913 1065	00
КШ1К.01.05.019	Колесо зубчатое МОД=14, ЗУБ=23	31 4913 1066	10
КШ1К.02.00.044К	Игла	31 4913 1067	09
КШ1К.02.01.000	Гидронасос	31 4913 1068	08
КШ1К.02.02.000А	Гидродомкрат	31 4913 1069	07

1	2	3	4
КШ1К.02.02.000У	Гидродомкрат	31 4913 1070	03
КШ1К.02.02.210	Гидрозамок	31 4913 1071	02
КШ1К.02.22.000	Игла в сборе	31 4913 1072	01
КШ1К.05.01.004	Кулак двухрезцовый	31 4913 1073	00
КШ1К.05.01.005	Кулак однорезцовый	31 4913 1074	10
КШ1К.05.02.000	Втулка правая	31 4913 1075	09
КШ1К.06.02.000	Втулка левая	31 4913 1076	08
КШ1КГ.01.00.022Б	Лыжа забойная	31 4913 1032	09
КШ1КГ.01.00.032А-01	Опора завальная	31 4913 1033	08
КШ1КГ.01.00.034Б	Лыжа завальная	31 4913 1034	07
КШ1КГ.01.00.048А	Ручей для цепи Ø23	31 4913 1035	06
КШ1КГ.01.00.049	Лыжа завальная	31 4913 1036	05
КШ1КГ.01.00.061	Лыжа забойная	31 4913 1037	04
КШ1КГ.01.00.062	Лыжа завальная	31 4913 7283	01
КШ1КГ.01.02.001А	Вал-шестерня с круговыми зубьями МОД=8, ЗУБ=13, ЗУБ=41	31 4913 1038	03
КШ1КГ.01.03.002А	Колесо коническое МОД=8,	31 4913 1039	02
КШ1КГ.01.05.040	Ось в сборе	31 4913 1040	09
КШ1КГ.01.05.070	Вал в сборе	31 4913 1041	08
КШ1КГ.02.03.000Н	Гидродомкрат	31 4913 1042	07
КШ1КГ.02.04.000	Гидроблок	31 4913 1043	06
КШ1КГ.03.00.001А	Лыжа завальная	31 4913 1044	05
КШ1КГ.03.00.002	Лыжа завальная	31 4913 1045	04
КШ1КГ.13.01.000	Шнек правый с кулаками	31 4913 1046	03
КШ1КГ.14.01.000	Шнек левый с кулаками	31 4913 1047	02
КШ1КГ.15.01.000	Шнек правый с кулаками	31 4913 1048	01
КШ1КГ.16.01.000	Шнек левый с кулаками	31 4913 1049	00
КШ1КГ.20.28.000У	Домкрат	31 4913 1050	07
КШ1КГ.27.01.000	Шнек правый с кулаками	31 4913 1051	06
КШ1КГ.28.01.000	Шнек левый с кулаками	31 4913 1052	05
КШ1КГУ.00.00.001	Кронштейн	31 4913 1092	08
КШ1КГУ.00.00.012	Опора завальная	31 4913 1093	07
КШ1КГУ.00.00.013	Опора забойная	31 4913 1094	06
КШ1КГУ.03.00.000	Гидродомкрат	31 4913 1095	05
КШ1КМ.00.00.001	Кронштейн	31 4913 1096	04
КШ1КМ.02.01.000	Гидродомкрат	31 4913 1097	03
КШ1КС.00.00.003	Кронштейн	31 4913 0631	07
КШ1КС.00.00.025	Опора забойная режущей части	31 4913 0632	06
КШ1КС.00.00.026	Опора забойная режущей части	31 4913 7135	01
КШ1КС.00.00.027	Кронштейн	31 4913 0633	05
КШ1КС.00.00.028	Лыжа завальная	31 4913 0634	04
КШ1КС.00.00.031	Кронштейн	31 4913 0635	03
КШ1КС.00.00.032	Кронштейн	31 4913 0636	02
КШ1КС.00.00.033	Кронштейн	31 4913 0637	01
КШ1КС.00.00.034	Опора забойная	31 4913 0638	00
КШ1КС.00.00.035	Опора забойная	31 4913 7136	00
КШ1КС.00.00.036	Кронштейн	31 4913 7137	10
КШ1КС.02.01.000	Гидродомкрат	31 4913 7138	09
КШ1КС.02.02.000	Гидроблок	31 4913 1098	02
КШ1КТ.00.10.000	Кронштейн	31 4913 0728	10

1	2	3	4
КШ1КТ.02.00.030	Гидроблок	31 4913 0729	09
КШЗМ.00.00.014	Полумуфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7235	09
КШЗМ.11.00.005	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=29	31 4913 7237	07
КШЗМ.11.00.009	Колесо коническое МОД=14, ЗУБ=20	31 4913 7238	06
КШЗМ.11.00.011	Втулка	31 4913 7239	05
КШЗМ.11.00.013	Обойма зубчатая МОД=8, ЗУБ=29	31 4913 7240	01
КШЗМ.11.01.011	Валик	31 4913 7241	00
КШЗМ.12.00.001	Вал шнека	31 4913 7242	10
КШЗМ.12.00.007	Колесо зубчатое МОД=20, ЗУБ=22	31 4913 7243	09
КШЗМ.12.00.011	Колесо зубчатое МОД=16, ЗУБ=23	31 4913 7244	08
КШЗМ.12.00.021	Шестерня	31 4913 7245	07
КШЗМ.12.00.022	Вал-шестерня	31 4913 7246	06
КШЗМ.12.00.024	Шестерня МОД=20, ЗУБ=14	31 4913 7247	05
КШЗМ.12.00.027	Вал	31 4913 7248	04
КШЗМ.12.04.002	Шестерня МОД=16, ЗУБ=23	31 4913 7249	03
КШЗМ.18.02.010	Гидрозамок	31 4913 7251	09
КШЗМ.18.05.000	Гидроблок	31 4913 7252	08
КШЗМ.11.00.002	Колесо коническое МОД=14, ЗУБ=40	31 4913 7236	08
К01.00.00.007	Тройник	31 4991 0006	10
К01.02.00.011	Заглушка	31 4991 0007	09
К01.03.00.000	Кран шаровой	31 4991 7101	06
К01.03.00.002	Шарик	31 4991 7102	05
К01.03.00.003	Седло	31 4991 7103	04
К101.01.151А	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7163	08
К101.01.156А	Шестерня МОД=5, ЗУБ=21	31 4913 0677	04
К101.01.194Д	Колесо коническое	31 4913 0678	03
К103.Б.46.00.007	Кронштейн	31 4913 1205	06
К103.00.00.100	Домкрат поворота шнека	31 4913 1104	10
К103.00.00.101	Ось	31 4913 1105	09
К103.00.00.160	Вертлюг	31 4913 1106	08
К103.01.01.009	Вал-шестерня	31 4913 1107	07
К103.01.01.014	Втулка	31 4913 1108	06
К103.01.01.015	Втулка	31 4913 1109	05
К103.01.01.018	Шестерня	31 4913 1110	01
К103.01.01.024	Вал	31 4913 1111	00
К103.01.01.025	Полумуфта	31 4913 1112	10
К103.01.01.026	Обойма	31 4913 1113	09
К103.01.01.027	Вилка	31 4913 1114	08
К103.01.01.045	Шестерня	31 4913 1115	07
К103.01.01.053	Кронштейн	31 4913 1116	06
К103.01.01.056	Ось	31 4913 1117	05
К103.01.01.161	Шестерня	31 4913 1118	04
К103.01.01.171	Шестерня	31 4913 1119	03
К103.01.01.181	Шестерня	31 4913 1120	10

1	2	3	4
K103.01.01.191	Вал	31 4913 1121	09
K103.01.01.192	Вал-шестерня	31 4913 1122	08
K103.01.01.195	Муфта	31 4913 1123	07
K103.01.01.196	Обойма	31 4913 1124	06
K103.01.01.198	Муфта	31 4913 1125	05
K103.01.01.571	Вал	31 4913 1126	04
K103.01.02.002	Стакан	31 4913 1127	03
K103.01.02.011	Вал-шестерня	31 4913 1128	02
K103.01.02.013	Крышка	31 4913 1129	01
K103.01.02.021	Втулка	31 4913 1130	08
K103.01.02.022	Вал-шестерня	31 4913 1131	07
K103.01.02.023	Втулка	31 4913 1132	06
K103.01.02.024	Шестерня	31 4913 1133	05
K103.01.02.031	Стакан	31 4913 1134	04
K103.01.02.037	Втулка	31 4913 1135	03
K103.01.02.081	Колесо	31 4913 1136	02
K103.01.03.001	Вал-шестерня	31 4913 1137	01
K103.01.03.004	Крышка	31 4913 1138	00
K103.01.03.008	Шестерня	31 4913 1139	10
K103.01.03.016-01	Стакан	31 4913 1140	06
K103.01.03.017-01	Крышка	31 4913 1141	05
K103.01.03.021	Вал	31 4913 1142	04
K103.01.03.024	Вал	31 4913 1143	03
K103.01.03.061	Шестерня	31 4913 1144	02
K103.01.04.001	Втулка	31 4913 1145	01
K103.01.04.005	Вал-шестерня	31 4913 1146	00
K103.02.00.006	Шестерня	31 4913 1147	10
K103.03.00.011	Болт	31 4913 1148	09
K103.04.01.000	Гидрозамок	31 4913 1149	08
K103.06.01.001	Штуцер	31 4913 1150	05
K103.06.01.020	Фильтр комбайновый	31 4913 1151	03
K103.06.01.370	Фильтр комбайновый	31 4913 1152	02
K103.07.00.002	Ось	31 4913 1153	01
K103.07.00.012	Ось	31 4913 1154	00
K103.07.00.015	Ось	31 4913 1155	10
K103.07.00.023	Рычаг	31 4913 1156	09
K103.07.00.024	Рычаг	31 4913 1157	08
K103.07.00.031	Лыжа	31 4913 1158	07
K103.07.00.032	Лыжа	31 4913 1159	06
K103.07.00.033	Ось	31 4913 1160	02
K103.07.01.000	Домкрат подъема комбайна	31 4913 1161	01
K103.07.07.000	Гильза	31 4913 1162	00
K103.07.08.000	Гильза	31 4913 1163	10
K103.10.00.030	Корпус шнека	31 4913 1164	09
K103.10.00.030-01	Корпус шнека	31 4913 1165	08
K103.10.00.031	Кулак	31 4913 1166	07
K103.12.00.030	Корпус шнека	31 4913 1167	06
K103.12.00.030-01	Корпус шнека	31 4913 1168	05
K103.12.00.034	Кулак	31 4913 1169	04
K103.12.00.035	Кулак	31 4913 7287	08
K103.13.00.010	Ступица	31 4913 1170	00

1	2	3	4
K103.13.00.030	Корпус шнека	31 4913 1171	10
K103.13.00.030-01	Корпус шнека	31 4913 1172	09
K103.14.00.030	Корпус шнека	31 4913 1173	08
K103.14.00.030-01	Корпус шнека	31 4913 1174	07
K103.20.01.220	Звезда	31 4913 1175	06
K103.43.01.000	Гидрозамок	31 4913 1176	05
K103.46.00.001	Ось	31 4913 1177	04
K103.46.00.002	Ось	31 4913 1178	03
K103.46.00.002-01	Ось	31 4913 1179	02
K103.46.00.007	Кронштейн	31 4913 1180	09
K103.46.00.023	Цапфа	31 4913 1181	08
K103.46.00.024	Цапфа	31 4913 1182	07
K103.46.00.024-01	Цапфа	31 4913 1183	06
K103.46.00.025	Подвеска	31 4913 1184	05
K103.46.00.026	Подвеска	31 4913 1185	04
K103.46.00.027	Рычаг	31 4913 1186	03
K103.46.00.027-01	Рычаг	31 4913 1187	02
K103.46.00.028	Рычаг	31 4913 1188	01
K103.46.00.028-01	Рычаг	31 4913 1189	00
K103.46.00.029	Стяжка	31 4913 1190	07
K103.46.00.029-01	Стяжка	31 4913 1191	06
K103.46.00.031-01	Стяжка	31 4913 1192	05
K103.46.05.000	Рычаг верхний	31 4913 1193	04
K103.46.05.000-01	Рычаг верхний	31 4913 1194	03
K103.46.06.000	Рычаг верхний	31 4913 1195	02
K103.46.06.000-01	Рычаг верхний	31 4913 1196	01
K103.46.10.000	Захват	31 4913 1197	00
K103.46.10.000-01	Захват	31 4913 1198	10
K103.46.11.000	Рычаг верхний	31 4913 1199	09
K103.46.11.000-01	Рычаг верхний	31 4913 1200	00
K103.46.12.000-01	Рычаг верхний	31 4913 1201	10
K103.46.15.003	Упор	31 4913 1203	08
K103.52.00.010	Ступица	31 4913 1204	07
K103.52.01.000	Шнек сварной	31 4913 7288	07
K103.52.01.000-01	Шнек сварной	31 4913 7289	06
K103Б.46.00.025	Подвеска	31 4913 1206	05
K103Б.46.00.026	Подвеска	31 4913 1207	04
K103Б.46.00.029	Стяжка	31 4913 1208	03
K103Б.46.00.029-01	Стяжка	31 4913 1209	02
K103Б.46.00.031	Стяжка	31 4913 1210	09
K2М-01	Рештак линейный нижний	31 4934 0716	08
K2М-2-0208А	Ось	31 4934 0722	10
K2М-2-0209	Барaban	31 4934 0723	09
K5.00.00.008	Прокладка	31 4966 0001	08
K5.00.00.008-01	Прокладка	31 4966 0002	07
K5.00.00.008-02	Прокладка	31 4966 0003	06
K5.00.00.008-03	Прокладка	31 4966 0004	05
K5.00.00.008-04	Прокладка	31 4966 0005	04
K5.00.00.008-06	Прокладка	31 4966 0006	03
K5.00.00.009	Прокладка	31 4966 0007	02

1	2	3	4
K5.00.00.009-01	Прокладка	31 4966 0008	01
K5.00.00.013-02	Уплотнение	31 4966 0009	00
K5.00.00.013-03	Уплотнение	31 4966 0010	07
K5.00.00.013-04	Уплотнение	31 4966 0024	01
K5.00.00.014	Штуцер	31 4966 0025	00
K5.00.00.017	Трубка	31 4966 0026	10
K5.00.00.018	Трубка	31 4966 0027	09
K5.00.00.040	Сумка	31 4966 0028	08
K5.00.01.001	Корпус	31 4966 0029	07
K5.00.01.004	Стакан	31 4966 0032	01
K5.00.01.005	Кольцо	31 4966 0011	06
K5.00.01.005-01	Кольцо	31 4966 0012	05
K5.00.01.006	Гайка	31 4966 0034	10
K5.00.01.012	Гайка	31 4966 0039	05
K5.00.01.013	Прокладка	31 4966 0040	01
K5.00.01.014	Гайка	31 4966 0041	00
K5.00.01.015	Патрубок	31 4966 0042	10
K5.00.01.016	Ось	31 4966 0043	09
K5.00.01.017	Шайба	31 4966 0044	08
K5.00.01.018	Шайба	31 4966 0045	07
K5.00.01.030	Рычаг	31 4966 0046	06
K5.00.01.040	Колпак	31 4966 0047	05
K5.00.01.050	Вкладыш	31 4966 0013	04
K5.00.01.061	Шток	31 4966 0049	03
K5.00.01.062	Стакан	31 4966 0050	10
K5.00.01.063	Клапан	31 4966 0014	03
K5.00.01.064	Пружина	31 4966 0052	08
K5.00.02.000	Трубка соединительная	31 4966 0053	07
K5.00.03.000	Кронштейн	31 4966 0054	06
K5.00.04.000	Трубка соединительная	31 4966 0055	05
K5.00.05.000	Трубка соединительная	31 4966 0056	04
K5.00.06.000	Трубка соединительная	31 4966 0057	03
K5.00.07.000	Холодильник	31 4966 0058	02
K5.00.08.000	Трубка соединительная	31 4966 0059	01
K5.00.09.000	Клапан	31 4966 0015	02
K5.00.09.000	Ограждение	31 4966 0061	07
K5.01.00.002	Втулка	31 4966 0062	06
K5.01.00.003	Гайка	31 4966 0063	05
K5.01.00.004	Гайка	31 4966 0064	04
K5.01.00.005	Кольцо	31 4966 0065	03
K5.01.00.005-01	Кольцо	31 4966 0066	02
K5.01.00.006	Втулка	31 4966 0067	01
K5.01.00.006-01	Втулка	31 4966 0068	00
K5.01.00.007	Гайка	31 4966 0069	10
K5.01.00.008	Гайка	31 4966 0070	06

1	2	3	4
K5.01.00.008-01	Гайка	31 4966 0071	05
K5.01.00.009	Прокладка	31 4966 0072	04
K5.01.00.009-01	Прокладка	31 4966 0073	03
K5.01.00.009-02	Прокладка	31 4966 0074	02
K5.01.00.012	Подпятник	31 4966 0075	01
K5.01.00.013	Гайка	31 4966 0076	00
K5.01.00.014	Втулка	31 4966 0077	10
K5.01.00.015	Втулка	31 4966 0078	09
K5.01.00.016	Втулка	31 4966 0079	08
K5.01.00.017	Плунжер	31 4966 0080	04
K5.01.00.018	Плунжер	31 4966 0081	03
K5.01.00.019	Бачок	31 4966 0082	02
K5.01.00.021	Штуцер	31 4966 0083	01
K5.01.00.022	Штуцер	31 4966 0084	00
K5.01.00.023	Тройник	31 4966 0085	10
K5.01.00.024	Обечайка	31 4966 0086	09
K5.01.00.025	Цилиндр II ступени	31 4966 0087	08
K5.01.00.026	Цилиндр I ступени	31 4966 0088	07
K5.01.00.027	Крышка	31 4966 0089	06
K5.01.00.028	Вал-коленчатый	31 4966 0090	02
K5.01.00.029	Штуцер	31 4966 0091	01
K5.01.00.031	Втулка	31 4966 0092	00
K5.01.00.032	Прокладка	31 4966 0093	10
K5.01.00.033	Гайка	31 4966 0094	09
K5.01.00.034	Контргайка	31 4966 0095	08
K5.01.00.035	Козырек отражательный	31 4966 0096	07
K5.01.00.036	Крышка	31 4966 0097	06
K5.01.90.037	Крышка глухая	31 4966 0098	05
K5.01.00.039	Прокладка	31 4966 0016	01
K5.01.00.039-01	Прокладка	31 4966 0017	00
K5.01.00.039-02	Прокладка	31 4966 0018	10
K5.01.00.041	Прокладка	31 4966 0102	04
K5.01.00.042	Маслоуказатель	31 4966 0103	03
K5.01.00.043	Шайба	31 4966 0104	02
K5.01.00.044	Прокладка	31 4966 0019	09
K5.01.00.046	Манжета	31 4966 0020	05
K5.01.00.046-01	Манжета	31 4966 0021	04
K5.01.00.049	Шпилька	31 4966 0106	00
K5.01.00.051	Штифт	31 4966 0107	10
K5.01.00.052	Кольцо упорное	31 4966 0108	09
K5.01.00.052-01	Кольцо упорное	31 4966 0109	08
K5.01.00.053	Манжета	31 4966 0110	04
K5.01.00.053-01	Манжета	31 4966 0111	03
K5.01.00.054	Трубка	31 4966 0112	02
K5.01.00.055	Кольцо распорное	31 4966 0113	01
K5.01.00.055-01	Кольцо распорное	31 4966 0114	00



1	2	3	4
K5.01.01.000	Шатун	31 4966 0115	10
K5.01.01.001	Крейцкопф	31 4966 0116	09
K5.01.01.002	Палец	31 4966 0117	08
K5.02.00.001	Гайка	31 4966 0118	07
K5.02.00.002	Штуцер	31 4966 0119	06
K5.02.00.003	Корпус	31 4966 0120	02
K5.02.00.004	Корпус	31 4966 0121	01
K5.02.00.005	Гайка	31 4966 0122	00
K5.02.00.006	Корпус	31 4966 0123	10
K5.02.00.007	Дюза	31 4966 0124	09
K5.02.00.008	Шайба	31 4966 0125	08
K5.02.00.009	Шильдик	31 4966 0126	07
K5.02.00.011	Уплотнение	31 4966 0127	06
K5.02.00.012	Шильдик	31 4966 0128	05
K5.02.00.013	Гайка	31 4966 0129	04
K5.02.00.013-01	Гайка	31 4966 0130	00
K5.02.00.014	Шиток	31 4966 0131	10
K5.02.00.015	Корпус	31 4966 0132	09
K5.02.00.016	Трубка	31 4966 0133	08
K5.02.00.017	Боковина	31 4966 0134	07
K5.02.00.018	Гайка	31 4966 0135	06
K5.02.00.019	Заглушка	31 4966 0136	05
K5.02.00.021	Винт	31 4966 0137	04
K5.02.00.022	Шильдик	31 4966 0138	03
K5.02.00.023	Шильдик	31 4966 0139	02
K5.02.00.024	Гайка сальниковая	31 4966 0140	09
K5.02.00.025	Пружина	31 4966 0141	08
K5.02.00.026	Винт	31 4966 0142	07
K5.02.00.027	Кнопка	31 4966 0143	06
K5.02.00.028	Гайка	31 4966 0144	05
K5.02.00.029	Пружина	31 4966 0145	04
K5.02.00.030	Трубка соединительная	31 4966 0146	03
K5.02.00.040	Каркас	31 4966 0147	02
K5.02.00.060	Панель	31 4966 0148	01
K5.02.00.070	Трубка соединительная	31 4966 0149	00
K5.02.00.080	Клапан	31 4966 0022	03
K5.02.00.090	Шточок	31 4966 0151	06
K5.02.00.100	Маховичок	31 4966 0152	05
K5.02.00.110	Шточок	31 4966 0153	04
K5.02.00.120	Фильтр	31 4966 0154	03
K5.02.00.130	Фильтр	31 4966 0155	02
K5.02.00.140	Корпус	31 4966 0156	01
K5.02.00.150	Трубка соединительная	31 4966 0157	00
K5.02.00.160	Трубка соединительная	31 4966 0158	10
K5.02.00.170	Трубка соединительная	31 4966 0159	09
K52M.3.01У	Гидроблок	31 4913 0553	04
K52M.5801	Полумуфта	31 4913 7089	01
K56M-.0101001	Вал	31 4922 6196	02
K56M-0205A	Звезда Z-8	31 4922 6150	05
K56M-0216A	Вал	31 4922 6151	04

1	2	3	4
K56M-0229A	Вал червячный	31 4922 6184	06
K56M-0902	Вал	31 4922 6152	03
K56M-0904A	Шестерня $M=3$ , $Z=69$	31 4922 6153	02
K56M-0905A	Вал-шестерня $M=3$ , $Z=18$	31 4922 6154	01
K56M-0914A	Муфта	31 4922 6155	00
K56M-0942	Муфта зубч. $M=6$ , $Z=30$	31 4922 6156	10
K56M-0943	Колесо зубч. $M=6$ , $Z=30$	31 4922 6157	09
K56M-0948	Вал	31 4922 6158	08
K56M-0951-1	Звездочка	31 4922 6159	07
K56M-0961	Колесо зубчатое $M=8$ , $Z=30$	31 4922 6161	02
K56M-0964	Колесо зубч. $M=8$	31 4922 6162	01
K56M-0967	Муфта зубч. $M=6$ , $Z=25$	31 4922 6163	00
K56M-0968	Колесо зубч. $M=6$ , $Z=25$	31 4922 6164	10
K56M-0979	Колесо косозубое $M=6$	31 4922 6165	09
K56M-0988	Вал-шестерня $M=8$ , $Z=15$	31 4922 6166	08
K56M-0992-3	Полумуфта	31 4922 6167	07
K56M-0997	Муфта	31 4922 6169	05
K56M-1-05	Кольцо вращающ.	31 4922 6170	01
K56M-1-06	Кольцо не вращающ.	31 4922 6171	00
K56M-1-1501	Водило	31 4922 6172	10
K56M-1-1502	Водило	31 4922 6173	09
K56M-1-1503-01	Вал	31 4922 6174	08
K56M-1-1510	Ось	31 4922 6175	07
K56M-1-1513	Полумуфта $M=3$ , $Z=36$	31 4922 6176	06
K56M-1-1514	Шестерня $M=5$ , $Z=24$	31 4922 6177	05
K56M-1-1515	Шестерня $M=5$ , $Z=17$	31 4922 6178	04
K56M-1-1516	Венец $M=5$ , $Z=60$	31 4922 6179	03
K56M-1-1517	Ось	31 4922 6180	10
K56M-1-1526	Шестерня $M=8$ , $Z=15$	31 4922 6181	09
K56M-1-1534	Венец $V=8$ , $Z=49$	31 4922 6183	07
K56M-1603	Шестерня коническая	31 4922 6197	01
K56M-1604	Вал	31 4922 6198	00
K56M-1606Б	Звездочка	31 4922 6199	10
K56M-1611A	Вал	31 4922 6200	01
K56M-1613	Колесо конич. $M=8$ , $Z=33$ .	31 4922 6201	00
K56M-1650	Вал-шестерня $M=10$ , $Z=12$	31 4922 6202	10
K56M-1651	Шестерня $M=10$ , $Z=20$	31 4922 6203	09
K56M-1652	Шестерня $M=10$ , $Z=18$	31 4922 6204	08
K56M-1653	Шестерня $M=10$ , $Z=21$	31 4922 6205	07
K56M-2-23A	Колесо червячное	31 4922 6185	05
K56M-2-2812	Колесо зубчатое	31 4922 6186	04
K56M-2-2815	Вал	31 4922 6188	02
K56M-2-2823	Вал-шестерня $M=14$	31 4922 6189	01
K56M-2-2824	Колесо зубчатое $M=10$	31 4922 6190	08
K56M-2-2827	Вал	31 4922 6191	07
K56M-2-2828	Колесо зубчатое $M=14$ , $Z=19$	31 4922 6192	06
K56M-2-2840	Шестерня $M=4$ , $Z=17$	31 4922 6193	05
K56M-2-3301-01	Звезда	31 4922 6194	04
K56M-20	Цепь грузчика	31 4922 6206	06
K56M-3-0003-02	Накладка	31 4922 6195	03
K56M-6008-1	Звездочка	31 4922 6207	05

1	2	3	4
K56M-63A	Вал с втулкой	31 4922 6208	04
K56M-77A	Венец зубчатый	31 4922 6209	03
K56M-84	Звезда обводная	31 4922 6210	10
K56MГ-2-0801	Колесо цилиндр.-4	31 4922 6211	09
ЛБС-080-4Б	Забурник длинный	31 4953 7851	00
ЛБС-0805Б	Забурник короткий	31 4953 7852	10
ЛВД2.18.001	Колесо цилиндрическое прямо- зубое МОД.=4, ЗУБ.=126	31 4936 7620	10
ЛВД2.20.001	Корпус	31 4936 7621	09
ЛВД2.20.003	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12	31 4936 7622	08
ЛВД2.20.008	Колесо цилиндрическое прямо- зубое МОД.=4, ЗУБ.=57	31 4936 7623	07
ЛВД2.20.010	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=2,5, ЗУБ.=45	31 4967 7624	06
ЛВД2.20.011	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=3, ЗУБ.=46	31 4936 7625	05
ЛВД2.20.012	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=12	31 4936 7626	04
ЛВД2.20.013	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=3, ЗУБ.=42	31 4936 7627	03
ЛВД2.20.014	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16	31 4936 7628	02
ЛВД2.21.001	Шестерня цилиндрическая косо- зубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24	31 4936 7629	01
ЛВД3.18.001	Колесо цилиндрическое прямо- зубое МОД.=5, ЗУБ.=127	31 4936 7631	07
ЛВД3.20.003	Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=5, ЗУБ.=17	31 4936 7632	06
ЛВД3.20.005	Вал-шестерня прямозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	31 4936 7633	05
ЛВД3.20.008	Колесо цилиндрическое прямо- зубое МОД.=5, ЗУБ.=55	31 4936 7634	04
ЛВД3.20.009	Шестерня цилиндрическая косо- зубая МОД.=3, ЗУБ.=25	31 4936 7635	03
ЛВД3.20.010	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=3, ЗУБ.=58	31 4936 7636	02
ЛВД3.20.011	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=4, ЗУБ.=47	31 4936 2560	03
ЛВД3.20.012	Вал-шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=4, ЗУБ.=15	31 4936 2561	02
ЛВД3.20.013	Колесо цилиндрическое косозу- бое МОД.=4, ЗУБ.=42	31 4936 2562	01
ЛВД3.20.014	Вал-шестерня цилиндр. косозу- бая МОД.=4, ЗУБ.=20	31 4936 2563	00
ЛВД3.21.002	Обойма зубчатая МОД.=2,5, ЗУБ.=26	31 4936 7637	01
ЛВ25.00.002	Полумуфта	31 4936 2520	00
ЛВ25.01.022	Полумуфта	31 4936 2521	10
ЛВ25.01.023	Вал-шестерня	31 4936 2522	09
ЛВ25.01.029	Шестерня	31 4936 2523	08

1	2	3	4
ЛГД1-0102	Шестерня	31 4913 0255	00
ЛГКН-0301	Муфта-вал МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2630	06
ЛГКН-0302	Муфта-стакан МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2631	05
ЛГКН-1-0101	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=12	31 4936 6232	04
ЛГКН-1-0103А	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=22	31 4936 2633	03
ЛГКН-1-0105	Звездочка ЗУБ=12	31 4936 2634	02
ЛГКН-1-0106	Звездочка ЗУБ=12	31 4936 2635	01
ЛГКН-1-0202	Шестерня МОД=5, ЗУБ=22	31 4936 2636	00
ЛГКН-1-0204	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4936 2637	10
ЛГКН-1-0205А	Шестерня МОД=5, ЗУБ=35	31 4936 2638	09
ЛГКН-1-0206	Шестерня-МОД=5, ЗУБ=47	31 4936 2639	08
ЛГКН-1-0207	Шестерня МОД=5, ЗУБ=14	31 4936 2640	04
ЛГКН-1-0301	Муфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4936 2641	03
ЛГКН-1-0302	Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=50×18	31 4936 2642	02
ЛГКН-1-0303	Шестерня МОД=6, ЗУБ=36	31 4936 2643	01
ЛГКН-1-0304	Вал	31 4936 2644	00
ЛГКН-1-0305	Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=12×18	31 4936 2645	10
ЛГКН-1-0404	Блок-шестерня МОД=6, ЗУБ=17, 31, 25	31 4936 2646	09
ЛГКН-1-0605	Зубчатый венец МОД=10, ЗУБ=43	31 4936 2647	08
ЛГКН-1-1-0004	Храповик	31 4936 2648	07
ЛГКН-1-2-0008	Рычаг	31 4936 2649	06
ЛГКН-2-0101	Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2650	02
ЛПК10А.02.00.02А	Крышка редуктора	31 4936 3003	01
ЛПК10А.02.00.03А	Червяк глобоидный	31 4936 3004	00
ЛПК10А.02.00.04А	Колесо косозубое М=5, Z=40	31 4936 3005	10
ЛПК10А.02.00.05	Шестерня М=5, Z=18	31 4936 3006	09
ЛПК10А.02.00.06Д	Вал	31 4936 3007	08
ЛПК10А.02.01.006	Колесо червячное Z=41	31 4936 3008	07
ЛПК10А.02А.00.00А	Редуктор глобоидный	31 4936 3001	03
ЛПК10А.02А.00.01В	Корпус редуктора	31 4936 3002	02
ЛПК10А.04.00.02Б	Полумуфта	31 4936 3009	06
ЛПК10А-08-00-00	Блок Ø36	31 4936 3011	01
ЛПК10В.04.00.05	Шестерня М=14, Z=24	31 4936 3010	02
ЛП00.002	Вал-шестерня МОД.=3, ЗУБ.=11	31 4936 2741	00
ЛП00.007	Колесо зубчатое МОД.=2,5, ЗУБ.=54	31 4936 2742	10
ЛП03.002	Колесо зубчатое МОД.=3, ЗУБ.=49	31 4936 2743	09
ЛП04.001	Венец МОД.=3, ЗУБ.=111	31 4936 2744	08
ЛП06.002	Шестерня МОД.=2,5 ЗУБ.=19	31 4936 2745	07
ЛШВ2.18.001	Колесо цилиндрическое прямо- зубое МОД.=4, ЗУБ.=126	31 4936 8110	01
ЛШГ01.010	Колесо глобоидное	31 4936 2601	00
ЛШГ01.020	Шкив	31 4936 2602	10

1	2	3	4
ЛШГО1.035	Колесо косозубое	31 4936 2603	09
ЛШГО1.046	Вал	31 4936 2604	08
ЛШГО1.047	Шестерня	31 4936 2605	07
ЛШГО3.008	Пружина	31 4936 2606	06
ЛШГО3.046	Накладка	31 4936 2607	05
ЛШГО4.014	Накладка	31 4936 2608	04
ЛШГО4.018	Пружина	31 4936 2609	03
ЛЭ8.387.079	Пружина	31 4987 6522	02
ЛЭ8.300.132	Ось	31 4987 6532	00
ЛЭ8.387.079	Пружина жетона	31 4987 6530	02
ЛЭ8.387.080	Пружина пластинчатая	31 4987 6523	01
ЛЭ8.933.002	Закленка жетона	31 4987 6531	01
Л100.12.02.000	Барaban	31 4934 7274	07
Л80.11.00.030	Полумуфта	31 4934 7206	08
М-130.00.621	Хомут	31 4914 1625	10
М-130.00.900-01	Распределитель плоский с клапаном	31 4914 1651	08
М-130.00.916-01	Золотник	31 4914 1653	06
М-130.02.510	Узел цилиндра	31 4914 1626	09
М-130.02.510-01	Узел цилиндра	31 4914 1604	01
М-130.02.590-01	Корпус	31 4914 1608	08
М-130.02.690-02	Цилиндр	31 4914 1634	09
М-130.03.003	Щека	31 4914 1612	03
М-130.03.004	Щапфа	31 4914 1613	02
М-130.03.104	Шпунт	31 4914 1614	01
М-130.03.110	Рама верхняка 1 типа	31 4914 1610	05
М-130.03.141	Шток	31 4914 1617	09
М-130.03.160	Втулка	31 4914 1615	00
М-130.03.170	Узел цилиндра	31 4914 1618	08
М-130.03.180	Козырек верхняка 1 типа	31 4914 1611	04
М-130.03.210	Рама верхняка 2 типа	31 4914 1620	04
М-130.03.280	Козырек верхняка 2 типа	31 4914 1621	03
М-130.03.280	Козырек	31 4914 1658	01
М-130.03.310	Короб верхний 1 типа	31 4914 1663	04
М-130.03.310-01	Короб верхний 1 типа	31 4914 1672	03
М-130.03.310-02	Короб верхний 1 типа	31 4914 1622	02
М-130.03.310-03	Короб верхний 1 типа	31 4914 1680	03
М-130.03.330	Короб нижний 1 типа	31 4914 1665	02
М-130.03.330-01	Короб нижний 1 типа	31 4914 1673	02
М-130.03.330-02	Короб нижний	31 4914 1691	00
М-130.03.330-03	Короб нижний 1 типа	31 4914 1681	02
М-130.03.410	Короб верхний 2 типа	31 4914 1666	01
М-130.03.410-01	Короб верхний 2 типа	31 4914 1674	01
М-130.03.410-02	Короб верхний 2 типа	31 4914 1623	01
М-130.03.410-03	Короб верхний 2 типа	31 4914 1682	01
М-130.03.430	Короб нижний 2 типа	31 4914 1667	00
М-130.03.430-01	Короб нижний 2 типа	31 4914 1675	00
М-130.03.430-02	Короб нижний 2 типа	31 4914 1624	00
М-130.03.430-03	Короб нижний 2 типа	31 4914 1683	00
М-130.03.500-01	Домкрат	31 4914 1603	02
М-130.03.501	Шток	31 4914 1629	07

1	2	3	4
М-130.03.550	Проушина	31 4914 1627	08
М-130.03.560-03	Гидроблок	31 4914 1635	08
М-130.03.570-01	Корпус	31 4914 1619	07
М-130.03.610	Втулка	31 4914 1630	02
М-130.03.650	Поршень	31 4914 1693	09
М-130.03.660	Кожух	31 4914 1668	10
Ж-130.03.660-01	Кожух	31 4914 1676	10
М-130.03.660-02	Кожух	31 4914 1631	01
М-130.03.660-03	Кожух	31 4914 1684	10
М-130.03.670	Труба	31 4914 1669	09
М-130.03.670-01	Труба	31 4914 1677	09
М-130.03.670-02	Труба	31 4914 1632	00
М-130.03.670-03	Труба	31 4914 1687	07
М-130.03.680	Шток	31 4914 1670	05
М-130.03.680-01	Шток	31 4914 1678	08
М-130.03.680-02	Шток	31 4914 1633	10
М-130.03.680-03	Шток	31 4914 1688	06
М-130.03.690	Цилиндр	31 4914 1671	04
М-130.03.690-01	Цилиндр	31 4914 1679	07
М-130.03.690-03	Цилиндр	31 4914 1689	05
М-130.03.710	Домкрат	31 4914 1643	08
М-130.03.710-01	Домкрат	31 4914 1636	07
М-130.03.730	Узел цилиндра	31 4914 1644	07
М-130.03.730-01	Узел цилиндра	31 4914 1641	10
М-130.03.740	Шток	31 4914 1645	06
М-130.03.740-01	Шток	31 4914 1637	06
М-130.03.760	Толкатель управления	31 4914 1649	02
М-130.03.800	Устройство для удержания забоя	31 4914 1646	05
М-130.03.801	Щит	31 4914 1648	03
М-130.03.880	Устройство для удержания забоя	31 4914 1647	04
М-130.03.923	Седло	31 4914 1655	04
М-130.03.925	Гильза	31 4914 1657	02
М-130.04.100	Защита верхняя	31 4914 1659	00
М-130.04.200	Защита нижняя	31 4914 1660	07
М-130.04.730	Козырек	31 4914 1661	06
МАК56-0003	Кронштейн левый	31 4922 6212	08
МАК56-0004	Кронштейн правый	31 4922 6213	07
МА8.000	Масленка автоматическая ма- гистральная	31 4954 7057	02
МИУС01.040	Блок контроля орошения	31 4987 5062	02
МКД.00.53.144	Грундбукса	31 4914 0454	01
МКД.00.53.145	Поршень	31 4914 0453	02
МКД.00.53.710	Грундбукса	31 4914 0442	05
МКД.11.00.015	Амортизатор	31 4914 0436	03
МКД.11.00.130	Перекрытие	31 4914 0433	06
МКД.11.01.007	Кольцо КП80-2	31 4914 7070	07
МКД.11.01.008	Кольцо КП-125-2	31 4914 7071	06
МКД.11.01.080	Чистильщик РП70×85	31 4914 7067	02
МКД.11.02.010	Цилиндр	31 4914 0451	04
МКД.11.02.040	Чистильщик РП60×75	31 4914 0455	00

1	2	3	4
МКД.11.04.007	Шток	31 4914 0441	06
МКД.11.04.060	Чистильщик	31 4914 0443	04
МКД.11.04.060	Чистильщик РП40×50	31 4914 0460	03
МКД.11.04.070	Верхняк сварной	31 4914 0437	02
МКД.11.04.080	Верхняк выдвигной	31 4914 0438	01
МКД.11.04.110	Гидродомкрат	31 4914 0439	00
МКД.11.04.120	Цилиндр	31 4914 0440	07
МКД.11.13.001	Шток	31 4914 0452	03
МКД.11.15.040	Блок клапанный	31 4914 0456	10
МКД.11.16.090	Чистильщик РП110×125	31 4914 7068	01
МКД.12.06.040	Верхняк сварной	31 4914 0444	03
МКД.12.06.070	Рессора	31 4914 0445	02
МКД.12.16.000	Стойка	31 4914 0446	01
МКД.12.16.010	Цилиндр	31 4914 0447	00
МКД.12.16.030	Шток	31 4914 0448	10
МКД.12.16.040	Плунжер	31 4914 0449	09
МКД.11.00.002	Амортизатор	31 4914 7066	03
МКД.11.00.140	Основание переднее	31 4914 0434	05
МК46.00.01.004Б	Вал промежуточный	31 4934 7155	02
МК46У.00.001	Болт специальный	31 4934 7156	01
МК6.2.008	Корпус редуктора	31 4936 2372	05
МК6.2.011	Колесо	31 4936 2373	04
МК6.2.013	Вал-шестерня	31 4936 2375	02
МК6.2.014	Вал-шестерня	31 4936 2376	01
МК6.2.050	Устройство притормажив.	31 4936 2381	04
МК6.2.051	Барaban левый	31 4936 2382	03
МК6.2.052	Вал	31 4936 2383	02
МК6.2.071	Корпус	31 4936 2384	01
МК6.2.072	Стойка	31 4936 2385	00
МК6.2.078	Колодка	31 4936 2386	10
МК6.2.080	Колесо реверса	31 4936 2387	09
МК6.2.090	Полумуфта	31 4936 2389	07
МК6.2.100	Барaban правый	31 4936 2388	08
МК64.01.06.001	Колесо МОД=12, ЗУБ=25	31 4913 0740	03
МК64.01.18.004	Крестовина	31 4913 0741	02
МК64.01.18.008К	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=15	31 4913 0742	01
МК64.02.00.009	Шестерня МОД=5, ЗУБ=20	31 4913 0743	00
МК67.00.00.038	Лыжа	31 4913 0744	10
МК67.01.00.009	Утюг	31 4913 0745	09
МК67.01.02.002	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0746	08
МК67.01.02.012	Колесо коническое МОД=10, ЗУБ=45	31 4913 7211	06
МК67.01.04.001	Колесо зубчатое МОД=12, ЗУБ=31	31 4913 0747	07
МК67.01.04.003	Кольцо уплотнительное	31 4913 0748	06
МК67.01.04.005	Вал	31 4913 0749	05
МК67.01.07.001	Шестерня с полумуфтой МОД=12, ЗУБ=26	31 4913 0750	01
МК67.01.13.002	Шестерня с полумуфтой МОД=5, ЗУБ=26	31 4913 0751	00
МК67.01.17.004	Шестерня МОД=5, ЗУБ=15	31 4913 0752	10

1	2	3	4
МК67.01.18.000	Насос одноплунжерный	31 4913 0753	09
МК67.01.27.001	Шестерня с полумуфтой МОД=5, ЗУБ=23	31 4913 0754	08
МК67.01.28.001	Винт натяжной с гайкой МК67.01.28.003	31 4913 0755	07
МК67.02.05.000	Гидроблок	31 4913 0756	06
МК67.03.00.008	Кольцо уплотнительное	31 4913 0903	02
МК67.03.01.004	Кольцо уплотнительное	31 4913 7275	01
МК67.07.16.000	Шестерня	31 4916 0141	05
МК67.11.00.001	Кулак +18°	31 4913 0757	05
МК67.11.00.001А	Кулак -18°	31 4913 0758	04
МК67.11.00.002	Кулак +30°	31 4913 0759	03
МК67.11.00.002А	Кулак -30°	31 4913 0760	10
МК67.11.00.003	Стопор	31 4913 0761	09
МК67.11.00.004	Планка	31 4913 0762	08
МК67.11.00.005	Ось	31 4913 0763	07
МК67.11.00.006	Кольцо пружинное	31 4913 0764	06
МК67.17.01.000А	Цилиндр подъема к-на	31 4913 0765	05
МК67.60.15.000АЭЛ	Звезда	31 4913 0766	04
МК67.67.01.01.007	Вал-шестерня	31 4916 0140	06
МК67М.00.00.001	Винт	31 4913 0767	03
МК67М.00.00.002	Гайка специальная	31 4913 0768	02
МК67М.00.00.005	Рычаг	31 4913 0769	01
МК67М.00.00.007	Кронштейн	31 4913 0770	08
МК67М.00.00.009	Лыжа	31 4913 0771	07
МК67М.00.00.009.01	Лыжа	31 4913 0772	06
МК67М.00.00.013	Лыжа	31 4913 0773	06
МК67М.00.00.015	Лыжа	31 4913 0774	04
МК67М.00.00.016	Рычаг	31 4913 0775	03
МК67М.00.00.017	Кронштейн	31 4913 0776	02
МК67М.00.00.031	Лыжа	31 4913 0777	01
МК67М.00.00.180	Цепь приводная	31 4913 0778	00
МК67М.01.01.001	Колесо МОД=7, ЗУБ=29	31 4913 0779	10
МК67М.01.01.002	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=16	31 4913 0780	06
МК67М.01.01.004	Колесо МОД=5, ЗУБ=44	31 4913 0781	05
МК67М.04.00.061	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=14	31 4913 0782	04
МК67М.06.00.002	Вал	31 4913 0783	03
МК67М.06.00.005	Колесо МОД=5, ЗУБ=27	31 4913 0784	02
МК67М.15.00.000	Исполнительный орган	31 4913 0785	01
МК67М.15.00.000-01	Исполнительный орган	31 4913 0786	00
МК67М.15.00.000-02	Исполнительный орган	31 4913 0787	10
МК67М.15.00.022	Кулак 0°	31 4913 0788	09
МК67М.15.00.023	Кулак 10°	31 4913 0789	08
МК67М.15.00.024	Кулак 25°	31 4913 0790	04
МК67М.15.00.025	Кулак 30°	31 4913 0791	03
МК67М.48.00.000	Щит погрузочный	31 4913 0792	02
МК67М.60.00.009	Вал с муфтами и гайками	31 4913 0793	01
МК68.01.04.001	Блок-шестерня	31 4913 0794	00
МК97К.11.00.030	Верхняя	31 4914 7134	08



1	2	3	4
МК98.23.00.040-01	Переходник	31 4914 2302	08
МК98.23.00.060	Тройник	31 4914 2309	01
МК98.23.00.060-01	Тройник	31 4914 2303	07
МНЗ1-0106-01	Вкладыш	31 4932 7481	01
МО6П-0003	Пружина	31 4919 7060	06
МО6П-0012	Пружина концевая	31 4919 7067	10
МО6П-0014	Пружина тарельчатая	31 4919 7063	03
МО6П-0017	Шайба футорки	31 4919 7066	00
МО6П-0019	Ниппель	31 4919 7068	09
МО6П-0022	Гайка накладная	31 4919 7069	08
МО6ПМ-0001	Рукоятка	31 4919 7054	04
МО6ПМ-0004	Футорка	31 4919 7061	05
МО6ПМ-0009	Штифт	31 4919 7056	02
МО6ПМ-0011	Ударник	31 4919 0247	03
МО6ПМ-0015	Амортизатор	31 4919 7064	02
МО6ПМ-0016	Кольцо	31 4919 7065	01
МО7П-0007	Клапан	31 4919 7062	04
МО7П-0018А	Фиксатор	31 4919 7058	00
МО7ПМ-0008	Седло клапана	31 4919 7055	03
МО7ПМ-0010	Кольцо стопорное	31 4919 7057	01
МО7ПМ-0011	Ударник	31 4919 0267	10
МО7ПМ-0021	Крышка	31 4919 7059	10
МО7ПМ-0201	Ствол	31 4919 0266	00
МПУ1.17.00.001	Вал	31 4924 0151	07
МПУ1.17.02.001	Звездочка	31 4924 0152	06
МПУ1.26.00.004	Звездочка	31 4924 0153	05
МПУ1.26.00.013	Вал	31 4924 0154	04
МПУ1.28.00.014	Барабан тормозной	31 4924 0155	03
МУ25АМ.01.01.051	Колесо	31 4948 0001	10
МУ25АМ.01.01.061	Блок Ø500	31 4948 0002	09
МУ25АМ.01.01.062	Крышка	31 4948 0003	08
МУ25АМ.01.01.073	Корпус подшипника	31 4948 0004	07
МУ25АМ.01.01.081	Блок Ø300	31 4948 0005	06
МУ25АМ.01.06.005	Втулка распорная	31 4948 0006	05
МУ25АМ.01.06.007	Ступица	31 4948 0007	04
МУ25АМ.01.06.021	Основание корпуса	31 4948 0008	03
МУ25АМ.01.06.022	Крышка корпуса	31 4948 0009	02
МУ25АМ.01.06.023	Крышка сквозная	31 4948 0010	09
МУ25АМ.01.06.024	Крышка глухая	31 4948 0011	08
МУ25АМ.01.06.111	Полумуфта	31 4948 0012	07
МУ25АМ.01.06.112	Полумуфта	31 4948 0013	06
МУ25АМ.01.06.161	Корпус редуктора	31 4948 0014	05
МУ25АМ.01.06.162	Крышка редуктора	31 4948 0015	04
МУ25АМ.01.06.163	Крышка глухая	31 4948 0016	03
МУ25АМ.01.06.171	Крышка сквозная	31 4948 0017	02
МУ25АМ.01.06.211	Водило	31 4948 0018	01
МУ25АМ.01.06.301	Полумуфта	31 4948 0019	00
МУ25АМ.01.06.302	Полумуфта	31 4948 0020	07
МУ25АМ.01.06.430	Опора левая	31 4948 0021	06
МУ25АМ.01.06.430	Опора правая	31 4948 0022	05

1	2	3	4
МУ25АМ.01.06.450	Опора левая	31 4948 0023	04
МУ25АМ.01.06.460	Опора правая	31 4948 0024	03
МУ25АМ.01.07.000СБ	Балка упорная	31 4948 0027	00
МУ25АМ.01.07.001	Замок	31 4948 0028	10
МУ25АМ.01.08.001	Кулак	31 4948 0029	09
МУ25АМ.01.20.651	Барабан	31 4948 0025	02
МУ25АМ.01.20.651-01	Барабан	31 4948 0026	01
МУ25АМ.01.20.681	Полумуфта	31 4948 0030	05
МУ25АМ.01.20.682	Полумуфта	31 4948 0031	04
МУ25АМ.03.04.001	Блок Ø80	31 4948 0032	03
МУ25АМП.11.01.061	Блок	31 4948 0041	02
МУ25АМП.11.06.011	Звездочка	31 4948 0042	01
МУ25АМП.11.06.012	Втулка	31 4948 0043	00
МУ25АМП.11.06.021	Основание	31 4948 0044	10
МУ25АМП.11.06.022	Крышка	31 4948 0045	09
МУ25АМП.11.06.023	Крышка	31 4948 0046	08
МУ25АМП.11.06.024	Крышка	31 4948 0047	07
МУ25АМП.11.06.121	Корпус	31 4948 0049	05
МУ25АМП.11.06.122	Крышка	31 4948 0050	01
МУ25АМП.11.06.132	Вал-шестерня	31 4948 0051	00
МУ25АМП.11.06.141	Колесо	31 4948 0052	10
МУ25АМП.11.06.142	Колесо	31 4948 0053	09
МУ25АМП.11.06.146	Сателлит	31 4948 0054	08
МУ25АМП.11.06.147	Шестерня	31 4948 0055	07
МУ25АМП.11.06.149	Вал	31 4948 0056	06
МУ25АМП.11.06.152	Шестерня	31 4948 0057	05
МУ25АМП.11.06.170	Воидло	31 4948 0058	04
МУ25АМП.11.06.181	Шестерня	31 4948 0059	03
МУ25АМП.11.06.191	Шестерня	31 4948 0060	10
МУ25АМП.11.06.251	Полумуфта	31 4948 0061	09
МУ25АМП.11.06.253	Полумуфта	31 4948 0062	08
МУ25АМП.11.06.260	Шестерня	31 4948 0063	07
МУ25АМП.11.06.275	Звездочка	31 4948 0064	06
МУ25АМП.11.06.277	Винт	31 4948 0065	05
МУ25АМП.11.06.284	Шток	31 4948 0066	04
МУ25АМП.11.06.285	Гайка	31 4948 0067	03
МУ25АМП.11.06.291	Блок	31 4948 0068	02
МУ25АМП.11.06.471	Блок	31 4948 0069	01
МУ25АМП.11.06.670	Муфта	31 4948 0048	06
МУ25АМП.11.06.781	Барабан	31 4948 0070	08
МУ25АМП.11.06.781-01	Барабан	31 4948 0071	07
МУ25АМП.11.06.801	Полумуфта	31 4948 0072	06
МУ25АМП.11.06.802	Полумуфта	31 4948 0073	05
МУ25АМП.11.07.000	Балка	31 4948 0074	04
МУ25АМП.11.07.001	Замок	31 4948 0075	03
МУ25АМП.11.08.001	Упор	31 4948 0076	02
МУ25АМП.11.09.001	Блок	31 4948 0077	01
МО6ПМ-0201	Ствол	31 4919 0246	04
М130.00.400	Трубопровод	31 4914 1601	04
М130.00.400-01	Трубопровод	31 4914 1602	03
М130.00.450	Переходник	31 4914 1605	00
М130.00.460	Переходник	31 4914 1606	10

1	2	3	4
M130.00.470	Кран	31 4914 1607	09
M130.00.651	Шарнир	31 4914 1609	07
M130.00.900	Распределитель плоский с клапаном	31 4914 7076	01
M130.00.913	Седло	31 4914 7077	00
M130.00.916	Золотник	31 4914 7078	10
M130.00.920	Гидроклапан обратный	31 4914 7079	09
M130.02.540-01	Гидрозамок	31 4914 1628	04
M130.02.810	Щит	31 4914 1638	02
M130.02.820	Траверса	31 4914 1639	00
M130.02.840-01	Гидроблок	31 4914 1640	08
M130.02.860-01	Гидрозамок	31 4914 1642	06
M130.03.018	Скоба	31 4914 1650	06
M130.03.090	Опора	31 4914 1652	04
M130.03.105	Шпунт	31 4914 1654	02
M130.03.140	Гидропатрон	31 4914 1656	00
M130.03.221	Направляющая	31 4914 1662	02
M130.03.270	Шарнир	31 4914 1664	00
M130.03.460	Труба	31 4914 1685	06
M130.03.460-01	Труба	31 4914 1686	05
M130.03.500	Домкрат	31 4914 1690	09
M130.03.560-01	Гидроблок	31 4914 1700	02
M130.03.560-02	Гидроблок	31 4914 7080	05
M130.03.600	Гидростойка	31 4914 1705	08
M130.03.600-01	Гидростойка	31 4914 1706	07
M130.03.600-02	Гидростойка	31 4914 1707	06
M130.03.600-03	Гидростойка	31 4914 1708	05
M130.03.630	Переходник	31 4914 1715	06
M130.03.802	Рычаг	31 4914 1746	10
M130.03.950	Распределитель	31 4914 1752	01
M130.03.980	Тройник	31 4914 1754	10
M130.03.993	Пружина	31 4914 1755	09
M130.03.994	Толкатель	31 4914 7081	04
M16×1,5× ×2853НП297-65	Болт стяжной	31 4954 0027	03
M16×1,5× ×2953НП297-65	Болт стяжной	31 4954 0042	04
M16×1,5× ×3253НП297-65	Болт стяжной	31 4954 0037	01
M16×1,5× ×340-3НП297-65	Болт стяжной	31 4954 7052	07
M16×1,5× ×373-3НП297-65	Болт стяжной	31 4954 7051	08
M306.02.300	Рычаг подъема	31 4935 7006	09
M306.02.303	Ролик	31 4935 7005	10
M306.03.000	Сценка автоматическая	31 4935 7008	07
НБ-3.02.00.045	Штанга	31 4924 9001	06
НБ-3.02.02.047	Шестерня	31 4924 7114	06
НБ-3.02.02.048	Шестерня	31 4924 7115	05
НБ-3.02.02.051	Шестерня двойная	31 4924 7116	04
НБ-3.02.02.052	Вал	31 4924 7117	03

1	2	3	4
НБ-3.02.02.053	Вал	31 4924 7118	02
НБ-3.02.04.000	Гидроцилиндр	31 4924 9002	05
НБ-3.02.33.060	Патрон	31 4924 7119	01
НБ-3.02.33.187	Шестерня	31 4924 7120	08
НБ-3.02.33.188	Шестерня	31 4924 7121	07
НБ-3.02.33.191	Хвостовик	31 4924 7122	06
НБ1М.03.04.000X	Гидроцилиндр	31 4924 7123	05
НБ1М.03.05.000	Гидроцилиндр	31 4924 7124	04
НБ1М.05.00.101	Шестерня	31 4924 7130	06
НБ1М.05.11.000	Колесо червячнос	31 4924 7125	03
НБ1М.05.13.000	Гидроцилиндр	31 4924 7126	02
НБ1М.06.01.173	Цапфа	31 4924 7131	05
НБ1М.08.00.000	Гидроцилиндр	31 4924 7127	01
НБ1М.12.03.000	Гидроцилиндр	31 4924 7128	00
НБ1М.15.04.648	Колесо зубчатое	31 4924 7134	02
НБ1М.15.04.649	Вал-шестерня	31 4924 7135	01
НБ1М.15.16.682	Червяк	31 4924 7136	00
НБ1М-05.00.008-01	Вкладыш	31 4924 6007	01
НБ1М-05.00.097	Рейка	31 4924 7129	10
НБ1М-05.01.114	Ось	31 4924 7175	03
НБ1М-05.04.133	Червяк	31 4924 0001	09
НБ1М-06.02.239X	Шестерня	31 4924 0002	08
НБ1М-06.02.241X	Вал-шестерня	31 4924 0003	07
НБ1М-06.02.242X	Шестерня	31 4924 0004	06
НБ1М-06.02.243X	Шестерня	31 4924 0005	05
НБ1М-06.02.244X	Шестерня	31 4924 0006	04
НБ1М-06.02.245X	Шестерня двойная	31 4924 0007	03
НБ1М-06.02.246X	Колесо	31 4924 0008	02
НБ1М-06.02.247X	Колесо зубчатое	31 4924 0009	01
НБ1М-06.02.248X	Шестерня	31 4924 0010	08
НБ1М-06.02.251X	Шпindelь	31 4924 0011	07
НБ1М-06.02.255-01	Крышка	31 4924 7132	04
НБ1М-06.02.255X	Крышка	31 4924 0012	06
НБ1М-06.02.258X	Хвостовик	31 4924 0013	05
НБ1М-06.02.267X	Вал	31 4924 0014	04
НБ1М-06.02.278X	Патрон	31 4924 0015	03
НБ1М-06.04.000	Гидроцилиндр	31 4924 0016	02
НБ1М-15.00.628-01	Вал	31 4924 7133	03
НБ1М-15.00.747-01	Рейка	31 4924 6009	09
НБ1М-15.02.628X	Вал	31 4924 0017	01
НБ1М-15.03.000	Гидроцилиндр	31 4924 0018	00
НЗП16.000-06	Рукав 16×1600	31 4919 0148	05
НЗП16.000-18	Рукав 16×2000	31 4919 0149	04
НО-75.000	Сцепка крюковая	31 4935 0206	09
НП.101.006	Кольцо	31 4913 0959	08
НП.92.711Р	Клапан	31 4913 0958	09
НП10.000-03	Насос одноплунжерный	31 4913 7120	08
НП10.006	Пружина	31 4913 7121	07
НП100.000	Насос плунжерный	31 4913 0313	07
НП100.001Р	Плунжер	31 4913 7183	04
НП100.160-02	Клапан предохранительный	31 4913 7213	04

1	2	3	4
НП100.161P	Седло клапана	31 4913 7184	03
НП100.162P	Гильза	31 4936 2842	07
НП100.163P	Клапан	31 4913 7185	02
НП100.166	Прокладка	31 4936 8550	03
НП100.168	Пружина	31 4913 7186	01
НП100.171P	Седло клапана	31 4913 7187	00
НП100.174KP	Седло клапана	31 4913 7280	04
НП100.501K	Крышка	31 4913 7284	00
НП100.503	Муфта	31 4913 7188	10
НП100.504	Обойма	31 4913 7189	09
НП100.554KP	Седло клапана	31 4913 0810	06
НП100.556	Плунжер	31 4913 7190	05
НП100.559A	Пружина	31 4913 7157	06
НП100.561	Упор	31 4913 7191	04
НП100.562KP	Седло клапана	31 4913 7192	03
НП100.565P	Клапан	31 4913 0811	05
НП100.572K	Втулка	31 4913 7193	02
НП100.590	Клапан всасывающий	31 4913 0809	10
НП100-000-01	Насос плунжерный	31 4913 7212	05
НП120.000	Насос плунжерный	31 4913 7122	06
НП120.001	Крышка	31 4913 7194	01
НП120.001-01	Крышка	31 4913 7195	00
НП120.040-01	Насос одноплунжерный	31 4913 7198	08
НП120.060	Статор в сборе	31 4913 7197	09
НП92.007	Штуцер	31 4913 7177	02
НП92.017	Полумуфта	31 4913 7178	01
НП92.250AP	Ось в сборе	31 4936 2841	08
НП92.701	Пружина	31 4913 7179	00
НП92.703	Пружина	31 4913 7180	07
НП92.707	Опора клапана	31 4913 0957	10
НП92.711P	Клапан	31 4913 7181	06
НП92.712P	Седло клапана	31 4913 7182	05
НП92-008	Прокладка	31 4936 2840	09
НТ75	Сцепка крюковая	31 4935 7201	08
НУМС30.0002.053	Колено	31 4965 7001	07
НУМС30.0102.061	Кольцо компенсирующее	31 4965 0037	01
НУМС30.0602.019	Фланец	31 4965 0036	02
НУМС30.0902.012	Крышка	31 4965 7004	04
Н22.00.001.01	Насадка	31 4913 7312	02
Н7.00.52.319	Рычаг	31 4937 7204	06
Н7.00.52.322	Корпус автосцепки	31 4937 7205	05
Н7.00.52.445	Замок	31 4937 7206	04
Н7.10.02.001	Пружина	31 4935 7170	09
Н7.10.02.006	Пружина	31 4937 7203	07
Н7.10.02.007	Пружина	31 4935 7171	08
Н7А.10.02.000	Сцепка автоматическая	31 4935 7169	02
ОКУ.05.001	Винт настроечный	31 4917 0001	00
ОКУ01.00.33.817	Винт настроечный	31 4917 7186	03
ОКУ.01.00.33.819	Колодка	31 4917 7187	02
ОКУ01.10.01.000	Насадка	31 4917 7185	04

1	2	3	4
ОКУ02.00.33.723	Винт настроечный	31 4917 7190	07
ОКУ02.00.33.724	Колодка	31 4917 7191	06
ОКУ02.10.00.001	Клин	31 4917 7188	01
ОКУ02.10.01.000	Насадка	31 4917 7189	00
ОКУ05.004	Клин	31 4917 0002	10
ОКУ05.020	Насадка	31 4917 0003	09
ОМКТ2Б-1-0502А	Звездочка	31 4934 0725	07
ОМКУ2.04.00.020	Ось концевой головки в сборе	31 4934 0697	05
ПГС.00.009	Кольцо	31 4966 0030	03
ПГС.01.001	Колпачок	31 4966 0031	02
ПК-3-3-1-0107	Колесо зубчатое	31 4922 0179	05
ПКБ.001	Стопор	31 4916 7018	01
ПКВИ-3М01.00.001А	Крышка	31 4987 6548	03
ПКЗ-3-1-0114.01	Звезда	31 4922 0180	01
ПКЗ-3-1-0117	Вал	31 4922 0181	00
ПКЗ-3-1-0119	Втулка	31 4922 0182	10
ПКЗ-3-1-0301	Колесо зубчатое	31 4922 0183	09
ПКЗ-3-1-05	Колесо червячное	31 4922 0184	08
ПКЗМ-1-2-003	Венец $Z=56, M=3$	31 4922 7013	09
ПКЗМ-1-5-0202.01	Шестерня $Z=40, M=6$	31 4922 0153	04
ПКЗМ-1-5-0301	Вал-шестерня $Z=14, M=8$	31 4922 0151	06
ПКЗМ-1-5-0302	Шестерня	31 4922 0152	05
ПКЗМ-1-5-0402	Шестерня	31 4922 0155	02
ПКЗМ-1-5-0405	Полумуфта	31 4922 0156	01
ПКЗМ-10-7-0201	Шестерня $M=4, Z=18$	31 4922 0185	07
ПКЗМ-8-1-0010	Звездочка	31 4922 0187	05
ПКЗМ-1-5-0401	Вал	31 4922 0154	03
ПКЗ-1-4-0002	Забурник	31 4922 6114	09
ПКЗ-3-1-0302	Вал-шестерня $Z=10, M=1$	31 4922 6081	01
ПКЗ-3-1-0401	Вал-шестерня $Z=14, M=8$	31 4922 6082	00
ПКЗ-3-1-0604	Червяк	31 4922 0177	07
ПКЗ-3-7-0001-02	Цапфа передняя	31 4922 6115	08
ПКЗ-3-7-0002-02	Цапфа задняя	31 4922 6116	07
ПКЗ-5-1-0205-01	Вал	31 4922 6083	10
ПКЗ-5-1-08	Барабан прив.	31 4922 6117	07
ПКЗМ-1-5-0201	Вал-шестерня	31 4922 6084	09
ПКЗМ-10.02.010	Колесо цилиндрическое	31 4922 6088	05
ПКЗМ-10-7-0101	Колесо зубчатое $Z=35, M=4$	31 4922 0178	06
ПКЗМ-11-02-004	Вал	31 4922 6089	04
ПКЗМ-18-13-009	Направляющая	31 4922 6125	06
ПКЗМ-8-1-0101	Втулка	31 4922 6118	05
ПКЗМ-8-1-0102	Шестерня $Z=46, M=5$	31 4922 6119	04
ПКЗМ-8-1-0104	Вал-шестерня $Z=14, M=6$	31 4922 6120	00
ПКЗМ-8-1-0202	Колесо цилиндр. $Z=40, M=6$	31 4922 6121	10
ПКЗМ-8-1-0207-01	Вал-шестерня $Z=12, M=8$	31 4922 6122	09
ПКЗМ-8-1-0301-01	Вал	31 4922 6123	08
ПКЗМ-8-1-0302-01	Шестерня $Z=27, M=8$	31 4922 6124	07
ПКЗМ-8-3	Часть приемная	31 4922 6085	08

1	2	3	4
ПКЗМ-8-4-01	Желоб правый	31 4922 6086	07
ПКЗМ-8-5-01	Желоб левый	31 4922 6087	06
ПКЗР-35.01.005	Звездочка	31 4922 6092	09
ПК9РА05.02.070	Блок диодов для ЭГБ	31 4987 5056	06
ПК9РА08.02.110	Блок реле	31 4987 5058	09
ПК9РА08.02.130	Блок питания	31 4987 5054	02
ПК9РА08.02.220	Блок питания искробезопасный	31 4987 5055	01
ПК9РА08.02.290	Регулятор нагрузки	31 4987 5050	06
ПК9РА27.00.010	Перемычка шланговая	31 4987 5047	01
ПК9РА27.00.030	Перемычка кабельная	31 4987 5048	00
ПК9РА27.01.000	Пульт дистанционного управления	31 4987 5046	02
ПК9РА27.01.030	Чувствительный элемент	31 4987 5057	10
ПК9РА27.04.020	Блок выемной	31 4987 5049	10
ПК9РА27.05.010	Блок памяти	31 4987 5053	03
ПК9РА27.05.300	Блок дистанционного управления	31 4987 5051	05
ПК9РА27.05.430	Блок электронный	31 4987 5052	04
ПК9РА27.07.014	Протектор	31 4987 8517	02
ПМГ-2-1-0107А	Втулка нажимная	31 4913 0333	03
ПМГ-2-1-0116	Шестерня коробчатая МОД=6, ЗУБ=24	31 4913 0334	02
ПМГ-2-1-0117	Шестерня МОД=5, ЗУБ=25	31 4913 0335	01
ПМГ-2-1-0201	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=11	31 4913 0336	00
ПМГ-2-1-0203	Втулка	31 4913 0337	10
ПМГ-2-1-0206	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=35	31 4913 0338	09
ПМГ-2-1-0302А	Шестерня МОД=6, ЗУБ=26	31 4913 0339	08
ПМГ-2-1-0607	Шестерня МОД=3, ЗУБ=23	31 4913 0340	04
ПМГ-2-1-2-0009	Шестерня МОД=5, ЗУБ=11	31 4913 0341	03
ПМГ-2-1-2-0010	Шестерня МОД=5, ЗУБ=14	31 4913 0342	02
ПМГ-2-1-3-0001А	Вал-шестерня МОД=9, ЗУБ=11	31 4913 0343	01
ПМГ-2-1-3-0004	Пружина тарельчатая	31 4913 0344	00
ПМГ-2-1-4-0002	Пружина тарельчатая	31 4913 0346	09
ПМГ-2-1-4-0004	Венец МОД=9, ЗУБ=49	31 4913 0345	10
ПМГ-3-1-11-0002	Шестерня МОД=5, ЗУБ=11	31 4913 0352	00
ПМГ-3-1-0402	Шестерня МОД=3, ЗУБ=17	31 4913 0347	08
ПМГ-3-1-0403А	Пружина	31 4913 0348	07
ПМГ-3-1-0503	Вал	31 4913 0349	06
ПМГ-3-1-11-0003	Шестерня МОД=5, ЗУБ=14	31 4913 0353	10
ПМГ-3-1-4-01А	Червячное колесо правое	31 4913 0350	02
ПМГ-3-1-6-02	Рукоятка в сборе	31 4913 0351	01
ПМГ2-1-5-0001	Сухарь	31 4913 7054	01
ПМ4М-2-0008А	Полумуфта	31 4924 7265	03
ПН100.500	Привод насоса	31 4913 0808	00
ПО.10.001	Острия правый	31 4942 7057	00
ПО.10.001-01	Острия правый	31 4942 0070	05
ПО.10.001-02	Острия правый	31 4942 7059	10
ПО.10.001-03	Острия правый	31 4942 7065	07
ПО.10.002	Острия левый	31 4942 7058	00

1	2	3	4
ПО.10.002.01	Острик левый	31 4942 0071	04
ПО.10.002.02	Острик левый	31 4942 7060	01
ПО.10.002.03	Острик левый	31 4942 7066	06
ПО.16.001	Острик левый	31 4942 0072	03
ПО.16.001-01	Острик левый	31 4942 0074	01
ПО.17.003	Острик правый	31 4942 0073	02
ПО.17.003-01	Острик правый	31 4942 0075	00
ПО.20.001	Острик левый	31 4942 7061	00
ПО.20.002	Острик правый	31 4942 7062	10
ПО.24.001	Острик	31 4942 0076	10
ПО.24.002	Острик	31 4942 7063	09
ПО.25.001	Острик	31 4942 0077	09
ПО.25.002	Острик	31 4942 7064	08
ПО.26.001	Острик	31 4942 0078	08
ПО.26.002	Острик	31 4942 0079	07
ПО.27.001	Острик	31 4942 0080	03
ПО.27.002	Острик	31 4942 0081	02
ПП.000	Панель питания	31 4987 6703	10
ППГ.00.001	Блок	31 4919 0396	02
ППГ.01.042	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=30	31 4919 0397	01
ППГ.01.060	Ступица	31 4919 0398	00
ППГ.02.004	Колесо коническое МОД=8, ЗУБ=25	31 4919 0399	10
ППГ.02.005	Вал	31 4919 0400	01
ППГ.02.012	Полумуфта	31 4919 0401	00
ППГ.02.034	Втулка	31 4919 0402	10
ППГ.02.036	Обойма	31 4919 0403	09
ППГ.02.093	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=14	31 4919 0404	08
ППГ.02.094	Полумуфта зубчатая, МОД=8, ЗУБ=30	31 4919 0405	07
ППГ.02.095	Муфта, МОД=8, ЗУБ=30	31 4919 0406	06
ППГ.03.004	Вал-шестерня, ЗУБ=12, МОД=12	31 4919 0407	05
ППГ.03.006	Вал шлицевой	31 4919 0408	04
ППГ.03.052	Блок	31 4919 0409	03
ППГ.03.060	Противовес	31 4919 0410	10
ППГ.03.070	Водило	31 4919 0411	09
ППГ.03.150	Колесо МОД=12, ЗУБ=50	31 4919 0412	08
ППМ-3-5-00113В	Пружина	31 4924 7252	08
ППМЭ.06.12.010	Корпус ведущего барабана	31 4924 7281	03
ППМ2.1-00282	Пружина	31 4924 7251	09
ППМ4-17-0202-01	Зубчатый венец	31 4934 7258	07
ППМ4-17-0202А	Зубчатый венец	31 4924 7263	05
ППМ4-2-0201В	Вал-шестерня	31 4924 7253	07
ППМ4-2-0301А	Вал-шестерня	31 4924 7254	06
ППМ4-2-0302А	Шестерня	31 4924 7255	05
ППМ4-2-0402А	Шестерня	31 4924 7256	04
ППМ4-2-0501А	Вал	31 4924 7257	03
ППМ4-2-0502А	Шестерня	31 4924 7258	02
ППМ4-3-18	Лента тормоза переднего хода	31 4924 7259	01



1	2	3	4
ППМ4-3-2В	Лента тормоза заднего хода	31 4924 7260	08
ППМ4-4-18	Лента тормоза подъема ковша	31 4924 7261	07
ППМ4-9-0005	Пружина тарельчатая	31 4924 7262	06
ППМ4М.17.0016А	Полумуфта	31 4924 7274	02
ППМ4М-0035	Полумуфта мотора	31 4924 7264	04
ППМ4М-17-010Г	Шкив тормозной	31 4924 7275	01
ППМ4М-17-0201	Шкив тормозной	31 4924 7276	00
ППММ-2-0016	Полумуфта	31 4924 7266	02
ППМ4М-2-00237	Звездочка	31 4924 7267	01
ППМ4М-2-00255	Звездочка	31 4924 7268	00
ППМ4М-7В-0013	Полумуфта зубчатая	31 4924 7269	10
ППМ4М-7Д-0003Э	Колесо коническое	31 4924 7270	06
ППМ4М-7Д-0004Д	Вал-шестерня	31 4924 7271	05
ППМ4М-7Д-0006Д	Колесо зубчатое	31 4924 7272	04
ППМ4М-7Д-0101Э	Ритцель	31 4924 7273	03
ППМ4У.02.00.016	Полумуфта	31 4924 0161	05
ППМ4У.02.02.001	Вал	31 4924 0156	02
ППМ4У.02.03.001	Вал-шестерня	31 4924 0157	01
ППМ4У.03.00.080	Лента тормоза	31 4924 0158	00
ППМ4У.06.40.000	Ролик нижний	31 4924 0159	10
ППМ4Э.04.00.005	Полумуфта вала	31 4924 0160	06
ППМ4Э.05.00.008	Пружина	31 4924 7277	10
ППМ4Э.05.01.000	Стрела	31 4924 7278	09
ППМ4Э.05.02.000	Ковш	31 4924 7279	08
ППМ4Э.06.12.001	Вал ведущего барабана	31 4924 7280	04
ППМ4Э.06.20.000	Ролик футерованный	31 4924 7282	02
ППМ4Э.06.30.000	Ролик	31 4924 7283	01
ППМ4Э.07.01.031	Вал	31 4924 7284	00
ППМ4Э.07.01.1032	Обойма зубчатая	31 4924 7285	10
ППМ4Э.07.01.1034	Муфта зубчатая	31 4924 7286	09
ППМ4Э.11.01.1000	Полускат задний	31 4924 7287	08
ППМ4Э.11.01.1000.01	Полускат задний К=750	31 4924 7302	04
ППМ4Э.11.01.1000.02	Полускат задний К=600	31 4924 7303	03
ППМ4Э.11.02.1000	Полускат передний	31 4924 7288	07
ППМ4Э.11.02.010-01	Полускат передний К=750	31 4924 7304	02
ППМ4Э.11.02.010-02	Полускат передний К=600	31 4924 7305	01
ППМ4Э.15.00.021	Пружина	31 4924 7289	06
ППМ4Э.15.00.025	Пружина	31 4924 7290	02
ППМ4Э.17.00.003	Шестерня солнечная	31 4924 7291	01
ППМ4Э.17.00.031	Вал	31 4924 7292	00
ППМ4Э.17.01.001	Шестерня сателлитная	31 4924 7293	10
ППМ4Э.17.03.003	Звездочка	31 4924 7294	09
ППМ4Э.17.05.001	Диск	31 4924 7295	08
ППМ4Э.17.06.001	Водило	31 4924 7296	07
ППМ4Э.18.02.021	Вал	31 4924 7297	06
ППМ4Э.18.02.001	Водило	31 4924 7298	05
ППМ4Э.18.04.001	Барабан	31 4924 7299	04
ПП2.11.00.001	Обойма зубчатая	31 4934 7259	06
ПП2.11.00.002	Обойма зубчатая	31 4934 7260	05
ППЗ6В.006	Поршень ударник	31 4954 0014	08

1	2	3	4
ПП36В.012	Колено вентиля	31 4954 0060	02
ПП36В.015	Букса направляющая	31 4954 0015	07
ПП36В.017	Трубка водяная	31 4954 0016	06
ПП36В.018	Трубка воздушная	31 4954 0017	05
ПП36В.022	Букса поворотная	31 4954 0018	04
ПП36В.023	Кольцо храповое	31 4954 0019	03
ПП36В.024	Собачка	31 4954 0020	10
ПП36В.031	Буродержатель	31 4954 0061	04
ПП36В.036	Костыль	31 4954 0021	09
ПП36В.041	Винт поворотный	31 4954 0022	08
ПП36В.051	Крышка золотниковой коробки	31 4954 0023	07
ПП36В.052	Золотник	31 4954 0024	06
ПП36В.056	Букса шлицевая	31 4954 0025	05
ПП36В.103-01	Пружина рабочая	31 4954 0026	04
ПП36В.170	Устройство виброгасящее	31 4954 0028	02
ПП36В.053	Корпус золотниковой коронки	31 4954 7029	06
ПП54В.004	Рукоятка воздушного крана	31 4954 7002	06
ПП54В.008	Патрубок	31 4954 7004	04
ПП54В.009	Уплотнение	31 4954 7005	03
ПП54В.011	Гайка	31 4954 7007	01
ПП54В.012	Колено вентиля	31 4954 7008	00
ПП54В.013	Гайка водяного колена	31 4954 7009	10
ПП54В.015	Букса направляющая	31 4954 0033	05
ПП54В.016	Пружина	31 4954 7012	04
ПП54В.017	Трубка водяная	31 4954 0034	04
ПП54В.018	Трубка воздушная	31 4954 0035	03
ПП54В.019	Кольцо	31 4954 7062	05
ПП54В.022	Букса поворотная	31 4954 7013	03
ПП54В.023	Кольцо храповое	31 4954 7014	02
ПП54В.024	Собачка	31 4954 7016	00
ПП54В.025	Фиксатор	31 4954 7063	04
ПП54В.026	Пружина собачки	31 4954 7017	10
ПП54В.029	Гайка поворотная	31 4954 7018	09
ПП54В.031	Буродержатель	31 4954 7019	08
ПП54В.037	Пружина костыля	31 4954 7022	02
ПП54В.041	Винт поворотный	31 4954 0036	02
ПП54В.044	Трубка продувки	31 4954 7064	03
ПП54В.048	Глушитель	31 4954 7024	00
ПП54В.052	Золотник	31 4954 7027	08
ПП54В.053	Корпус золотниковой коробки	31 4954 7030	02
ПП54В.054	Пробка	31 4954 7031	01
ПП54В.056	Букса шлицевая	31 4954 7032	00
ПП54В.057	Втулка	31 4954 7033	10
ПП54В.066	Пробка	31 4954 7035	08
ПП54В.077	Лента	31 4954 7067	00
ПП54В.092	Клин	31 4954 7037	06
ПП54В.097	Втулка соединительная	31 4954 7039	04
ПП54В.103-01	Пружина рабочая	31 4954 7042	09
ПП54В.104	Болт рукоятки	31 4954 7068	10
ПП54В.105	Ползун	31 4954 7043	08
ПП54В.107	Ось ползунков	31 4954 7044	07

1	2	3	4
ПП54В.109	Кольцо резиновое	31 4954 7046	05
ПП54В.112	Кронштейн рукоятки	31 4954 7070	05
ПП54В.130-01	Вентиль	31 4954 7053	06
ПП54В.157	Держатель	31 4954 7071	04
ПП54В.150	Гайка с кольцом	31 4954 7054	05
ПП54В.170	Устройство виброгасящее	31 4954 7055	04
ПП54В.130	Рама сварная	31 4954 7059	00
ПП54ВБ.003	Кран воздушный	31 4954 7001	07
ПП54ВБ.015	Букса направляющая	31 4954 0040	06
ПП54ВБ.041	Винт поворотный	31 4954 0041	05
ПП54ВБ.092	Ниппель	31 4954 7066	01
ПП54ВБ.093	Втулка	31 4954 7038	05
ПП54ВБ.099	Муфта боковой промывки	31 4954 7040	00
ПП54ВБ.101	Манжета	31 4954 7041	10
ПП54ВБ.108	Пружина	31 4954 7045	06
ПП54ВБ.108-01	Пружина	31 4954 7069	09
ПП54ВБ.170	Устройство виброгасящее	31 4954 7058	01
ПП54ВБ1.006	Поршень-ударник	31 4954 0039	10
ПП54В1.006	Поршень ударник	31 4954 0032	06
ПП54В1.051	Крышка золотниковой коробки	31 4954 7025	10
ПП54В108	Пружина	31 4954 0064	01
ПП63В.006	Поршень ударник	31 4954 0044	02
ПП63В.009	Уплотнение	31 4954 7006	02
ПП63В.015	Букса направляющая	31 4954 7010	06
ПП63В.017	Трубка водяная	31 4954 0045	01
ПП63В.018	Трубка воздушная	31 4954 0046	00
ПП63В.023	Кольцо храповое	31 4954 7015	01
ПП63В.041	Винт поворотный	31 4954 0047	10
ПП63В.051	Крышка золотниковой коробки	31 4954 7026	09
ПП63В.052	Золотник	31 4954 7028	07
ПП63ВБ.006	Поршень ударник	31 4954 0049	08
ПП63ВБ.015	Букса направляющая	31 4954 7011	05
ПП63ВБ.041	Винт поворотный	31 4954 0050	04
ПП63П.015	Букса направляющая	31 4954 0052	02
ПП63П.022	Букса шлицевая	31 4954 0053	01
ПП63П.034	Фланец	31 4954 0054	00
ПП63П.036	Костыль	31 4954 0055	10
ПП63П.037	Пружина костыля	31 4954 0062	03
ПП63П.042	Втулка	31 4954 0056	09
ПП63П.056	Букса	31 4954 0057	08
ПП63П.066	Ниппель	31 4954 0058	07
ПП63С.003	Кран воздушный	31 4954 0001	02
ПП63С.011	Гайка	31 4954 7060	07
ПП63С.018	Трубка воздушная	31 4954 0002	01
ПП63С.066	Пробка	31 4954 7036	07
ПП63С.103	Пружина рабочая	31 4954 0003	00
ПП63С.104	Болт рукоятки	31 4954 0063	02
ПП63С.147	Держатель	31 4954 0004	10
ПП63С.170	Устройство виброгасящее	31 4954 0006	08
ПП63С.180	Рама сварная	31 4954 0059	06
ПП63СВП.003	Кран воздушный	31 4954 0008	06

1	2	3	4
ПП63СВП.000	Поршень ударник	31 4954 7003	05
ПП63СВП.041	Винт поворотный	31 4954 7023	01
ПП63СВП.051	Втулка направляющая	31 4954 0009	05
ПП63СВП.052	Золотник	31 4954 0010	01
ПП63СВП.053	Корпус золотниковой коробки	31 4954 0011	00
ПП63СВП.055	Корпус промежуточный	31 4954 0012	10
ПП63СВП.062	Пробка	31 4954 7034	09
ПП63СВП.112	Кронштейн рукоятки	31 4954 7047	04
ПП63СВП.115	Держатель боковой	31 4954 7048	03
ПП63СВП.147	Держатель	31 4954 7049	02
ПП63СВП.170	Устройство виброгасящее	31 4954 7056	03
ПП192.451	Пружина	31 4913 7210	07
ПРИ301.000	Блок регулятора	31 4987 5041	07
ПРИ301.040	Блок выемной	31 4987 5044	04
ПРИ302.000	Сервопривод	31 4987 5042	06
ПРИ303.000	Датчик тока	31 4987 5043	05
ПТК1.00.260	Рештак отклоняющий	31 4934 0866	06
ПУЗ.000	Пистолет установочный	31 4991 0001	04
ПУЗ.001	Головка	31 4991 0002	03
ПУЗ.004	Седло	31 4991 0003	02
ПУЗ.006	Золотник	31 4991 0004	01
ПУЗ.007	Пружина	31 4991 0005	00
ПФ.2-125.000	Форсунка плоскоструйная	31 4913 7290	02
ПФ3.75.005	Форсунка плоскоструйная	31 4913 7074	08
ПФ1.6-40.000	Форсунка плоскоструйная	31 4913 7206	03
ПФ1.6-40.006	Форсунка плоскоструйная	31 4913 7088	02
ПЧ1.02.009	Корпус	31 4982 0004	02
ПЧ1.0401.029	Червяк	31 4982 0001	05
ПЧ1.0409.036	Полумуфта	31 4982 0002	04
ПЧ1.0409.036-0	Полумуфта	31 4982 7003	08
ПЧ1.06.038	Колесо червячнос	31 4982 0003	03
ПЧ2.02.013	Корпус	31 4982 7004	07
ПЧ2.0401.057	Червяк	31 4982 7001	10
ПЧ2.06.028	Колесо червячное	31 4982 7002	09
ПШ150.02.000	Форсунка	31 4965 0111	08
ПШ150.03.000	Колесо	31 4965 0112	07
ПШ3.300	Кнопка	31 4987 6544	07
П15.0.165.000	Форсунка	31 4913 7272	04
П2.10.001	Обойма МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 1290	04
П2.10.004	Колесо МОД=7, ЗУБ=29	31 4913 1291	03
П2.10.005	Вал	31 4913 1292	02
П2.10.006	Колесо МОД=6, ЗУБ=35	31 4913 1293	01
П2.10.012	Колесо МОД=6, ЗУБ=42	31 4913 1294	00
П2.10.011	Сухарь	31 4913 1295	10
П2.10.021	Валик	31 4913 1296	09
П2.10.021	Вилка	31 4913 1297	08
П2.10.034	Шестерня МОД=6, ЗУБ=17	31 4913 1298	07
П2.10.035	Шестерня МОД=7, ЗУБ=16	31 4913 1299	06
П2.10.151	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 1300	08
П2.10.202	Ступица	31 4913 1301	07
П2.10.250	Расптыбовщик	31 4913 1302	06

1	2	3	4
П2.10.250-01	Расштыбовщик	31 4913 1303	05
П2.10.301	Вал	31 4913 1304	04
П2.10.351	Вал	31 4913 1305	03
П2.10.401	Вал	31 4913 1306	02
П2.10.405	Полумуфта МОД=3, ЗУБ=26	31 4913 1307	01
П2.10.406	Шестерня МОД=5, ЗУБ=19	31 4913 1308	00
П2.10.451	Шестерня МОД=5, ЗУБ=41	31 4913 1309	10
П2.10.501	Вал-полумуфта МОД=2, ЗУБ=16	31 4913 1310	06
П2.10.505	Шестерня МОД=5, ЗУБ=30	31 4913 1311	05
П2.10.702	Обойма зубчатая МОД=3, ЗУБ=26	31 4913 1312	04
П2.15.006	Ось	31 4913 1313	03
П2.15.101	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=15	31 4913 1314	02
П2.15.151	Шестерня МОД=8, ЗУБ=24	31 4913 1315	01
П2.15.251	Шестерня МОД=8, ЗУБ=25	31 4913 1316	00
П2.15.280	Барaban	31 4913 1317	10
П2.15.280-1	Барaban	31 4913 1318	09
П2.15.290	Барaban	31 4913 1319	08
П2.15.290-01	Барaban	31 4913 1320	04
П2.20.002	Ось	31 4913 1321	03
П2.20.003	Втулка	31 4913 1322	02
П2.30.003	Ось	31 4913 1323	01
П2.30.100	Гидроцилиндр	31 4913 1324	00
П2.30.100-01	Гидроцилиндр	31 4913 1325	10
П2.30.600	Рукав	31 4913 1326	09
П2.30.600-01	Рукав	31 4913 1327	08
П2.40.121	Шестерня	31 4913 1328	07
П2.40.131	Вал	31 4913 1329	06
П2.40.132	Колесо	31 4913 1330	02
П63В.044	Трубка продувки	31 4954 7065	02
РВИ-1.01.00.000СБ	Клапан дыхательный	31 4965 0170	08
РВЛ-1.01.00.001	Мембрана аварийного клапана	31 4965 0171	07
РВЛ-1.01.00.005	Корпус	31 4965 0172	06
РВЛ-1.01.00.008	Гайка	31 4965 0173	05
РВЛ-1.01.00.009	Гайка	31 4965 0174	04
РВЛ-1.01.00.011	Пружина	31 4965 0175	03
РВЛ-1.01.00.012	Гайка сальниковая	31 4965 0176	02
РВЛ-1.01.00.013	Прокладка	31 4965 0177	01
РВЛ-1.01.00.014	Прокладка	31 4965 0178	00
РВЛ-1.01.00.015	Гайка	31 4965 0179	10
РВЛ-1.01.00.016	Диск	31 4965 0180	06
РВЛ-1.01.00.018	Шточок	31 4965 0181	05
РВЛ-1.01.00.019	Прокладка	31 4965 0182	04
РВЛ-1.01.00.021	Мембрана клапана легочного автомата	31 4965 0183	03
РВЛ-1.01.01.000СБ	Корпус	31 4965 0184	02
РВЛ-1.01.02.000СБ	Фильтр	31 4965 0185	01
РВЛ-1.01.03.000СБ	Клапан редукционный	31 4965 0186	00
РВЛ-1.01.04.002	Пружина	31 4965 0187	10

1	2	3	4
РВЛ-1.01.05.000СБ	Мембрана редуктора	31 4965 0188	09
РВЛ-1.01.06.000СБ	Клапан легочного автомата	31 4965 0189	08
РВЛ-1.01.07.000СБ	Сопло	31 4965 0190	04
РВЛ-1.01.08.001	Контрогайка	31 4965 0191	03
РВЛ-1.01.08.002	Колпачок	31 4965 0192	02
РВЛ-1.01.08.003	Крышка	31 4965 0193	01
РВЛ-1.01.09.000СБ	Мембрана легочного автомата	31 4965 0194	00
РВЛ-1.01.11.002	Гайка	31 4965 0195	10
РВЛ-1.01.11.010СБ	Клапан	31 4965 0196	09
РВЛ-1.01.12.000СБ	Клапан	31 4965 0197	08
РВЛ-1.02.00.000СБ	Манометр с трубкой и пружинкой РВЛ-1.13.00.001	31 4965 0198	07
РВЛ-1.02.00.005	Прокладка	31 4965 0199	06
РВЛ-1.03.00.000СБ	Патрон регенеративный	31 4965 0200	08
РВЛ-1.03.00.001	Заглушка	31 4965 0201	07
РВЛ-1.03.00.002	Прокладка	31 4965 0202	06
РВЛ-1.03.00.004	Прокладка	31 4965 0203	05
РВЛ-1.03.00.005	Заглушка	31 4965 0204	04
РВЛ-1.03.02.003	Прокладка	31 4965 0205	03
РВЛ-1.05.00.000СБ	Коробка мундштучная	31 4965 0206	02
РВЛ-1.05.00.003	Патрубок	31 4965 0207	01
РВЛ-1.05.00.004	Патрубок	31 4965 0208	00
РВЛ-1.05.01.004	Кольцо уплотнительное	31 4965 0209	10
РВЛ-1.05.01.005	Штуцер	31 4965 0210	06
РВЛ-1.05.02.000СБ	Корпус	31 4965 0211	05
РВЛ-1.05.03.000СБ	Ремень шейный	31 4965 0212	04
РВЛ-1.05.04.000СБ	Слюноасос	31 4965 0213	03
РВЛ-1.05.04.001	Кольцо уплотнительное	31 4965 0214	02
РВЛ-1.05.04.002	Колпачок	31 4965 0215	01
РВЛ-1.05.04.005	Диафрагма	31 4965 0216	00
РВЛ-1.05.04.006	Кольцо уплотнительное	31 4965 0217	10
РВЛ-1.05.04.013	Клапан	31 4965 0218	09
РВЛ-1.05.04.014	Седло	31 4965 0219	08
РВЛ-1.05.06.000СБ	Подбородник	31 4965 0221	03
РВЛ-1.05.07.000СБ	Маска	31 4965 0222	02
РВЛ-1.05.07.001	Штуцер	31 4965 0223	01
РВЛ-1.06.00.000СБ	Мешок дыхательный	31 4965 0224	00
РВЛ-1.06.00.005	Кольцо уплотнительное	31 4965 0225	10
РВЛ-1.06.00.008	Растяжка	31 4965 0226	09
РВЛ-1.06.02.000СБ	Штуцер	31 4965 0227	08
РВЛ-1.06.02.010СБ	Гайка накидная	31 4965 0228	07
РВЛ-1.06.04.000СБ	Клапан избыточный	31 4965 0229	06
РВЛ-1.06.04.002	Пружина	31 4965 0230	02
РВЛ-1.06.04.003	Диск жесткости	31 4965 0231	01
РВЛ-1.06.04.004	Обойма	31 4965 0232	00
РВЛ-1.06.04.005	Мембрана	31 4965 0233	10
РВЛ-1.07.00.000СБ	Баллон с вентилем	31 4965 0234	09
РВЛ-1.07.00.001	Корпус	31 4965 0235	08
РВЛ-1.07.00.002	Маховичок	31 4965 0236	07
РВЛ-1.07.00.003	Пружина	31 4965 7034	09

1	2	3	4
РВЛ-1.07.00.004	Прокладка	31 4965 0237	06
РВЛ-1.07.02.000СБ	Клапан	31 4965 0238	05
РВЛ-1.08.00.000СБ	Трубка кислородопроводящая	31 4965 0239	04
РВЛ-1.08.02.000СБ	Фильтр	31 4965 0240	00
РВЛ-1.16.00.001	Ключ	31 4965 0241	10
РВЛ-1.16.00.002	Ключ рожковый	31 4965 0242	09
РВЛ-1.16.00.003	Ключ радиальный	31 4965 0243	08
РВЛ-1.16.00.005	Ключ гаечный 32 мм	31 4965 0244	07
РВЛ-1.16.01.000СБ	Заглушка	31 4965 0245	06
РВЛ-1.16.03.001	Прокладка	31 4965 0246	05
РВЛ-1.05.05.000СБ	Гайка накидная	31 4965 0220	04
РВЛ90.000	Ролик конвейерный верхний	31 4934 1247	01
РКУ.10.0217.001	Штуцер	31 4913 1240	03
РКУ.10.0217.002	Кольцо	31 4913 1241	02
РЛ100П.000	Роликоопора	31 4934 7271	10
РЛ89.00.00.010	Ролик верхний	31 4934 7207	07
РЛ89.00.00.020	Рукав 20-0×450-380	31 4934 7208	06
РНКН-500	Рукав 20×1800-380	31 4914 2434	08
РНКН490-07	Ролик нижний	31 4914 2435	07
РНКН491	Рукав 20×450	31 4914 2464	02
РНКН491-07	Рукав 20×1800	31 4914 2450	08
РНКН491-09	Рукав 20×22000	31 4914 2451	07
РНКН500-09	Рукав 20-0×2200-380	31 4914 2431	00
РНЛ100П.000	Ролик	31 4934 7272	09
РНЛ90.000	Ролик ковейерный нижний	31 4934 1248	00
РОВНР 900	Рукав 12,5×450УУ	31 4914 2442	08
РОВНР 900-11А	Рукав 12,5×2600УУ	31 4914 2446	04
РОВНР1000-07	Рукав 8×1800	31 4914 2447	03
РОВНР1002-01	Рукав 8×600	31 4914 2461	05
РОВНР1002-04	Рукав 8×1200	31 4914 2465	01
РОВНР1002-07	Рукав 8×1800	31 4914 2462	04
РОВНР1002-08	Рукав 8×2000	31 4914 2463	03
РОВНР 1002-09	Рукав 8×2200	31 4914 2466	00
РОВНР 1200-01	Рукав 8×600УУ	31 4914 2448	02
РОВНР 1200-08	Рукав 8×2000УУ	31 4914 2449	01
РОВНР 1300-09	Рукав 8-0×2200	31 4914 2432	10
РОВНР 1400-05	Рукав 8-0×1400У	31 4914 2433	09
РОВНР 700-01А	Рукав 12,5×500	31 4914 2436	06
РОВНР700-03	Рукав 12,5×1000	31 4914 2437	05
РОВНР701	Рукав 12,5×450	31 4914 2452	06
РОВНР701-01	Рукав 12,5×600	31 4914 2453	05
РОВНР701-01А	Рукав 12,5×500	31 4914 2454	04
РОВНР701-02	Рукав 12,5×800	31 4914 2455	03
РОВНР701-03	Рукав 12,5×1000	31 4914 2456	02
РОВНР701-03А	Рукав 12,5×900	31 4914 2457	01
РОВНР701-05	Рукав 12,5×1400	31 4914 2458	00
РОВНР701-08	Рукав 12,5×2000	31 4914 2459	10
РОВНР701-11А	Рукав 12,5×2600	31 4914 2460	06
РОВНР800-01	Рукав 12,5×600У	31 4914 2438	04
РОВНР800-01А	Рукав 12,5×500У	31 4914 2439	03
РОВНР800-05	Рукав 12,5×1400У	31 4914 2440	10

1	2	3	4
РОВНР800-08	Рукав 12,5×200У	31 4914 2441	09
РОВНР900-01А	Рукав 12,5×500УУ	31 4914 2443	07
РОВНР900-02	Рукав 12,5×800УУ	31 4914 2444	06
РОВНР900-03А	Рукав 12,5×900УУ	31 4914 2445	05
РП2.000	Электрогидрораспределитель	31 4913 7234	10
РУ002	Манжета	31 4965 7002	06
РУ032	Корпус	31 4965 7003	05
РУ1-0035-2	Ритцель конический	31 4934 7139	02
Р11.040	Блок шунта	31 4987 3038	10
Р11.050	Трансформатор	31 4987 3035	02
Р11.100	Селеновый столбик	31 4987 3037	00
Р12.00.01.000	Клапан дыхательный	31 4965 7035	08
Р12.00.01.002	Кольцо	31 4965 0252	07
Р12.01.01.003	Прокладка	31 4965 7037	06
Р12.01.01.004	Прокладка	31 4965 7038	05
Р12.02.00.012	Пружина	31 4965 7039	04
Р12.02.00.030	Прокладка	31 4965 0253	06
Р12.02.04.000	Мембрана	31 4965 7040	00
Р12.02.11.000	Мембрана с диском	31 4987 9701	00
Р12.02.12.000	Фильтр	31 4965 0254	05
Р12.13.00.001	Прокладка	31 4965 0255	04
Р12.05.00.003	Кольцо прокладочное	31 4965 7036	07
Р12.06.00.006	Пружина	31 4965 0256	03
Р12.06.02.001	Подушка клапана	31 4965 0257	02
Р12.07.00.005	Прокладка	31 4965 0258	01
Р12.08.00.005	Клапан	31 4965 0259	00
Р12.08.00.009	Прокладка	31 4965 0260	07
Р12.08.00.010	Клапан	31 4965 0261	06
Р12.08.00.013	Чехол	31 4965 0262	05
Р12.19.00.001	Мешок	31 4965 0263	04
Р132.150	Выключатель В	31 4987 3052	01
Р132.310	Реле	31 4987 3053	00
Р135.040	Блок электронный	31 4987 3079	01
Р137.050	Панель	31 4987 3046	10
Р137.080	Трансформатор	31 4987 3100	10
Р150.070	Блок времязадающий	31 4987 3025	04
Р150.100	Плата печатная	31 4987 3026	03
Р150.130	Трансформатор (заливка)	31 4987 3027	02
Р150.150	Магнитоуправляемое реле	31 4987 3028	01
Р152.040	Блок питания	31 4987 3048	08
Р152.090	Реле РКИ (заливка)	31 4987 3049	07
Р152.140	Датчик щеточный типа ДЩ	31 4987 3050	03
Р17.00.013	Карабин	31 4965 0386	05
Р174.050	Трансформатор	31 4987 3081	07
Р174.130	Дроссель	31 4987 3082	06
Р30.00.001	Гайка	31 4965 0268	10
Р30.00.002	Пряжка	31 4965 0269	09
Р30.00.003	Фиксатор	31 4965 0270	05
Р30.00.004	Винт	31 4965 0271	04
Р30.00.005	Гайка	31 4965 0272	03



1	2	3	4
P30.00.020	Амортизатор поясной	31 4965 0273	02
P30.00.030	Ремень концевой	31 4965 0274	01
P30.00.032	Пряжка	31 4965 0275	00
P30.00.040	Амортизатор плечевой	31 4965 0276	10
P30.00.050	Холодильник	31 4965 0277	09
P30.00.058	Крышка	31 4965 0278	08
P30.00.060	Кольцо	31 4965 0279	07
P30.00.090	Свисток	31 4965 0280	03
P30.00.100	Щиток	31 4965 0281	02
P30.00.106	Амортизатор	31 4965 0282	01
P30.00.200	Мешок дыхательный	31 4965 0283	00
P30.00.201	Гайка	31 4965 0284	10
P30.00.203	Кольцо	31 4965 0285	09
P30.00.204	Гайка	31 4965 0286	08
P30.00.205	Прокладка	31 4965 0287	07
P30.00.207	Облицовка	31 4965 0288	06
P30.00.210	Мешок	31 4965 0289	05
P30.00.220	Штуцер с трубкой	31 4965 0290	01
P30.00.230	Штуцер	31 4965 0291	00
P30.00.250	Штуцер блока	31 4965 0292	10
P30.00.300	Капилляр с манометром	31 4965 0293	09
P30.00.302	Прокладка	31 4965 0294	08
P30.00.306	Серьга	31 4965 0295	07
P30.00.500	Клапан избыточный	31 4965 0296	06
P30.00.501	Пружина	31 4965 0297	05
P30.00.502	Держатель	31 4965 0298	04
P30.00.503	Подушка	31 4965 0299	03
P30.00.504	Клапан грибковый	31 4965 0300	05
P30.00.510	Основание	31 4965 0301	04
P30.00.520	Мембрана	31 4965 0302	03
P30.00.530	Крышка в сборе	31 4965 0303	02
P30.00.600	Ремень плечевой	31 4965 0304	01
P30.00.601	Кольцо	31 4965 0305	00
P30.00.602	Обойма	31 4965 0306	10
P30.00.610	Кольцо верхнее	31 4965 0307	09
P30.01.000	Патрон регенеративный	31 4965 0308	08
P30.01.030	Заглушка	31 4965 0309	07
P30.02.000	Блок кислородораспределительный	31 4965 0310	03
P30.02.001	Гайка	31 4965 0311	02
P30.02.002	Шпиндель	31 4965 0312	01
P30.02.003	Винт	31 4965 0313	00
P30.02.004	Диск	31 4965 0314	10
P30.02.005	Мембрана	31 4965 0315	09
P30.02.006	Седло клапана	31 4965 0316	08
P30.02.007	Рычаг	31 4965 0317	07
P30.02.008	Гайка	31 4965 0318	06
P30.02.009	Пружина	31 4965 0319	05
P30.02.011	Сопло	31 4965 0320	01
P30.02.012	Фильтр-сетка	31 4965 0321	00

1	2	3	4
P30.02.013	Гайка	31 4965 0322	10
P30.02.014	Шайба	31 4965 0323	09
P30.02.015	Мембрана	31 4965 0324	08
P30.02.016	Колпак	31 4965 0325	07
P30.02.017	Кнопка	31 4965 0326	06
P30.02.018	Гайка	31 4965 0327	05
P30.02.019	Колпак	31 4965 0328	04
P30.02.020	Корпус блока	31 4965 0329	03
P30.02.030	Фильтр	31 4965 0330	10
P30.02.040	Мембрана	31 4965 0331	09
P30.03.000	Баллон с вентилем	31 4965 0332	08
P30.03.100	Вентиль баллона	31 4965 0333	07
P30.03.101	Пружина	31 4965 0334	06
P30.03.102	Гайка	31 4965 0335	05
P30.03.103	Маховик	31 4965 0336	04
P30.03.104	Корпус	31 4965 0337	03
P30.03.110	Шток с перкой	31 4965 0338	02
P30.04.011	Муфта	31 4965 0339	01
P30.05.000	Система шланговая	31 4965 0340	08
P30.05.001	Седло клапана	31 4965 0341	07
P30.05.002	Клапан	31 4965 0342	06
P30.05.003	Кольцо	31 4965 0343	05
P30.05.004	Кольцо	31 4965 0344	04
P30.05.005	Груша	31 4965 0345	03
P30.05.006	Клапан	31 4965 0346	02
P30.05.007	Гайка	31 4965 0347	01
P30.05.008	Втулка	31 4965 0348	00
P30.05.009	Шайба	31 4965 0349	10
P30.05.011	Кольцо	31 4965 0350	06
P30.05.012	Кольцо	31 4965 0351	05
P30.05.030	Коробка соединительная	31 4965 0352	04
P30.05.040	Коробка с загубником	31 4965 0353	03
P30.05.042	Ремень	31 4965 0354	02
P30.05.043	Ремень	31 4965 0355	01
P30.05.046	Кольцо	31 4965 0356	00
P30.05.050	Коробка мундштучная	31 4965 0357	10
P30.05.060	Винт специальный	31 4965 0358	09
P30.05.070	Штуцер	31 4965 0359	08
P30.05.080	Штуцер	31 4965 0360	04
P30.07.010	Патрон регенеративный за- пасной	31 4965 0361	03
P30.07.011	Заглушка	31 4965 0362	02
P30.07.012	Прокладка	31 4965 0363	01
P30.07.013	Прокладка	31 4965 0364	00
P30.07.014	Прокладка	31 4965 0365	10
P30.07.020	Баллон с вентилем запасной	31 4965 0366	09
P30.07.120	Крышка	31 4965 0378	05
P30.08.001	Ключ специальный	31 4965 0367	08
P30.08.002	Отвертка	31 4965 0368	07
P30.08.003	Заглушка	31 4965 0369	06
P30.08.004	Воронка	31 4965 0370	02

1	2	3	4
P30.08.020	Заглушка	31 4965 0371	01
P30.08.021	Прокладка	31 4965 0372	00
P30.08.100	Уплотнитель	31 4965 0373	10
P30.08.101	Поршень	31 4965 0374	09
P30.08.102	Пружина	31 4965 0375	08
P30.08.103	Шток	31 4965 0376	07
P30.08.110	Корпус	31 4965 0377	06
P30.08.200	Термос	31 4965 0379	04
P30.08.203	Форма	31 4965 0380	00
P30.08.204	Прокладка	31 4965 0381	10
P30.08.208	Крышка	31 4965 0382	09
P30.08.210	Сумка	31 4965 0383	08
P30.08.300	Переходник	31 4965 0384	07
P30.08.400	Устройство натяжное	31 4965 0385	06
P73.260	Реле РКИ (переделка)	31 4987 3021	08
P74.090	Дроссель	31 4987 3089	10
P76.130	Панель (сборка)	31 4987 3023	06
P76.170	Выключатель	31 4987 3084	04
P79.00.005	Втулка	31 4913 7139	08
P79.00.006	Стакан	31 4913 7140	04
P79.00.013	Шестерня	31 4913 7141	03
P79.00.041	Ось	31 4913 0730	05
P79.00.042	Ось	31 4913 7142	02
P79.00.066	Колесо коническое	31 4913 7143	01
P79.00.080	Насос одноплунжерный	31 4913 7144	00
P79.00.192	Вал-шестерня	31 4913 7145	10
P79.00.201	Ступица	31 4913 7146	09
P79.00.202	Обойма	31 4913 7147	08
P79.00.215	Колесо зубчатое	31 4913 7148	07
P79.00.260	Крышка	31 4913 7149	06
P79.01.004	Ось	31 4913 7150	02
P79.01.007	Втулка	31 4913 7151	01
P79.01.013	Вал-шестерня	31 4913 7152	00
P79.01.015	Вал-шестерня	31 4913 0731	04
P79.01.019	Втулка	31 4913 7153	10
P79.02.003	Колесо	31 4913 0639	10
P79.02.004	Вал	31 4913 7154	09
P79.02.015	Ось	31 4913 7155	08
P79.02.015-01	Ось	31 4913 0732	03
P79.03.001	Колесо	31 4913 1101	02
P79.190	Реле типа РКИ (переделка)	31 4987 3087	01
P92.300	Реле типа РКИ (переделка)	31 4987 3088	00
C-18×64-001	Звено соединительное	31 4934 7137	04
САУК-М.00.010	Перемычка № 1	31 4987 5066	09
САУК-М.00.020	Перемычка № 2	31 4987 5067	08
САУК-М.00.030	Перемычка № 3	31 4987 5068	07
САУК-М.01.000	Пульт управления	31 4987 5069	06
САУК-М.01.001	Протектор	31 4987 5074	09
САУК-М.01.002	Уплотнение	31 4987 8515	04

1	2	3	4
САУК-М.01.003-03	Табличка	31 4987 5075	08
САУК-М.01.003-06	Табличка	31 4987 5080	00
САУК-М.02.001	Табличка	31 4987 5076	07
САУК-М.03.4000	Изолятор	31 4987 5073	10
САУК-М.04.001	Табличка	31 4987 5082	09
САУК-М.04.190	Реле времени комбайновое	31 4987 5072	00
САУК-М.04.310	Блок диодов	31 4987 5071	01
САУК-М.05.004	Табличка	31 4987 5081	10
САУК-М.05.071	Табличка	31 4987 5078	05
САУК-М.05.072	Табличка	31 4987 5079	04
САУК-М.09.008	Табличка	31 4987 5077	06
СА11.01.009	Пружина	31 4953 4000	03
СА11.01.025	Пружина	31 4953 4001	02
СА11.01.030	Ролик в сборе	31 4953 4002	01
СА13.00.010	Штанга	31 4953 4003	00
СБГ1М.СТ.1	Водило с крышкой	31 4953 4161	09
СБГ1М.00.12	Коронка буровая 070	31 4953 4101	10
СБГ1М.00.13	Коронка буровая 0100	31 4953 4102	09
СБГ1М.01.0001	Корпус вращателя	31 4953 4163	07
СБГ1М.01.01.052	Вал-шестерня	31 4953 4164	06
СБГ1М.01.0102	Траверса	31 4953 4106	05
СБГ1М.01.0206	Полумуфта Z=40, M=3	31 4953 4108	03
СБГ1М.01.0301А	Муфта приводная	31 4953 4109	02
СБГ1М.01.0303А	Колесо коническое Z=25, M=8	31 4953 4110	09
СБГ1М.01.40-000	Гидроцилиндр	31 4953 4111	08
СБГ1М.01-0002	Кольцо поворотное	31 4953 4103	08
СБГ1М.01-0013	Втулка	31 4953 4104	07
СБГ1М.01-0101	Шпindelь	31 4953 4105	06
СБГ1М.03.0003	Колесо зубчатое Z=46, M=5	31 4953 4112	07
СБГ1М.03.0004	Шестерня Z=25, M=5	31 4953 4113	06
СБГ1М.03.0005	Шестерня Z=43, M=5	31 4953 4114	05
СБГ1М.03.0006	Вал	31 4953 4115	04
СБГ1М.03.0007	Вал	31 4953 4116	03
СБГ1М.03.0008	Шестерня Z=17, M=5	31 4953 4117	02
СБГ1М.03.0009	Шестерня Z=46, M=5	31 4953 4118	01
СБГ1М.03.0010	Шестерня Z=17, M=5	31 4953 4119	00
СБГ1М.03.0011	Вал	31 4953 4120	07
СБГ1М.03.0014А	Муфта-шестерня	31 4953 4121	06
СБГ1М.03.0024А	Рычаг	31 4953 4165	05
СБГ1М.03.0031А	Валик	31 4953 4122	05
СБГ1М.03.0101	Вал	31 4953 4123	04
СБГ1М.03.0102	Шестерня Z=27, M=5	31 4953 4124	03
СБГ1М.03.0103	Шестерня Z=24, M=5	31 4953 4125	02
СБГ1М.03.0104	Шестерня Z=21, M=5	31 4953 4126	01
СБГ1М.03.0203А	Шестерня Z=23, M=5	31 4953 4127	00
СБГ1М.03.0204А	Вал	31 4953 4128	10
СБГ1М.03.0206А	Блок-шестерня	31 4953 4129	09
СБГ1М.03.0302	Блок-шестерня	31 4953 4130	05
СБГ1М.03.0303А	Шестерня Z=22, M=5	31 4953 4131	04
СБГ1М.03.0304	Ось	31 4953 4132	03
СБГ1М.03.06.004	Крышка	31 4953 4139	07

1	2	3	4
СБГ1М.03.0600	Муфта	31 4953 4133	02
СБГ1М.03.0604	Полумуфта	31 4953 4134	01
СБГ1М.03.0608	Золотник	31 4953 4135	00
СБГ1М.03.0620	Обойма в сборе	31 4953 4136	10
СБГ1М.03.0660	Полумуфта в сборе	31 4953 4137	09
СБГ1М.03.0670	Кольцо в сборе	31 4953 4138	08
СБГ1М.04.0001	Барабан сварной	31 4953 4140	03
СБГ1М.04.0002	Венец зубчатый	31 4953 4141	02
СБГ1М.04.0009	Корпус подшипника	31 4953 4142	01
СБГ1М.04.0012	Шестерня-сателлит Z=25, M=5	31 4953 4143	00
СБГ1М.04.0013	Шестерня Z=18, M=5	31 4953 4144	10
СБГ1М.04.0021	Муфта-шестерня	31 4953 4145	09
СБГ1М.04.0027	Вал	31 4953 4166	04
СБГ1М.04.01А	Колодка	31 4953 4162	08
СБГ1М.06.0102	Поршень со штоком	31 4953 4146	08
СБГ1М.06.0103	Плашка	31 4953-4147	07
СБГ1М.06.05	Гидрозамок	31 4953 4148	06
СБГ1М.13.0001	Корпус	31 4953 4149	05
СБГ1М.14.01	Резец	31 4953 4150	01
СБГ1М.15.0003	Рычаг	31 4953 4151	00
СБГ1М.15.0004	Ось	31 4953 4152	10
СБГ1М.15.0005	Колодка	31 4953 4153	09
СБГ1М.15.0006	Вкладыш. левый 50	31 4953 4154	08
СБГ1М.15.0008	Вкладыш правый 50	31 4953 4155	07
СБГ1М.15.01	Кольцо маслоподводящее	31 4953 4156	06
СБГ1М.15.02	Поршень со штоком	31 4953 4157	05
СБГ1М.15.03	Крышка	31 4953 4158	04
СБГ1М.20	Гидропатрон	31 4953 4159	03
СБГ1М.51	Патрон	31 4953 4160	10
СБГ1М.62.00.000	Насос буровой	31 4953 4168	02
СБГ1М.701704.205	Шток	31 4953 4167	03
СГГ3.0006А	Крышка	31 4961 0801	09
СГГ5.0018	Фиксатор	31 4961 0802	08
СГГ5.01	Корпус	31 4961 0804	06
СГГ5.0406	Отражатель	31 4961 7190	07
СГГ5.0411	Зашелка	31 4961 7197	06
СГГ5.0419	Кольцо прижимное	31 4961 0803	07
СГГ5.07	Переключатель	31 4961 7193	04
СГ10.0102Е	Стекло	31 4961 7185	04
СГ10.0103А	Кольцо уплотнительное	31 4961 7186	03
СГ10.0123Е	Винт стопорный	31 4961 7187	02
СГ10.03Е	Втулка контактная	31 4961 7188	01
СГ10.05А	Контакт пружинный	31 4961 7189	00
СИ202.00.001	Стержень	31 4934 0531	05
СИ202.06.000	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7314	05
СИ301.524Е-01	Чистильщик	31 4934 0308	09
СКР11-60Б	Отрезок цепи	31 4934 7118	07
СК1215.000	Пара колесная	31 4935 0213	10
СК1215.001	Ось	31 4935 0212	00

1	2	3	4
СК1215.002	Колесо	31 4935 0209	06
СК1215.003	Лабиринт	31 4935 0210	02
СК38.1.0003	Утюг	31 4934 0506	05
СК38.1.1.0004А	Храповик	31 4934 0507	04
СК38.1.1.0005А	Собачка	31 4934 0526	01
СК38.1.1.0011	Вал-шестерня	31 4934 0508	03
СК38.1.1.0012	Колесо	31 4934 0509	02
СК38.1.1.0026	Вал	31 4934 0510	09
СК38.1.1.0029	Вал-шестерня	31 4934 0527	00
СК38.1.1.0030	Колесо коническое	31 4934 0511	08
СК38.1.1.0048	Кольцо	31 4934 0512	07
СК38.1.1.0054	Пружина	31 4934 0528	10
СК38.1.1А.01	Звездочка с диском	31 4934 0513	06
СК38.1А.05	Съемник	31 4934 0514	05
СК38.2.2.0001	Барaban	31 4934 0515	04
СК38.2.2.01	Чистильщик	31 4934 0516	03
СК38.3.0001А	Скребок	31 4934 0517	02
СК38.3.0002А	Соединительное звено	31 4934 0518	01
СК38.3А	Отрезок скребковой цепи	31 4934 0519	00
СК38Р.1.1.0062	Валик эксцентриковый	31 4934 0529	09
СК38Р/2.01Г	Борт линейный	31 4934 0520	07
СК38Р-2.2.0015	Гайка	31 4934 0521	06
СК38Р-2.4Н	Рештак линейный	31 4934 0522	05
СК38Р-2.5Н	Рештак специальный	31 4934 0523	04
СНТ.01.000-01	Установка насосная	31 4919 0096	00
СНТ.01.010	Насос	31 4919 0097	10
СНТ.01.020	Гидроблок	31 4919 0098	09
СНТ.01.032	Селло	31 4919 0099	08
СНТ.01.033	Клапан	31 4919 0100	10
СНТ.01.037	Кольцо	31 4919 0101	09
СНТ.01.039	Плунжер	31 4919 0102	08
СНТ.01.041	Пружина	31 4919 0112	07
СНТ.01.042	Пружина	31 4919 0103	07
СНТ.01.043	Кольцо	31 4919 0104	06
СНТ.01.044	Кольцо	31 4919 0105	05
СНТ.01.049	Втулка	31 4919 0106	04
СНТ.01.085	Втулка	31 4919 0113	06
СНТ.01.129	Пружина	31 4919 0107	03
СНТ.02.110	Клапан разгрузочный	31 4919 0109	01
СНТ.02.120	Переходник	31 4919 0110	08
СНТ.02.550	Блок управления	31 4919 0108	02
СНУ5.01.010	Насосная группа	31 4919 7001	06
СНУ5.02.080	Подпиточная группа	31 4919 7002	05
СНУ5.03.000	Бак	31 4919 7006	01
СНУ5.03.060	Клапан предохранительный	31 4919 7014	01
СНУ5.03.077	Клапан	31 4919 7024	10
СНУ5.03.078	Пружина	31 4919 7025	09
СНУ5.03.079	Плунжер	31 4919 7040	10
СНУ5.03.084	Дроссель	31 4919 7026	08

1	2	3	4
СНУ5.03.124	Золотник	31 4919 7037	05
СНУ5.03.140	Клапан минимального расхода	31 4919 7015	00
СНУ5.03.170	Фильтр	31 4919 7022	01
СНУ5.03.372	Седло	31 4919 7023	00
СНУ5.03.373	Корпус	31 4919 7039	03
СНУ5.04.000	Блок фильтров	31 4919 7003	04
СНУ5.04.010	Блок клапанов	31 4919 7031	00
СНУ5.04.015	Золотник	31 4919 7033	09
СНУ5.04.016	Плунжер	31 4919 7034	08
СНУ5.04.017	Переходник	31 4919 7041	09
СНУ5.04.019	Пружина	31 4919 7035	07
СНУ5.04.040	Патрон магнитный	31 4919 7036	06
СНУ5.04.060	Регулятор	31 4919 7032	10
СНУ5.04.073	Корпус	31 4919 7042	08
СНУ5/1140.02.000	Подпиточная группа	31 4919 0012	09
СНУ5П.01.000	Насосная группа	31 4919 0066	06
СНУ5П.02.000	Подпиточная группа	31 4919 0067	05
СНУ5Р.01.000	Клапан редуционный	31 4919 7108	07
СНУ5Р.01.001	Гайка	31 4914 2383	02
СНУ5Р.01.002	Пружина	31 4914 2384	01
СНУ5Р.01.003	Седло	31 4914 2385	00
СНУ5Р.01.004	Клапан	31 4914 2386	10
СНУ5Р.01.006	Седло	31 4914 2387	09
СНУ5Р.01.007	Клапан	31 4914 2388	08
СНУ5Р.01.009	Поршень	31 4914 2389	07
СНУ5Р.01.010	Кожух	31 4914 2379	09
СНУ5Р.01.011	Пружина	31 4914 2390	03
СНУ5Р.01.013	Пробка	31 4914 2391	02
СНУ5Р.01.014	Штуцер	31 4914 2392	01
СНУ5Р.01.017	Переходник	31 4914 2393	00
СНУ5Р.01.018	Штуцер	31 4914 2394	10
СНУ5Р.01.020	Поршень	31 4914 2380	05
СНУ5Р.01.021	Втулка	31 4914 2395	09
СНУ5Р.01.022	Штуцер	31 4914 2396	08
СНУ5Р.01.025	Пробка	31 4914 2397	07
СНУ5Р.01.026	Пробка	31 4914 2409	09
СНУ7.01.07.003	Седло	31 4919 7045	05
СНУ7.07.0002	Клапан	31 4919 7044	06
СН75.00.00.090	Табличка	31 4913 0001	09
СН75.10.00.011	Грибок	31 4913 0006	04
СН75.10.00.012	Рессора	31 4913 0007	03
СН75.10.00.017	Болт	31 4913 0008	02
СН75.10.00.017-01	Болт	31 4913 0009	01
СН75.10.00.030	Плита подконвейерная	31 4913 0002	08
СН75.10.00.210	Борт линейный	31 4913 0003	07
СН75.10.00.810	Рама переходная	31 4913 0004	06
СН75.10.00.840	Рама переходная	31 4913 0005	05
СН75.10.01.000	Направляющая линейная	31 4913 0010	08
СН75.10.01.001	Сухарь	31 4913 0011	07
СН75.20.00.001	Рецепдержатель нижний правый	31 4913 0014	04

1	2	3	4
CH75.20.00.002	Резцедержатель нижний левый	31 4913 0015	03
CH75.20.00.006	Палец	31 4913 0016	02
CH75.20.00.007	Винт	31 4913 0017	01
CH75.20.00.210	Тяга правая	31 4913 0012	06
CH75.20.00.240	Тяга левая	31 4913 0013	05
CH75.21.00.000	Струг	31 4913 0018	00
CH75.21.00.003	Резцедержатель линейный правый	31 4913 0022	04
CH75.21.00.004	Резцедержатель линейный левый	31 4913 0024	02
CH75.21.00.005	Сухарь	31 4913 0025	01
CH75.21.00.006	Брус-фиксатор	31 4913 0026	00
CH75.21.00.007	Втулка	31 4913 0027	10
CH75.21.00.124	Державка	31 4913 0028	09
CH75.21.00.125	Державка средняя	31 4913 0029	08
CH75.21.00.150	Тяга	31 4913 0019	10
CH75.21.00.210	Корпус левый	31 4913 0020	06
CH75.21.00.240	Корпус правый	31 4913 0021	05
CH75.50.04.001	Штуцер «1»	31 4913 7040	07
CO75.10.00.006	Цепесьемник	31 4913 7017	06
CO75.10.00.012-01	Полумуфта	31 4913 7018	05
CO75.10.00.014-01	Палец	31 4913 7008	07
CO75.10.00.580	Блок контактный	31 4913 7024	07
CO75.10.00.617	Шток	31 4913 7019	04
CO75.10.00.618	Собачка	31 4913 7020	00
CO75.10.00.622	Пружина	31 4913 0046	07
CO75.10.00.970	Звездочка	31 4913 7021	10
CO75.10.05.062	Колесо храповое	31 4913 7022	09
CO75.10.05.063	Полумуфта	31 4913 0042	00
CO75.10.06.031	Вал-шестерня	31 4913 0043	10
CO75.10.06.121	Ступица	31 4913 7009	06
CO75.10.06.122	Втулка	31 4913 0044	09
CO75.10.06.151	Диск	31 4913 7023	08
CO75.10.06.152	Втулка	31 4913 0045	08
CO75.11.00.000	Струг	31 4913 0047	06
CO75.11.00.001	Плита средняя	31 4913 0059	02
CO75.11.00.002	Палец	31 4913 0060	09
CO75.11.00.003	Стопор	31 4913 0061	08
CO75.11.00.005	Упор	31 4913 0062	07
CO75.11.00.006	Планка	31 4913 0063	06
CO75.11.00.008	Ограничитель стружки	31 4913 7025	06
CO75.11.00.011	Упор	31 4913 0064	05
CO75.11.00.012	Державка	31 4913 0065	04
CO75.11.00.013	Болт специальный	31 4913 0066	03
CO75.11.00.025	Утюг левый	31 4913 0067	02
CO75.11.00.026	Утюг правый	31 4913 0068	01
CO75.11.00.150	Державка левая	31 4913 0048	05
CO75.11.00.180	Державка правая	31 4913 0049	04
CO75.11.00.390	Гайка специальная	31 4913 0050	00
CO75.11.00.420	Рама основная	31 4913 0051	10



1	2	3	4
CO75.11.00.450	Рама левая	31 4913 0052	09
CO75.11.00.480	Рама правая	31 4913 0053	08
CO75.11.00.750	Крышка левая	31 4913 0054	07
CO75.11.00.780	Крышка правая	31 4913 0055	06
CO75.11.00.810	Проставка левая	31 4913 0056	05
CO75.11.00.840	Проставка правая	31 4913 0057	04
CO75.11.00.870	Тяга	31 4913 0058	03
CO75.14.00.002	Прокладка	31 4913 7026	05
CO75.14.00.004	Переходник	31 4913 7027	04
CO75.14.00.005	Тройник	31 4913 7028	03
CO75.14.00.007	Переходник	31 4913 7029	02
CO75.14.00.008	Пробка	31 4913 7030	09
CO75.14.00.009	Муфта	31 4913 7031	08
CO75.14.00.013	Ось	31 4913 7032	07
CO75.14.00.110	Опора стойки	31 4913 7039	00
СП-18А.00.06.010	Гидроцилиндр	31 4927 0038	03
СП-18А.12.00.000	Платформа поворотная	31 4927 0021	01
СП-18А.13.00.002	Шестерня	31 4927 0022	00
СП-18А.13.01.000	Редуктор цилиндрический	31 4927 0023	10
СП-18А.13.01.002	Вал-шестерня	31 4927 0024	09
СП-18А.13.01.011	Колесо зубчатое	31 4927 0025	08
СП-18А.13.02.000	Редуктор червячный	31 4927 0026	07
СП-18А.13.02.005	Червяк	31 4927 0027	06
СП-18А.13.02.010	Колесо червячное	31 4927 0028	05
СП-18А.14.01.000	Гидроцилиндр	31 4927 0029	04
СП-18А.14.01.008	Цилиндр	31 4927 0030	00
СП-18А.14.02.000	Лапа	31 4927 0031	10
СП-18А.14.02.001	Пята	31 4927 0032	09
СП-18А.15.00.000	Стрела	31 4927 0033	08
СП-18А.15.03.000	Стрела нижняя	31 4927 0034	07
СП-18А.17.00.000	Полок рабочий	31 4927 0035	06
СП-18А.19.03.00	Гидромуфта	31 4927 0037	04
СП-18А.20.00.060	Дроссель	31 4927 0036	05
СП-8А.13.00.000	Стрела	31 4927 0001	05
СП-8А.14.00.000	Площадка рабочая	31 4927 0002	04
СП-8А.15.01.000	Гидроцилиндр	31 4927 0003	03
СП-8А.15.02.000	Лапа	31 4927 0004	02
СП-8А.16.01.000	Гидроцилиндр	31 4927 0005	01
СП-8А.17.01.000	Гидроцилиндр	31 4927 0006	00
СП-8А.17.01.020	Поршень	31 4927 0007	10
СП-8А.18.01.000	Гидроцилиндр	31 4927 0008	09
СП-8А.18.01.007	Цилиндр	31 4927 0010	04
СП-8А.18.01.010	Корпус гидроцилиндра	31 4927 0009	08
СП-8А.19.24.000	Фильтр сетчатый	31 4927 0011	03
СП-8А.20.02.000	Гидрозамок	31 4927 0012	02
СП-8А.21.01.000	Блок цилиндров	31 4927 0013	01
СПД11.01.001	Планшайба	31 4953 4450	03
СПД11.01.004	Кулачок	31 4953 4451	02
СПД11.01.005	Рычаг	31 4953 4452	01
СПД11.01.020	Патрон кулачковый	31 4953 4453	00
СПД11.02.002	Пружина	31 4953 4454	10

1	2	3	4
СПД14.00.0033	Колесо	31 4953 4455	09
СПД14.00.0035	Вал-шестерня	31 4953 4456	08
СПД15.00.010	Ловитель штанг	31 4953 4457	07
СПД21.01.012	Сателлит	31 4953 4458	06
СПД24.00.018	Полумуфта	31 4953 4459	05
СПД24.00.021	Муфта	31 4953 4460	01
СПК-А.01.060	Блок реле (РКН)	31 4987 5001	04
СПМ130.869	Съемник	31 4934 7084	00
СПМ81.1.4.0103	Пружина	31 4934 7068	00
СПМ87А.0001	Болт М30×173	31 4934 7069	10
СПМ87А.03	Гайка	31 4934 7070	06
СПМ87АП.00.0001	Болт соединительный	31 4934 0134	02
СПМ87Б.2.0003	Гайка	31 4934 7071	05
СПМ87Б.2.0003	Гайка специальная	31 4934 7293	05
СПМ87Б.3.1Б	Рештак	31 4934 7072	04
СПМ87Б.5.0002А	Утюг	31 4934 7073	03
СПМ87Д.0005	Болт М30×125	31 4934 7074	02
СПМ87Д.0006	Болт М24×68	31 4934 7075	01
СПМ87Д.35	Кронштейн	31 4934 7079	08
СПМ87Д.5Г	Секция переходная	31 4934 7077	10
СПМ87Д.54Ж	Направляющая	31 4934 7081	03
СПМ87Д.54Ж-01	Направляющая	31 4934 7082	02
СП87Д.54Ж-02	Направляющая	31 4934 7083	01
СП87Д.9Б.0001	Утюг	31 4934 7078	09
СПМ87Д-1-1-0001	Вал	31 4934 0699	03
СПМ87Д-1-1-0002	Шестерня цилиндрическая	31 4934 0700	05
СПМ87Д-51А	Рештак линейный	31 4934 7080	04
СПП00.001	Штуцер	31 4965 0116	03
СПП00.003	Штуцер	31 4965 0117	02
СПП00.047	Кольцо	31 4965 0118	01
СПП00.050	Подвеска	31 4965 0119	00
СПП00.050-01	Подвеска	31 4965 0120	07
СПП00.050-02	Подвеска	31 4965 0121	06
СПП00.050-03	Подвеска	31 4965 0122	05
СПП00.060	Пеногенератор	31 4965 0123	04
СПП00.080	Сетка	31 4965 0124	03
СПП00.200	Ниппель концевой	31 4965 0125	02
СПП01.080	Баллон	31 4965 0126	01
СП202.00.001	Стержень	31 4934 7294	04
СП202.00.003	Винт	31 4934 7057	03
СП202.0002	Болт	31 4934 0216	01
СП202.0002-01	Болт	31 4934 0217	00
СП202.0002-02	Болт	31 4934 7313	08
СП202.0004А	Чистильщик	31 4934 7058	02
СП202.0004А-01	Чистильщик	31 4934 7059	01
СП202.01.050	Звездочка	31 4934 7060	08
СП202.01.060	Венец	31 4934 7061	07
СП202.01.070	Козырек	31 4934 7062	06
СП202.02.000	Секция переходная	31 4934 0206	03
СП202.02.000-01	Секция переходная	31 4934 0207	02

1	2	3	4
СП202.02.100	Утюг	31 4934 7063	05
СП202.02.110	Утюг	31 4934 7295	03
СП202.06.010	Гайка	31 4934 7064	04
СП202.19.000-01	Рештак линейный	31 4934 0209	00
СП202.19.000-02	Рештак линейный	31 4934 0210	07
СП202.25	Секция переходная	31 4934 7065	03
СП202.25-01	Секция переходная	31 4934 7066	02
СП202.25-02	Секция переходная	31 4934 7067	01
СП202.40.000	Рештак	31 4934 0212	05
СП202.40.000-01	Рештак	31 4934 0213	04
СП202.47.000	Рештак	31 4934 0214	03
СП202.47.000-01	Рештак	31 4934 0215	02
СП202В.01.302	Вал	31 4934 1301	01
СП202В.01.303	Колесо храповое	31 4934 1302	00
СП202В.01.313	Собачка	31 4934 1303	10
СП202В.01.330	Пружина	31 4934 1304	09
СП202В.01.402	Вал	31 4934 1305	08
СП202В.12.0003	Скребок	31 4934 7296	02
СП202В.14.000	Рештак	31 4934 1309	07
СП202В.31.000	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7297	01
СП202В.1.01.253	Вал	31 4934 1310	00
СП202В.1.01.256	Колесо зубчатое цилиндрическое	31 4934 1311	10
СП202В.1.01.258	Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая	31 4934 1312	09
СП202В.1.06.000	Рештак линейный	31 4934 1313	08
СП202В.1.11.000	Рештак	31 4934 1314	07
СП202В.1.20.000	Рештак переходной	31 4934 1315	06
СП202В.1.24.000	Вставка	31 4934 1316	05
СП202В.1.25.000	Вставка	31 4934 1317	04
СП202В.1.35.000	Борт	31 4934 1318	03
СП202В.1.43.000	Борт	31 4934 1320	09
СП202В.1.44.000	Борт	31 4934 1321	08
СП202В.1.46.000	Борт короткий	31 4934 1322	07
СП202В.1.48.000	Лемех	31 4934 1323	06
СП202В.1.48.000-01	Лемех	31 4934 1324	05
СП202В.1.35.000-01	Борт	31 4934 1319	02
СП301.001	Стержень	31 4934 0298	05
СП301.010	Болт М20×90,40Х	31 4934 0299	04
СП301.011	Болт М36×90	31 4934 0300	06
СП301.120.00.000-02	Секция переходная	31 4934 0301	05
СП301.120.00.000-03	Секция переходная	31 4934 0302	04
СП301.270	Подборщик	31 4934 0305	01
СП301.520Е	Отрезок скребковой цепи	31 4934 0306	00
СП301.524Е	Чистильщик	31 4934 0307	10
СП301.525Е	Болт М20	31 4934 0309	08
СП301.526	Звено соединительное	31 4934 0310	04
СП301.527	Скребок	31 4934 0311	03
СП301.530	Гайка стопорная	31 4934 0312	02
СП301.630	Рештак линейный	31 4934 0313	01

1	2	3	4
СП301.630-02	Рештак линейный	31 4934 0315	10
СП301.800К	Звездочка	31 4934 0316	09
СП301.630-01	Рештак линейный	31 4934 0314	00
СП46-05А	Болт	31 4934 0752	04
СП46-1-0001	Съемник	31 4934 7150	07
СП46-1-0018Б	Звездочка	31 4934 7147	02
СП46-1-0608Б	Собачка	31 4934 7132	09
СП46-1-0611А	Пружина	31 4934 7131	10
СП46-1-0701	Вал	31 4934 0755	01
СП46-1-2-0006Г	Вал	31 4934 7146	03
СП46-1-2-01А	Узел вал-шестерня	31 4934 7151	06
СП46-1-2-02	Колесо коническое	31 4934 7149	00
СП46-1-3Б	Гидромуфта	31 4934 7143	06
СП46-1-3Б-0013Б	Муфта	31 4934 7144	05
СП46-2-0101Б	Барaban	31 4934 0754	02
СП46-2-04	Направляющая	31 4934 0753	03
СП46-20-010	Рештак линейный	31 4934 0751	05
СП48.00.005	Болт М24	31 4934 7169	07
СП48-02	Рештак линейный	31 4934 0736	04
СП48-02	Цепь скребковая	31 4934 7182	10
СП48-0201Б	Скребок	31 4934 7187	05
СП48М.04.000	Рештак	31 4934 7168	08
СП48М.25.000-03	Направляющая	31 4934 7173	00
СП48М-02	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7170	03
СП63.00.100-01	Отрезок скребковой цепи	31 4934 0698	04
СП63.00.100-02	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7135	06
СП63.0008А	Болт	31 4934 7022	03
СП63.0702А	Скребок	31 4934 7023	02
СП63.0702А-02	Скребок	31 4934 7024	01
СП63.0703	Болт М20×80	31 4934 7025	00
СП63.0801Б	Чистильщик	31 4934 7026	10
СП63.0802Б	Чистильщик	31 4934 7027	09
СП63.0803Б	Болт М16×45	31 4934 7028	08
СП63.1.0312	Пружина	31 4934 7029	07
СП63.1К.01	Козырек	31 4934 7030	03
СП63.3К	Секция переходная	31 4934 7031	02
СП63.3К.0014А	Утюг правый	31 4934 7033	00
СП63.3К.0014А-01	Утюг левый	31 4934 7034	10
СП63.4К	Секция переходная	31 4934 7032	01
СП63/К2-1-1-0006	Вал-шестерня	31 4934 7138	03
СП63/1-2-0102	Барaban	31 4934 7177	07
СП63-07Б	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7178	06
СП63-0702	Скребок	31 4934 7136	05
СП63-1.1А.0303А	Ограничитель	31 4934 0726	06
СП63-1.15.020	Звездочка в сборе	31 4934 0724	08
СП63-1.15.042	Съемник	31 4934 0727	05
СП63-1-0001Б	Съемник	31 4934 0696	06
СП63-1-0306	Колесо храповое	31 4934 7192	08
СП63-1-1-0004Б	Вал-шестерня	31 4934 7185	07
СП63-1-1-0005Б	Вал-шестерня	31 4934 7184	08
СП63-1-1-0008В	Колесо коническое	31 4934 7130	00

1	2	3	4
СП63-1-1-0009	Колесо косозубое	31 4934 7183	09
СП63-1-1-0010	Колесо косозубое	31 4934 7186	06
СП63-1-1-0011Д	Колесо зубчатое	31 4934 7129	04
СП63-1-4Б	Звездочка в сборе	31 4934 7133	08
СП63-8-2Б	Ось в сборе	31 4934 0821	08
СП63-8-3-0001А	Барабан	31 4934 0822	07
СП63М.01У	Рештак линейный	31 4934 0001	03
СП63М.01У-01	Рештак линейный	31 4934 7037	07
СП63М.01У-02	Рештак укороченный	31 4934 0002	02
СП63М.0709	Болт М20×80.109.40Х	31 4934 7038	06
СП63М.0710	Гайка М20	31 4934 0003	01
СП63М.1Б.1.0004	Вал-шестерня цилиндрическая	31 4934 7039	05
СП63М.1Б.1.0006	Вал-шестерня цилиндрическая	31 4934 7040	01
СП63М.1Б.1.0007	Колесо косозубое	31 4934 7041	00
СП63М.1Б.1.0009	Колесо цилиндрическое косо- зубое	31 4934 7042	10
СП63М.1Б.1.0010	Вал-шестерня цилиндрическая	31 4934 7043	09
СП63М.1Б.1.0011	Колесо цилиндрическое	31 4934 7044	08
СП63М.1Б.1.0012	Вал	31 4934 7045	07
СП63М.1Б.1.0012-02	Вал	31 4934 7046	06
СП63М.1Б.1.0024	Колпак	31 4934 7047	05
СП63М.1Б.1.0027А	Колесо коническое	31 4934 7275	06
СП63М.1Б.1.0030	Стакан	31 4934 7048	04
СП63М.1У.1.000Ж	Вал-шестерня коническая	31 4934 7049	03
СП63М.2Б.0201А	Ось	31 4934 7050	10
СП63М.5.2.0002	Барабан	31 4934 0004	00
СП63М.5.2.0005	Вал	31 4934 0005	10
СП63Т/С2.0004	Гайка	31 4934 7051	09
СП63Т/С2.01А	Отрезок скребковой цепи	31 4934 0071	00
СП63Т/С2.0101	Скребок	31 4934 7052	08
СП63Т/С2.0102	Соединительная скоба	31 4934 7053	07
СП63Т/С2.09А	Труба линейная	31 4934 0072	10
СП63Т/С2.11А	Труба переходная верхняя	31 4934 0075	07
СП63Т/С2.12А	Труба концевая	31 4934 0076	06
СП63Т/С2.3.001	Утюг	31 4934 0073	09
СП63Т/С210А	Труба переходная нижняя	31 4934 0074	08
СП64.01.042	Вал-шестерня	31 4934 7145	04
СП64.01.043	Колесо зубчатое	31 4934 7153	04
СП64П2.00.005	Штырь	31 4934 7036	08
СП64П200.002	Стержень	31 4934 7035	09
СП64ЭН.01.146	Колесо храповое	31 4934 7140	09
СП64ЭН.01.370	Собачка	31 4934 7158	10
СП68.00.01.010	Штанга подачи	31 4953 5250	05
СП68.11.01.013	Венец ЗУБ=46, МОД=10	31 4953 5251	04
СП68.11.01.016	Венец МОД=6, ЗУБ=81	31 4953 5252	03
СП68.11.01.041	Шестерня МОД=10, ЗУБ=25	31 4953 5253	02
СП68.11.01.071	Вал	31 4953 5254	01
СП68.11.01.074	Колесо МОД=10, ЗУБ=31	31 4953 5255	00
СП68.11.01.088	Венец МОД=10, ЗУБ=28	31 4953 5256	10
СП68.11.01.126	Сателлит МОД=6, ЗУБ=33	31 4953 5257	09
СП68.11.02.040	Венец зубчатый	31 4953 5258	08

1	2	3	4
СП68.12.02.030	Гидродомкрат	31 4953 5259	07
СП68.13.01.043	Колесо МОД=4, ЗУБ=30	31 4953 5260	03
СП68.13.01.046	Шестерня МОД=4, ЗУБ=23	31 4953 5261	02
СП80К.0403	Болт	31 4934 7054	06
СП87Б.01.000	Проставка	31 4934 7312	09
СП87Д-1-1-0003	Колесо цилиндрическое	31 4934 7128	05
СП87П.0025-02	Болт специальный М30	31 4934 0121	07
СП87П.0025А	Болт специальный М30	31 4934 7278	04
СП87П.0025А-01	Болт специальный М30	31 4934 7279	03
СП87П.1.10	Звездочка	31 4934 7282	09
СП87П.1.20	Венец	31 4934 7285	06
СП87П.1.3А	Съемник	31 4934 7280	00
СП87П.1.4Е	Козырек	31 4934 7281	10
СП87П.1.6.0004	Ось	31 4934 0124	04
СП87П.10Е	Направляющая	31 4934 0130	06
СП87П.10Е-02	Направляющая	31 4934 0131	05
СП87П.10Е-04	Направляющая	31 4934 0132	04
СП87П.13	Лемех зачистной	31 4934 7286	03
СП87П.13-01	Лемех зачистной	31 4934 7287	02
СП87П.15	Угольник	31 4934 7288	01
СП87П.20А-01	Секция переходная	31 4934 0133	03
СП87П.25	Секция переходная	31 4934 7289	00
СП87П.25-02	Секция переходная	31 4934 7290	08
СП87П.4Ж	Рештак переходной	31 4934 0126	02
СП87П.5Е	Рештак	31 4934 0127	01
СП87П.5Е-01	Рештак	31 4934 7283	08
СП87П.5Е-02	Рештак	31 4934 0129	10
СП87П.9Е.0004	Звено соединительное	31 4934 7055	05
СП87ПМ.00.06.000-01	Борт	31 4934 1262	02
СП87ПМ.00.07.000	Борт центральный	31 4934 1263	01
СП87ПМ.00.11.000	Направляющая	31 4934 1264	00
СП87ПМ.00.11.000-01	Направляющая	31 4934 1265	10
СП87ПМ.00.26.000	Борт	31 4934 1266	09
СП87ПМ.00.26.000-01	Борт	31 4934 1267	08
СП87ПМ.00.55.000	Рештак	31 4934 1268	07
СП87ПМ.00.56.000	Направляющая	31 4934 1269	06
СП87ПМ.00.56.000-01	Направляющая	31 4934 1270	02
СП87ПМ.00.56.000-04	Направляющая	31 4934 1271	01
СП87ПМ.00.81.000	Рештак	31 4934 1272	00
СП87ПМ.02.00.000	Секция переходная	31 4934 1273	10
СП87ПМ.02.00.000-01	Секция переходная	31 4934 1274	09
СП87ПМ.04.00.000	Рештак	31 4934 1275	08
СП87ПМ.04.00.000-01	Рештак	31 4934 1276	07
СП87ПМ00.06.000	Борт	31 4934 1261	03
СП87У.02.000	Лемех	31 4934 7291	07
СП87У.04.000	Желоб кабелеукладчика	31 4934 7292	06
СР2.000-04	Реле	31 4987 6620	01
СР3.000-01	Реле	31 4987 6592	10
СР3.017	Статор	31 4956 7001	08
СР3.018	Ротор	31 4956 7002	07

1	2	3	4
CP3.019	Лопатка	31 4956 7003	06
CP3.047	Палец ступенчатой шестерни	31 4956 7004	05
CP3.049	Шестерня ступенчатая	31 4956 7005	04
CP3M.047-01	Палец	31 4956 0062	01
CP3M.140	Переходник в сборе	31 4956 0061	02
CP3M.144-02	Переходник	31 4956 0063	00
CP52.11.04-C	Звено соединительное	31 4934 7154	03
CP52-01M	Рештак линейный нижний	31 4934 0776	08
CP52-02	Рештак линейный верхний	31 4934 0077	07
CP52-11Г	Отрезок скребковой цепи	31 4934 7157	00
CP58-1A-0001	Направляющая	31 4934 7152	05
CP60.16.031	Направляющая	31 4934 7142	07
CP70M.00.101Г	Звено	31 4934 7096	07
CP70M.00.200	Рештак	31 4934 7094	09
CP70M.00.400	Рештак	31 4934 7095	08
CP70M.01.002B	Съемник	31 4934 7099	04
CP70M.01.101B	Крышка	31 4934 0641	10
CP70M.01.103	Крышка	31 4934 0642	09
CP70M.01.111B	Вал-шестерня	31 4934 7098	05
CP70M.01.121	Вал	31 4934 0644	07
CP70M.01.410	Вал	31 4934 0643	08
CP70M.01.600	Звездочка	31 4934 7100	06
CP70M.02.012	Утог	31 4934 7102	04
CP70M.03.200Б	Барaban в сборе	31 4934 7103	03
CP70M.03.201Б	Барaban	31 4934 7104	02
CP70M.03.205A	Крышка	31 4934 7106	00
СТП2075-71	Клапан предохранительный 1У-160	31 4913 1332	00
СТП2075-71	Клапан предохранительный	31 4913 1422	10
СТП2075-71	Клапан предохранительный 1У-100	31 4913 7134	02
СТП2075-71	Клапан предохранительный 111-130	31 4913 7274	02
СЭР-19М948-0110	Уплотнение	31 4956 0016	07
СЭР-19М948-126	Корпус редуктора	31 4956 0011	01
СЭР-19М948-126	Корпус редуктора (7500Б (мин) )	31 4956 0018	05
СЭР-19М948-13	Колодка изоляционная	31 4956 0022	09
СЭР-19М948-1302	Колодка изоляционная	31 4956 0007	08
СЭР-19М948-15	Выключатель	31 4956 0003	01
СЭР-19М948-16	Контакт подвижной	31 4956 0023	08
СЭР-19М948-1604	Пружина	31 4956 0019	04
СЭР-19М948-17	Контакт неподв.	31 4956 0024	07
СЭР-19М948-2301	Патрубок	31 4956 0013	10
СЭР-19М948-2607	Валик	31 4956 0020	00
СЭР-19М948-51	Колпак вентилятора	31 4956 0009	06
СЭР-19М948-5102P	Изоляция колпака вент.	31 4956 0017	06
СЭР-19М948-52	Рукоятка	31 4956 0012	00

1	2	3	4
СЭР-19М948-5401Р	Чехол изолирующий	31 4956 0014	09
СЭР-19М948-5402Р	Чехол изолирующий	31 4956 0015	08
СЭР-19М948-64	Корпус изолированный	31 4956 0001	03
СЭР-19М948-6501	Пружина	31 4956 0021	10
СЭР-19М948-83	Ротор	31 4956 0004	00
СЭР-19М948-85	Вентилятор	31 4956 0005	10
СЭР-19М948-8602	Колесо зубчатое	31 4956 0006	09
СЭР-19М948-94	Статор с обмоткой	31 4956 0002	02
СЭР-19М948120	Редуктор	31 4956 0010	02
СЭР-19М9481200	Шпindelь	31 4956 0008	07
СЭ77.21.00.020	Хвостовик	31 4953 5270	01
СЭ77.21.00.050	Уплотнение	31 4953 5271	00
СЭ77.21.01.008	Колесо	31 4953 5272	10
СЭ77.21.01.025	Втулка	31 4953 5273	09
СЭ77.21.01.030	Крышка	31 4953 5274	08
СЭ77.21.01.042	Блок-шестерня	31 4953 5275	07
СЭ77.21.01.049	Шестерня	31 4953 5276	06
СЭ77.21.01.052	Вал-шестерня	31 4953 5277	05
СЭ77.21.01.060	Уплотнение	31 4953 5278	04
СЭ77.21.01.067	Вал-шестерня	31 4953 5279	03
СЭ77.21.01.097	Вал-шестерня	31 4953 5280	10
СЭ77.21.02.002	Кольцо	31 4953 5281	09
СЭ77.21.02.003	Кольцо	31 4953 5282	08
СЭ77.21.02.010	Шарошка	31 4953 5283	07
СЭ77.21.02.030	Корпус	31 4953 5284	06
СЭ77.21.02.040	Уплотнение	31 4953 5285	05
С2У4.0120	Штуцер	31 4961 7194	03
С20.120	Блок контроля и сигнализации	31 4987 3043	02
	БКС		
С20.170	Катушка (заливка)	31 4987 3044	01
С53М.00.100К	Рештак линейный	31 4934 7107	10
С53М.01.003	Полумуфта	31 4934 7110	04
С53М.01.109	Корпус	31 4934 7101	05
С53М.01.143	Вал-шестерня	31 4934 7109	08
С53М.01.151	Вал	31 4934 7111	03
С53М.01.33	Гайка	31 4934 7105	01
С53М.01.600	Рештак головной	31 4934 7113	01
С53М.02.100А	Ось концевой головки	31 4934 7114	00
С53М.02.102А	Корпус подшипника	31 4934 7115	10
С53М.02.110А	Ось в сборе	31 4934 7116	09
С53МК.01.240	Съемник	31 4934 7112	02
С50.00.500А	Отрезок цепи	31 4934 0671	04
С50.00.520	Звено соединит.	31 4934 0672	03
С50.00.530	Скребок	31 4934 0673	02
С50.01.270Б	Звездочка	31 4934 0675	00
С50.02.110А	Ось в сборе	31 4934 0674	01
С53.1.1.0102А	Собачка	31 4934 7020	05
С53.1.1.0103	Колесо храповое	31 4934 7021	04
С53А-3Г	Рештак линейный	31 4934 7117	08
С53А-5-0002Б	Переходка	31 4934 7119	06
С53М.01.001А	Переходка	31 4934 7108	09



1	2	3	4
C53M.01.120A	Корпус в сборе	31 4934 7120	02
C53M.01.131	Вал-шестерня	31 4934 7123	10
C53M.01.136A	Крышка	31 4934 7121	01
C53M.01.142	Колесо	31 4934 7122	00
C53M.01.200	Вал приводной	31 4934 0591	03
C53M.01.201	Вал	31 4934 0592	02
C53M.01.202	Звездочка	31 4934 0593	01
C53M.01.206	Полумуфта	31 4934 0594	00
C53M.01.208B	Переходник	31 4934 0595	10
C53M.01.219	Ограничитель	31 4934 0596	09
C6.050	Трансформатор	31 4987 3031	06
C6.070	Реле	31 4987 3032	05
C6.090	Переключатель сигналов	31 4987 3033	04
TGM50-0025	Шайба	31 4962 7005	07
TGM50-0028	Кольцо	31 4962 7006	06
TK1.00.040	Блок логики	31 4987 3003	00
TK57.01.220	Прибор (указатель) переделка	31 4987 3062	10
TK66.01.180	Трансформатор	31 4987 3008	05
TK66.01.190	Трансформатор	31 4987 3012	09
TK66.01.200	Трансформатор	31 4987 3014	07
TK66.01.210	Трансформатор	31 4987 3015	06
TK66.01.450	Трансформатор	31 4987 3016	05
TK66.03.390	Трансформатор	31 4987 3005	08
TK66.03.400	Трансформатор	31 4987 3006	07
TK66.03.410	Трансформатор	31 4987 3007	06
TK66.03.420	Трансформатор	31 4987 3009	04
TK66.03.430	Трансформатор	31 4987 3010	00
TK66.03.450	Трансформатор	31 4987 3011	10
TK66.03.660	Трансформатор	31 4987 3013	08
TK75.01.340	Реле	31 4987 3067	05
TK75.02.050	Блок заштыбовки и телефона	31 4987 3065	07
TK75.02.100	Блок реле скорости	31 4987 3066	06
TK75.01.120	Трансформатор питания TP1	31 4987 3055	09
TK75.01.220	Блок реле времени	31 4987 3056	08
TK75.01.240	Блок конденсаторов Б1	31 4987 3064	08
TK75.01.270	Диод концевой	31 4987 3063	09
TK75.02.190	Блок конденсаторов Б2	31 4987 3070	10
TK75.02.120	Трансформатор TP3	31 4987 3069	03
TK75.02.160	Трансформатор TP5	31 4987 3068	04
TK75.02.600	Датчик заштыбовки	31 4987 3059	05
TK75.02.700	Блок заштыбовки и телефона БЗТ-0	31 4987 3072	08
TK75.05.060	Блок телефона	31 4987 3071	09
TK75.05.080	Блок конденсаторов	31 4987 3061	00
TK75.06.000	Блок концевой реле	31 4987 3057	07
TK77.04.000	Передатчик 18КГц	31 4987 3041	04
TK87.05.СБ	Блок N1	31 4987 0201	07
TK87.060.СБ	Блок N2	31 4987 0202	06
TK87.070.СБ	Блок N3	31 4987 0203	05

1	2	3	4
TK87.090.CB	Трансформатор	31 4987 0205	03
TK87.220.CB	Конденсатор (сборочный чер-теж)	31 4987 0206	02
TK87.270.CB	Трансформатор	31 4987 0204	04
TK92.030	Источник питания	31 4987 8015	08
TK92.050	Блок логики	31 4987 3001	01
TLЭ32-395E.0001	Вкладыш	31 4934 0524	03
ТЛО32/395E.1.0002	Шайба	31 4934 7090	02
ТЛ32.0011	Кольцо	31 4934 7086	10
ТЛ32.0033-01	Шайба	31 4934 7086	09
ТЛ32М.0006	Кольцо	31 4934 7087	08
ТЛ32М.0006-01	Кольцо	31 4934 7088	07
ТЛ32Н.0001Е	Вкладыш	31 4934 7089	06
ТПЭ345А	Гидромуфта	31 4934 0525	02
ТП345.0006	Кольцо	31 4934 0530	08
ТУК8.08.00.002	Звездочка	31 4941 7053	05
ТЦК8.02.00.001	Кулак	31 4941 7047	03
ТЦК8.03.00.005	Звездочка	31 4941 7048	02
ТЦК8.05.01.001	Винт	31 4941 7054	04
ТЦК8.05.01.003	Гайка	31 4941 7055	03
ТЦК8.05.01.004	Звездочка	31 4941 7056	02
ТЦК8.06.00.001	Звездочка	31 4941 7050	08
ТЦК8.07.00.002	Звездочка	31 4941 7052	06
ТЦК8.3.5.02.00.002	Звездочка	31 4941 7051	07
Т1.11.04.012	Фиксатор	31 4913 7296	07
Т1.11.04.015	Вал	31 4913 1409	07
Т1.11.04.016	Звездочка ЗУБ=12	31 4913 1410	03
Т1.11.15.003А	Пружина	31 4913 1411	01
Т1.12.00.010	Шестерня МОД=3, ЗУБ=38	31 4913 1413	00
Т1.12.00.011	Шестерня МОД=3, ЗУБ=35	31 4913 1418	06
Т1.12.07.000	Пуль управления гидродом-крата	31 4913 1414	10
Т1.12.10.001	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=18	31 4913 1415	09
Т1.12.13.001	Шестерня МОД=6, ЗУБ=33	31 4913 1416	08
Т1.12.15.002	Вал	31 4913 1417	07
Т1.12.15.003	Шестерня МОД=3, ЗУБ=13	31 4913 1419	05
Т1.12.19.001	Шестерня МОД=3, ЗУБ=17	31 4913 1420	01
Т1.15.01.000А	Втулка сварная	31 4913 1421	00
Т1У.10.00.007	Пружина	31 4917 7173	08
Т1У.10.00.008	Клин горизонтальный	31 4917 7174	07
Т1У.10.00.009	Клин подъемный	31 4917 7179	02
Т1У.10.00.020	Вкладыш	31 4917 7172	09
Т11.06.000	Шланг в сборе	31 4913 1382	01
Т12-01А	Цепь скребковая	31 4934 7188	04
Т12-0101А	Скребок	31 4934 7189	03
Т12-0202	Чистильщик левый	31 4934 7190	10
Т12-0202	Чистильщик правый	31 4934 7191	09
Т13.10.002	Вал-шестерня	31 4913 1383	00
Т14.02.001	Колесо зубчатое МОД=7, ЗУБ=37	31 4913 1384	10

1	2	3	4
T14.02.003	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=13	31 4913 1385	09
T14.09.002	Шестерня МОД=10, ЗУБ=17	31 4913 1386	08
T14.09.006	Шестерня коническая МОД=12, ЗУБ=15	31 4913 1387	07
T14.09.007	Вал	31 4913 1388	06
T14.10.010	Уплотнение тарельчатое	31 4913 1389	05
T14.10.013	Колесо коническое МОД=12, ЗУБ=23	31 4913 1390	01
T14.10.020	Уплотнение тарельчатое	31 4913 1391	00
T14.20.002	Вал	31 4913 1392	10
T14.20.005	Уплотнение тарельчатое	31 4913 1393	09
T14.20.008A	Кронштейн	31 4913 1396	06
T14.20.009У	Звездочка ЗУБ=9	31 4913 1397	05
T14.21.002	Стакан	31 4913 1394	08
T14.21.008	Уплотнение тарельчатое	31 4913 1395	07
T14.22.000A	Барaban сварной	31 4913 1398	04
T14.23.001Б	Кронштейн	31 4913 1399	03
T14.23.002У	Звездочка ЗУБ=12	31 4913 1400	05
T14.25.000A	Барaban сварной	31 4913 1402	03
T15У.10.00.004	Пружина	31 4917 7178	03
T17.00.000	Надставка верхняя Ф470	31 4913 1403	02
T17.00.001У	Звезда ЗУБ=9	31 4913 1404	01
T18.00.000	Надставка Ф560	31 4913 1405	00
T18.00.002	Звездочка ЗУБ=18	31 4913 1406	10
T25.00.000	Надставка верхняя Ф560	31 4913 1407	09
T25.00.0001У	Звездочка ЗУБ=12	31 4913 1408	08
T5У.10.00.004	Пружина	31 4917 7180	09
T76.10.00.013	Клин горизонтальный	31 4917 7176	05
T90.010	Пробка предохранительная	31 4934 7262	00
T90-ЗИП	Турбомуфта	31 4934 7261	04
УВГО.8.10.00.001	Палец	31 4935 7161	10
УВГО.8.10.00.016	Палец	31 4935 7162	09
УВГ1.3.10.02.006	Пробка	31 4914 7075	02
УВГ2.5.10.00.001	Палец	31 4935 7163	08
УВД2.5.03.000СБ	Днище переднее	31 4935 0025	01
УВД2.5.04.000СБ	Днище среднее	31 4935 0026	00
УВД2.5.05.000СБ	Днище заднее	31 4935 0027	10
УВД3.3.00.52.933	Ролик	31 4935 0147	03
УВД3.3.10.00.011	Уплотнение	31 4935 0149	01
УВП 1006	Манжета	31 4914 2320	06
УВП 1051	Манжета	31 4914 2321	05
УВП-1002	Кольцо	31 4914 2318	00
УВП-1002-01	Кольцо	31 4914 2319	10
УГ.00.061	Кронштейн	31 4919 0151	10
УГ.00.072	Кронштейн	31 4919 0152	09
УГ.00.201	Кронштейн	31 4919 0153	08
УГ.02.001	Шток	31 4919 0154	07
УГ.02.001-01	Шток	31 4919 0155	06
УГ.07.000	Пульт управления	31 4919 0156	05
УГ.07.0007	Шарик	31 4919 0158	03

1	2	3	4
УГ.07.006	Седло	31 4919 0157	04
УГ.09.000	Гидродомкрат линейный	31 4919 0159	02
УГ.09.030	Узел цилиндра	31 4919 0160	09
УГ.10.030	Цилиндр	31 4919 0161	08
УГ.10.030-01	Цилиндр	31 4919 0162	07
УГ.11.000	Гидродомкрат концевой	31 4919 0163	06
УГ10.02.000А	Секция золотниковая	31 4913 0616	06
	клапанная		
УГ10.02.000А-20	Секция золотниковая	31 4913 0617	05
	клапанная		
УГ10.02.003	Пружина	31 4913 1242	01
УГ10.02.004	Плунжер	31 4913 1243	00
УГ10.02.013	Втулка	31 4913 1244	10
УГ10.02.051А	Втулка	31 4913 1245	09
УГ10.02.071А	Клапан	31 4913 1246	08
УГ10.02.072А	Седло клапана	31 4913 1247	07
УГ10.03.000А	Секция золотниковая	31 4913 7286	09
УГ10.03.000А-01	Секция золотниковая	31 4913 1248	06
УГ10.04.000А	Секция концевая	31 4913 1249	05
УГ10.10.000А	Секция пилотная	31 4913 1287	10
УГ10.18.000.04А	Секция концевая клапанная	31 4913 1250	01
УГ6.02А	Панель усилителя генератора	31 4987 6706	07
УГ6-02А	Выемная панель усилителя— генератора	31 4987 6501	07
УГ8.005	Стекло	31 4987 6502	06
УГ8.400	Ключ	31 4987 6510	06
УГ8А.000	Усилитель-генератор	31 4987 6503	05
УЗ.00.002	Палец срезной	31 4913 7033	06
УЗ.00.004	Фланец	31 4913 7034	05
УЗ.00.005	Диск	31 4913 7035	04
УЗ.00.018	Упор	31 4913 7036	03
УКМГ2-1-0303	Сухарь	31 4913 7087	03
УКП-5.00.00.005	Панель	31 4966 0168	08
УКП-5.00.08.003	Кольцо уплотнительное	31 4966 0036	09
УКП-5.03.00.005	Кольцо уплотнительное	31 4966 0036	08
УКП-5.03.00.006	Трубка	31 4966 0037	07
УКП-5.05.02.001	Прокладка	31 4966 0038	06
УКП1.940	Плата импульсного реле	31 4987 6545	06
УКР1-1-2-0707	Полумуфта	31 4913 7309	08
УКР1-1-2-13А	Уплотнение	31 4913 7310	04
УКР1К.005	Замок	31 4913 7297	06
УКР1К-1-1-38-4	Гидродомкрат	31 4913 1373	02
УКР1К-1-1-39000	Гидродомкрат для бара дл.=10900Р	31 4913 1401	04
УКР1К-1-7	Беспланочная режущая цепь на 35 кулачков	31 4913 1423	09
УКР1К-1-8	Беспланочная режущая цепь на 42 кулачка	31 4913 1424	08

1	2	3	4
УКТ-2-02	Забурник	31 4913 0547	02
УКТ-2-07А	Цепь на 26 звеньев	31 4913 0538	03
УКТ-2-0706	Вилка	31 4913 0539	02
УКТ-2-0707	Болт	31 4913 0540	09
УКТ-2-0708	Кулак 0°	31 4913 0541	08
УКТ-2-0709	Кулак 35°—5°	31 4913 0542	07
УКТ-2-0710	Кулак 5°—35°	31 4913 0543	06
УКТ-2-0711	Кулак 20°—20°	31 4913 0544	05
УКТ-2-0712	Кулак 40°—50°	31 4913 0545	04
УК5-5.00.00.010	Крышка задняя	31 4966 0169	07
УК5-5.00.00.020	Крышка передняя	31 4966 0170	03
УК5-5.00.00.030	Эжектор	31 4966 0171	02
УК5-5.00.00.070	Трубка манометра	31 4966 0172	01
УК5-5.00.01.000	Редуктор	31 4966 0173	00
УК5-5.00.01.006	Маховичок	31 4966 0174	10
УК5-5.00.01.009	Пружина	31 4966 0175	09
УК5-5.00.01.090	Клапан предохранительный	31 4966 0176	08
УК5-5.00.01.091	Пружина	31 4966 0177	07
УК5-5.00.02.000	Бачок верхний	31 4966 0178	06
УК5-5.00.03.000	Кран реометра	31 4966 0179	05
УК5-5.00.03.002	Маховичок	31 4966 0180	01
УК5-5.00.05.000	Расходомер	31 4966 0181	00
УК5-5.00.05.003	Штуцер	31 4966 0182	10
УК5-5.00.05.006	Трубка	31 4966 0183	09
УК5-5.00.05.010	Отвод	31 4966 0184	08
УК5-5.00.05.015	Пружина	31 4966 0185	07
УК5-5.00.05.020	Тройник	31 4966 0186	06
УК5-5.00.07.000	Бачок нижний	31 4966 0187	05
УК5-5.00.08.000	Коллектор	31 4966 0188	04
УК5-5.00.08.003	Кольцо уплотнительное	31 4966 0189	03
УК5-5.00.09.000	Клапан	31 4966 0190	10
УК5-5.00.09.020	Рычаг	31 4966 0191	09
УК5-5.00.09.030	Рычаг	31 4966 0192	08
УК5-5.00.09.040	Муфта	31 4966 0193	07
УК5-5.00.09.050	Клапан	31 4966 0194	06
УК5-5.00.09.051	Подушка	31 4966 0195	05
УК5-5.01.00.030	Поясок	31 4966 0196	04
УК5-5.03.00.000	Панель шкалы	31 4966 0197	03
УК5-5.03.00.001	Стрелка	31 4966 0198	02
УК5-5.03.00.004	Отвод	31 4966 0199	01
УК5-5.03.00.005	Кольцо уплотнительное	31 4966 0200	03
УК5-5.03.00.011	Панель	31 4966 0201	02
УК5-5.03.00.030	Линейка	31 4966 0202	01
УК5-5.03.01.000	Уровень	31 4966 0203	00
УК5-5.04.00.000	Кран эжектора	31 4966 0204	10
УК5-5.05.00.001	Ключ рожковый	31 4966 0205	09
УК5-5.05.00.002	Ключ радиальный	31 4966 0206	08
УК5-5.05.00.004	Ключ радиальный	31 4966 0207	07
УК5-5.05.01.000	Переход	31 4966 0208	06
УК5-5.05.02.000	Манометр контрольный	31 4966 0209	05
УМБ.004	Звезда	31 4913 0812	04
УМС-2.02.000	Датчик перемещения струга	31 4987 5063	01

1	2	3	4
УМСОО.050	Магнит	31 4987 5064	00
УН-35.01.028	Вставка резиновая	31 4965 0101	10
УН-35.01.069	Пружина	31 4965 0103	08
УН-35.01.071	Седло клапана нагнетающего	31 4965 0105	06
УН-35.01.076	Седло клапана всасывающего	31 4965 0104	07
УН-35.10.012	Пластина предохранительная	31 4965 0102	09
УНВ-2В	Вентиль герметизатора	31 4965 0093	04
УНВ-3Б	Герметизатор ручной	31 4965 0092	05
УНВ2-061А	Рукав высокого давления	31 4965 0094	03
УП-250.00.002	Мембрана	31 4987 6936	06
УП-250.00.004	Прокладка	31 4987 6937	05
УП-250.16.073	Прокладка	31 4987 6938	04
УПК.600.00.00.003	Уплотнение	31 4935 7159	04
УПК.900.00.00.003	Уплотнение	31 4935 7158	05
УПК12.01.059	Звездочка тяговая	31 4934 0891	05
УПК30.01.001	Ригель	31 4934 7201	02
УПК30.01.051	Звездочка тяговая	31 4934 0896	00
УПК30.06.002	Пластина наружная	31 4934 7196	04
УПК30.06.003	Пластина внутренняя	31 4934 7197	03
УПК30.06.004	Ось	31 4934 7198	02
УПК30.06.005	Втулка	31 4934 7199	01
УПК30.06.006	Валик	31 4934 7200	03
УПК30.06.010	Полотно с пластинами наруж- ными	31 4934 7193	07
УПК30.06.020	Полотно с пластинами внут- ренними	31 4934 7194	06
УПК30.06.030	Каток в сборе	31 4934 7195	05
УПЛ-2.01.040	Ролик	31 4934 0881	07
УПЛ-2.01.040-01	Ролик	31 4934 0882	06
УРАН00.002	Табличка	31 4987 5021	00
УРАН00.003	Табличка	31 4987 5023	09
УРАН00.004	Табличка	31 4987 5024	08
УРАН00.005	Линза	31 4987 8525	02
УРАН00.006	Прокладка	31 4987 8526	01
УРАН01.010	Блок электронный	31 4987 5017	07
УРАН01.040	Блок канала нагрузки	31 4987 8509	02
УРАН01.110	Блок канала скорости	31 4987 8510	09
УРАН01.190	Блок выходных устройств	31 4987 8511	08
УРАН01.290	Блок реле	31 4987 8512	07
УРАН01.400-03	Датчик скорости	31 4987 8540	03
УРАН01.480	Кабель	31 4987 8523	04
УРАН01.540	Датчик тока	31 4987 8514	05
УРАН01.650	Блок Б	31 4987 8513	06
УРАН01.700	Датчик скорости	31 4987 8524	03
УРАН02.000	Источник питания	31 4987 5018	06
УРАН03.000	Пульт управления	31 4987 5019	05
УРАН04.000	Блок индикации	31 4987 5020	01
УСБ2-1-2-0201	Вал	31 4913 0234	05
УСБ67.10.00.042	Цепесьемник	31 4913 0235	04
УСБ67.10.01.022	Колесо МОД=6, ЗУБ=58	31 4913 0236	03

1	2	3	4
УСБ67.10.01.061	Колесо МОД=6, ЗУБ=66	31 4913 0237	02
УСБ67.10.01.062	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=16	31 4913 0238	01
УСБ67.10.01.071	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=15	31 4913 0239	01
УСБ67.10.01.073	Колесо коническое МОД=5.876 ЗУБ=50	31 4913 0240	07
УСБ67.10.01.151	Вал	31 4913 0241	06
УСБ67.10.01.155	Шестерня коническая МОД=5, ЗУБ=20	31 4913 0242	05
УСБ67.11.01.011	Колесо МОД=6, ЗУБ=35	31 4913 0243	04
УСБ67.11.01.061	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=14	31 4913 0244	03
УСБ67.13.01.031	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=17	31 4913 0246	01
УСБ67.13.91.021	Колесо МОД=8, ЗУБ=45	31 4913 0245	02
УСБ67.14.00.001	Крышка	31 4913 0247	00
УСБ67.14.00.028	Вставка правая	31 4913 0248	10
УСБ67.14.00.029	Вставка левая	31 4913 0249	09
УСВ210.00.002	Муфта	31 4913 0089	07
УСВ210.00.003	Шпонка	31 4913 0090	03
УСВ210.00.005	Болт	31 4913 0091	02
УСВ210.00.007	Болт	31 4913 0092	01
УСВ210.00.014	Втулка	31 4913 0093	00
УСВ210.00.030	Борт линейный	31 4913 0087	09
УСВ210.00.130	Борт переходной	31 4913 0088	08
УСВ210.02.001	Колесо зубчатое	31 4913 0095	09
УСВ210.02.002	Вал-шестерня	31 4913 0096	08
УСВ210.02.011	Вал	31 4913 0097	07
УСВ210.02.030	Вал полый	31 4913 0094	10
УСВ210.03.003	Колесо храповое	31 4913 0101	06
УСВ210.03.004	Полумуфта	31 4913 0102	05
УСВ210.03.020	Вал	31 4913 0098	06
УСВ210.03.020-01	Вал	31 4913 0099	05
УСВ210.03.020-02	Вал	31 4913 0100	07
УСВ210.03.021	Вал-шестерня	31 4913 0103	04
УСВ210.03.022	Вал-шестерня	31 4913 0104	03
УСВ210.04.001	Полумуфта	31 4913 0105	02
УСВ210.06.000	Рама переходная	31 4913 0106	01
УСВ210.06.010	Рама	31 4913 0107	00
УСВ210.06.030	Утог	31 4913 0108	10
УСВ210.07.000	Рештак линейный	31 4913 0109	09
УСВ211.00.001	Цепьсемник	31 4913 0111	04
УСВ211.00.005	Колесо зубчатое	31 4913 0112	03
УСВ211 00.010	Рама промежуточная	31 4913 0110	05
УСВ212.01.010А	Плита	31 4913 0113	02
УСВ212.03.010	Плита	31 4913 0114	01
УСВ212.03.010-01	Плита	31 4913 0115	00
УСВ212.03.020	Опора	31 4913 0116	10
УСВ212.03.020-01	Опора	31 4913 0117	09
УСВ213.00.030	Вал гибкий	31 4913 0118	08

1	2	3	4
УСВ216.00.011	Коллектор	31 4913 0119	07
УСВ220.00.050	Кожух стопорный	31 4913 0120	03
УСВ220.00.050-01	Кожух стопорный	31 4913 0121	02
УСВ220.00.070	Кожух линейный	31 4913 0122	01
УСВ220.00.100	Кожух специальный	31 4913 0123	00
УСВ220.00.160	Кожух	31 4913 0124	10
УСВ220.00.160-01	Кожух	31 4913 0125	09
УСВ220.00.180	Отрезок скребковой цепи	31 4913 0126	08
УСВ220.00.181	Скребок	31 4913 0127	07
УСВ220.00.190	Рама поворотная	31 4913 0128	06
УСВ220.01.010	Звездочка	31 4913 0129	05
УСВ220.05.040	Козырек	31 4913 0130	01
УСВ220.05.001	Цепесьемник	31 4913 0131	00
УСВ220.05.051	Вал	31 4913 0132	10
УСВ220.05.052	Корпус	31 4913 0133	09
УСВ222.00.000	Струг	31 4913 0134	08
УСВ30.01.011	Колесо	31 4913 0075	02
УСВ30.01.021	Колесо	31 4913 0076	01
УСВ31.01.011	Вал-шестерня	31 4913 0077	00
УСВ31.01.021	Колесо зубчатое	31 4913 0078	10
УСВ34.01.020	Тяга	31 4913 0079	09
УСВ34.01.030	Крышка	31 4913 0080	05
УСВ54.00.010	Крышка	31 4913 0081	04
УСВ54.00.020	Проставка	31 4913 0082	03
УСВ54.01.002	Ограничит. стружки	31 4913 0083	02
УСВ54.02.010	Рама	31 4913 0084	01
УСВ54.02.020	Державка левая	31 4913 0085	00
УСВ54.02.030	Державка правая	31 4913 0086	10
УСИ1.01.014	Ось	31 4987 6517	10
УСИ1.01.017	Винт специальный	31 4987 6518	09
УСИ1.01.060	Плата управления	31 4987 6515	01
УСИ1.01.100	Плата формирования	31 4987 6516	00
УСИ1.02.010.01	Плата формировавателей	31 4987 6529	06
УСИ1.02.040	Плата развязки	31 4987 6528	07
УСТК2М05.00.000	Секция линейная	31 4913 0197	04
УСТК2М06.00.000	Секция съемная	31 4913 0198	03
УСТК2М11.10.021	Вал	31 4913 0199	02
УСТК2М11.10.022	Шестерня	31 4913 0200	04
УСТК2М12.00.001	Вал	31 4913 0204	00
УСТК2М12.00.003	Цепесьемник	31 4913 0205	10
УСТК2М12.11.000	Козырек	31 4913 0201	03
УСТК2М12.12.000	Звездочка	31 4913 0202	02
УСТК2М12.13.000	Опора	31 4913 0203	01
УСТК2М13.00.010	Кожух	31 4913 0206	09
УСТК2М13.00.010-01	Кожух	31 4913 0207	08
УСТК2М15.00.000	Рама переходная	31 4913 0208	07
УСТК2М15.00.000-01	Рама переходная	31 4913 0209	06
УСТК2М16.01.000	Кожух	31 4913 0210	02
УСТК2М17.00.010	Кожух стопорный	31 4913 0211	01
УСТК2М18.00.000	Рештак	31 4913 0212	00
УСТК2М19.00.000	Кожух	31 4913 0213	10
УСТК2М22.00.010	Опора	31 4913 0214	09



1	2	3	4
УСТ2М.15.00.002	Переходник	31 4913 7037	02
УСТ2М00.00.010	Упор	31 4913 0154	04
УСТ2М00.00.010-01	Упор	31 4913 0155	03
УСТ2М00.00.010-02	Упор	31 4913 0156	02
УСТ2М00.00.010-03	Упор	31 4913 0157	01
УСТ2М00.01.000	Отрезок скребковой цепи	31 4913 0196	05
УСТ2М11.00.001	Рама промежуточная	31 4913 0158	00
УСТ2М11.00.012	Цепесъемник	31 4913 0159	10
УСТ2М11.10.011	Вал-шестерня	31 4913 0160	06
УСТ2М11.10.017	Колесо зубчатое	31 4913 0161	05
УСТ2М11.10.031	Вал-шестерня	31 4913 0162	04
УСТ2М11.10.041	Вал-шестерня	31 4913 0163	03
УСТ2М11.10.051	Вал	31 4913 0164	02
УСТ2М11.10.070	Вал полый	31 4913 0165	01
УСТ2М11.10.140	Звездочка	31 4913 0166	00
УСТ2М11.10.161	Вал-шестерня	31 4913 0167	10
УСТ2М11.10.201	Колесо зубчатое	31 4913 0168	09
УСТ2М11.10.202	Колесо зубчатое	31 4913 0169	08
УСТ2М11.10.203	Колесо зубчатое	31 4913 0170	04
УСТ2М11.10.204	Колесо зубчатое	31 4913 0171	03
УСТ2М11.10.228	Колесо зубчатое	31 4913 0172	02
УСТ2М13.00.000	Струг	31 4913 0173	01
УСТ2М13.01.000	Рама основная	31 4913 0174	00
УСТ2М13.02.000	Стяжка	31 4913 0175	10
УСТ2М13.03.007	Лыжа	31 4913 0180	02
УСТ2М13.03.008	Лыжа	31 4913 0181	01
УСТ2М13.03.010	Тяга	31 4913 0176	09
УСТ2М13.03.020	Рама	31 4913 0177	08
УСТ2М13.03.030	Ролик	31 4913 0178	07
УСТ2М13.03.040	Опора	31 4913 0179	06
УСТ2М13.04.010	Рама	31 4913 0182	00
УСТ2М13.05.000	Крышка левая	31 4913 0183	10
УСТ2М13.06.000	Крышка правая	31 4913 0184	09
УСТ2М13.07.000	Проставка левая	31 4913 0185	08
УСТ2М13.08.000	Проставка правая	31 4913 0186	07
УСТ2М14.04.000	Вал гибкий	31 4913 0187	06
УСТ2М15.00.030	Корпус	31 4913 0188	05
УСТ2М15.00.040	Клапан предохранительный	31 4913 0189	04
УСТ2М16.00.020	Рукав	31 4913 0190	00
УСТ2М16.00.030	Рукав	31 4913 0191	10
УСТ2М16.00.030-01	Рукав	31 4913 0192	09
УСТ2М16.00.030-02	Рукав	31 4913 0193	08
УСТ2М16.00.030-03	Рукав	31 4913 0194	04
УСТ2М25.00.230	Гайка спец.	31 4913 0195	06
У2-03.00.002	Обойма	31 4965 7008	00
У2-03.00.006	Кольцо уплотнительное	31 4965 7007	01
У2-03.00.007	Пружина	31 4965 7009	10
У2-03.04.000	Клапан	31 4965 7010	06
У2-03.05.001	Кольцо уплотнительное	31 4965 7011	05
У2-05.00.001	Прокладка	31 4965 7012	04
У2-05.00.002	Гайка сальниковая	31 4965 7013	00
У2-05.00.004	Гайка	31 4965 7014	00

1	2	3	4
У2-05.00.005	Прокладка	31 4965 7015	00
У2-05.00.007	Шайба	31 4965 7016	00
У2-05.00.008	Диск	31 4965 7017	10
У2-05.00.017	Пружина	31 4965 7018	00
У2-05.02.000	Клапан	31 4965 7019	08
У2-08.00.005	Прокладка	31 4965 7021	03
У2-08.00.011	Кольцо уплотнительное	31 4965 7023	01
У2-08.00.012	Гайка направляющая	31 4965 7024	00
У2-08.00.014	Мембрана	31 4965 7025	10
У2-08.00.015	Пружина	31 4965 7026	09
У2-08.00.006	Кольцо уплотнительное	31 4965 7022	00
У2-08.02.000	Клапан	31 4965 7027	08
У2-08.03.000	Фильтр	31 4965 7028	07
У2-08.04.004	Пружина	31 4965 7029	00
У2-09.00.003	Ключ	31 4965 7030	02
У2-09.00.004	Ключ 19Х27	31 4965 7031	00
У2-09.005.000	Манометр контрольный	31 4965 7032	00
У2-09.01.000	Ключ торцовый 12	31 4965 7033	10
У33.01.04.026	Шестерня М=8, Z=26	31 4916 7001	10
У33.01.04.029	Водило	31 4916 0054	03
У33.01.08.000	Колесо	31 4916 0055	02
У33.01.11.065	Шестерня М=6, Z=15	31 4916 7002	09
У33.03.00.222	Кольцо специальное	31 4916 0013	01
У33.03.00.225	Кольцо специальное	31 4916 0023	10
У33.03.02.023	Муфта МОД=6, ЗУБ=19	31 4916 0034	07
У33.03.02.026	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=18	31 4916 0035	06
У33.03.27.124	Шестерня МОД=10, ЗУБ=41	31 4916 0018	07
У33.08.00.010	Ключ для стопорения	31 4916 0049	00
У33.10.01.022	Стопор	31 4916 0005	01
У33.20.00.000-01	Режущий орган дл.=2 м	31 4916 0001	05
У33.20.00.059-03	Звезда верхняя	31 4916 0006	00
У33.20.01.000	Цепи режущие	31 4916 0002	04
У33.20.12.000-01	Бар	31 4916 0004	02
У33.20.13.062	Накладка	31 4916 0051	06
У33.20.13.068	Накладка	31 4916 0052	05
У33.20.21.061-03	Звезда нижняя	31 4916 0007	10
У33.20.25.000-01	Головка бара	31 4916 0003	03
У33.21.44.192	Шестерня М=6, Z=25	31 4916 7003	08
У33.21.44.193	Шестерня М=6, Z=15	31 4916 7004	07
У33.21.44.194	Вал-шестерня	31 4916 0056	01
У33.21.44.195	Колесо М=5, Z=27	31 4916 7005	06
У33.21.45.196	Вал-шестерня М=6, Z=15	31 4916 7006	05
У33.21.45.197	Колесо М=6, Z=26	31 4916 7007	04
У33.21.46.198	Вал-шестерня	31 4916 0057	00
У33.21.46.199	Колесо МОД=6, ЗУБ=26	31 4916 0009	08
У33.22.00.107	Чашка	31 4916 7008	03
У33.22.00.110	Шестерня М=5, Z=16	31 4916 7009	02
У33.22.00.114	Чашка	31 4916 7010	09
У33.22.00.129	Шестерня МОД=5, ЗУБ=41	31 4916 0059	09
У33.22.00.138	Шпиндель	31 4916 0060	05
У33.22.33.151	Вал насоса	31 4916 7011	08

1	2	3	4
У33.22.36.152	Вал гидромотора	31 4916 7012	07
У33.22.44.183	Пружина	31 4916 0012	02
У33.22.49.225	Компенсатор	31 4916 7013	06
У33.23.00.550	Вал	31 4916 0014	00
У33.23.00.606	Вилка	31 4916 0017	08
У33.23.00.607	Валик	31 4916 0015	10
У33.23.70.484	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=17	31 4916 0021	01
У33.23.71.891	Блок-шестерня МОД=6, ЗУБ=18, ЗУБ=43	31 4916 0036	05
У33.23.76.000	Клапан всасывающий	31 4916 0029	04
У33.23.79.000	Уплотнение УМА475	31 4916 0053	04
У33.31.00.236	Колесо зубчатое	31 4916 7014	05
У33.31.00.289	Венец зубчатый	31 4916 7015	04
У33.31.61.251	Вал-шестерня	31 4916 7016	03
У33.32.00.273	Кольцо	31 4916 0008	09
У33.32.00.291	Вал-шестерня	31 4916 0063	02
У33.32.56.000	Клапан	31 4916 0061	04
У33.32.57.000	Клапан в сборе	31 4916 0062	03
У33.32.76.000	Распредиск гидром	31 4916 0010	04
У33.32.77.000	Распредиск гидром	31 4916 0011	03
У33.33.00.848	Ось	31 4916 0016	09
У33.33.14.750	Пружина	31 4916 0027	06
У33.33.16.631	Шестерня двойная	31 4916 0019	06
У33.33.17.000	Клапан обратный	31 4916 0030	00
У33.33.70.837	Муфта МОД=6, ЗУБ=16	31 4916 0020	02
У33.33.70.916	Блок-шестерня	31 4916 0022	00
У33.33.72.831	Седло	31 4916 0024	09
У33.33.73.000	Гидроблок	31 4916 0026	07
У33.33.73.861	Седло клапана	31 4916 0028	05
У33.33.78.835	Кольцо специальное	31 4916 0033	08
У33.33.83.729	Палец	31 4916 0025	08
У33.33.93.885	Валик эксцентр.	31 4916 0031	10
У33.34.00.000	Расштыбовщик	31 4916 0039	02
У33.34.00.004	Шестерня	31 4916 0040	09
У33.34.00.012	Лопатка	31 4916 0041	08
У33.34.03.024	Колесо	31 4916 0043	06
У33.34.04.025	Вал	31 4916 0044	05
У33.34.04.028	Пружина	31 4916 7017	02
У33.34.05.030	Шатун	31 4916 0045	04
У33.34.05.032	Кривошип	31 4916 0046	03
У33.34.05.042	Коромысло	31 4916 0047	02
У33.34.15.000	Шестерня со ступ.	31 4916 0042	07
У33.37.07.080	Вал-шестерня МОД=2, ЗУБ=26	31 4916 0064	01
У33.43.08.000	Гидроцилиндр	31 4916 0032	09
У33.43.12.000-01	Звезда	31 4916 0050	07
У33.43.71.904	Вал-шестерня МОД=9, ЗУБ=11	31 4916 0037	04
У33.43.71.905	Колесо двойное	31 4916 0038	03
У33.47.00.041	Шестерня роторная	31 4916 0048	01
У37.10.00.001	Направляющая	31 4919 7099	02

1	2	3	4
У37.10.00.020	Роторная шестерня	31 4919 7070	04
У37.11.00.003	Шестерня двойная	31 4919 7072	02
У37.11.00.004	Шестерня $M=6, Z=03$	31 4919 7073	01
У37.11.01.007	Колесо	31 4919 7074	00
У37.11.01.009	Втулка	31 4919 7075	10
У37.11.01.011	Направляющая	31 4919 7096	05
У37.11.01.031	Шестерня $M=8, Z=20$	31 4919 7097	04
У37.11.02.013	Звезда $Z=12$	31 4919 7098	03
У37.12.00.017	Колесо зубчатое	31 4919 7086	07
У37.12.00.022	Вал-шестерня	31 4919 7084	09
У37.12.00.025	Шестерня двойная	31 4919 7085	08
У37.12.02.000	Распреддиск	31 4919 7081	01
У37.12.05.000	Распреддиск	31 4919 7082	00
У37.12.06.085	Компенсатор	31 4919 7088	05
У37.12.10.113	Обойма зубчатая	31 4919 7087	06
У37.12.11.000	Клапан	31 4919 7083	10
У37.20.00.001	Направляющая	31 4919 7071	03
У37.21.01.007	Вал	31 4919 7079	06
У37.21.01.009	Направляющая	31 4919 7077	08
У37.21.01.012	Колесо зубчатое	31 4919 7078	07
У37.21.01.030	Направляющая	31 4919 7102	02
У37.21.01.060-01	Корпус нижний	31 4919 7101	03
У37.21.02.002	Звезда	31 4919 7076	09
У37.21.02.003	Звезда $Z=9$	31 4919 7080	02
У37.88.00.006	Шестерня $M=3, Z=20$	31 4919 7089	04
У37.88.00.009	Шестерня $M=3, Z=26$	31 4919 7090	00
У37.88.00.011	Шестерня $M=3, Z=26$	31 4919 7091	10
У37.88.00.055	Болт специальный	31 4919 7092	09
У37.88.00.066	Болт специальный	31 4919 7093	08
У37.88.00.082	Шестерня	31 4919 7094	07
У37.88.00.082-01	Шестерня	31 4919 7095	06
У38.11.00.067	Втулка	31 4922 7011	00
У38.11.07.064	Втулка	31 4922 6001	06
ФВУЗ.0003А	Винт $M8 \times 30$	31 4961 5080	09
ФВУЗ.0108	Шайба	31 4961 5081	08
ФВУЗ.0110	Стержень	31 4961 5082	07
ФВУЗ.0111	Пружина	31 4961 5083	06
ФВУЗ.02	Колодка	31 4961 5084	05
ФВУЗ.0301А	Крышка	31 4961 5085	04
ФВУЗ.0302А	Корпус	31 4961 5086	03
ФВУЗ.04А	Контакт центральный	31 4961 5087	02
ФВУЗ.06Е	Контакт	31 4961 5088	01
ФВУЗ.07	Отражатель	31 4961 5089	00
ФВУЗ.10	Цоколь	31 4961 5091	06
ФВУЗ.11А	Контакт	31 4961 5092	05
ФВУЗ.1706А	Прокладка	31 4961 5093	04
ФВУЗ.1706А-02	Прокладка	31 4961 5094	03
ФВУЗ.1706А-03	Прокладка	31 4961 5095	02
ФВУЗ.03А	Блокировка	31 4961 5096	01
ФВУЗ.09	Патрон	31 4961 5090	07
ФВУЗ.1701А	Крышка	31 4961 5097	00

1	2	3	4
ФК.000	Фильтр комбайновый	31 4913 7081	09
ФШ2М.073-1	Крышка	31 4965 0039	10
ФШ2М.110-1	Крышка	31 4965 0038	00
ЦПУ.00.010	Блок концевой Б1	31 4987 5009	07
ЦПУ.00.030	Блок концевой Б2	31 4987 5010	03
ЦПУ.00.050	Перемычка (ЦПУ-СГС)	31 4987 5011	02
ЦПУ.00.060	Перемычка (ЦПУ-СУВ1)	31 4987 5012	01
ЦПУ.00.070	Перемычка (ЦПУ-СУВП)	31 4987 5013	00
ЦПУ.01.220	Блок трансформатора питания (БТП)	31 4987 5002	03
ЦПУ.01.280	Блок аварийного отключения (БАО)	31 4987 5003	02
ЦПУ.01.360	Блок (БФА)	31 4987 5004	01
ЦПУ.01.360-01	Блок (БЛ)	31 4987 5005	00
ЦПУ.01.440	Блок управления (БУ)	31 4987 5006	10
ЦПУ.01.550	Блок блокировки конвейера (ББК)	31 4987 5007	09
ЦПУ.02.040	Блок питания (БПП)	31 4987 5008	08
ЧС.25.002	Кольцо Б-30	31 4919 0232	00
ЧС.25.711	Кольцо НК-75	31 4919 1096	08
ЧУ12.42.33.0001-01	Блок реле БРЗ	31 4987 8529	09
ЧУ12.42.33.0022	Корпус	31 4987 8536	10
ЧУ12.44.0016	Клемник	31 4987 8533	02
ЧУ12.44.0457	Датчик тока	31 4987 8537	09
ЧУ12.48.44.0001-01	Блок реле РЭС-10 (БН)	31 4987 8527	00
ЧУ12.48.44.0005	Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11)	31 4987 8528	10
ЧУ12.48.44.0170	Клемма	31 4987 8530	05
ЧУ12.48.44.0189	Корпус	31 4987 8535	00
ЧУ12.48.44.0191	Протектор	31 4987 8538	08
ЧУ12.48.44.0197-02	Индикатор ИС-2	31 4987 8532	03
ЧУ12.48.44.0197-16	Индикатор ИС-2	31 4987 8531	04
ЧУ1300004	Муфта 8	31 4914 0877	04
ЧУ1300104	Муфта 12	31 4914 0878	03
ЧУ130015	Рукав 12	31 4914 0881	08
ЧУ1300505	Ниппель 12	31 4914 0880	09
ЧУ1300506	Гайка 12	31 4914 0875	06
ЧУ1309002	Муфта 12С	31 4914 0879	02
ЧУ131300507	Кольцо 12	31 4914 0876	05
ЧУ24.07.0204	Переключатель	31 4987 8639	07
ЧУ24.7.0005	Клемник двухштырьковый	31 4987 8534	01
ЧУ30.1422.005	Ниппель угловой	31 4919 7048	02
ЧУ32.9691.001	Муфта 8	31 4919 7049	01
ЧУ40.1161.005	Кольцо 8	31 4919 7050	08
ЧУ40.2461.001	Ниппель 8	31 4919 7051	07
ЧУ40.3321.000	Заглушка	31 4919 7052	06
ЧУ40.9519.001	Гайка	31 4919 7053	05
ШВП05.003	Венец	31 4936 8690	03
ШВП06.001	Звездочка	31 4936 8691	02
ШВП07.001	Звездочка	31 4936 8692	01
ШСГ1.120	Искрозащитное устройство	31 4987 6701	01
ШСИ.1.160	Приемник сигнала тревоги	31 4987 6710	00

1	2	3	4
ШСИ.160	Плата приемника сигнала тревоги	31 4987 6506	02
Ш2-0301	Вал-муфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0374	05
Ш2-0302	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0375	04
Ш2-1-0008	Запорный валик	31 4913 7079	03
Ш2-1-0028А	Проушина	31 4913 0376	03
Ш2-1-0101	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=16	31 4913 0377	02
Ш2-1-0102	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0378	01
Ш2-1-0202	Шестерня МОД=6, ЗУБ=37	31 4913 0379	00
Ш2-1-0203	Шестерня МОД=7, ЗУБ=17	31 4913 0380	07
Ш2-1-0206	Шестерня МОД=7, ЗУБ=18	31 4913 0384	03
Ш2-1-1-0002	Шестерня МОД=7, ЗУБ=35	31 4913 0381	06
Ш2-1-1-0004	Шестерня МОД=7, ЗУБ=33	31 4913 0382	05
Ш2-2-0005	Зубчатая полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0383	04
Ш2-2-0016А	Тяга	31 4913 7080	10
Ш78К.002	Кольцо стопорное	31 4913 7156	07
ЭБГП-11141.00.00.009	Штуцер	31 4956 0047	00
ЭБГП-11141.00.00.003	Ручка	31 4956 0036	03
ЭБГП-11141.00.00.014	Упор	31 4956 0037	02
ЭБГП-11141.00.03.000	Маслопровод	31 4956 0039	00
ЭБГП-11141.00.05.002	Вкладыш	31 4956 0048	10
ЭБГП-11141.00.09.000	Цапа	31 4956 0043	04
ЭБГП-11141.00.16.000	Маслопровод	31 4956 0038	01
ЭБГП-11141.01.12.000	Вентилятор	31 4956 0040	07
ЭБГП-11141.01.15.000	Переключатель реверсивный	31 4956 0041	06
ЭБГП-11141.01.17.000	Колодка контактная	31 4956 0042	05
ЭБГП-11141.02.00.019	Пружина	31 4956 0046	01
ЭБГП-11141.03.00.003	Ручка	31 4956 0044	03
ЭБГП-11141.03.15.000	Насос шестеренный	31 4956 0045	02
ЭБГП-11141.04.00.012	Диск ведомый	31 4956 0049	09
ЭБГП-1141.04.00.013	Диск ведущий	31 4956 0050	05
ЭКОР.005-01	Седло	31 4991 7013	05
ЭКОР.007-03	Пружина	31 4991 7014	04
ЭКОР.009-02	Пробка	31 4991 7015	03
ЭКОР.015-03	Шайба	31 4991 7017	01
ЭКОР.016	Кольцо	31 4991 7035	01
ЭКОР.006.01	Втулка	31 4991 7034	00
ЭКОР.006-013	Втулка	31 4991 7033	01
ЭКУОО.01.000	Пара клапанная	31 4914 0726	07
ЭКУОО.04.009	Втулка	31 4914 0806	08
ЭКУОО.04.040	Пара клапанная	31 4914 0807	07
ЭКУОО.04.041	Клапан	31 4914 2521	10
ЭКУОО.04.042	Седло	31 4914 2522	09
ЭКШ12.008	Валик	31 4914 2401	07
ЭКШ12.05	Седло	31 4914 7024	02
ЭКШ20.000	Кран шаровой 20	31 4913 0251	04
ЭКШ20.000	Кран шаровой	31 4914 2410	05
ЭКШ20.000	Кран	31 4919 7004	03
ЭКШ20.002	Гайка 20	31 4914 2402	06

1	2	3	4
ЭКШ20.003	Пружина	31 4919 7038	04
ЭКШ20.005	Седло	31 4919 7027	07
ЭКШ20.006	Клапан 20	31 4914 2403	05
ЭРА1.005	Пружина	31 4919 0142	00
ЭРА1.019	Пружина	31 4919 0143	10
УМБ.035	Кольцо уплотнительное	31 4913 0813	03
01.00.0003А	Крышка	31 4987 6549	02
01.00.004	Шильдик инструкция	31 4987 6550	09
01.00.009	Опора	31 4987 6551	08
01.01.000А	Корпус	31 4987 6552	07
01.02.004	Шайба	31 4987 6554	05
01.02.006	Ось	31 4987 6555	04
01.02.011	Кольцо стопорное	31 4987 6556	03
01.02.100А	Ручка	31 4987 6553	06
01.03.000	Стакан	31 4987 6557	02
0100011	Вал-шестерня	31 4913 0256	10
0100012	Шестерня	31 4913 0257	09
0100040	Муфта с валиком 0100202 по комплектующей ведомости Э-2284	31 4913 0258	08
0100041А	Сухарь	31 4913 7043	03
0100112	Валик	31 4913 0259	07
0100130	Кольцо пружинное	31 4913 0260	03
0100135	Шестерня	31 4913 0261	03
0100140	Шестерня	31 4913 0262	01
0100141	Шестерня	31 4913 0263	00
0100193	Гайка фасонная	31 4913 0264	10
0100194	Стакан	31 4913 0265	09
0100195	Стопор	31 4913 0266	08
0100196	Вал	31 4913 0267	07
0107001	Тяга	31 4913 0268	06
0107002	Вал	31 4913 0269	05
0110А	Полумуфта	31 4913 0270	01
0113	Механизм включения	31 4913 0271	00
0113001К	Вилка	31 4913 0272	10
02.00.001А	Панель	31 4987 6558	01
02.00.004А	Экран	31 4987 6559	00
02.00.006	Стекло	31 4987 6560	07
02.00.012	Клемма	31 4987 6561	06
02.01.001Л	Плата 1	31 4987 6562	05
02.02.001М	Плата 2	31 4987 6563	04
02.03.004	Скоба	31 4987 6564	03
02.03.005	Стойка	31 4987 6565	02
02.06.001	Прижим	31 4987 6566	01
02.06.002А	Держатель ламп	31 4987 6567	00
02.06.003А	Шайба	31 4987 6568	10
02.06.005А	Уплотнение	31 4987 6569	09
02.07.000	Лимб	31 4987 6570	05
02.08.000	Лимб	31 4987 6571	04
02.09.00А	Ручка управления	31 4987 6572	03
0200009Н	Корпус подшипника	31 4913 0273	09
0200059	Кольцо пружинное	31 4913 0302	10

1	2	3	4
0200072	Втулка	31 4913 0274	08
0200108	Венец	31 4913 0275	07
0200115	Утюг	31 4913 0301	00
0200134K	Утюг	31 4913 0276	06
0206	Сателлит	31 4913 0277	05
0206K	Водило	31 4913 0278	04
0207004	Муфта	31 4913 0279	03
0207006A	Полумуфта	31 4913 0280	10
0209001	Шестерня	31 4913 0282	08
0209009H	Вал-шестерня	31 4913 0281	09
0209017	Стяжка	31 4913 0284	06
0209018	Ось	31 4913 0285	05
0209019H	Гайка	31 4913 0286	04
0213M	Муфта зубчатая	31 4913 0287	03
0218Y	Звезда	31 4913 0288	02
0219001	Корпус подшипника	31 4913 0289	01
0219002	Вал-полумуфта	31 4913 0290	08
0219008	Колесо	31 4913 0283	07
027.01.060-00	Трансформатор	31 4987 3095	01
027.01.070-00	Дроссель	31 4987 3096	00
027.01.170-00	Панель	31 4987 3097	10
027.02.070-100	Трансформатор	31 4987 3098	09
0300002A	Клевак	31 4913 0291	07
0301K	Опора отбойной штанги	31 4913 0296	02
0306K	Диск отбойный	31 4913 0297	01
0307K	Диск отбойный	31 4913 0298	00
04.00.001	Наконечник	31 4987 6573	02
04.00.002	Втулка	31 4987 6574	01
1АШМ.22.02.160	Поршень	31 4914 7074	03
1АЩ.00.01.140	Чистильщик	31 4914 0536	00
1АЩ.00.02.121	Клапан	31 4914 0574	05
1АЩ.00.02.122	Седло	31 4914 0573	06
1АЩ.00.53.050	Ползушка	31 4914 7073	04
1АЩ.00.53.051	Втулка	31 4914 0567	04
1АЩ.00.53.052	Грундбукса	31 4914 0558	05
1АЩ.20.01.001	Проушина левая	31 4914 0550	05
1АЩ.20.01.085	Проушина	31 4914 0547	08
1АЩ.20.01.086	Опора	31 4914 0548	07
1АЩ.20.01.124	Плунжер	31 4914 0544	00
1АЩ.20.01.127	Гайка специальная	31 4914 0545	10
1АЩ.20.01.130	Гидростойка	31 4914 0537	10
1АЩ.20.01.140	Шток	31 4914 0538	09
1АЩ.20.01.160	Цилиндр	31 4914 0543	01
1АЩ.20.01.170	Грундбукса	31 4914 0539	08
1АЩ.20.01.180	Грундбукса	31 4914 0540	04
1АЩ.20.01.190	Чистильщик	31 4914 0541	03
1АЩ.20.01.200	Чистильщик	31 4914 0542	02
1АЩ.20.01.210	Гидростойка передняя	31 4914 0551	01
1АЩ.20.01.220	Цилиндр	31 4914 0552	00
1АЩ.20.02.028	Чистильщик	31 4914 0568	03
1АЩ.20.02.060	Домкрат подачи	31 4914 0564	07



1	2	3	4
1АЩ.20.02.070	Цилиндр	31 4914 0565	06
1АЩ.20.02.080	Шток	31 4914 0566	06
1АЩ.20.02.090	Чистильщик	31 4914 0566	07
1АЩ.20.02.104	Хомут	31 4914 0559	04
1АЩ.20.02.150	Домкрат качания	31 4914 0554	09
1АЩ.20.02.170	Шток	31 4914 0555	08
1АЩ.20.03.060	Верхняя специальный	31 4914 0569	02
1АЩ.20.05.005	Скоба пружинная	31 4914 0572	07
1АЩ.21.00.029	Ролик	31 4916 0123	07
1АЩ.21.00.031	Ось	31 4916 0124	06
1АЩ.21.00.170	Держатель	31 4916 0125	05
1АЩ.21.02.009	Направляющая	31 4916 0126	04
1АЩ.21.02.011	Направляющая	31 4916 0127	03
1АЩ.21.02.015	Утюг	31 4916 0129	01
1АЩ.21.02.023	Кольцо запорное	31 4916 0130	08
1АЩ.21.02.112	Диск	31 4916 0128	02
1АЩ.21.03.022	Шестерня МОД=12, ЗУБ=13	31 4916 0131	07
1АЩ.21.03.057	Шестерня МОД=6, ЗУБ=33	31 4916 0132	06
1АЩ.21.03.058	Шестерня МОД=6, ЗУБ=28	31 4916 0133	05
1АЩ.21.03.059	Вал	31 4916 0134	04
1АЩ.21.03.061	Полумуфта	31 4916 0135	03
1АЩ.21.03.071	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=14	31 4916 0136	02
1АЩ.21.03.075	Шестерня МОД=6, ЗУБ=33	31 4916 0137	01
1АЩ.21.03.079	Шестерня МОД=6, ЗУБ=25	31 4916 0138	00
1АЩ.22.02.210	Клапанная пара	31 4914 0561	10
1АЩ.22.02.300	Клапан	31 4914 0560	00
1АЩ.22.02.303	Винт	31 4914 0562	09
1АЩМ.00.53.251	Ползушка	31 4914 0579	00
1АЩМ.21.00.057	Планка	31 4916 0111	00
1АЩМ.21.00.058	Ось	31 4916 0112	10
1АЩМ.21.00.059	Ролик	31 4916 0113	09
1АЩМ.21.00.069	Планка	31 4916 0114	08
1АЩМ.21.00.260	Каретка	31 4916 0115	07
1АЩМ.21.00.260-01	Каретка	31 4916 0116	06
1АЩМ.21.02.002	Звезда	31 4916 0117	05
1АЩМ.21.02.011	Вал	31 4916 0118	04
1АЩМ.21.03.021	Вал	31 4916 0119	03
1АЩМ.21.03.024	Вал	31 4916 0120	10
1АЩМ.21.03.140	Диск	31 4916 0121	09
1АЩМ.21.07.025	Колесо МОД=12, ЗУБ=36	31 4916 0122	08
1АЩМ.22.01.180	Верхняя	31 4914 0546	09
1АЩМ.22.01.190	Рама секции	31 4914 0549	06
1АЩМ.22.02.040	Поршень	31 4914 0557	06
1АЩМ.22.02.060	Рычаг	31 4914 0563	08
1АЩМ.22.02.130	Рама секции подвески	31 4914 0553	10
1АЩМ.22.03.070	Рама секции специальной	31 4914 0570	09
1АЩМ.22.04.050	Рама секции кутковой	31 4914 0571	08
1АЩМ.22.06.070	Рама секции концевой	31 4914 0576	03
1АЩМ.22.07.050	Рама секции фартуковой	31 4914 0577	02
1АЩМ.22.08.020	Рычаг	31 4914 0578	01

1	2	3	4
1АЩМ.22.08.120	Верхняк концевой	31 4914 0575	04
1ВСП.01.06.003	Венец	31 4913 1236	10
1ВСП.01.06.006	Муфта	31 4913 1237	09
1ГШ68.00.00.001	Утюг	31 4913 0832	00
1ГШ68.00.00.006	Ручей 26	31 4913 0833	10
1ГШ68.00.00.028	Лыжа забойная	31 4913 0834	09
1ГШ68.00.00.033	Лыжа завальная	31 4913 1099	01
1ГШ68.00.00.034	Проушина	31 4913 0836	07
1ГШ68.00.00.035	Кронштейн	31 4913 0837	06
1ГШ68.00.00.051	Лыжа забойная	31 4913 0838	05
1ГШ68.00.00.056	Кронштейн	31 4913 0839	04
1ГШ68.00.00.057	Лыжа завальная	31 4913 0840	00
1ГШ68.00.00.058	Лыжа забойная	31 4913 7215	02
1ГШ68.00.00.064	Лыжа завальная	31 4913 7216	01
1ГШ68.00.00.065	Проушина	31 4913 0841	10
1ГШ68.00.00.066	Кронштейн	31 4913 0842	09
1ГШ68.00.00.067	Лыжа завальная	31 4913 7217	00
1ГШ68.00.00.069	Проушина	31 4913 0843	08
1ГШ68.00.00.072	Ось	31 4913 0844	07
1ГШ68.00.00.081	Кронштейн	31 4913 0845	06
1ГШ68.00.00.092	Лыжа завальная	31 4913 7218	10
1ГШ68.00.02.001	Клин	31 4913 0846	05
1ГШ68.00.21.000	Гидродократ	31 4913 0847	04
1ГШ68.01.00.021	Шпилька	31 4913 0814	02
1ГШ68.01.00.181	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 0848	03
1ГШ68.01.00.246	Шестерня МОД=9, ЗУБ=15	31 4913 0849	02
1ГШ68.01.00.302	Колесо зубчатое МОД=12, ЗУБ=27	31 4913 0850	09
1ГШ68.01.00.304	Муфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7219	09
1ГШ68.01.00.305	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 0851	08
1ГШ68.01.00.306	Полукольцо	31 4913 0852	07
1ГШ68.01.00.307	Шайба	31 4913 0853	06
1ГШ68.01.00.332	Шестерня МОД=12, ЗУБ=13	31 4913 0854	05
1ГШ68.01.00.334	Колесо зубчатое МОД=9, ЗУБ=35	31 4913 0855	04
1ГШ68.01.01.040	Гидроблок	31 4913 0856	03
1ГШ68.18.00.500	Электрогидроблок	31 4913 0857	02
1ГШ68.23.00.006	Вал шлицевый	31 4913 0858	01
1ГШ68.23.00.017	Ручей верхний 26	31 4913 0860	07
1ГШ68.23.00.062	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=11	31 4913 0861	06
1ГШ68.23.00.100-01	Блок-шестерня МОД=10, ЗУБ=38	31 4913 0862	05
1ГШ68.23.00.210	Звезда ЗУБ=6	31 4913 7220	05
1ГШ68.23.00.260	Звезда ЗУБ=5	31 4913 7221	04
1ГШ68.23.00.260-01	Звезда ЗУБ=5, с кольцом Г405.03.016	31 4913 0955	01
1ГШ68.27.00.030	Электрогидроблок	31 4913 0863	04
1ГШ68.53.02.000-02	Шнек сварной	31 4913 0865	02

1	2	3	4
1ГШ68.53.02.000-03	Шнек сварной	31 4913 0866	01
1ГШ68.53.02.002	Кулак	31 4913 7222	03
1ГШ68.54.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 0867	00
1ГШ68.54.01.000-03	Шнек сварной	31 4913 0868	10
1ГШ68.55.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 7223	02
1ГШ68.55.01.000-03	Шнек сварной	31 4913 7224	01
1ГШ68.56.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 7225	00
1ГШ68.56.01.000-03	Шнек сварной	31 4913 7226	10
1ГШ68.57.01.000-04	Шнек сварной	31 4913 0869	09
1ГШ68.57.01.000-05	Шнек сварной	31 4913 0870	05
1ГШ68.58.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 0871	04
1ГШ68.58.01.000.03	Шнек сварной	31 4913 0872	03
1ГШ68.59.01.000-04	Шнек сварной	31 4913 7227	09
1ГШ68.59.01.000-05	Шнек сварной	31 4913 7228	08
1ГШ68.60.00.001	Колесо	31 4913 0873	02
1ГШ68.60.00.031	Вал	31 4913 0874	01
1ГШ68.60.00.032	Сегмент	31 4913 0875	00
1ГШ68.60.00.050	Ступица	31 4913 7229	07
1ГШ68.60.00.066	Подвод	31 4913 0876	10
1ГШ68.61.00.002	Втулка	31 4913 0877	09
1ГШ68.61.00.003	Втулка	31 4913 0878	08
1ГШ68.61.00.009	Ось	31 4913 0879	07
1ГШ68.61.00.011	Ось	31 4913 0880	03
1ГШ68.62.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 0881	02
1ГШ68.62.01.000-03	Шнек сварной	31 4913 0882	01
1ГШ68.63.01.000-02	Шнек сварной	31 4913 7230	03
1ГШ68.63.01.000-03	Шнек сварной	31 4913 7231	02
1Г405.01.080	Гидроблок	31 4913 7160	00
1Г406.00.001	Колесо	31 4913 0797	08
1Г406.00.002	Стакан	31 4913 0798	07
1Г406.00.004	Втулка	31 4913 0799	06
1Г406.00.005	Вал	31 4913 0800	08
1Г406.00.006	Ручей	31 4913 0801	07
1Г406.00.008	Ось	31 4913 0802	06
1Г406.00.014	Цепсьемник	31 4913 0803	05
1Г406.00.016	Шестерня промежуточная	31 4913 0804	04
1Г406.00.017	Ось	31 4913 0805	03
1Г406.00.022	Вал-шестерня	31 4913 0806	02
1Г406.01.000	Ролик	31 4913 0807	01
1Г68.23.00.016	Ручей верхний 23	31 4913 0859	00
1ДП4.000	Гидромотор	31 4913 1012	02
1Д2К-12-1-01А	Бесплановая режущая цепь	31 4913 0300	01
1КГД.11.01.007	Чистильщик	31 4914 7041	01
1КГУ.00.14.004	Кольцо проволочное	31 4914 7135	07
1КМ97Д.00.05.000	Устройство передвижки	31 4914 2155	01
1КМ97Д.00.05.000-01	Устройство передвижки	31 4914 2156	00
1КМ97Д.00.05.000-02	Устройство передвижки	31 4914 2157	10
1КСП2Н.01.01.040-01	Звездочка	31 4934 7164	01
1КСП2.00.00.001-01	Борт линейный	31 4934 7124	09
1КСП2.00.00.003-01	Борт наклонный	31 4934 7125	08
1КСП2.00.00.100	Секция линейная	31 4934 7127	06
1КСП2.00.00.200	Секция загрузочная	31 4934 7165	00

1	2	3	4
1КСП2.00.03.881-01	Направляющая	31 4934 7141	08
1КСП2.01.01.201	Вал-шестерня Z=24, M=6	31 4934 0823	06
1КСП2.01.01.400	Звездочка	31 4934 0824	05
1КСП2.20.00.200	Ось концевой головки	31 4934 7180	01
1КСП2.20.00.202	Барабан	31 4934 7181	00
1КСП2.40.00.202	Барабан	31 4934 7126	07
1КСП2Н.00.15.000	Рештак линейный	31 4934 7163	02
1КТ-12-02-003	Шестерня МОД=5, ЗУБ=33	31 4913 1364	03
1КТ-12-02-005	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=13	31 4913 1365	02
1КТ-12-03-006	Вал	31 4913 1366	01
1КТ-12-04-000	Диск концевой	31 4913 1367	00
1КТ-12-05-000	Головка сварная	31 4913 1368	10
1КТ-12-06-000	Головка сварная	31 4913 1369	09
1КТ-12-07-000	Диск сварной	31 4913 1370	05
1КТ-12-09-000	Барабан сварной	31 4913 1371	04
1КШЗ.03.00.013	Лыжа завальная	31 4913 0951	05
1К101.00.001Г	Опора забойная	31 4913 0643	03
1К101.00.001П	Кронштейн	31 4913 0644	02
1К101.00.002Г	Опора забойная	31 4913 0645	01
1К101.00.003Г	Ограничитель	31 4913 0646	00
1К101.00.004Г	Опора завальная	31 4913 0647	10
1К101.00.005Г	Опора завальная	31 4913 0648	09
1К101.00.006Г	Захват для СП 64	31 4913 0649	08
1К101.00.006П	Опора завальная	31 4913 0650	04
1К101.00.007Г	Ограничитель	31 4913 0651	03
1К101.00.007П	Опора завальная 105	31 4913 0652	02
1К101.00.008Г	Захват для СП63М	31 4913 0653	01
1К101.00.009Г	Ручей для цепи Ф24	31 4913 0654	00
1К101.00.018	Опора H=50 мм	31 4913 0655	10
1К101.00.019	Опора 105	31 4913 0656	09
1К101.00.025	Ограничитель	31 4913 0657	08
1К101.00.029	Направляющая	31 4913 0658	07
1К101.00.030А/У	Домкрат	31 4913 7161	10
1К101.00.083Д	Захват	31 4913 7162	09
1К101.00.083П	Захват для СП63М	31 4913 0659	06
1К101.00.084П	Захват для СП64	31 4913 0660	02
1К101.00.085П	Ограничитель	31 4913 0661	01
1К101.00.120Б	Каретка опорная 105	31 4913 0662	00
1К101.00.120Г	Каретка опорная	31 4913 0663	10
1К101.00.130Б	Каретка	31 4913 0664	09
1К101.00.130Г	Каретка опорная	31 4913 0665	08
1К101.00.130Д	Каретка опорная	31 4913 0666	07
1К101.00.400У	Гидроблок	31 4913 0667	06
1К101.00.580	Щит погрузочный дл.=630	31 4913 0668	05
1К101.00.580-01	Щит погрузочный	31 4913 0669	04
1К101.00.660	Щит погрузочный дл.=800	31 4913 0670	00
1К101.00.660-01	Щит погрузочный	31 4913 0671	10
1К101.00.910	Балка	31 4913 0672	09
1К101.01.001П	Плита	31 4913 0673	08
1К101.01.009	Шестерня МОД=10, ЗУБ=25	31 4913 0674	07

1	2	3	4
1K101.01.102	Колесо МОД=5, ЗУБ=50	31 4913 0675	06
1K101.01.104	Вилка	31 4913 0676	05
1K101.01.178Д	Вал-шестерня	31 4913 7164	07
1K101.01.272	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=14	31 4913 0679	02
1K101.01.272А	Вал-шестерня	31 4913 7208	01
1K101.01.282	Шестерня МОД=10, ЗУБ=26	31 4913 7165	06
1K101.01.292	Шестерня МОД=10, ЗУБ=24	31 4913 0680	09
1K101.01.322	Шестерня МОД=12, ЗУБ=22	31 4913 7166	05
1K101.20.102	Вал	31 4913 0681	08
1K101.20.141	Вал	31 4913 0682	07
1K101.20.143	Муфта	31 4913 7167	04
1K101.20.171	Колесо МОД=5, ЗУБ=50	31 4913 0683	06
1K101.20.302	Вал-шестерня МОД=12, ЗУБ=14	31 4913 0684	05
1K101.20.319	Вал-шестерня МОД=12, ЗУБ=15	31 4913 0685	04
1K101.20.319-01	Вал-шестерня	31 4913 0686	03
1K101.20.331А	Корпус с гайкой 1K101.20.333	31 4913 0687	02
1K101.20.403	Ступица	31 4913 7168	03
1K101.20.411	Шайба	31 4913 0727	00
1K101.40.111	Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=14	31 4913 0688	01
1K101.53.004	Опора завальная	31 4913 0689	00
1K101.53.005	Опора забойная	31 4913 0690	07
1K101.53.009	Опора	31 4913 0691	06
1K101.53.011	Опора	31 4913 0692	05
1K101.81.021Б	Кулак двойной правый	31 4913 0693	04
1K101.81.031Б	Кулак правый	31 4913 0694	03
1K101.81.041Д	Кулак левый наклонный	31 4913 0695	02
1K101.81.051	Кулак 45°	31 4913 0696	01
1K101.81.061	Резцедержатель	31 4913 0697	00
1K101.81.071	Резцедержатель	31 4913 0698	10
1K101.82.021Б	Кулак двойной левый	31 4913 0699	09
1K101.82.031Б	Кулак левый	31 4913 0700	00
1K101.82.041Б	Кулак наклонный левый	31 4913 0701	10
1K101.85.021	Резцедержатель	31 4913 0702	09
1K101У.00.00.001	Кронштейн	31 4913 0715	04
1K101У.00.00.002	Ось	31 4913 0716	03
1K101У.00.00.005	Втулка	31 4913 0717	02
1K101У.00.00.006	Кронштейн	31 4913 0718	01
1K101У.00.00.007	Кронштейн	31 4913 0719	00
1K101У.00.00.008	Лыжа завальная	31 4913 0720	07
1K101У.00.00.009	Лыжа завальная	31 4913 0721	06
1K101У.00.00.011	Опора забойная	31 4913 0722	05
1K101У.00.00.012	Опора забойная	31 4913 0723	04
1K101У.00.00.012-01	Опора забойная	31 4913 0724	03
1K101У.00.00.013	Опора забойная	31 4913 0725	02
1K101У.09.00.001	Ступица	31 4913 0726	01
1K58М.11.00.012	Венец неподвижный	31 4913 7261	07
1K58М.11.00.013	Венец зубчатый МОД=6, ЗУБ=66	31 4913 7262	06
1K58М.11.07.092	Муфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7263	05

1	2	3	4
1К58М.11.09.106	Водило	31 4913 7265	03
1К58М.11.09.119	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7266	02
1К58М.11.09.122	Стакан	31 4913 7267	01
1К58М.11.098А	Шестерня коническая	31 4913 7264	04
1К58М.11.66.221	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=15	31 4913 7268	00
1К58М.11.66.222	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 7269	10
1К58М.11.66.223	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 7270	06
1К58М.12.02.026А	Шестерня коническая МОД=14, ЗУБ=12	31 4913 7271	05
1ЛБ100.13.01.000	Барaban	31 4934 1176	10
1ЛБ100.15.02.000А	Барaban	31 4934 1177	09
1ЛБ100.17.02.000	Барaban	31 4934 1178	08
1ЛГКН-1-0208	Шестерня МОД=5, ЗУБ=33	31 4936 2671	08
1ЛГКН-1-0407	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=64	31 4936 2672	07
1ЛГКН-1-0408	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=57	31 4936 2673	06
1ЛГКН-1-0409	Вал шлицевый	31 4936 2674	05
1ЛГКН-1-0411	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=46	31 4936 2675	04
1ЛГКН-1-0502	Червяк МОД=10	31 4936 2676	03
1ЛГКН-1-0506	Муфта МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2677	02
1ЛГКН-1-0512	Втулка полумуфта	31 4936 2678	01
1ЛГКН-1-0514	Пружина	31 4936 2679	00
1ЛГКН-1-0518	Вилка	31 4936 2680	07
1ЛГКН-1-0521	Полумуфта	31 4936 2681	06
1ЛГКН-1-0523	Вал	31 4936 2682	05
1ЛГКН-1-0524	Блок-полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2683	04
1ЛГКН-1-0702	Вилка	31 4936 2684	03
1ЛГКН-1-1-0002	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	31 4936 2686	01
1ЛГКН-1-1-0003	Полумуфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	31 4936 2687	00
1ЛГКН-1-1-0004	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12	31 4936 2688	10
1ЛГКН-1-1-02	Водило в сборе	31 4936 2685	02
1ЛГКН-15-0001	Корпус	31 4936 2693	02
1ЛГКН-2-0101	Втулка-полумуфта	31 4936 2689	09
1ЛГКН-2-0105	Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2690	05
1ЛГКН-2-0106	Вал	31 4936 2691	04
1ЛГКН-2-0201	Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=14	31 4936 2692	03
1ЛП.004.02	Блок	31 4936 8001	05
1ЛП.01.005	Вал МОД=3, ЗУБ=20	31 4936 2800	06
1ЛП.01.006	Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=61	31 4936 2801	05
1ЛП.01.018	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	31 4936 8002	04
1ЛП.01.155	Червяк МОД=12	31 4936 8003	03

1	2	3	4
1ЛП.01.157	Вал МОД=5, ЗУБ=14	31 4936 2802	04
1ЛП.01.252	Поршень	31 4936 2803	03
1ЛП.01.255	Пружина	31 4936 2804	02
1ЛП.01.360	Ступица в сборе	31 4936 2805	01
1ЛП.01.401	Втулка зубчатая МОД=6, ЗУБ=25	31 4936 8004	02
1ЛП.01.402	Вал	31 4936 8005	01
1ЛП.01.403	Храповик	31 4936 2806	00
1ЛП.01.404	Вал	31 4936 2807	10
1ЛП.01.406	Собачка	31 4936 2808	09
1ЛП.01.410	Червячное колесо	31 4936 2809	08
1ЛП.01.430	Колесо червячное	31 4936 2810	04
1ЛП.01.434	Собачка	31 4936 8006	00
1ЛП.01.435	Храповик	31 4936 8007	10
1ЛП.01.436	Пружина	31 4936 2811	03
1ЛП.01.460	Валик в сборе	31 4936 8008	09
1ЛП.01.524	Пружина	31 4936 2812	02
1ЛП.01.702	Ступица	31 4936 2814	00
1ЛП.01.703	Ступица	31 4936 2815	10
1ЛП.02.003	Муфта МОД=3, ЗУБ=28	31 4936 2830	00
1ЛП.02.151	Золотник	31 4936 2858	10
1ЛТП180.12.01.014	Полумуфта	31 4934 0906	04
1ЛТП180.13.01.100	Барaban приводной	31 4934 0907	03
1ЛТП180.13.01.121	Колесо коническое	31 4934 0908	02
1ЛТП180.13.01.122	Вал-шестерня	31 4934 0909	01
1ЛТП180.13.01.123	Колесо зубчатое	31 4934 0910	08
1ЛТП180.13.01.125	Полумуфта	31 4934 0911	07
1ЛТП180.13.01.127	Ригель	31 4934 0912	06
1ЛТ80.20.00.003	Полумуфта	31 4924 7301	01
1ЛУ100.11.02.000	Барaban приводной	31 4934 1221	00
1ЛУ100.11.03.000	Барaban	31 4934 1222	10
1ЛУ100.11.04.000	Барaban прижимной	31 4934 1223	09
1ЛУ100.11.05.000	Барaban	31 4934 1224	08
1ЛУ100.12.02.000	Барaban натяжной	31 4934 7268	05
1ЛУ120.00.01.200	Стойка переходная	31 4934 0919	10
1ЛУ120.00.02.200	Стойка переходная	31 4934 0920	06
1ЛУ120.00.04.030	Стойка переходная	31 4934 0921	05
1ЛУ120.00.07.110	Боковина левая	31 4934 0922	04
1ЛУ120.00.07.120	Боковина правая	31 4934 0923	03
1ЛУ120.00.08.060	Ролик верхний	31 4934 0924	02
1ЛУ120.12.00.010	Муфта зубчатая	31 4934 0925	01
1ЛУ120.12.00.020	Муфта зубчатая	31 4934 0926	00
1ЛУ120.12.03.210	Барaban	31 4934 0927	09
1ЛУ120.12.06.002	Втулка зубчатая	31 4934 0928	09
1ЛУ120.12.06.003	Обойма зубчатая	31 4934 0929	08
1ЛУ120.50.07.001	Втулка зубчатая	31 4934 0931	03
1ЛУ120.50.07.020	Барaban	31 4934 0932	02
1ЛУ120.60.01.112	Втулка зубчатая	31 4934 0933	01
1ЛУ120.60.04.111	Втулка	31 4934 0934	00
1ЛУ120.60.07.040	Барaban	31 4934 0935	10
1ЛУ120.60.09.010	Барaban	31 4934 0949	05
1ЛУ120.60.09.030	Барaban	31 4934 0950	02

1	2	3	4
1ЛУ120.70.01.061	Обойма зубчатая	31 4934 0936	09
1ЛУ120.70.01.062	Обойма зубчатая	31 4934 0937	08
1ЛУ120.70.01.063	Втулка зубчатая	31 4934 0938	07
1ЛУ120.70.01.063-01	Втулка зубчатая	31 4934 0939	06
1Л100.11.01.000А	Барaban приводной	31 4934 7264	09
1Л100.11.02.000	Барaban обводной	31 4934 7265	08
1Л100.11.03.000	Барaban отклоняющий	31 4934 7266	07
1Л100.11.04.000	Барaban отклоняющий	31 4934 7267	06
1Л100.13.04.000	Барaban натяжной	31 4934 1151	08
1Л100К.11.02.000	Барaban приводной	31 4934 1161	06
1Л100К.11.03.000	Барaban	31 4934 1162	05
1Л100К.13.02.000	Барaban натяжной	31 4934 1163	04
1Л100К.14.02.000	Барaban натяжной	31 4934 1164	03
1Л80.11.01.011	Вал-шестерня	31 4934 7214	08
1Л80.11.01.012	Колесо зубчатое	31 4934 7215	07
1Л80.11.01.013	Вал-шестерня	31 4934 0901	09
1Л80.11.01.014	Колесо зубчатое	31 4934 0902	08
1Л80.11.01.017	Вал-шестерня	31 4934 7216	06
1Л80.11.01.018	Вал-шестерня	31 4934 7217	05
1Л80.11.01.019	Колесо зубчатое	31 4934 7218	04
1Л80.11.01.022	Колесо зубчатое	31 4934 7219	03
1Л80.11.01.047-1	Полумуфта	31 4934 7220	10
1Л80.11.16.003	Колесо зубчатое	31 4934 7222	08
1Л80.11.18.010	Барaban приводной	31 4934 7221	09
1Л80.12.04.110	Барaban	31 4934 7223	07
1Л80.15.45.010	Барaban выносной	31 4934 7224	06
1Л80.17.08.040	Полумуфта в сборе	31 4934 7225	05
1Л80.17.09.102	Шестерня	31 4934 7226	04
1Л80.17.09.104	Полумуфта	31 4934 7227	03
1Л80К.11.00.071	Полумуфта	31 4934 7209	05
1Л80К.11.00.081-01	Полумуфта	31 4934 7210	01
1Л80К.11.00.100	Ролик отклоняющий	31 4934 7211	00
1Л80К.13.10.002-5	Червяк	31 4934 7212	10
1Л80К.13.10.010	Барaban натяжной	31 4934 7213	09
1МКС.00.52.938	Серьга	31 4914 0010	03
1МКС.00.53.043	Захват	31 4914 0007	09
1МКС.00.53.114	Кронштейн	31 4914 0009	07
1МКС.00.53.356	Утюг	31 4914 0006	10
1МКС.01.03.050	Балка направляющая	31 4914 0002	03
1МК103.00.00.000-01	Комплект крепи	31 4914 2222	07
1МК103.01.00.001	Муфта 8	31 4914 2304	06
1МК103.01.00.001-01	Муфта 12	31 4914 2305	05
1МК103.01.00.001-02	Муфта 20	31 4914 2306	04
1МК103.01.00.004	Тройник	31 4914 2307	03
1МК103.01.05.002	Заглушка 8	31 4914 2372	05
1МК103.01.05.002-01	Заглушка 12	31 4914 2373	04
1МК103.01.05.002-02	Заглушка 20	31 4914 2374	03
1МК103.02.00.004	Ключ (8)	31 4914 2297	10
1МК103.02.00.004-01	Ключ (12)	31 4914 2298	09
1МК103.02.00.004-02	Ключ (20)	31 4914 2299	08



1	2	3	4
1МК97.11.00.060	Рессора (поставляется комплектно с листом 1МК97.11.00.065)	31 4914 7097	07
1МК97.11.00.070	Домкрат верхняя	31 4914 7098	06
1МК97.11.00.080	Цилиндр	31 4914 7099	05
1МК97.11.00.133	Кольцо провол.	31 4914 7100	07
1МК97.11.00.133-01	Кольцо провол.	31 4914 7101	06
1МК97.11.01.001	Втулка	31 4914 7102	05
1МК97.11.01.003	Толкатель	31 4914 7103	04
1МК97.11.01.005	Замок проволочный	31 4914 7104	03
1МК97.11.01.006	Чистильщик 80	31 4914 7105	02
1МК97.11.01.007	Стакан	31 4914 7106	01
1МК97.11.01.008	Чистильщик	31 4914 7107	00
1МК97.11.01.010	Цилиндр	31 4914 7108	10
1МК97.11.01.010-01	Цилиндр	31 4914 7109	09
1МК97.11.01.011	Манжета 90×80	31 4914 7110	08
1МК97.11.01.012	Манжета 140×130	31 4914 7111	04
1МК97.11.01.013	Пружина	31 4914 7112	03
1МК97.11.01.013-01	Пружина	31 4914 7113	02
1МК97.11.01.014	Кольцо проволочное	31 4914 7114	01
1МК97.11.01.014-03	Кольцо проволочное	31 4914 7115	00
1МК97.11.01.014-05	Кольцо проволочное	31 4914 7116	10
1МК97.11.01.060-01	Шток 1	31 4914 7117	09
1МК97.11.01.070	Грундбукса	31 4914 7118	08
1МК97.11.01.101	Грундбукса	31 4914 7119	07
1МК97.11.01.110АМ	Гидроклапан обратный	31 4914 7120	03
1МК97.11.02.006	Грундбукса	31 4914 7121	02
1МК97.11.02.008	Головка	31 4914 7122	01
1МК97.11.02.010	Блок управления	31 4914 7123	00
1МК97.11.02.015	Пробка 8	31 4914 2371	06
1МК97.11.02.030	Шток в сборе	31 4914 7124	10
1МК97.11.02.033	Замок	31 4914 7125	09
1МК97.11.02.040	Шток	31 4914 7126	08
1МК97.11.02.050	Шток	31 4914 7127	07
1МК97.11.02.070	Кожух	31 4914 7128	06
1МК97.11.02.080	Цилиндр	31 4914 7129	05
1МК97.13.00.380	Распределитель	31 4914 7130	01
1МК97.13.00.384	Толкатель	31 4914 7131	00
1МК97.13.00.385	Пружина	31 4914 7132	10
1МК97.13.00.387	Втулка	31 4914 7133	09
1МК97Д.11.00.000	Комплект крепи 1 типоразмера, комбайновый левый забой	31 4914 2116	08
1МК97Д.11.00.000-01	Комплект крепи 2 типоразмера, комбайновый левый забой	31 4914 2117	07
1МК97Д.11.00.000-02	Комплект крепи 1 типоразмера, струговый левый забой	31 4914 2118	06
1МК97Д.11.00.000-03	Комплект крепи 2 типоразмера, струговый левый забой	31 4914 2119	05
1МК97Д.11.00.000-04	Комплект крепи 1 типоразмера, комбайновый, правый забой	31 4914 2120	01

1	2	3	4
1МК97Д.11.00.000-05	Комплект крепи 2 типоразмера комбайновый, правый забой	31 4914 2121	00
1МК97Д.11.00.000-06	Комплект крепи 1 типоразмера, струговый правый забой	31 4914 2122	10
1МК97Д.11.00.000-07	Комплект крепи 2 типоразмера, струговый правый забой	31 4914 2123	09
1МК97Д.11.00.000-08	Комплект крепи 1 типоразмера, струговый левый забой	31 4914 2124	08
1МК97Д.11.00.000-09	Комплект крепи 2 типоразмера, струговый левый забой	31 4914 2125	07
1МК97Д.11.00.000-10	Комплект крепи 1 типоразмера, струговый правый забой	31 4914 2126	06
1МК97Д.11.00.000-11	Комплект крепи 2 типоразмера, струговый правый забой	31 4914 2127	05
1МК97Д.11.00.016	Втулка амортизационная	31 4914 2128	04
1МК97Д.11.00.020	Консоль	31 4914 2129	03
1МК97Д.11.00.066	Рессора	31 4914 2130	10
1МК97Д.11.00.067	Рессора 2	31 4914 2131	09
1МК97Д.11.00.068	Рессора Ш	31 4914 7082	03
1МК97Д.11.00.100	Щит верхний	31 4914 2132	08
1МК97Д.11.00.112	Рессора	31 4914 7083	02
1МК97Д.11.00.130	Захват	31 4914 2133	07
1МК97Д.11.00.132	Шток	31 4914 2134	06
1МК97Д.11.00.280-01	Щит ограждения	31 4914 2135	05
1МК97Д.11.00.380	Индикатор давления	31 4914 2136	04
1МК97Д.11.00.382	Пружина	31 4914 2325	01
1МК97Д.11.00.393	Втулка	31 4914 2362	07
1МК97Д.11.00.394	Втулка	31 4914 2363	06
1МК97Д.11.01.000	Стойка 1 типоразмера (заднего ряда)	31 4914 7085	00
1МК97Д.11.01.000-01	Стойка 2 типоразмера (заднего ряда)	31 4914 2137	03
1МК97Д.11.01.000-02	Стойка 1 типоразмера (переднего ряда)	31 4914 2138	02
1МК97Д.11.01.000-03	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда)	31 4914 2139	01
1МК97Д.11.01.000-04	Стойка 1 типоразмера (переднего ряда)	31 4914 2140	08
1МК97Д.11.01.000-05	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда)	31 4914 2141	07
1МК97Д.11.01.000-06	Стойка 1 типоразмера (переднего ряда)	31 4914 2142	06
1МК97Д.11.01.000-07	Стойка 2 типоразмера (переднего ряда) струговая	31 4914 2143	05
1МК97Д.11.01.000-08	Стойка 1 типоразмера (заднего ряда) струговая	31 4914 2144	04
1МК97Д.11.01.000-09	Стойка 2 типоразмера (заднего ряда) струговая	31 4914 2145	03
1МК97Д.11.01.015	Шток П	31 4914 7086	10

1	2	3	4
1МК97Д.11.01.015-01	Шток	31 4914 2146	02
1МК97Д.11.01.074	Фланец	31 4914 7087	09
1МК97Д.11.01.111	Полукольцо	31 4914 7088	08
1МК97Д.11.01.112	Опора	31 4914 2147	01
1МК97Д.11.01.112-01	Опора	31 4914 7089	07
1МК97Д.11.01.112-02	Опора	31 4914 7090	03
1МК97Д.11.01.113	Замок проволочный	31 4914 7091	02
1МК97Д.11.01.116	Опора	31 4914 2148	00
1МК97Д.11.01.119	Опора	31 4914 2149	10
1МК97Д.11.01.122	Кольцо	31 4914 7092	01
1МК97Д.11.02.000	Домкрат передвижки секции	31 4914 2150	06
1МК97Д.11.02.169	Поршень	31 4914 2151	05
1МК97Д.11.03.000	Перекрытие	31 4914 2152	04
1МК97Д.11.04.000	Перекрытие	31 4914 2153	03
1МК97Д.12.00.000	Гидродомкрат передвижки конвейера	31 4914 2154	02
1МК97Д.12.00.001	Чистильщик	31 4914 7093	00
1МК97Д.12.00.004	Грундбукса	31 4914 7094	10
1МК97Д.12.00.050	Шток	31 4914 7095	09
1МК97Д.12.00.060	Цилиндр	31 4914 7096	08
1МК98.23.00.040	Переходник	31 4914 2308	02
1ММ7Э.30.31.027	Крышка	31 4924 7012	06
1МНС.00.54.403	Вилка	31 4914 0008	08
1МТ.00.00.006	Стяжка	31 4914 2473	01
1МТ.00.03.030	Грундбукса	31 4914 2514	09
1МТ.00.10.000	Рессора	31 4914 2472	02
1МТ.00.54.731	Хомут	31 4914 2474	00
1МТ.01.03.000-01	Стойка	31 4914 2511	01
1МТ.01.03.007	Манжета М145×135-3	31 4914 2496	05
1МТ.01.03.009	Манжета М150×130-3	31 4914 2497	04
1МТ.01.03.010	Грундбукса	31 4914 2491	10
1МТ.01.03.011	Кольцо защитное КШМ145×135	31 4914 2498	03
1МТ.01.03.013	Кольцо защитное КП150×130	31 4914 2499	02
1МТ.01.03.020	Грундбукса	31 4914 2492	09
1МТ.01.03.030	Чистильщик	31 4914 2500	04
1МТ.01.03.060	Плунжер	31 4914 2494	07
1МТ.01.04.000	Буфер передний	31 4914 2512	00
1МТ.01.04.003	Сектор	31 4914 2502	02
1МТ.01.04.004	Кольцо	31 4914 2503	01
1МТ.01.04.005	Сектор	31 4914 2504	00
1МТ.01.05.000	Буфер задний	31 4914 2513	10
1МТ.01.29.000	Блок клапанный	31 4914 2507	08
1МТ.01.30.000	Блок управления секцией	31 4914 2480	02
1МТ.01.30.002	Кулачок	31 4914 2481	01
1МТ.01.30.003	Кулачок	31 4914 2482	00
1МТ.01.30.004	Кулачок	314914 2483	10
1МТ.01.30.006	Пружина	31 4914 2484	09
1МТ.01.30.007	Седло	31 4914 2485	08
1МТ.03.02.000	Гидродомкрат	31 4914 2475	10
1МТ.03.02.010	Цилиндр	31 4914 2476	09

1	2	3	4
1MT.03.02.020	Шток	31 4914 2477	08
1MT.06.08.000	Пульт управления	31 4914 2468	09
1MT.06.08.005	Клапан	31 4914 2469	08
1MT.06.08.006	Гильза	31 4914 2470	04
1MT.06.08.007	Клапан	31 4914 2471	03
1MT.06.20.003	Клапан	31 4914 2487	06
1MT.06.20.005	Седло	31 4914 2488	05
1MT.18.04.000	Перекрытие	31 4914 2508	07
1MT.18.04.070	Рессора	31 4914 2510	02
1MT.18.04.080	Рессора	31 4914 2509	06
1MT.21.12.000	Блок клапанный	31 4914 2489	04
1MT.21.13.000	Клапан предохранительный	31 4914 2486	07
1M103.00.00.001	Рессора	31 4914 2224	05
1M103.00.00.005	Рессора	31 4914 2226	03
1M103.00.00.006	Рессора	31 4914 2227	02
1M103.00.00.011	Упор	31 4914 2228	01
1M103.00.00.028	Тяга	31 4914 2312	06
1M103.01.00.000	Перекрытие	31 4914 2313	05
1M103.01.00.003	Рессора	31 4914 2235	02
1M103.01.00.004	Рессора	31 4914 2236	01
1M103.01.00.005	Клин	31 4914 2237	00
1M103.01.00.007	Шлейф	31 4914 2238	10
1M103.01.00.007-01	Шлейф	31 4914 2239	09
1M103.01.02.000	Пакер рессорный	31 4914 2240	05
1M103.01.03.000	Консоль	31 4914 2241	04
1M103.01.04.001	Плунжер	31 4914 2243	02
1M103.01.04.200	Втулка	31 4914 2245	00
1M103.01.07.000	Кронштейн	31 4914 2250	03
1M103.02.00.001	Головка	31 4914 2317	01
1M103.02.00.005	Втулка	31 4914 2255	09
1M103.02.01.000	Цилиндр	31 4914 2256	08
1M103.02.01.000-01	Цилиндр	31 4914 2322	04
1M103.02.04.000	Втулка	31 4914 2259	05
1M103.02.06.000	Затвор	31 4914 2260	01
1M103.02.07.000	Втулка	31 4914 2261	00
1M103.02.08.000	Гидроблок стоечный унифицированный	31 4914 2262	10
1M103.02.08.002	Седло	31 4914 2324	02
1M103.02.08.004	Пластина защитная	31 4914 2366	03
1M103.02.08.010	Корпус	31 4914 2323	03
1M103.02.10.000	Шток I	31 4914 2315	03
1M103.02.11.000	Шток II	31 4914 2316	02
1M103.03.00.000	Основание	31 4914 2326	00
1M103.03.00.002	Рессора	31 4914 2263	09
1M103.03.00.003	Рессора	31 4914 2264	08
1M103.03.00.007	Колпак	31 4914 2367	02
1M103.03.01.000	Опора передняя	31 4914 2265	07
1M103.03.02.000	Опора задняя	31 4914 2327	10
1M103.04.00.000	Домкрат	31 4914 2266	06
1M103.04.00.001	Шток	31 4914 2267	05

1	2	3	4
1M103.04.01.000	Цилиндр	31 4914 2270	10
1M103.04.02.000	Поршень	31 4914 2271	09
1M103.04.03.000	Втулка	31 4914 2272	08
1M103.04.04.000	Втулка	31 4914 2328	09
1M103.05.00.002	Палец	31 4914 2275	05
1M103.05.00.003	Кольцо пружинное	31 4914 2276	04
1M103.06.00.000	Система направления и устойчивости	31 4914 2329	08
1M103.06.00.000-01	Система направления и устойчивости	31 4914 2330	04
1M103.06.00.000-02	Система направления и устойчивости	31 4914 2331	03
1M103.06.00.002	Рессора	31 4914 2332	02
1M103.06.00.003	Рессора	31 4914 2333	01
1M103.06.03.000	Гидропатрон	31 4914 2336	09
1M103.06.03.100	Цилиндр	31 4914 2337	08
1M103.06.04.000	Коромысло	31 4914 2334	00
1M103.06.04.000-01	Коромысло	31 4914 2335	10
1M103.07.00.001	Шток	31 4914 2279	01
1M103.07.00.003	Пробка 8	31 4914 2368	01
1M103.07.00.003-01	Пробка 12	31 4914 2369	00
1M103.07.00.003.-02	Пробка 20	31 4914 2370	07
1M103.07.02.000	Втулка	31 4914 2281	07
1M103.08.00.000	Домкрат боковой	31 4914 2338	07
1M103.08.00.001	Втулка	31 4914 2341	01
1M103.08.01.000	Цилиндр	31 4914 2339	06
1M103.08.03.000	Шток	31 4914 2340	02
1M103.12.00.000	Гидроразводка	31 4914 2342	00
1M103.17.00.000	Гидропатрон	31 4914 2343	10
1M103.17.01.000	Цилиндр	31 4914 2344	09
1M103.19.00.000	Рычаг	31 4914 2286	02
1M103.19.00.003	Пружина тарельчатая	31 4914 2289	10
1M103M.01.04.000	Гидропатрон	31 4914 2411	04
1M103M.01.04.400	Корпус	31 4914 2412	03
1M103M.02.00.000	Стойка	31 4914 2361	08
1M81-Э-0002	Кронштейн	31 4914 0845	01
1M81-2-02A	Откидной щиток	31 4914 0851	03
1M81-4804	Пружина	31 4914 0853	01
1M87.30.11.000	Вентиль	31 4914 7023	03
1M87.30.12.000	Вентиль	31 4914 0432	07
1M87Д.10.71.020	Шток	31 4914 7026	00
1M87Д.20.00.032	Сектор	31 4914 7042	00
1M87Д.20.00.033	Сектор утолщенный	31 4914 7032	02
1M87Д.20.00.036	Кольцо	31 4914 7033	01
1M87Д.20.50.005	Прокладка 16×25	31 4914 7055	06
1M87Д.21.21.020	Щиток	31 4914 7051	10
1M87ДН.00.00.52.690	Кронштейн	31 4914 0796	04
1M87ДН.00.52.691	Кронштейн	31 4914 0797	03
1M87ДН.00.54.455	Кронштейн	31 4914 0731	10
1M87ДН.20.60.000	Гидропатрон	31 4914 0733	08
1M87ДН.32.00.151	Клапан	31 4914 7146	04

1	2	3	4
1M87ДН.32.00.154	Седло	31 4914 7147	03
1M87ДН.00.52.984	Поршень	31 4914 0734	07
1M87Д.20.50.006	Заглушка	31 4914 2515	08
1M87М.30.21.002	Чистильщик	31 4914 7040	02
1M87П1.30.25.050	Рессора	31 4914 0735	06
1M87УМ.00.52.892	Грундбукса	31 4914 7018	00
1M87УМ.16.00.000	Стойка	31 4914 7034	00
1M87УМ.16.00.010	Цилиндр	31 4914 7037	08
1M87УМ.16.00.020	Плунжер	31 4914 7038	07
1M87УМ.16.00.030	Шток	31 4914 7039	06
1M87УМ.26.00.000	Перекрытие	31 4914 7019	10
1M87УМ.26.10.050	Рессора	31 4914 7052	09
1M87УМ.27.00.00	Перекрытие	31 4914 7065	04
1M87УМ.30.64.000	Блок клапанный	31 4914 7053	08
1M87УМ.30.64.001	Корпус	31 4914 7061	08
1M87УМ.32.00.000	Перекрытие	31 4914 0303	04
1M87УМС.20.01.100	Блок управления	31 4914 0005	00
1M87УМС.20.15.000	Перекрытие	31 4914 0001	04
1M87УМС.20.16.000	Перекрытие	31 4914 0004	01
1M87УМС.20.16.020	Рессора	31 4914 0003	02
1M87УМЭ.00.55.114	Хомут	31 4914 7017	01
1M87Э.10.73.010	Щиток	31 4914 7027	10
1M87Э.20.45.005	Пружина	31 4914 7007	03
1M87Э.20.45.006	Пружина	31 4914 7008	02
1M87Э.20.47.023	Седло	31 4914 7009	01
1M87Э.21.21.010	Цилиндр	31 4914 7050	00
1M87Э. 23.40.000	Гидродомкрат	31 4914 7049	04
1M87Э.30.25.004	Пружина	31 4914 7015	03
1M87Э.30.25.007	Седло	31 4914 7069	00
1M87Э.30.31.000	Пульт управления	31 4914 7010	08
1M87Э.30.31.003	Пружина	31 4914 7011	07
1M87Э.30.31.017	Пружина	31 4914 7060	09
1M87Э.30.31.027	Крышка	31 4914 7012	06
1M87Э.30.31.028	Седло	31 4914 7013	05
1M87Э.30.31.029	Золотник	31 4914 7014	04
1M87Э.30.31.031	Седло	31 4914 7057	04
1M87Э.30.31.032	Клапан	31 4914 7058	03
1M87Э.30.33.000	Пульт управления	31 4914 2516	07
1M87Э.30.33.008	Седло	31 4914 2517	06
1M87Э.30.33.015	Пружина	31 4914 2518	05
1M87Э.30.33.021	Седло	31 4914 2519	04
1M87Э.30.33.022	Клапан	31 4914 2520	00
1M87Э.30.35.025	Пружина	31 4914 7022	04
1M87Э.30.45.003	Шина	31 4914 7021	04
1M87Э.30.51.000	Реле давления	31 4914 2467	10
1M87Э10.74.000	Гидродомкрат	31 4914 2506	09
1M87Э20.44.001	Корпус	31 4914 0648	04
1M88.00.52.360	Поршень	31 4914 7028	09
1M88.00.54.057	Вилка	31 4914 0803	00

1	2	3	4
1M88.30.00.030	Буфер	31 4914 7031	03
1M88.30.20.050	Втулка	31 4914 7035	10
1M88.30.20.060	Втулка	31 4914 7036	09
1M88.30.23.050	Втулка	31 4914 7152	08
1M88.30.34.002	Золотник	31 4914 7005	05
1M88.30.38.000	Блок управления	31 4914 7003	07
1M88.30.50.001	Грундбукса	31 4914 2478	07
1M88.30.50.002	Поршень	31 4914 2479	06
1M88.30.50.010	Цилиндр	31 4914 0809	05
1M88.30.64.000	Блок клапанный	31 4914 0304	03
1M88.30.64.001	Корпус	31 4914 7054	07
1M88.31.10.000	Стойка	31 4914 0301	06
1M88.33.10.000	Стойка	31 4914 0302	05
1M88.36.00.002	Крышка	31 4914 7030	08
1M8830.38.001	Крышка	31 4914 0649	03
1M884300050	Рессора	31 4914 0801	02
1NB400-9,0.00.061	Вкладыш боковой	31 4932 7601	00
1NB400-9,0.00.062	Втулка	31 4932 7602	10
1NB400-9,0.00.065	Прокладка	31 4932 7603	09
1NB400-9,0.00.090	Спинка	31 4932 7605	07
1NB400-9,0.00.136	Прокладка	31 4932 7604	08
1H400-9,0.02.007	Пружина	31 4932 7611	09
1NB400-9,0.02.008	Пружина	31 4932 7612	08
1NB400-9,0.02.024	Пружина тарельчатая	31 4932 7613	07
1NB400-9,0.02.076	Ролик	31 4932 7614	06
1NB00-9,0.02.077	Втулка	31 4932 7615	05
1NB400-9,0.02.078	Заклепка	31 4932 7616	04
1НП120.050Р	Ротор	31 4913 7196	10
1НП120.052Р	Ротор	31 4913 7285	10
1НП120.908Р	Седло клапана	31 4913 0960	04
1НП200.000	Насос радиальнопоршневой	31 4913 1013	01
1НП200.352	Втулка	31 4936 8574	06
1НП200.353	Плунжер	31 4936 8575	05
1НП200.355	Пружина	31 4936 2891	09
1НП200.356	Упор	31 4936 2892	08
1НП200.360-01	Клапан всасывающий	31 4936 8576	04
1НП200.360-02	Клапан всасывающий	31 4936 8577	03
1НП200.451	Золотник	31 4936 2893	07
1НП200.453	Шайба	31 4936 2894	06
1НП200.457	Пружина	31 4936 8578	02
1НП200.503	Клапан	31 4936 2895	05
1НП200.506	Пружина	31 4936 2896	04
1НП200.507	Пружина	31 4936 2897	03
1НП200.510	Клапан	31 4936 8579	01
1НП200.670	Фильтр	31 4936 2898	02
1ПНБ2.01.09.051-01	Корпус левый	31 4924 7055	10
1ПНБ2.01.12.056	Лапа	31 4924 7050	04
1ПНБ2.01.12.057	Кулиса правая	31 4924 7040	06
1ПНБ2.01.12.057-01	Кулиса правая	31 4924 7052	02
1ПНБ2.01.13.067	Кулиса левая	31 4924 7041	05
1ПНБ2.01.13.067-01	Кулиса левая	31 4924 7053	01

1	2	3	4
1ПНБ2.01.23.080	Вал-полумуфта	31 4924 7002	02
1ПНБ2.01.39.111	Вал-шестерня	31 4924 7003	01
1ПНБ2.01.45.125	Втулка	31 4924 7054	00
1ПНБ2.01.45.126	Звезда	31 4924 7021	10
1ПНБ2.01.45.127	Вал	31 4924 7004	00
1ПНБ2.01.46.000	Звезда	31 4924 7049	08
1ПНБ2.01.46.128	Звезда	31 4924 7005	10
1ПНБ2.01.73.000-02	Диск	31 4924 7039	10
1ПНБ2.01.84.000	Ролик	31 4924 7001	03
1ПНБ2.02.00.109	Кронштейн	31 4924 7057	08
1ПНБ2.02.01.003-01	Муфта роторная	31 4924 7008	07
1ПНБ2.02.07.039	Вал-шестерня	31 4924 7009	06
1ПНБ2.02.09.042	Колесо коническое	31 4924 7010	02
1ПНБ2.02.09.043	Колесо	31 4924 7011	01
1ПНБ2.02.35.151	Звезда	31 4924 7013	10
1ПНБ2.02.78.000	Гидроцилиндр	31 4924 7007	08
1ПНБ2.02.80.204	Обойма	31 4924 7015	08
1ПНБ21.02.81.198-01	Муфта	31 4924 7016	07
1ПНБ21.02.92.013	Диск нажимной	31 4924 7018	05
1ПНБ21.02.92.313	Вал	31 4924 7017	06
1ПНБ21.03.04.000	Цепь скребковая	31 4924 7042	04
1ПНБ2.03.04.070	Серьга в сборе	31 4924 7019	04
1ПНБ21.03.04.100	Звено цепи	31 4924 7020	00
1ПНБ2.03.08.007	Лист пружинный	31 4924 7059	06
1ПНБ2.03.49.000	Ролик	31 4924 7044	02
1ПНБ2.03.66.207-02	Скребок	31 4924 7062	00
1ПНБ2.03.66.208	Планка	31 4924 7038	01
1ПНБ2.03.68.000	Ролик	31 4924 6001	07
1ПНБ2.11.08.000	Диск	31 4924 7051	03
1ПНБ2.12.83.290	Вилка	31 4924 6004	00
1ПНБ2.13.00.233	Лист пружинный	31 4924 7061	01
1ПНБ2.13.02.000	Рама промежуточная	31 4924 7046	00
1ПНБ2.13.13.000	Ролик	31 4924 7045	01
1ПНБ2.14.05.011	Скребок	31 4924 6005	03
1ПНБ2.21.00.048	Водило	31 4924 7006	09
1ПНБ2.21.15.000-01	Рама нагребающей части	31 4924 7056	09
1ПНБ2.22.000.022	Пружина	31 4924 7014	09
1ПНБ2.23.08.000	Цепь скребковая	31 4924 7058	07
1ПНБ2.23.12.010	Звено скребковое	31 4924 7043	03
1ПНБ2.33.03.000	Ролик	31 4924 7060	02
1ПНБ2-02.81.100-01	Домкрат тормоза	31 4924 9005	02
1ПНБ2.-06.00.048-01	Водило	31 4924 9022	01
1ППН5.00.11.020	Букса	31 4924 7300	06
1ПС3,5-900.00.54.869	Вкладыш	31 4937 0155	04
1ПС3,5-900.01.00.001	Пружина	31 4937 0154	05
1ПС3,5-900.01.00.010	Днище	31 4937 0151	08
1ПС3,5-900.01.00.030	Пара колесная	31 4937 0156	03
1ПС3,5-900.01.00.040	Кронштейн	31 4937 0152	07
1ПС3,5-900.01.00.050	Амортизатор	31 4937 0153	06
1ПТК12,5.022	Клин	31 4932 8400	03
1ПТК12,5.024	Спинка	31 4932 8401	02



1	2	3	4
1РДУ.001	Кулиса	31 4914 2350	00
1РДУ.014	Клапан	31 4914 2356	05
1РДУ.016	Гайка	31 4914 2404	03
1РДУ.011	Собачка	31 4914 2351	10
1РДУ.011	Кронштейн	31 4914 2352	09
1РДУ.029	Пружина	31 4914 2353	08
1РДУ.032	Пружина	31 4914 2354	07
1РДУ.033	Пружина	31 4914 2355	06
1РДУ.037	Пробка	31 4914 2405	02
1РДУ.039	Седло	31 4914 2414	01
1РДУ.042	Прокладка	31 4914 2364	05
1РДУ.044	Кольцо	31 4914 2365	04
1РДУ.045	Гайка	31 4914 2406	01
1РДУ.100	Крышка	31 4914 2345	08
1РДУ.310	Рукоятка	31 4914 2346	07
1РДУ.500	Рейка	31 4914 2347	06
1РДУ.600	Клапан «ИЛИ»	31 4914 2358	03
1РДУ.601	Корпус	31 4914 2428	06
1РДУ.602	Гайка поджимная	31 4914 2429	05
1РДУ.603	Седло	31 4914 2359	02
1РДУ.604	Втулка	31 4914 2430	01
1РДУ.700	Клапан управления	31 4914 2416	10
1РДУ.702	Гильза	31 4914 2421	02
1РДУ.703	Седло	31 4914 2422	01
1РДУ.704	Пробка	31 4914 2423	00
1РДУ.705	Толкатель	31 4914 2424	10
1РДУ.706	Клапан	31 4914 2425	09
1РДУ.707	Пружина	31 4914 2426	08
1РДУ.708	Шайба	31 4914 2427	07
1РДУ.720	Корпус в сборе	31 4914 2420	03
1РП2.000-01	Электрогидрораспределитель	31 4913 0905	00
1СНУ4.01.069	Седло	31 4919 7019	07
1СНУ4.01.087	Кольцо	31 4919 7020	03
1СНУ4.01.095	Пружина	31 4919 7021	02
1СНУ4.01.190	Клапан предохранительный	31 4919 7017	09
1СНУ4.02.006	Вкладыш	31 4919 7013	02
1СНУ4.02.060	Насос	31 4919 7012	03
1СНУ4.03.123	Конус	31 4919 7104	00
1СНУ4.03.270	Конус	31 4919 7018	08
1СНУ4.03.350	Дроссель	31 4914 2378	10
1СНУ4Р.03147	Муфта	31 4914 2398	06
1СНУ4Р.03148	Демпфер	31 4914 2399	05
1СНУ4Р.03151	Стопор	31 4914 2400	08
1СНУ5.01.004	Вкладыш	31 4919 7007	00
1СНУ5.01.06-000	Гидроаккумулятор	31 4919 7043	07
1СР70М.00.100	Отрезок цепи	31 4934 7092	00
1СР70М.00.101	Скребок	31 4934 7093	10
1СР70М.00.500	Борт	31 4934 7091	01
1СР70М.01.010	Вал	31 4934 0542	01
1СР70М.01.103	Крышка	31 4934 0541	02

1	2	3	4
1CP70M.01.116	Вал	31 4934 0543	00
1СТП 39-71	Гидроцилиндр 125×530	31 4922 6047	03
1СТП 40-71	Гидроцилиндр 80×500	31 4922 6048	02
1СТП39-71	Гидроцилиндр 100×280	31 4922 6099	02
1СТП39-71	Гидроцилиндр 125×450	31 4922 6100	04
1СТП40-71125×120	Гидроцилиндр	31 4924 0019	10
1СТП41-71	Гидроцилиндр 80×800	31 4922 6220	08
1Т15У.10.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0162	06
1Т15У.20.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0163	05
1УВГ1.3.10.02.006	Пробка	31 4935 7160	00
1УСБ67.00.00.020	Муфта	31 4913 0228	03
1УСБ67.10.01.051	Ступица	31 4913 0229	02
1УСБ67.10.01.110	Звездочка	31 4913 0230	09
1УСБ67.14.00.003	Корпус струга	31 4913 0231	08
1УСБ67.17.01.000	Гидроцилиндр	31 4913 0232	07
1УСБ67.17.02.000	Гидроцилиндр	31 4913 7038	01
1УСБ67.18.01.011	Вал	31 4913 0233	06
1УЦНС.13.00.010	Трубопровод О	31 4965 0001	02
1УЦНС13.00.060	Фланец	31 4965 0007	07
1УЦНС13.01.001	Колено	31 4965 0008	06
1УЦНС13.01.004	Штуцер 1¼ дюйм.	31 4965 0009	05
1УЦНС13.01.021	Корпус	31 4965 0010	01
1УЦНС13.01.022	Втулка	31 4965 0011	00
1УЦНС13.01.030	Трубопровод	31 4965 0006	08
1ФШЦ.00.000	Фильтр штреков. центр	31 4965 0012	10
1ФШЦ.00.001	Втулка упорная	31 4965 0013	09
1ФШЦ.02.016	Ограждение	31 4965 0014	08
1Ш78К.091-02	Кулак	31 4913 7108	04
1Ш78К.091-03	Кулак	31 4913 7109	03
1Ш78К.110	Резцедержатель	31 4913 7096	02
1Ш78К.110-01	Резцедержатель	31 4913 7097	01
1Ш78К.130	Резцедержатель	31 4913 7098	00
1Ш78К.130-01	Резцедержатель	31 4913 7099	10
1Ш78К.150	Резцедержатель	31 4913 7100	01
1Ш78К.150-01	Резцедержатель	31 4913 7101	00
1Ш78К.170	Резцедержатель	31 4913 7102	10
1Ш78К.170-01	Резцедержатель	31 4913 7103	09
1Ш78К.190	Резцедержатель	31 4913 7104	08
1Ш78К.190-01	Резцедержатель	31 4913 7105	07
1Ш78К.210	Резцедержатель	31 4913 7106	06
1Ш78К.210-01	Резцедержатель	31 4913 7107	05
10ГРД6-ИГАС	Рупорный громкоговоритель	31 4987 6504	04
10Т25Ж.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0180	04
10Т25Ж.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0181	03
10У5.01.050-1	Ротор	31 4915 0001	10
10У5.01.050-3	Ротор	31 4915 0006	05
10У8.01.080	Вал в сборе	31 4915 0016	03
1031-16	Трансформатор входной лульга ПГСР-1	31 4987 0267	00

1	2	3	4
1031-25	Трансформатор выходной пульта ПГСР-1	31 4987 0268	10
1032-03	Трансформатор силовой блока СБР-1	31 4987 0266	01
1058	Реле производительности флажковое РПФВ-1К	31 4987 7047	04
1078-40	Катушка	31 4987 0033	05
1087-05	Моторное реле времени аппа- рата АУО-3	31 4987 0020	10
11Т25Ж.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0182	02
11Т25Ж.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0183	01
1111-03	Трансформатор устройства УАР-1	31 4987 0265	02
1112-08	Трансформатор	31 4987 7043	08
1126-2-12	Блок уровней в общий блок	31 4987 0016	06
1126-4	Реле давления водоотлива РДВ	31 4987 7052	07
1126-5	Реле производительности насоса РПИ	31 4987 7051 31 4987 0037	08 01
1140-10	Термодатчик ТДТ-63		
1140-7-11	Панель диодов	31 4987 0040	06
1140-7-22	Блок питания	31 4987 0039	10
1140-7-37	Трансформатор	31 4987 0038	00
1142-3	Магнит МВ М63-1	31 4987 7062	05
1167-4-05	Трансформатор в сборе	31 4987 0314	10
1167-5-10	Элемент № 1 в сборе	31 4987 0308	08
1167-5-14	Элемент № 2 в сборе	31 4987 0309	07
1167-5-18	Элемент № 4 в сборе	31 4987 0310	03
1167-5-24	Элемент № 6 в сборе	31 4987 0311	02
1167-5-28	Блок диодов в сборе	31 4987 0312	01
1167-5-42	Блок сопротивлений в сборе	31 4987 7072	03
1167-5-46	Блок трансформаторов в сборе	31 4987 7073	02
1167-5-51	Блок ключей	31 4987 7074	01
1167-5-78	Блок-реле с диодами	31 4987 7075	00
1167-7-11	Усилитель микрофонный в сборе	31 4987 0315	09
1167-7-15	Блок согласующего трансфор- матора	31 4987 7076	10
1167-7-41	Элемент № 5 в сборе	31 4987 0313	00
1168-1-26	Приемник сигналов 20 кгц	31 4987 7026	09
1168-1-35	Приемник сигналов 26 кгц	31 4987 7027	08
1168-1-43	Приемник сигналов 14 кгц	31 4987 7028	07
1168-2-23	Блок питания	31 4987 7050	09
1168-2-30	Генератор сигналов на 20 кгц	31 4987 7029	06
1168-3-09	Генератор сигналов на 26 кгц	31 4987 7030	02
1168-4-09	Генератор сигналов на 14 кгц	31 4987 7031	01
1168-5	Индикатор выхода ИВ-65	31 4987 7049	02
1168-9	Фильтр низкой частоты ФИЧ-1	31 4987 7048	03
1174-02	Блок-реле утечки УАКИ-127	31 4987 7064	03
1183-8-10	Усилитель диспетчерский	31 4987 0256	03
1183-1-09	Усилитель УГИ	31 4987 0260	07

1	2	3	4
1183-1-16	Блок прерывания	31 4987 0257	02
1183-1-28	Усилитель микрофонный	31 4987 0255	04
1183-1-37	Блок сопротивления	31 4987 0261	06
1183-2-09	Сирена аварии	31 4987 0254	05
1183-5-25	Фильтр	31 4987 0252	07
1183-5-30	Блок генератора	31 4987 0250	09
1183-5-66	Блок релейный	31 4987 0251	08
1189-2-06	Панель с микровыключателем	31 4987 0303	02
1189-2-17.02	Рычаг	31 4987 0305	00
1189-2-17.02	Коромысло	31 4987 0306	10
1189-2-18	Рычаг шарнирный	31 4987 0304	01
1190-02	Блок герметизированный	31 4987 0271	04
1190-1	Усилитель УППС-1	31 4987 0270	05
1190-1-1408	Колпачек	31 4987 0272	03
1197-01.00.003	Стойка	31 4987 0124	03
1197.01.00.007	Прокладка	31 4987 7033	10
1197.01.03.000	Ручка в сборе	31 4987 0125	02
1197.01.08.000	Плата НСМ с элементами	31 4987 0126	01
1197.01.11.000	Плата ПУ с элементами	31 4987 0127	00
1197.01.13.000	Трансформатор	31 4987 0128	10
1197.01.15.000	Датчик	31 4987 0123	04
1197.02.00.000	Блок питания ПБИ-1	31 4987 0129	09
1197.02.00.000	Болт специальный	31 4987 0135	00
1197.02.00.003	Болт специальный	31 4987 7034	09
1197.02.00.004	Контакт	31 4987 0130	05
1197.03.01.000	Выключатель	31 4987 0131	04
1197.03.01.003	Контакт	31 4987 0132	03
1197.03.02.001	Зашелка	31 4987 0133	02
12У6.01.020-1	Ротор	31 4915 0011	08
1202-1-08	Трансформатор силовой	31 4987 7061	06
1205-1-06	Рычаг в сборе	31 4987 0231	01
1205-1-0601	Пружина	31 4987 0233	10
1207-03	Трансформатор ТР1	31 4987 0117	02
1207-0301	Обойма	31 4987 7025	10
1207-05	Трансформатор ТР2	31 4987 0118	01
1207-07	Трансформатор ТР3	31 4987 0119	00
1207-09-11	Сопротивление	31 4987 7019	08
1207-1301	Колпачек	31 4987 0120	07
1207-1303	Лепесток	31 4987 7024	00
1207-21	Сопротивление	31 4987 7020	04
1207-50	Ремень	31 4987 7021	03
1207-51	Блок питания	31 4987 0115	04
1207-54	Крышка в сборе	31 4987 0113	06
1207-56	Панель передняя в сборе	31 4987 0114	05
1207-5608	Линза	31 4987 7001	07
1207-5609	Линза	31 4987 7002	06
1207-57	Выключатель	31 4987 7022	02
1207-59	Вилка зарядная	31 4987 7023	01

1	2	3	4
1207-66	Камера сгорания	31 4987 7007	01
1207-68	Панель в сборе	31 4987 0116	03
1211-0007	Амортизатор	31 4987 0301	04
1215-31	Катушка	31 4987 0003	00
1216-1-20	Блок панелей АУСО-2 в контейнере	31 4987 0004	10
1216-4	Аппарат задания маршрута АЗМ-2	31 4987 0007	07
1216-4-0003	Вкладыш изолирующий	31 4987 7041	10
1216-4-03	Генератор сигналов	31 4987 7039	04
1216-4-19	Ручка	31 4987 7042	09
1216-5	Блок приемника сигналов БПС-14	31 4987 0008	06
1216-5-02	Приемник сигналов ПС-14	31 4987 7040	00
1216-6-02	Приемник сигналов ПС-20	31 4987 0001	02
1216-7-02	Приемник сигналов ПС-26	31 4987 0002	01
1216-8	Антенна рамочная АР1	31 4987 7038	05
1226-1-05	Трансформатор силовой	31 4987 0022	08
1226-2	Датчик ДВМ-65	31 4987 7060	07
1241-0-0003	Пружина	31 4987 0043	03
1241-1-0215	Пружина спиральная	31 4987 7057	02
1241-1-15	Катушка втягивающая	31 4987 7054	05
1241-2-0004	Пружина	31 4987 0044	02
1247-1-02	Блок триггеров	31 4987 0157	05
1247-1-05	Блок сравнения сигналов	31 4987 0158	04
1247-1-07	Блок усиления сигналов	31 4987 0159	03
1247-1-02	Элемент логический «И»	31 4987 0160	10
1247-1-15	Блок искробезопасных элементов	31 4987 0161	09
1247-1-21	Датчик нагрузки	31 4987 0162	08
1247-1-25	Блок питания в сборе	31 4987 0163	07
1247-2-0015	Пружина	31 4987 0167	03
1247-2-0016	Пружина	31 4987 0168	02
1247-2-01	Шток в сборе	31 4987 0164	06
1247-2-02	Катушка	31 4987 0165	05
1247-2-03	Катушка	31 4987 0166	04
1247-4-0008	Пружина	31 4987 0172	06
1247-4-0010	Пружина	31 4987 0173	05
1247-4-0014	Пружина	31 4987 0174	04
1247-4-04	Катушка	31 4987 0175	03
1247-5	Пульт дистанционного управления комбайном	31 4987 0181	05
1247-5-0014	Колпачек	31 4987 0182	04
1247-5-05	Генератор	31 4987 0179	10
1247-5-08	Задатчик скорости	31 4987 0180	06
1247-5-12	Фиксатор	31 4987 0177	01
1258-1-056	Элемент Э 4	31 4987 0338	02
1258-1-060	Элемент Э 1	31 4987 0339	01
1258-14-04	Элемент Э 10	31 4987 0341	07
1258-14-10	Элемент Э 15	31 4987 0342	06
1258-15-06	Элемент Э 18	31 4987 0340	08
1258-15-11	Элемент Э 17	31 4987 0337	03

1	2	3	4
1274-1-0004	Штуцер	31 4987 7055	04
1274-1-0206	Пружина	31 4987 7056	03
1274-1-0208	Сопло	31 4987 7059	00
1274-1-10	Фильтр	31 4987 7058	01
1274-2-13	Катушка в сборе	31 4987 7053	06
1275-1-08	Панель в сборе	31 4987 0193	01
1275-1-11	Трансформатор питающий	31 4987 0194	00
1275-2-07	Блок маршрута	31 4987 0195	10
1275-3-02	Блок логики	31 4987 0196	09
1275-6-03	Блок приводов	31 4987 0197	08
1275-7-02	Колодка в сборе	31 4987 0198	07
1278-02-03	Корпус	31 4987 0029	01
1278-1	Муфта	31 4987 0028	02
1278-2-10	Усилитель ларингофонный в сборе	31 4987 0031	07
1278-4-10	Усилитель микрофонный в сборе	31 4987 0030	08
1279-2-08	Блок конденсаторов	31 4987 0141	02
1279-2-11	Дроссель	31 4987 0145	09
1279-2-30	Трансформатор	31 4987 0142	01
1280-1-0101	Колпачек	31 4987 0151	00
1280-1-0602	Уплотнение	31 4987 7008	00
1280-1-11	Термогруппа	31 4987 0146	08
1280-1-1101	Корпус	31 4987 0152	10
1280-1-14	Блок питания	31 4987 0147	07
1280-1-20	Усилитель фазочувствительный	31 4987 0148	06
1280-1-24	Усилитель телеметрический	31 4987 0149	05
1280-1-31	Вставка	31 4987 7004	04
1280-1-3307	Шайба уплотнительная	31 4987 7009	09
1280-1-3309	Прокладка	31 4987 7010	06
1280-1-3311	Уплотнение	31 4987 7017	10
1280-1-34	Колодка	31 4987 7015	01
1280-1-37	Фланец в сборе	31 4987 7005	03
1280-1-3804	Прокладка	31 4987 7011	05
1280-1-40	Цепная подвеска	31 4987 7016	00
1280-1-4102	Уплотнение	31 4987 7012	04
1280-1-4602	Уплотнение	31 4987 7014	02
1280-2-07	Блок-реле	31 4987 7006	02
1280-2-12	Блок стабилизатора	31 4987 0139	07
1280-2-18	Блок питания сирены	31 4983 7003	00
1280-2-22	Дроссель	31 4987 0140	03
1280-3-49	Трансформатор	31 4987 0143	00
1280-3-05	Крышка передняя в сборе	31 4987 0144	10
1281-2-14	Блок конденсаторов	31 4987 0137	09
1281-2-22	Трансформатор	31 4987 0138	08
1284-1-10	Панель управления	31 4987 0014	08
1284-1-27	Трансформатор	31 4987 0013	09
1284-1-35	Блок питания	31 4987 0011	00
1284-1-41	Блок аварийной сигнализации	31 4987 0012	10

1	2	3	4
1290-08	Панель в сборе	31 4987 0024	06
1290-09	Контактор	31 4987 7063	04
1290-33	Катушка	31 4987 0026	04
1311-1-07	Стабилизатор напряжения	31 4987 0318	06
1311-2	Датчик метена ДМГ-1	31 4987 0319	05
1311-2-02	Камера сгорания	31 4987 0320	01
1311-2-12	Термогруппа в упаковке	31 4987 0321	00
1314-03-01	Секция токосъемника	31 4987 0286	08
1314-2	Термодатчик ТД-1	31 4987 0284	10
1314-6	Токосъемник неподвижный ТН-1	31 4987 0285	09
1325-01.04.000	Трансформатор	31 4987 0240	00
1325.01.08.000	Релейный усилитель мощности	31 4987 0239	04
1327.01.13.000	Блок генератора	31 4987 0281	02
1327.01.14.000	Блок выходного каскада	31 4987 0282	01
1337.01.19.000	Блок храпового останова	31 4987 0226	09
1337.04.02.000	Блок электронный	31 4987 0227	08
1337.05.12.000	Блок развязки	31 4987 0228	07
1351.00.001	Втулка изоляционная	31 4987 0062	00
1351.00.002	Скоба	31 4987 0063	10
1351.00.003	Перегородка	31 4987 0064	09
1351.06.000	Панель с контактами	31 4987 0065	08
1351.06.000.01	Панель с контактами	31 4987 0066	07
1351.10.000	Кольцо упорное	31 4987 0067	06
1351.11.001	Перегородка	31 4987 0068	05
1351.12.001	Раструб	31 4987 0069	04
1356.01.11.000	Трансформатор	31 4987 0275	00
1356.02.08.000	Трансформатор согласования	31 4987 0276	10
1356.02.10.000	Трансформатор выходной	31 4987 0277	09
1358.01.32.000	Приемник сигналов	31 4987 0048	09
1358.01.32.000-01	Приемник сигналов	31 4987 0049	08
1358.01.85.000	Жгут	31 4987 0047	10
1358.02.14.000	Приемник сигналов	31 4987 0052	02
1358.02.14.000-01	Приемник сигналов	31 4987 0054	00
1358.02.17.000	Генератор сигналов	31 4987 0055	10
1358.04.05.000	Блок питания	31 4987 0057	08
1358.05.00.000	Блок передачи местонахождения комбайна	31 4987 0056	09
1358.06.00.000	Одиночный генератор ОГ-4	31 4987 0051	03
1358.06.00.000	Одиночный генератор ОГ-5	31 4987 0053	01
1358.06.01.000	Генератор сигналов	31 4987 0050	04
1358.09.01.000	Трансформатор тока	31 4987 0058	07
1364.03.30.100	Трансформатор	31 4987 0106	05
1364.04.01.100	Крышка передняя в сборке	31 4987 0097	00
1364.04.01.001	Светофильтр	31 4987 0096	01
1364.04.01.002	Прокладка	31 4987 0095	02
1364.04.01.003	Уплотнение	31 4987 0094	03
1364.04.01.004	Колпачек	31 4987 0093	04
1364.04.03.000	Крышка	31 4987 0107	04
1364.04.09.000	Термогруппа в сборе	31 4987 7018	09
1364.04.12.000	Блок питания	31 4987 0090	07
1364.04.16.000	Блок исполнительный	31 4987 0098	10

1	2	3	4
1364.04.19.000	Усилитель телеметрический	31 4987 0099	09
1364.04.26.001	Корпус	31 4987 0104	07
1364.04.27.000	Колодка	31 4987 0105	06
1364.05.05.000	Трансформатор	31 4987 0100	00
1364.05.07.000	Блок стабилизатора	31 4987 0101	10
1364.05.16.000	Блок элементов	31 4987 0102	09
1364.06.07.000	Трансформатор	31 4987 0103	08
1373.02.00.001	Башмак	31 4987 0243	00
1373.02.00.001.01	Башмак	31 4987 0244	07
1373.02.00.001.03	Башмак	31 4987 0246	05
1373.02.00.001-02	Башмак	31 4987 0245	06
1373.02.00.001-04	Башмак	31 4987 0247	04
138.01	Патрондержатель	31 4961 5043	03
138.017A	Втулка	31 4961 5044	02
138.018A	Кольцо	31 4961 5045	01
138.019	Патрон	31 4961 5046	00
138.02	Отражатель	31 4961 5047	10
138.020	Пружина	31 4961 5048	09
138.026	Пружина контакта	31 4961 5049	08
138.027	Валик контактный	31 4961 0562	00
138.03	Контакт	31 4961 5050	04
138.030E	Рычаг	31 4961 5051	03
138.032	Прокладка	31 4961 5052	02
138.035	Пружина	31 4961 5053	01
138.038	Втулка	31 4961 5054	00
138.039	Шайба	31 4961 5055	10
138.060	Шайба	31 4961 5056	09
139.0056	Провод	31 4961 5060	02
139.041	Кольцо	31 4961 5057	08
139.054	Серьга	31 4961 5058	07
139.055	Провод	31 4961 5059	06
139083	Стекло	31 4961 5061	01
14КР1-2-0001H	Шестерня коническая	31 4934 7244	02
1403.01.02.000	Корпус	31 4987 0329	03
1403.01.07.000	Блок управления	31 4987 0330	10
1403.01.10.000	Плата блока питания	31 4987 0331	09
1403.01.14.000	Плата усилителя	31 4987 0332	08
1403.01.17.000	Плата выходного каскада	31 4987 0333	07
1403.01.21.000	Блок фильтра	31 4987 0334	06
1404.01.01.000	Панель в сборе	31 4987 0073	08
1404.01.02.000	Панель	31 4987 0074	07
1404.01.03.000	Блок диодов и резисторов	31 4987 0075	06
1404.01.06.000	Трансформатор	31 4987 0076	05
1404.01.08.000	Блок триггеров	31 4987 0077	04
1404.01.09.000	Блок усилителя	31 4987 0079	02
1404.01.14.000	Блок шифратора	31 4987 0078	03
1404.01.22.000	Мультивибратор	31 4987 0080	09
1404.01.24.000	Блок конденсаторов	31 4987 0081	08
1404.01.27.000	Блок тиристоров	31 4987 0082	07
1404.01.29.000	Панель светодиодов	31 4987 0083	06
1404.01.33.000	Корпус сварной	31 4987 0084	05
1404.01.33.000	Крышка сварная	31 4987 0085	04



1	2	3	4
1449.15.000	Индикатор	31 4987 0324	08
1449.56.000	Реле времени РВ-1	31 4987 0325	07
1449.57.000	Реле времени РВ-2	31 4987 0326	06
1449.58.000	Блок реле	31 4987 0327	05
1451.01.08.000	Блок в сборе	31 4987 7077	09
1451.01.08.000-01	Блок в сборе	31 4987 0236	07
1451.01.08.000-02	Блок в сборе	31 4987 0237	06
1451.01.13.000	Усилитель	31 4987 0235	08
1551.00.12.002	Шестерня	31 4936 0301	06
1551.04.01.000	Пружина	31 4936 8602	08
1551.04.01.500	Клапан	31 4936 8601	09
1553.00.01.012	Шестерня	31 4936 0311	04
1553.01.00.016	Шестерня	31 4936 0312	03
1553.01.00.036	Шестерня	31 4936 0313	02
16-20	Щетка	31 4987 0296	06
16-44-П	Подкладка	31 4987 0297	05
16-45	Предохранитель	31 4987 0298	04
16-54	Элемент сопротивления	31 4987 0299	03
17ЛС2П.007	Колесо $M=4$ , $Z=53$ , $B=12^\circ$	31 4987 3803	10
17ЛС2П.009	Шестерня паразитная $M=4$ , $Z=54$ , $B=12^\circ$	31 4936 3805	08
17ЛС2С.001	Вал	31 4936 8337	06
17ЛС2С.003	Упор	31 4936 8338	05
17ЛС2С.011	Шестерня МОД=4, ЗУБ=25, угол=12°	31 4936 8339	04
17ЛС2С.024	Колесо МОД=14, ЗУБ=48	31 4936 8340	00
17ЛС2С.025	Вал-шестерня	31 4936 8341	10
17ЛС2С.026	Колесо $M=4$ , $Z=53$ , $B=12^\circ$	31 4936 8340	05
17ЛС2С046	Барабан	31 4936 8342	09
17ЛС2С.047	Венец зубчатый МОД=4, ЗУБ=80	31 4936 8343	08
17ЛС2С.048	Сателлит МОД=4, ЗУБ=28	31 4936 8344	07
17ЛС2С.049	Шестерня МОД=4, ЗУБ=22	31 4936 8345	06
17ЛС2С.050	Лента тормозная	31 4936 8346	05
17ЛС2С.062	Шестерня МОД=4, ЗУБ=34	31 4936 8347	04
17ЛС2С.063	Сателлит МОД=4, ЗУБ=22	31 4936 8348	03
17ЛС2С.160	Ролик горизонтальный	31 4936 8349	02
17ЛС2С.160-01	Ролик вертикальный	31 4936 8350	09
17ЛС2С.190	Водило	31 4936 8351	08
17ЛС2С.200	Водило	31 4936 8352	07
185.02.00.010	Корпус коронки	31 4922 7007	07
185.03.00.010	Корпус коронки	31 4922 0062	06
1932.11.01.005	Пружина	31 4936 0351	07
2БП110.01.004	Вал	31 4934 7298	00
2БП110.01.006	Вал-шестерня	31 4934 7299	08
2БП110.01.021	Втулка зубчатая	31 4934 7300	02
2БП110.01.022	Колесо зубчатое прямозубое	31 4934 7301	01
2БП110.01.031	Вал	31 4934 7302	00
2БП110.01.031-01	Вал	31 4934 0289	06
2БП110.01.036	Колесо зубчатое прямозубое	31 4934 7303	10
2БП110.01.036-01	Колесо зубчатое прямозубое	31 4934 0290	02

1	2	3	4
2БП110.01.037	Колесо зубчатое прямозубое	31 4934 7304	09
2БП110.01.037-01	Колесо зубчатое прямозубое	31 4934 0291	01
2БП110.01.049	Колесо зубчатое коническое	31 4934 7305	08
2БП110.01.011	Вал-шестерня коническая	31 4934 7306	07
2БП110.01.057	Колесо зубчатое коническое	31 4934 0292	00
2БП110.01.058	Вал-шестерня коническая	31 4934 0293	10
2БП110.02.003	Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая	31 4934 7307	06
2БП110.02.004	Колесо зубчатое цилиндрическое	31 4934 7308	05
2БП110.02.006	Втулка зубчатая	31 4934 7309	04
2БП110.03.002	Колесо храповое	31 4934 7310	00
2БП110.03.102Е	Собачка	31 4934 7311	10
2ВСП.01.01.020	Вал-шестерня	31 4913 1238	08
2ГВ14.04.000	Насадка	31 4917 0056	07
2ГВТ4.04.000-01	Насадка	31 4917 0057	06
2ГВТ4.04.000-02	Насадка	31 4917 0058	05
2ГВТ4.04.000-03	Насадка	31 4917 0059	04
2ГВТ4.05.000	Насадка	31 4917 0060	00
2ГВТ4.05.000-01	Насадка	31 4917 0061	10
2ГВТ4.05.000-02	Насадка	31 4917 0062	09
2ГВТ4.05.000-03	Насадка	31 4917 0063	08
2ГВТ4.06.000	Насадка «Д»	31 4917 0064	07
2ГВТ4.06.000-01	Насадка «Д»	31 4917 0065	06
2ГВТ4.06.000-02	Насадка «Д»	31 4917 0066	05
2ГВТ4.06.000-03	Насадка «Д»	31 4917 0067	04
2ГСК.00.014	Толкатель	31 4917 7021	01
2ГСК.00.016	Кольцо	31 4917 7024	09
2ГСК.07.000	Клапан предохранительный	31 4917 7037	04
2ГСК.07.002	Седло клапана	31 4917 7038	03
2ГСК.07.003	Упор	31 4917 7039	02
2ГСК.07.004	Упор	31 4917 7040	09
2ГСК.07.005	Пробка	31 4917 7041	08
2ГСК.07.006	Пружина	31 4917 7042	07
2ГСК.09.00.000	Насадка	31 4917 7017	08
2ГСК.12.00.000	Насадка «Д»	31 4917 7018	07
2ГСК.13.07.000	Крюк	31 4917 7019	06
2ГШ67.27.00.080	Гидродомкрат	31 4913 0864	03
2ГШ68.00.00.034	Проушина	31 4913 0883	00
2ГШ68.00.00.065	Проушина	31 4913 0884	10
2ГШ68.00.00.069	Пружина	31 4913 0885	09
2ГШ68.01.00.001	Колесо коническое МОД=9,	31 4913 0886	08
2ГШ68.01.00.007	Муфта МОД=3, ЗУБ=20	31 4913 0887	07
2ГШ68.01.00.121	Вал-шестерня МОД=9, ЗУБ=13	31 4913 0888	06
2ГШ68.01.00.151	Вал	31 4913 0889	05
2ГШ68.01.00.155	Вал	31 4913 0890	01
2ГШ68.01.00.181	Вал	31 4913 0891	00
2ГШ68.01.00.211	Вал	31 4913 0892	10
2ГШ68.02.00.005	Колесо коническое МОД=9, ЗУБ=31	31 4913 0893	09

1	2	3	4
2ГШ68.02.00.008	Муфта	31 4913 0894	08
2ГШ68.02.00.098	Вал-шестерня	31 4913 0895	07
2ГШ68.02.00.121	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=42	31 4913 0896	06
2ГШ68.02.00.151	Вал	31 4913 0897	05
2ГШ68.02.00.185	Вал	31 4913 0898	04
2ГШ68.02.00.211	Вал	31 4913 0899	03
2ГШ68.02.00.241	Вал	31 4913 0900	05
2ГШ68.03.00.001	Вал-шестерня	31 4913 0901	04
2ГШ68.03.00.091	Колесо промежуточное МОД=14, ЗУБ=21	31 4913 0902	03
2К.00.020-08	Цепь режущая на 39 звеньев	31 4913 0411	06
2К.00.031	Скребок 25°	31 4913 0412	05
2К.00.032	Скребок 40°	31 4913 0413	04
2К.00.100	Шнек для правого забоя	31 4913 0415	02
2К.00.100-01	Шнек для левого забоя	31 4913 0416	01
2К.00.110	Полумуфта	31 4913 0417	00
2К.00К060	Вал соединительный	31 4913 0414	03
2К.01.005	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=30	31 4913 0418	10
2К.01.008	Сухарь	31 4913 0419	09
2К.01.012	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=25	31 4913 0420	05
2К.01.061	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0421	04
2К.01.062	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0422	03
2К.01.066	Вал-шестерня МОД=6, ЗУБ=14	31 4913 0423	02
2К.01.121	Вал	31 4913 0424	01
2К.01.124	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 0425	00
2К.01.151	Вал МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0426	10
2К.02.001	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0427	09
2К.02.005	Вал-шестерня МОД=99, ЗУБ=15	31 4913 0428	08
2К.02.007	Вал-звездочка	31 4913 0429	07
2К.02.008	Колесо МОД=9, ЗУБ=29	31 4913 0430	03
2К.02.030	Звезда	31 4913 0431	02
2К.10.031	Вал-шестерня МОД=7, ЗУБ=12	31 4913 0432	01
2К.10.032	Полумуфта	31 4913 0433	00
2К.10.033	Колесо коническое МОД=7, ЗУБ=36	31 4913 0434	10
2К.10.034	Кольцо	31 4913 0435	09
2К.10.091	Вал	31 4913 0436	08
2К.10.092	Шестерня МОД=7, ЗУБ=43	31 4913 0437	07
2К.10.120	Звездочка	31 4913 0438	06
2К.11.001	Вал	31 4913 0439	05
2К.11.030	Звезда	31 4913 0440	01
2К.22.000	Щиток погрузочный правый дл.=1,65	31 4913 0441	00

1	2	3	4
2К23.000	Щиток погрузочный дл.=1,65 левый	31 4913 0442	10
2КЦТ-3.21	Корпус в сборе	31 4913 0503	03
2КЦТ-6-0007	Колесо зубчатое МОД=6, ЗУБ=51	31 4913 0504	02
2КЦТ-6-0007	Колесо зубчатое МОД=6	31 4913 0523	10
2КЦТ-6-0008	Колесо зубчатое МОД=6, ЗУБ=53	31 4913 0449	03
2КЦТ-6-0019	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0524	09
2КЦТ-6-0019А	Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=18	31 4913 0505	01
2КЦТ-6-0101А	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=13	31 4913 0506	00
2КЦТ-6-04	Полумуфта электродвигателя	31 4913 0507	10
2КЦТ-8-0004	Утюг в сборе с винтом КУТ-1-0006А	31 4913 0509	08
2КЦТ-8-0005	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	31 4913 0510	04
2КЦТ-8-0006А	Утюг в сборе с винтом КЦТ-1-0006А	31 4913 0511	03
2КЦТ-8-1802В	Резцедержатель	31 4913 0508	09
2КЦТ-8-1803Б	Резцедержатель	31 4913 0528	05
2КЦТГ-6-0102В	Муфта	31 4913 7086	04
2КШЗ.03.01.001	Колесо	31 4913 0972	00
2КШЗ.03.01.002	Вал	31 4913 0973	10
2КШЗ.03.01.003-01	Шестерня	31 4913 0974	09
2КШЗ.03.01.004-01	Колесо	31 4913 0975	08
2КШЗ.03.01.006	Диск	31 4913 0976	07
2КШЗ.03.01.006-01	Диск	31 4913 0977	06
2КШЗ.03.01.006-02	Диск	31 4913 0978	05
2КШЗ.03.01.014	Вал	31 4913 0979	04
2КШЗ.03.01.016-01	Шестерня	31 4913 0980	00
2КШЗ.03.01.019-01	Колесо	31 4913 0981	10
2КШЗ.03.01.022	Вал	31 4913 0982	09
2КШЗ.03.01.028	Направляющая	31 4913 0983	08
2КШЗ.03.01.032	Ось	31 4913 0984	07
2КШЗ.03.01.034	Втулка	31 4913 0985	06
2КШЗ.03.01.035	Фиксатор	31 4913 0986	05

1	2	3	4
2КШЗ.03.01.036	Направляющая	31 4913 0987	04
2КШЗ.03.01.110	Шестерня	31 4913 0988	03
2КШЗ.03.01.130	Диск тормозной	31 4913 0989	02
2КШЗ.03.01.140	Толкатель	31 4913 0990	09
2КШЗ.03.01.150	Рукоять	31 4913 0991	08
2КШЗ.03.01.164	Колесо ЗУБ=17	31 4913 0992	07
2КШЗ.03.01.190	Барабан	31 4913 0993	06
2КШЗ.03.02.001	Вал зубчатый	31 4913 0994	05
2КШЗ.03.02.002	Втулка	31 4913 0995	04
2КШЗ.03.02.014	Толкатель	31 4913 0996	03
2КШЗ.03.02.022	Полумуфта зубчатая	31 4913 0997	02
2КШЗ.03.02.022	Кронштейн	31 4913 1001	02
2КШЗ.03.02.023	Вал	31 4913 0998	01
2КШЗ.03.02.041	Вал	31 4913 0999	00
2КШЗ.03.03.030	Гидроаппарат	31 4913 1000	06
2КШЗ.03.03.300	Гидроблок	31 4913 1001	05
2КШЗ.04.00.013	Кронштейн	31 4913 1002	04
2КШЗ.04.00.015	Кронштейн	31 4913 1003	03
2КШЗ.04.00.016	Рычаг	31 4913 0952	04
2КШЗ.04.00.016-01	Рычаг	31 4913 0953	03
2КШЗ.04.00.021	Рычаг	31 4913 0954	02
2КШЗ.08.01.000	Гидрораспределитель	31 4913 1006	00
2КШЗ.08.06.000	Гидроклапан	31 4913 1007	10
2КШЗ.51.00.000	Рычаг	31 4913 1009	08
2КШЗ.51.00.001	Лыжа завальная	31 4913 1008	09
2КШЗ.51.00.005-01	Рычаг	31 4913 1010	04
2КШЗ.51.00.006	Лыжа забойная	31 4913 1011	03
2КШЗ.04.00.021-01	Рычаг	31 4913 7281	03
2К10.030-01	Скребок цепь	31 4913 7071	00
2К25.000	Щиток погрузочный правый дл.=1800	31 4913 7072	10
2К26.000	Щиток погрузочный левый дл.=1800	31 4913 7073	09
2К41-1-0007	Шестерня МОД=4, ЗУБ=54	31 4913 0579	05
2К52/11.01.101	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=16	31 4913 0574	10
2К52-0001А	Опора правая	31 4913 0554	03
2К52-0002А	Опора левая	31 4913 0555	02
2К52-0503	Ступица	31 4913 0558	10
2К52-1-0005	Колесо зубчатое МОД=9, ЗУБ=47	31 4919 0413	07
2К52-1-0033	Вал	31 4913 0575	09
2К52-1-0403	Муфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7090	08
2К52-1-0501А	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=53	31 4913 7091	07
2К52-1-0502А	Вал-шестерня МОД=9, ЗУБ=13	31 4919 0414	06
2К52-1-0702	Вал-шестерня МОД=8, ЗУБ=16	31 4913 0576	08
2К52-1-1-0003	Стакан	31 4913 0577	07

1	2	3	4
2К52-1-1-0004К	Стакан	31 4913 0578	06
2К52-1-10017	Вал	31 4913 0580	01
2К52-1-1-0018А	Вилка	31 4913 7092	06
2К52-1-1-0023	Колесо МОД=4, ЗУБ=47	31 4913 0581	00
2К52-1-1-0049	Вал	31 4913 0582	10
2К52-1-1-0050	Стакан	31 4913 0583	09
2К52-1-1-0054А	Ручей	31 4913 0584	08
2К52-1-1-0056	Колесо зубчатое МОД=8, ЗУБ=51	31 4913 0585	07
2К52-1-1-0057	Шестерня МОД=10, ЗУБ=20	31 4913 0586	06
2К52-1-1-0058	Шестерня МОД=14, ЗУБ=14	31 4913 0587	05
2К52-1-1-0401	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4913 7093	05
2К52-1-1-0404	Шестерня МОД=4, ЗУБ=22	31 4913 0588	04
2К52-1-1-0405	Вал-шестерня	31 4913 7094	04
2К52-1-1-07	Кронштейн	31 4913 0589	03
2К52-1004	Ступица	31 4913 0559	09
2К52-122	Лыжа забойная	31 4913 0560	05
2К52-123-01	Лыжа забойная	31 4913 0561	04
2К52-129	Шнек нижний	31 4913 0562	03
2К52-129-01	Шнек нижний	31 4913 0563	02
2К52-129-02	Шнек нижний	31 4913 0564	01
2К52-129-03	Шнек нижний	31 4913 0565	00
2К52-129-04	Шнек нижний	31 4913 0566	10
2К52-129-05	Шнек нижний	31 4913 0567	09
2К52-129-06	Шнек нижний	31 4913 0568	08
2К52-129-07	Шнек нижний	31 4913 0569	07
2К52-130	Шнек верхний	31 4913 0570	03
2К52-130-01	Шнек верхний	31 4913 0571	02
2К52-130-02	Шнек верхний	31 4913 0572	01
2К52-130-03	Шнек верхний	31 4913 0573	00
2К52-2-3-0043	Шестерня МОД=12, ЗУБ=14	31 4913 0590	10
2К52-2-3-0044	Колесо МОД=12, ЗУБ=21	31 4913 0591	09
2К52-2-3-0045	Колесо МОД=10, ЗУБ=26	31 4913 0592	08
2К52-2-3-0046	Вал	31 4913 0593	07
2К52-2-3-0301	Колесо МОД=10, ЗУБ=25	31 4913 0594	06
2К52-2-3-0402	Колесо МОД=12, ЗУБ=21	31 4913 0595	05
2К52-2-3-16	Вал в сборе	31 4913 0596	04
2К52-3-2-0017	Колесо МОД=11, ЗУБ=34	31 4913 0597	03
2К52-3-2-0018	Вал	31 4913 0598	02
2К52-4-1-01	Траверса	31 4913 0599	01
2К52-4-1-02	Гидродомкрат	31 4913 0600	03
2К52М.00.801	Лыжа завальная	31 4913 0601	02
2К52М.00.821	Лыжа завальная	31 4913 0602	01
2К52М.00.841	Лыжа забойная	31 4913 0603	00
2К52М.04.000	Гидродомкрат	31 4913 0604	10
2К52М.04.000-01	Гидродомкрат	31 4913 0605	09
2К52М.06.010	Ступица	31 4913 0606	08
2К52М.07.010	Ступица	31 4913 0607	07
2К52М.17.020	Гидродомкрат	31 4913 0608	06
2К52М.21.050	Гидродомкрат	31 4913 0609	05
2К52М.23.030	Насос плунжерный	31 4913 0610	01

1	2	3	4
2К52М.26.004	Вал	31 4913 0611	00
2К52М.26.007	Брус	31 4913 0612	10
2К52М.27.001	Вал	31 4913 0613	09
2К52М.28.130	Крепление безрезьбовое	31 4913 7095	03
2К52М.28.150А	Кулак	31 4913 0614	08
2К52М.30.060А	Кулак	31 4913 0615	07
2К52М-0003А	Опора правая	31 4913 0556	01
2К52М-0004А	Опора левая	31 4913 0557	00
2ЛБ120.11.05.030	Барабан	31 4934 0930	00
2ЛБ80.11.02.001	Вал	31 4934 7243	03
2ЛБ80.15.80.010	Барабан	31 4934 0916	02
2ЛТ80.17.00.001	Прогон	31 4934 7238	00
2ЛТ80.17.00.010	Стойка	31 4934 7240	06
2ЛТ80.17.00.020	Связь	31 4934 7241	05
2ЛТ80.17.00.040	Роликоопора	31 4934 7242	04
2ЛУ100.11.02.000В	Барабан приводной	31 4934 7269	04
2ЛУ100.11.03.000А	Барабан	31 4934 7270	00
2ЛУ100.14.02.110А	Барабан	31 4934 1231	09
2ЛУ12В.25.01.074	Втулка зубчатая	31 4934 0948	05
2ЛУ120.11.02.080	Барабан	31 4934 7246	00
2ЛУ120.11.05.010	Барабан отклоняющий	31 4934 7245	01
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	31 4934 7247	10
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	31 4934 7248	09
2ЛУ120.30.05.010	Ролик верхний	31 4934 7249	08
2ЛУ120А.21.02.070	Барабан	31 4934 7250	04
2ЛУ120Б.27.02.040	Барабан	31 4934 7251	03
2ЛУ120В.11.01.106	Обойма зубчатая	31 4934 7252	02
2ЛУ120В.11.01.107	Втулка зубчатая	31 4934 7253	01
2ЛУ120В.12.04.010	Барабан	31 4934 7254	00
2ЛУ120В.25.01.072	Полумуфта зубчатая	31 4934 0946	07
2ЛУ120В.25.01.073	Втулка зубчатая	31 4934 0947	06
2ЛУ120В.36.01.080	Барабан	31 4934 7255	10
2ЛУ120В.36.02.020	Барабан	31 4934 7256	09
2Л80.11.00.061	Обойма	31 4934 7228	02
2Л80.11.00.062	Обойма	31 4934 7229	01
2Л80.11.00.063	Втулка зубчатая	31 4934 7230	08
2Л80.11.02.012	Колесо коническое	31 4934 7231	07
2Л80.11.02.024-01	Колесо зубчатое	31 4934 7232	06
2Л80.11.02.031-01	Колесо зубчатое	31 4934 7239	10
2Л80.11.02.033-01	Вал-шестерня	31 4934 7234	04
2Л80.11.02.081	Шестерня	31 4934 7235	03
2Л80.11.02.082	Шестерня	31 4934 7236	02
2Л80.11.02.025-01	Колесо зубчатое	31 4934 7233	05
2Л80.11.04.010	Барабан	31 4934 7237	01
2МКДМ.12.00.010	Основание заднее	31 4914 0435	04
2МКДМ.12.02.000	Гидродомкрат	31 4914 0450	05
2МКДМ.12.03.031	Корпус	31 4914 0457	09
2МКДМ.12.03.035	Корпус	31 4914 0459	07
2МКДМ.12.03.039	Седло	31 4914 0431	08
2МКДМ.12.03.040	Блок управления	31 4914 0458	08
2МТ.01.03.000	Стойка	31 4914 2490	00
2МТ.01.03.040	Цилиндр	31 4914 2493	08

1	2	3	4
2МТ.01.03.070	Шток	31 4914 2495	06
2МТ.01.04.000	Буфер передний	31 4914 2501	03
2МТ.01.05.000	Буфер задний	31 4914 2505	10
2М81-1-0001А	Направляющая	31 4914 0847	10
2М81-3-06	Ограждение П типа	31 4914 0850	04
2М81К-1001	Пята	31 4914 0855	10
2М81К-2-0013А	Коромысло	31 4914 0843	03
2М81К-2-0016	Шарнир	31 4914 0868	05
2М81К-23	Труба магистральная	31 4914 0860	02
2М81К-24А	Труба магистральная в лаве	31 4914 0861	01
2М81К-26А	Рукав 20	31 4914 0858	07
2М81К-2601	Ниппель 20	31 4914 0849	08
2М81К-2602	Муфта 20	31 4914 0846	00
2М81К-2701	Гайка	31 4914 0831	07
2М81К-31	Заглушка М24×1,5	31 4914 0840	06
2М81К-32	Рукав 8	31 4914 0856	09
2М81К-3201	Ниппель 8	31 4914 0848	09
2М81К-3202	Заглушка	31 4914 0841	05
2М81К-33	Рукав 12	31 4914 0857	08
2М81К-4-01	Труба	31 4914 0859	06
2М81К-4-04	Переходник	31 4914 0852	02
2М81К-48	Пружина подвесная	31 4914 0854	00
2М81Т.05.030	Гидрозамок	31 4914 0833	05
2М81Т.06.010	Гидроблок	31 4914 0832	06
2М81Э.08.000В	Домкрат для передвижки конвейера	31 4914 0839	10
2М81Э.08.006	Шток	31 4914 0871	10
2М81Э.08.010В	Цилиндр	31 4914 0865	08
2М81Э.08.016	Цилиндр	31 4914 0866	07
2М81Э.1.02СБ	Гидропатрон	31 4914 0836	02
2М81Э.1.03Б	Цилиндр	31 4914 0864	09
2М81Э.2.Э2Б	Трубка соединительная	31 4914 0862	00
2М81Э.2.0001	Козырек	31 4914 0842	04
2М81Э.2.0017	Шпунт	31 4914 0869	04
2М81Э.8А	Гидродомкрат	31 4914 0834	04
2М81Э.9А	Гидростойка	31 4914 0837	01
2М81Э.9А.02	Шток	31 4914 0874	07
2М81Э.9А.05А	Цилиндр	31 4914 0867	06
2М81Э-24Г	Кран запорный	31 4914 0844	02
2М81Э-4	Гидромагистраль для крепи	31 4914 0835	03
2М81Э-58А	Шток	31 4914 0872	09
2М81Э-5801А	Шток	31 4914 0873	08
2М81Э-5802	Головка	31 4914 0838	00
2М81Э-8-03	Шток	31 4914 0870	00
2М81Э-9-08	Трубка соединительная	31 4914 0863	10
2М87А.00.54.156	Кронштейн	31 4914 0802	01
2М87ДГА.01.01.170	Шток	31 4914 0810	01
2М87ДГА.01.03.034	Пружина	31 4914 7062	07
2М87ДГА.01.03.035	Пружина	31 4914 7063	06
2М87ДГА.01.03.037	Клапан	31 4914 7064	05
2М87ДГА.01.030.С1	Подкладка	31 4914 0798	02



1	2	3	4
2М87ДГА01.03.036	Седло	31 4914 0799	01
2М87ДГА01.03.286	Седло	31 4914 0800	03
2М87ДН.23.00.002	Рычаг	31 4914 0732	09
2М87ДН.23.00.010	Буфер	31 4914 0650	06
2М87УМ.16.00.000	Стойка	31 4914 7043	10
2М87УМ.16.00.020	Плунжер	31 4914 7045	08
2М87УМ.16.00.030	Шток	31 4914 7046	07
2М87УМА22.01.010	Гидродомкрат	31 4914 0808	06
2НВ260-11,5.02.047	Втулка	31 4932 7599	10
2ПНБ-2-13.12.124	Скребок	31 4924 6006	02
2ПНББ2.13.38.212	Пружина	31 4924 7101	00
2ПНБ2.01.01.011	Ролик	31 4924 7142	02
2ПНБ2.01.03.035	Колесо коническое	31 4924 7070	01
2ПНБ2.01.03.036-01	Корпус правый	31 4924 7071	00
2ПНБ2.01.04.047-01	Корпус левый	31 4924 7137	10
2ПНБ2.01.05.097-01	Втулка	31 4924 7072	10
2ПНБ2.01.07.062	Лапа правая	31 4924 7138	09
2ПНБ2.01.07.063-01	Кулиса правая	31 4924 7139	08
2ПНБ2.01.08.074-01	Кулиса левая	31 4924 7140	04
2ПНБ2.01.08.075	Лапа левая	31 4924 7141	03
2ПНБ2.01.23.140-02	Вал	31 4924 7073	09
2ПНБ2.01.23.141-01	Стакан	31 4924 7074	08
2ПНБ2.01.25.131	Вал-шестерня	31 4924 7075	07
2ПНБ2.01.26.138	Вал-шестерня	31 4924 7076	06
2ПНБ2.02.21.162	Полумуфта	31 4924 7077	05
2ПНБ2.02.21.164	Вал-шестерня	31 4924 7143	01
2ПНБ2.02.23.156	Колесо	31 4924 7144	00
2ПНБ2.02.23.158	Шестерня двойная	31 4924 7078	04
2ПНБ2.02.23.159	Колесо цилиндрическое	31 4924 7145	10
2ПНБ2.02.24.107	Вал	31 4924 7079	03
2ПНБ2.02.24.108	Колесо зубчатое	31 4924 7080	10
2ПНБ2.02.24.110	Колесо зубчатое	31 4924 7081	09
2ПНБ2.02.24.113	Втулка	31 4924 7082	08
2ПНБ2.02.24.114	Корпус фрикциона	31 4924 7083	07
2ПНБ2.02.27.130	Колесо зубчатое	31 4924 7084	06
2ПНБ2.02.34.136	Вал	31 4924 7085	05
2ПНБ2.02.34.137	Шестерня	31 4924 7086	04
2ПНБ2.02.34.139	Шестерня М=6, Z=45	31 4924 7087	03
2ПНБ2.02.36.151	Вал-шестерня	31 4924 7146	09
2ПНБ2.10.01.001	Шестерня	31 4924 7147	08
2ПНБ2.11.03.059	Кольцо	31 4924 7148	07
2ПНБ2.11.24.036-01	Втулка	31 4924 7149	06
2ПНБ2.11.51.076	Полумуфта	31 4924 7088	02
2ПНБ2.11.51.077	Шестерня-полумуфта	31 4924 7089	01
2ПНБ2.11.80.000	Диск в сборе	31 4924 7150	02
2ПНБ2.11.80.000-01	Диск	31 4924 7151	01
2ПНБ2.12.06.345	Шестерня	31 4924 7090	08
2ПНБ2.12.06.346	Вал	31 4924 7152	00
2ПНБ2.12.10.215	Сухарь	31 4924 7091	07
2ПНБ2.12.30.314	Шестерня	31 4924 7153	10

1	2	3	4
2ПНБ2.12.38.357	Обойма	31 4924 7154	09
2ПНБ2.12.56.150	Муфта	31 4924 7155	08
2ПНБ2.12.57.119	Пружина	31 4924 7092	06
2ПНБ2.12.57.120	Пружина	31 4924 7093	05
2ПНБ2.12.57.122	Фланец	31 4924 7156	07
2ПНБ2.12.73.040	Колесо зубчатое	31 4924 7157	06
2ПНБ2.12.73.041	Вал	31 4924 7158	05
2ПНБ2.12.73.042	Звезда	31 4924 7159	04
2ПНБ2.12.75.176	Ролик	31 4924 7094	04
2ПНБ2.12.75.176-01	Ролик	31 4924 7095	03
2ПНБ2.12.75.2000	Винт	31 4924 7096	02
2ПНБ2.12.75.225	Ролик	31 4924 7097	01
2ПНБ2.12.75.225-01	Ролик	31 4924 7098	00
2ПНБ2.13.00.002	Полоса пружинная	31 4924 7160	00
2ПНБ2.13.05.084	Пружина	31 4924 7161	10
2ПНБ2.13.06.000	Вал промежуточный	31 4924 7162	09
2ПНБ2.13.12.000	Цепь скребковая	31 4924 7163	08
2ПНБ2.13.15.000	Вал-фланец	31 4924 7099	10
2ПНБ2.13.38.097-01	Вал фрикциона	31 4924 7164	07
2ПНБ2.13.38.211	Корпус фрикциона	31 4924 7100	01
2ПНБ2.13.38.213	Пружина	31 4924 7102	10
2ПНБ2.13.53.152	Вал-шестерня	31 4924 7103	09
2ПНБ2.13.54.153	Колесо коническое $M=8, Z=28$	31 4924 7104	08
2ПНБ2.13.86.220-01	Звезда	31 4924 7165	05
2ПНБ2.13.86.221	Вал	31 4924 7166	04
2ПНБ2.33.15.000	Звено скребковое	31 4924 7105	07
2ПНБ2.33.18.063	Вал фрикциона	31 4924 7106	06
2ПНБ2-11.22.000	Ролик	31 4924 6003	05
2РДУ.003	Гильза	31 4914 2407	00
2РДУ.004	Гайка	31 4914 2408	10
2РДУ.005	Втулка	31 4914 2415	00
2РДУ.006	Седло	31 4914 2357	04
2РДУ.200	Золотник	31 4914 2349	04
2СПТ.00.002	Переходник	31 4991 0030	10
2СПТ.00.003	Переходник	31 4991 0035	05
2СПТ.00.004	Муфта соединительная	31 4991 0032	08
2СПТ.00.004-02	Муфта соединительная 16	31 4991 0033	07
2СПТ.00.015	Заглушка	31 4991 0029	03
2СПТ.00.015-01	Заглушка	31 4919 7046	04
2СПТ.00.015-04	Заглушка	31 4919 7047	03
2СПТ.00.015-06	Заглушка	31 4914 2214	07
2СПТ.00.019	Пробка	31 4991 0034	06
2СПТ.00.019-02	Пробка	31 4991 0031	09
2СПТ.00.019-03	Пробка	31 4914 7139	03
2СПТ.00.019-06	Пробка	31 4914 7140	10
2СПТ.00.040	Трубопровод штрековый	31 4914 7271	00
2СПТ.00.079.01	Скоба 12	31 4914 1692	10
2СПТ.01.001	Кронштейн	31 4914 7141	09
2СПТ.01.002-02	Винт настроечный	31 4914 2206	07
2СПТ.01.009	Щиток	31 4914 2207	06
2СПТ.01.010-02	Стойка	31 4914 2201	01

1	2	3	4
2СПТ.01.012	Гайка	31 4914 2208	05
2СПТ.01.014	Кольцо	31 4914 2209	04
2СПТ.01.016	Грязесъемник	31 4914 7142	08
2СПТ.01.020-02	Узел цилиндра	31 4914 2202	00
2СПТ.01.033-01	Заглушка высокого давления 16	31 4914 7138	04
2СПТ.01.050-02	Шток	31 4914 2203	10
2СПТ.01.080	Втулка	31 4914 2204	09
2СПТ.01.160	Шток	31 4914 7143	07
2СПТ.01.184-1	Поршень	31 4914 7145	05
2СПТ.01.190	Насадка	31 4914 2205	08
2СПТ.01.200	Домкрат передвижения	31 4914 2212	09
2СПТ.01.320	Грундбукса	31 4914 7144	06
2СПТ.01.330	Узел цилиндра	31 4914 2213	08
2СТ.00.004-04	Муфта соединительная 25	31 4991 0012	01
2СТП 38-71	Гидроцилиндр 125×390×136	31 4922 6059	10
2СТП 41-71	Гидроцилиндр 125×100	31 4922 6049	01
2Т15У.10.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0164	04
2Т15У.20.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0165	03
2УГНМ.01.021	Манжета	31 4919 0111	08
2УКП.01.01.670	Балка	31 4914 1811	07
2УКП.01.01.760	Гидроцилиндр передвижения	31 4914 1817	01
2УКП.01.01.770	Цилиндр	31 4914 1818	00
2УКП.01.01.780	Шток	31 4914 1819	10
2УКП.01.01.800	Гидроцилиндр	31 4914 1822	04
2УКП.01.01.800-01	Гидроцилиндр	31 4914 1823	03
2УКП.01.01.860	Гидрозамок односторонний	31 4914 1829	08
2УКП.01.01.900	Гидростойка	31 4914 1832	02
2УКП.01.01.900-01	Гидростойка	31 4914 1833	01
2УКП.01.01.900-02	Гидростойка	31 4914 1834	00
2УКП.01.01.900-03	Гидростойка	31 4914 1835	10
2УКП.01.01.903	Плунжер	31 4914 1836	09
2УКП.01.01.940	Переходник	31 4914 1840	02
2УКП.01.01.950	Шток	31 4914 1841	01
2УКП.01.01.960	Цилиндр	31 4914 1843	10
2УКП.01.02.030	Рама	31 4914 1848	05
2УКП.01.02.080	Козырек	31 4914 1849	04
2УКП.01.02.090	Козырек	31 4914 1850	00
2УКП.01.02.120	Козырек выдвижной	31 4914 1851	10
2УКП.01.02.150	Гидропатрон	31 4914 1852	09
2УКП.01.04.240	Гидроблок	31 4914 1885	00
2УКП.01.04.710	Распределитель	31 4914 1890	03
2УКП.01.06.010	Гидроклапан подпорный	31 4914 1898	06
2УКП.01.06.020	Гидроклапан обратный	31 4914 1904	03
2УКП.01.06.020-01	Гидроклапан обратный	31 4914 1905	02
2УКП.01.06.030	Гидроклапан обратный	31 4914 1906	01
2УКП.01.06.070	Труба	31 4914 1914	01
2УКП.01.12.540	Толкатель	31 4914 1940	10
2УКП.01.12.600	Козырек	31 4914 1945	05
2УКП.01.12.700	Домкрат	31 4914 1955	03
2УКПС.01.01.200	Основание	31 4914 1801	09
2УКПС.01.01.220	Рама основания	31 4914 1802	08

1	2	3	4
2УКПС.01.01.400	Перекрытие	31 4914 1807	03
2УКПС.01.01.410	Рама перекрытия	31 4914 1808	02
2УКПС.01.01.500	Борт	31 4914 1809	01
2УКПС.01.01.500-01	Борт	31 4914 1810	08
2Ш106Р.060	Шнек сварной	31 4913 7116	04
2Ш106Р.060-01	Шнек сварной	31 4913 7117	03
2Ш108Р.060	Шнек сварной	31 4913 7118	02
2Ш108Р.060-01	Шнек сварной	31 4913 7119	01
2Ш86Р.060	Шнек сварной	31 4913 7112	08
2Ш86Р.060-01	Шнек сварной	31 4913 7113	07
2Ш88Р.060	Шнек сварной	31 4913 7114	06
2Ш88Р.060-01	Шнек сварной	31 4913 7115	05
2Ш88Р.061	Кулак	31 4913 7110	10
2Ш88Р.061-01	Кулак	31 4913 7111	09
20012.03	Кнопка	31 4987 3083	05
2000004	Планка	31 4913 7082	08
21.06.17.002	Втулка	31 4922 6055	03
21.15.03	Кнопка	31 4987 3022	07
211-38-1	Барабан отклоняющий	31 4934 1246	02
22.01.04.001	Вал	31 4924 7167	03
22.03.01.021	Вал	31 4922 7021	09
22.06.05.007	Вал	31 4924 7022	09
22.08.01.001	Вал	31 4924 7168	02
22.08.02.007	Вал	31 4922 0116	09
22.10.01.004	Вал	31 4922 7022	08
22.10.03.017	Вал	31 4922 6056	02
22.10.09.033-01	Вал	31 4924 7023	08
22.10.18.016	Вал	31 4922 0115	10
22.11.03.048	Вал	31 4924 7024	07
22.20.01.001	Ось	31 4916 0065	00
22.20.01.017	Ось	31 4922 0063	05
22.20.24.026	Палец	31 4924 7025	06
22.20.24.027	Палец	31 4922 6041	01
22.50.01.001	Вал-шестерня	31 4922 0200	03
22.53.42.017	Вал-шестерня	31 4922 0117	08
22.55.03.003	Вал-шестерня	31 4922 0118	07
23.12.02.002	Полумуфта	31 4924 7030	09
23.01.01.020	Шестерня	31 4922 7023	07
23.01.01.021	Шестерня	31 4922 7024	06
23.01.01.073	Шестерня	31 4922 0121	01
23.01.01.074	Шестерня	31 4922 0119	06
23.01.01.075	Шестерня	31 4922 0120	02
23.01.04.087	Шестерня	31 4924 7026	05
23.02.01.008	Колесо зубчатое $M=6, Z=34$	31 4922 7025	05
23.02.01.009	Колесо зубчатое $M=5, Z=44$	31 4922 7026	04
23.02.01.058	Колесо зубчатое $M=5, Z=60$	31 4922 0125	08
23.02.01.060	Колесо зубчатое	31 4922 0124	09
23.02.01.061	Колесо зубчатое	31 4922 0123	10
23.02.01.063	Колесо зубчатое	31 4922 0122	00
23.02.04.064	Колесо зубчатое	31 4922 0126	07
23.03.02.007	Шестерня $M=5, Z=17$	31 4922 0127	06

1	2	3	4
23.03.02.034	Шестерня M=5, Z=17	31 4922 7027	03
23.03.05.004	Шестерня Z=17, M=5	31 4922 6095	06
23.03.05.013	Шестерня Z=17, M=6	31 4922 0201	02
23.04.01.032	Колесо зубчатое	31 4922 0128	05
23.04.01.033	Шестерня	31 4922 0129	04
23.04.04.021	Колесо	31 4924 7027	04
23.04.04.022	Колесо	31 4924 7028	03
23.07.21.011	Шестерня	31 4913 7273	03
23.07.21.016	Шестерня	31 4924 7029	02
23.11.01.023	Муфта зубчатая M=3, Z=28	31 4922 7028	02
23.11.49.045	Полумуфта	31 4924 6002	06
23.12.52.001	Полумуфта	31 4922 6214	06
23.13.01.012	Венец	31 4924 7031	08
23.13.03.019	Муфта M=6, Z=18	31 4922 7029	01
23.17.01.002	Колесо коническое M=5, Z=64	31 4922 0130	00
23.19.01.002	Шестерня M=6, Z=12	31 4922 0131	10
2408.15.001	Полумуфта	31 4936 0401	03
2408.15.003	Полумуфта	31 4936 0402	02
2408.16.001	Полумуфта	31 4936 0421	10
2408.16.002	Сухарь	31 4936 0422	09
2455.13.000	Редуктор	31 4936 0451	04
2455.13.001	Корпус	31 4936 0452	03
2455.13.002	Крышка	31 4936 0453	02
2455.13.003	Вал червячный глобоидный	31 4936 0454	01
2455.13.010	Колесо червячное	31 4936 0455	00
2563.02.000	Муфта ушругая	31 4936 0480	10
2563.02.001	Полумуфта	31 4936 0481	09
2563.03.000	Муфта кулачковая	31 4936 0482	08
2563.03.001	Полумуфта	31 4936 0483	07
2575.00.00.012	Втулка	31 4953 5301	00
2575.00.11.004-01	Шток	31 4953 5302	10
2575.00.21.100-01	Гильза	31 4953 5303	09
2575.00.21.200	Гидрозамок	31 4953 5300	01
2575.00.51.001	Шток	31 4953 5304	08
2575.00.51.100	Цилиндр	31 4953 5305	07
2575.11.00.023	Пружина	31 4953 5309	03
2575.11.00.150	Шток	31 4953 5310	10
2575.11.00.161	Втулка резьбовая	31 4953 5348	07
2575.11.11.006	Вал-шестерня	31 4953 5306	06
2575.11.11.300	Поршень-рейка	31 4953 5307	05
2575.11.12.000	Балка направляющая	31 4953 5308	04
2575.11.14.000	Золотник возврата	31 4953 5349	06
2575.14.00.003	Хвостовик	31 4953 5311	09
2575.14.00.005	Буфер	31 4953 5312	08
2575.14.00.011	Манжета	31 4953 5313	07
2575.14.02.004	Амортизатор	31 4953 5314	06
2575.14.02.006	Амортизатор передний	31 4953 5315	05
2575.14.02.007	Амортизатор задний	31 4953 5316	04
2575.14.02.107	Шпindelь	31 4953 5317	03
2575.14.02.112	Колесо зубчатое	31 4953 5318	02
2575.14.02.116	Патрон	31 4953 5319	01

1	2	3	4
2575.14.02.119	Шестерня	31 4953 5320	08
2575.14.02.201	Вал-шестерня	31 4953 5321	07
2575.14.02.202	Втулка	31 4953 5322	06
2575.14.02.206	Колесо	31 4953 5323	05
2575.14.02.300	Ролик	31 4953 5324	04
2575.14.02.401	Сердечник	31 4953 5325	03
2575.14.02.402	Обод	31 4953 5326	02
2575.14.03.017	Блок-шестерня	31 4953 5327	01
2575.14.03.019	Шестерня	31 4953 5347	08
2575.14.03.027	Шестерня	31 4953 5328	00
2575.14.03.028	Колесо	31 4953 5329	10
2575.14.03.041	Вал-шестерня	31 4953 5330	06
2575.14.03.042	Колесо	31 4953 5331	05
2575.14.03.043	Шестерня	31 4953 5332	04
2575.22.02.001	Шток	31 4953 5333	03
2575.22.02.100	Цилиндр	31 4953 5334	02
2575.22.03.001	Шток	31 4953 5335	01
2575.22.03.100	Цилиндр	31 4953 5336	00
2575.23.00.001	Вал-шестерня	31 4953 5337	10
2575.23.00.005	Колесо коническое	31 4953 5338	09
2575.23.01.001	Шток-рейка	31 4953 5339	08
2575.23.01.200	Полуцилиндр	31 4953 5340	04
2575.23.01.600	Полуцилиндр	31 4953 5341	03
2575.31.11.103	Шестерня	31 4953 5342	02
2575.31.11.104	Шестерня	31 4953 5343	01
2575.31.11.105	Шестерня	31 4953 5344	00
2575.71.00.005	Хвостовик	31 4953 5345	10
2575.71.00.020	Штанга	31 4953 5346	09
2595.00.00.004	Хвостовик	31 4953 5351	01
2595.00.00.102	Штанга	31 4953 5352	00
2595.11.01.001	Шток	31 4953 5353	10
2595.11.01.100	Цилиндр	31 4953 5354	09
2595.21.00.002	Шестерня	31 4953 5355	08
2595.21.00.003	Блок-шестерня	31 4953 5356	07
2595.21.00.004	Колесо зубчатое	31 4953 5357	06
2595.21.00.006	Шестерня	31 4953 5358	05
2595.21.00.007	Шпindelь	31 4953 5359	04
2595.21.00.009	Блок-шестерня	31 4953 5360	00
2595.21.00.015	Патрон	31 4953 5361	10
2595.21.00.023	Блок-шестерня	31 4953 5362	09
2595.21.00.026	Блок-шестерня	31 4953 5363	08
2595.21.00.062	Манжета	31 4953 5364	07
2595.22.03.003	Колесо зубчатое	31 4953 5372	07
2595.22.03.008	Вал-шестерня	31 4953 5373	06
2595.22.03.009	Колесо коническое	31 4953 5374	05
2595.22.03.011	Вал-шестерня	31 4953 5375	04
2595.22.03.012	Колесо зубчатое	31 4953 5376	03
2595.22.03.013	Вал-шестерня	31 4953 5377	02
2595.22.06.001	Шток	31 4953 5371	08
2595.22.06.100	Цилиндр	31 4953 5378	01
26.01.01.003	Диск	31 4922 7030	08
26.01.01.003-01	Диск	31 4922 7031	07

1	2	3	4
26.01.01.003-02	Диск	31 4922 6079	06
26.01.02.001-01	Диск	31 4922 7032	06
26.03.01.01.001	Диск ведомый	31 4922 0132	09
26.05.01.001-01	Диск	31 4922 7033	05
26.05.02.001	Диск ведущий	31 4922 0133	08
26.07.01.001-01	Диск	31 4922 7034	04
26.07.01.001-05	Диск	31 4922 6080	06
28-ЗНП120-58	Гайка накидная	31 4954 0005	09
ЗЛП.07.002	Колесо	31 4936 2860	05
ЗЛП.07.003	Вал-шестерня	31 4936 2861	04
ЗЛП.07.004	Муфта	31 4936 2862	03
ЗЛП.07.005	Полумуфта	31 4936 2863	02
ЗЛП.07.051	Вал	31 4936 2864	01
ЗЛП.08.002	Муфта	31 4936 2865	00
ЗЛП.08.003	Муфта	31 4936 2866	10
ЗЛП.08.053	Вал эксцентриковый	31 4936 2867	09
ЗЛП.08.057	Вал эксцентриковый	31 4936 2868	08
ЗЛП.08.401	Седло клапана	31 4936 2869	07
ЗМ88А.01.07.000	Буфер	31 4914 7029	09
ЗН155-68	Заглушка nippleя 20	31 4914 2375	02
ЗНХ9/1-0001	Съемник	31 4934 7134	07
ЗН159-68	Заглушка штуцера 13	31 4914 2376	01
ЗРДУ.000	Распределитель дистанционно- го управления	31 4914 2360	09
ЗРДУ.100	Колодка	31 4914 2348	05
ЗТ15У.10.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0166	02
ЗТ15У.20.00.010	Выдвижная часть	31 4917 0167	01
8Ш166К.061	Кулак	31 4913 1019	06
ЗШ205К.060	Шнек сварной	31 4913 1020	02
ЗШ205К.060-01	Шнек сварной	31 4913 1021	01
30.02.01.160	Пружина	31 4922 0134	07
31.01.01.022	Гидроцилиндр	31 4922 7038	00
31.01.01.024	Гидроцилиндр	31 4924 7170	08
31.11.02.004	Рукав	31 4922 0136	05
31.11.02.005	Рукав	31 4922 7035	03
31.11.02.024	Рукав	31 4922 7036	02
31.11.02.025	Рукав	31 4922 7037	01
31.11.02.048	Рукав	31 4922 0135	06
32.01.01.018	Гидроцилиндр	31 4924 7063	10
32.01.01.019	Гидроцилиндр	31 4924 7032	07
32.01.01.020	Гидроцилиндр	31 4924 7064	09
32.01.01.022	Гидроцилиндр	31 4924 7037	02
32.01.01.023	Гидроцилиндр	31 4924 7169	01
32.01.01.025	Гидроцилиндр	31 4924 7107	05
32.01.01.026	Гидроцилиндр	31 4924 7171	07
32.01.01.028	Гидроцилиндр	31 4924 7172	06
32.01.01.032	Гидроцилиндр	31 4924 9021	02
32.01.01.033	Гидроцилиндр	31 4922 0064	04
32.01.01.037	Гидроцилиндр	31 4924 7173	05
32.01.01.038	Гидроцилиндр	31 4924 7174	04
32.01.02.084	Гидроцилиндр	31 4924 7033	06
32.01.02.085	Гидроцилиндр	31 4922 6057	01

1	2	3	4
32.01.02.089	Гидроцилиндр	31 4922 6058	00
32.01.02.090	Гидроцилиндр	31 4922 6096	05
32.01.02.091	Гидроцилиндр	31 4922 6097	04
32.01.02.093	Гидроцилиндр	31 4922 6215	05
32.01.02.095	Гидроцилиндр	31 4922 6217	03
32.01.02.110	Гидроцилиндр	31 4922 6098	03
32.01.02.126	Гидроцилиндр	31 4922 6218	02
32.01.02.129	Гидроцилиндр	31 4922 6042	08
32.01.02.136	Гидроцилиндр	31 4922 0137	04
32.01.02.137	Гидроцилиндр	31 4922 0138	03
32.01.02.148	Гидроцилиндр	31 4922 6043	07
32.01.02.172	Гидроцилиндр	31 4922 6044	06
32.01.02.173	Гидроцилиндр	31 4922 6045	05
32.02.01.030	Гидрозамок	31 4924 7111	09
32.02.01.031	Гидрозамок	31 4924 7108	04
32.02.01.040	Гидрозамок	31 4924 7112	08
32.02.01.041	Гидрозамок	31 4924 7113	07
32.02.01.042	Гидрозамок	31 4922 6029	05
32.09.03.003	Дроссель одностор.	31 4922 6219	01
3200006	Валик	31 4913 7083	07
3200007	Кольцо	31 4913 7084	06
3300002	Вилка	31 4913 0546	03
345-0003/1	Гайка нажимная	31 4987 7071	04
345-0110	Крышка отключателя с отключателем	31 4987 0210	06
345-02-1	Выключатель	31 4987 0211	05
345-0304	Втулка	31 4987 0212	04
345-0305	Пружина	31 4987 7066	01
345-04-1У	Колодка клеммная	31 4987 0216	00
345-0401-1	Гайка	31 4987 0217	10
345-08	Мостик контактный	31 4987 0214	02
345-09-1	Колодка контактная	31 4987 0215	01
345-0901	Штепсель	31 4987 0213	03
345-0902-1	Штепсель	31 4987 0209	10
345-11	Угольник левый меньший	31 4987 0218	09
345-12/1	Шильдик левый больший	31 4987 7067	00
345-13	Угольник правый меньший	31 4987 0220	04
345-14-1	Угольник левый больший	31 4987 0219	08
345-17	Проводок с роликом	31 4987 7068	10
345-24/1	Рычаг привода	31 4987 7078	08
35.01.01.009	Кольцо	31 4924 7047	10
35.01.01.013	Кольцо	31 4924 7034	05
35.01.01.016	Кольцо	31 4924 7109	03
35.01.01.028	Кольцо	31 4919 7100	04
35.01.01.042	Кольцо	31 4924 7035	04
4П.00.000-03	Устройство прщепное	31 4913 7203	06
4ПУ.12.01.062	Кулиса лапы правая	31 4922 0096	07
4ПУ-1-1-0002	Венец Z=54, M=6	31 4922 0139	02
4ПУ-1-1-0007	Венец Z=80, M=4	31 4922 0077	10
4ПУ-1-1-0008	Обойма	31 4922 0078	09
4ПУ-1-1-0012	Шестерня Z=22, M=4	31 4922 0079	08
4ПУ-1-1-0013	Втулка Z=56, M=3	31 4922 0080	04



1	2	3	4
4ПУ-1-1-0027	Полоса	31 4922 0081	03
4ПУ-1-1-0029	Полоса	31 4922 0082	02
4ПУ-1-1-0102	Шестерня $Z=20$ , $M=6$	31 4922 0084	00
4ПУ-1-1-02	Водило	31 4922 0083	01
4ПУ-1-1-02-01	Водило	31 4922 6061	05
4ПУ-1-1-0501	Водило	31 4922 0085	10
4ПУ-1-1-0502	Шестерня $Z=28$ , $M=4$	31 4922 0086	09
4ПУ-1-1-0505	Шестерня $Z=12$ , $M=6$	31 4922 0087	08
4ПУ-1-2-0005	Вал	31 4922 6051	07
4ПУ-11.07.021	Шестерня $M=4$ , $Z=22$	31 4922 6071	03
4ПУ-12.01.041	Лапа левая	31 4922 0093	10
4ПУ-12.01.042	Кулиса лапы левая	31 4922 0094	09
4ПУ-12.01.061	Лапа правая	31 4922 0095	08
4ПУ-12.07.031	Втулка	31 4922 6072	02
4ПУ-12.07.032	Вал	31 4922 6073	01
4ПУ-12-01	Цепь скребковая	31 4922 0097	06
4ПУ-12-01	Скребок	31 4922 0098	05
4ПУ-12-03	Болт специальный	31 4922 0099	04
4ПУ-17.02.002	Вал	31 4922 0111	03
4ПУ-2-1-0017	Втулка	31 4922 6052	06
4ПУ-2-1-0101	Вал-шестерня $Z=22$ , $M=7$	31 4922 0090	02
4ПУ-2-1-0202	Колесо коническое	31 4922 0092	00
4ПУ-2-1-03-01	Кривошип	31 4922 0091	01
4ПУ-2-1-04	Лапа левая в сборе	31 4922 6062	04
4ПУ-2-1-06	Лапа правая в сборе	31 4922 6063	03
4ПУ-2-1-14-01	Звездочка в сборе	31 4922 0089	06
4ПУ-23.03.091	Блок-шестерня	31 4922 6074	00
4ПУ-28.00.000	Цепь скребковая	31 4922 6113	10
4ПУ-28.00.001	Скребок	31 4922 6075	10
4ПУ-3.30.04.01	Колесо храповое	31 4922 0105	01
4ПУ-3-01.11	Сектор	31 4922 0102	04
4ПУ-3-09.02	Кольцо	31 4922 0103	03
4ПУ-3-1-4102	Полумуфта	31 4922 7015	07
4ПУ-3-30-01.01	Звезда	31 4922 0104	02
4ПУ-3-30-06.04	Вал	31 4922 0108	09
4ПУ-3-30-0601	Корпус фрикциона	31 4922 0106	00
4ПУ-3-30-0603	Втулка	31 4922 0107	10
4ПУ-3-30-09-03	Полумуфта	31 4922 0109	08
4ПУ-3-30-0904	Блок-шестерня	31 4922 6064	02
4ПУ-3-30-1101	Полумуфта	31 4922 7014	08
4ПУ-3-30-14-01	Ролик	31 4922 0110	04
4ПУ-44.01.001	Вал	31 4922 0088	07
4ПУ-44.02.001	Вал	31 4922 6076	09
4ПУ-7.30.005	Звездочка	31 4922 0112	02
4ПУ-7-0015	Вал	31 4922 6053	05
4ПУ-7-2-0209	Шестерня $M=5$ , $Z=44$	31 4922 6054	04
4ПУ-8-1-0008	Венец $M=3$ , $Z=61$	31 4922 6065	01
4ПУ-8-1-0009	Шестерня $M=3$ , $Z=17$	31 4922 6066	00
4ПУ-8-1-0015	Шестерня $M=3$ , $Z=22$	31 4922 6067	10
4ПУ-8-1-0018	Венец	31 4922 6068	09
4ПУ-8-1-0019	Шестерня	31 4922 6069	08

1	2	3	4
4ПУ-8-1-0020	Шестерня М=2, Z=23	31 4922 6070	04
4СТП 38-71	Гидроцилиндр 125×390×136	31 4922 6060	06
4СТП 41-71	Гидроцилиндр 125×100	31 4922 6050	08
4Т20У.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0168	00
4Т20У.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0169	10
5.06.003.000	Корпус турбины	31 4987 6064	07
5.06.024.000-02	Основание	31 4961 1649	06
5.06.055.001	Корпус	31 4961 0793	03
5.06.211.000	Втулка контактная	31 4961 7385	09
5.06.224.004	Колесо насосное	31 4987 6065	06
5.06.224.008	Колесо насосное	31 4987 6050	02
5.06.253.002	Рукоятка выключателя	31 4961 9181	00
5.06.255.001	Полумуфта	31 4987 6069	02
5.06.322.002	Пробка контрольная	31 4987 9025	02
5.06.353.007	Коробка	31 4987 9016	03
5.06.520.003	Катушка	31 4961 8000	02
5.06.520.006	Катушка	31 4961 8001	01
5.06.520.030	Катушка	31 4961 8002	00
5.06.520.091	Катушка	31 4987 9014	05
5.06.520.094	Катушка	31 4987 9017	02
5.06.551.005	Контакт в сборе	31 4961 9182	10
5.06.557.004	Пластина контактная	31 4961 7386	08
5.06.574.002СБ	Сборка клеммная	31 4987 9001	10
5.06.800.000	Мембрана в упаковке	31 4987 6019	01
5.06.800.000-02	Мембрана в упаковке	31 4987 6020	08
5.06.852.000	Барашек	31 4961 7387	07
5.06.853.000СБ	Шпилька специальная	31 4987 9033	02
5.06.853.001.СБ	Шпилька специальная	31 4987 9002	09
5АШ.574.084.1	Зажим контактный М6-65/6	31 4987 8007	08
5АШ.574.085.1	Зажим контактный М6-220/6	31 4987 8008	07
5АШ.574.090.1	Зажим контактный М6-6/6	31 4987 8006	09
5Т20У.10.00.030	Выдвижная часть	31 4917 0170	06
5Т20У.10.00.050	Вкладыш	31 4917 7175	06
5Т20У.20.00.030	Выдвижная часть	31 4917 0171	05
50.01.01.012-01	Трак	31 4922 6110	02
50.01.01.012-02	Трак	31 4922 6103	01
50.01.01.013	Трак	31 4922 7039	10
50.01.01.013-01	Трак	31 4924 7048	09
50.01.01.016	Трак	31 4924 7110	10
50.01.01.017-02	Трак	31 4924 7036	03
50.01.01.018	Трак	31 4922 6046	04
50.01.01.018-01	Трак	31 4922 6102	02
6.06.129.002	Датчик ДМИ-1	31 4987 6026	02
6.06.17.6.009	Трансформатор импульсный ТР1-ТР3	31 4987 6028	00
6.06.17.6.009-02	Трансформатор импульсный ФЭ-22, ФЭ-26, ФЭ-28, ФЭ-29	31 4987 6029	10
6.06.176.009-04	Трансформатор импульсный ФЭ-23, ФЭ-24	31 4987 6031	05
6.06.176.009-06	Трансформатор импульсный ФЭ-25	31 4987 6030	06
6.06.176.009-08	Трансформатор импульсный ФЭ-27	31 4987 6033	03

1	2	3	4
6.06.176.009-10	Трансформатор импульсный ФЭ-30, ФЭ-31	31 4987 6032	04
6.06.176.009-12	Трансформатор импульсный ДР23	31 4987 6036	00
6.06.250.001	Разъединитель	31 4987 9024	03
6.06.250.010	Разъединитель	31 4987 9018	01
6.06.259.000	Разъединитель	31 4987 6004	08
6.06.264.004	Переключатель	31 4961 7415	09
6.06.271.010	Дроссель ДР1+ДР22, ДР25, ДР28, ДР24	31 4987 6035	01
6.06.271.010-02	Дроссель ДР27	31 4987 6037	10
6.06.277.013	Блок резисторов	31 4987 6016	04
6.06.277.021	Блок резисторов	31 4987 6017	03
6.06.277.023	Блок-реле	31 4987 6021	07
6.06.289.001	Ручка переключателя	31 4961 7416	08
6.06.360.008	Блок КП	31 4987 6039	08
6.06.367.035	Блок-перемычка	31 4987 9022	05
6.06.367.036	Блок микрофонного усилителя	31 4987 9021	06
6.06.367.047	Блок транзисторов	31 4987 6014	06
6.06.367.127-10	Блок 6ПУ	31 4987 6038	09
6.06.367.157	Блок контроля сигнализации	31 4987 6001	00
6.06.367.160	Блок трансформатора	31 4987 9013	06
6.06.367.161	Блок генератора	31 4987 9015	04
6.06.367.167	Блок транзисторов	31 4987 6015	05
6.06.376.122	Блок 8КП	31 4987 6034	02
6.06.538.004	Стабилизатор феррорезонанс- ный	31 4961 8033	04
6.06.367.156	Блок питания	31 4987 9023	04
6Т20У.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0172	04
6Т20У.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0173	03
6ФД.261.001.1	Выключатель В20	31 4987 3060	01
6ФД.261.001.3	Выключатель В22	31 4987 8011	01
6ФД.261.003.1	Выключатель В40	31 4987 3073	07
6ФД.261.003.5	Выключатель В44	31 4987 8013	10
6ФД.261.006.3	Выключатель В72	31 4987 3078	02
6ФД.261.007.9	Выключатель В88	31 4987 8012	00
67	Шнековый расштыбовщик (правый)	31 4913 0293	05
68	Шнековый расштыбовщик (левый)	31 4913 0294	04
6904К	Постель	31 4913 0292	06
7Т20У.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0174	02
7Т20У.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0175	01
728-0010	Пружина	31 4987 0291	00
728-0033	Пружина	31 4987 0292	10
728-09	Барaban выключателя	31 4987 0288	06
728-11	Контакт	31 4987 0289	05
728-12	Контакт	31 4987 0290	01
728-9059	Плавкая вставка	31 4987 0293	09
79.00.00.010	Гидроцилиндр	31 4922 0074	02
79.00.00.018	Щека правая	31 4917 7026	07

1	2	3	4
79.00.00.020	Гидроцилиндр	31 4922 0075	01
79.00.00.020-01	Гидроцилиндр	31 4922 0076	00
79.13.00.030	Гидроцилиндр	31 4922 0100	06
79.13.00.030-01	Гидроцилиндр	31 4922 0101	05
79.53.00.001	Рукав-деталь Ф 32Р-2	31 4922 0113	01
79.53.00.002	Рукав-деталь Ф 32Р-2	31 4922 0114	00
7900001У	Отбойная штанга со шпонками	31 4913 0299	10
8.06.575.007	Патрон	31 4961 4847	01
8.06.003.013	Корпус турбины	31 4987 6049	06
8.06.020.004	Болт специальный	31 4961 9913	10
8.06.060.028	Панель	31 4987 9030	05
8.06.155.005	Прокладка	31 4987 9034	01
8.06.160.140	Уголок	31 4961 1650	02
8.06.193.002	Вставка предохранительная	31 4987 9026	01
8.06.210.013	Втулка	31 4987 6051	01
8.06.211-003	Втулка	31 4987 6044	00
8.06.214.017	Кольцо фары	31 4961 9280	09
8.06.214.024	Кольцо упорное	31 4987 6052	00
8.06.214.044	Колесо упорное	31 4987 6066	05
8.06.215.006	Втулка	31 4987 9027	00
8.06.224.003	Колесо турбинное	31 4987 6067	04
8.06.224.006	Колесо турбинное	31 4987 6053	10
8.06.226.002	Ступица	31 4987 6068	03
8.06.226.005	Ступица	31 4987 6054	09
8.06.260.007	Направляющая	31 4987 6018	02
8.06.263.000	Вкладыш	31 4987 6070	09
8.06.268.016	Стакан	31 4987 6055	08
8.06.285.016	Пружина стопорная	31 4961 7474	09
8.06.290.001	Противовес	31 4987 6071	08
8.06.290.002	Противовес	31 4987 6056	07
8.06.307.010	Колпак	31 4961 4845	03
8.06.307.013	Протектор для переключателя П21-1	31 4987 9019	00
8.06.307.013-01	Протектор для переключателя ПК1-1-17	31 4987 9020	07
8.06.307.022	Колпак защитный	31 4961 6517	08
8.06.310.006	Крышка	31 4987 6057	06
8.06.313.000	Крышка	31 4987 6072	07
8.06.313.001	Крышка	31 4987 6073	06
8.06.315.009	Крышка	31 4961 4846	02
8.06.315.034	Крышка	31 4987 6045	10
8.06.367.105	Блок-индикатор	31 4961 7475	08
8.06.370.012	Кольцо уплотнительное	31 4961 5634	08
8.06.370.006	Кольцо уплотнительное	31 4961 7476	07
8.06.370.007	Кольцо уплотнительное	31 4961 9910	02
8.06.370.009	Кольцо уплотнительное	31 4987 6074	05
8.06.370.010-02	Кольцо уплотнительное	31 4987 6075	04
8.06.370.020	Кольцо уплотнительное	31 4961 6313	07
8.06.370.026	Кольцо уплотнительное	31 4961 7477	06
8.06.370.032	Кольцо уплотнительное	31 4987 6058	05
8.06.370.033-02	Кольцо уплотнительное	31 4987 6059	04
8.06.370.039	Кольцо уплотнительное	31 4961 9911	01

1	2	3	4
8.06.370.049	Кольцо уплотнительное	31 4961 6518	07
8.06.371.038	Прокладка	31 4961 6519	06
8.06.371.044	Прокладка	31 4987 6022	06
8.06.372.002	Уплотнение	31 4961 5635	07
8.06.372.003	Уплотнение	31 4961 9281	08
8.06.372.003-02	Уплотнение	31 4961 9282	07
8.06.372.004	Уплотнение	31 4961 7478	05
8.06.372.008	Уплотнение	31 4961 6330	06
8.06.372.011	Кольцо уплотнительное	31 4987 9003	08
8.06.374.000	Кольцо уплотнительное	31 4961 7479	04
8.06.401.000	Линза	31 4961 7480	00
8.06.405.005	Отражатель	31 4961 7481	10
8.96.405.006	Рефлектор	31 4961 7482	09
8.06.405.010	Отражатель	31 4961 6520	02
8.06.405.033	Рефлектор	31 4961 0794	02
8.06.551.031	Контакт	31 4961 9283	06
8.06.551.049	Контакт	31 4961 1651	01
8.06.585.017	Перемычка	31 4987 6043	01
8.06.760.014	Прокладка	31 4961 6521	01
8.06.766.002	Прокладка	31 4987 9031	04
8.06.770.006	Трубка изолирующая	31 4961 7483	08
8.06.906.001	Винт специальный	31 4961 9912	00
8.06.907.001	Винт стопорный	31 4961 7484	07
8.06.945.019	Гайка	31 4987 6060	00
8.06.945.024	Гайка специальная	31 4961 9914	09
8.06.950.003	Шайба	31 4987 6076	03
8.06.950.005	Шайба	31 4987 6077	02
8.06.950.007	Шайба	31 4987 9028	10
8.06.950.018	Шайба специальная	31 4961 7485	06
8.06.951.002	Шайба	31 4961 9916	07
8.06.961.00	Шайба	31 4961 9915	08
8.06.950.008	Шайба	31 4987 9029	09
8АШ.212.084.1	Втулка 6-65/6	31 4987 8002	02
8АШ.212.085.1	Втулка 6-220/6	31 4987 8009	06
8АШ.212.088	Втулка 6/65	31 4987 8003	01
8АШ.212.089	Втулка 6/220	31 4987 8010	02
8АШ.212.091.1	Втулка 5-8/6	31 4987 8004	00
8АШ.212.093	Втулка 6	31 4987 8005	10
8АШ-402.077	Стекло 16×80 ОАШ 614-010	31 4987 0092	05
8Т20У.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0176	00
8Т20У.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0177	10
84.11.01.024	Накладка	31 4922 0015	02
84.11.01.223	Вал-шестерня Z=16, M=6	31 4922 6036	06
84.11.02.038	Вал	31 4922 6104	00
84.11.02.043	Полумуфта МОД=6, ЗУБ=25	31 4922 0029	07
84.11.02.043	Муфта	31 4922 6017	09
84.12.02.031	Вал-шестерня	31 4922 0004	05
84.12.09.075	Лапа правая	31 4922 0005	04
84.12.10.086	Лапа левая	31 4922 0007	02
84.12.11.093	Втулка	31 4922 0001	08
84.14.00.016	Скребок	31 4922 6106	09

1	2	3	4
84.14.07.024	Втулка	31 4922 0012	05
84.14.07.025	Вал	31 4922 0013	04
84.14.07.026	Втулка	31 4922 6018	08
84.14.07.265	Вал	31 4922 6019	07
84.20.07.030	Барабан	31 4922 7016	06
84.20.07.031	Колесо $M=8, Z=35$	31 4922 7003	00
84.20.07-030-01	Барабан	31 4922 7017	05
84.20.08.400	Барабан	31 4922 6020	03
84.20.11.140	Барабан	31 4922 7001	02
84.20.11.140-01	Барабан	31 4922 7002	01
84.24.05.000	Цепь скребковая	31 4922 6039	03
84.32.02.011	Колесо коническое	31 4922 0003	06
84.32.02.020	Диск	31 4922 0002	07
84.32.03.019-01	Кольцо лабиринтное	31 4922 6021	02
84.32.09.041	Кулиса правая	31 4922 0006	03
84.32.09.042	Кронштейн	31 4922 6022	01
84.32.09.043	Кронштейн	31 4922 6023	00
84.32.10.044	Кулиса левая	31 4922 0008	01
84.33.01.002	Вал	31 4922 6105	10
84.33.01.003	Вал	31 4922 0058	02
84.33.01.004	Шестерня	31 4922 0059	01
84.33.01.008	Шестерня	31 4922 0061	07
84.33.01.012	Вал-шестерня	31 4922 0047	05
84.33.01.014	Вал-шестерня	31 4922 0048	04
84.33.01.015	Колесо коническое	31 4922 0049	03
84.33.01.017	Шестерня	31 4922 0055	05
84.33.01.045	Вал	31 4922 0037	07
84.33.01.047	Шестерня	31 4922 0038	06
84.33.01.048	Колесо зубчатое	31 4922 0039	05
84.33.01.049	Вал-шестерня	31 4922 0040	01
84.33.01.051	Шестерня	31 4922 0041	00
84.33.01.053	Шестерня	31 4922 0042	10
84.33.01.056	Звезда	31 4922 0043	09
84.33.01.063	Вал	31 4922 0044	08
84.33.01.077	Шестерня	31 4922 0051	09
84.33.01.084	Шестерня	31 4922 0050	10
84.33.01.085	Вал	31 4922 0045	07
84.33.01.093	Полумуфта	31 4922 0046	06
84.33.01.171	Венец зубчатый	31 4922 0057	03
84.33.01.182	Вал	31 4922 0060	08
84.33.01.341	Вал	31 4922 0052	08
84.33.01.342	Вал	31 4922 0056	04
84.33.01.343	Корпус фрикциона	31 4922 0053	07
84.33.01.344	Втулка	31 4922 0054	06
84.34.00.001	Лист пружинный нижний	31 4922 0009	00
84.34.00.003	Лист пружинный верхний	31 4922 0010	07
84.34.00.003-01	Лист пружинный	31 4922 6024	10
84.34.03.281	Полумуфта	31 4922 7004	10
84.34.03.282	Обойма	31 4922 7005	09
84.34.03.283	Шайба	31 4922 7006	08
84.34.03.470	Комплект З/Ч	31 4922 9001	05
84.34.03.480	Комплект З/Ч	31 4922 6025	09

1	2	3	4
84.34.24.087	Скребок	31 4922 0011	06
84.43.00.409	Корпус балансира	31 4922 6026	08
84.43.00.409-01	Корпус балансира	31 4922 6027	07
84.43.00.640	Гидроцилиндр	31 4922 0030	03
84.43.00.650	Гидроцилиндр	31 4922 0031	02
84.43.00.660	Гидроцилиндр	31 4922 0032	01
84.43.00.680	Гидроцилиндр	31 4922 0034	10
84.43.00.690	Гидроцилиндр	31 4922 0035	09
84.43.01.177	Фланец	31 4922 6028	06
84.43.01.880	Комплект З/Ч	31 4922 6111	01
84.43.01.890	Комплект З/Ч	31 4922 6112	00
84.43.03.192	Винт	31 4922 0036	08
84.51.00.059	Полумуфта	31 4922 0016	01
84.51.00.249	Полумуфта	31 4922 6030	01
84.51.00.270	Гидроцилиндр	31 4922 0014	03
84.51.01.004	Вал	31 4922 0017	00
84.51.01.005	Вал-шестерня	31 4922 0018	10
84.51.01.006	Вал-шестерня	31 4922 0019	09
84.51.01.007	Вал-шестерня	31 4922 0020	05
84.51.01.008	Шестерня	31 4922 0021	04
84.51.01.009	Шестерня	31 4922 0022	03
84.51.01.011	Шестерня	31 4922 0023	02
84.51.01.012	Шестерня	31 4922 0024	01
84.51.01.021	Шестерня	31 4922 0026	10
84.51.01.022	Полумуфта	31 4922 0027	09
84.51.01.023	Вал	31 4922 0028	08
84.51.01.234	Муфта	31 4922 0025	00
84.51.02.028	Муфта	31 4922 6108	07
84.51.02.226	Вал	31 4922 6126	05
84.61.00.001	Лапа правая	31 4922 6032	10
84.61.00.002	Лапа левая	31 4922 6033	09
854-48	Скоба с контактором	31 4987 7065	02
854-55	Мостик контактный	31 4987 7036	07
8651.41.030	Кнопка командная	31 4987 0258	01
868-05	Катушка	31 4987 7069	09
868-06	Катушка	31 4987 7070	05
9.06.212.001-03	Втулка 16-60/10	31 4987 9009	02
9.06.212.002-02	Втулка	31 4987 9010	09
9.06.212.003	Втулка Ш6-660/6	31 4987 9007	04
9.06.212.003-02	Втулка 1У6-660	31 4987 9008	03
9.06.370.000-04	Кольцо уплотнительное	31 4961 9939	00
9.06.370.000-04	Кольцо 28	31 4987 9006	05
9.06.370.001.10	Уплотнительное кольцо 40-1	31 4987 9012	07
9.06.370.001-06	Кольцо уплотнительное	31 4961 9312	07
9.06.370.001-06	Уплотнительное кольцо 25-1	31 4987 9011	08
9.06.371.000-02	Кольцо 22	31 4987 9005	06
9.06.710.002	Шайба специальная 6.4/12.5×1	31 4987 9032	03
9.09.960.009	Заклепка 5.3×24	31 4987 9004	07
9Т25Ж.10.00.002	Проставка	31 4917 7183	06
9Т25Ж.10.00.004	Клин подъемный	31 4917 7177	04
9Т25Ж.10.00.005	Клин горизонтальный	31 4917 7182	07
9Т25Ж.10.00.006	Стопор	31 4917 7184	05

1	2	3	4
9Т25Ж.10.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0178	09
9Т25Ж.10.00.030	Ползун	31 4917 7181	08
9Т25Ж.20.00.020	Выдвижная часть	31 4917 0179	08
90.25.00.190-01	Скребок	31 4922 0172	01
91.11.01.003	Вал	31 4922 0150	07
91.11.02.008	Полумуфта	31 4922 6077	08
91.13.02.032	Полумуфта	31 4922 0175	09
91.14.01.006	Вал	31 4922 0168	08
91.14.01.007	Колесо М=10, Z=31	31 4922 0169	07
91.14.01.013	Шестерня	31 4922 0165	00
91.14.01.014	Вал-шестерня	31 4922 0166	10
91.14.20.000	Вал фрикциона	31 4922 0170	03
91.14.20.001	Вал фрикциона	31 4922 0196	04
91.14.20.006	Шестерня	31 4922 0171	02
91.14.20.006	Шестерня	31 4922 0197	03
91.24.00.009	Втулка	31 4922 0167	09
91.25.00.001-01	Направляющая	31 4922 0157	00
91.25.00.002-01	Направляющая	31 4922 0158	10
91.25.00.003-01	Направляющая	31 4922 0159	09
91.25.00.005-01	Направляющая	31 4922 0160	05
91.25.00.006-01	Направляющая	31 4922 0161	04
91.25.00.007-01	Направляющая	31 4922 0162	03
91.25.00.010	Гидроцилиндр 100×125 1 СТП 40-71	31 4922 0186	06
91.25.00.011-01	Направляющая	31 4922 0163	02
91.25.01.020	Звезда в сборе	31 4922 0164	01
91.33.00.020	Гидроцилиндр	31 4922 0173	00
91.33.00.030	Гидроцилиндр	31 4922 0174	10
91.33.00.095	Полумуфта	31 4922 6091	10
91.33.00.400	Цепь гусеничная	31 4922 0176	08
91.35.02.001	Направляющая	31 4922 0188	04
91.35.02.002	Направляющая	31 4922 0189	03
91.35.02.003	Направляющая	31 4922 0190	10
91.35.02.004	Направляющая	31 4922 0191	09
91.35.03.001	Направляющая левая	31 4922 0192	08
91.35.04.001	Направляющая	31 4922 0193	07
91.35.04.001-01	Направляющая	31 4922 0194	06
91.35.04.002	Направляющая	31 4922 0195	05
918-110	Трансформатор вспомогатель- ный ТВ-2	31 4987 0025	05
918-46	Реле максимального тока	31 4987 7037	06
924-1-11	Трансформатор 127-110	31 4987 0190	04
924-1-24	Трансформатор 380-127, 110, 24	31 4987 0191	03
927-1-06-П	Блок питания	31 4987 7045	06
927-1-12	Моторное реле времени аппа- рата АУИ-1М	31 4987 0018	04



1	2	3	4
927-1-28	Трансформатор 660-380-127В аппарата АУН-1М	31 4987 7046	05
961-05	Кнопочный элемент взрывобезопасный	31 4987 7035	08
962-09	Катушка	31 4987 0035	03
988-1-30	Этажный выключатель	31 4987 0230	02
988-1-44	Катушка	31 4987 0232	00
992.20.47.110	Рукав 25×600-0	31 4914 7047	06
992.20.47.140	Рукав 25×1200	31 4914 0011	02
992.20.47.150	Рукав 25×1400	31 4914 0012	01
992.20.47.170	Рукав 25×1800-0	31 4914 7048	05

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ГШО  
ЗАИМСТВОВАННЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ



Диапазон кодов оригинальных запчастей	Коды заимствованных запчастей		
1	2		

**31 4131 1067 Комбайн К103.00.00.000.**

от 31 4913 1104	31 4913 7060	31 3913 7077	31 4913 7110
до 31 4913 1250	31 4913 7111	31 4913 7114	31 4913 7115
	31 4913 7131	31 4913 7156	31 4913 7219
	31 4913 7222	31 4913 7286	31 4913 7287
	31 4913 7288	31 4913 7289	31 4913 7290
	31 4916 7018	31 4987 8527	31 4987 8528
	31 4987 8529	31 4987 8532	31 4987 8533
	31 4987 8534		

**31 4131 1242 Комбайн 2К52М.00.000-01.**

**Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0553	31 4913 7043	31 4913 7077	31 4913 7081
до 31 4913 0617	31 4913 7085	31 4913 7089	31 4913 7090
	31 4913 7091	31 4913 7092	31 4913 7093
	31 4913 7094	31 4913 7095	31 4913 7096
	31 4913 7097	31 4913 7098	31 4913 7099
	31 4913 7100	31 4913 7101	31 4913 7102
	31 4913 7103	31 4913 7104	31 4913 7105
	31 4913 7106	31 4913 7107	31 4913 7108
	31 4913 7109	31 4913 7110	31 4913 7111
	31 4913 7112	31 4913 7113	31 4913 7114
	31 4913 7115	31 4913 7116	31 4913 7117
	31 4913 7118	31 4913 7119	31 4913 7120
	31 4913 7121	31 4913 7122	31 4913 7123
	31 4913 7124	31 4913 7125	31 4913 7126
	31 4913 7127	31 4913 7128	31 4913 7129
	31 4913 7130	31 4913 7131	31 4913 7133
	31 4913 7134	31 4913 7167	31 4913 7206
	31 4913 7222	31 4913 7223	31 4913 7224
	31 4913 7225	31 4913 7226	

**31 4131 1413 Комбайн МК67М.00.00.000.**

**Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0740	31 4913 7060	31 4913 7123	31 4913 7178
до 31 4913 0814	31 4913 7181	31 4913 7182	31 4913 7184
	31 4913 7185	31 4913 7188	31 4913 7190
	31 4913 7193	31 4913 7198	31 4913 7200
	31 4913 7204	31 4913 7211	31 4913 7212
	31 4913 7213	31 4913 7220	

1	2		
---	---	--	--

**31 4131 1611 Комбайн ВК. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1280	31 4913 7054	31 4913 7081	31 4913 7133
до 31 4913 1287	31 4913 7134	31 4913 7236	31 4913 7237
	31 4913 7239	31 4913 7240	31 4913 7241
	31 4913 7242	31 4913 7243	31 4913 7244
	31 4913 7245	31 4913 7246	31 4913 7247
	31 4913 7248	31 4913 7249	31 4913 7251
	31 4913 7252	31 4913 7253	31 4913 7256
	31 4913 7258	31 4913 7259	31 4913 7260
	31 4913 7261	31 4913 7262	31 4913 7263
	31 4913 7265	31 4913 7266	31 4913 7267
	31 4913 7268	31 4913 7269	31 4913 7270
	31 4913 7271	31 4913 7272	31 4913 7273
	31 4913 7274	31 4913 7275	31 4913 7276
	31 4913 7277	31 4913 7278	31 4913 7291
	31 4913 7292		

**31 4131 4020 Комбайн «Комсомолец». Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1342	31 4913 7042	31 4913 7074	31 4913 7294
до 31 4913 1374	31 4913 7295	31 4913 7296	31 4913 7297
	31 4913 7298	31 4913 7299	31 4913 7300
	31 4913 7301	31 4913 7302	31 4913 7303
	31 4913 7304	31 4913 7305	31 4913 7306
	31 4913 7307	31 4913 7308	31 4913 7309
	31 4913 7310	31 4913 7311	

**31 4131 4036 Комбайн Темп-1 I т. р. (без кабелеукладчика). Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1382	31 4913 7042	31 4913 7074	31 4913 7077
до 31 4913 1424	31 4913 7081	31 4913 7088	31 4913 7206
	31 4913 7295	31 4913 7298	31 4913 7299
	31 4913 7300	31 4913 7301	31 4913 7302
	31 4913 7303	31 4913 7304	31 4913 7305
	31 4913 7306	31 4913 7307	31 4913 7308
	31 4913 7309	31 4913 7310	31 4913 7311
	31 4913 7312		

**31 4131 4083 Комбайн «Поиск-2» П2.00.000 пневм. исп. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1290	31 4913 7077	31 4913 7294
до 31 4913 1332		

1	2
---	---

**31 4131 5013 Комбайн 1ГШ68.00.00.000. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0830	31 4913 7060	31 4913 7088	31 4913 7121
до 31 4913 0905	31 4913 7122	31 4913 7124	31 4913 7125
	31 4913 7127	31 4913 7128	31 4913 7133
	31 4913 7134	31 4913 7206	31 4913 7214
	31 4913 7215	31 4913 7216	31 4913 7217
	31 4913 7218	31 4913 7219	31 4913 7220
	31 4913 7221	31 4913 7222	31 4913 7223
	31 4913 7224	31 4913 7225	31 4913 7226
	31 4913 7227	31 4913 7228	31 4913 7229
	31 4913 7230	31 4913 7231	31 4913 7233
	31 4913 7234		

**31 4131 6309 Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0631	31 4913 7060	31 4913 7096	31 4913 7097
до 31 4913 0640	31 4913 7098	31 4913 7099	31 4913 7100
	31 4913 7101	31 4913 7102	31 4913 7103
	31 4913 7104	31 4913 7105	31 4913 7106
	31 4913 7107	31 4913 7108	31 4913 7109
	31 4913 7116	31 4913 7117	31 4913 7118
	31 4913 7119	31 4913 7122	31 4913 7123
	31 4913 7126	31 4913 7127	31 4913 7128
	31 4913 7129	31 4913 7133	31 4913 7135
	31 4913 7136	31 4913 7137	31 4913 7138
	31 4913 7139	31 4913 7140	31 4913 7141
	31 4913 7142	31 4913 7143	31 4913 7144
	31 4913 7145	31 4913 7146	31 4913 7147
	31 4913 7148	31 4913 7149	31 4913 7150
	31 4913 7151	31 4913 7152	31 4913 7153
	31 4913 7154	31 4913 7155	31 4913 7157
	31 4913 7158	31 4913 7159	31 4913 7160
	31 4913 7162	31 4913 7163	31 4913 7164
	31 4913 7165	31 4913 7166	31 4913 7122
	31 4913 7175	31 4913 7176	31 4913 7177
	31 4913 7180	31 4913 7184	31 4913 7185
	31 4913 7186	31 4913 7187	31 4913 7188
	31 4913 7192	31 4913 7194	31 4913 7196
	31 4913 7197	31 4913 7198	31 4913 7199
	31 4913 7204	31 4913 7207	31 4913 7208
	31 4913 7209	31 4913 7213	31 4913 7214
	31 4913 7218	31 4913 7221	31 4913 7222
	31 4913 7223	31 4913 7224	31 4913 7225
	31 4913 7226	31 4913 7229	31 4913 7257
	31 4913 7258	31 4913 7280	31 4913 7286

**31 4131 6512 Комбайн КШ1КГ.00.00.000-16.****Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1032	31 4913 7043	31 4913 7077	31 4913 7078
до 31 4913 1081	31 4913 7085	31 4913 7089	31 4913 7090
	31 4913 7122	31 4913 7123	31 4913 7124
	31 4913 7125	31 4913 7126	31 4913 7127
	31 4913 7157	31 4913 7170	31 4913 7172
	31 4913 7173	31 4913 7174	31 4913 7188
	31 4913 7190	31 4913 7192	31 4913 7193
	31 4913 7199	31 4913 7200	31 4913 7203
	31 4913 7205	31 4913 7272	31 4913 7283
	31 4913 7284	31 4913 7285	

**31 4131 6651 Комбайн КШ1КГУ.00.00.000.****Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 1101	31 4913 7060	31 4913 7088	31 4913 7108
до 31 4913 1093	31 4913 7109	31 4913 7122	31 4913 7123
	31 4913 7126	31 4913 7127	31 4913 7128
	31 4913 7129	31 4913 7130	31 4913 7137
	31 4913 7138	31 4913 7139	31 4913 7140
	31 4913 7141	31 4913 7142	31 4913 7143
	31 4913 7144	31 4913 7145	31 4913 7146
	31 4913 7147	31 4913 7148	31 4913 7149
	31 4913 7150	31 4913 7151	31 4913 7152
	31 4913 7153	31 4913 7154	31 4913 7155
	31 4913 7156	31 4913 7157	31 4913 7158
	31 4913 7159	31 4913 7160	31 4913 7163
	31 4913 7164	31 4913 7165	31 4913 7166
	31 4913 7169	31 4913 7175	31 4913 7176
	31 4913 7177	31 4913 7180	31 4913 7184
	31 4913 7185	31 4913 7186	31 4913 7187
	31 4913 7188	31 4913 7192	31 4913 7194
	31 4913 7196	31 4913 7197	31 4913 7198
	31 4913 7199	31 4913 7204	31 4913 7206
	31 4913 7207	31 4913 7208	31 4913 7209
	31 4913 7213	31 4913 7214	31 4913 7215
	31 4913 7216	31 4913 7217	31 4913 7222
	31 4913 7223	31 4913 7224	31 4913 7227
	31 4913 7228	31 4913 7229	31 4913 7230
	31 4913 7231	31 4913 7255	31 4913 7257
	31 4913 7258	31 4913 7280	31 4913 7286

**31 4131 6657 Комбайн КШ1КГУ.00.00.000-06.****Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4913 7133

1

2

**31 4131 6811 Комбайн КШЗМ.00.00.000.**  
**Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0920	31 4913 7054	31 4913 7078	31 4913 7081
до 31 4913 0962	31 4913 7121	31 4913 7122	31 4913 7123
	31 4913 7125	31 4913 7126	31 4913 7127
	31 4913 7128	31 4913 7129	31 4913 7130
	31 4913 7133	31 4913 7134	31 4913 7158
	31 4913 7159	31 4913 7166	31 4913 7176
	31 4913 7177	31 4913 7178	31 4913 7179
	31 4913 7180	31 4913 7182	31 4913 7183
	31 4913 7184	31 4913 7185	31 4913 7187
	31 4913 7188	31 4913 7190	31 4913 7191
	31 4913 7192	31 4913 7193	31 4913 7198
	31 4913 7199	31 4913 7200	31 4913 7204
	31 4913 7205	31 4913 7235	31 4913 7236
	31 4913 7237	31 4913 7238	31 4913 7239
	31 4913 7240	31 4913 7241	31 4913 7242
	31 4913 7243	31 4913 7244	31 4913 7245
	31 4913 7246	31 4913 7247	31 4913 7248
	31 4913 7249	31 4913 7251	31 4913 7252
	31 4913 7253	31 4913 7254	31 4913 7255
	31 4913 7256	31 4913 7257	31 4913 7258
	31 4913 7259	31 4913 7260	31 4913 7261
	31 4913 7262	31 4913 7263	31 4913 7264
	31 4913 7265	31 4913 7266	31 3913 7267
	31 4913 7268	31 4913 7269	31 4913 7270
	31 4913 7271	31 4913 7272	31 4913 7273
	31 4913 7274	31 4913 7275	31 4913 7276
	31 4913 7277	31 4913 7278	31 4913 7279
	31 4913 7280	31 4913 7281	31 4913 7283

**31 4131 7011 Комбайн 1К101.00.000.**

**Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0643	31 4913 7043	31 4913 7077	31 4913 7078
до 31 4913 0702	31 4913 7081	31 4913 7085	31 4913 7088
	31 4913 7089	31 4913 7090	31 4913 7096
	31 4913 7097	31 4913 7098	31 4913 7099
	31 4913 7100	31 4913 7101	31 4913 7102
	31 4913 7103	31 4913 7104	31 4913 7105
	31 4913 7106	31 4913 7107	31 4913 7108
	31 4913 7109	31 4913 7110	31 4913 7111
	31 4913 7112	31 4913 7113	31 4913 7114
	31 4913 7115	31 4913 7120	31 4913 7121
	31 4913 7122	31 4913 7123	31 4913 7124
	31 4913 7125	31 4913 7126	31 4913 7127
	31 4913 7128	31 4913 7129	31 4913 7130
	31 4913 7131	31 4913 7133	31 4913 7161
	31 4913 7162	31 4913 7163	31 4913 7164
	31 4913 7165	31 4913 7166	31 4913 7167



1	2		
	31 4913 7168	31 4913 7169	31 4913 7170
	31 4913 7171	31 3913 7172	31 4913 7173
	31 4913 7174	31 4913 7175	31 4913 7176
	31 4913 7177	31 4913 7178	31 4913 7179
	31 4913 7180	31 4913 7181	31 4913 7182
	31 4913 7183	31 4913 7184	31 4913 7185
	31 4913 7186	31 4913 7187	31 4913 7188
	31 4913 7189	31 4913 7190	31 4913 7191
	31 4913 7192	31 4913 7193	31 4913 7194
	31 4913 7195	31 4913 7196	31 4913 7197
	31 4913 7198	31 4913 7199	31 4913 7200
	31 4913 7201	31 4913 7202	31 4913 7203
	31 4913 7204	31 4913 7205	31 4913 7206
	31 4913 7207	31 4913 7220	31 4913 7221

**31 4131 7151 Комбайн 1К101У.00.00.000.**

**Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0715 до 31 4913 0735	31 4913 7060	31 4913 7108	31 4913 7109
	31 4913 7110	31 4913 7111	31 4913 7112
	31 4913 7113	31 4913 7114	31 4913 7115
	31 4913 7122	31 4913 7123	31 4913 7124
	31 4913 7125	31 4913 7126	31 4913 7127
	31 4913 7128	31 4913 7129	31 4913 7130
	31 4913 7133	31 4913 7135	31 4913 7136
	31 4913 7139	31 4913 7140	31 4913 7141
	31 4913 7142	31 4913 7143	31 4913 7144
	31 4913 7145	31 4913 7146	31 4913 7147
	31 4913 7148	31 4913 7149	31 4913 7150
	31 4913 7151	31 4913 7152	31 4913 7153
	31 4913 7157	31 4913 7158	31 4913 7160
	31 4913 7161	31 4913 7163	31 4913 7164
	31 4913 7165	31 4913 7166	31 4913 7168
	31 4913 7170	31 4913 7171	31 4913 7175
	31 4913 7176	31 4913 7180	31 4913 7182
	31 4913 7186	31 4913 7188	31 4913 7190
	31 4913 7191	31 4913 7192	31 4913 7194
	31 4913 7195	31 4913 7199	31 4913 7201
	31 4913 7205	31 4913 7208	31 4913 7209
	31 4913 7210	31 4913 7214	31 4913 7221
	31 4913 7222	31 4913 7233	31 4913 7257
	31 4913 7258	31 4913 7284	31 4913 7285
	31 4913 7287	31 4913 7288	31 4913 7289
	31 4913 7018		

**31 4131 7211 Комбайн 2КШ3.00.00.000.  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0972	31 4913 7054	31 4913 7134	31 4913 7234
до 31 4913 1021	31 4913 7235	31 4913 7236	31 4913 7237
	31 4913 7238	31 4913 7239	31 4913 7240
	31 4913 7242	31 4913 7243	31 4913 7244
	31 4913 7245	31 4913 7246	31 4913 7247
	31 4913 7248	31 4913 7249	31 4913 7251
	31 4913 7254	31 4913 7255	31 4913 7256
	31 4913 7261	31 4913 7262	31 4913 7263
	31 4913 7264	31 4913 7265	31 4913 7266
	31 4913 7267	31 4913 7268	31 4913 7269
	31 4913 7270	31 4913 7271	31 4913 7272
	31 4913 7273	31 4913 7278	31 4913 7281
	31 4936 8574	31 4936 8575	31 4936 8576
	31 4936 8577	31 4936 8578	31 4936 8579

**31 4134 0011 Комбайн «Донбасс-11». Горловский машиностроительный  
завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0254	31 4913 7042	31 4913 7043	31 4913 7044
до 31 4913 0319	31 4913 7045	31 4913 7046	31 4913 7047
	31 3914 7048	31 4913 7049	31 4913 7050
	31 4913 7051	31 4913 7052	31 4913 7053
	31 4913 7065		

**31 4134 0022 Комбайн «Кировец-1М». Горловский машиностроительный  
завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0333	31 4913 7054	31 4913 7055	31 4913 7056
до 31 4913 0385	31 4913 7057	31 4913 7058	31 4913 7059
	31 4913 7060	31 4913 7061	31 4913 7062
	31 4913 7063	31 4913 7064	31 4913 7065
	31 4913 7066	31 4913 7067	31 4913 7068
	31 4913 7069	31 4913 7070	31 4913 7071
	31 4913 7072	31 4913 7073	31 4913 7074
	31 4913 7075	31 4913 7076	31 4913 7077
	31 4913 7078	31 4913 7079	31 4913 7080

**31 4134 0032 Комбайн 2КЦТГ I Т. Р.  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4913 0461	31 4913 7077	31 4913 7081	31 4913 7082
до 31 4913 0548	31 4913 7083	31 4913 7084	31 4913 7085
	31 4913 7086	31 4913 7087	31 3913 7088
	31 4913 7206		

1				2
<b>31 4134 0061 Комбайн К-56М. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>				
от 31 4922 6150				
до 31 4922 6220				
<b>31 4134 0062 Комбайн К-56МГ. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>				
от 31 4922 6167	31 4922 7007	31 4922 7009	31 4922 7010	
до 31 4922 6219	31 4922 7011	31 4922 7036		
<b>31 4134 0111 Комбайн 2К.00.000. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>				
от 31 4913 0397	31 4913 7055	31 4913 7056	31 4913 7057	
до 31 4913 0449	31 4913 7058	31 4913 7059	31 4913 7061	
	31 4913 7062	31 4913 7063	31 4913 7064	
	31 4913 7066	31 4913 7067	31 4913 7068	
	31 4913 7070	31 4913 7071	31 4913 7072	
	31 4913 7073	31 4913 7077	31 4913 7079	
	31 4913 7080	31 4913 7081	31 4913 7082	
	31 4913 7083	31 4913 7084	31 4913 7085	
	31 4913 7086	31 4913 7087		
<b>31 4136 0113 Установка 1УСБ-67.00.00.000. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>				
от 31 4913 0228	31 4913 7077	31 4913 7078	31 4913 7085	
до 31 4913 0251	31 4913 7133			
<b>31 4136 0124 Установка УСТ-2 Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>				
	31 4934 7137	31 4934 7182	31 4934 7187	
<b>31 4136 0126 Установка УСТ2М.00.00.000. Шахтинский машиностроительный завод</b>				
от 31 4913 0154	31 4913 7006	31 4913 7026	31 4913 7027	
до 31 4913 0214	31 4913 7028	31 4913 7029	31 4913 7031	
	31 4913 7032	31 4913 7033	31 4913 7034	
	31 4913 7035	31 4913 7036	31 4913 7037	
	31 4913 7038	31 4913 7039		
<b>31 4136 0135 Установка УСВ2.00.00.000 дл. 250 м. Шахтинский машиностроительный завод</b>				
от 31 4913 0075	31 4913 7024	31 4913 7025	31 4913 7026	
до 31 4913 0134	31 4913 7027	31 4913 7028	31 4913 7029	
	31 4913 7030	31 4913 7031	31 4913 7032	
	31 4913 7033	31 4913 7034	31 4913 7035	
	31 4913 7036	31 4913 7038		

1

2

**31 4136 0142 Установка струговая СН-75.00.00.000 дл. 200 м.  
Шахтинский машиностроительный завод**

от 31 4913 0001	31 4913 7001	31 4913 7002	31 4913 7003
до 31 4913 0029	31 4913 7004	31 4913 7005	31 4913 7006
	31 4913 7007	31 4913 7008	31 4913 7009
	31 4913 7010	31 4913 7011	31 4913 7012
	31 4913 7013	31 4913 7014	31 4913 7015
	31 4913 7016	31 4913 7017	31 4913 7018
	31 4913 7019	31 4913 7020	31 4913 7021
	31 4913 7022	31 4913 7023	31 4913 7027
	31 4913 7028	31 4913 7029	31 4913 7030
	31 4913 7031	31 4913 7033	31 4913 7034
	31 4913 7035	31 4913 7038	31 4913 7039
	31 4913 7040		

**31 4136 0151 Установка СО-75.00.00.000, Шахтинский машиностроительный завод**

от 31 4913 0035	31 4913 7001	31 4913 7002	31 4913 7003
до 31 4913 0068	31 4913 7004	31 4913 7005	31 4913 7006
	31 4913 7007	31 4913 7008	31 4913 7009
	31 4913 7010	31 4913 7011	31 4913 7012
	31 4913 7013	31 4913 7014	31 4913 7015
	31 4913 7015	31 4913 7017	31 4913 7018
	31 4913 7019	31 4913 7020	31 4913 7021
	31 4913 7022	31 4913 7023	31 4913 7024
	31 4913 7025	31 4913 7026	31 4913 7027
	31 4913 7028	31 4913 7029	31 4913 7030
	31 4913 7031	31 4913 7032	31 4913 7033
	31 4913 7034	31 4913 7035	31 4913 7036
	31 4913 7037	31 4913 7038	31 4913 7039
	31 4913 7040	31 4914 7102	31 4914 7104
	31 4914 7105	31 4914 7107	31 4914 7110
	31 4914 7111	31 4914 7114	31 4914 7119

**31 4142 0003 Агрегат очистной АНШ (с эл. привод.) дл. 80 м  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0586	31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7020
до 31 4914 2523	31 4914 7048	31 4914 7059	31 4914 7066
	31 4914 7067	31 4914 7068	31 4914 7069
	31 4914 7070	31 4914 7071	31 4914 7072
	31 4914 7073	31 4914 7074	

**31 4142 0013 Агрегат 1АШМ.00.00.000-01 (с эл. привод.) дл. 40 м.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0536	31 4913 7077	31 4913 7081	31 4913 7211
до 31 4914 0141	31 4913 7296	31 4913 7297	31 4913 7311
	31 4914 7072	31 4914 7073	31 4914 7074
	31 4916 7018		

**31 4143 0122 Крепь П22.4 (исполнение 2М81Э).  
Ново-Карагандинский машиностроительный завод  
им. 50-летия Октябрьской Революции**

от 31 4914 0831  
до 31 4914 0881

**31 4143 0225 Крепь 1М87УМН.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0722  
до 31 4914 0735

31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7003
31 4914 7005	31 4914 7007	31 4914 7008
31 4914 7009	31 4914 7010	31 4914 7011
31 4914 7013	31 4914 7014	31 4914 7015
31 4914 7017	31 4914 7018	31 4914 7019
31 4914 7020	31 4914 7021	31 4914 7022
31 4914 7023	31 4914 7024	31 4914 7026
31 4914 7027	31 4914 7028	31 4914 7029
31 4914 7030	31 4914 7031	31 4914 7032
31 4914 7033	31 4914 7034	31 4914 7035
31 4914 7036	31 4914 7037	31 4914 7038
31 4914 7039	31 4914 7040	31 4914 7041
31 4914 7042	31 4914 7047	31 4914 7048
31 4914 7049	31 4914 7050	31 4914 7051
31 4914 7052	31 4914 7053	31 4914 7054
31 4914 7055	31 4914 7057	31 4914 7058
31 4914 7059	31 4914 7060	31 4914 7061
31 4914 7062	31 4914 7063	31 4914 7064
31 4914 7065	31 4914 7146	31 4914 7147
31 4914 7148	31 4914 7149	31 4914 7150
31 4914 7151	31 4914 7152	31 4914 7153
31 4924 7012	31 4914 7043	31 4914 7044
31 4914 7045	31 4914 7046	

**31 4143 0243 Крепь 2М87УМА.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0796  
до 31 4914 0810

31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7009
31 4914 7010	31 4914 7011	31 4914 7013
31 4914 7014	31 4914 7015	31 4914 7018
31 4914 7021	31 4914 7022	31 4914 7023
31 4914 7026	31 4914 7028	31 4914 7029
31 4914 7030	31 4914 7031	31 4914 7032
31 4914 7033	31 4914 7035	31 4914 7036
31 4914 7040	31 4914 7041	31 4914 7042
31 4914 7043	31 4914 7044	31 4914 7045
31 4914 7046	31 4914 7047	31 4914 7048
31 4914 7052	31 4914 7053	31 4914 7054
31 4914 7055	31 4914 7057	31 4914 7058
31 4914 7059	31 4914 7060	31 4914 7061
31 4914 7062	31 4914 7063	31 4914 7064
31 4914 7065	31 4914 7152	31 4914 7153
31 4914 7012		

**31 4143 0284 Крепь 1М87УМП. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0648	31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7003
до 31 4914 0650	31 4914 7005	31 4914 7007	31 4914 7008
	31 4914 7009	31 4914 7010	31 4914 7011
	31 4914 7013	31 4914 7014	31 4914 7015
	31 4914 7017	31 4914 7018	31 4914 7019
	31 4914 7020	31 4914 7021	31 4914 7022
	31 4914 7023	31 4914 7024	31 4914 7026
	31 4914 7027	31 4914 7028	31 4914 7030
	31 4914 7031	31 4914 7032	31 4914 7033
	31 4914 7034	31 4914 7035	31 4914 7036
	31 4914 7037	31 4914 7038	31 4914 7039
	31 4914 7040	31 4914 7041	31 4914 7042
	31 4914 7047	31 4914 7048	31 4914 7049
	31 4914 7050	31 4914 7051	31 4914 7053
	31 4914 7055	31 4914 7059	31 4914 7060
	31 4914 7061	31 4914 7012	

**31 4143 0285 Крепь 2М87УМП. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4914 7043	31 4914 7044	31 4914 7045
31 4914 7046	31 4914 7052	31 4914 7054

**31 4143 0294 Крепь 2М87УМВ. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7003
31 4914 7005	31 4914 7007	31 4914 7008
31 4914 7009	31 4914 7011	31 4914 7013
31 4914 7014	31 4914 7015	31 4914 7017
31 4914 7018	31 4914 7019	31 4914 7020
31 4914 7021	31 4914 7022	31 4914 7023
31 4914 7024	31 4914 7027	31 4914 7028
31 4914 7030	31 4914 7031	31 4914 7032
31 4914 7033	31 4914 7035	31 4914 7036
31 4914 7040	31 4914 7041	31 4914 7042
31 4914 7043	31 4914 7044	31 4914 7045
31 4914 7046	31 4914 7047	31 4914 7048
31 4914 7049	31 4914 7050	31 4914 7052
31 4914 7053	31 4914 7054	31 4914 7055
31 4914 7057	31 4914 7058	31 4914 7059
31 4914 7060	31 4914 7061	31 4914 7075
31 4914 7152	31 4914 7153	31 4924 7012
31 4935 7160		

1

2

**31 4143 0311 Крепь 1М8800.00.000 Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0301	31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7003
до 31 4914 0304	31 4914 7005	31 4914 7007	31 4914 7008
	31 4914 7009	31 4914 7010	31 4914 7011
	31 4914 7012	31 4914 7013	31 4914 7014
	31 4914 7015	31 4914 7017	31 4914 7018
	31 4914 7020	31 4914 7021	31 4914 7022
	31 4914 7023	31 4914 7024	31 4914 7027
	31 4914 7028	31 4914 7030	31 4914 7031
	31 4914 7032	31 4914 7033	31 4914 7035
	31 4914 7036	31 4914 7037	31 4914 7038
	31 4914 7039	31 4914 7040	31 4914 7041
	31 4914 7042	31 4914 7047	31 4914 7048
	31 4914 7049	31 4914 7050	31 4914 7051
	31 4914 7052	31 4914 7054	31 4914 7055
	31 4914 7057	31 4914 7058	31 4914 7059
	31 4914 7152	31 4924 7012	

**31 4143 0620 Крепи МК-97К. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4914 7134

**31 4143 0630 Крепи 1МК-97. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4914 7097	31 4914 7098	31 4914 7099
31 4914 7100	31 4914 7101	31 4914 7102
31 4914 7103	31 4914 7104	31 4914 7105
31 4914 7106	31 4914 7107	31 4914 7108
31 4914 7109	31 4914 7110	31 4914 7111
31 4914 7112	31 4914 7113	31 4914 7114
31 4914 7115	31 4914 7116	31 4914 7117
31 4914 7118	31 4914 7120	31 4914 7121
31 4914 7122	31 4914 7123	31 4914 7124
31 4914 7125	31 4914 7126	31 4914 7127
31 4914 7128	31 4914 7129	31 4914 7130
31 4914 7131	31 4914 7132	31 4914 7133

**31 4143 1213 Крепь 2МКДМ дл. 150 м. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0431	31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7009
до 31 4914 0460	31 4914 7020	31 4914 7021	31 4914 7059
	31 4914 7066	31 4914 7067	31 4914 7068
	31 4914 7069	31 4914 7070	31 4914 7071

1				2
---	--	--	--	---

**31 4143 1313 Крепь механизированная 1МТ.00.00.000 дл. 200 м.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 2472	31 4914 7027	31 4914 7146	31 4914 7147
до 31 4914 2522	31 4914 7148	31 4914 7149	31 4914 7150
	31 4914 7151		

**31 4143 1816 Крепь 1М87УМС. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 0001	31 4914 7001	31 4914 7002	31 4914 7005
до 31 4914 0012	31 4914 7007	31 4914 7008	31 4914 7009
	31 4914 7018	31 4914 7020	31 4914 7021
	31 4914 7022	31 4914 7023	31 4914 7027
	31 4914 7028	31 4914 7031	31 4914 7032
	31 4914 7033	31 4914 7034	31 4914 7035
	31 4914 7036	31 4914 7037	31 4914 7038
	31 4914 7039	31 4914 7040	31 4914 7042
	31 4914 7047	31 4914 7048	31 4914 7049
	31 4914 7050	31 4914 7053	31 4914 7054
	31 4914 7055	31 4914 7059	31 4914 7061
	31 4914 7152	31 4914 7153	

**31 4143 1817 Крепь 2М87УМС. Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4914 7041	31 4914 7043	31 4914 7044
31 4914 7045	31 4914 7046	

**31 4143 2105 Крепь 2УКП.01.00.000 дл. 120 м. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

от 31 4914 1801	31 4914 7076	31 4914 7077	31 4914 7078
до 31 4914 1955	31 4914 7079	31 4914 7080	31 4914 7081

**31 4143 2316 Крепь 2КГУ с пневмоприводом. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4914 7092	31 4914 7093	31 4914 7097
31 4914 7103	31 4914 7104	31 4914 7105
31 4914 7107	31 4914 7109	31 4914 7110
31 4914 7111	31 4914 7114	31 4914 7117
31 4914 7118	31 4914 7135	31 4914 7136
31 4914 7137	31 4914 7211	31 4914 7212
31 4991 7019	31 4991 7020	31 4991 7021
31 4991 7022	31 4991 7023	31 4991 7024
31 4991 7025	31 4991 7026	31 4991 7027
31 4991 7028	31 4991 7029	31 4991 7030
31 4991 7031	31 4991 7032	31 4991 7033
31 4991 7034	31 4991 7035	



1	2		
---	---	--	--

**31 4143 2611 Крепь «Спутник» 2СПТ.00.000 дл. 150 м.  
Карагандинский машиностроительный завод № 1**

от 31 4914 2201	31 4914 7138	31 4914 7139	31 4914 7140
до 31 4914 2214	31 4914 7141	31 4914 7142	31 4914 7143
	31 4914 7144	31 4914 7145	31 4914 7271

**31 4143 2711 Крепь 1МК97Д.00.00.000.  
Каменский машиностроительный завод**

от 31 4914 2116	31 4914 7082	31 4914 7083	31 4914 7084
до 31 4914 2157	31 4914 7085	31 4914 7086	31 4914 7087
	31 4914 7088	31 4914 7089	31 4914 7090
	31 4914 7091	31 4914 7092	31 4914 7093
	31 4914 7094	31 4914 7095	31 4914 7096
	31 4914 7097	31 4914 7098	31 4914 7099
	31 4914 7100	31 4914 7101	31 4914 7102
	31 4914 7103	31 4914 7104	31 4914 7105
	31 4914 7106	31 4914 7107	31 4914 7108
	31 4914 7109	31 4914 7110	31 4914 7111
	31 4914 7112	31 4914 7113	31 4914 7114
	31 4914 7115	31 4914 7116	31 4914 7117
	31 4914 7118	31 4914 7119	31 4914 7120
	31 4914 7121	31 4914 7122	31 4914 7123
	31 4914 7124	31 4914 7125	31 4914 7126
	31 4914 7127	31 4914 7128	31 4914 7129
	31 4914 7130	31 4914 7131	31 4914 7132
	31 4914 7133	31 4914 7134	

**31 4143 2724 Крепь М130.00.000 (П-16). Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

от 31 4914 1601	31 4914 7076	31 4914 7077	31 4914 7078
до 31 4914 1755	31 4914 7079	31 4914 7080	31 4914 7081
	31 4991 7019	31 4991 7020	31 4991 7021
	31 4991 7022	31 4991 7023	31 4991 7024
	31 4991 7025	31 4991 7026	31 4991 7027
	31 4991 7028	31 4991 7029	31 4991 7030
	31 4991 7031	31 4991 7032	31 4991 7033

**31 4143 2729 Крепь М130.00.000-05 (П-18). Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4991 7034	31 4991 7035	31 4914 7201
31 4914 7202	31 4914 7203	31 4914 7204
31 4914 7205	31 4914 7206	31 4914 7207
31 4914 7208	31 4914 7209	31 4914 7210
31 4914 7211	31 4914 7212	31 4914 7213

**31 4143 2755 Крепь МК98.00.00.000 дл. 170 м. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4914 7082	31 4914 7083	31 4914 7085
31 4914 7086	31 4914 7087	31 4914 7088

1	2
---	---

31 4914 7089	31 4914 7090	31 4914 7091
31 4914 7092	31 4914 7093	31 4914 7094
31 4914 7095	31 4914 7096	31 4914 7100
31 4914 7101	31 4914 7102	31 4914 7103
31 4914 7104	31 4914 7105	31 4914 7106
31 4914 7107	31 4914 7110	31 4914 7111
31 4914 7114	31 4914 7115	31 4914 7118
31 4914 7119		

**31 4143 2911 Крезь 1МК103.00.00.000 дл. 170 м.  
Каменский машиностроительный завод**

от 31 4914 2222	31 4914 7027	31 4914 7084	31 4914 7100
до 31 4914 2471	31 4914 7101	31 4914 7103	31 4914 7114
	31 4914 7116	31 4914 7120	31 4914 7135
	31 4914 7136	31 4914 7137	31 4914 7201
	31 4914 7202	31 4914 7203	31 4914 7204
	31 4914 7205	31 4914 7206	31 4914 7207
	31 4914 7208	31 4914 7209	31 4914 7210
	31 4914 7213	31 4919 7108	31 4991 7019
	31 4991 7020	31 4991 7021	31 4991 7022
	31 4991 7023	31 4991 7024	31 4991 7025
	31 4991 7026	31 4991 7027	31 4991 7028
	31 4991 7029	31 4991 7030	31 4991 7031
	31 4991 7032	31 4991 7033	31 4991 7034
	31 4991 7035		

**31 4152 0211 Углесос 10У-5. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

от 31 4915 0001  
до 31 4915 0006

**31 4152 0213 Углесос 12У-10. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4915 0016

**31 4152 0215 Углесос 12У-10М. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4915 0021

**31 4152 0221 Углесос 12УВ-6. Ново-Карагандинский  
машиностроительный завод им. 50-летия Октябрьской Революции**

31 4915 0011

1	2
---	---

**31 4161 0011 Машина «Урал-33». Копейский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4916 0001	31 4916 7001	31 4916 7002	31 4916 7003
до 31 4916 0065	31 4916 7004	31 4916 7005	31 4916 7006
	31 4916 7007	31 4916 7008	31 4916 7009
	31 4916 7011	31 4916 7012	31 4916 7013
	31 4916 7014	31 4916 7015	31 4916 7016
	31 4916 7017		

**31 4171 1029 Стойка 2-17ГВС25. Каменский машиностроительный завод**

31 4917 7017	31 4917 7018	31 4917 7019
31 4917 7020	31 4917 7021	31 4917 7022
31 4917 7023	31 4917 7024	31 4917 7025
31 4917 7026	31 4917 7027	31 4917 7028
31 4917 7029	31 4917 7031	31 4917 7032
31 4917 7033	31 4917 7034	31 4917 7035
31 4917 7036	31 4917 7037	31 4917 7038
31 4917 7039	31 4917 7040	31 4917 7041
31 4917 7042	31 4917 7043	31 4917 7044
31 4917 7045	31 4917 7046	

**31 4171 1051 Стойка 2-4ГВТ20. Каменский машиностроительный завод**

от 31 4917 0056	31 4917 7019	31 4917 7020	31 4917 7021
до 31 4917 0067	31 4917 7022	31 4917 7023	31 4917 7024
	31 4917 7025	31 4917 7026	31 4917 7027
	31 4917 7028	31 4917 7029	31 4917 7031
	31 4917 7032	31 4917 7033	31 4917 7034
	31 4917 7035	31 4917 7036	31 4917 7037
	31 4917 7038	31 4917 7039	31 4917 7040
	31 4917 7041	31 4917 7042	31 4917 7043
	31 4917 7044	31 4917 7045	31 4917 7046

**31 4171 1054 Стойка 2-7ГВТ20. Каменский машиностроительный завод.**

31 4917 7019	31 4917 7020	31 4917 7021
31 4917 7022	31 4917 7023	31 4917 7024
31 4917 7025	31 4917 7026	31 4917 7027

1	2
---	---

31 4917 7028	31 4917 7029	31 4917 7031
31 4917 7032	31 4917 7033	31 4917 7034
31 4917 7035	31 4917 7036	31 4917 7037
31 4917 7038	31 4917 7039	31 4917 7040
31 4917 7041	31 4917 7042	31 4917 7043
31 4917 7044	31 4917 7045	31 4917 7046

**31 4171 1055 Стойка 2-9ГВТ20. Каменский машиностроительный завод**

31 4917 7019	31 4917 7020	31 4917 7021
31 4917 7022	31 4917 7023	31 4917 7024
31 4917 7025	31 4917 7026	31 4917 7027
31 4917 7028	31 4917 7029	31 4917 7031
31 4917 7032	31 4917 7033	31 4917 7034
31 4917 7035	31 4917 7036	31 4917 7037
31 4917 7038	31 4917 7039	31 4917 7040
31 4917 7041	31 4917 7042	31 4917 7043
31 4917 7044	31 4917 7045	31 4917 7046

**31 4171 1059 Стойка 2-8ГВТ20. Каменский машиностроительный завод.**

31 4917 7019	31 4917 7020	31 4917 7021
31 4917 7022	31 4917 7023	31 4917 7024
31 4917 7025	31 4917 7026	31 4917 7027
31 4917 7028	31 4917 7029	31 4917 7031
31 4917 7032	31 4917 7033	31 4917 7034
31 4917 7035	31 4917 7036	31 4917 7037
31 4917 7038	31 4917 7039	31 4917 7040
31 4917 7041	31 4917 7042	31 4917 7043
31 4917 7044	31 4917 7045	31 4917 7046

**31 4171 2051 Стойка 2-13ГСК25. Каменский машиностроительный завод.**

31 4917 0039	31 4917 7017	31 4917 7018	31 4917 7019
	31 4917 7020	31 4917 7021	31 4917 7022
	31 4917 7023	31 4917 7024	31 4917 7025
	31 4917 7026	31 4917 7027	31 4917 7028
	31 4917 7029	31 4917 7031	31 4917 7037
	31 4917 7038	31 4917 7039	31 4917 7040
	31 4917 7041	31 4917 7042	

**31 4171 2051 Стойка 2-13ГСК25. Каменский машиностроительный завод**

31 4917 7043

1	2		
<b>31 4171 2055</b>	<b>Стойка 2-17ГСК25. Каменский машиностроительный завод.</b>		
от 31 4917 0039	31 4917 7017	31 4917 7018	31 4917 7019
до 31 4917 0052	31 4917 7020	31 4917 7021	31 4917 7022
	31 4917 7023	31 4917 7024	31 4917 7025
	31 4917 7026	31 4917 7027	31 4917 7028
	31 4917 7029	31 4917 7031	
<b>31 4172 1109</b>	<b>Стойка 1ТУ15-10. Каменский машиностроительный завод.</b>		
31 4917 0162	31 4917 7172		
<b>31 4172 1111</b>	<b>Стойка 2ТУ15-0. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0164	31 4917 7172		
<b>3 4172 1112</b>	<b>Стойка 3ТУ15-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0166	31 4917 7172		
<b>31 4172 1113</b>	<b>Стойка 1ТУ15-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0163	31 4917 7172		
<b>31 4172 1114</b>	<b>Стойка 2ТУ15-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0165	31 4917 7172		
<b>31 4172 1115</b>	<b>Стойка 3ТУ15-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0167	31 4917 7172	31 4917 7173	31 4917 7174
<b>31 4172 1116</b>	<b>Стойка 4ТУ20-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0168	31 4917 7175	31 4917 7176	31 4917 7177
	31 4917 7180		
<b>31 4172 1117</b>	<b>Стойка 5ТУ20-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0170	31 4917 7175	31 4917 7176	31 4917 7177
	31 4917 7178		
<b>31 4172 1118</b>	<b>Стойка 6ТУ20-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0172	31 4917 7175	31 4917 7176	31 4917 7177
	31 4917 7178		

1	2		
<b>31 4172 1119</b>	<b>Стойка 7ТУ20-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0174	31 4917 7175 31 4917 7180	31 4917 7176	31 4917 7179
<b>31 4172 1121</b>	<b>Стойка 8ТУ20-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0176	31 4917 7175 31 4917 7180	31 4917 7176	31 4917 7179
<b>31 4172 1122</b>	<b>Стойка 4ТУ20-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0169	31 4917 7175 31 4917 7180	31 4917 7176	31 4917 7177
<b>31 4172 1123</b>	<b>Стойка 5ТУ20-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0171	31 4917 7175 31 4917 7178	31 4917 7176	31 4917 7177
<b>31 4172 1124</b>	<b>Стойка 6ТУ20-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0173	31 4917 7175 31 4917 7178	31 4917 7176	31 4917 7177
<b>31 4172 1125</b>	<b>Стойка 7ТУ20-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0175	31 4917 7175 31 4917 7180	31 4917 7176	31 4917 7179
<b>31 4172 1126</b>	<b>Стойка 8Т20У20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0177	31 4917 7175 31 4917 7180	31 4917 7176	31 4917 7179
<b>31 4172 4011</b>	<b>Стойка 9ТЖ25-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0178	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4917 7180 31 4917 7183	31 4917 7181
<b>31 4172 4012</b>	<b>Стойка 10ТЖ25-10. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0180	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4917 7180 31 4917 7183	31 4917 7181
<b>31 4172 4013</b>	<b>Стойка 11ТЖ25-10 Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0182	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4917 7180 31 4917 7183	31 4917 7181

1	2		
<b>31 4172 4014</b>	<b>Стойка 9ТЖ25-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0179	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4917 7180 31 4917 7183	31 4917 7181
<b>31 4172 4015</b>	<b>Стойка 10ТЖ25-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0181	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4971 7180 31 4917 7183	31 4917 7181
<b>31 4172 4016</b>	<b>Стойка 11ТЖ25-20. Каменский машиностроительный завод</b>		
31 4917 0183	31 4917 7177 31 4917 7182	31 4917 7180 31 4917 7183	31 4917 7181 31 4917 7184
<b>31 4173 0101</b>	<b>Стойка ОКУ01Б. Каменский машиностроительный завод</b>		
	31 4917 7185 31 4917 7188	31 4917 7186	31 4917 7187
<b>31 4173 0102</b>	<b>Стойка ОКУ01. Каменский машиностроительный завод</b>		
	31 4917 7185 31 4917 7188	31 4917 7186	31 4917 7187
<b>31 4173 0103</b>	<b>Стойка ОКУ02. Каменский машиностроительный завод</b>		
	31 4917 7189 31 4917 7192	31 4917 7190	31 4917 7191
<b>31 4173 0104</b>	<b>Стойка ОКУ03. Каменский машиностроительный завод</b>		
	31 4917 7189 31 4917 7192	31 4917 7190	31 4917 7191
<b>31 4173 0105</b>	<b>Стойка ОКУ04. Каменский машиностроительный завод</b>		
	31 4917 7189 31 4917 7192	31 4917 7190	31 4917 7191
<b>31 4173 0106</b>	<b>Стойка ОКУ05. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>		
от 31 4917 0001 до 31 4917 0003			
<b>31 4174 0011</b>	<b>Стойка ВК7. Каменский машиностроительный завод</b>		
от 31 4917 0005 до 31 4917 0008			

1	2
---	---

**31 4191 0002 Часть «У-37-10». Ордена Трудового Красного Знамени  
Копейский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4916 7001	31 4916 7002	31 4916 7003
31 4916 7004	31 4916 7005	31 4916 7006
31 4916 7007	31 4916 7008	31 4916 7009
31 4916 7010	31 4916 7011	31 4916 7012
31 4916 7013	31 4916 7014	31 4916 7015
31 4916 7016	31 4919 7070	31 4919 7072
31 4919 7073	31 4919 7074	31 4919 7075
31 4919 7076	31 4919 7077	31 4919 7078
31 4919 7079	31 4919 7080	31 4919 7081
31 4919 7082	31 4919 7083	31 4919 7084
31 4919 7085	31 4919 7086	31 4919 7087
31 4919 7088	31 4919 7089	31 4019 7090
31 4919 7091	31 4919 7092	31 4919 7093
31 4919 7094	31 4919 7095	31 4919 7096
31 4919 7097	31 4919 7098	31 4919 7099
31 4919 7100	31 4919 7101	31 4919 7102

**31 4191 0003 Часть «У-37-20». Ордена Трудового Красного Знамени  
Копейский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4916 7001	31 4916 7002	31 4916 7003
31 4916 7004	31 4916 7005	31 4916 7006
31 4916 7007	31 4916 7008	31 4916 7009
31 4916 7010	31 4916 7011	31 4916 7012
31 4916 7013	31 4916 7014	31 4916 7015
31 4916 7016	31 4919 7070	31 4919 7071
31 4919 7072	31 4919 7073	31 4919 0074
31 4919 7075	31 4919 7076	31 4919 7077
31 4919 7078	31 4919 7079	31 4919 7080
31 4919 7081	31 4919 7082	31 4919 7083
31 4919 7084	31 4919 7085	31 4919 7086
31 4919 7087	31 4919 7088	31 4919 7089
31 4919 7090	31 4919 7091	31 4919 7092
31 4919 7093	31 4919 7094	31 4919 7095
31 4919 7096	31 4919 7097	31 4919 7098
31 4919 7099	31 4919 7100	31 4919 7101
31 4919 7102		

**31 4191 0101 Привод пилы ППГ.  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4919 0396	31 4913 7043	31 4913 7044	31 4913 7045
до 31 4919 0414	31 4913 7046	31 4913 7047	31 4913 7048
	31 4913 7049	31 4913 7050	31 4913 7051
	31 4913 7052	31 4913 7053	31 4913 7089
	31 4913 7090	31 4913 7091	31 4913 7092
	31 4913 7093	31 4913 7094	31 4913 7212



**31 4193 0007 Станция насосная СНУ-5. Горловский  
машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4919 7001	31 4919 7002	31 4919 7003
31 4919 7004	31 4919 7005	31 4919 7006
31 4919 7007	31 4919 7008	31 4919 7010
31 4919 7011	31 4919 7012	31 4919 7013
31 4919 7014	31 4919 7015	31 4919 7016
31 4919 7017	31 4919 7018	31 4919 7019
31 4919 7020	31 4919 7021	31 4919 7022
31 4919 7023	31 4919 7024	31 4919 7025
31 4919 7026	31 4919 7027	31 4919 7028
31 4919 7029	31 4919 7030	31 4919 7031
31 4919 7032	31 4919 7033	31 4919 7034
31 4919 7035	31 4919 7036	31 4919 7037
31 4919 7038	31 4919 7039	31 4919 7040
31 4919 7041	31 4919 7042	31 4919 7043
31 4919 7103		

**31 4193 0008 Станция насосная СНУ-5П.  
Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского**

от 31 4919 0066	31 4919 7003	31 4919 7004	31 4919 7005
до 31 4919 0067	31 4919 7006	31 4919 7007	31 4919 7008
	31 4919 7010	31 4919 7011	31 4919 7012
	31 4919 7013	31 4919 7014	31 4919 7015
	31 4919 7016	31 4919 7017	31 4919 7018
	31 4919 7019	31 4919 7020	31 4919 7021
	31 4919 7022	31 4919 7023	31 4919 7024
	31 4919 7025	31 4919 7026	31 4919 7027
	31 4919 7028	31 4919 7029	31 4919 7030
	31 4919 7031	31 4919 7032	31 4919 7033
	31 4919 7034	31 4919 7035	31 4919 7036
	31 4919 7037	31 4919 7038	31 4919 7039
	31 4919 7040	31 4919 7041	31 4919 7042

**31 4193 0009 Станция насосная СНУ-5Р. Машиностроительный завод  
им. Г. И. Петровского**

31 4919 7001	31 4919 7002	31 4919 7003
31 4919 7004	31 4919 7005	31 4919 7006
31 4919 7007	31 4919 7008	31 4919 7010
31 4919 7011	31 4919 7012	31 4919 7013
31 4919 7014	31 4919 7015	31 4919 7016
31 4919 7017	31 4919 7018	31 4919 7019
31 4919 7020	31 4919 7021	31 4919 7022
31 4919 7023	31 4919 7024	31 4919 7025
31 4919 7026	31 4919 7027	31 4919 7028
31 4919 7029	31 4919 7030	31 4919 7031
31 4919 7032	31 4919 7033	31 4919 7034

1	2		
	31 4919 7035	31 4919 7036	31 4919 7037
	31 4919 7038	31 4919 7039	31 4919 7040
	31 4919 7041	31 4919 7042	31 4919 7103
	31 4919 7104	31 4919 7108	
<b>31 4193 0011 Станция СНУ-7. Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского</b>			
	31 4919 7044	31 4919 7045	
<b>31 4193 0016 Станция насосная СНУ5/1140 Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского</b>			
31 4919 0012	31 4919 7003	31 4919 7004	31 4919 7005
	31 4919 7006	31 4919 7007	31 4919 7008
	31 4919 7010	31 4919 7011	31 4919 7012
	31 4919 7013	31 4919 7014	31 4919 7015
	31 4919 7016	31 4919 7017	31 4919 7018
	31 4919 7019	31 4919 7020	31 4919 7021
	31 4919 7022	31 4919 7023	31 4919 7024
	31 4919 7025	31 4919 7026	31 4919 7027
	31 4919 7028	31 4919 7029	31 4919 7030
	31 4919 7031	31 4919 7032	31 4919 7033
	31 4919 7034	31 4919 7035	31 4919 7036
	31 4919 7037	31 4919 7038	31 4919 7039
	31 4919 7040	31 4919 7041	31 4919 7042
	31 4919 7106		
<b>31 4193 0022 Станция насосная СНТ32. Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского</b>			
от 31 4919 0096	31 4919 7043	31 4919 7044	
до 31 4919 0113			
<b>31 4194 0013 Гидропередвижник ГПИУЭ-8.1-200, Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского</b>			
от 31 4919 0136	31 4919 7045		
до 31 4919 0149			
<b>31 4194 0021 Гидропередвижник УГ.00.000 дл. лавы 200 м. Машиностроительный завод им. Г. И. Петровского</b>			
от 31 4919 0151	31 4914 7138	31 4914 7139	31 4914 7140
до 31 4919 0160	31 4914 7141	31 4914 7142	31 4914 7143
	31 4914 7144	31 4914 7145	31 4919 7046
	31 4919 7047	31 4991 7101	31 4991 7102
	31 4991 7103		

1	2
---	---

**31 4194 0024 Гидропередвижник УГ.00.000-03 дл. лавы 200 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0154  
до 31 4919 0161

**31 4194 0025 Гидропередвижник УГ.00.000-04 дл. лавы 200 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0154  
до 31 4919 0161

**31 4194 0026 Гидропередвижник УГ.00.000-05 дл. лавы 200 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0154  
до 31 4919 0161

**31 4194 0032 Гидропередвижник УГ.00.000-09 дл. лавы 250 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0155  
до 31 4919 0163

**31 4194 0033 Гидропередвижник УГ.00.000-10 дл. лавы 250 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0155  
до 31 4919 0163

**31 4194 0034 Гидропередвижник УГ.00.000-11 дл. лавы 250 м.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0155  
до 31 4919 0163

**31 4195 0016 Домкрат ДГ-3М.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4919 1096

**31 4195 0017 Домкрат ДГ5.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4919 0216  
до 31 4919 0232

31 4919 7048  
31 4919 7051

31 4919 7049  
31 4919 7052

31 4919 7050

1

2

**31 4196 1013 Молоток 1(МО-5ПМ).  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4919 7054	31 4919 7055	31 4919 7056
31 4919 7057	31 4919 7058	31 4919 7059
31 4919 7060	31 4919 7061	31 4919 7062
31 4919 7063	31 4919 7064	31 4919 7065
31 4919 7066	31 4919 7067	31 4919 7068
31 4919 7069		

**31 4196 1014 Молоток 2(МО-6ПМ).  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4919 0246	31 4919 7054	31 4919 7055	31 4919 7056
до 31 4919 0247	31 4919 7057	31 4919 7058	31 4919 7059
	31 4919 7060	31 4919 7061	31 4919 7062
	31 4919 7063	31 4919 7064	31 4919 7065
	31 4919 7066	31 4919 7067	31 4919 7068
	31 4919 7069		

**31 4196 1015 Молоток 3(МО-7ПМ).  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4919 0266	31 4919 7054	31 4919 7055	31 4919 7056
до 31 4919 0267	31 4919 7057	31 4919 7058	31 4919 7059
	31 4919 7060	31 4919 7061	31 4919 7062
	31 4919 7063	31 4919 7064	31 4919 7065
	31 4919 7066	31 4919 7967	31 4919 7068
	31 4919 7069		

**31 4212 1021 Комплекс КН.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4913 7054	31 4913 7059	31 4913 7069
31 4913 7078	31 4913 7081	31 4913 7290
31 4913 7297		

**31 4221 0106 Комбайн ПК-3Р.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4922 0150	31 4922 7001	31 4922 7002	31 4922 7003
до 31 4922 6125	31 4922 7007	31 4922 7008	31 4922 7009
	31 4922 7010	31 4922 7011	31 4922 7013
	31 4922 7016	31 4922 7017	31 4922 7018
	31 4922 7019	31 4922 7020	31 4922 7030
	31 4922 7031	31 4922 7034	31 4924 7095
	31 4924 7096	31 4924 7098	31 4924 7101
	31 4924 7102	31 4924 7110	

**31 4221 0302 Комбайн 4ПУ.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4922 0074	31 4922 7001	31 4922 7002	31 4922 7003
до 31 4922 6113	31 4922 7004	31 4922 7005	31 4922 7006
	31 4922 7008	31 4922 7009	31 4922 7010
	31 4922 7011	31 4922 7013	31 4922 7014
	31 4922 7015	31 4922 7016	31 4922 7017
	31 4922 7018	31 4922 7019	31 4922 7020
	31 4922 7021	31 4922 7022	31 4922 7023
	31 4922 7024	31 4922 7025	31 4922 7026
	31 4922 7028	31 4922 7030	31 4922 7031
	31 4922 7034	31 4922 7035	31 4922 7036
	31 4922 7037	31 4922 7039	31 4922 9001
	31 4924 7025	31 4924 7036	31 4924 7091
	31 4924 7095	31 4924 7096	31 4924 7098
	31 4924 7100	31 4924 7101	31 4924 7102
	31 4924 7103	31 4924 7104	31 4924 7105
	31 4924 7106		

**31 4221 0600 Комбайны ГПК.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4922 7005                      31 4924 7092

**31 4221 0608 Комбайн ГПКС.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4922 0001	31 4922 7001	31 4922 7002	31 4922 7003
до 31 4922 6126	31 4922 7004	31 4922 7006	31 4922 7008
	31 4922 7009	31 4922 7010	31 4922 7011
	31 4922 7014	31 4922 7015	31 4922 7016
	31 4922 7017	31 4922 7020	31 4922 7021
	31 4922 7022	31 4922 7023	31 4922 7024
	31 4922 7025	31 4922 7026	31 4922 7028
	31 4922 7029	31 4922 7030	31 4922 7031
	31 4922 7032	31 4922 7033	31 4922 7034
	31 4922 7038	31 4922 9001	31 4922 9002
	31 4924 7001	31 4924 7004	31 4924 7005
	31 4924 7018	31 4924 7020	31 4924 7021
	31 4924 7037	31 4924 7038	31 4924 7091
	31 4924 7093	31 4924 7094	31 4924 7097
	31 4924 7099	31 4924 7100	31 4924 7101
	31 4924 7102	31 4924 7103	31 4924 7104
	31 4924 7106	31 4924 7107	31 4924 7111

**31 4241 1151 Машина 1ППН-5Э.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4924 7251	31 4924 7252	31 4924 7253
31 4924 7254	31 4924 7255	31 4924 7256
31 4924 7257	31 4924 7258	31 4924 7259
31 4924 7260	31 0924 7261	31 4924 7262
31 4924 7263	31 4924 7264	31 4924 7265
31 4924 7266	31 4924 7267	31 4924 7268
31 4924 7269	31 4924 7270	31 4924 7271
31 4924 7272	31 4924 7273	31 4924 7274
31 4924 7275	31 4924 7276	31 4924 7277
31 4924 7278	31 4924 7279	31 4924 7280
31 4924 7281	31 4924 7282	31 4924 7283
31 4924 7284	31 4924 7286	31 4924 7287
31 4924 7288	31 4924 7289	31 4924 7290
31 4924 7291	31 4924 7292	31 4924 7293
31 4924 7294	31 4924 7295	31 4924 7296
31 4924 7297	31 4924 7298	31 4924 7299
31 4924 7300	31 4924 7301	31 4924 7302
31 4924 7303	31 4924 7304	31 4924 7305
31 4934 7263		

**31 4241 1153 Машина 1ППН-5П.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4924 7251	31 4924 7252	31 4924 7253
31 4924 7255	31 4924 7256	31 4924 7257
31 4924 7258	31 4924 7259	31 4924 7260
31 4924 7261	31 4924 7262	31 4924 7263
31 4924 7264	31 4924 7265	31 4924 7266
31 4924 7267	31 4924 7268	31 4924 7269
31 4924 7270	31 4924 7271	31 4924 7272
31 4924 7273	31 4924 7274	31 4924 7275
31 4924 7276	31 4924 7277	31 4924 7278
31 4924 7280	31 4924 7281	31 4924 7282
31 4924 7283	31 4924 7284	31 4924 7285
31 4924 7286	31 4924 7287	31 4924 7288
31 4924 7289	31 4924 7290	31 4924 7291
31 4924 7292	31 4924 7293	31 4924 7294
31 4924 7295	31 4924 7296	31 4924 7297
31 4924 7298	31 4924 7299	31 4924 7300
31 4924 7301		

**31 4241 1212 Машина ППМ-4П.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4924 7254	31 4924 7302	31 4924 7303
31 4924 7304	31 4924 7305	31 4924 7263

**31 4241 1213 Машина ППМ-4У.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4924 0151	31 4924 7251	31 4924 7252	31 4924 7253
до 31 4924 0161	31 4924 7255	31 4924 7256	31 4924 7258
	31 4924 7259	31 4924 7260	31 4924 7261
	31 4924 7262	31 4924 7263	31 4924 7264
	31 4924 7265	31 4924 7266	31 4924 7267
	31 4924 7268	31 4924 7269	31 4924 7270
	31 4924 7271	31 4924 7272	31 4924 7273
	31 4924 7274	31 4924 7275	31 4492 7276
	31 4924 7277	31 4924 7278	31 4924 7279
	31 4924 7280	31 4924 7281	31 4924 7282
	31 4924 7283	31 4924 7284	31 4924 7285
	31 4924 7286	31 4924 7287	31 4924 7288
	31 4924 7289	31 4924 7291	31 4924 7293
	31 4924 7295	31 4924 7297	31 4924 7298
	31 4924 7299	31 4924 7300	31 4924 7301
	31 4924 7302	31 4924 7303	31 4924 7304
	31 4924 7305	31 4924 7263	

**31 4241 2111 Машина 1ПНБ-2.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4924 6001	31 4916 7017	31 4922 7031	31 4922 7032
до 31 4924 6005	31 4922 7033	31 4922 7034	31 4922 7035
	31 4922 7038	31 4922 9002	31 4924 7001
	31 4924 7002	31 4924 7003	31 4924 7004
	31 4924 7005	31 4924 7006	31 4924 7007
	31 4924 7008	31 4924 7009	31 4924 7010
	31 4924 7011	31 4924 7012	31 4924 7013
	31 4924 7014	31 4924 7015	31 4924 7016
	31 4924 7017	31 4924 7018	31 4924 7019
	31 4924 7020	31 4924 7021	31 4924 7022
	31 4924 7023	31 4924 7024	31 4924 7025
	31 4924 7026	31 4924 7027	31 4924 7028
	31 4924 7029	31 4924 7030	31 4924 7031
	31 4924 7032	31 4924 7033	31 4924 7034
	31 4924 7035	31 4924 7036	31 4924 7037
	31 4924 7038	31 4924 7039	31 4924 7040
	31 4924 7041	31 4924 7042	31 4924 7043
	31 4924 7044	31 4924 7045	31 4924 7046
	31 4924 7047	31 4924 7048	31 4924 7049
	31 4924 7050	31 4924 7051	31 4924 7052
	31 4924 7053	31 4924 7054	31 4924 7055
	31 4924 7056	31 4924 7057	31 4924 7058
	31 4924 7059	31 4924 7060	31 4924 7061
	31 4924 7062	31 4924 7063	31 4924 7064
	31 4924 7070	31 4924 7071	31 4924 7072
	31 4924 7073	31 4924 7074	31 4924 7075

1

2

31 4924 7076	31 4924 7077	31 4924 7078
31 4924 7079	31 4924 7080	31 4924 7081
31 4924 7082	31 4924 7083	31 4924 7084
31 4924 7085	31 4924 7086	31 4924 7087
31 4924 7088	31 4924 7089	31 4924 7090
31 4924 7091	31 4924 7092	31 4924 7093
31 4924 7095	31 4924 7096	31 4924 7098
31 4924 7108	31 4924 7109	31 4924 9021
31 4924 9022		

**31 4241 2113 Машина 2ПНБ-2 (С Н/О).  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4924 6003  
до 31 4924 6009

31 4916 7017	31 4922 7004	31 4922 7005
31 4922 7006	31 4922 7021	31 4922 7022
31 4922 7023	31 4922 7024	31 4922 7025
31 4922 7027	31 4922 7031	31 4922 7032
31 4922 7033	31 4922 7034	31 4922 7035
31 4924 7002	31 4924 7003	31 4924 7006
31 4924 7014	31 4924 7015	31 4924 7016
31 4924 7017	31 4924 7018	31 4924 7019
31 4924 7020	31 4924 7022	31 4924 7026
31 4924 7027	31 4924 7028	31 4924 7029
31 4924 7030	31 4924 7031	31 4924 7034
31 4924 7070	31 4924 7071	31 4924 7072
31 4924 7073	31 4924 7074	31 4924 7075
31 4924 7076	31 4924 7077	31 4924 7078
31 4924 7079	31 4924 7080	31 4924 7081
31 4924 7082	31 4924 7083	31 4924 7084
31 4924 7085	31 4924 7086	31 4924 7087
31 4924 7088	31 4924 7089	31 4924 7090
31 4924 7091	31 4924 7092	31 4924 7093
31 4924 7094	31 4924 7096	31 4924 7097
31 4924 7099	31 4924 7100	31 4924 7101
31 4924 7102	31 4924 7103	31 4924 7104
31 4924 7105	31 4924 7106	31 4924 7107
31 4924 7108	31 4924 7109	31 4924 7110
31 4924 7121	31 4924 7137	31 4924 7138
31 4924 7139	31 4924 7140	31 4924 7141
31 4924 7142	31 4924 7143	31 4924 7144
31 4924 7145	31 4924 7146	31 4924 7147
31 4924 7148	31 4924 7149	31 4924 7150
31 4924 7151	31 4924 7152	31 4924 7153
31 4924 7154	31 4924 7155	31 4924 7156
31 4924 7157	31 4924 7158	31 4924 7159
31 4924 7160	31 4924 7161	31 4924 7162
31 4924 7163	31 4924 7164	31 4924 7165
31 4924 7166	31 4924 7167	31 4924 7168
31 4924 7169	31 4924 7170	31 4924 7171
31 4924 7172	31 4924 7173	31 4924 7174
31 4924 9005		



**31 4241 2116 Машина 1ПНВ-2У.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4922 7039	31 4924 7001	31 4924 7002
31 4924 7003	31 4924 7004	31 4924 7005
31 4924 7006	31 4924 7007	31 4924 7008
31 4924 7009	31 4924 7010	31 4924 7011
31 4924 7012	31 4924 7013	31 4924 7014
31 4924 7015	31 4924 7016	31 4924 7017
31 4924 7018	31 4924 7022	31 4924 7023
31 4924 7024	31 4924 7025	31 4924 7026
31 4924 7027	31 4924 7028	31 4924 7029
31 4924 7030	31 4924 7031	31 4924 7032
31 4924 7033	31 4924 7034	31 4924 7035
31 4924 7036	31 4924 7037	31 4924 7038
31 4924 7039	31 4924 7040	31 4924 7041
31 4924 7042	31 4924 7043	31 4924 7044
31 4924 7045	31 4924 7046	31 4924 7047
31 4924 7048	31 4924 7049	31 4924 7050
31 4924 7051	31 4924 7052	31 4924 7053
31 4924 7054	31 4924 7055	31 4924 7056
31 4924 7057	31 4924 7058	31 4924 7059
31 4924 7060	31 4024 7061	31 4924 7062
31 4924 7063	31 4924 7064	31 4924 7070
31 4924 7071	31 4924 7072	31 4924 7073
31 4924 7074	31 4924 7075	31 4924 7076
31 4924 7077	31 4924 7079	31 4924 7080
31 4924 7081	31 4924 7082	31 4924 7083
31 4924 7084	31 4924 7085	31 4924 7086
31 4924 7087	31 4924 7088	31 4924 7089
31 4924 7090	31 4924 7091	31 4924 7092
31 4924 7093	31 4924 7095	31 4924 7096
31 49247098	31 4924 7108	31 4924 7109
31 4924 9021	31 4924 9022	

**31 4241 2118 Машина 2ПНВ-2У (с предохранительной лебедкой).  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4922 7027	31 4924 7002	31 4924 7003
31 4924 7006	31 4924 7014	31 4924 7015
31 4924 7016	31 4924 7017	31 4924 7018
31 4924 7019	31 4924 7020	31 4924 7022
31 4924 7026	31 4924 7027	31 4924 702E
31 4924 7029	31 4924 7030	31 4929 7031
31 4924 7034	31 4924 7070	31 4924 7071
31 4924 7072	31 4924 7073	31 4924 7074
31 4924 7075	31 4924 7078	31 4924 7079
31 4924 7080	31 4924 7081	31 4924 7082
31 4924 7083	31 4924 7084	31 4924 7085
31 4924 7086	31 4924 7087	31 4924 7088

31 4924 7089	314924 7090	31 4924 7091
314924 7092	31 4924 7093	31 49 24 7094
31 4924 7096	31 4924 7097	31 4924 7099
31 4924 7100	31 4924 7101	31 4924 7102
31 4924 7103	31 4924 7104	31 4924 7105
31 4924 7106	314924 7107	31 4924 7108
31 4924 7109	31 4924 7137	31 49 24 7138
31 4924 7139	31 4924 7140	31 4924 7141
31 4924 7142	31 4924 7143	31 4924 7144
31 4924 7145	31 4924 7146	31 4924 7147
31 4924 7148	31 4924 7149	31 4924 7150
31 4924 7151	31 4924 7152	31 4924 7153
31 4924 7154	31 4924 7155	31 4924 7156
31 4924 7157	31 4924 7158	31 4924 7159
31 4924 7160	31 4924 7161	31 4924 7162
31 4924 7163	31 4924 7164	31 4924 7165
31 4924 7166	31 4924 7167	31 4924 7168
31 4924 7169	31 4924 7170	31 4924 7171
31 4924 7172	31 4924 7173	31 4924 7174
31 4924 9005		

**31 4243 0012 Машина 1ПНБ-2Б.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4924 7001	31 4924 7002	31 4924 7003
31 49 24 7004	31 4924 7005	31 4924 7006
31 4924 7007	31 4924 7008	31 4924 7009
31 4924 7010	31 4924 7011	31 4924 7012
31 4924 7018	31 4924 7014	31 4924 7015
31 4924 7016	31 4924 1917	31 4924 7018
31 4924 7022	31 4924 7023	31 4924 7024
31 4924 7025	31 4924 7026	314924 7927
31 4924 7028	31 4924 7029	31 4924 7030
31 4924 7031	31 4924 7032	31 4924 7033
31 4924 7034	31 4924 7035	31 4924 7036
31 4924 7037	31 4924 7038	31 4924 7039
31 4924 7049	31 4924 7052	31 4924 7057
31 4924 7058	31 4924 7059	31 4924 7060
31 3924 7061	31 4924 7062	31 4924 7063
31 4924 7064	31 4924 7070	31 4924 7071
31 4924 7072	31 4924 7073	31 4924 7074
31 4924 7075	31 4924 7076	31 4924 7077
31 4924 7078	31 4924 7079	31 4924 7080
31 4924 7081	31 4924 7082	31 4924 7083
31 4924 7084	31 4924 7085	31 4924 7086
31 4924 7087	31 4924 7088	31 4924 7089
31 4924 7090	31 4924 7091	31 4924 7092
31 4924 7093	31 4924 7095	31 4924 7096
31 4924 7098	31 4924 7108	31 4924 7109
31 4924 7112	31 4924 7113	31 4924 7114
31 4924 7115	31 4924 7116	31 4924 7117

31 4924 7118	31 4924 7119	31 4924 7120
31 4924 7121	31 4924 7122	31 4924 7123
31 4924 7124	31 4924 7125	31 4924 7126
31 4924 7127	31 4924 7128	31 4924 7129
31 4924 7130	31 4924 7131	31 4924 7132
31 4924 7133	31 4924 7134	31 4924 7135
31 4924 7136	31 4924 7175	31 4924 9001
31 4924 9002	31 4924 9021	31 4924 9022

**31 4243 0021 Машина 2ПНБ-2Б.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4924 0001	31 4922 7036	31 4922 7037	31 4924 7002
до 31 4924 0019	31 4924 7003	31 4924 7006	31 4924 7014
	31 4924 7015	31 4924 7016	31 4924 7017
	31 4924 7018	31 4924 7019	31 4924 7020
	31 4924 7022	31 4924 7026	31 4924 7027
	31 4924 7028	31 4924 7029	31 4924 7030
	31 4924 7031	31 4924 7034	31 4924 7070
	31 4924 7071	31 4924 7072	31 4924 7073
	31 4924 7074	31 4924 7075	31 4924 7076
	31 4924 7077	31 4924 7078	31 4924 7079
	31 4924 7080	31 4924 7081	31 4924 7082
	31 4924 7083	31 4924 7084	31 4924 7085
	31 4924 7086	31 4924 7087	31 4924 7088
	31 4924 7090	31 4924 7091	31 4924 7092
	31 4924 7093	31 4924 7094	31 4924 7096
	31 4924 7097	31 4924 7099	31 4924 7100
	31 4924 7101	31 4924 7102	31 4924 7103
	31 4924 7104	31 4924 7105	31 4924 7106
	31 4924 7107	31 4924 7108	31 4924 7109
	31 4924 7110	31 4924 7111	31 4924 7112
	31 4924 7113	31 4924 7114	31 4924 7115
	31 4924 7116	31 4924 7117	31 4924 7118
	31 4924 7119	31 4924 7120	31 4924 7121
	31 4924 7122	31 4924 7123	31 4924 7124
	31 4924 7125	31 4924 7126	31 4924 7127
	31 4924 7128	31 4924 7129	31 4924 7130
	31 4924 7131	31 4924 7132	31 4924 7133
	31 4924 7134	31 4924 7135	31 4924 7136
	31 4924 7137	31 4924 7138	31 4924 7139
	31 4924 7140	31 4924 7141	31 4924 7142
	31 4924 7143	31 4924 7144	31 49 24 7145
	31 4924 7146	31 4924 7147	31 4924 7148
	31 4924 7149	31 4924 7150	31 4924 7151
	31 4924 7152	31 4924 7153	31 4924 7154
	31 4924 7155	31 4924 7156	31 4924 7157
	31 4924 7158	31 4924 7159	31 4924 7160
	31 4924 7161	31 4924 7162	31 4924 7163
	31 4924 7164	31 4924 7165	31 4924 7166

1	2
---	---

31 4924 7167	31 4924 7168	31 4924 7169
31 4924 7170	31 4924 7171	31 4924 7172
31 4924 7173	31 4924 7174	31 4924 7175
31 4924 9001	31 4924 9002	31 4924 9005

**31 4274 1011 Полок СП-8А.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4927 0001  
до 31 4927 0013

**31 4274 1013 Полок СП-18А.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4927 0021  
до 31 4927 0038

**31 4321 1109 Клеть 1НВ360-6,0.  
Аткарский машиностроительный завод «Ударник»**

31 4932 7481	31 4932 7599	31 4932 7601
31 4932 7602	31 4932 7603	31 4932 7604
31 4932 7605	31 4932 7611	31 4932 7612
31 4932 7613	31 4932 7614	31 4932 7615
31 4932 7616	31 4932 8400	31 4932 8401
31 4924 7137	7138	31 49 24 7139

**31 4321 1116 Клеть 1НВ400-9,0.  
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»**

31 4932 7481	31 4932 7599	31 4932 7601
31 4932 7602	31 4932 7603	31 4932 7604
31 4932 7605	31 4932 7611	31 4932 7612
31 4932 7613	31 4932 7614	31 4932 7615
31 4932 7616	31 4932 8400	31 4932 8401

**31 4323 0502 Парашют 2ТК12,5.  
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»**

31 4932 7481	31 4932 7605	31 4932 8400
31 4932 8401		

**31 4341 1111 Конвейер СП-63 I т. р. (150 м).  
Скопинский машиностроительный завод**

31 4934 7024	31 4934 7031	31 4934 7032
31 4934 7033	31 4934 7034	

**31 4341 1121 Конвейер скребковый СП63М, 00,000-11 дл.  
Скопинский машиностроительный завод**

от 31 4934 0001	31 4934 7004	31 4934 7005	31 4934 7006
до 31 4934 0005	31 4934 7007	31 4934 7008	31 4934 7013
	31 4934 7014	31 4934 7015	31 4934 7016
	31 4934 7017	31 4934 7020	31 4934 7021
	31 4934 7022	31 4934 7023	31 4934 7025
	31 4934 7026	31 4934 7027	31 4934 7028
	31 4934 7029	31 4934 7030	31 4934 7031
	31 4934 7032	31 4934 7033	31 4934 7034
	31 4934 7037	31 4934 7038	31 4934 7039
	31 4934 7041	31 4934 7043	31 4934 7044
	31 4934 7045	31 4934 7046	31 4934 7047
	31 4934 7048	31 4934 7051	31 4934 7085
	31 4934 7086	31 4934 7087	31 4934 7089
	31 4934 7090		

**31 4341 1131 Конвейер СП-63/К2.  
Скопинский машиностроительный завод**

от 31 4934 0696	31 4934 7129	31 4934 7130	31 4934 7131
до 31 4934 0700	31 4934 7132	31 4934 7133	31 4934 7135
	31 4934 7136	31 4934 7137	31 4934 7138
	31 4934 7139	31 4934 7152	31 4934 7177
	31 4934 7183	31 4934 7184	31 4934 7185
	31 4934 7186	31 4934 7192	

**31 4341 1132 Конвейер СП-63/1  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 7016	31 4934 7129	31 4934 7130	31 4934 7139
до 31 4934 0727	31 4934 7148	31 4934 7183	31 4934 7184
	31 4934 7185		

**31 4341 1171 Конвейер СП-63Т/с2 I т. р. (200 м).  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0071	31 4934 7005	31 4934 7006	31 4934 7007
до 31 4934 0076	31 4934 7008	31 4934 7013	31 4934 7014
	31 4934 7015	31 4934 7016	31 4934 7017
	31 4934 7025	31 4934 7026	31 4934 7027
	31 4934 7028	31 4934 7037	31 4934 7050
	31 4934 7051	31 4934 7052	31 4934 7053
	31 4934 7060	31 4934 7061	31 4934 7085
	31 4934 7086	31 4934 7087	31 4934 7089
	31 4934 7090		

1

2

**31 4341 1180 Конвейеры СП-64****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7131	31 4934 7132	31 4934 7144
31 4934 7145	31 4934 7148	31 4934 7149
31 4934 7150	31 4934 7151	31 4934 7153
31 4934 7156	31 4934 7192	31 4934 7036

**31 4341 1192 Конвейер СП-80К****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7054

**31 4341 1193 Конвейер СП-87П****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0106	31 4934 7001	31 4934 7002	31 4934 7003
до 31 4934 0134	31 4934 7004	31 4934 7005	31 4934 7007
	31 4934 7009	31 4934 7010	31 4934 7011
	31 4934 7012	31 4934 7013	31 4934 7014
	31 4934 7015	31 4934 7016	31 4934 7017
	31 4934 7020	31 4934 7021	31 4934 7028
	31 4934 7029	31 4934 7040	31 4934 7042
	31 4934 7043	31 4934 7044	31 4934 7045
	31 4934 7055	31 4934 7056	31 4934 7057
	31 4934 7058	31 4934 7060	31 4934 7061
	31 4934 7062	31 4934 7063	31 4934 7064
	31 4934 7065	31 4934 7066	31 4934 7067
	31 4934 7071	31 4934 7079	31 4934 7081
	31 4934 7082	31 4934 7083	31 4934 7085
	31 4934 7086	31 4934 7087	31 4934 7089
	31 4934 7090	31 4934 7277	31 4934 7278
	31 4934 7279	31 4934 7280	31 4934 7281
	31 4934 7282	31 4934 7283	31 4934 7284
	31 4934 7286	31 4934 7287	31 4934 7288
	31 4934 7289	31 4934 7290	31 4934 7291
	31 4934 7292	31 4934 7293	31 4934 7302
	31 4934 7303	31 4934 7304	31 4934 7305
	31 4934 7306	31 4934 7312	31 4934 7314
	31 4934 7132	31 4934 7144	31 4934 7155
	31 4934 7156	31 4934 7192	

**31 4341 1412 Конвейер скребковый КМВ1-02БМ дл. 120 м.****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7052

31 4934 7053

**31 4341 1492 Конвейер СУ-ОКП**

Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»

31 4934 7188                      31 4934 7189                      31 4934 7191

**31 4341 1610 Конвейеры СПМ-46**

Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»

31 4934 7131	31 4934 7132	31 4934 7142
31 4934 7143	31 4934 7144	31 4934 7145
31 4934 7146	31 4934 7147	31 4934 7149
31 4934 7150	31 4934 7151	31 4934 7152
31 4934 7153	31 4934 7154	31 4934 7155
31 4934 7156	31 4934 7157	31 4934 7192

**31 4341 1611 Конвейер СПМ-46 I т. р. (120 м)**

Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»

от 31 4934 0751  
до 31 4934 0755**31 4341 1621 Конвейер СПМ-81 I т. р. (120 м)**

Скопинский машиностроительный завод

31 4934 7068

**31 4341 1632 Конвейер СПМ-87Д.**

Скопинский машиностроительный завод

31 4934 7004	31 4934 7005	31 4934 7006
31 4934 7007	31 4934 7008	31 4934 7013
31 4934 7014	31 4934 7015	31 4934 7016
31 4934 7017	31 4934 7020	31 4934 7021
31 4934 7023	31 4934 7025	31 4934 7028
31 4934 7029	31 4934 7030	31 4934 7040
31 4934 7042	31 4934 7043	31 4934 7044
31 4943 7045	31 4934 7047	31 4934 7048
31 4934 7069	31 4934 7070	31 4934 7071
31 4934 7072	31 4934 7073	31 4934 7074
31 4934 7075	31 4934 7077	31 4934 7078
31 4934 7079	31 4934 7080	31 4934 7081
31 4934 7082	31 4934 7083	31 4934 7085
31 4934 7086	31 4934 7087	31 4934 7089
31 4934 7090	31 4934 7128	

**31 4341 1633 Конвейер СПМ-87ДН****Ордена Ленина Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7004	31 4934 7005	31 4934 7006
31 4934 7007	31 4934 7008	31 4934 7013
31 4934 7014	31 4934 7015	31 4934 7016
31 4934 7017	31 4934 7020	31 4934 7021
31 4934 7023	31 4934 7026	31 4934 7027
31 4934 7028	31 4934 7029	31 4934 7030
31 4934 7040	31 4934 7042	31 4934 7043
31 4934 7044	31 4934 7045	31 4934 7047
31 4934 7048	31 4934 7050	31 4934 7069
31 4934 7070	31 4934 7071	31 4934 7072
31 4934 7073	31 4934 7074	31 4934 7075
31 4934 7077	31 4934 7078	31 4934 7080
31 4934 7081	31 4934 7082	31 4934 7083
31 4934 7085	31 4934 7086	31 4934 7087
31 4934 7089	31 4934 7090	
31 4934 7090		

**31 4341 1642 Конвейер СПМ-130,000 дл. 120 м.****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7084

**31 4341 1821 Конвейер СП-48М.00.000****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7086	31 4934 7130	31 4934 7131
31 4934 7132	31 4934 7134	31 4934 7137
31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
31 4934 7182	31 4934 7187	31 4934 7192

**31 4341 1822 Конвейер С-48М.00.000-01.****Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
--------------	--------------	--------------

**31 4341 1823 Конвейер СП-48М.00.000-02.****Скопинский машиностроительный завод**

31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
--------------	--------------	--------------

**31 4341 1824 СП-48М.00.000-03****Скопинский машиностроительный завод**

31 4934 7169	31 4934 7170	31 4934 7173
31 4934 7168		



1	2		
<b>31 4341 1825 Конвейер СП-48М.00.000-4. Скопинский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
<b>31 4341 1826 Конвейер СП-48М.00.000-05. Скопинский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
<b>31 4341 1827 Конвейер СП-48М.00.000-12. Скопинский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7168	31 4934 7169	31 4934 7170
<b>31 4341 1828 Конвейер СП-48М.00.000-13. Скопинский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7169 31 4934 7168	31 4934 7170	31 4934 7173
<b>31 4341 1851 Конвейер СП202.00.000-02 дл 220м Скопинский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 0206	31 4934 7005	31 4934 7007	31 4934 7013
до 31 4934 0531	31 4934 7014	31 4934 7015	31 4934 7016
	31 4934 7018	31 4934 7019	31 4934 7020
	31 4934 7021	31 4934 7022	31 4934 7023
	31 4934 7024	31 4934 7029	31 4934 7035
	31 4934 7036	31 4934 7038	31 4934 7040
	31 4934 7042	31 4934 7043	31 4934 7044
	31 4934 7045	31 4934 7049	31.4934 7051
	31 4934 7055	31 4934 7056	31 4934 7057
	31 4934 7058	31 4934 7060	31 4934 7061
	31 4934 7062	31 4934 7063	31 4934 7064
	31 4934 7065	31 4934 7066	31 4934 7067
	31 4934 7085	31 4934 7086	31 4934 7088
	31 4934 7089	31 4934 7090	31 4934 7276
	31 4934 7294	31 4934 7295	31 4934 7309
<b>31 4341 1872 Конвейер СП301.000-19 Скопинский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 0289	31 4934 7001	31 4934 7002	31 4934 7003
до 31 4934 0316	31 4934 7004	31 4934 7005	31 4934 7006
	31 4934 7007	31 4934 7009	31 4934 7010
	31 4934 7011	31 4934 7012	31 4934 7013
	31 4934 7013	31 4934 7015	31 4934 7016
	31 4934 7018	31 4934 7019	31 4934 7020
	31 4934 7021	31 4934 7029	31 4934 7039
	31 4934 7040	31 4934 7041	31 4934 7042

1	2
---	---

31 4934 7043	31 4934 7044	31 49347046
31 4934 7047	31 4934 7049	31 4934 7054
31 4934 7068	31 4934 7084	31 4934 7085
31 4934 7086	31 4934 7088	31 4934 7089
31 4934 7090	31 4934 7300	31 4934 7301
31 4934 7307	31 4934 7308	31 4934 7310
31 4934 7311		

**31 4341 1881 Конвейер СП 202В1.00.000**

**Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 1301	31 4934 7059	31 4934 7086	31 4934 7280
до 314934 1324	31 4934 7281	31 4934 7282	31 4934 7285
	31 4934 7294	31 4934 7296	31 4934 7297
	31 4934 7300	31 4934 7308	31 4934 7309
	31 4934 7313		

**31 4341 2111 Конвейер С-53, длина 50 м**

**Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4922 9001

**31 4341 2121 Конвейер С-53А, длина 50 м**

**Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7113	31 4934 7114	31 4934 7115
31 4934 7116	31 4934 7117	31 4934 7118
31 4934 7119		

**31 4341 2143 Конвейер С-50, дл. 120 м**

**Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0671

до 31 4934 0675

**314341 2144 Конвейер С-50-02 дл. 150 м**

**Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

31 4934 7107	31 4934 7108	31 4934 7109
31 4934 7110	31 4934 7111	31 3934 7112
31 4934 7113	31 4934 7114	31 4934 7115
31 4934 7116	31 494 7120	31 4934 7121
31 4934 7122	31 4934 7123	

**31 4341 2162 Конвейер С53МУ дл. 150 м  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0591	31 4934 7107	31 4934 7108	31 4934 7109
до 31 4934 0596	31 4934 7110	31 4934 7111	31 4934 7112
	31 4934 7113	31 4934 7114	31 4934 7115
	31 4934 7116	31 4934 7117	31 4934 7118
	31 4934 7119	31 4934 7120	31 4934 7121
	31 4934 7122	31 4934 7123	

**31 4341 2211 Конвейер СК-38 I Т.Р. (100 м)  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0506	31 4934 7005	31 4934 7006	31 4934 7007
до 31 4934 0530	31 4934 7013	31 4934 7014	31 4934 7016
	31 4934 7025	31 4934 7086	31 4934 7087

**31 4341 2310 Конвейеры СР-52  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0776	31 4934 7131	31 4934 7132	31 4934 7143
до 31 4934 0777	31 4934 7144	31 4934 7145	31 4934 7146
	31 4934 7147	31 4934 7149	31 4934 7150
	31 4934 7151	31 4934 7152	31 4934 7153
	31 4934 7154	31 4934 7155	31 4934 7157

**31 4341 2322 Конвейер СР-70М (150 м)  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0641	31 4934 7091	31 4934 7092	31 4934 7093
до 31 4934 0644	31 4934 7094	31 4934 7095	31 4934 7096
	31 4934 7098	31 4934 7099	31 4934 7100
	31 4934 7101	31 4934 7102	31 4934 7103
	31 4934 7104	31 4934 7105	31 4934 7106
	31 4934 7120	31 4934 7121	31 4934 7122
	31 4934 7123		

**31 4341 2333 Конвейер IСР-70М дл. 150 м  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 0541	31 4934 7091	31 4934 7092	31 4934 7093
до 31 4934 0543	31 4934 7094	31 4934 7095	31 4934 7096
	31 4934 7097	31 4934 7098	31 4934 7099
	31 4934 7100	31 4934 7101	31 4934 7102
	31 4934 7103	31 4934 7104	31 4934 7105
	31 4934 7106	31 4934 7120	31 4934 7121
	31 4934 7122	31 4934 7123	

1

2

**31 4341 2341 Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м  
Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4934 7129	314934 7130	31 4934 7131
31 4934 7132	31 4934 7134	31 4934 7137
31 4934 7139	31 4934 7142	31 4934 7183
31 4934 7184	31 4934 7185	31 4934 7186
31 4934 7192		

**31 4341 4131 Конвейер СП87ПМ.00.00-000 Сн/о дл. 200 м  
Ордена Ленина харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера»**

от 31 4934 1261	31 4934 7059	31 4934 7086	31 4934 7275
до 31 4934 1276	31 4934 7276	31 4934 7277	31 4934 7278
	31 4934 7279	31 4934 7280	31 4934 7281
	31 4934 7282	31 4934 7283	31 4934 7284
	31 4934 7285	31 4934 7286	31 4934 7287
	31 4934 7289	31 4934 7290	31 4934 7291
	31 4934 7292	31 4934 7293	31 4934 7295
	31 4934 7296	31 4934 7297	31 4934 7298
	31 4934 7299	31 4934 7301	31 4934 7302
	31 4934 7303	31 4934 7304	31 4934 7305
	31 4934 7306	31 4934 7307	31 4934 7308
	31 4934 7310	31 4934 7311	31 4934 7312

**31 4342 0102 Конвейер ленточный 1Л180 дл. 500 м  
Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4934 7202	31 4934 7207	314934 7208
31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
31 4934 7212	31 4934 7214	31 4934 7215
31 4934 7216	31 4934 7217	31 4934 7218
31 4934 7219	31 4934 7220	31 4934 7221
31 4934 7222	31 4934 7223	31 4934 7224
31 4934 7225	31 4934 7226	31 4934 7227
31 4934 7238	31 4934 7240	31 4934 7241
31 4934 7242		

**31 4342 0103 Конвейер ленточный 2Л180 дл. 1000 м  
Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4934 7207	31 49347208	31 4934 7211
31 4934 7224	31 4934 7228	31 4934 7229
31 4934 7230	31 4934 7231	31 4934 7232
31 4934 7233	31 4934 7234	31 4934 7235
31 4934 7236	31 4934 7237	31 4934 7238
31 4934 7239	31 4934 7240	31 4934 7241
31 4934 7242	31 4934 7243	31 4934 7244

1	2		
<b>31 4342 0105 Конвейер 1Л100</b>			
<b>Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда</b>			
31 4934 1151	31 4934 7261	31 4934 7262	31 4934 7264
	31 4934 7265	31 4934 7266	31 4934 7271
	31 4934 7272		
<b>31 4342 0106 Конвейер 2Л100</b>			
<b>Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7261	31 4934 7262	
<b>31 4342 0108 Конвейер 1Л100К</b>			
<b>Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 1161	31 4934 7267	31 4934 7271	4934 7272
до 31 4934 1164			
<b>31 4342 0116 Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м</b>			
<b>Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7202	31 4934 7207	31 4934 7208
	31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
	31 4934 7212	31 4934 7214	31 4934 7215
	31 4934 7216	31 4934 7217	31 4934 7218
	31 4934 7219	31 4934 7220	31 4934 7221
	31 4934 7222	31 4934 7224	31 4934 7238
	31 4934 7240	31 4934 7241	31 4934 7242
<b>31 4342 0117 Конвейер 1Л80-02 дл 200 м</b>			
<b>Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7202	31 4934 7207	31 4934 7208
	31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
	31 4934 7212	31 4934 7214	31 4934 7215
	31 4934 7216	31 4934 7217	31 4934 7218
	31 4934 7219	31 4934 7220	31 4934 7221
	31 4934 7222	31 4934 7224	31 4934 7238
	31 4934 7240	31 4934 7241	31 4934 7242
<b>31 4342 0124 Конвейер 1Л80У. Ордена Трудового Красного Знамени</b>			
<b>Краснолучский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 0901	31 4934 7202	31 4934 7207	31 4934 7208
до 31 4934 0902	31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
	31 4934 7212	31 4934 7214	31 4934 7215
	31 4934 7217	31 4934 7219	31 4934 7220

1	2		
	31 4934 7221	31 4934 7222	31 4934 7223
	31 4934 7224	31 4934 7238	31 4934 7240
	31 4934 7241	31 4934 7242	
<b>31 4342 0211 Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
31 4934 0916	31 4924 7259	31 4934 7207	31 4934 7208
	31 4934 7211	31 4934 7224	31 4934 7228
	31 4934 7229	31 4934 7230	31 4934 7231
	31 4934 7232	31 4934 7233	31 4934 7234
	31 4934 7235	31 4934 7236	31 4934 7237
	31 4934 7238	31 4934 7239	31 4934 7240
	31 4934 7241	31 4934 7242	31 4934 7243
	31 4934 7244		
<b>31 4342 0213 Конвейер ленточный 1ЛБ100. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 1176	31 4934 7264	31 4934 7265	31 4934 7266
до 31 4934 1178	31 4934 7267	31 4934 7271	31 4934 7272
<b>31 4342 0222 Конвейер ленточный 1ЛТ80. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4924 7301	31 4934 7207	31 4934 7208
	31 4934 7209	31 4934 7211	31 4934 7214
	31 4934 7215	31 4934 7216	31 4934 7217
	31 4934 7218	31 4934 7219	31 4934 7220
	31 4934 7221	31 4934 7222	31 4934 7223
	31 4934 7224	31 4934 7225	31 4934 7226
	31 4934 7227	31 4934 7238	31 4934 7240
	31 4934 7241	31 4934 7242	31 4934 7258
	31 4934 7263		
<b>31 4342 0223 Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4924 7290	31 4934 7207	31 4934 7208
	31 4934 7211	31 4934 7223	31 4934 7224
	31 4934 7225	31 4934 7227	31 4934 7228
	31 4934 7229	31 4934 7230	31 4934 7231
	31 4934 7232	31 4934 7233	31 4934 7234
	31 4934 7235	31 4934 7236	31 4934 7237
	31 4934 7238	31 4934 7239	31 4934 7240
	31 4934 7241	31 4934 7242	31 4934 7243
	31 4934 7244		

1	2		
<b>31 4342 0225 Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
от 31 4934 0906	31 4924 7283	31 4924 7284	31 4924 7285
до 31 4934 0912	31 4924 7286	31 4934 7206	31 4934 7207
	31 4934 7208	31 4934 7209	31 4934 7211
	31 4934 7214	31 4934 7215	31 4934 7217
	31 4934 7219	31 4934 7220	31 4934 7221
	31 4934 7222	31 4934 7223	31 4934 7224
	31 4934 7225	31 4934 7226	31 4934 7227
	31 4934 7258		
<b>31 4342 0231 Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
	31 4934 7268	31 4934 7269	31 4934 7270
	31 4934 7271	31 4934 7272	
<b>31 4342 0251 Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
от 31 4934 1221	31 4934 7268	31 4934 7271	31 4934 7272
до 31 4934 1224			
<b>31 4342 0252 Конвейер 1ЛУ120. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
от 31 4934 0919	31 4934 7247	31 4934 7259	31 4934 7260
до 31 4934 0950	31 4934 7261	31 4934 7262	
<b>31 4342 0261 Конвейер 2ЛУ100. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
от 31 4934 1231	31 4934 7269	31 4934 7270	31 4934 7271
до 31 4934 1233	31 4934 7272		
<b>31 4342 0262 Конвейер 2ЛУ120А. Ордена Трудового Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод</b>			
	31 4934 7207	31 4934 7245	31 4934 7246
	31 4934 7247	31 4934 7248	31 4934 7249
	31 4934 7250	31 4934 7251	31 4934 7252
	31 4934 7253	31 4934 7254	31 4934 7255
	31 4934 7256	31 4934 7257	

1	2
---	---

**31 4342 0263 Конвейер 2ЛУ120Б. Ордена Трудового Красного Знамени  
Краснолучский машиностроительный завод**

31 4934 7207	31 4934 7245	31 4934 7246
31 4934 7247	31 4934 7248	31 4934 7249
31 4934 7250	31 4934 7251	31 4934 7252
31 4934 7253	31 4934 7254	31 4934 7255
31 4934 7256	31 4934 7257	

**31 4342 0271 Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м. Ордена Трудового  
Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод**

31 4934 7202	31 4934 7203	31 4934 7204
31 4934 7205	31 4934 7207	31 4934 7208
31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
31 4934 7212	31 4934 7213	31 4934 7216
31 4934 7217	31 4934 7218	31 4934 7219
31 4934 7220	31 4934 7221	31 4934 7222
31 4934 7224		

**31 4342 0272 Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м. Ордена Трудового  
Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод**

31 4934 7202	31 4934 7203	31 4934 7204
31 4934 7205	31 4934 7207	31 4934 7208
31 4934 7209	31 4934 7210	31 4934 7211
31 4934 7212	31 4934 7213	31 4934 7216
31 4934 7217	31 4934 7218	31 4934 7219
31 4934 7220	31 4934 7221	31 4934 7222
31 4934 7224		

**31 4342 0291 Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м. Ордена Трудового  
Красного Знамени Краснолучский машиностроительный завод**

от 31 4934 1241  
до 31 4934 1248

**31 4342 0501 Конвейер 2ЛУ120В. Ордена Трудового Красного Знамени  
Краснолучский машиностроительный завод**

от 31 4934 0930	31 4934 7207	31 4934 7245	31 4934 7246
до 31 4934 0948	31 4934 7247	31 4934 7248	31 4934 7249
	31 4934 7250	31 4934 7251	31 4934 7252
	31 4934 7253	31 4934 7254	31 4934 7255
	31 4934 7256	31 4934 7257	



1	2		
<b>31 4342 0706 Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
	31 4934 7274 31 4937 7273	31 4934 7275	31 4934 7276
<b>31 4342 0707 Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
	31 4934 7273 31 4934 7276	31 4934 7274	31 4934 7275
<b>31 4342 0901 Конвейер 1ЛТГ180-01 дл. 800 м. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
	31 4934 7206 31 4934 7209 31 4934 7215 31 4934 7220 31 4934 7223 31 4934 7226	31 4934 7207 31 4934 7211 31 4934 7217 31 4934 7221 31 4934 7224 31 4934 7227	31 4934 7208 31 4934 7214 31 4934 7219 31 4934 7222 31 4934 7225 31 4934 7258
<b>31 4343 0012 Конвейер П-80. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
	31 4924 7040 31 4924 7043 31 4924 7046 31 4924 7050 31 4924 7054	31 4924 7041 31 4924 7044 31 4924 7047 31 4924 7051 31 4924 7055	31 4924 7042 31 4924 7045 31 4924 7048 31 4924 7053 31 4924 7056
<b>31 4343 7121 Установка УПК-12. Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>			
31 4934 0891	31 4934 7193 31 4934 7196 31 4934 7199	31 4934 7194 31 4934 7197 31 4934 7200	31 4934 7195 31 4934 7198 31 4934 7201
<b>31 4343 7122 Установка УПК-30. Ордена Трудового Красного Знамени александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова</b>			
31 4934 0896	31 4934 7193 31 4934 7196 31 4934 7199 31 4934 7134 31 4934 7141 31 934 7178	31 4934 7194 31 4934 7197 31 4934 7200 31 4934 7136 31 4934 7142 31 4934 7180	31 4934 7195 31 4934 7198 31 4934 7201 31 4934 7137 31 4934 7164

1	2		
<b>31 4348 1023</b>	<b>Перегрузатель ПТК1У. Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
	31 4934 7136	31 4934 7137	31 4934 7141
	31 4934 7142	31 4934 7178	31 4934 7180
<b>31 4348 1031</b>	<b>Перегрузатель 1КСП2. Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
от 31 4934 0821	31 4934 7124	31 4934 7125	31 4934 7126
до 31 4934 0824	31 4934 7127	31 4934 7128	31 4934 7129
	31 4934 7130	31 4934 7131	31 4934 7132
	31 4934 7133	31 4934 7134	31 4934 7135
	31 4934 7136	31 4934 7137	31 4934 7138
	31 4934 7139	31 4934 7141	31 4934 7165
	31 4934 7179	31 4934 7181	31 4934 7192
<b>31 4348 1033</b>	<b>Перегрузатель 1КСП2Н дл. 20 м. Скопинский машиностроительный завод</b>		
	31 4934 7126	31 4934 7134	31 4934 7135
	31 4934 7136	31 4934 7137	31 4934 7140
	31 4934 7141	31 4934 7142	31 4934 7158
	31 4934 7159	31 4934 7160	31 4934 7161
	31 4934 7162	31 4934 7163	31 4934 7164
<b>31 4348 1034</b>	<b>Перегрузатель 1КСП2Н дл. 68 м. Скопинский машиностроительный завод</b>		
	31 4934 7126	31 4934 7135	31 4934 7136
	31 4934 7137	31 4934 7140	31 4934 7141
	31 4934 7142	31 4934 7158	31 4934 7159
	31 4934 7160	31 4934 7161	31 4934 7162
	31 4934 7163	31 4934 7164	
<b>31 4348 1035</b>	<b>Перегрузатель 1КСП2Н дл. 100 м. Скопинский машиностроительный завод</b>		
	31 4934 7126	31 4934 7135	31 4934 7136
	31 4934 7137	31 4934 7140	31 4934 7141
	31 4934 7142	31 4934 7158	31 4934 7159
	31 4934 7160	31 4934 7161	31 4934 7162
	31 4934 7163	31 4934 7164	
<b>31 4351 1102</b>	<b>Вагонетка УВГ-1.0-550. Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
	31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
	31 4935 7162	31 4935 7165	31 4935 7168

1	2	
<b>31 4351 1103 Вагонетка УВГ-1,2-550.</b>		
<b>Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7165	31 4935 7168
<b>31 4351 1104 Вагонетка УВГ-1,3-550.</b>		
<b>Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7165	31 4935 7168
<b>31 4351 1105 Вагонетка УВГ-1,4-550</b>		
<b>Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко</b>		
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7165	31 4935 7168
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7165	
<b>31 4351 1107 Вагонетка УВГ-1,0-575.</b>		
<b>Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод</b>		
<b>им. 50-летия Советской Украины</b>		
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7166	
<b>31 4351 1108 Вагонетка УВГ-1,2-575</b>		
<b>Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод</b>		
<b>им. 50-летия Советской Украины</b>		
31 4935 7159	31 4935 7160	31 4935 7161
31 4935 7162	31 4935 7166	
<b>31 4351 1109 Вагонетка УВГ-1,3-575.</b>		
<b>Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод</b>		
<b>им. 50-летия Советской Украины</b>		
31 4935 7160	31 4935 7161	31 4935 7162
31 4935 7166		
<b>31 4351 1111 Вагонетка УВГ-1,4-575.</b>		
<b>Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод</b>		
<b>им. 50-летия Советской Украины</b>		
31 4935 7160	31 4935 7161	31 4935 7162
31 4935 7166		
<b>31 4351 1112 Вагонетка УВГ-1,6-575.</b>		
<b>Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод</b>		
<b>им. 50-летия Советской Украины</b>		
31 4935 7160	31 4935 7161	31 4935 7162
31 4935 7166		

**31 4351 1205 Вагонетка ВИ-1,5-900.**

Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины

31 4935 7158	31 4935 7160	31 4935 7162
31 4935 7163	31 4935 7164	31 4935 7168

**31 4951 1207 Вагонетка ВИ-2,0-900.**

Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины

31 4935 7158	31 4935 7160	31 4935 7162
31 4935 7163	31 4935 7164	31 4935 7168

**31 4351 1403 Вагонетка ВГ1,0-600.**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4914 7075	31 4935 7159	31 4935 7160
31 4935 7161	31 4935 7162	31 4935 7167
31 4935 7168		

**31 4351 1404 Вагонетка ВГ1,1-600.**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4914 7075	31 4935 7159	31 4935 7160
31 4935 7161	31 4935 7162	31 4935 7167
31 4935 7168		

**31 4351 1405 Вагонетка ВГ1,2-600(К).**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4935 0203

**31 4351 1406 Вагонетка ВГ1,3-600.**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4914 7075	31 4935 7159	31 4935 7160
31 4935 7161	31 4935 7162	31 4935 7167
31 4935 7168		

**31 4351 1407 Вагонетка ВГ1,4-600.**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4914 7075	31 4935 7159	31 4935 7160
31 4935 7161	31 4935 7162	31 4935 7167
31 4935 7168		

**31 4351 1408 Вагонетка ВГ1,6-600.**

Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко

31 4914 7075	31 4935 7159	31 4935 7160
31 4935 7161	31 4935 7162	31 4935 7167
31 4935 7168		

1	2
---	---

**31 4351 1409 Вагонетка ВГ4,0М(К).  
Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко**

31 4935 0010                      31 4935 7002                      31 4935 7009

**31 4351 1412 Вагонетка ВГ2,5-900(К).  
Машиностроительный завод № 2 им. Пархоменко**

от 31 4935 0208                      31 4914 7075  
до 31 4935 5211

**31 4351 1428 Вагонетка ВГ-3,3-900(Д). Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4935 7158                      31 4935 7160                      31 4935 7162  
31 4935 7163                      31 4935 7164                      31 4935 7168

**31 4351 1429 Вагонетка ВГ-2,5-900(Д). Дружковский ордена Ленина  
машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины**

31 4935 7158                      31 4935 7160                      31 4935 7162  
31 4935 7163                      31 4935 7164                      31 4935 7168

**31 4351 2101 Вагонетка УВД-2,5. Киселевский машиностроительный завод  
им. Героя Советского Союза Ивана Черных**

от 31 4935 0025  
до 31 4935 0027

**31 4351 2201 Вагонетка ВД-3,3-900(К). Киселевский машиностроительный завод  
им. Героя Советского Союза Ивана Черных**

31 4914 7075

**31 4351 2202 Вагонетка ВД-3,3-900(Д). Киселевский машиностроительный завод  
им. Героя Советского Союза Ивана Черных**

от 31 4935 0145                      31 4935 7160                      31 4935 7169                      31 4935 7170  
до 31 4935 0149                      31 4937 7203                      31 4937 7204

**31 4351 2211 Вагонетка ВДК2,5-900(К). Киселевский машиностроительный завод  
им. Героя Советского Союза Ивана Черных**

от 31 4935 0029  
до 31 4935 0031

1	2		
<b>31 4351 2303</b>	<b>Вагонетка ВШ8-900. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>		
от 31 4935 0012 до 31 4935 0022			
<b>31 4351 3201</b>	<b>Вагонетка ВБ-1,6-600(К). Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>		
	31 4935 7001	31 4935 7002	31 4935 7003
	31 4935 7004	31 4935 7005	31 4935 7006
	31 4935 7007	31 4935 7008	
<b>31 4351 3202</b>	<b>Вагонетка ВБ-2,5-600(К). Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
	31 4935 7001	31 4935 7002	31 4935 7003
	31 4935 7004	31 4935 7005	31 4935 7006
	31 4935 7007	31 4935 7008	
<b>31 4351 3208</b>	<b>Вагонетка ВБ1,6-750(К). Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
	31 4935 7001	31 4935 7002	31 4935 7003
	31 4935 7004	31 4935 7005	31 4935 7006
	31 4935 7007	31 4935 7008	31 4935 7009
<b>31 4351 3209</b>	<b>Вагонетка ВБ2,5-750(К). Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
	31 4935 7001	31 4935 7002	31 4935 7003
	31 4935 7004	31 4935 7005	31 4935 7006
	31 4935 7007	31 4935 7008	31 4935 7009
<b>31 4351 4114</b>	<b>Вагонетка В00,8-600. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
от 31 4935 0194 до 31 4935 0198	31 4935 7194	31 4935 7195	31 4935 7196
<b>31 4351 4115</b>	<b>Вагонетка В00,8-750. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
от 31 4935 0200 до 31 4935 0201			
<b>31 4356 0201</b>	<b>Вагонетка ВП-12-600. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>		
от 31 4935 0189 до 31 4935 0192	31 4935 7193	31 4935 7197	31 4935 7198
	31 4935 7199	31 4935 7200	31 4935 7201

1	2		
<b>31 4361 1109 Лебедка ЛП.00.000. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 2760	31 4913 7060	31 4913 7075	31 4913 7076
до 31 4936 2842	31 4913 7125	31 4913 7177	31 4913 7178
	31 4913 7184	31 4913 7185	31 4913 7186
	31 4913 7187	31 4913 7199	31 4913 7202
	31 4913 7279	31 4913 7280	31 4936 7401
	31 4936 7440	31 4936 7441	31 4936 7442
	31 4936 7443	31 4936 7444	31 4936 7445
	31 4936 7446	31 4936 7447	31 4936 8001
	31 4936 8002	31 4936 8003	31 4936 8004
	31 4936 8005	31 4936 8006	31 4936 8007
	31 4936 8008	31 4936 8550	
<b>31 4361 1111 Лебедка ЛПЭ5/500. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 0401			
до 31 4936 0422			
<b>31 4361 1125 Лебедка ЛПЭ5/1000. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 0401			
до 31 4936 0483			
<b>31 4361 4302 Лебедка ЛПЭР5/1000. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 0451			
до 31 4936 0455			
<b>31 4361 4401 Лебедка ЛППР-2/300. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 0311	31 4936 8601	31 4936 8602	
до 31 4936 0351			
<b>31 4361 4501 Лебедка ЛПП5/300. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
31 4936 0301	31 4936 8601	31 4936 8602	

1	2		
<b>31 4362 1102 Лебедка 17ЛС-2С. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
31 4936 3840	31 4936 8337	31 4936 8338	31 4936 8339
	31 4936 8340	31 4936 8341	31 4936 8342
	31 4936 8343	31 4936 8344	31 4936 8345
	31 4936 8346	31 4936 8347	31 4936 8348
	31 4936 8349	31 4936 8350	31 4936 8351
	31 4936 8352		
<b>31 4362 1201 Лебедка 17ЛС-2П. Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»</b>			
от 31 4936 3803	31 4936 8337	31 4936 8338	31 4936 8339
до 31 4936 3805	31 4936 8340	31 4936 8341	31 4936 8342
	31 4936 8343	31 4936 8344	31 4936 8345
	31 4936 8346	31 4936 8347	31 4936 8348
	31 4936 8349	31 4936 8350	31 4936 8351
	31 4936 8352		
<b>31 4363 1024 Лебедка ЛП. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2741			
до 31 4936 2745			
<b>31 4363 1027 Лебедка ШВП14. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
	31 4936 8690	31 4936 8691	31 4936 8692
<b>31 4363 1091 Лебедка ЛШВ22. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
	31 4936 7621	31 4936 7622	31 4936 7623
	31 4936 7624	31 4936 7627	31 4936 7628
	31 4936 7629	31 4936 8110	
<b>31 4363 1092 Лебедка ЛШВ24. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
	31 4936 7621	31 4936 7622	31 4936 7623
	31 4936 7624	31 4936 7627	31 4936 7628
	31 4936 7629	31 4936 8110	
<b>31 4363 1161 Лебедка ЛВ25. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2520			
до 31 4936 2523			



1

2

**31 4363 1211 Лебедка ЗЛП.00.000. Киселевский машиностроительный завод  
им. Героя Советского Союза Ивана Черных**

от 31 4936 2856	31 4913 7060	31 4913 7075	31 4913 7076
до 31 4936 2898	31 4913 7189	31 4913 7210	31 4913 7279
	31 4936 7401	31 4936 7440	31 4936 7441
	31 4936 7442	31 4936 7443	31 4936 7444
	31 4936 7445	31 4936 7447	31 4936 8001
	31 4936 8002	31 4936 8003	31 4936 8004
	31 4936 8005	31 4936 8006	31 4936 8007
	31 4936 8008	31 4936 8550	31 4936 8574
	31 4936 8575	31 4936 8576	31 4936 8577
	31 4936 8578	31 4936 8579	31 4936 7620

**31 4363 2121 Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,350).  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4936 7621	31 4936 7622	31 4936 7623
31 4936 7624	31 4936 7627	31 4936 7628
31 4936 7629		

**31 4363 2122 Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э).  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4936 7620	31 4936 7621	31 4936 7622
31 4936 7623	31 4936 7624	31 4936 7627
31 4936 7628	31 4936 7629	

**31 4363 2123 Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э).  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4936 7620	31 4936 7621	31 4936 7622
31 4936 7623	31 4936 7624	31 4936 7625
31 4936 7626	31 4936 7629	

**31 4363 2124 Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э).  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

31 4936 7620	31 4936 7621	31 4936 7622
31 4936 7623	31 4936 7624	31 4936 7625
31 4936 7626	31 4936 7629	

**31 4363 2221 Лебедка МК-6-2-У5.  
Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова**

от 31 4936 2372  
до 31 4936 2389

1	2		
<b>31 4363 2318 Лебедка ШМП14. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
	31 4936 8690	31 4936 8691	31 4936 8692
<b>31 4363 3011 Лебедка ЛВД-34(ШВ-1250×1,4Э). Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2562	31 4936 7631	31 4936 7632	31 4936 7633
до 31 4936 2563	31 4936 7634	31 4936 7635	31 4936 7636
	31 4936 7637		
<b>31 4363 3012 Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э). Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2560	31 4936 7631	31 4936 7632	31 4936 7633
до 31 4936 2561	31 4936 7634	31 4936 7635	31 4936 7636
	31 4936 7637		
<b>31 4363 3022 Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э). Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2601			
до 31 4936 2609			
<b>31 4365 0011 Лебедка ЛПК-10Б. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 3001			
до 31 4936 3011			
<b>31 4368 0013 Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант). Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4936 2620	31 4913 7060	31 4913 7075	31 4913 7076
до 31 4936 2693			
<b>31 4371 0004 Гировоз ГР-4, колея 600 мм. Киселевский машиностроительный завод им. Героя Советского Союза Ивана Черных</b>			
от 31 4937 0135	31 4937 7122	31 4937 7123	31 4937 7124
до 31 4937 0138	31 4937 7125	31 4937 7126	31 4937 7127
	31 4937 7128	31 4937 7129	31 4937 7130
	31 4937 7131	31 4937 7132	31 4937 7133
	31 4937 7134	31 4937 7135	31 4937 7136
	31 4937 7137	31 4937 7138	31 4937 7139

1	2		
	31 4937 7140	31 4937 7141	31 4937 7142
	31 4937 7143	31 4937 7144	31 4937 7145
	31 4937 7146	31 4937 7147	31 4937 7148
	31 4937 7149	31 4937 7150	31 4937 7151
	31 4937 7152	31 4937 7153	31 4937 7154
	31 4937 7155	31 4937 7156	31 4937 7157
<b>31 4371 0005 Гирвоз ГР-5, колея 900 мм. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>			
от 31 4937 0140	31 4937 7122	31 4937 7123	31 4937 7124
до 31 4937 0143	31 4937 7125	31 4937 7126	31 4937 7127
	31 4937 7128	31 4937 7129	31 4937 7130
	31 4937 7131	31 4937 7132	31 4937 7133
	31 4937 7134	31 4937 7135	31 4937 7136
	31 4937 7137	31 4937 7138	31 4937 7139
	31 4937 7140	31 4937 7141	31 4937 7142
	31 4937 7143	31 4937 7144	31 4937 7145
	31 4937 7146	31 4937 7147	31 4937 7148
	31 4937 7149	31 4937 7150	31 4937 7151
	31 4937 7152	31 4937 7153	31 4937 7154
	31 4937 7155	31 4937 7156	31 4937 7157
<b>31 4375 3011 Поезд ПС3,5-900. Ордена Ленина дружковский машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины</b>			
от 31 4937 0151	31 4935 7158	31 4935 7160	31 4935 7169
до 31 4937 0156	31 4935 7170	31 4935 7171	31 4937 7203
	31 4937 7204	31 4937 7205	31 4937 7206
	31 4937 7207	31 4937 7208	
<b>31 4416 1101 Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5. Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова</b>			
	31 4941 7047	31 4941 7049	31 4941 7050
	31 4941 7051	31 4941 7052	31 4941 7053
	31 4941 7054	31 4941 7055	31 4941 7056
<b>31 4416 1102 Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0. Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>			
	31 4941 7047	31 4941 7049	31 4941 7050
	31 4941 7051	31 4941 7052	31 4941 7053
	31 4941 7054	31 4941 7055	31 4941 7056
<b>31 4416 1103 Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0. Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>			
	31 4941 7047	31 4941 7049	31 4941 7050
	31 4941 7051	31 4941 7052	31 4941 7053
	31 4941 7054	31 4941 7055	31 4941 7056

**31 4416 1107 Толкатель ТЦК8-3,5-0,1.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7048	31 4941 7049
31 4941 7050	31 4941 7051	31 4941 7052
31 4941 7053	31 4941 7054	31 4941 7055
31 4941 7056		

**31 4416 1113 Толкатель ТЦК8-4,0-01.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7048	31 4941 7049
31 4941 7050	31 4941 7051	31 4941 7052
31 4941 7053	31 4941 7054	31 4941 7055
31 4941 7056		

**31 4416 1118 Толкатель ТЦК8-5,0-01.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7048	31 4941 7049
31 4941 7050	31 4941 7051	31 4941 7052
31 4941 7053	31 4941 7054	31 4941 7055
31 4941 7056		

**31 4416 1201 Толкатель ТЦП8-4,5.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7049	31 4941 7050
31 4941 7051	31 4941 7052	31 4941 7053
31 4941 7054	31 4941 7055	31 4941 7056

**31 4416 1202 Толкатель ТЦП8-5,0.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7049	31 4941 7050
31 4941 7051	31 4941 7052	31 4941 7053
31 4941 7054	31 4941 7055	31 4941 7056

**31 4416 1211 Толкатель ТЦП8-4,5-01.****Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7048	31 4941 7049
31 4941 7050	31 4941 7051	31 4941 7052
31 4941 7053	31 4941 7054	31 4941 7055
31 4941 7056		

1	2
---	---

**31 4416 1216 Толкатель ТЦП8-5,0-01.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4941 7047	31 4941 7048	31 4941 7049
31 4941 7050	31 4941 7051	31 4941 7052
31 4941 7053	31 4941 7054	31 4941 7056
31 4991 7013	31 4991 7014	31 4991 7015
31 4991 7017		

**31 4425 1111 Перевод ПО618-1/4-12.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4942 7061	31 4942 7062
--------------	--------------

**31 4425 1112 Перевод ПО618-1/3-8.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4942 0076	31 4942 7063	31 4942 7064
до 31 4942 0077		

**31 4425 1113 Перевод ПО618-1/2-4.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4942 0078  
до 31 4942 0081

**31 4425 1121 Перевод ПС618-1/3-12.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4942 7061	31 4942 7063	31 4942 7064
31 4942 7057	31 4942 7058	

**31 4425 1213 Перевод ПО624-1/2-4.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4942 0072	31 4942 7059	31 4942 7060
до 31 4942 0073		

**31 4425 1214 Перевод ПО724-1/4-12.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

31 4942 7057	31 4942 7058
--------------	--------------

**31 4425 1217 Перевод ПО924-1/5-20.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4942 0070  
до 31 4942 0071

1		2
	<b>31 4425 1218 Перевод ПО924-1/4-12.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7057	31 4942 7058
	<b>31 4425 1221 Перевод ПС624-1/3-12.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7065	31 4942 7066
	<b>31 4425 1225 Перевод ПС924-1/3-20.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7065	31 4942 7066
	<b>31 4425 1226 Перевод ПС924-1/3-12.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7065	31 4942 7066
	<b>31 4425 1231 Перевод ПО924-1/3-9.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7057	31 4942 7058
	<b>31 4425 1232 Перевод ПО924-1/2-6.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
от 31 4942 0074 до 31 4942 0075	31 4942 7059	31 4942 7060
	<b>31 4425 2101 Съезд С618-1/4-1213.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7061	31 4942 7062
	<b>31 4425 2201 Съезд С624-1/4-1213.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7057	31 4942 7058
	<b>31 4425 2205 Съезд С924-1/4-1216.</b> <b>Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования</b>	
	31 4942 7057	31 4942 7058

1	2
---	---

**31 4483 0023 Устройство МУ-25АМ.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4948 0001

до 31 4948 0032

**31 4483 0027 Устройство МУ25АМП.**

**Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования**

от 31 4948 0041

до 31 4948 0077

**31 4531 0031 Станок БШ2М. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4953 1501

до 31 4953 1955

**31 4531 0051 Станок СБГ-1М. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4953 4101

до 31 4953 4162

**31 4531 0071 Станок «Старт». Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4953 0301

до 31 4953 4460

**31 4531 0101 Установка БИП2. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4953 1460

до 31 4953 1463

**31 4532 1024 Станок БГА-2В. Анжерский машиностроительный завод**

от 31 4953 1300

31 4953 7301

31 4953 7551

31 4953 7552

до 31 4953 1315

31 4953 7851

31 4953 7852

**31 4532 1025 Машина БГА-4В. Анжерский машиностроительный завод**

от 31 4953 1340

31 4953 7301

31 4953 7326

31 4953 7351

до 31 4953 1373

**31 4532 1030 Машины ЛБС. Ордена Ленина Анжерский  
машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4953 7851

31 4953 7852

**31 4532 1041 Станок буровой БГА2-У5. Ордена Ленина Анжерский  
машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4953 1374

**31 4532 1045 Станок буровой БГА4М. Ордена Ленина Анжерский  
машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4953 7351                      31 4953 7352                      31 4953 7353

**31 4532 2305 Машина «Стрела 77» СП77.00.00.000.  
Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда**

31 4913 7291                      31 4913 7292                      31 4913 7311  
31 4913 7312

**31 4532 2317 Машина СЭ77.00.00.000-07. Ордена Ленина Анжерский  
машиностроительный завод коммунистического труда**

от 31 4953 5240  
до 31 4953 5285

**31 4535 1421 Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000).  
Ордена Ленина Анжерский машиностроительный завод коммунистического труда**

от 31 4953 5300  
до 31 4953 5378

**31 4535 1504 Установка БУА-3С. Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4924 7007	31 4924 7008	31 4924 7009
31 4924 7010	31 4924 7012	31 4924 7013
31 4924 7014	31 4924 7015	31 4924 7016
31 4924 7017	31 4924 7018	31 4924 7023
31 4924 7024	31 4924 7025	31 4924 7032
31 4924 7033	31 4924 7035	31 4924 7036
31 4924 7082	31 4924 7083	31 4924 7084
31 4924 7085	31 4924 7086	31 4924 7087
31 4924 7091	31 4924 7092	31 4924 7093
31 4924 7095	31 4924 7096	31 4924 7098
31 4924 7111	31 4924 7125	31 4924 7126
31 4924 7127	31 4924 7128	31 4924 7129
31 4924 7130	31 4924 7131	31 4924 7132
31 4924 7133	31 4924 7134	31 4924 7135
31 4924 7136	31 4924 7175	



1				2
<b>31 4541 3011 Перфоратор ПП-36В. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>				
от 31 4954 0014	31 4954 7001	31 4954 7002	31 4954 7005	
до 31 4954 0061	31 4954 7017	31 4954 7018	31 4954 7022	
	31 4954 7024	31 4954 7029	31 4954 7039	
	31 4954 7046	31 4954 7050	31 4954 7054	
	31 4954 7057	31 4954 7059	31 4954 7064	
	31 4954 7067	31 4954 7068	31 4954 7070	
	31 4954 7071	31 4954 7008	31 4954 7009	
<b>31 4541 3033 Перфоратор ПП54В1. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>				
от 31 4954 0032	31 4954 7001	31 4954 7002	31 4954 7005	
до 31 4954 0037	31 4954 7013	31 4954 7014	31 4954 7016	
	31 4954 7017	31 4954 7018	31 4954 7019	
	31 4954 7022	31 4954 7024	31 4954 7025	
	31 4954 7027	31 4954 7030	31 4954 7032	
	31 4954 7033	31 4954 7035	31 4954 7039	
	31 4954 7042	31 4954 7043	31 4954 7044	
	31 4954 7045	31 4954 7046	31 4954 7050	
	31 4954 7053	31 4954 7054	31 4954 7055	
	31 4954 7057	31 4954 7059	31 4954 7062	
	31 4954 7063	31 4954 7067	31 4954 7068	
	31 4954 7070	31 4954 7071	31 4954 7001	
	31 4954 7002	31 4954 7013	31 4954 7014	
	31 4954 7016	31 4954 7017	31 4954 7018	
	31 4954 7019	31 4954 7022	31 4954 7024	
	31 4954 7025	31 4954 7027	31 4954 7030	
	31 4954 7032	31 4954 7038	31 4954 7040	
	31 4954 7041	31 4954 7042	31 4954 7043	
	31 4954 7044	31 4954 7045	31 4954 7046	
	31 4954 7050	31 4954 7053	31 4954 7054	
	31 4954 7055	31 4954 7057	31 4954 7058	
	31 4954 7063	31 4954 7066	31 4954 7067	
	31 4954 7068	31 4954 7069	31 4954 7070	
	31 4954 7071	31 4954 7001	31 4954 7002	
	31 4954 7005	31 4954 7008	31 4954 7009	
	31 4954 7010	31 4954 7013	31 4954 7015	
	31 4954 7016	31 4954 7017	31 4954 7018	
	31 4954 7019	31 4954 7022	31 4954 7024	
	31 4954 7026	31 4954 7028	31 4954 7029	
	31 4954 7032	31 4954 7033	31 4954 7035	
	31 4954 7039	31 4954 7042	31 4954 7043	
	31 4954 7044	31 4954 7045	31 4954 7046	
	31 4954 7050	31 4954 7051	31 4954 7053	
	31 4954 7054	31 4954 7055	31 4954 7057	
	31 4954 7059	31 4954 7062	31 4954 7063	
	31 4954 7065	31 4954 7066	31 4954 7067	
	31 4954 7068	31 4954 7070	31 4954 7071	

1

2

**31 5441 3042 Перфоратор ПП63ВБ. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4954 0049	31 4954 7001	31 4954 7002	31 4954 7011
до 31 4954 0050	31 4954 7013	31 4954 7015	31 4954 7016
	31 4954 7017	31 4954 7018	31 4954 7019
	31 4954 7022	31 4954 7024	31 4954 7026
	31 4954 7028	31 4954 7029	31 4954 7032
	31 4954 7038	31 4954 7040	31 4954 7041
	31 4954 7042	31 4954 7043	31 4954 7044
	31 4954 7045	31 4954 7046	31 4954 7050
	31 4954 7052	31 4954 7053	31 4954 7054
	31 4954 7055	31 4954 7057	31 4954 7058
	31 4954 7059	31 4954 7067	31 4954 7068
	31 4954 7069	31 4954 7070	31 4954 7071

**31 4541 3043 Перфоратор ПП63С. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4954 0001	31 4954 7002	31 4954 7003	31 4954 7006
до 31 4954 0059	31 4954 7010	31 4954 7013	31 4954 7015
	31 4954 7016	31 4954 7017	31 4954 7018
	31 4954 7019	31 4954 7022	31 4954 7023
	31 4954 7024	31 4954 7026	31 4954 7028
	31 4954 7029	31 4954 7032	31 4954 7036
	31 4954 7039	31 4954 7050	31 4954 7051
	31 4954 7054	31 4954 7057	31 4954 7060
	31 4954 7063	31 4954 7065	31 4954 7067

**31 4541 3044 Перфоратор ПП63П. Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4954 0052	31 4954 7001	31 4954 7002	31 4954 7003
до 31 4954 0058	31 4954 7004	31 4954 7006	31 4954 7007
	31 4954 7012	31 4954 7015	31 4954 7016
	31 4954 7017	31 4954 7018	31 4954 7022
	31 4954 7023	31 4954 7024	31 4954 7026
	31 4954 7028	31 4954 7029	31 4954 7031
	31 4954 7034	31 4954 7037	31 4954 7042
	31 4954 7043	31 4954 7044	31 4954 7045
	31 4954 7046	31 4954 7047	31 4954 7048
	31 4954 7049	31 4954 7050	31 4954 7052
	31 4954 7054	31 4954 7056	31 4954 7057
	31 4954 7059	31 4954 7067	31 4954 7069

**31 4541 3045 Перфоратор ПП63СВП.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4954 0008	31 4954 7002	31 4954 7003	31 4954 7004
до 31 4954 0012	31 4954 7006	31 4954 7007	31 4954 7011
	31 4954 7012	31 4954 7013	31 4954 7015
	31 4954 7016	31 4954 7017	31 4954 7018
	31 4954 7019	31 4954 7022	31 4954 7023
	31 4954 7024	31 4954 7031	31 4954 7032

1	2		
	31 4954 7034	31 4954 7036	31 4954 7037
	31 4954 7042	31 4954 7043	31 4954 7044
	31 4954 7045	31 4954 7046	31 4954 7047
	31 4954 7048	31 4954 7049	31 4954 7050
	31 4954 7051	31 4954 7054	31 4954 7056
	31 4954 7057	31 4954 7059	31 4954 7060
	31 4954 7063	31 4954 7067	
<b>31 4561 0101 Сверло СЭР-19М. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
от 31 4956 0001			
до 31 4956 0024			
<b>31 4562 0101 Сверло СР-3. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
	31 4956 7001	31 4956 7002	31 4956 7003
	31 4956 7004	31 4956 7005	
<b>31 4562 0102 Сверло СРЗМ. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
от 31 4956 0061	31 4954 7040	31 4954 7041	31 4954 7053
до 31 4956 0063	31 4956 7001	31 4956 7002	31 4956 7003
	31 4956 7004	31 4956 7005	
<b>31 4563 0003 Бур ЭБГП-1 У5. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
от 31 4956 0036			
до 31 4956 0050			
<b>31 4611 0011 Светильник «Кузбасс». Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
	31 4961 7415	31 4961 7477	31 4961 7479
	31 4961 7480	31 4961 7482	31 4961 7484
	31 4961 7485		
<b>31 4611 0032 Светильник СГГ-1К. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
	31 4961 7415	31 4961 7477	31 4961 7479
	31 4961 7480	31 4961 7482	31 4961 7484
	31 4961 7485		
<b>31 4611 0034 Светильник СГГ-5. Ново-Горловский машиностроительный завод</b>			
от 31 4961 0801	31 4961 7031	31 4961 7032	31 4961 7033
до 31 4961 0004	31 4961 7034	31 4961 7185	31 4961 7186
	31 4961 7187	31 4961 7188	31 4961 7189
	31 4961 7190	31 4961 7191	31 4961 7192
	31 4961 7193	31 4961 7194	31 4961 7385
	31 4961 7386	31 4961 7416	31 4961 7474
	31 4961 7478	31 4961 7481	31 4961 7483

1			2
	<b>31 4611 0035 Светильник СГГ-5-1.</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
	31 4961 7385	31 4961 7386	31 4961 7416
	31 4961 7474	31 4961 7478	31 4961 7481
	31 4961 7483		
	<b>31 4611 0042 Светильник СГВ-2У1.1.</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
от 31 4961 0793 до 31 4961 0794	31 4961 7476	31 4961 9910	31 4961 9912
	<b>31 4611 0051 Светильник СПВ-9.</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
	31 4961 7476	31 4961 9910	31 4961 9912
	<b>31 4611 0061 Светильник «Спутник».</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
	31 4961 7476	31 4961 9910	
	<b>31 4611 0071 Светильник «Свет-4».</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
от 31 4961 5634 до 31 4961 5635	31 4987 9011		
	<b>31 4611 0091 Светильник СГД-5.</b>		
	<b>Ново-Горловский машиностроительный завод</b>		
	31 4961 7385	31 4961 7386	31 4961 7416
	31 4961 7474	31 4961 7478	31 4961 7481
	31 4961 7483		
	<b>31 4611 0092 Светильник СГД-5-1.</b>		
	<b>Прокопьевский завод шахтной автоматики</b>		
	31 4961 7031	31 4961 7032	31 4961 7033
	31 4961 7034	31 4961 7185	31 4961 7186
	31 4961 7187	31 4961 7188	31 4961 7189
	31 4961 7190	31 4961 7191	31 4961 7192
	31 4961 7193	31 4961 7194	31 4961 7385
	31 4961 7386	31 4961 7416	31 4961 7474
	31 4961 7478	31 4961 7481	31 4961 7483

1	2
---	---

**31 4611 0093 Светильник-индикатор СИ-1.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 7385	31 4961 7386	31 4961 7387
31 4961 7416	31 4961 7474	31 4961 7475
31 4961 7478	31 4961 7481	31 4961 7483
31 4961 7485		

**31 4611 0094 Светильник-индикатор СИ-2.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 7385	31 4961 7386	31 4961 7387
31 4961 7416	31 4961 7474	31 4961 7475
31 4961 7478	31 4961 7481	31 4961 7483
31 4961 7485		

**31 4612 0010 Станции «Заряд».  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 8000	31 4961 8001	31 4961 8002
31 4961 8033		

**31 4612 0014 Станция «Заряд-2»  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4961 1649	31 4961 8000	31 4961 8001	31 4961 8002
до 31 4961 1651	31 4961 8033		

**31 4612 0017 «Станция Заряд-2М»  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 7387	31 4961 8000	31 4961 8001
31 4961 8002	31 4961 8033	31 4961 9181
31 4961 9182	31 4961 9280	31 4961 9281
31 4961 9283		

**31 4614 0021 Светильник СКС-1К.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4961 4845	31 4961 7485	31 4961 9181	31 4961 9182
до 31 4961 4847	31 4961 9280	31 4961 9283	

**31 4614 0042 Фара ФВУ1К.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4961 5043
до 31 4961 5097

1	2
---	---

**31 4614 0043 Фара ФВУЗ  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4961 0562  
до 31 4961 5095

**31 4614 0044 Фара ФРЭ4В.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 9282                      31 4961 9312

**31 4614 0045 Фара ФРЭ4.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 9281                      31 4961 9282                      31 4961 9312

**31 4614 0051 Фара ФРЭ-4В-У5.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4987 9011

**31 4615 0011 Светильник РП-100М.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 6313	31 4961 9911	31 4961 9913	31 4961 9914
	31 4961 9916	31 4961 9939	

**31 4615 0012 Светильник РП-200.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

31 4961 6330	31 4961 9911	31 4961 9913	31 4961 9914
	31 4961 9916	31 4961 9939	31 4987 9006

**31 4615 0021 Светильник СЗВ-60.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4961 6517                      31 4961 9281  
до 31 4961 6521

**31 4622 0112 Вентилятор ВМ-4.  
Ново-Горловский машиностроительный завод**

от 31 4962 4201	31 4962 7001	31 4962 7002	31 4962 7005
до 31 4962 4205	31 4962 7006		

1	2		
---	---	--	--

**31 4622 0113 Вентилятор ВМ-5М. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

31 4962 7001	31 4962 7002	31 4962 7003
31 4962 7004		

**31 4622 0117 Вентилятор ВМ-6М. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

от 31 4962 4401	31 4962 7002	31 4962 7003	31 4962 7004
до 31 4962 4405	31 4962 7005	31 4962 7006	

**31 4651 0211 Установка УНВ-2. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

от 31 4965 0091  
до 31 4965 0094

**31 4651 0221 Установка УН-35. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

от 31 4965 0101  
до 31 4965 0105

**31 4652 0054 Агрегат АПУ-265. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

31 4965 0129	31 4965 7006	
--------------	--------------	--

**31 4652 0055 Агрегат АПУ-425. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

31 4965 0131	31 4965 7006	
--------------	--------------	--

**31 4652 0062 Пылесос ПШ150.00.000. Томский  
электромеханический завод им. В. В. Вахрушева**

31 4965 0111

**31 4653 0012 Установка НУМС-30. Агкарский  
машиностроительный завод «Ударник»**

31 4965 7001	31 4965 7002	31 4965 7003
31 4965 7004	31 4965 7005	31 4965 7041

1	2		
---	---	--	--

**31 4653 0016 Установка НУМС-200. Аткарский  
машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4965 0036	31 4965 7001	31 4965 7002	31 4965 7003
до 31 4965 0039	31 4965 7004	31 4965 7005	31 4965 7041

**31 4653 0021 Установка ОН-2. Аткарский  
машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4965 0066  
до 31 4965 0081

**31 4653 0042 Агрегат побелочный АП-600. Красноармейский  
специализированный завод средств пылеподавления**

31 4965 0114

**31 4653 0061 Водовод ВЗН-32.000. Красноармейский  
специализированный завод средств пылеподавления**

от 31 4965 0133  
до 31 4965 0137

**31 4653 0071 Установка 1УЦНС-13. Аткарский  
машиностроительный завод «Ударник»**

от 31 4965 0001  
до 31 4965 0014

**31 4654 0013 Респиратор РВЛ-1. Ворошиловградский опытно-  
экспериментальный завод горноспасательной аппаратуры и оборудования**

от 31 4965 0170	31 4965 7013	31 4965 7014	31 4965 7015
до 31 4965 0246	31 4965 7016	31 4965 7018	31 4965 7022
	31 4965 7029	31 4965 7031	31 4965 7033
	31 4965 7034		

**31 4654 0014 Респиратор Р-12. ВНИИГД**

от 31 4965 0252	31 4965 7035	31 4965 7036	31 4965 7037
до 31 4965 0263	31 4965 7038	31 4965 7039	31 4965 7040
	31 4987 9701		

**31 4654 0027 Респиратор Р-30. ВНИИГД**

от 31 4965 0268	31 4965 7035	31 4965 7036	31 4965 7037
до 31 4965 0386	31 4965 7038	31 4965 7039	31 4965 7040



1				2
<b>31 4654 0062 Аппарат АСВ-2.00.000-01. Ворошиловградский опытно-экспериментальный завод горноспасательной аппаратуры и оборудования</b>				
от 31 4965 0139	31 4965 7007	31 4965 7008	31 4965 7009	
до 31 4965 0158	31 4965 7010	31 4965 7011	31 4965 7012	
	31 4965 7013	31 4965 7014	31 4965 7015	
	31 4965 7016	31 4965 7017	31 4965 7018	
	31 4965 7019	31 4965 7021	31 4965 7022	
	31 4965 7023	31 4965 7024	31 4965 7025	
	31 4965 7026	31 4965 7027	31 4965 7028	
	31 4965 7029	31 4965 7030	31 4965 7031	
	31 4965 7032	31 4965 7034		
<b>31 4655 0011 Оборудование СПП. Всесоюзное научно-производственное объединение по горному делу «Респиратор»</b>				
от 31 4965 0116				
до 31 4965 0126				
<b>31 4662 0013 Компрессор КД-5. Всесоюзное научно-производственное объединение по горному делу «Респиратор»</b>				
от 31 4966 0001				
до 31 4966 0159				
<b>31 4662 0024 Прибор УКП-5. Всесоюзное научно-производственное объединение по горному делу «Респиратор»</b>				
от 31 4966 0035				
до 31 4966 0209				
<b>31 4662 0051 Прибор ПГС. Всесоюзное научно-производственное объединение по горному делу «Респиратор»</b>				
от 31 4966 0030				
до 31 4966 0217				
<b>31 4823 0011 Привод ПЧ-1. Всесоюзное научно-производственное объединение по горному делу «Респиратор»</b>				
от 31 4982 0001				
до 31 4982 0004				
<b>31 4823 0012 Привод ПЧ-2. Донецкий завод горноспасательной аппаратуры</b>				
	31 4982 7001	31 4982 7002	31 4982 7003	
	31 4982 7004			

1	2		
<b>31 4823 0013</b>	<b>Привод ПЧ-2У. Донецкий завод горноспасательной аппаратуры</b>		
	31 4982 7001	31 4982 7002	31 4982 7003
	31 4982 7004	31 4919 7048	31 4919 7049
	31 4919 7050	31 4919 7051	31 4919 7051
	31 4919 7052	31 4919 7053	
	<b>31 4871 0011 Аппаратура АБСС-1. Донецкий завод горноспасательной аппаратуры</b>		
от 31 4987 0001	31 4987 7038	31 4987 7039	31 4987 7040
до 31 4987 0004	31 4987 7041	31 4987 7042	31 4987 7043
	31 4987 7044		
	<b>31 4871 0012 Аппаратура ЧУС-3. Донецкий завод горноспасательной аппаратуры</b>		
от 31 4987 0007	31 4987 7038	31 4987 7039	31 4987 7040
до 31 4987 0008	31 4987 7041	31 4987 7042	31 4987 7043
	31 4987 7044		
	<b>31 4871 0021 Аппаратура УМДК. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>		
от 31 4987 6003			
до 31 4987 6004			
	<b>31 4871 0031 Аппаратура УКВГ. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>		
от 31 4987 0190			
до 31 4987 0191			
	<b>31 4871 0032 Аппаратура АКУ-63. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>		
от 31 4987 0037	31 4987 7045		
до 31 4987 0040			
	<b>31 4871 0034 Устройство «Ветер». Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>		
от 31 4987 6028			
до 31 4987 6039			
	<b>31 4871 0037 Аппаратура «Азот». Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>		
от 31 4987 6014	31 4961 7479	31 4961 7484	
до 31 4987 6022			

1

2

**31 4871 0038 Пульт АПК-1МШ. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0324  
до 31 4987 0327

**31 4871 0041 Комплекс БИСУК-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0193  
до 31 4987 0198

**31 4871 0042 Комплекс АУК-10ТМ-68. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 3055                      31 4987 8014  
до 31 4987 3073

**31 4871 0043 Аппаратура КДК. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 6026

**31 4871 0044 Аппаратура АО-3. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 6047

**31 4871 0045 Аппарат АКП-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0201  
до 31 4987 0206

**31 4871 0061 Аппаратура ВАВ. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0011	31 4987 7026	31 4987 7027	31 4987 7028
до 31 4987 0016	31 4987 7029	31 4987 7030	31 4987 7031
	31 4987 7048	31 4987 7049	31 4987 7051
	31 4987 7052		

**31 4871 0062 Аппаратура УАВ. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7026	31 4987 7027	31 4987 7028
31 4987 7029	31 4987 7030	31 4987 7031
31 4987 7048	31 4987 7049	31 4987 7051
31 4987 7052		

1	2		
<b>31 4871 0063 Аппаратура АВН-1М. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
31 4987 0018	31 4987 7026	31 4987 7027	31 4987 7028
	31 4987 7029	31 4987 7030	31 4987 7031
	31 4987 7045	31 4987 7046	31 4987 7047
	31 4987 7048	31 4987 7049	31 4987 7050
<b>31 4871 0064 Аппаратура АВО-3. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
31 4987 0020	31 4987 7026	31 4987 7027	31 4987 7028
	31 4987 7029	31 4987 7030	31 4987 7031
	31 4987 7045	31 4987 7046	31 4987 7047
<b>31 4871 0071 Выключатель ВКВ-380М. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
от 31 4987 0209	31 4987 7066	31 4987 7067	31 4987 7068
до 31 4987 0220	31 4987 7071	31 4987 7078	31 4987 9009
<b>31 4871 0074 Выключатель ВКВ-5 У5, Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
	31 4987 7066	31 4987 7067	31 4987 7068
	31 4987 7078		
<b>31 4871 0101 Блок БУВ-4. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
	31 4987 7035	31 4987 7071	
<b>31 4871 0102 Блок БУВ-5. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
31 4987 0035	31 4987 7035	31 4987 7071	
<b>31 4871 0111 Выключатель КТВ-2. Конотопский ордена Трудового Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»</b>			
31 4987 3093			
<b>31 4871 0121 Выключатель ВМ-66. Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
	31 4987 7060	31 4987 7061	31 4987 7062

1	2
---	---

**31 4871 0122 Выключатель ВМ4-65.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

31 4987 0022                      31 4987 7060                      31 4987 7062

**31 4871 0123 Выключатель ВМ-648. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7060                      31 4987 7061                      31 4987 7062

**31 4871 0129 Прибор ПКВИ-3М. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 6548  
до 31 4987 6574

**31 4871 0131 Аппаратура АДУ-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0303  
до 31 4987 0306

**31 4871 0132 Аппарат АЗК-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0230  
до 31 4987 0233

**31 4871 0134 Комплекс КДС. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0239  
до 31 4987 0240

**31 4871 0141 Комплекс КУПТ-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7053	31 4987 7054	31 4987 7055
31 4987 7056	31 4987 7057	31 4987 7058
31 4987 7059		

**31 4871 0151 Аппаратура АУГТ-1. Конотопский ордена Трудово  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0043	31 4987 7053	31 4987 7054	31 4987 7055
до 31 4987 0044	31 4987 7056	31 4987 7057	31 4987 7058
	31 4987 7059		

1

2

**31 4871 0161 Датчик ДКП-3,5. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0281  
до 31 4987 0282

**31 4871 0162 Датчик КСЛ-2. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 3091

**31 4871 0171 Реле РСА. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 3078	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8007
до 31 4987 3079	31 4987 8008		

**31 4871 0173 Реле РВИ-300.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3025	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8004
до 31 4987 3028	31 4987 8005	31 4987 8006	31 4987 8007
	31 4987 8008	31 4987 8009	31 4987 8010

**31 4871 0174 Реле ИКС-2.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3035	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8004
до 31 4987 3038	31 4987 8005	31 4987 8006	31 4987 8007
	31 4987 8008	31 4987 8009	31 4987 8010
	31 4987 8012		

**31 4871 0175 Реле РКИ-70.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3048	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8004
до 31 4987 3050	31 4987 8005	31 4987 8006	31 4987 8007
	31 4987 8008	31 4987 8009	31 4987 8010
	31 4987 8012		

**31 4871 0186 Измеритель ИИСК-4.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 0243  
до 31 4987 0247

1	2		
<b>31 4871 0191 Блок БС-1.</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
31 4987 3100	31 4987 8006	31 4987 8007	31 4987 8014
<b>31 4871 0192 Аппарат АКС.</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 3043	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8007
до 31 4987 3044	31 4987 8013		
<b>31 4871 0193 Аппаратура АСВ-2.</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 3031	31 49878007	31 4987 8008	31 4987 8009
до 31 4987 3033	31 4987 8010	31 4987 8011	31 4987 8501
	31 4987 8527	31 4987 8528	31 4987 8531
	31 4987 8533	31 4987 8534	31 4987 8535
<b>31 4871 0221 Система САДУ-2.</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 0157			
до 31 4987 0182			
<b>31 4871 0223 Аппаратура ПК9РА.</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 5046	31 4987 8517	31 4987 8534	31 4987 8536
до 31 4987 5058	31 4987 8639		
<b>31 4871 0241 Регулятор «Приз».</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 5041			
до 31 4987 5044			
<b>31 4871 0242 Регулятор «Уран».</b>			
<b>Днепропетровский завод шахтной автоматики</b>			
от 31 4987 5017	31 4987 8509	31 4987 8510	31 4987 8511
до 31 4987 5029	31 4987 8512	31 4987 8513	31 4987 8514
	31 4987 8515	31 4987 8523	31 4987 8524
	31 4987 8525	31 4987 8526	31 4987 8530
	31 4987 8531	31 4987 8533	31 4987 8535
	31 4987 8536	31 4987 8538	31 4987 8540
	31 4987 8639		

1				2
---	--	--	--	---

**31 4871 0271 Аппаратура «МИУС». Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 5062	31 4987 8501	31 4987 8502	31 4987 8503
до 31 4987 5064	31 4987 8504	31 4987 8505	31 4987 8506
	31 4987 8507	31 4987 8508	31 4987 8529
	31 4987 8537		

**31 4871 0273 Аппаратура «АРУС». Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 5027	31 4987 8503	31 4987 8504	31 4987 8505
до 31 4987 5033	31 4987 8506	31 4987 8507	31 4987 8508
	31 4987 8516	31 4987 8517	31 4987 8518
	31 4987 8519	31 4987 8520	31 4987 8521
	31 4987 8522	31 4987 8529	31 4987 8535
	31 4987 8536	31 4987 8537	

**31 4871 0293 Устройство УСПО УХЛ5 (умер.-холод. исп.) Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

31 4987 7077

**31 4871 0383 Аппаратура БАУС У5-1. Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

	31 4987 8501	31 4987 8502	31 4987 8505
	31 4987 8516	31 4987 8518	31 4987 8519
	31 4987 8520	31 4987 8521	31 4987 8522
	31 4987 8529	31 4987 8537	

**31 4871 0501 Аппаратура АУПСМ. Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

31 4987 6001	31 4961 9915	31 4987 9009	31 4987 9023
	31 4987 9024		

**31 4871 0607 Комплекс КУП-2ЛУ120. Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 0224  
до 31 4987 0228

**31 4871 0851 Устройство УКПС-У5. Макеевский завод шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

31 4987 3001                      31 4987 8015



1	2
---	---

**31 4871 0853 Приемник НПИ-1.У5. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 0073  
до 31 4987 0085

**31 4871 1011 Система САУК-М-1ГШ-660 У5. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 5066	31 4987 8509	31 4987 8510	31 4987 8511
до 31 4987 5082	31 4987 8512	31 4987 8513	31 4987 8514
	31 4987 8515	31 4987 8523	31 4987 8524
	31 4987 8525	31 4987 8526	31 4987 8530
	31 4987 8531	31 4987 8532	31 4987 8533
	31 4987 8534	31 4987 8535	31 4987 8536
	31 4987 8538	31 4987 8540	

**31 4871 2001 Аппаратура УМД. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 3003	31 4987 8006	31 4987 8007
--------------	--------------	--------------

**31 4871 2011 Аппаратура УМД У5-Э эксп. исп. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

31 4987 8015

**31 4871 2221 Приемник НПУ-1.У5. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 0329  
до 31 4987 0334

**31 4871 2261 Датчик ДКП-М У5. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 0235	31 4987 7077
до 31 4987 0237	

**31 4872 0011 ТКУ-2, модификация 1. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 3012	31 4987 8002	31 4987 8003
до 31 4987 3016		

1

2

**31 4872 0022 Аппаратура В2-20. Макеевский завод  
шахтной автоматики НПО «Автоматгормаш»**

от 31 4987 0337  
до 31 4987 0342

**31 4872 0032 Аппаратура ТСД-1.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

31 4987 7048                      31 4987 7049                      31 4987 7050

**31 4872 0033 Подсистема ППТ-1.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

31 4987 3041                      31 4987 8002                      31 4987 8003                      31 4987 8004  
   31 4987 8005                      31 4987 8007                      31 4987 8008  
   31 4987 8011

**31 4872 0037 Аппаратура ТОД-1М-А. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0047                      31 4987 7050  
до 31 4987 0058

**31 4872 0041 Аппаратура ПГД. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7026                      31 4987 7028                      31 4987 7029  
31 4987 7030                      31 4987 7031                      31 4987 7050

**31 4872 0051 Аппаратура ГИС-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0250  
до 31 4987 0261

**31 4872 0052 Аппаратура ГСШ. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0265  
до 31 4987 0268

**31 4872 0053 Аппаратура АС-3С. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4961 9312                      31 4987 9009                      31 4987 9013  
31 4987 9014                      31 4987 9015                      31 4987 9016  
31 4987 9017                      31 4987 9018                      31 4987 9019  
31 4987 9020                      31 4987 9021                      31 4987 9022

1

2

**31 4872 0054 Комплекс. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0270

до 31 4987 0272

**31 4872 0057 Комплекс ГСШ-1М. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0275

до 31 4987 0277

**31 4872 0061 Аппаратура АШС-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0308

31 4987 7072

31 4987 7073

31 4987 7074

до 31 4987 0315

31 4987 7075

31 4987 7076

**31 4872 0062 Аппаратура «Вызов». Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0028

31 4987 7072

31 4987 7073

31 4987 7074

до 31 4987 0031

31 4987 7075

31 4987 7076

**31 4872 0068 Комплекс КОД1М. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 6582

до 31 4987 6716

**31 4872 0071 Аппаратура АУС. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 5036

31 4961 9312

31 4961 9915

31 4987 9013

до 31 4987 5039

31 4987 9014

31 4987 9015

31 4987 9016

31 4987 9017

31 4987 9018

31 4987 9019

31 4987 9020

31 4987 9023

31 4987 9021

31 4987 9024

31 4987 9022

**31 4872 0082 Аппаратура ИГАС-3-АТС-А  
Быковский экспериментальный завод средств автоматики**

от 31 4987 6501

до 31 4987 6511

1	2
---	---

**31 4872 0084 Аппаратура «Шахтер-3».**  
**Быковский экспериментальный завод средств автоматики**

от 31 4987 6537

до 31 4987 6545

**31 4872 0111 Коробка ШТК-10А.**  
**Быковский экспериментальный завод средств автоматики**

31 4987 9001	31 4987 9002	31 4987 9003
31 4987 9004	31 4987 9005	

**31 4872 0112 Коробка ШТК-20А. Ордена «Знак Почета»**  
**Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4961 9939	31 4987 9001	31 4987 9002
31 4987 9003	31 4987 9004	31 4987 9005
31 4987 9006		

**31 4872 0113 Коробка ШТК-30А. Ордена «Знак Почета»**  
**Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4961 9939	31 4987 9001	31 4987 9002
31 4987 9003	31 4987 9004	31 4987 9005
31 4987 9006		

**31 4872 0151 Гудок ГПР-М. Ордена «Знак Почета»**  
**Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4987 7069	31 4987 7070
--------------	--------------

**31 4872 0152 Гудок ГПРВ-2М Конотопский ордена Трудового**  
**Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7069	31 4987 7070
--------------	--------------

**31 4872 0181 Устройство ИСУ-РИ. Конотопский ордена Трудового**  
**Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 6515

до 31 4987 6532

**31 4873 0011 Аппаратура АМТ-3Т. Конотопский ордена Трудового**  
**Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0137	31 4983 7003	31 4987 7001	31 4987 7002
до 31 4987 0152	31 4987 7003	31 4987 7004	31 4987 7005

1	2		
	31 4987 7006	31 4987 7007	31 4987 7008
	31 4987 7009	31 4987 7010	31 4987 7011
	31 4987 7012	31 4987 7013	31 4987 7014
	31 4987 7015	31 4987 7016	31 4987 7017

**31 4873 0012 Аппаратура ГАЗ-1.**

**Быковский экспериментальный завод средств автоматики**

от 31 4987 0318  
до 31 4987 0321

**31 4873 0013 Метан-реле СШ-2.**

**Быковский экспериментальный завод средств автоматики**

от 31 4987 0113	31 4987 7001	31 4987 7002	31 4987 7007
до 31 4987 0120	31 4987 7018	31 4987 7019	31 4987 7020
	31 4987 7021	31 4987 7022	31 4987 7023
	31 4987 7024	31 4987 7025	

**31 4873 0017 Метан-реле ТМРК-3. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0123	31 4987 7032	31 4987 7033	31 4987 7034
до 31 4987 0135			

**31 4873 0018 Комплекс Метан. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0090	31 4983 7003	31 4987 7003	31 4987 7004
до 31 4987 0107	31 4987 7005	31 4987 7006	31 4987 7007
	31 4987 7008	31 4987 7009	31 4987 7010
	31 4987 7011	31 4987 7012	31 4987 7013
	31 4987 7014	31 4987 7015	31 4987 7016
	31 4987 7017	31 4987 7018	31 4987 7019
	31 4987 7020	31 4987 7025	31 4987 7026
	31 4987 7027	31 4987 7028	31 4987 7029
	31 4987 7030	31 4987 7031	

**31 4873 0022 Аппаратура АКГЛ-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0284  
до 31 4987 0286

**31 4873 0031 Аппаратура АЗАК-380. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4961 9312	31 4987 9007	31 4987 9008
31 4987 9009	31 4987 9010	31 4987 9011
31 4987 9012		

1	2
---	---

**31 4873 0032   Аппаратура АЗАК-660. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4961 9312	31 4987 9007	31 4987 9008
31 4987 9009	31 4987 9010	31 4987 9011
31 4987 9012		

**31 4873 0034   Реле РУВ-ЗАР. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3052  
до 31 4987 3053

**31 4873 0043   Устройство БЗП-1А. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3087  
до 31 4987 3089

**31 4873 0046   Реле РУ-127/220. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4987 3046	31 4987 8002	31 4987 8003	31 4987 8007
	31 4987 8008	31 4987 8009	31 4987 8010
	31 4987 8013		

**31 4873 0048   Устройство УАКИ-380.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3021	31 4987 8001	31 4987 8004	31 4987 8005
до 31 4987 3023	31 4987 8006	31 4987 8007	

**31 4873 0078   Реле РУ-380.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3081	31 4987 8001	31 4987 8002	31 4987 8003
до 31 4987 3084	31 4987 8004	31 4987 8005	

**31 4873 0079   Реле РУ-1140.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 3095  
до 31 4987 3098

**31 4873 0098   Комплекс «Темп-500».  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 6901	31 4987 9701
до 31 4987 6928	

---

1

2

---

**31 4873 0101 Установка УП-250-У5.  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 6936  
до 31 4987 6938

**31 4873 0171 Сигнализатор «Сигнал-1».  
Днепропетровский завод шахтной автоматики**

31 4987 7021                      31 4987 7022                      31 4987 7032  
31 4987 7033                      31 4987 7034

**31 4873 0173 Сигнализатор «Сигнал-2». Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7001                      31 4987 7023                      31 4987 7024

**31 4873 0201 Аппарат КОРД-1-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 6043  
до 31 4987 6045

**31 4874 0011 Агрегат АП-4. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0024                      31 4987 7036                      31 4987 7037                      31 4987 7063  
до 31 4987 0025                      31 4987 7064                      31 4987 7065

**31 4874 0014 Агрегат АПВИ-1140. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7037                      31 4987 7063                      31 4987 7065

**31 4874 0031 Пускатель ППВ-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 7064

**31 4874 0032 Пускатель ППВ-2. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4987 0033                      31 4987 7036                      31 4987 7064

**31 4874 0041 Пускатель ПРШ-1. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0288  
до 31 4987 0293

**31 4874 0056 Разъем штепсельный РШ. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0062  
до 31 4987 0069

**31 4879 0011 Электрооборудование АК-2У. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

от 31 4987 0296  
до 31 4987 0299

**31 4879 0021 Муфта ТМ-6. Конотопский ордена Трудового  
Красного Знамени электромеханический завод «Красный металлист»**

31 4961 9939	31 4987 9006	31 4987 9030
31 4987 9031	31 4987 9032	31 4987 9033
31 4987 9034		

**31 4879 0022 Муфта ТМ-10М. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4961 9939	31 4987 9030	31 4987 9031
31 4987 9032	31 4987 9033	31 4987 9034

**31 4879 0031 Вибратор ВВДВ-3. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

31 4987 0301

**31 4879 0121 Гидромуфта ГПВ-360. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 6049	31 4987 9025	31 4987 9026	31 4987 9027
до 31 4987 6060	31 4987 9028	31 4987 9029	

**31 4879 0123 Гидромуфта ГПВ-400. Ордена «Знак Почета»  
Прокопьевский завод шахтной автоматики**

от 31 4987 6064	31 4987 9025	31 4987 9026	31 4987 9027
до 31 4987 6077	31 4987 9028	31 4987 9029	

**34 5231 2301 Электровоз АМВД-550.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

34 5239 7209	34 5239 7210	34 5239 7211
34 5239 7098	34 5239 7099	34 5239 7100
34 5239 7101	34 5239 7102	34 5239 7103
34 5239 7104	34 5239 7105	34 5239 7106
34 5239 7107	34 5239 7108	34 5239 7110
34 5239 7111	34 5239 7214	345239 7215
34 5239 7216		



**34 5231 2317 Электровоз АРП10-600.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 34 5239 0086	34 5239 7100	34 5239 7101	34 5239 7103
до 34 5239 0095	34 5239 7104	34 5239 7105	34 5239 7106
	34 5239 7107	34 5239 7108	34 5239 7110
	34 5239 7116	34 5239 7118	34 5239 7209
	34 5239 7210	34 5239 7211	34 5239 7212
	34 5239 7213	34 5239 7214	34 5239 7215
	31 5339 7216		

**34 5231 2401 Электровоз АРП14-900.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

от 34 5239 0100	34 5239 7108	34 5239 7110	
до 34 5239 0128	34 5239 7115	34 5239 7116	34 5239 7118
	34 5239 7121	34 5239 7212	34 5239 7213

**34 5231 2402 Электровоз 2АМ8Д-600.  
Дружковский ордена Ленина машиностроительный завод  
им. 50-летия Советской Украины**

34 5239 7099	34 5239 7100	34 5239 7101
34 5239 7102	34 5239 7103	34 5239 7104
34 5239 7105	34 5239 7106	34 5239 7107
34 5239 7108	34 5239 7110	34 5239 7111
34 5239 7115	34 5239 7216	

**34 5232 1102 Электровоз 4КР-600.  
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»**

34 5239 7001	34 5239 7002	34 5239 7003
34 5239 7004	34 4239 7005	34 5239 7006
34 5239 7007	34 5239 7008	34 5239 7009
34 5239 7010	34 5239 7011	34 5239 7012
34 5239 7013	34 5239 7014	

**34 5232 1103 Электровоз 4КР-750.  
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»**

34 5239 7001	34 5239 7002	34 5239 7003
34 5239 7004	34 5239 7005	34 5239 7006
34 5239 7007	34 5239 7008	34 5239 7009
34 5239 7010	34 5239 7011	34 5239 7012
34 5239 7013	34 5239 7014	

**34 5232 1104 Электровоз 4КР-900.  
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш»**

34 5239 7001	34 5239 7002	34 5239 7003
34 5239 7004	34 5239 7005	34 5239 7006
34 5239 7007	34 5239 7008	34 5239 7009

1	2
---	---

34 5239 7010	34 5239 7011	34 5239 7012
34 5239 7013	34 5239 7014	34 5239 7067
34 5239 7068	34 5239 7069	34 5239 7070
34 5239 7071	34 5239 7072	34 5239 7073
34 5239 7074	34 5239 7075	

**34 5232 1202 Электровоз 7КР1У-750.**

**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7067	34 5239 7068	34 5239 7069
34 5239 7070	34 5239 7071	34 5239 7072
34 5239 7073	34 5239 7074	34 5239 7075

**34 5232 1203 Электровоз 7КР1У-900.**

**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7067	34 5239 7068	34 5239 7069
34 5239 7070	34 5239 7071	34 5239 7072
34 5239 7073	34 5239 7074	34 5239 7075

**34 5232 1301 Электровоз К10-600.**

**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7076	34 5239 7077	34 5239 7078
34 5239 7079	34 5239 7080	34 5239 7081
34 5239 7082	34 5239 7083	34 5239 7084

**34 5232 1302 Электровоз К10-750.**

**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7076	34 5239 7077	34 5239 7078
34 5239 7079	34 5239 7080	34 5239 7081
34 5239 7082	34 5239 7083	34 5239 7084

**34 5232 1303 Электровоз К10-900.**

**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7076	34 5239 7077	34 5239 7078
34 5239 7079	34 5239 7080	34 5239 7081
34 5239 7082	34 5239 7083	34 5239 7084

1	2
---	---

**34 5232 1401 Электровоз К14-750.**  
**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7085	34 5239 7086	34 5239 7087
34 5239 7088	34 5239 7089	34 5239 7090
34 5239 7091	34 5239 7092	34 5239 7093
34 5239 7094	34 5239 7095	34 5239 7096
34 5239 7097		

**34 5232 1402 Электровоз К14-900.**  
**Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова**

34 5239 7085	34 5239 7086	34 5239 7087
34 5239 7088	34 5239 7089	34 5239 7090
34 5239 7091	34 5239 7092	34 5239 7093
34 5239 7094	34 5239 7095	34 5239 7096
34 5239 7097		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
МАРОК ИЗДЕЛИЙ ГШО



Обозначение изделий ГПО	Код ОКП	Обозначение изделий ГПО	Код ОКП
1	2	1	2
Агрегат АП-4	31 4874 0011	Буровой станок БГА-4М	31 4532 1041
Агрегат АПВИ-1140	31 4874 0014	Бур ЭБГП-1 У5	31 4563 0003
Агрегат АПУ-265	31 4652 0054	Вагонетка ВП-12-600	31 4356 0201
Агрегат побелочный АП-600	31 4653 0042	Вагонетка ВБ-1,6-600(К)	31 4351 3201
Агрегат 1АШМ.00.00.000-01	31 4142 0013	Вагонетка ВБ-2,5-600(К)	31 4351 3202
(с эл. привод.) дл. 40 м		Вагонетка ВБ-1,6-750(К)	31 4351 3208
Аппаратура АПШС-1	31 4872 0061	Вагонетка ВБ2,5-750(К)	31 4351 3209
Аппарат АЗК-1	31 4871 0132	Вагонетка ВГ1,0-600	31 4351 1403
Аппарат АКП-1	31 4871 0045	Вагонетка ВГ1,1-600	31 4351 1404
Аппарат «Корд-1-1»	31 4873 0201	Вагонетка ВГ1,2-600(К)	31 4351 1405
Аппаратура «Арус»	31 4871 0273	Вагонетка ВГ1,2-750(К)	31 4351 1439
Аппаратура «Шахтер-3»	31 4872 0084	Вагонетка ВГ1,3-600	31 4351 1406
Аппаратура АБСС-1	31 4871 0011	Вагонетка ВГ1,4-600	31 4351 1407
Аппаратура АВО-3	31 4871 0064	Вагонетка ВГ1,6-600	31 4351 1408
Аппаратура АДУ-1	31 4871 0131	Вагонетка ВГ2,5-900(К)	31 4351 1412
Аппаратура АЗАК-380	31 4873 0031	Вагонетка ВГ4,0М(К)	31 4351 1409
Аппаратура АЗАК-660	31 4873 0032	Вагонетка ВД-3,3-900(К)	31 4351 2201
Аппаратура АКТЛ-1	31 4873 0022	Вагонетка ВДК2,5-900(К)	31 4351 2211
Аппаратура АКУ-63	31 4871 0032	Вагонетка ВИ-1,5-900	31 4351 1205
Аппаратура АО-3	31 4871 0044	Вагонетка ВИ-2,0-900	31 4351 1207
Аппаратура АС-3С	31 4872 0053	Вагонетка ВО0,8-600	31 4351 4114
Аппаратура АСВ-2	31 4871 0193	Вагонетка ВО0,8-750	31 4351 4115
Аппаратура АУС	31 4872 0071	Вагонетка ВПШ8-900	31 4351 2303
Аппаратура БАУС У5-1	31 4871 0383	Вагонетка УВГ-1,0-550	31 4351 1102
Аппаратура ВАВ	31 4871 0061	Вагонетка УВГ-1,2-550	31 4351 1103
Аппаратура В2-20	31 4872 0022	Вагонетка УВГ-1,3-550	31 4351 1104
Аппаратура ГАЗ-1	31 4873 0012	Вагонетка УВГ-1,4-550	31 4351 1105
Аппаратура ГИС-1	31 4872 0051	Вагонетка УВГ-1,6-550	31 4351 1106
Аппаратура ГСШ	31 4872 0052	Вагонетка УВД-2,5	31 4351 2101
Аппаратура ИГАС-3-АТС-А	31 4872 0082	Вентилятор ВМ-5М	31 4622 0113
Аппаратура КДК	31 4871 0043	Вентилятор ВМ-6М	31 4622 0117
Аппаратура МИУС	31 4871 0271	Вибратор ВЗНД-3	31 4879 0031
Аппаратура ПГД	31 4872 0041	Водовод ВЗН-32.000	31 4653 0061
Аппаратура ПК9РА	31 4871 0223	Выключатель ВКВ-5 У5	31 4871 0074
Аппаратура ТСД-1	31 4872 0032	Выключатель ВМ-64В	31 4871 0123
Аппаратура ТСД-1М-А	31 4872 0037	Выключатель ВМ-66	31 4871 0121
Аппаратура УАВ	31 4871 0062	Выключатель КТВ-2	31 4871 0111
Аппаратура УКВГ	31 4871 0031	Гидромуфта ГПВ-360	31 4879 0121
Аппаратура УМД	31 4871 2001	Гидропередвижник ГП1УЭ-8,1-200	31 4194 0013
Аппаратура УМД У5-Э эксп. исп.	31 4871 2011	Гидропередвижник УГ.00.000-03 дл. 200 м	31 4194 0024
Аппаратура УМДК	31 4871 0021	Гидропередвижник УГ.00.000-04 дл. лавы 200 м	31 4194 0025
Блок БС-1	31 4871 0191	Гидропередвижник УГ.00.000-05 дл. лавы 200 м	31 4194 0026
Блок БУВ-4	31 4871 0101		

1	2	1	2
Гидропередвижник УГ.00.000-09 дл. лавы 250 м	31 4194 0032	Конвейер ленточный КЛА250. дл. 400 м	31 4342 0291
Гидропередвижник УГ.00.000-10 дл. лавы 250 м	31 4194 0033	Конвейер ленточный КД150А2 дл. 500 м	31 4342 0271
Гидропередвижник УГ.00.000-11 дл. лавы 250 м	31 4194 0034	Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м	31 4342 0272
Гировоз ГР-4, колея 600 мм	31 4371 0004	Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м	31 4342 0211
Гировоз ГР-5, колея 900 мм	31 4371 0005	Конвейер ленточный 1ЛТП80. дл. 800 м	31 4342 0225
Гудок ГПР-М	31 4872 0151	Конвейер ленточный 1ЛТ80	31 4342 0222
Гудок ГПРВ-2М	31 4872 0152	Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м	31 4342 0102
Датчик ДКП-М У5	31 4871 2261	Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м	31 4342 0231
Датчик ДКП-3,5	31 4871 0161	Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м	31 4342 0223
Датчик КОЛ-2	31 4871 0162	Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м	31 4342 0103
Домкрат ДГ-3М	31 4195 0016	Конвейер П-80	31 4343 0012
Измеритель ИИСК-4	31 4871 0186	Конвейер С-48М.00.000-01	31 4341 1822
Клеть 1НВ360-6,0	31 4321 1109	Конвейер С-50 дл. 120 м	31 4341 2143
Клеть 1НВ400-9,0	31 4321 1116	Конвейер С-50-02 дл. 150 м	31 4341 2144
Комбайн «Кировец-1М»	31 4134 0022	Конвейер С-53, длина 50 м	31 4341 2111
Комбайн «Урал-38»	31 4134 0071	Конвейер С-53А, длина 50 м	31 4341 2121
Комбайн ВК	31 4131 1611	Конвейер СК-38 I т. р. (100 м)	31 4341 2211
Комбайн К-56М	31 4134 0061	Конвейер скребковый КМ81-02БМ дл. 20 м	31 4341 1412
Комбайн К-56МГ	31 4134 0062	Конвейер скребковый СП63М.00.000-11	31 4341 1121
Комбайн КШ1КГУ.00.00.000	31 4131 6651	дл. 150 м	31 4341 1101
Комбайн КШ1КГУ.00.00.000-06	31 4131 6657	Конвейер СП-48	31 4341 1821
Комбайн КШЗМ.00.00.000	31 4131 6811	Конвейер СП-48М.00.000	31 4341 1821
Комбайн МК-67 1 т. р.	31 4131 1411	Конвейер СП-48М.00.000-02	31 4341 1823
Комбайн ПК-3Р	31 4221 0106	Конвейер СП-48М.00.000-03	31 4341 1824
Комбайн 1К101.00.000	31 4131 7011	Конвейер СП-48М.00.000-04	31 4341 1825
Комбайн 1К101У.00.00.000	31 4131 7151	Конвейер СП-48М.00.000-05	31 4341 1826
Комбайн 2К.00.000	31 4134 0111	Конвейер СП-48М.00.000-12	31 4341 1827
Комбайн 2К52МУ.00.00.000-08	31 4131 6309	Конвейер СП-48М.00.000-13	31 4341 1828
Комбайны ГПК	31 4221 0600		
Комплек	31 4872 0054		
Комплекс АУК-10ТМ-68	31 4871 0042		
Комплекс БИСУК-1	31 4871 0041		
Комплекс ГСШ-1М	31 4872 0057		
Комплекс КДС	31 4871 0134		
Комплекс КН	31 4212 1021		
Комплекс КОД1М	31 4872 0068		
Комплекс КУП-2ЛУ120	31 4871 0607		
Комплекс КУПТ-1	31 4871 0141		
Комплекс «Темп-500»	31 4873 0098		
Компрессор КД-5	31 4662 0013		

1	2	1	2
Конвейер		Крепь	
СП-63 I т. р. (150 м)	31 4341 1111	М130.00.000 (П-16)	31 4143 2724
Конвейер СП-80К	31 4341 1192	Крепь	
Конвейер		М130.00.000-05 (П-18)	31 4143 2729
СПМ-130.000 дл. 120 м	31 4341 1642	Крепь П22,4	
Конвейер		(исполнение 2М81Э)	31 4143 0122
СПМ-46 I т. р. (120 м)	31 4341 1611	Крепь 1М87УМН	31 4143 0225
Конвейер		Крепь 1М87УМП	31 4143 0284
СПМ-46 I т. р. (120 м)	31 4341 1621	Крепь 2КГУ	
Конвейер СПМ-87Д	31 4341 1632	с пневмоприводом	31 4143 2316
Конвейер СПМ-87ДН	31 4341 1633	Крепь 2М87УМВ	31 4143 0294
Конвейер		Крепь 2М87УМН	31 4143 0226
СП87ПМ.00.00-000 СН/О		Крепь 2М87УМП	31 4143 0285
дл. 200 м	31 4341 4131	Крепь 2М87УМС	31 4143 1817
Конвейер		Лебедка ЛВД-21	
СР-70М дл. 150 м	31 4341 2322	(ШМ-1800×0,25Э)	31 4363 2123
Конвейер		Лебедка ЛВД-22	
СР60.00.000 дл. 80 м	31 4341 2341	(ШМ-1250×0,35Э)	31 4363 2121
Конвейер СУ-ОКП	31 4341 1492	Лебедка ЛВД-23	
Конвейер		(ШМ-1800×0,5Э)	31 4363 2124
ЛТТГ180-01 дл. 800 м	31 4342 0901	Лебедка ЛВД-24	
Конвейер ЛЛУ120	31 4342 0252	(ШМ-1250×0,7Э)	31 4363 2122
Конвейер		Лебедка ЛВД-33	
ЛЛ100К1 дл. 500 м	31 4342 0706	(ШВ-1800×1,0Э)	31 4363 3012
Конвейер		Лебедка ЛП	31 4363 1024
ЛЛ100К1-01 дл. 1000 м	31 4342 0707	Лебедка ЛПК-10Б	31 4365 0011
Конвейер		Лебедка ЛПП5/300	31 4361 4501
ЛЛ80-01 дл. 500 м	31 4342 0116	Лебедка ЛПЭР5/1000	31 4361 4302
Конвейер		Лебедка ЛПЭ5/1000	31 4361 1125
ЛЛ80-02 дл. 200 м	31 4342 0117	Лебедка ЛПЭ5/500	31 4361 1111
Конвейер ЛЛ80У	31 4342 0124	Лебедка ЛШВ22	31 4363 1091
Конвейер		Лебедка ЛШВ24	31 4363 1092
ЛСР-70М дл. 150 м	31 4341 2333	Лебедка ЛШГ	
Конвейер 2ЛУ120А	31 4342 0262	(ШГ-1800×1,4Э)	31 4363 3022
Конвейер 2ЛУ120Б	31 4342 0263	Лебедка МК-6-2-У5	31 4363 2221
Конвейер 2ЛУ120В	31 4342 0501	Лебедка ШВП14	31 4363 1027
Конвейер 2Л100	31 4342 0106	Лебедка ШМП14	31 4363 2318
Конвейеры СП-64	31 4341 1180	Лебедка ЛЛГКН-2	
Конвейеры СПМ-46	31 4341 1610	(электрический вариант)	31 4368 0013
Конвейеры СР-52	31 4341 2310	Лебедка 17ЛС-2П	31 4362 1201
Коробка ШТК-10А	31 4872 0111	Лебедка 17ЛС-2С	31 4362 1102
Коробка ШТК-20А	31 4872 0112	Лебедка 3ЛП.00.000	31 4363 1211
Коробка ШТК-30А	31 4872 0113	Машина «Урал-33»	31 4161 0011
Крепи МК-97К	31 4143 0620	Машина БГА-4В	31 4532 1025
Крепи МК-97	31 4143 0630	Машина ППМ-4П	31 4241 1212
Крепь «Спутник»		Машина стрела 77	
2СПТ.00.000 дл. 150 м	31 4143 2611	СП77.00.00.000	31 4532 2305
Крепь механизированная		Машина	
1МТ.00.00.000 дл. 200 м	31 4143 1313	СЭ77.00.00.000-07	31 4532 2317
Крепь		Машина 1ПНБ-2Б	31 4243 0012
МК98.00.00.000 дл. 170 м	31 4143 2755	Машина 1ПНБ-2У	31 4241 2116



1	2	1	2
Машина 1ППН-5П	31 4241 1153	Пускатель ПРШ-1	31 4874 0041
Машина 1ППН-5Э	31 4241 1151	Пылесос ПШ150.00.000	31 4652 0062
Машина		Регулятор «Приз»	31 4871 0241
2ПНБ-2 (С Н/О)	31 4241 2113	Регулятор «Уран»	31 4871 0242
Машина 2ПНБ-2Б	31 4243 0021	Реле ИКС-2	31 4871 0174
Машина 2ПНБ-2У		Реле РКИ-70	31 4871 0175
(с предохран. лебедкой)	31 4241 2118	Реле РСА	31 4871 0171
Машины ЛБС	31 4532 1030	Реле РУ-1140	31 4873 0079
Метан-реле ТМРК-3	31 4873 0017	Реле РУ-127/220	31 4873 0046
Молоток 1 (МО-5ПМ)	31 4196 1013	Реле РУВ-ЗАР	31 4873 0034
Муфта ТМ-10М	31 4879 0022	Респиратор Р-30	31 4654 0027
Муфта ТМ-6	31 4879 0021	Рукава	31 4861 0000
Оборудование СПП	31 4655 0011	Сверло СР-3	31 4562 0101
Парашют 2ТК12,5	31 4323 0502	Сверло СРЗМ	31 4562 0102
Перевод ПО618-1/2-4	31 4425 1113	Сверло СЭР-19М	31 4561 0101
Перевод ПО618-1/4-12	31 4425 1111	Светильник «Свет-4»	31 4611 0071
Перевод ПО624-1/4-12	31 4425 1211	Светильник «Кузбасс»	31 4611 0011
Перевод ПО724-1/4-12	31 4425 1214	Светильник «Спутник»	31 4611 0061
Перевод ПО924-1/2-6	31 4425 1232	Светильник РП-100М	31 4615 0011
Перевод ПО924-1/3-9	31 4425 1231	Светильник РП-200	31 4615 0012
Перевод ПО924-1/4-12	31 4425 1218	Светильник СГГ-1К	31 4611 0032
Перевод ПО924-1/5-20	31 4425 1217	Светильник СГГ-5-1	31 4611 0035
Перевод ПС618-1/3-12	31 4425 1121	Светильник СГД-5	31 4611 0091
Перевод ПС624-1/3-12	31 4425 1221	Светильник СГД-5-1	31 4611 0092
Перевод ПС924-1/3-12	31 4425 1226	Светильник СЭВ-60	31 4615 0021
Перевод ПС924-1/3-20	31 4425 1225	Светильник СКВ-2/8У	31 4614 0011
Перегрузатель ПТК1У	31 4348 1023	Светильник СКС-1К	31 4614 0021
Перегрузатель ПТК2У	31 4348 1022	Светильник СПВ-9	31 4611 0051
Перегрузатель УПЛ-2	31 4348 2012	Светильник-индикатор СИ-1	31 4611 0093
Перегрузатель		Светильник-индикатор СИ-2	31 4611 0094
1КСП2Н дл. 100 м	31 4348 1035	Сигнализатор «Сигнал-1»	31 4873 0171
Перегрузатель		Сигнализатор «Сигнал-2»	31 4873 0173
1КСП2Н дл. 20 м	31 4348 1033	Система САДУ-2	31 4871 0221
Перегрузатель		Система	31 4871 1011
1КСП2Н дл. 68 м	31 4348 1034	САУК-М-1ГШ-660 У5	
Перфоратор ПП-36В	31 4541 3011	Станок «Старт»	31 4531 0071
Перфоратор ПП54В	31 4541 3031	Станок БГА-4М	31 4532 1041
Перфоратор ПП63В	31 4541 3041	Станок БС-1М	31 4531 0022
Поезд ПС-3,5-900	31 4375 3011	Станок БШ2М	31 4531 0031
Полок СП-18А	31 4274 1013	Станок СБГ-1М	31 4531 0053
Полок СП-8А	31 4274 1011	Станок СБГ-1М	31 4531 0051
Прибор ПГС	31 4662 0051	Станок СБГ-1М	31 4531 0052
Прибор ПКВИ-3М	31 4871 0129	Станция «Заряд»	31 4612 0010
Прибор УКП-5	31 4662 0024	Станция «Заряд-2М»	31 4612 0017
Привод пилы ППГ	31 4191 0101	Станция насосная СНТ32	31 4193 0022
Привод ПЧ-1	31 4823 0011	Станция насосная СНУ-5	31 4193 0007
Привод ПЧ-2	31 4823 0012	Станция насосная	
Привод ПЧ-2У	31 4823 0013	СНУ-5Р	31 4193 0009
Приемник НПИ-1.У5	31 4871 0853		
Приемник НПУ-1.У5	31 4871 2221		
Пульт АПК-1МШ	31 4871 0038		
Пускатель ППВ-1	31 4874 0031		

1	2	1	2
Станция СМУ-7	31 4193 0011	Установка НУМС-30	31 4653 0012
Стойка ВК7	31 4174 0011	Установка ОН-2	31 4653 0021
Стойка ОКУ01	31 4173 0102	Установка струговая	
Стойка ОКУ01Б	31 4173 0101	СН-75.00.00.000 дл. 200 м	31 4136 0142
Стойка ОКУ02	31 4173 0103	Установка УН-35	31 4651 0221
Стойка ОКУ03	31 4173 0104	Установка УНВ-2	31 4651 0211
Стойка ОКУ04	31 4173 0105	Установка УП-250-У5	31 4873 0101
Стойка ОКУ05	31 4173 0106	Установка УПК-12	31 4343 7121
Стойка 1ТУ15-20	31 4172 1113	Установка УСТ-2	31 4136 0124
Стойка 10ТЖ 25-20	31 4172 4015	Установка	
Стойка 2-13 ГСК25	31 4171 2051	УСТ2М.00.00.000	31 4136 0126
Стойка 2-17ГВС25	31 4171 1029	Установка 1УЦНС-13	31 4653 0071
Стойка 2-7ГВТ20	31 4171 1054	Устройство «Ветер»	31 4871 0034
Стойка 2-8ГВТ20	31 4171 1059	Устройство БЗП-1А	31 4873 0043
Стойка 2-9ГВТ20	31 4171 1055	Устройство ИСУ-РИ	31 4872 0181
Стойка 2ТУ15-10	31 4172 1111	Устройство МУ-25АМ	31 4483 0023
Стойка 3ТУ15-20	31 4172 1115	Устройство МУ25АМП	31 4483 0027
Стойка 4ТУ20-20	31 4172 1122	Устройство УКПС-У5	31 4871 0851
Стойка 6ТУ20-20	31 4172 1124	Устройство УСПО УХЛ5	
Стойка 8ТУ20-10	31 4172 1121	умер.-холод. исполнение	31 4871 0293
Стойка 8Т20У20	31 4172 1126	Фара ФВУ1К	31 4614 0042
Стойка 9ТЖ 25-10	31 4172 4011	Фара ФВУ3	31 4614 0043
Стойка 9ТЖ25-20	31 4172 4014	Фара ФРЭ-4В-У5	31 4614 0051
Съезд С618-1/4-1213	31 4425 2101	Фара ФРЭ4	31 4614 0045
Съезд С624-1/4-1213	31 4425 2201	Фара ФРЭ4В	31 4614 0044
Съезд С924-1/4-1216	31 4425 2205	Часть «У-37-10»	31 4191 0002
Толкатель вагонеток		Часть «У-37-20»	31 4191 0003
ТЦК8-3,5	31 4416 1101	Электрооборудование	
Толкатель вагонеток		АК-2У	31 4879 0011
ТЦК8-4,0	31 4416 1102	Электровоз АМ8Д-550	34 5231 2301
Толкатель вагонеток		Электровоз АМ8Д-600	34 5231 2303
ТЦК8-5,0	31 4416 1103	Электровоз АРП14-900	34 5231 2401
Толкатель ТЦК8-3,5-0,1	31 4416 1107	Электровоз К10-600	34 5232 1301
Толкатель ТЦК8-4,0-01	31 4416 1113	Электровоз К10-750	34 5232 1302
Толкатель ТЦК8-5,0-01	31 4416 1118	Электровоз К10-900	34 5232 1303
Толкатель ТЦП8-4,5	31 4416 1201	Электровоз К14-750	34 5232 1401
Толкатель ТЦП8-4,5-01	31 4416 1211	Электровоз К14-900	34 5232 1402
Толкатель ТЦП8-5,0	31 4416 1202	Электровоз 2АМ8Д-600	34 5231 2402
Толкатель ТЦП8-5,0-01	31 4416 1216	Электровоз 4КР-600	34 5232 1102
Углесос 10У-5	31 4152 0211	Электровоз 4КР-750	34 5232 1103
Углесос 12У-10	31 4152 0213	Электровоз 4КР-900	34 5232 1104
Углесос 12УВ-6	31 4152 0221	Электровоз 7КР1У-600	34 5232 1201
Установка БИП2	31 4531 0101	Электровоз 7КР1У-750	34 5232 1202
Установка БУА-3С	31 4535 1504	Электровоз 7КР1У-900	34 5232 1203
Установка бурильная			
БУЭ-1М (2595.00.00.000)	31 4535 1421		

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>Алфавитный указатель обозначений чертежей товарных запчастей</b>	<b>9</b>
<b>Комплектация изделий ГШО заимствованными запчастями</b>	<b>145</b>
<b>Алфавитный указатель марок изделий ГШО</b>	<b>237</b>

---

Сдано в набор и подписано к печати 29.01.87. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 15,28 п. л., 13,75 усл. п. л. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага писчая. Зак. 988. Тираж 1200 экз.

Типография издательства «Ворошиловградская правда»,  
г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, 16.