

# **ПОДЕТАЛЬНЫЕ НОРМЫ**

**РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
НУЖДЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  
„МОСКВИЧ“ 412, 427, 434, ИЖ-412,  
2136, 2137, 2138, 2140, 21406,  
2733, 2734**

## Оглавление

	412.	2138	2140
	427.	2136	2137
	434.	2733	2734
	ИЖ-412		21406
Введение . . . . .			3
Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей "Москвич" . . . . .	5	63	127
Группа 10. Двигатель . . . . .	5	63	127
Группа 11. Система питания . . . . .	8	69	132
Группа 12. Система выпуска газов . . . . .	10	—	136
Группа 13. Система охлаждения . . . . .	10	—	137
Группа 16. Сцепления . . . . .	11	73	137
Группа 17. Коробка передач . . . . .	12	75	139
Группа 22. Карданные валы . . . . .	17	77	143
Группа 24. Мост задний . . . . .	17	78	143
Группа 28. Рама . . . . .	19	79	145
Группа 29. Подвеска . . . . .	19	79	145
Группа 30. Рулевые тяги . . . . .	22	81	147
Группа 31. Колеса и ступицы . . . . .	23	83	148
Группа 34. Рулевое управление . . . . .	24	83	149
Группа 35. Тормоза . . . . .	25	84	150
Группа 37. Электрооборудование . . . . .	31	—	156
Группа 38. Приборы . . . . .	36	96	162
Группа 51. Пол (основание кузова) . . . . .	—	97	163
Группа 52. Окно ветровое . . . . .	37	97	163
Группа 53. Передок кузова . . . . .	38	—	164
Группа 54. Боковина кузова . . . . .	38	98	164
Группа 56. Задок кузова . . . . .	39	98	164
Группа 61. Передняя дверь . . . . .	39	99	165
Группа 62. Дверь задняя . . . . .	41	101	167
Группа 63. Дверь задк. кузова . . . . .	43	103	168
Группа 68, 69. Сиденья . . . . .	43	103	169
Группа 79. Ра. ооборудование . . . . .	44	104	169
Группа 81. Вентиляция и отопление кузова . . . . .	44	104	170
Группа 82. Принадлежности . . . . .	45	104	170
Группа 84. Оперение . . . . .	45	105	171
Автомобильные лампы . . . . .	47	107	172
Резинотехнические и шланговые изделия . . . . .	47	107	173
Асбестовые детали . . . . .	57	117	183
Пробковые детали . . . . .	57	117	183
Изделия из картона и паронита . . . . .	58	117	184
Пластмассовые детали . . . . .	59	119	185
Изделия из войлока . . . . .	62	—	190
Изделия из стекла . . . . .	63	124	190
Изделия из графита . . . . .	63	124	191
Подшипники качения . . . . .	—	125	191

ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКА СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  
ЗНАМЕНИ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ РЕМОНТА  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-  
НО-ТАКТОРНОГО ПАРКА  
(ГОСНИТИ)

МИНИСТЕРСТВО  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
РСФСР  
ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ  
(ЦНИЛ)

Утверждены  
Госкомсельхозтехникой СССР  
31.05.83  
5.08.83  
4.10.83

Утверждены  
Министерством автомобильного  
транспорта РСФСР  
06.06.83  
4.10.83  
4.10.83

**ПОДЕТАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
НУЖДЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  
„МОСКВИЧ“ 412, 427, 434, ИЖ-412,  
2136, 2137, 2138, 2140, 21406,  
2733, 2734**



МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1985

УДК 629.113.004.67 (083.74)

Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей "Москвич" — 412, 427, 434, ИЖ-412, 2136, 2137, 2138, 2140, 21406, 2733, 2734/ЦИНИЛ Минавтотранса РСФСР и ГОСНИТИ Госкомсельхозтехника СССР. — М.: Транспорт, 1985. — 192 с.

Нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей "Москвич" — 412, 427, 434, ИЖ-412, 2136, 2138, 2140, 21406, 2733, 2734 разработаны взамен норм, утвержденных Минавтотрансом РСФСР в 1973 г.

Предназначены для инженерно-технических работников авторемонтных, автотранспортных предприятий и снабженческих организаций Минавтотранса РСФСР и Госкомсельхозтехники СССР.

Ответственный за выпуск И. И. Жвакин  
Зав. редакцией В. И. Лапшин  
Редактор Н. Н. Шербаков

Выпущено по заказу Центральной научно-исследовательской лаборатории Минавтотранса РСФСР.

Подетальные нормы расхода запасных частей  
на ремонтно-эксплуатационные  
нужды для автомобилей  
"Москвич" 412, 427, 434, ИЖ-412,  
2136, 2137, 2138, 2140, 21406, 2733, 2734

Технический редактор Л. М. Суковатова  
Корректор Е. Н. Лисицына

Н/К

---

Подписано в печать 01.10.85      Формат 84x1081/32.      Бум. офсетная.  
Гарнитура Пресс Роман.      Офсетная печать.      Усл. печ. л. 10,08.  
Усл. кр.-отт. 10,4.      Уч.-изд. л. 13,5.      Тираж 12650 экз.      Заказ 1910.  
Цена 70 коп.      Изд. № 1к-3-1/14 № 3404

Текст набран в издательстве на наборно-печатающих автоматах  
Ордена "Знак Почета" издательство "ТРАНСПОРТ"  
103064, Москва, Басманный туп., 6а

---

Московская типография № 8 Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете СССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,  
101898, Москва, центр, Хохловский пер., 7

П — 3603030000-361 Свод пл. © ЦНИЛ Минавтотранса РСФСР и  
049(01)-85 подписных ГОСНИТИ Госкомсельхозтехники  
изд. 1985 СССР, 1985 г.

## ВВЕДЕНИЕ

В сборнике приведены средние по СССР подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автомобилей "Москвич"-412, 427, 434, Иж-412, 2138, 2136, 2753, 2140, 2137, 2734, 21406 с разделением их на нормы для производства капитального ремонта (КР) и нормы на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР).

Дифференцирование норм автомобильных запасных частей проводилось ЦНИЛ и НИИАТ Минавтотранса РСФСР, ЦОПКТБ "Авторемонт" и ГОСНИТИ Госкомсельхозтехники СССР. Нормы предназначены для планирования и определения потребности в запасных частях авторемонтных и автотранспортных предприятий Минавтотранса РСФСР и Госкомсельхозтехники СССР.

Сборник содержит:

средние нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для 100 автомобилей в год;

нормы расхода запасных частей на 100 КР автомобилей;

коэффициенты замены при КР;

нормы расхода запасных частей на ТО и ТР 100 автомобилей в год.

При расчете были приняты следующие нормативно-эксплуатационные показатели:

Среднегодовой пробег в тыс. км. . . . . 30  
Срок службы автомобиля  
до списания в годах. . . . . 8

Коэффициенты охвата капитальным  
ремонтом

полнокомплектного автомобиля . . .0,13  
двигателя . . . . .0,20  
коробки передач . . . . .0,20  
переднего моста . . . . .0,19  
заднего моста . . . . .0,19  
рулевого управления . . . . .0,16

Для определения общей годовой потребности в запасных частях данного наименования следует годовой пробег, запланированный для автомобилей данной марки по министерству или Госкомсельхозтехнике (республиканскому объединению), разделить на нормативный пробег 100 автомобилей в год (3 млн. км) и полученное частное умножить на общую норму расхода.

Годовая потребность в запасных частях на ТО и ТР автомобиля автотранспортными предприятиями определяется аналогично.

Для определения потребности авторемонтного предприятия или объединения в запасных частях на КР автомобилей следует программу ремонтов разделить на 100 и полученное частное умножить на норму расхода запасных частей на 100 КР.

При пользовании сборником необходимо иметь в виду, что некоторые запасные части поставляются дополнительно в сборе с другими (сборочными единицами, комплектами), например: вкладыши подшипников коленчатого вала и коленчатый вал в сборе, фрикционные накладки и диск сцепления в сборе и т. д. Поэтому, нормы расхода этих запасных частей соответственно снижены.

Запасные части в сборнике расположены в порядке возрастания каталожных номеров.

Резинотехнические, пластмассовые, асбестовые, пробковые детали, стекло и подшипники качения для удобства пользования сборником вынесены в конец.

В разработке норм принимали участие: от НИИАТ Минавтотранса РСФСР П. И. Гринберг; от ЦНИЛ Минавтотранса РСФСР И. И. Жвакин, Г. Я. Солнцева, И. Л. Мясоедова; от ГОСНИТИ Госкомсельхозтехники СССР Н. С. Макаров, С. А. Антонов; от ЦОПКТБ "Авторемонт" ГОСНИТИ А. Д. Горячев, В. К. Иванов, А. И. Епишин.

**ПОДЕТАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ"-412, 427, 434, Иж-412  
(Утверждены 31.05.83 — 6.06.83)**

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий, (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
		<b>Группа 10. Двигатель</b>					
	412Э-1000401	Двигатель в сборе с оборудова- нием (с термостатом ТБ1) без коробки передач	1	1,5	—	—	1,5
	412Э-1000451-10	Двигатель в сборе без оборудова- ния и коробки передач					
4562220001	412-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	—	—	30
4562220901	412-1000102-03	Комплект вкладышей коренных подшипников на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	85	0,85	13
4562220906	412-1000104-03	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	85	0,85	13

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220016	412-1000106	Комплект гильз и поршней на один двигатель в сборе	1	8	40	0,40	—
4562220900	412-1000107-03	Комплект коленчатого вала с вкладышами коренных и шатунных подшипников	1	4	15	0,15	1
4562220019	412-1000109	Комплект гильз и поршней в сборе номинального размера на один цилиндр	4	6	—	—	6
4562210062	421-1001031	Поперечина задней опоры двигателя	1	3	15	0,15	1
4562220939	412-1002010-40	Блок цилиндров в сборе	1	1	5	0,05	—
4562220040	412-1002024	Прокладка гильзы цилиндра	4	30	120	0,30	6
4562221339	412-1002058-40	Крышка распределительных звездочек нижняя в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220943	412-1003011-10	Головка цилиндров с седлами, шпильками, направляющими втулками и заглушками в сборе	1	3	10	0,10	1
4562221002	412-1003020-01	Прокладка головки цилиндров в сборе	1	40	100	1,00	20
4562221044	412-1003145-01*	Пробка маслосливного патрубка с фильтром вентиляции в сборе	1	2	5	0,05	1

\* см. далее стр. 192

4562220207	412-1007010-01	Клапан впускной	4	28	100	0,25	8
4562221091	412-1007012-10	Клапан впускной в сборе	4	40	140	0,35	12
4562221013	412-1007017	Наконечник стержня клапана	8	60	240	0,30	12
4562220210	412-1007020	Пружина клапана большая	8	24	80	0,10	8
4562220211	412-1007021	Пружина клапана малая	8	24	80	0,10	8
4562220212	412-1007025	Тарелка пружины клапана	8	12	60	0,08	—
4562221016	412-1007028	Сухарь клапана	16	60	240	0,15	12
4562220214	412-1007033-БР	Втулка клапана направляющая, увеличенная на 0,25 мм	8	48	240	0,30	—
4562220217	412-1007080-БР	Седло выпускного клапана вставное, увеличенное на 0,6 мм	4	20	100	0,25	—
4562220221	412-1007082-БР	Седло впускного клапана вставное, увеличенное на 0,6 мм	4	16	80	0,20	—
4562220229	412-1007100	Ось коромысел впускных клапанов с заглушками в сборе	1	2,5	12	0,12	—
4562220225	412-1007104	То же выпускных	1	2,5	12	0,12	—
4562221017	412-1007122	Винт коромысла клапана регулировочный	8	15	40	0,05	7
4562221018	412-1007146	Коромысло клапана	8	16	56	0,07	5
4562220790	412-1008015-01	Труба впускная	1	2	10	0,10	—
4562221168	412-1008022-01	Коллектор впускной в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220235	412-1008036	Прокладка между выпускной трубой и головкой цилиндров	4	60	240	0,60	12
4562220239	412-1009010-Б	Картер масляный в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220245	412-1009050	Указатель уровня масла в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220256	412-1010010	Приемник масляного насоса в сборе	1	1	5	0,05	—
4562221338	412-1011010-40	Насос масляный двигателя в сборе	1	3	5	0,05	2
4562220269	412-1011010-Б	Шестерня ведомая масляного насоса	1	8	35	0,35	1
4562220273	412-1011032	Шестерня ведущая масляного насоса	1	8	35	0,35	1
4562220274	412-1011040	Валик масляного насоса в сборе	1	5	20	0,20	1
4562220278	412-1011052-10	Крышка масляного насоса	1	6	25	0,25	1



Код ОКП	Обозначение (норма)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4562220298	412-1016010	Привод распределителя зажигания в сборе	1	10	25	0,25	5
4562220300	412-1016018	Шестерня привода распределителя зажигания, ведомая	1	7	25	0,25	2
4562220304	412-1017128-02	Фильтр масляный полнопоточный в сборе	1	3	5	0,05	2
4562221020	412-101740	Элемент фильтрующий полнопоточ- ного фильтра в сборе	1	50	100	1,00	30
4562220320	412-1017950	Комплект фильтрующего элемента с деталями уплотнения	1	300	100	1,00	280
<b>Группа 11. Система питания</b>							
4542127999	408-1101010-03	Бак топливный с пробками в сборе	1	2	8	0,08	1
4542128000	426-1101010-03	Пробка топливного бака в сборе	1	6	30	0,30	2
4542113799	402-1103010-03	Трубка приемная топливного бака с фланцем и фильтром в сборе	1	2	8	0,08	1
4542230763	2140-1104012	Трубка от топливного бака к насосу	1	2	8	0,08	1
4542120045	412-1104042	Насос топливный в сборе	1	6	10	0,10	4
4562220323	412-1106010	Головка топливного насоса с клапанами в сборе	1	4	15	0,15	1
	B7-1106045	Фильтр топливного насоса в сборе	1	6	20	0,20	2
	B7-1106090	Корпус насоса	1	1	5	0,05	—
4538000423	B7-1106140-A	Диафрагма топливного насоса в сборе	1	6	10	0,10	4
4571717022	412-1107010	Карбюратор в сборе (K126H)	1	6	10	0,10	4
4571717333	K126H-1107046	Серьга привода ускорительного на- соса	1	6	20	0,20	2
4571711122	105-0-1107103	Винт холостого хода	1	4	15	0,15	1
4571717357	K126H-1107202	Жиклер топливный главный, правый	1	3	10	0,10	1
4571717358	K126H-1107203	То же, левый	1	3	10	0,10	1
4571717486	K126H-1107204	Жиклер топливный	1	3	10	0,10	1
4571714117	123-0-1107225-A	Поршень с гайкой в сборе	1	2	10	0,10	—
4571717487	K126H-1107231	Жиклер топливный	1	3	10	0,10	1
4571717364	K126H-1107241	То же	1	3	10	0,10	1
4571717365	K126H-1107242	”	2	6	20	0,10	2
45717177511	K126H-1107243	”	1	3	10	0,10	1
4571715155	K124-1107320-A	Поплавок в сборе	1	5	15	0,15	2
4571712312	K59-1107325	Сетка фильтра в сборе	1	2	5	0,05	1
4571717375	K126H-1107330	Клапан подачи горючего в сборе	1	12	40	0,40	4
4571717489	K126H-1107430	Клапан экономайзера в сборе	1	10	30	0,30	4
4542110097	402-1108060	Пружина валика карбюратора	1	8	30	0,30	2
4542129691	412-1108100-21	Тяга воздушной заслонки с оболоч- кой в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120109	412-1108103	Ручка тяги воздушной заслонки в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120110	408-1108105	Ручка тяги крана отопителя в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120136	412-1109012-11	Фильтр воздушный в сборе	1	2	8	0,08	1
4571711347	451304	Прокладка алюминиевая	2	20	80	0,40	4
4571711348	451305	То же	3	30	135	0,45	3
4571711349	451306	”	1	10	30	0,30	4
6 4562310346	412-1109080-20	Элемент фильтрующий в сборе	1	300	93	0,93	285

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Группа 12. Система выпуска газов</b>							
4542120509	412-1201110	Глушитель выхлопа дополнительный первой ступени в сборе	1	14	46	0,46	8
4542127521	412-1201952	Комплект глушителя с глушителем дополнительным второй ступени	1	14	46	0,46	8
4542128482	412-1203010-20	Труба приемная глушителя в сборе	1	8	38	0,38	3
4542120310	412-1203019	Прокладка приемной трубы глушителя в сборе	1	30	100	1,00	17
4542125086	412-1203035-01	Хомут крепления приемной трубы глушителя	2	6	40	0,20	1
<b>Группа 13. Система охлаждения</b>							
4542125539	412-1301008-20	Радиатор в сборе	1	5	23	0,23	2
4542123740	402-1304010-01	Пробка радиатора в сборе	1	6	31	0,31	2
4562220342	412-1305008	Краник сливной блока цилиндров с поводком в сборе	1	2	5	0,05	1
0000050221	412-1305010-Б	Краник сливной подводящего патрубка в сборе	1	2	8	0,08	1
4591441001	412-1306010	Термостат системы охлаждения в сборе	1	5	20	0,20	1
4562220363	412-1307010-12	Насос водяной в сборе	1	6	15	0,15	3
4562220369	412-1307022-40						
4562220370	412-1307022-50	Валик водяного насоса в сборе	1	4	15	0,15	1
4562220375	412-1307030						
4562220855	412-1307032-11	Крыльчатка с сальником водяного насоса в сборе	1	4	10	0,10	2
4542120396	412-1307033-01	Манжета сальника водяного насоса в сборе	1	40	80	0,80	24
4562220884	401-1307034-11	Пружина упорная сальника крыльчатки водяного насоса	1	8	30	0,30	2
4562220391	412-1308026-01	Шкив вентилятора в сборе	1	2	10	0,10	—
<b>Группа 16. Сцепление</b>							
4562220405	412-1601090	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	1	6	15	0,15	3
4562220418	412-1601104	Пята опорная сцепления	1	6	20	0,20	2
4562220421	412-1601107	Втулка центральная	1	6	30	0,30	—
4562220422	412-1601109	Шайба пружинная центральной втулки пяты	1	6	30	0,30	—
4562220425	412-1601115	Пружина сцепления нажимная	1	6	30	0,30	—
4599638434	361011-02	Палец стяжной	9	54	225	0,25	9
4562220891	412-1601130-01	Диск сцепления ведомый в сборе	1	20	40	0,40	12
4562220489	412Э-1601215	Ось вилки выключения сцепления	1	5	20	0,20	1
	412Э-1601219	Кронштейн вилки выключения сцепления	1	1	5	0,05	—
4562221262	412-1601956	Картер сцепления в сборе (комплект)	1	1	5	0,05	—
4562220509	412-1601953	Подшипник выключения сцепления со звеньями в сборе (комплект)	1	15	40	0,40	7
4562220830	412-1601954-20	Накладка фрикционная с заклепками (комплект)	1	30	60	0,60	18
4542110377	403-1602055	Ось педалей сцепления и тормоза	2	2	16	0,08	—
4542110395	403-1602094-Б	Пружина педали сцепления и тормоза оттяжной	2	10	54	0,27	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542120435	412Э-1602155	Пружина вилки выключения сцепления оттяжная	1	6	31	0,31	2
4542110407	403-1602514	Поршень цилиндра привода выключения сцепления	1	7	54	0,54	—
4562221228	412-1602950	Трубка гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления к рабочему цилиндру в сборе (комплект)	1	2	8	0,08	1
4562221264	412-1602951	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542120450	408-1609010	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542110432	403-1609017	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	1	2	8	0,08	1
Группа 17. Коробка передач							
4562220527	412-1700010	Коробка передач в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4562220535	408-1701015	Картер коробки передач	1	2	10	0,10	—
4562220545	412-1701030	Вал ведущий коробки передач	1	8	35	0,35	1
4562220547	412-1701033	Сальник ведущего вала коробки передач в сборе	1	22	100	1,00	2
4562210853	401-1701034	Кольцо стопорное подшипника ведущего вала коробки передач	1	3	10	0,10	1
4562210854	401-1701038	Кольцо упорное подшипника ведущего вала коробки передач	1	4	15	0,15	1
4562220553	408-1701050	Блок шестерен промежуточного вала коробки передач в сборе	1	8	30	0,30	2
4562210856	401-1701054	Кольцо упорное подшипника блока шестерен промежуточного вала коробки передач	3	12	45	0,15	3
4562210862	401-1701060	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала, передняя	1	6	25	0,25	1
4562220556	408-1701062	Шайба блока шестерен промежуточного вала коробки передач, задняя, толщиной 1,4 мм (с синей меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220558	408-1701063	Шайба блока шестерен промежуточного вала коробки передач, задняя, толщиной 1,48 мм (с черной меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220559	408-1701064	Шайба блока шестерен промежуточного вала коробки передач, задняя, толщиной 1,58 мм (с желтой меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220560	408-1701072	Ось блока шестерен промежуточного вала	1	8	40	0,40	—
4562220562	408-1701080	Шестерня промежуточная заднего хода коробки передач в сборе	1	6	25	0,25	1
	408-1701084	Втулка промежуточной шестерни заднего хода	1	7	35	0,35	—
4562220568	408-1701092	Ось промежуточной шестерни заднего хода	1	3	15	0,15	—
4562220573	408-1701105	Вал ведомый коробки передач	1	4	20	0,20	—
4562220580	408-1701112	Шестерня первой передачи ведомого вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562220582	408-1701115	Шайба первой и второй передач коробки передач, распорная	2	4	10	0,05	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220587	408-1701124-Б	Сухарь втулки шестерен первой, второй, третьей передач вторичного вала	3	12	45	0,15	3
4562220589	408-1701127	Шестерня второй передачи вторичного вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562221092	408-1701128-Б	Втулка шестерни первой, второй, третьей передач вторичного вала коробки передач	3	9	45	0,15	—
4562220592	408-1701131	Шестерня третьей передачи вторичного вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562220595	408-1701139-01	Шестерня заднего хода со ступицей в сборе (комплект)	1	6	25	0,25	1
4562220605	408-1701154-01	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач коробки передач в сборе (комплект)	1	7	25	0,25	2
4562211166	401-1701158-A1	Кольцо стопорное ведущей шестерни привода спидометра	1	4	15	0,15	1
4562220609	408-1701159-Б	Шайба гайки крепления ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач, стопорная	1	5	15	0,15	2
4562220837	408-1701164-01	Кольцо блокирующее синхронизатора коробки передач	4	36	160	0,40	4

4562220838	408-1701170-01	Пружина синхронизатора	4	16	60	0,15	4
4562210893	407-1701172	Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передач	6	30	138	0,23	3
4562220621	408-1701182	Кольцо переднего подшипника ведомого вала коробки передач, запорное	1	4	15	0,15	1
4562220623	408-1701192	Кольцо подшипника ведомого вала коробки передач, упорное	1	3	10	0,10	1
4562220626	408-1701200-Б	Удлинитель картера коробки передач в сборе	1	3	5	0,05	2
4562210911	402-1701210-03	Сальник ведомого вала в сборе	1	40	100	1,00	20
4562210916	407-1701235	Втулка заднего подшипника ведомого вала	2	8	30	0,15	2
4562220652	408-1702011	Механизм переключения передач в сборе	1	4	5	0,05	3
4562220651	407-1702011-Б1	Механизм переключения передач в сборе	1	4	5	0,05	3
4562220655	408-1702022-01	Вилка переключения первой и второй передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220643	408-1702028-01	Вилка переключения третьей и четвертой передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220663	408-1702032-А	Переключатель передач в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220977	408-1702047-01	Рычаг переключения заднего хода с валом в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220676	408-1702061	Стержень вилок переключения передач	1	2	5	0,05	1
4562211002	401-1772086	Гильза втулки рычага переключения передач	4	10	40	0,10	2
4562220690	408-1702094-Б	Вилка переключения заднего хода в сборе	1	2	10	0,10	—
4542120454	412-1703011-01	Механизм управления коробкой передач в сборе	1	3	8	0,08	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)	
4542110433	403-1703012	Вал управления переключением передач с сальником в сборе	1	2	15	0,15	—	
4542110444	403-1703025-A	Головка вала управления переключением передач	1	3	15	0,15	1	
4542120455	412-1703028	Рычаг переключения передач в сборе	1	1	8	0,08	—	
4542110456	403-1703033-Б	Кронштейн верхнего рычага управления переключателем в сборе	1	2	15	0,15	—	
4542116467	403-1703050-Б	Рычаг верхний управления переключателем передач в сборе	1	1	8	0,08	—	
4542110494	403-1703078	Вкладыш верхнего рычага управления переключателем передач	1	8	30	0,30	4	
4542127696	412-1703079-01	Пружина отжимная тяги управления переключателем передач	1	5	15	0,15	3	
4542110504	403-1703084							
4542120472	412-1703084-01	Рычаг переключения передач	1	2	8	0,08	1	
4562221030	408-1703096	Рычаг нижний управления переключателем передач в сборе	1	2	8	0,08	1	
4542120495	412-1703135	Тяга рычага переключения передач	1	3	15	0,15	1	
4542110535	407-1703152	Сухарь регулировочный тяг переключения передач	2	10	46	0,23	4	
4542126636	412-1703155-01	Тяга рычага управления переключателем передач в сборе	1	3	15	0,15	1	
2-1910	4542120519	412-1703221	Корпус механизма управления кор-робкой передач	1	3	15	0,15	1
	4542110548	403-1703951	Пружина отжимная вала управления с шайбой (комплект)	1	3	15	0,15	1
<b>Группа 22. Карданные валы</b>								
	4542125863	412-2201010	Вал карданный в сборе	1	6	15	0,15	4
	4542120540	412-2201025	Крестовина карданного шарнира с сальниками и подшипниками в сборе	2	42	130	0,65	25
	4542110565	400-2201043	Кольцо стопорное подшипника карданного вала	8	48	184	0,23	24
<b>Группа 24. Мост задний</b>								
	4542128167	408-2400005-22						
	4542128169	433-2400005-12	Задний мост с тормозами в сборе	1	1,5	—	—	1,5
	4542110596	400-2401034-05	Сальник полуоси в сборе	2	70	200	1,00	32
	4542128171	412-2401950-01	Комплект картера заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—
	4542113629	407-2402010-12						
	4542129584	408-2402010-11	Редуктор заднего моста в сборе	1	4	5	0,05	3
	4542127331	408-2402020-01						
	4542110612	407-2402020-Б1	Шестерня ведущая и ведомая главной передачи заднего моста (комплект)	1	5	20	0,20	1
	4542113649	407-2402033-02	Прокладка регулировочная подшипников ведущей шестерни заднего моста толщиной 0,12 мм	по потребности	4	10	—	2
	4542113650	407-2402034-02	То же, толщиной 0,25 мм	"	4	10	—	2
	4542110620	407-2402043	" " 0,08 мм	"	4	10	—	2
17	4542110621	407-2402044	" " 0,12 мм	"	4	10	—	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110623	400-2402052-04	Сальник ведомого вала коробки передач, задний, в сборе	1	30	100	1,00	10
4542110624	407-2402052-A1	Сальник ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	30	100	1,00	11
4542112434	401-2402064-01	Гайка регулировочная ведомой шестерни заднего моста	2	1	6	0,03	—
4542110640	407-2402100	Фланец ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—
4542110643	400-2402104	Шайба замковая гайки ведущей шестерни заднего моста	1	4	20	0,20	—
4542120553	408-2403010						
4542110649	407-2403010-Г1	Дифференциал заднего моста в сборе	1	2	5	0,05	1
4542110651	407-2403016-Б1	Коробка дифференциала заднего моста в сборе	1	1,5	8	0,08	—
4542110655	407-2403060	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	1	6	30	0,30	—
4542127950	408-2403069-01						
4542113450	402-2403069-01	Полуось заднего моста в сборе	2	5	16	0,08	2
4542127951	412-2403069-01	Полуось заднего моста	2	5	16	0,08	2
4542124695	408-2403084-01	Втулка запорная подшипника полуоси заднего моста	2	10	40	0,20	2
4542110667	402-24003085	Втулка упорная подшипника полуоси заднего моста	2	10	40	0,20	2
4542120565	408-2403951						
4542110678	ВК-407-2403951-A	Шестерня дифференциала заднего моста (комплект)	1	4	20	0,20	—
<b>Группа 28. Рама</b>							
4542110724	403-2801100-10	Поперечина № 2 рамы в сборе	1	2	15	0,15	—
4542120640	412-2801950	Рама с брызговиками и полкой шлангов радиатора (комплект)	1	2	15	0,15	—
4542125677	412-2803015	Буфер передний	1	6	23	0,23	5
4542125214	412-2804015-20						
4542128770	412-2804015-30	" задний	1	8	23	0,23	5
4542129681	412-2808015-12	Кронштейн заднего номерного знака в сборе	1	1	4	0,04	—
<b>Группа 29. Подвеска</b>							
4542113760	403-2901012-01	Подвеска передняя с тормозами в сборе без стабилизатора	1	1,5	—	—	1,5
4542112495	402-2902712-01	Пружина передней подвески	2	16	58	0,29	5
4542112813	403-2904020-01	Рычаг передней подвески, нижний, правый	1	6	21	0,21	2
4542112814	403-2904021-01	То же, левый	1	6	21	0,21	2
4542112587	403-2904032	Ось нижних рычагов передней подвески	2	8	32	0,16	2
4542110822	403-2904046	Сайлент-блок оси нижнего рычага передней подвески в сборе	4	30	136	0,34	4
4542110830	403-2904056	Стойка передней подвески, правая	1	6	16	0,16	3
4542110832	403-2904057	То же, левая	1	6	16	0,16	3
4542110833	403-2904058	Опора шаровая стойки передней подвески с пальцем в сборе	2	16	58	0,29	5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110840	403-2904067	Вкладыш шаровой опоры стойки передней подвески	2	26	94	0,47	8
4542110843	403-2904068	Палец шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	64	0,32	8
4542110848	403-2904073-10	Сухарь пальца шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	64	0,32	8
4542110849	403-2904074	Обойма нажимная шаровой опоры	2	15	48	0,24	6
4542110850	403-2904077-A	Пружина шаровой опоры	2	8	32	0,16	2
4542110851	403-2904078	Крышка шаровой опоры	2	6	20	0,10	2
4542110852	403-2904079	Кольцо стопорное крышки шаровой опоры	2	8	26	0,13	3
4542110853	403-2904084	Втулка резьбовая оси верхнего рычага передней подвески с заглушкой в сборе	4	60	252	0,63	12
4542129301	408-2904100-01	Рычаг передней подвески, верхний, правый, в сборе	1	8	21	0,21	4
4542129302	408-2904101-01	То же, левый	1	8	21	0,21	4
4542120746	408-2904112	Ось верхнего рычага передней подвески	2	12	42	0,21	4
4542113529	403-2904200-01	Шаровой шарнир стойки передней подвески в сборе	2	40	100	0,50	21

4542110884	403-2904206	Вкладыш корпуса шарового шарнира	2	20	58	0,29	9
4542120757	408-2904208	Шаровой палец верхнего рычага передней подвески	2	12	32	0,16	6
4542110886	403-2904208-01	Шаровой палец верхнего рычага передней подвески	2	12	32	0,16	6
4542120888	403-2904210	Вкладыш шарового шарнира, нажимной	2	26	58	0,29	15
4542110890	403-2904215	Пружина нажимного вкладыша шарового шарнира	2	10	42	0,21	2
4542112854	403-2904954	Комплект оси верхнего рычага	2	8	22	0,11	4
4542112855	403-2904956	Рычаг верхний с осью в сборе, правый (комплект)	1	6	16	0,16	3
4542112856	403-2904957	То же, левый	1	6	16	0,16	3
4542119241	11-2905006-01	Амортизатор передней подвески с деталями крепления в сборе	2	40	74	0,37	26
4542110917	423-2912012	Рессора задняя в сборе	2	10	30	0,15	6
4542210281	408-2912012-03	Рессора задняя в сборе	2	10	30	0,15	6
4542126482	408-2912015	Лист № 1 коренной задней рессоры в сборе	2	12	54	0,27	5
4542112862	423-2912015	Лист № 1 коренной задней рессоры в сборе	2	12	54	0,27	5
4542110923	432-2912029	Втулка ушка коренного листа рессоры резьбовая	2	20	108	0,54	6
4542125487	408-2912408-A	Стремянка задней рессоры	4	8	32	0,08	4
4542110947	432-2912408-A	Палец переднего кронштейна задней рессоры	2	16	92	0,46	4
4542127960	408-2912477	Палец переднего кронштейна задней рессоры	2	16	92	0,46	4
4542110959	432-2912480	Палец серьги задней рессоры резьбовой	2	16	92	0,46	4
	360015-29	Болт М8х1х22 крепления шарового шарнира, шаровой опоры и карданного вала	16	32	160	0,10	11

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт. комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт. комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт. комплектов)
4542110960	402-2912490	Шайба сферическая пальца переднего кронштейна рессоры	4	8	48	0,12	2
4542128771	408-2912950	Накладка стремянок задней рессоры в сборе, правая	1	2	8	0,08	1
4542128772	408-2912951	Накладка стремянок задней рессоры с пальцем в сборе, левая	1	2	8	0,08	1
4542119242	11.2915005-01	Амортизатор задней подвески в сборе	2	40	100	0,50	27
<b>Группа 30. Рулевые тяги</b>							
4542124075	412-3001032	Пластина замковая рычага рулевой трапеции	2	10	32	0,16	4
4542128226	408-3001950	Рычаг рулевой трапеции, правый	1	2	5	0,05	1
4542128727	408-3001951	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542110971	403-3003010	Тяга рулевой трапеции, средняя в сборе	1	2	5	0,05	1
4542110980	403-3003032-Б	Палец шаровой наконечников рулевых тяг	5	80	316	0,63	20
4542110981	403-3003033	Палец шаровой правой головки средней тяги рулевой трапеции	1	16	63	0,63	4
4542125975	408-3003052	Тяга рулевой трапеции, боковая в сборе	2	10	16	0,08	5
4542110982	403-3003054	Тяга рулевой трапеции, боковая	2	8	16	0,08	5
4542120920	408-3003056	Наконечник боковой тяги рулевой трапеции, наружный в сборе	2	32	80	0,40	17
4542120822	408-3003058	То же, внутренний	2	32	80	0,40	17
4542110996	407-3003068	Вкладыш нажимной наконечников рулевых тяг	6	60	240	0,40	15
4542110995	402-3003068-Д1	То же,	4	40	160	0,40	10
4542112494	402-3003069-А	Пружина нажимного вкладыша	4	20	84	0,21	8
4542110997	407-3003069	Пружина нажимного вкладыша наконечников рулевых тяг	6	54	240	0,40	8
4542110998	402-3003070-Д	Кольцо стопорное заглушки наконечников рулевых тяг	6	12	42	0,07	4
4542111003	403-3003075-А	Шайба защитного чехла наконечников тяг рулевой трапеции и чехла шарового шарнира передней подвески	8	20	64	0,08	8
4542120834	412-3003082	Рычаг маятниковых тяг рулевой трапеции с осью в сборе, с шайбой (комплект)	1	3	11	0,11	1
4542111030	403-3003950	Палец шаровой, вкладыш опорный и шайба наконечников рулевых тяг (комплект)	4	36	96	0,24	18
<b>Группа 31. Колеса и ступицы</b>							
4542125641	412-3101015-10	Колесо 114у-330 (41/2у-13)	5	15	30	0,06	6
4542111031	402-3101040	Гайка М12х1,5 крепления колеса	20	60	240	0,12	29
4542124788	412-3101280	Грузик балансировочный 80 колеса в сборе	по потребности	4	15	—	2
4542124789	412-3103300	То же, 60	"	4	15	—	2
4542124790	412-3101304	" 40	"	4	15	—	2
4542124791	412-3101312	" 20	"	2	15	—	2



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542120856	408-3102014	Колпак колеса	4	12	48	0,12	6
4542121046	402-3103018	Болт ступицы переднего моста и полуоси заднего моста	20	20	60	0,03	9
4542111047	402-3103035	Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе	2	30	140	0,70	3
4542111051	403-3103049	Кольцо упорное внутреннего подшипника переднего колеса	2	2	10	0,05	1
4542111053	402-3103065	Колпак ступицы переднего колеса	2	3	10	0,05	1
4542111054	403-3103950	Ступица переднего колеса в сборе (комплект)	2	3	10	0,05	1
<b>Группа 34. Рулевое управление</b>							
4542126531	412Э-3400013-12	Рулевое управление без рулевого колеса в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542129768	412-3400950	Комплект рулевого управления без рулевого колеса	1	1,5	—	—	1,5
4542126534	412-3401035-20	Вал и червяк рулевого управления	1	3	19	0,19	—
4542111070	412-3401035						
4542125195	412-3401042-01	Вал рулевого управления, верхняя часть, в сборе	1	2	13	0,13	—
4542111083	402-3401066	Винт регулировочный вала сошки рулевого управления	1	1	7	0,07	—
4542111085	400-3401069	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	2	30	160	0,80	4
4542111091	400-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	2	10	62	0,31	—
4542111093	407-3401079	Крышка картера рулевого управления с валом сошки в сборе	1	1,5	10	0,10	—
4542120925	412-3401079	То же	1	1,5	10	0,10	—
4542111100	403-3401091	Сошка рулевого управления	1	2	7	0,07	1
4542111107	403-3401120	Подшипник вала рулевого управления в сборе	1	5	25	0,25	1
4542120950	412-3402010	Колесо рулевого управления с включением сигнала в сборе	1	1	4	0,04	0,5
4542120960	408Э-3402062-01	Орнамент крышки включения сигнала	1	1	4	0,04	0,5
4542111133	403-3402065	Пружина крепления крышки включения сигнала	2	2	8	0,04	1
4542111136	403-3402076	Кольцо с контактными пружинами в сборе	1	2	7	0,07	1
4542120964	412-3402950	Включатель сигнала с крышкой в сборе (комплект)	1	5	15	0,15	3
<b>Группа 35. Тормоза</b>							
4542111157	403-3501010-Б	Тормоз передний со стойкой и рычагом в сборе, правый	1	2	5	0,05	1
4542111159	403-3501011-Б	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542111170	402-3501035	Пружина стяжная колодок тормоза, длинная	6	90	180	0,30	56
4542111175	403-3501040	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе, правый	2	20	36	0,18	13

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и Р 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542111176	403-3501041	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе,	2	20	36	0,18	13
4542123486	403-3501055-01	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	8	14	64	0,08	2
4562221080	403-3501064-01	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза и цилиндра привода выключения сцепления	5	10	35	0,07	3
4542120974	412-3501070	Барaban тормозной в сборе	4	12	56	0,14	1,5
4542111202	403-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	6	30	60	0,10	19
4542111213	410-3501127	Пружина нажимная колодок переднего тормоза	8	16	64	0,08	4
4542111216	403-3501130	Трубка соединительная цилиндров переднего тормоза в сборе, правая	1	3	15	0,15	1
4542111218	403-3501131	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542111225	403-3501140	Штуцер колесного цилиндра переднего тормоза	2	4	16	0,08	1
4542111229	403-3501200	Болт М10х1х41 крепления щита переднего тормоза	4	8	20	0,05	4
4542111232	403-3502010	Тормоз задний, правый в сборе	1	2	5	0,05	1
4542111234	403-3502011	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542111243	402-3502036	Пружина стяжная колодок тормоза, короткая	2	36	80	0,40	21
4542111246	403-3502040	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	2	20	36	0,18	13
4542121007	408-3505010-10	Главный цилиндр тормоза в сборе	1	8	15	0,15	6
4542121009	412-3505010-10						
4542124259	412-3505010-30	Штуцер главного цилиндра тормоза	1	2	7	0,07	1
4542121010	412-3505017						
4542111274	402-3505017-Б1	Прокладка штуцера главного цилиндра тормоза и цилиндра сцепления	2	10	60	0,30	2
4542111275	402-3505018-01						
4542111276	402-3505020	Клапан главного цилиндра тормоза в сборе	1	5	23	0,23	2
4542111282	403-3505029	Поршень главного цилиндра тормоза и сцепления	2	8	60	0,30	—
4542111283	402-3505030	Клапан поршня главного цилиндра тормоза и сцепления	2	8	39	0,19	3
4542111285	403-3505032	Пружина возвратная поршня главного цилиндра тормоза и сцепления в сборе	2	2	14	0,07	—
4542124260	412-3505034-10	Поршень второй камеры главного цилиндра тормоза	1	8	60	0,60	—
4542111292	403-3505038	Кольцо стопорное упорной шайбы поршня главного цилиндра тормоза и сцепления	2	4	14	0,07	2
4542111295	403-3505048-Б	Шайба упорная главного цилиндра тормоза и сцепления	2	4	14	0,07	2
4542111309	403-3505115	Штуцер бачка главного цилиндра сцепления и тормоза	2	2	8	0,04	1
27 4542112407	403-3505126-01	Сетка бачка главного цилиндра тормоза и сцепления	2	4	16	0,08	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542121022	408-3505950	Комплект толкателя поршня главного цилиндра тормоза и привода выключения сцепления	2	4	30	0,15	—
4542121023	408-3506011	Тройник гидропривода тормоза	1	4	23	0,23	2
4542121024	408-3506014	Болт соединительный гидропривода тормозов	1	4	15	0,15	2
4542121026	4083506020-01	Трубка от главного цилиндра к коллектору гидропривода тормозов в сборе	1	4	15	0,15	2
4542111328	403-3506028	Коллектор гидропривода тормозов в сборе	1	3	15	0,15	1
4542121036	408-3506040-02	Трубка от коллектора к правому переднему тормозу в сборе	1	3	15	0,15	1
4542121042	408-3506050-02	Трубка от главного цилиндра к левому переднему тормозу в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124958	412-3506050-01	Трубка от коллектора к левому переднему тормозу в сборе	1	3	15	0,15	1
4542121048	408-3506080-01	Трубка от коллектора к задним тормозам в сборе	1	3	15	0,15	1
4542111363	400-3506090	Тройник трубопровода к задним тормозам в сборе	1	3	15	0,15	1
4542111373	402-3506100-03	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1	4	16	0,16	1
4542111378	402-3506110-02	То же, к левому	1	4	16	0,16	1
4542124960	412-3506150-01	Трубка от усилителя тормозов к коллектору гидропривода в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124962	412-3506160-01	Трубка от усилителя тормоза к правому переднему тормозу в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124965	412-3506170-30	Трубка от главного цилиндра к усилителю тормозов в сборе	1	3	15	0,15	1
4542129306	412-3508010-10	Механизм ручного привода стояночного тормоза в сборе	1	2	7	0,07	1
4542121079	408-3508017	Стержень стояночного тормоза с рукояткой и тросом в сборе	1	4	15	0,15	2
4542121092	412-3508030	Собачка рычага стояночного тормоза	1	8	30	0,30	4
4542111401	402-3508030	То же	2	16	60	0,30	8
4542111402	402-3508036	Пружина собачки стояночного рычага тормоза	1	10	40	0,40	5
4542121106	412-3508048	Сектор рычага стояночного тормоза	1	5	23	0,23	2
4542121126	412-3508068	Трос рычага привода стояночного тормоза передний в сборе	1	5	23	0,23	2
4542111433	402-3508076	Гайка регулировочная наконечника переднего троса	1	3	8	0,08	2
4542121130	412-3508076	Гайка регулировочная наконечника троса	2	5	16	0,08	3
4542121136	408-3508093	Пружина оттяжная промежуточного рычага	1	10	46	0,46	4
4542121244	412-3508120	Трос рычага привода стояночного тормоза, задний в сборе	2	18	70	0,35	9
4542121143	408-3508120	То же	2	18	70	0,35	9
4542111444	402-3508104	Палец крепления уравнителя тросов	1	10	40	0,40	5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542111460	402-3508190-02	Рычаг разжимной привода стояноч- ного тормоза, правый	1	5	31	0,31	1
4542111461	402-3508191-02	То же, левый	1	5	31	0,31	1
4542111462	402-3508195	Винт регулировочный разжимного рычага привода стояночного тормоза	2	2	8	0,04	1
4542124712	412-3535005-10	Регулятор давления в сборе	1	3	8	0,08	2
4542121176	412-3550010	Усилитель тормозов гидровакуум- ный в сборе	1	4	8	0,08	3
4542124084	412-3535018	Шайба пружинная возвратная гильзы регулятора давления	1	10	46	0,46	4
4542124088	412-3535028	Конус управляющий клапана регуля- тора давления	1	1	8	0,08	—
4542124089	412-3535030	Шайба стопорная управляющего ко- нуса	1	6	31	0,31	2
4542124094	412-3535042	Скоба упорная поршня регулятора давления	1	3	15	0,15	1
4542121179	412-3550020	Пружина поршня гидравлического цилиндра, возвратная в сборе	1	5	23	0,23	2
4542121183	412-3550027	Кольцо стопорное гидравлического усилителя тормозов	1	6	23	0,23	3
4542121184	412-3550028	Поршень гидравлического усилите- ля тормозов в сборе	1	6	31	0,31	2
4542121218	412-3551022	Пружина клапана усилителя тормо- зов	1	3	15	0,15	1
4542121219	412-3551030	Клапан атмосферный усилителя тормоза в сборе	1	6	23	0,23	3
4542121221	412-3551035	Клапан вакуумный следящего меха- низма усилителя тормозов в сборе	1	6	23	0,23	3
4542121223	412-3551040	Диафрагма следящего механизма в сборе	1	6	23	0,23	3
4542121237	412-3551102	Фильтр воздушный в сборе	1	1	4	0,04	0,5
4542121241	412-3552010	Клапан обратный гидровакуумного усилителя тормозов в сборе	1	5	15	0,15	3
Группа 37. Электрооборудование							
	Г250-Ж1	Генератор переменного тока в сборе	1	6	10	0,10	4
4573612191	Г250-3701100-А2	Статор с катушками в сборе	1	2	10	0,10	—
4573712563	Г250-3701200	Ротор с контактными кольцами в сборе	1	3	15	0,15	—
4573713190	Г250И-3701010	Щеткодержатель в сборе	1	3	10	0,10	1
4573312566	Г250Ж1-3701050	Шкив	1	3	15	0,15	—
4573713243	Г250Ж-3701055	Вентилятор в сборе	1	3	15	0,15	—
4573713355	Г250Ж1-3701300	Крышка со стороны контактных колец в сборе	1	2	10	0,10	—
4573411619	Г250-3701300-А1	То же	1	2	10	0,10	—
	3ХХ-670008	Блок полупроводниковый привода в сборе	1	4	10	0,10	2
	29.3701400						
4573713033	Г250Ж1-3701400	Крышка со стороны привода в сборе	1	3	15	0,15	—
4562220730	412-3701630	Кронштейн крепления генератора к двигателю, передний	1	1	5	0,05	1
15 4562220731	412-3701632	То же, задний	1	1	5	0,05	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)	
4562220732	412-3701635	Планка установочная генератора	1	1	5	0,05	1	
4573714172	412Э-3702010	Реле-регулятор в сборе (РР362А)	1	3	8	0,08	2	
4573714908	РР362-3702400-Э	Регулятор напряжения в сборе	1	4	15	0,15	2	
4573414296	РР362-3702503-Э	Диод Д7-Б	1	2	8	0,08	1	
4573714567	РР362-3702600-Е	Реле защиты	1	5	23	0,23	2	
4573414297	РР362-3702610-Э	Сердечник с обмотками реле защиты и ярмом в сборе	1	5	15	0,15	3	
4542121276	412Э-3704008							
4542128706	412-3704020-02							
4573734144	412-3704020-01	Включатель зажигания с замком в сборе	1	5	15	0,15	3	
4573715047	412-3705010	Катушка зажигания в сборе Б-115	1	8	23	0,23	5	
4542127998	412-3704950-10	Кронштейн крепления включателя зажигания с противоугонным устройством в сборе (комплект)	1	2	8	0,08	1	
	КЛ10-6493-А	Клемма ввертная центрального провода высокого напряжения	1	10	25	0,25	5	
4573716339	Р118.06-3706000	Распределитель в сборе	1	5	10	0,10	3	
4573717024	Р35-3706020	Бегунок в сборе	1	6	20	0,20	2	
4573717484	Р35-3706104	Пружина крепления крышки распределителя	2	8	20	0,10	4	
3-1910	4573717131	Р118-3706200	Валик с автоматом в сборе	1	4	15	0,15	1
	4573717777	Р118-3706230-А	Кулачок с пластиной в сборе	1	2	5	0,05	1
	4573717297	Р1Р7-3706300	Пластина прерывателя в сборе, без конденсатора	1	4	10	0,10	2
	4573717364	Р107-3706350	Стойка контактная в сборе	1	10	30	0,30	4
		К42-18-5	Конденсатор в сборе	1	6	20	0,20	2
	4573717454	Р35-3706500	Крышка распределителя в сборе	1	7	20	0,20	3
	4573717501	Р41-3706510-Е	Уголок комбинированный с пружиной в сборе	1	7	30	0,30	1
	4573717421	Р118-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1	3	10	0,10	1
	4573717616	Р10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1	4	20	0,20	—
	4573717538	Р-8050-А-Э	Крышка масленки	1	3	10	0,10	1
	4573718505	412-3707010-03	Свеча зажигания в сборе	4	300	400	1,00	220
	4563766014	СЭ14.407-3707081	Соппротивление подавительное в сборе	4	40	140	0,35	12
	4573746354	РС14-3708000-А	Реле включения стартера в сборе	1	8	20	0,20	4
	4573751272	412Э-3708010-02	Стартер в сборе (СТ117А)	1	4	5	0,05	3
	4573351969	СТ117А-3708120	Катушки № 1, 2, 3 в сборе	1	3	15	0,15	—
		СТ117А-3708170	Катушка № 4 в сборе	1	1	5	0,05	—
	4573652469	СТ117-3708200	Якорь стартера в сборе	1	5	20	0,20	1
	4573351971	СТ117А-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	3	10	0,10	1
	4573752534	СТ21-3708600	Привод стартера в сборе	1	10	30	0,30	4
	4573735234	408-3700010	Переключатель света центральный в сборе	1	7	23	0,23	4
	4542121318	412-3709651	Ручка центрального переключателя света в сборе	1	2	8	0,08	1
	4573733064	407-3710010	Переключатель света ножной в сборе	1	10	46	0,46	4
	4573721144	408-3711010						
	4542128119	412Э-3711010	Фара в сборе (ФГ122)	2	10	30	0,15	6
	4573721661	ФГ4-3711021	Ободок фары внутренний	2	5	30	0,15	1
33	4573721534	ФГ105-3711200	Оптический элемент фары в сборе	2	10	46	0,23	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4573721607	ФГ122-3711321	Ободок фары наружный	2	5	30	0,15	1
4573722081	ПФ122-3712000						
4573722075	412Э-3722010-2	Подфарник в сборе	2	10	46	0,23	4
4542121332	412Э-3711332	Накладка фары декоративная	2	4	15	0,15	2
4573737135	408-3713010	Патрон лампы освещения шкал при- боров в сборе ПП1Р2	1	1	4	0,04	0,5
4573737024	400-3713025	Патрон контрольных ламп дальнего света фар и указателей поворота	2	2	8	0,04	1
4573723031	ПК101-3714000-А	Плафон в сборе	1	3	8	0,08	2
4573723041	412-3714010	То же (ПК140)	2	4	16	0,08	2
4573734084	408-3714030	Выключатель плафона двери в сборе	2	4	16	0,08	2
4573732064	401-3715020	Розетка штепсельная для переносной лампы в сборе	1	2	8	0,08	1
4573725071	ФП112-3716000						
4573725078	412Э-3716010-Б	Фонарь задний в сборе	2	10	40	0,20	5
4573725081	408-3716610	Фонарь света заднего хода в сборе (ФП124)	2	8	38	0,19	3
4573734247	408-3716630-А	Выключатель света заднего хода в сборе (ВК403)	1	5	23	0,23	2
4573726027	ФН123-3717000	Фонарь освещения номерного знака в сборе	1	5	15	0,15	3
4573726012	ФП23-3717000-Э	Фонарь освещения заднего номерно- го знака	1	5	15	0,15	3
4573726017	412-3717010	Фонарь освещения номерного знака в сборе	2	6	16	0,08	4
4542125503	412-3717020-02	Козырек фонаря освещения номер- ного знака	2	2	16	0,08	2
4573741011	400-3720010-01	Выключатель света сигнала "стоп" в сборе (ВК12-Б)	1	14	31	0,31	10
4573734434	412-3720010-20	Выключатель сигнала торможения в сборе (ВК415)	1	5	31	0,31	1
4573742163	402-3721010-01	Сигнал в сборе (С311-Б)	1	3	8	0,08	1
4573731118	402-3722010-01	Блок предохранителей в сборе	1	4	15	0,15	2
4573331159	ПР10А-3722300	Вставка 10А	3	45	210	0,70	18
4573732011	412-3723060	Панель соединительная 5-и клем- мная	2	4	16	0,08	2
4573732004	400-3723100	То же 4-х клеммная	5	10	45	0,09	4
4542121380	412-3724010-71	Пучок проводов основной в сборе	1	1,5	4	0,04	1
4542111536	407-3724030-Б	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	1	5	15	0,15	3
4542121418	412-3724032	То же, от батареи на массу	1	3	8	0,08	2
4542121420	412-3724034	Провод от двигателя на массу	1	3	8	0,08	2
4573761503	ПТ5-3725100	Патрон прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4542121437	412-3725135	Ручка прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4573761504	ПТ5-3725200-Э	Подвижная часть прикуривателя в сборе	1	5	16	0,16	3
4573743024	УП112-3726000	Фонарь указателей поворота, задний в сборе	2	10	46	0,23	4
4573743842	УП122-3726000-Э	Фонарь указателей поворота, боковой	2	10	30	0,15	6
4573746047	408-3726050	Реле указателей поворота (РС57)	1	12	62	0,62	4
4573735151	403-3726305	Переключатель указателей поворо- тов в сборе	1	6	23	0,23	3
4573725271	426-3731030	Отражатель света в сборе (ФП311)	2	5	24	0,12	2
4573725065	408Э-3738010	Фонарь света стоянки в сборе (ФП108)	2	4	16	0,08	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплект)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплект)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплект)
4573735012	408Э-3738020	Выключатель света стоянки в сборе	1	3	8	0,08	2
4573753021	МЭ14А-3730000	Электродвигатель привода стекло- очистителя 12 в, 15 Вт	2	5	16	0,08	3

## Группа 38. Приборы

4573812228	412Э-3801010-71	Комбинация приборов в сборе (КП213-В2)	1	2	8	0,08	1
4573813201	СП250-3802010	Спидометр	1	2	8	0,08	1
4573813247	СП264-3802010	То же	1	2	8	0,08	1
4573814254	408-3802710	Вал гибкий спидометра	1	26	85	0,85	15
4542111555	407-3802810-Г1	Редуктор привода спидометра в сборе	1	4	11	0,11	2
4542111563	402-3802833	Шестерня ведущая привода спидометра	1	3	11	0,11	1
4573734432	412-3803060-21	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза (ВК409)	1	5	15	0,15	3
4573734398	412-3803070-10	Выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов (ВК-424)	1	5	15	0,15	3
4573821101	УБ250-3806010	Указатель уровня топлива	1	8	31	0,31	4
4573821144	УБ254-3806010	Датчик указателя уровня топлива	1	10	25	0,25	5
4573824121	408-3806610	(БМ134-А)					

4573822121	УК250-3808010	Указатель температуры воды	1	8	31	0,31	4
4573822164	УК254-3808010	Датчик указателя температуры воды (ТМ101)	1	8	31	0,31	4
4573822124	УК251-3810010	Указатель давления масла	1	9	39	0,39	4
4573823123	УК255-3810010	Датчик указателя давления масла (ММ9)	1	8	20	0,20	4
4573826001	402-3810310	Амперметр	1	6	23	0,23	3
4573831097	АП250-3811010	То же	1	6	23	0,23	3

## Группа 51. Пол (основание кузова)

4542126541	408-5101264	Облицовка порога задняя, правая	1	3	23	0,23	2
4542126543	408-5101265	То же, левая	1	3	23	0,23	2
4542126554	408-5101410-10	Усилитель пола передний в сборе, правый	1	6	31	0,31	2
4542126556	408-5101411-10	То же, левый	1	6	31	0,31	2

## Группа 52. Окно ветровое

4573761881	СЛ220-5205000	Стеклоочиститель в сборе	1	8	15	0,15	6
4542121821	412-5205140	Ручка переключателя стеклоочи- стителя	1	4	15	0,15	2
4573768946	СЛ220-5205165	Гайка крепления рычага стеклоочистителя	2	10	40	0,20	5
4573768704	СЛ220-5305450-А	Переключатель электродвигателя стеклоочистителя с проводами в сборе	1	8	15	0,15	6
4573668547	СЛ220-5205650	Коромысло со щеткой в сборе	2	50	100	0,50	37
4573368922	СЛ220-5205700-А	Рычаг щетки стеклоочистителя в сборе	2	6	30	0,15	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542121836	408-5206100	Рамка отделочная ветрового окна (комплект)	1	2	8	0,08	1
4542124061	412-5208006-10	Комплект омывателя ветрового стекла (СО206)	1	3	8	0,08	2
4542124008	412-5208060	Жиклер омывателя в сборе	2	2	8	0,04	1
4542111726	407-5208062	Головка жиклера омывателя с шариком в сборе	1	1	8	0,08	1
4542124009	412-5208082	Клапан омывателя в сборе	1	4	15	0,15	2
4542121856	412-5208150	Ручка насоса омывателя в сборе	1	2	8	0,08	1
<b>Группа 53. Передок кузова</b>							
4542121961	408П-5304140-Б	Тяга крышки люка вентиляции ку- зова в сборе	1	5	23	0,23	2
4542128621	408П-5304177-11	Тяга крышки люка забора воздуха из кузова	1	5	23	0,23	2
<b>Группа 54. Боковина кузова</b>							
4542122187	408-5401168	Панель наружная боковины, перед- няя часть правая	1	4	23	0,23	1
4542122188	408-5401169	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542124989	408-5401186-01	Панель наружная боковины, нижняя правая	1	4	23	0,23	1
4542124990	408-5401187-01	То же, левая	1	4	23	0,23	1
<b>Группа 56. Задок кузова</b>							
4542124814	412-5601152-11	Брызговик задка	1	3	15	0,15	1
4542127382	408-5603050	Рамка отделочная окна задка (комплект)	1	3	8	0,08	1
4542126638	408-5604010	Крышка багажника в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127005	412-5604010-11	Петля крышки багажника в сборе, правая	1	4	23	0,23	1
4542127631	408-5605011-80	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542127536	408-5605028	Пружина петли крышки багажника	2	8	40	0,20	3
4542127089	408-5606010	Замок крышки багажника в сборе	1	4	8	0,08	3
4542122458	408-5606030	Защелка багажника в сборе	1	4	15	0,15	2
4542122481	412-5606100	Тяга привода замка багажника в сборе	1	4	15	0,15	2
<b>Группа 61. Передняя дверь</b>							
4542122584	408-6100018-02	Дверь передняя в сборе, правая	1	4	15	0,15	2
4542122587	408-6100019-02	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542122671	408-6103102	Ручка поворотного стекла, правая	1	2	8	0,08	1
4542122672	408-6103103	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542122675	408-6103112	Скоба запорная поворотного стекла	2	6	30	0,15	2
4542122710	408-6103250	Желобок опускного стекла передней двери в сборе	2	6	30	0,15	2
4542126151	412-6103470	Накладка подоконная внутренняя пе- редней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126152	412-6103471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542122734	408-6103510	Накладка облицовочная передней двери, передняя, правая	1	3	15	0,15	1
4542122735	408-6103511	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542122736	408-6103514	Накладка облицовочная передней двери задняя, правая и задней двери, передняя правая	2	6	30	0,15	2
4542122737	408-6103515	То же, левая	2	6	30	0,15	2
4542125504	408-6103520-01	Накладка подоконная наружная, пе- редней двери в сборе, правая	1	2	8	0,08	1
4542125505	408-6103521-01	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542129318	408-6104012-02	Стеклоподъемник передней двери в сборе	1	3	8	0,08	2
4542129319	408-6104013-02	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542122748	408-6104028	Трос стеклоподъемника передней двери	2	8	46	0,23	2
4542122757	425-6104060						
4542121854	408-6104060	Ручка стеклоподъемника в сборе	4	5	24	0,06	2
4542124737	412-6105009	Замок передней двери с тягой в сборе, левый	1	5	15	0,15	3
4542125742	412-6105012-02	Замок передней и задней двери в сборе, правый	2	10	30	0,15	6
4542124743	412-6105013-02	То же, левый	2	10	30	0,15	6

4542122787	408-6105042	Пружина замка двери	4	20	92	0,23	8
4542124743	412-6105070						
4542122803	408-6105070	Защелка замка двери в сборе, правая	2	10	46	0,23	4
4542122806	412-6105071						
4542122805	408-6105071	То же, левая	2	10	46	0,23	4
4542111999	425-6105086	Пружина защелки замка двери	4	20	92	0,23	8
4542122820	408-6105110	Привод замка передней двери в сбо- ре, правый	1	3	8	0,08	2
4542122822	408-6105111	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542111908	425-6105128	Пружина привода замка двери	4	12	60	0,15	4
4542122826	408-6105150-A	Ручка двери наружная в сборе	1	3	8	0,08	2
4542111937	425-6105260						
4542122837	408-6105258	Ручка двери внутренняя	4	6	32	0,08	2
4542127977	412-6105952	Замок и защелка правой двери (комплект)	2	10	32	0,16	6
4542127978	412-6105953	То же, левой двери	2	10	32	0,16	6
4542122843	408-6105960	Ручка двери замочная в сборе	1	3	8	0,08	2
4542128937	408-6106012-11	Петля передней и задней дверей верхняя правая в сборе	2	8	32	0,16	4
4542128938	408-6106013-11	То же, левая	2	8	32	0,16	4
4542128942	408-6106026-11	Петля передней и задней дверей нижняя в сборе, правая	2	8	32	0,16	4
4542128944	408-6106027-11	То же, левая	2	8	32	0,16	4
4542124364	408-6106082-03	Ограничитель передней и задней двери	4	20	92	0,23	8

#### Группа 62. Дверь задняя

4542122897	408-6200018-02						
4542122900	426-6200018-02	Дверь задняя в сборе, правая	1	3	12	0,12	1,5
4542122903	408-6200019-02						
4542122906	426-6200019-02	То же, левая	1	3	12	0,12	1,5
4542123010	408-6203260						

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР-100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542123010	426-6203260	Желобок опускного стекла задней двери задний в сборе	2	6	16	0,08	2
4542123013	408-6203344	Стойка опускного стекла задней двери задняя, правая, в сборе	1	1	8	0,08	—
4542123015	408-6203345	То же, левая	1	1	8	0,08	—
4542126162	412-6203470	Накладка подоконная внутренняя задней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126161	412-6203471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542123034	426-6203512-10	Наставка задней облицовочной накладки правая	1	2	8	0,08	1
4542123035	426-6203513-10	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542123036	408-6203514	Накладка облицовочная задней двери, задняя, правая	1	2	8	0,08	1
4542123037	408-6203515	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4552123038	426-6203516	Накладка облицовочная задней двери верхняя, правая	1	3	15	0,15	1
4542123039	426-6203517	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542123040	426-6203518-10	Накладка облицовочная задней двери задняя, правая	1	3	15	0,15	1
4542123041	426-6203519-10	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542125512	426-6203520-01						

4542125508	408-6203520-01	Накладка подоконная наружная задней двери в сборе, правая	1	2	8	0,08	2
4542125513	426-6203521-01	То же, левая	1	2	8	0,08	2
4542125509	408-6203521-01						
4542129320	408-6204012-02	Стеклоподъемник задней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542129321	408-6204013-02	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542123052	408-6204028	Трос стеклоподъемника задней двери	2	8	46	0,46	2
4542123055	408-6205110	Привод замка задней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542123056	408-6205111	Привод замка двери в сборе, левый	1	3	8	0,08	2
4542123059	408-6205150-А	Ручка задней двери, наружная	2	6	30	0,15	2

#### Группа 63. Дверь задка кузова

4542129700	426-6300018-20	Дверь задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542123104	426-6302022	Панель обивки двери задка	1	2	8	0,08	1
4542123122	426-6305012	Замок двери задка в сборе	2	8	30	0,15	4
4542112026	423-6305080	Защелка замка двери задка	2	8	46	0,23	2
4542123130	426-6305110-10	Привод замка двери задка в сборе	1	4	8	0,08	3
4542230272	426-6305198	Ручка замочная двери задка с ключами в сборе (комплект)	1	3	8	0,08	2
4542123144	426-6305248	Сухарь замочной ручки двери задка	1	4	15	0,15	2
4542123148	426-6306012-20	Петля двери задка в сборе	2	5	24	0,12	2
4542123153	426-6306018	Ось петли двери задка и капота	4	20	124	0,31	4
4542123197	426-6306216	Держатель упора двери задка	1	3	15	0,15	1

#### Группа 69. Переднее сидение

4542123277	412-6904006	Салазки переднего сидения внутреннее в сборе, правые	1	2	8	0,08	1
------------	-------------	--	---	---	---	------	---

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542123278	412-6904007	Салазки переднего сидения внутренние в сборе, левые	1	2	8	0,08	1
4542123279	412-6904008	Салазки переднего сидения наружные в сборе, правые	1	2	8	0,08	1
4542123280	412-6904009	То же, левые	1	2	8	0,08	1
4542112065	425-6905046	Пружина фиксатора шарнира спинки переднего сидения, правая	2	8	30	0,15	4
4542112066	425-6905047	То же, левая	2	8	30	0,15	4
4542125762	412-6906010-01	Подлокотник в сборе	1	2	8	0,08	1
<b>Группа 79. Радиооборудование</b>							
4573769027	408-7903010	Антенна в сборе (АР105)	1	4	—	—	4
<b>Группа 81. Вентиляция и отопление кузова</b>							
4542127979	408-8101060-A	Радиатор отопителя в сборе	1	3	8	0,08	2
4542124054	412-8101060-01	Электродвигатель вентилятора отопителя 12 В, 25 Вт (ИЭ218)	1	3	8	0,08	2
4573753097	408-8101080	Электродвигатель вентилятора отопителя 12 В, 25 Вт (ИЭ218)	1	3	8	0,08	2
4573735171	408-8101300	Переключатель электродвигателя в сборе (П119)	1	4	15	0,15	2
4542123531	412-8101304	Ручка переключателя электродвигателя отопителя в сборе	1	2	8	0,08	1
0000050182	412-8101400	Кран отопителя в сборе	1	4	15	0,15	2
4542123543	412-8101410	Тяга крана отопителя с оболочкой в сборе	1	2	8	0,08	1
<b>Группа 82. Принадлежности</b>							
4542123581	408-8201010-02	Зеркало заднего вида в сборе	1	3	—	—	3
4542124967	412-8204010	Козырек противосолнечный в сборе	2	2	—	—	2
4542123663	408-8212052	Основание заводского знака в сборе	1	2	8	0,08	1
4542123674	408-8212280	Накладка декоративная задней стойки боковины, правая	1	3	8	0,08	2
4542123674	408-8212281	То же, левая	1	3	8	0,08	2
4542123675	408-8212286	Планка крепления декоративной накладки в сборе	2	4	16	0,08	2
4542123690	408-8212322	Надпись "Москвич" на панели нижней двери задка кузова	1	1	4	0,04	0,5
4542123693	427-8212323	Надпись модели "427"	1	2	4	0,04	0,5
4542123697	412-8212330	Надпись модели на крышке багажника	1	1	4	0,04	0,5
<b>Группа 84. Оперение</b>							
4542123730	408-8401112	Облицовка радиатора	1	5	15	0,15	3
4542123732	412Э-8401112	Облицовка радиатора	1	5	15	0,15	3
4542123733	408-8401120	Облицовка радиатора	1	5	15	0,15	3
4542123436	412Э-8401120-10	Брус облицовки радиатора в сборе	1	5	23	0,23	2
4542123740	408-8401124-10	Облицовка радиатора	1	5	15	0,15	3
4542123743	412Э-8401124-10	Стойка облицовки радиатора под фару в сборе, правая	1	3	15	0,15	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542123744	408-8401125-10						
4542123747	412Э-8401125-10	Стойка облицовки радиатора под фару в сборе, левые	1	3	15	0,15	1
4542123764	412-8401406-10	Брызговик облицовки радиатора со стойками фар в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124300	408-8402020-12	Капот в сборе	1	3	8	0,08	2
4542123810	408-8402350-A	Накладка декоративная капота	1	3	8	0,08	2
4542123813	408-8403012-12	Крыло переднее в сборе, правое	1	8	38	0,38	3
4542123819	408-8403013-12	То же, левое	1	8	38	0,38	3
4542123849	408-8403092						
4542123851	412Э-8403092	Накладка переднего крыла декоративная, правая	1	4	15	0,15	2
4542123852	408-8403093						
4542123854	412Э-8403093	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542128625	408-8403350-10	Щит грязезащитный переднего крыла, правый с уплотнителями в сборе	1	5	15	0,15	3
4542128626	408-8403351-10	То же, левый	1	5	15	0,15	3
4542129571	408-8403950	Комплект прокладок переднего крыла	2	6	30	0,15	2
4542123895	412-8404020-10						
4542123893	408-8404020-10	Крыло заднее, наружная часть, правое	1	6	23	0,23	3
4542123897	408-8404021-10	То же, левое	1	6	23	0,23	3
4542123912	408-8404104	Молдинг заднего крыла	2	4	16	0,08	2
4542129969	412-8404110-11	Фартук заднего крыла в сборе, правый	1	2	8	0,08	1
4542129970	412-8404111-01	То же, левый	1	2	8	0,08	1
4542123920	408-8406010	Замок капота в сборе	1	4	15	0,15	2
4542123923	408-8406025	Пружина замка капота	1	4	15	0,15	2
4542123925	408-8406032-01	Защелка замка капота	1	4	15	0,15	2
4591260055	408-8406058	Пружина рычага замка капота	1	4	23	0,23	1
4542123931	408-8406110	Привод замка капота в сборе	1	4	16	0,16	2
4542123940	408-8407010-01	Петля капота в сборе	2	4	16	0,08	2
4542123950	408-8407114-01	Пружина упора капота	1	4	23	0,23	1
<b>Автомобильные лампы</b>							
3466212102	A12-1	Лампа контрольная	6	120	480	0,80	58
3466212103	A12-1,5	" освещения приборов	6	90	360	0,60	43
4542111528	A12-3	" заднего фонаря	5	100	400	0,80	48
3466212301	A12-4	"	2	50	180	0,90	27
3466212302	A12-5	" подфарника	2	40	160	0,80	19
4542111526	A12-21	"	8	120	480	0,60	58
3466212107	A12-15	"	2	30	120	0,60	14
4542111523	A12-21 + 6	"	2	80	180	0,90	57
3466212307	A12-45 + 40	" фары	2	100	180	0,90	77
346212124	A12-60 + 40	"	2	100	180	0,90	77
346212303	AC12-5	"	2	30	120	0,60	14
<b>Резинотехнические и шланговые изделия</b>							
4562220022	412-1001020	Подушка передней опоры двигателя правая в сборе	1	7	39	0,39	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	
4562210072	408-1001050-Б	Подушка задней опоры двигателя в сборе	1	5	23	0,23	2	
4562210073	402-1001052	Прокладка поперечины задней опоры двигателя	4	12	60	0,15	4	
4562220028	412-1001200-Б	Подушка передней опоры двигателя левая в сборе	1	7	39	0,39	2	
4562210142	400-1002120	Кольцо крепления проводов	1	5	20	0,20	1	
4562210169	407-1003262	Прокладка пробки топливного бака	1	4	16	0,16	2	
4562220076	412-1003262	Прокладка пробки маслоналивного патрубка	1	4	10	0,10	2	
4562210374	407-1007027-А	Шайба вкладыша рычага управления коробкой передач	2	40	160	0,80	8	
4562221015	412-1007027	Шайба уплотнительная тарелки пружины клапана	8	160	720	0,90	16	
4562221023	412-1017141-11	Кольцо уплотнительное верхнее	1	50	100	1,00	30	
4562221024	412-1017143-01	То же, нижнее	1	50	100	1,00	30	
4562221025	412-1017145	Прокладка крышки полнопоточного фильтра	1	30	95	0,95	11	
4542120032	408-1104019	Прокладка фланца приемной трубки топливного бака и реостата указателя топлива	2	40	200	1,00	14	
4-1910	4538000413	Б7-1106022	Клапан насоса	2	20	60	0,30	8
	4538000416	Б7-1106041	Прокладка крышки головки бензонасоса	1	30	90	0,90	12
	4542112646	402-1108082	Подшипник валика карбюратора	1	12	54	0,54	5
	4542125841	412-1109075-10	Шлагм соединительный вентиляции картера	1	3	8	0,08	2
	4542120188	412-1109096	Прокладка воздушного фильтра	1	16	80	0,80	6
	4542120233	412-1109274	Шланг воздушный подогрева воздушного фильтра	1	3	8	0,08	2
	4542110193	402-1203060	Ремень подвески выхлопной трубы глушителя	1	20	100	1,00	7
	4562221256	412-1303010-01	Шланг отводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
	4562221257	412-1303025-12	Шланг подводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
	4562221037	412-1303030	Шланг подводящий водяного насоса	1	15	85	0,85	4
	4562220338	412-1303096	Шланг перепускной термостата системы охлаждения	1	15	55	0,55	4
	4562220340	412-1303102-10	Шланг отводящий подогрева впускной трубы	1	15	0,85	0,85	4
	4562220355	412-1306040	Прокладка термостата	1	20	70	0,70	6
	4542120401	412-1308020	Ремень вентилятора	1	50	100	1,00	30
	4562220885	401-1307038-02	Манжета сальника водяного насоса	1	10	40	0,40	2
	4562220380	412-1307038-01	Манжета сальника водяного насоса	1	10	40	0,40	2
	4562220485	412-1601211	Чехол вилки выключения сцепления	1	10	40	0,40	5
	4542110376	403-1602048	Накладка площадки педалей сцепления и тормоза	2	3	15	0,15	1
	4542110411	403-1602619-01	Колпак защитный цилиндра привода выключения сцепления	1	5	31	0,31	1
	4562211001	401-1702084	Втулка рычагов переключения передач	4	100	400	1,00	20
4562211003	403-1702090	Сальник боковой крышки	1	20	80	0,80	4	

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ГО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542120481	412-1703092	Чехол рычага переключения передач	1	5	31	0,31	1
4542120521	412-1703223-10	Прокладка уплотнительная корпуса механизма управления коробкой передач	1	6	31	0,31	2
4542124986	408-2201032-02	Сальник карданного вала в сборе	8	60	184	0,23	36
4542110749	403-2801139-Б	Втулка крепления поперечины № 2	4	16	124	0,31	—
4542110752	403-2801144-Б	Прокладка поперечины № 2	2	8	62	0,31	—
4542125502	408-2802015-А	Брызговик двигателя	2	4	16	0,08	2
4542112799	402-2902622	Буфер сжатия передней подвески в сборе	2	26	110	0,55	5
4542112584	402-2902654-А	Буфер отдачи передней подвески	2	26	110	0,55	5
4542112804	403-2902730-01	Прокладка пружины передней подвески	2	12	52	0,26	2
4542110847	403-2904072	Кольцо уплотнительное шаровой опоры	2	40	160	0,80	10
4542110856	403-2904088	Чехол грязезащитный шаровой опоры	2	30	126	0,63	6
4542110875	403-2904125	Втулка защитная оси верхнего рычага передней подвески	4	60	280	0,70	7
4542112853	403-2904226	Чехол грязезащитный шарового шарнира	2	30	126	0,63	6
4542126471	408-2904226	То же	2	30	126	0,63	6
4542123969	408-2905450	Подушка амортизатора передней подвески	4	32	128	0,32	8
4542120906	403-2906040 412-2906040	Втулка штанги стабилизатора передней подвески	2	30	142	0,71	3
4543110959	403-2906078	Подушка стойки стабилизатора передней подвески	8	60	256	0,32	12
4542125653	408-2912028	Втулка ушков задней рессоры	12	240	1200	1,00	84
4542110962	402-2912622	Буфер задней рессоры в сборе	2	20	130	0,65	3
4542125490	408-2912624	Буфер задней подвески	2	20	130	0,65	3
4542126504	408-2912652-Б	Буфердополнительнойзадней подвески	2	12	76	0,38	2
4542110964	402-2915432-01	Втулка амортизатора задней подвески и нижнего шарнира переднего амортизатора	12	480	1200	1,00	300
4542111005	403-3003076-А	Чехол защитный наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	72
4542120830	408-3003078	Шайба уплотнительная наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	22
4542111014	403-3003089	Втулка оси маятникового рычага	2	60	200	1,00	34
4542120970	412-3403027-10	Манжета колонки рулевого управления	1	5	31	0,31	1
4542111179	402-3501051	Манжета уплотнительная поршня цилиндра привода выключения сцепления	1	30	86	0,86	19
4542111180	403-3501051-А	Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра тормоза	8	240	640	0,80	118
4542111189	402-3501058	Колпак защитный колесного цилиндра тормоза	8	60	240	0,30	14
4542111193	402-3501065	Колпак клапана колесного цилиндра тормоза и цилиндра привода выключения сцепления	5	50	200	0,40	15

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542111277	402-3505027-А	Кольцо упорное клапана главного цилиндра тормоза	1	30	85	0,85	19
4542111279	402-3505027-А	Клапан главного цилиндра тормоза	1	30	85	0,85	19
4542111287	403-3505033	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра сцепления и тормоза	2	50	170	0,85	28
4542111289	402-3505035	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра сцепления и тормоза, внутренняя	2	50	170	0,85	28
4542111302	403-3505065	Колпак защитный главного цилиндра тормоза и сцепления	2	30	170	0,85	8
4542111311	403-3505117-А1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра тормоза и сцепления	2	30	170	0,85	8
4542111459	402-3508156	Втулка скобы промежуточной подвески заднего троса	2	30	170	0,85	8
4542112919	400-3506060-12	Шланг гибкий гидравлического привода передних и задних тормозов в сборе	3	36	180	0,60	13
4542124085	412-3535020	Кольцо уплотнительное поршня регулятора давления	1	5	31	0,31	1
4542124095	412-3535046	Чехол защитный регулятора давления	1	15	77	0,77	5

4542124097	412-3535054	Манжета уплотнительная малой ступени поршня	1	30	93	0,93	18
4542124717	412-3535058-10	Манжета уплотнительная большой ступени поршня регулятора давления	1	30	93	0,93	18
4542124111	412-3535106	Втулка стойки нагрузочной пружины	2	20	140	0,70	2
4542121187	412-3550031	Манжета поршня гидравлического усилителя тормозов	1	26	92	0,92	14
4542121186	412-3550030	Шайба уплотнительная поршня гидравлического цилиндра	1	26	92	0,92	14
4542121190	412-35550033	Манжета толкателя поршня гидравлического цилиндра и поршня следящего механизма	2	40	184	0,92	16
4542121197	412-3550076	Диафрагма вакуумного цилиндра усилителя тормозов	1	50	92	0,92	38
4542127376	412-3552030-01	Шланг усилителя тормозов	1	10	54	0,54	3
4542111510	400-3707070	Колпачок защитный проводов зажигания	5	10	25	0,05	5
4542113207	402-3711024	Прокладка корпуса фары	2	8	46	0,23	2
4573722847	ФП112-3712203-Б	Прокладка подфарника	2	20	130	0,65	3
4573722285	ФП122-3712203	Прокладка уплотнительная заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4573425167	ФП112-3716103	Прокладка заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4573425166	ФП108-3716103	То же	2	20	130	0,65	3
4573425171	ФП122-3716202	Прокладка фонаря света заднего хода	2	20	130	0,65	3
4573725928	ФП124-3716203	Прокладка фонаря света заднего хода	2	20	130	0,65	3
4542121349	412-3716355	Прокладка уплотнительная заднего фонаря указателя поворота	2	20	130	0,65	3
4542121350	408-3716628	Прокладка фонаря света заднего хода	2	20	130	0,65	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт. комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4573726543	ФП105-3717203	Прокладка фонаря освещения номерного знака	2	20	130	0,65	3
4542111546	400-3724058	Втулка уплотнительная проводов	6	60	360	0,60	13
4542121444	408-3726112						
4573743709	УП112-3726202	Прокладка фонаря указателя поворота	2	20	130	0,65	3
4542121668	412-5109028	Коврик пола передний, боковой, правый	1	4	—	—	4
4542128547	412-5109029-20	То же, левый	1	4	—	—	4
4542121678	412-5109044-20	Коврик пола задний	1	4	—	—	4
4542121679	408-5109054	Коврик пола передний, правый	1	3	—	—	3
4542121680	408-5109055	То же, левый	1	3	—	—	3
4542121681	408-5109074	Коврик на стенке поперечины № 2 пола, правый	1	3	—	—	3
4542121682	408-5109075	То же, левый	1	3	—	—	3
4542121683	408-5109078	Коврик на стенке боковины поперечины № 2 пола, правый	1	2	—	—	2
4542121684	408-5109J79	То же, левый	1	2	—	—	2
0000050123	408-520F041	Прокладка уплотнительная	4	16	92	0,23	4
4542121828	408-520G050	Уплотнитель ветрового окна	1	5	23	0,23	5
4542111731	425-5303045	Буфер дверцы вещевого ящика	2	2	8	0,04	1
4542121954	408-5304047	Уплотнитель желоба люка вентилятора кузова	1	20	100	1,00	7
4542111734	425-5304090	Чехол педали акселератора	1	14	77	0,77	4
4542127558	408-5603018	Уплотнитель стекла окна задка	1	3	15	0,15	3
4542127559	408-5603020	Замок уплотнителя стекла окна задка	1	3	15	0,15	1
4542129879	412-5604039-01	Уплотнитель крышки багажника	1	12	77	0,77	2
4542127086	412-5604040	Уплотнитель проема двери задка	1	12	77	0,77	2
4542111796	425-6103056	Прокладка поворотного стекла тонкая	2	2	8	0,08	1
4542122677	408-6103122-A	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, правый	1	3	15	0,15	1
4542122678	408-6103123-A	То же, левый	1	3	15	0,15	1
4542122679	408-6103126	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, задний в сборе	2	6	30	0,15	2
4542122698	408-6103216	Уплотнитель опускающего стекла передней и задней двери	2	6	30	0,15	2
4542122711	408-6103254	Желобок опускающего стекла передней двери, задний и задней двери, передний	4	30	200	0,50	30
4542122713	408-6103256	Желобок опускающего стекла передней двери, верхний в сборе	2	15	100	0,50	2
4542122715	408-6103266	Желобок опускающего стекла передней двери, передний	2	15	100	0,50	2
4542122728	408-6103480	Уплотнитель опускающего стекла передней двери, внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2
4542125609	408-6103482-01	Уплотнитель опускающего стекла передней двери, каружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125610	408-6103483-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542122874	408-6107020	Уплотнитель проема передней двери, наружный правый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542122877	408-6107021	Уплотнитель проема передней двери, наружный левый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4
4542125108	412-6107030	Уплотнитель отверстий в кузове под петли передней двери	4	10	60	0,15	2
4542125665	408-5107094-A1	Уплотнитель передней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4
4542122992	408-6203060	Уплотнитель стекла углового окна задней двери	2	4	16	0,08	2
4542122993	426-6203060						
4542123005	408-6203256	Желобок опускного стекла задней двери верхний	2	15	100	0,50	2
4542123030	408-6203480	Уплотнитель опускного стекла задней двери внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2
4542125611	408-6203282-01	Уплотнитель опускного стекла задней двери наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125612	408-6203283-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542123061	426-6207020	Уплотнитель проема задней двери наружный, правый	1	10	62	0,62	2
4542123063	426-6207021	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542125666	408-6207094-A1	Уплотнитель задней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4

4542127456	426-6207094-A	Уплотнитель задней двери внутренний, правый	1	10	62	0,62	2
4542127457	426-6207095	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542123112	426-6303018-11	Уплотнитель стекла двери задка	1	3	15	0,15	1
4542123476	408-7903020-A	Прокладка уплотнительная антенны, наружная	1	20	100	1,00	7
4542112084	425-7903022	То же, внутренняя	1	4	15	0,15	2
4542123477	408-7903025	Буфер антенны	1	8	23	0,23	5
4542124920	412-8101200-10	Шланг подводящий отопителя	1	4	23	0,23	1
4542129196	412-8101202-01	Шланг отопителя отводящий	1	4	23	0,23	1
4542127983	408-8212306-10	Прокладка уплотнительная фонаря света стоянки	2	6	30	0,15	2
4542125175	408-8402052-01	Буфер капота, задний	2	6	30	0,15	2
4542123805	408-8402054-A1	То же, боковой	2	6	30	0,15	2
4542123806	408-8402056	Уплотнитель капота, задний	1	8	38	0,38	3
4542123835	408-8403038	Прокладка переднего крыла, задняя	2	16	108	0,54	2
4542129836	412-8404312-01	Фартук заднего крыла	2	10	46	0,23	10

#### Асбестовые детали

4542120061	408-1107013	Прокладка теплоизоляционная карбюратора	1	3	10	0,10	1
4542111208	402-3501105-A	Накладка фрикционная колодки тормоза	8	350	720	0,90	213

#### Пробковые детали

4562221003	412-1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндра	1	40	100	1,00	20
4562221003	412-1009070-11	Прокладка масляного картера	1	30	100	1,00	10

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ГО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Изделия из картона и паронита</b>							
4562220044	412-1002055	Прокладка верхней крышки распределительных звездочек, левая	1	8	30	0,30	4
4562220045	412-1002056	То же, правая	1	8	30	0,30	4
4562220051	412-1002063-10	Прокладка нижней крышки распределительных звездочек, левая	1	20	75	0,75	5
4562221281	412-1002064-21	То же, правая	1	20	75	0,75	5
4562220055	412-1002074-Б	Прокладка крышки водяного канала двигателя	1	15	55	0,55	4
4562220082	412-1003303	Прокладка задней крышки головки цилиндров	1	4	15	0,15	1
4562220237	412-1008088	Прокладка впускной трубы, средняя	1	38	100	1,00	18
4562220238	412-1008089	То же, крайняя	2	70	200	1,00	30
4562220176	412-1005187-Б	Прокладка крышки заднего сальника коленчатого вала	1	20	60	0,60	8
4562220280	412-1011065-10	Прокладка масляного насоса	1	30	95	0,95	11
4562221035	412-1106170	" топливного насоса	2	20	70	0,35	6
4542120063	408-1107015	" карбюратора	2	16	70	0,35	2
4562220335	412-1303044	" патрубка водяного насоса	1	20	80	0,80	4
4562220358	412-1206102	" гнезда термостата	1	10	40	0,40	2
4562220360	412-1306108	" крышки гнезда термостата	1	20	75	0,75	5
4562221038	412-1307048	" корпуса водяного насоса	1	30	100	1,00	10
4562210845	407-1700018	" картера	1	40	100	1,00	20
4562220842	407-1702014-А1	" боковой крышки коробки передач	1	10	40	0,40	2
4542110639	400-2402070	Прокладка редуктора заднего моста	1	20	75	0,75	5
4542110671	402-2403088	" корпуса наружного сальника подшипника полуоси	2	20	76	0,38	5
4542121201	412-35500084	Прокладка уплотнительная вакуумного цилиндра	1	8	46	0,46	2
<b>Пластмассовые детали</b>							
4562220204	412-1006078	Успокоитель цепи привода распределительного вала	1	2	5	0,5	1
4571717462	K126-1107012-А	Прокладка поплавковой камеры	1	15	60	0,60	3
4571717467	K126-1107225	Стекло смотровое карбюратора	1	2	5	0,05	1
4571717101	K126-1107014-А	Прокладка смесительной камеры	1	10	45	0,45	1
4571717468	ФК126-1107228-А	Прокладка уплотнительная смотрового стекла	2	4	16	0,08	1
4562220389	412-1308010-Б	Вентилятор системы охлаждения	1	8	20	0,20	4
4562211840	408-1601216-01	Втулка вилки выключения сцепления	2	20	108	0,54	6
4542113038	403Ю-1602017-01	Втулка ступицы педали сцепления и тормоза	4	40	216	0,54	12
4542120436	408-1602515	Грибок распорный манжеты цилиндра привода выключения сцепления	1	10	54	0,54	3
4542110490	403Ю-1703073-А	Втулка оси верхнего рычага управления переключателем передач	4	60	400	1,00	8
4542110510	403-1703088	Рукоятка рычага переключения передач	1	4	23	0,23	1
4542120476	412-1703088						

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542120483	412-1703093-Б	Вкладыш рычага переключения передач	2	30	200	1,00	4
4542120488	412-1703097	Втулка оси рычага переключения передач	2	60	200	1,00	34
4542110524	407-1703105-А	Вкладыш нижнего рычага управления переключателем передач	1	28	100	1,00	15
4542120756	408-2904206	Вкладыш корпуса шарового шарнира	2	50	200	1,00	12
4542120758	408-2904210	Вкладыш нажимного шарового шарнира	2	50	200	1,00	12
4542124343	408-2912120-01	Шайба задней рессоры противоскрипная	16	240	1600	1,00	32
4542110994	403-3003067	Втулка правой головки средней рулевой тяги	1	14	77	0,77	4
4542111016	403-3003095	Вкладыш опорный наконечников тяг рулевой трапеции, верхний	2	25	138	0,69	16
4542111017	403-3003096	То же, нижний	2	25	138	0,69	16
4542111109	403-3401123	Втулка подшипника вала рулевого управления	1	20	100	1,00	4
4542111205	403-3505108-Б	Корпус бачка главного цилиндра тормоза и сцепления	2	4	16	0,08	2
4542111306	403-3505110	Крышка бачка главного цилиндра сцепления и тормоза	2	4	16	0,08	2
4542127365	412-3508026-01	Рукоятка ручного рычага тормоза	1	4	23	0,23	1
4542121094	412-3508031	Кнопка рычага ручного привода тормоза	1	4	23	0,23	1
4542121189	412-3550032-01	Втулка распорная манжеты толкателя поршня гидравлического цилиндра	1	15	85	0,85	4
4542121231	412-3551084-01	Втулка распорная манжеты поршня следящего механизма	1	5	23	0,23	2
4542121276	412-3551094	Крышка воздушного фильтра усилителя тормозов	1	5	23	0,23	2
4573722868	ПФ112-3712204-Б	Рассекатель подфарника (бесцветный)	2	20	100	0,50	7
4573722617	ПФ122-3712204						
4573722871	ПФ112-3712205-Б	То же, (оранжевый)	2	20	100	0,50	7
4573723737	ПК101-3714204	Рассеиватель плафона внутреннего освещения кузова	1	5	23	0,23	2
4573725906	ФП112-3716200	Рассеиватель заднего фонаря	1	20	100	0,50	7
4573725211	ФП122-3716204-Б						
4573425844	ФП108-3716204	Рассеиватель фонаря света стоянки	2	10	46	0,23	4
4573425986	ФП124-3716204	То же, заднего хода	2	20	100	0,50	7
4573425212	ФП122-3716205	Рассеиватель заднего фонаря	2	20	100	0,50	7
4573726578	ФП123-3717104-Б	Линза фонаря освещения номерного знака	1	5	23	0,23	2
4573723728	УП112-3726204	Рассеиватель указателя поворота	2	20	100	0,50	7
4573743733	УП122-3726204	То же,	2	20	200	0,50	7
4542121462	408-3805020	Щиток приборов	1	2	8	0,08	1
4542121646	412-5101482	Кожух пола передний	1	2	8	0,08	1
4542124943	412-5107130	Кожух ручного тормоза в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127554	408-5109102-01	Коврик пола багажника	1	2	—	—	2
4542111727	403-5208104	Бачок смывателя ветрового стекла	1	2	8	0,08	1
4542121923	408-5303054	Ручка дверцы вещевого ящика	1	1	4	0,04	0,5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542128800	412-5304182-01	Ручка рычагов крана отопителя и крышка люка вентиляции кузова	3	3	15	0,03	1
4542122084	408-5325214	Накладка решетки панели приборов	1	1	4	0,04	0,5
4542122087	408-5325222-01	Накладка панели приборов декоративная в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542122091	408-5325223	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542122817	408-6105084	Сухарь защелки замка двери	4	4	24	0,06	1
4542122839	408-6105264	Розетка внутренних ручек дверей и стеклоподъемников	8	8	32	0,04	4
4542128341	408-6105264-11	То же	8	8	32	0,04	4
4542122842	408-6105268	Заглушка внутренних ручек дверей и стеклоподъемников	8	16	80	0,10	6
4542112067	407-6905050	Ручка фиксатора шарнира спинки переднего сидения	4	16	92	0,23	4
4542125208	408-8102045-04	Шланг левого и правого сопел	2	3	16	0,08	1
2247130207	408-8102046-04	Рукав ПГ 44x110	1	1,5	8	0,08	0,5

## Изделия из войлока

4542110677	402-2403107	Набивка наружного сальника подшипника полуоси	2	28	108	0,53	8
------------	-------------	---	---	----	-----	------	---

## Изделия из стекла

4573721994	ФГ105-3711201	Рассеиватель фары	2	20	100	0,50	7
4573726577	ФП23-3717104	Линза фонаря освещения номерного знака	1	10	40	0,40	5
4573726603	ФП105-3717204-Б	Рассеиватель фонаря освещения номерного знака	2	20	100	0,50	7
4542121825	408-5206010	Стекло ветрового окна	1	5	23	0,23	2
4542122314	426-5403444	" окна боковины	2	3	16	0,08	1
4542127557	408-5603016	" задка	1	2	8	0,08	1
4542122656	408-6103052	" поворотное окна передней двери	2	3	16	0,08	1
4542122696	408-6103214-A1	Стекло опускающее передней двери	2	4	16	0,08	2
4542122994	408-6203152-A1	" угловое окна задней двери	2	2	8	0,04	1
4542122995	426-6203152	" "					
4542123000	408-6203214-A1	" опускающее окна задней двери	2	3	16	0,08	1
4542123002	426-6203214	" "					
4542123107	426-6303016-10	" двери задка	1	3	8	0,08	2

## Изделия из графита

4562220382	412-1307041-10	Шайба уплотняющая сальника водяного насоса	1	20	85	0,85	3
4562220883	412-1307041-20	" "					
3496170101	ФЭЗ.5961022	Щетка в сборе	2	60	200	1,00	34
4573352345	Сл-138-88	Вкладыш (ФМ7-684007)	1	20	100	1,00	7

## Подшипники качения

4519827137	412-1307080-01	Подшипник водяного насоса (180603КС9Ш)	2	14	60	0,30	2
4519827318	412-1701031	Подшипник первичного вала коробки передач передний (76-180902С9)	1	10	40	0,40	2
4612735349	412-1701032-01	То же, задний (6-50206КШ1)	1	8	30	0,30	2
4562211164	401-1701052	Ролик подшипника блока шестерен промежуточного вала $\varnothing$ 2,5x20	46	400	1196	0,26	160

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплект)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплект)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплект)
4562211857	401-1701180	Ролик переднего подшипника вто- ричного вала $\varnothing 4,5 \times 13$	15	150	600	0,40	30
4612134064	412-1701186	Подшипник ведомого вала, задний	1	6	25	0,25	1
4641111148	412-2201033-01	Подшипник игольчатый карданного вала (704902-КЗ)	8	24	168	0,21	—
4624434193	407-2402025-03	Подшипник ведущей шестерни зад- него моста, задний	1	4	21	0,21	—
4624434208	407-2402041-04	Подшипник ведущей шестерни зад- него моста, передний (6-27705А)	1	4	21	0,21	—
4624130554	412-2403036	Подшипник коробки дифференциала заднего моста	2	10	52	0,26	—
4619835593	401-2403080-А	Подшипник полуоси заднего моста	2	20	100	0,50	1
4624130529	403-3103020-02	Подшипник переднего колеса, внут- рений в сборе (6-7206А)	2	20	80	0,40	5
4624121216	403-3103025-02	Подшипник передового колеса, на- ружный (6-7302НА)	2	24	94	0,47	6
4624125950	400-3401045-Б	Подшипник червяка рулевого уп- равления (977906К1)	2	6	38	0,19	—
4615896273	407-3401062	Ролик вала сошки рулевого управ- ления в сборе	1	8	50	0,50	—
4615896261	412-3401062						
4519825999	6-18060КС9Ш1	Подшипник генератора со стороны привода	1	6	30	0,30	—
	6-180502К1С9Ш1	Подшипник генератора со стороны контактных колец	1	6	30	0,30	—

**ПОДЕТАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ"-2138, 2136, 2733  
(Утверждены 5.08.83 — 4.10.83)**

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплект)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплект)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплект)
<b>Группа 10. Двигатель</b>							
4561411524	408Э-1000400-Б						
4561411528	408Э-1000450-Б	Двигатель в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4562210005	407-1000101-Р	Комплект поршневых колец на один двигатель (номинального и всех ре- монтных размеров)	1	40	100	1,00	20
4562211355	408-1000102-11	Комплект коренных вкладышей на один двигатель номинального и всех ремонтных размеров)	1	40	85	0,85	23
4562211371	407-1000104-02	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	40	85	0,85	23
4562211413	408-1000107-11	Комплект коленчатого вала с вкла- дышами коренных подшипников	1	4	15	0,15	1
4562210041	402-1001015-Б	Кронштейн передней опоры двигате- ля, правый	1	1,5	7	0,07	0,5
4562210042	402-1001016-Б	То же, левый	1	1,5	7	0,07	0,5
4562210048	403-1001024	Переходник подушки передней опо-	1	2	10	0,10	0,7

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
		ры двигателя в сборе, правый					
4562210051	403-1001026	То же, левый	1	2	10	0,10	0,7
4562210059	408-1001031-Б	Поперечина задней опоры двигателя	1	3	15	0,15	1
4562210113	408-1002010	Блок цилиндров в сборе	1	3	15	0,15	—
4562210121	407-1002058-А	Крышка распределительных шестерен в сборе	1	3	15	0,15	1
4562210144	400-1002145	Пробка маслониливного патрубка в сборе	1	5	20	0,20	1
4562210159	408-1003020	Прокладка головки блока цилиндров в сборе	1	75	100	1,00	55
4562210195	408-1003950	Головка цилиндров с седлами, втулкой и пробкой в сборе	1	4	15	0,15	1
4562211111	407-1004014-Р	Поршень с пальцем и стопорными кольцами (номинальный)	4	120	400	1,00	40
4562210203	407-1004020	Палец поршневой	4	20	—	—	20
4562221005	407-1004022	Кольцо поршневого пальца стопорное	8	24	—	—	24
4562210225	407-1004045-А1	Шатун в сборе	4	7	32	0,08	—
4562210227	407-1004052	Втулка шатуна	4	80	368	0,92	6
4562211225	408-1004061	Болт шатуна с гайкой в сборе (комплект)	8	16	64	0,08	3
4562211101	400-5031-03	Шестерня распределительная коленчатого вала	1	8	30	0,30	2
4562210266	407-1005034-01	Сальник уплотнения носка коленчатого вала	1	20	100	1,00	—
4562210270	407-1005036-Б	Кольцо сальника коленчатого вала	1	6	30	0,30	—
4562211830	408-1005050-03	Шкив коленчатого вала в сборе	1	3	10	0,10	1
4562210275	400-1005054	Храповик	1	3	10	0,10	1
4562210283	408-1005115	Маховик в сборе	1	2	5	0,05	1
4562210287	402-1005125	Обод зубчатый маховика	1	4	20	0,20	—
4562210289	408-1005127	Болт крепления маховика	5	15	50	0,10	5
4562210297	408-1005160	Сальник коленчатого вала задний в сборе	1	25	100	1,00	5
4562210320	408-1005183	Шайба упорная подшипника коленчатого вала	2	15	76	0,38	—
4562210324	407-1006015	Вал распределительный со штифтами и заглушками в сборе	1	3	15	0,15	—
4562210329	407-1006018	Фланец упорный распределительного вала	1	4	15	0,15	1
4562210330	400-1006020	Шестерня распределительного вала	1	6	25	0,25	1
4562210332	407-1006024	Втулка распределительного вала, передняя	1	10	50	0,50	—
4562210333	401-1006025	То же, средняя	1	10	50	0,50	—
4562210334	401-1006026	То же, задняя	1	10	50	0,50	—
4562210343	408-100710-01	Клапан впускной	4	24	100	0,25	4
4562210355	408-1007015	То же, выпускной	4	30	140	0,35	8
4562221014	412-1007017-01	Наконечник стержня клапана	8	60	240	0,30	12
4562210367	408-1007020	Пружина клапана большая	8	30	80	0,10	14
4562210369	408-1007021	Пружина клапана малая	8	30	80	0,10	14
4562210372	408-1007023	Тарелка пружины клапана	8	12	64	0,08	—
4562210378	408-1007028	Сухарь клапана	16	60	240	0,15	12
4562211149	407-1007032-01	Втулка клапана направляющая, увеличенная на 0,3 мм	8	48	240	0,30	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562210390	407-1007055-Б2	Толкатель клапана	8	40	150	0,19	10
4562211087	407-1007078-02	Седло впускного клапана вставное	4	8	40	0,10	—
4562211088	407-1007080-02	То же, увеличенное на 0,5 мм	4	12	60	0,15	—
4562210403	407-1007090-Б2	Штанга толкателя	8	12	60	0,07	—
4562210406	407-1007102-Б	Ось коромысел с заглушкой в сборе	2	5	12	0,12	2
4562211106	408-1007106	Стойка оси коромысел клапанов	4	3	16	0,04	—
4562211107	408-1007116	Коромысло клапана переднее	4	6	28	0,07	1
4562210413	412-1007122-01	Винт регулировочный коромысла клапана	8	15	40	0,05	7
4562211108	408-1007146	Коромысло клапана заднее	4	8	16	0,04	5
4562210418	407-1007210	Чека стойки оси коромысел клапанов	4	12	60	0,15	—
4562210424	408-1008015-Б	Труба впускная	1	2	10	0,10	—
4562211902	407-1008025-02	Коллектор выпускной	1	2	10	0,10	—
4562210430	407-1008036	Прокладка выпускного коллектора	4	60	240	0,60	12
4562210439	408Ю-1009010	Картер масляный в сборе	1	1	5	0,05	—
4562210462	408-1009050	Указатель масла в сборе	1	2	5	0,05	1
4562210482	408-1011010-А1	Насос масляный двигателя в сборе	1	4	5	0,05	3
4562211123	408-1011032	Шестерня ведомая масляного насоса	1	10	25	0,25	5
4562211124	408-1011040	Валик масляного насоса в сборе	1	5	20	0,20	1
4562211144	408-1011052	Крышка масляного насоса	1	6	25	0,25	5
4562210492	400-1011070	Шестерня привода масляного насоса	1	1	4	0,04	—
4562210495	408-1011095	Втулка шестерни привода масляного насоса	1	2	10	0,10	—
4591141104	402-1012010-А	Фильтр грубой очистки масла двигателя в сборе (МФ2-А)	1	3	5	0,05	2
4562210654	407-1018050	Трубка подвода масла к головке блока в сборе	1	2	4	0,04	1
<b>Группа 11. Система питания</b>							
4542127989	408-1101010-03	Бак топливный с пробками в сборе	1	2	8	0,08	1
4542128000	426-1101010-03						
4542113799	402-1103010-03	Пробка топливного бака в сборе	1	6	30	0,30	2
4542230763	2140-1104012	Трубка приемная топливного бака с фланцем и фильтром в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120042	408Э-1104042	Трубка от топливного бака к гибкому шлангу	1	2	8	0,08	1
4542126292	408-1104090-20	Трубка от топливного насоса к карбюратору в сборе	1	3	10	0,10	1
451323137	408-1106010	Насос топливный в сборе	1	5	15	0,15	2
4571323140	2101-1106015-20	Корпус верхний с клапанами в сборе	1	2	8	0,08	1
4571323106	2101-1106042	Крышка топливного насоса	1	2	8	0,08	1
4571323107	2101-1106043	Болт крышки топливного насоса	1	2	8	0,08	1
4571323108	2101-1106045	Фильтр топливного насоса в сборе	1	7	20	0,20	2
4571323142	2101-1106080-20	Корпус топливного насоса нижний	1	1	5	0,05	—
4571323154	2101-1106110-20	Рычаг заполнителя с балансиром в сборе	1	1,2	8	0,08	—
4571323120	2101-1106118	Пружина возвратная рычага топливного насоса	1	6	30	0,30	2
4571323122	2101-1106128	Палец рычага-заполнителя топливного насоса	1	2	8	0,08	1
4571323128	2101-1106147	Шайба уплотнительная топливного насоса	1	4	15	0,15	1
4571323130	2101-1106150	Пружина центральная топливного насоса	1	8	30	0,30	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4571323132	2101-1106158	Шайба рычага заполнителя топливного насоса	2	6	20	0,20	2
4542129200	408-1106175	Гайка крепления топливного насоса	2	6	20	0,20	2
4571323123	2101-1106140	Диафрагма топливного насоса в сборе	1	10	10	0,10	4
4571717025	408-1107010-Б	Карбюратор в сборе (К126Н)	1	6	10	0,10	4
4571717333	К126Н-1107046	Серьга	1	6	20	0,20	2
4571717111	К126-1107103	Винт холостого хода	1	4	15	0,15	1
4571717731	К126П-1107202-01	Жиклер топливный главный	2	3	20	0,10	1
4571717486	К126Н-1107204	Жиклер топливный	2	6	20	0,10	2
4571714117	123-0-1107225-А	Поршень с гайкой в сборе	1	2	10	0,10	—
4571717432	К126-1107241	Жиклер топливный	1	3	10	0,10	1
4571717732	К126П-1107242-01	То же	2	6	20	0,10	2
4571717733	К126П-1107243-01	"	1	3	10	0,10	2
4571715155	К124-1107020-А	Поплавок в сборе	1	5	15	0,15	1
4571712312	К59-1107325	Сетка фильтра в сборе	1	2	5	0,05	1
4571717375	К126Н-1107330	Клапан подачи горючего в сборе	1	12	40	0,40	4
4571717489	К126Н-1107430	Клапан экономайзера в сборе	1	10	30	0,30	4
4571742250	2101-1107894	Винт с шайбой топливного насоса в сборе	6	12	42	0,07	4
4571711347	451304	Прокладка алюминиевая	2	20	80	0,40	4
4571711348	451305	То же	3	30	135	0,45	3

4571711349	451306	"	1	10	30	0,30	4
4542110097	402-1108060	Пружина валика карбюратора	1	8	30	0,30	2
4542129691	412-1108100-21	Тяга воздушной заслонки с оболочкой в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120109	412-1108103	Ручка тяги воздушной заслонки в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120134	408-1109012-11	Фильтр воздушный в сборе	1	2	8	0,08	1
<b>Группа 12. Система выпуска газов</b>							
4542120286	408-1201950	Комплект глушителя с выхлопной трубой	1	14	46	0,46	8
4542120303	408-1203010	Труба приемная глушителя выхлопа в сборе	1	8	38	0,38	3
4542110184	402-1203019	Прокладка фланца приемной трубы глушителя в сборе	1	30	100	1,00	17
<b>Группа 13. Система охлаждения</b>							
4542125539	412-1301008-20	Радиатор в сборе	1	5	23	0,23	2
4542120609	412-1304010-01	Пробка радиатора в сборе	1	6	31	0,31	2
4597241039	400-1305010-01	Краник сливной радиатора и блока цилиндров в сборе (КР31)	2	3	10	0,05	1
4591441002	400-1306010-А2	Термостат системы охлаждения в сборе	1	5	20	0,20	1
4542113680	402-1307010-04	Насос водяной в сборе	1	6	15	0,15	3
4542112438	402-1307022	Валик водяного насоса со стопорным кольцом в сборе	1	4	15	0,15	1
4562220375	412-1207030	Крыльчатка водяного насоса	1	4	10	0,10	2
4562220855	412-1307032-11	с сальником в сборе	1	4	10	0,10	2



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110294	401-1307031-Р	Комплект уплотнения водяного насоса	1	40	80	0,80	24
4542110306	402-1308010	Вентилятор системы охлаждения в сборе	1	3	10	0,10	1
4542110309	402-1308026	Шкив вентилятора в сборе	1	2	10	0,10	—
4542130256	412-1311065	Пробка расширительного бачка в сборе	1	4	10	0,10	2
<b>Группа 16. Сцепление</b>							
4562211256	400-1601018-А	Картер сцепления, нижняя часть	1	1	4	0,04	—
4562211089	402-1601090-А	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	1	10	15	0,15	7
4562211732	402-1601093-Б	Диск сцепления нажимной	1	6	30	0,30	—
4562211188	402-1601095	Рычаг диска сцепления отжимной	3	9	45	0,15	—
4562211733	402-1601096	Пластина опорная отжимного диска сцепления	3	9	45	0,15	—
4562211189	402-1601098-А	Палец регулировочный отжимного рычага диска сцепления	3	9	45	0,15	—
4562211190	402-1601099-Б1	Пружина отжимного рычага диска сцепления	3	30	150	0,50	—
4562211734	402-1601102-02	Гайка регулировочного пальца рычага нажимного диска	3	9	45	0,15	—
4562211192	402-1601104	Пята отжимных рычагов диска сцепления	1	3	20	0,20	1
4562211193	402-1601106-А	Звено соединительной пяты и отжимных рычагов нажимного диска	3	15	75	0,25	—
4562211194	402-1601115-02	Пружина сцепления нажимная	6	60	180	0,30	24
4562211904	402-1601130	Диск сцепления ведомый в сборе	1	24	40	0,40	16
4562211195	402-1601180	Подпятник выключения сцепления в сборе	1	22	50	0,50	12
4562211742	403-1601200-А	Вилка выключения сцепления в сборе	1	3	10	0,10	1
4562210828	403-1601215	Ось вилки выключения сцепления	1	5	20	0,20	1
4562210838	403-1601952	Картер сцепления с кронштейном вилки в сборе	1	1	5	0,05	—
4542110403	403-1602155	Пружина вилки выключения сцепления оттяжная	1	6	25	0,25	1
4542110405	403-1602510-01	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	8	10	0,10	6
4542110415	403-1602590	Трубка газопривода от главного цилиндра выключения сцепления к рабочему цилиндру в сборе	1	2	5	0,05	1
4562211197	402-1601187-Б1	Звено соединительное подпятника и вилки включения сцепления	2	10	54	0,27	3
4562211742	403-1601200-А	Вилка выключения сцепления в сборе	1	3	10	0,10	1
4562210828	403-1601215	Ось вилки выключения сцепления	1	5	20	0,20	1
4562210838	403-1601952	Картер сцепления с кронштейном вилки в сборе	1	1	5	0,05	—
4542110377	403-1602055	Ось педалей сцепления и тормоза	2	2	16	0,08	—
4542110395	403-1602094-Б	Пружина оттяжная педалей сцепления и тормоза	2	10	54	0,27	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ГО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110403	403-1602155	Пружина оттяжная вилки выключения сцепления	1	6	31	0,31	2
4542110405	403-1602510-01	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	8	15	0,15	3
4542110407	403-1602514	Поршень привода выключения сцепления	1	7	54	0,54	—
4542110415	403Ю-1602590	Трубка гидропривода выключения сцепления в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120450	408-1609010	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542110432	403-1609017	Штуцер главного цилиндра привода выключения сцепления	1	2	8	0,08	1

#### Группа 17. Коробка передач

4562210841	408-1700010-01	Коробка передач в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4562210851	407-1701015	Картер коробки передач	1	2	10	0,10	—
4562210852	407-1701030	Вал ведущий коробки передач	1	8	35	0,35	1
4562210853	401-1701034	Кольцо стопорное подшипника ведущего вала	1	3	10	0,10	1
4562210854	401-1701038	Кольцо упорное подшипника ведущего вала	1	4	16	0,16	1

4562211894	407-1701050-10	Блок шестерен промежуточного вала	1	8	30	0,30	2
4562210856	401-1701054	Кольцо упорное подшипника блока шестерен промежуточного вала	3	12	45	0,15	3
4562210861	401-1701059	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала, промежуточная	1	6	25	0,25	1
4562210860	401-1701060	То же; передняя	1	6	25	0,25	1
4562210864	401-1701064	Шайба блока шестерен промежуточного вала	1	6	25	0,25	1
4562210865	407-1701072	Ось блока шестерен промежуточного вала	1	8	40	0,40	—
4562210866	407-1701080	Блок промежуточных шестерен заднего хода в сборе	1	6	25	0,25	1
4562210870	407-1701092	Ось блока шестерен заднего хода	1	3	15	0,15	—
4562210875	407-1701105	Вал вторичный коробки передач	1	4	20	0,20	—
4562211916	407-1701010-02	Шестерня первой передачи вторичного вала коробки передач со ступицей (комплект)	1	6	25	0,25	1
4562210879	407-1701115	Шайба распорная шестерни второй передачи	1	2	5	0,05	1
4562210880	407-1701126	Шестерня второй передачи вторичного вала в сборе	1	6	25	0,25	1
4562210882	407-1701130	Втулка шестерни второй передачи вторичного вала	1	4	20	0,20	—
4562210883	407-1701131	Шестерня третьей передачи вторичного вала	1	6	25	0,25	1
4562220596	408-1701132-01	Шестерня заднего хода со ступицей в сборе (комплект)	1	6	25	0,25	1
4562211886	407-1701154-03	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач со ступицей в сборе	1	7	25	0,25	2
4562211166	401-1701158-A1	Кольцо стопорное ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач	1	4	15	0,15	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562210888	407-1701164	Кольцо блокирующее синхронизатора	3	36	160	0,53	4
4562210890	407-1701170	Пружина синхронизатора	4	16	60	0,15	4
4562210892	407-1701171	Сухарь синхронизатора второй передачи	3	15	69	0,23	2
4562210893	407-1701172	То же, третьей и четвертой передач	3	15	69	0,23	2
4562210895	401-1701182	Кольцо запорное переднего подшипника вторичного вала	1	4	15	0,15	1
4562210896	407-1701192	Кольцо подшипника вторичного вала, упорное	1	3	10	0,10	1
4562210897	402-1701194	Гайка среднего подшипника вторичного вала	1	2	10	0,10	—
4562210900	402-1701196	Шайба стопорная гайки среднего подшипника вторичного вала	1	3	5	0,05	2
4562210902	408-1701200	Удлинитель картера коробки передач в сборе	1	3	5	0,05	2
4562210911	402-1701210-03	Сальник вторичного вала в сборе	1	40	100	1,00	20
4562210916	407-1701235	Втулка заднего подшипника вторичного вала	2	8	30	0,15	2
4562210930	408-1702011-11	Механизм переключения передач в сборе	1	4	5	0,05	3
4562210942	407-1702022-A	Вилка переключения первой и второй передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562210945	407-1702028-A	Вилка переключения третьей и четвертой передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562210951	408-1702032-10	Переключатель передач в сборе	1	2	5	0,05	1
4562211215	407-1702047-A	Рычаг переключения заднего хода в сборе	1	2	5	0,05	1
4562210973	408-1702053-02	Рычаг переключения передач в сборе	1	2	5	0,05	1
4562210981	407-1702061	Стержень вилок переключения передач	1	2	5	0,05	1
4562211002	401-1702086	Гильза втулки рычага переключения передач	4	10	40	0,10	2
4562211008	408-1702094	Вилка переключения заднего хода в сборе	1	2	10	0,10	—
4562120454	412-1703011-01	Механизм управления коробкой передач в сборе	1	3	8	0,08	2
4542120455	412-1703028	Рычаг переключения передач в сборе	1	1	8	0,08	—
4542127696	412-1703079-01	Пружина отжимная тяги управления переключателем передач	1	5	15	0,15	2
4542120472	412-1703084-01	Рычаг переключения передач	1	2	15	0,15	—
4562221030	408-1703096	Рычаг нижний управления переключателем передач в сборе	1	2	15	0,15	—
4542110535	407-1703152	Сухарь регулировочный тяг переключения передач	2	10	46	0,23	4
4542126636	412-1703155-01	Тяга рычага управления переключателем передач в сборе	1	3	15	0,15	1
4542120519	412-1703221	Корпус механизма управления коробкой передач	1	3	15	0,15	1
<b>Группа 22. Карданные валы</b>							
4542122480	412-2201010-A	Вал карданный в сборе	1	6	15	0,15	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542120556	400-2201025-02	Крестовина карданного вала с сальниками и подшипниками в сборе	2	42	130	0,65	25
4542110565	400-2201043	Кольцо стопорное подшипника карданного вала	8	48	184	0,23	24
Группа 24. Мост задний							
4542125479	412-2400005-01	Задний мост с тормозами в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542110596	400-2401034-05	Сальник полуоси в сборе	2	70	200	1,00	32
4542128171	412-2401950-01	Комплект картера заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—
4542129585	433-2402010-01	Редуктор заднего моста в сборе	1	4	5	0,05	3
4542129584	408-2402010-01						
4542127331	408-2402020-01	Комплект ведущей и ведомой шестерни заднего моста	1	5	20	0,20	1
4542120612	407-2402020-Б1	Прокладка регулировочная подшипников ведущей шестерни заднего моста, толщиной 0,25 мм	по потребности	4	10	—	2
4542113650	407-2402034-02						
4542110623	400-2402052-04	Сальник вторичного вала коробки передач, задний в сборе	1	30	100	1,00	10
4542110624	407-2402052-А1	Сальник ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	30	100	1,00	10
4542112434	401-2402064-01	Гайка регулировочная ведомой шестерни заднего моста	2	1	6	0,03	—
4542110640	407-2402100	Фланец ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—
4542120558	408-2403010	Дифференциал заднего моста в сборе	1	2	5	0,05	1
4542110651	407-2403016-Б1						
4542110655	407-2403060	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	1	6	30	0,30	—
4542127951	412-2403069-01	Полуось заднего моста в сборе	2	5	16	0,08	2
4542124695	408-2403084-01	Втулка запорная подшипника полуоси заднего моста	2	10	40	0,20	2
4542110667	402-2403085	Втулка упорная подшипника полуоси заднего моста	2	6	40	0,20	—
4542120565	408-2403951	Комплект шестерен дифференциала заднего моста	1	4	20	0,20	—
Группа 28. Рама							
4542110724	403-2801100-10	Поперечина № 2 рамы и в сборе	1	2	15	0,15	—
4542127952	412-2801950-10	Комплект рамы с брызговиками и полкой щитов радиатора	1	2	15	0,15	—
4542125677	412-2803015	Буфер передний	1	8	23	0,23	5
4542125214	412-2804015-20	То же, задний	1	8	23	0,23	5
4542128465	412-2804090-12	Клык буфера в сборе	4	8	20	0,05	7
Группа 29. Подвеска							
4542231277	412-2901010-01	Передняя подвеска с тормозами в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542112760	403-2901012-01						
4542112495	402-2902712-01	Пружина передней подвески	2	16	58	0,29	5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542112813	403-2904020-01	Рычаг передней подвески, нижний, правый в сборе	1	6	21	0,21	2
4542112814	403-2904021-01	То же, левый	1	6	21	0,21	2
4542112587	403-2904032	Ось нижних рычагов передней подвески	2	8	32	0,16	2
4542110822	403-2904046	Сайлент-блок оси нижнего рычага передней подвески в сборе	4	30	136	0,34	4
4542124024	412-2904056	Стойка передней подвески, правая	1	6	16	0,16	3
4542124026	412-2904057	То же, левая	1	6	16	0,16	3
4542124028	412-2904058	Опора шаровая стойки передней подвески с пальцем в сборе	2	16	58	0,29	5
4542120737	408-2904068	Палец шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	94	0,47	8
4542110848	403-2904073-10	Сухарь рычага шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	64	0,32	8
4542124031	412-2904031	Стойка шаровой опоры	2	15	48	0,24	6
4542110850	403-2904077-А	Пружина шаровой опоры	2	8	32	0,16	2
4542129301	408-2904100-01	Рычаг передней подвески верхний, правый в сборе	1	8	32	0,32	2
4542129302	408-2904101-01	То же, левый	1	8	21	0,21	4
4542120746	408-2904112	Ось верхнего рычага передней подвески	2	12	42	0,21	4
4542113529	403-2904200-01	Шаровой шарнир стойки передней подвески в сборе	2	40	100	0,50	21
4542120757	408-2904208	Шаровой палец верхнего рычага передней подвески	2	12	32	0,16	6
4542119241	11.2905005-01	Амортизатор передней подвески с деталями крепления в сборе	2	40	74	0,37	26
4542110917	423-2912012						
4542210281	408-2912012-03	Рессора задняя в сборе	2	10	30	0,15	6
4542126482	408-2912015						
4542112862	423-2912015	Лист № 1 коренной задней рессоры	2	12	54	0,27	5
4542125487	408-2912408-А						
4542110947	432-2912408-А	Стремянка задней рессоры	4	8	32	0,08	4
4542127960	408-2912457-01	Серьга задней рессоры (комплект)	2	3	16	0,08	1
4542125652	408-2912477	Палец переднего кронштейна рессоры	2	16	92	0,46	4
4542110960	402-2912490	Шайба сферическая пальца переднего кронштейна рессоры	4	8	48	0,12	2
4542128771	408-2912950	Накладка стремянок рессоры в сборе, правая (комплект)	1	2	8	0,08	1
4542128772	408-2912951	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542119242	11.2915005-01	Амортизатор задней подвески с деталями крепления в сборе	2	40	100	0,50	27
<b>Группа 30. Рулевые тяги</b>							
4542124075	412-3001032	Пластина замковая рычага рулевой трапеции	2	10	32	0,16	4
4542128226	408-3001950	Рычаг рулевой трапеции, правый	1	2	5	0,05	1
4542128227	408-3001951	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542110971	408-3003010	Тяга рулевой трапеции, средняя в сборе	1	2	5	0,05	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110980	403-3003032-Б	Палец шаровой наконечников рулевых тяг	5	60	316	0,63	20
4542110981	403-3003033	Палец правой головки средней рулевой тяги	1	16	63	0,63	4
4542125975	408-3003052	Тяга рулевой трапеции боковая в сборе	2	8	16	0,08	5
4542110982	403-3003054	Тяга рулевой трапеции, боковая	2	8	16	0,08	5
4542120820	408-3003056	Наконечник боковой рулевой тяги наружный в сборе	2	32	80	0,40	17
4542120822	408-3003058	То же, внутренний	2	32	80	0,40	17
4542110996	407-3003068	Вкладыш нажимной наконечников рулевых тяг	6	60	240	0,40	15
4542110997	407-3003069	Пружина нажимного вкладыша наконечников рулевых тяг	6	54	240	0,40	8
4542110998	402-3003070-Д	Кольцо стопорное заглушки наконечников рулевых тяг	6	12	42	0,07	4
4542111003	403-3003075-А	Шайба чехла наконечников рулевых тяг и шарового шарнира передней подвески	8	20	64	0,08	8
4542120834	412-3003082	Рычаг маятниковый тяг рулевой трапеции с осью в сборе (комплект)	1	3	11	0,11	1

#### Группа 31. Колеса и ступицы

4542125641	412-3101015-10	Колесо 114У-330 (41/2У-13)	5	10	30	0,06	6
4542128135	408-3101015-21	Колесо 127У-330 (5У-13)	5	10	30	0,06	6
4542111031	402-3101040	Гайка М12х1,5 крепления колеса	20	60	340	0,12	29
4542124768	412 3101280	Грузик балансировочный 80 колеса в сборе	по потребности	4	15	—	2
4542124769	412-3101300	То же 60	"	4	15	—	2
4542124790	412-3101304	" 40	"	4	15	—	2
4542124791	412-3101312	" 20	"	4	15	—	2
4542120856	408-3102014	Колпак колеса	4	12	46	0,12	6
4542128268	412-3103005-01	Ступица и тормозной диск переднего колеса с подшипниками в сборе	2	3	10	0,05	1
4542121046	402-3103018	Болт ступицы переднего моста и полуоси заднего моста	20	20	60	0,03	3
4542111047	402-3103035	Сальник ступицы переднего колеса с пружиной в сборе	2	30	140	0,70	3
4542111051	403-3103049	Кольцо упорное внутреннего подшипника переднего колеса	2	2	10	0,05	1
4542111053	402-3103068	Колпак ступицы переднего колеса	2	3	10	0,05	1
4542111054	403-3103950	Ступицы переднего колеса в сборе (комплект)	2	3	10	0,05	1

#### Группа 34. Рулевое управление

4542126418	412Х-3400013-10	Рулевое управление без рулевого колеса в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542126534	412-3401035-20	Вал и червяк рулевого управления	1	3	19	0,19	—
4542125195	412-34011042-01	Вал рулевого управления, верхняя часть в сборе	1	2	13	0,13	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт.- комплектов)	Норма расхода ма- тер. на 100 изделий, (шт.- комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт.- комплектов)
4542111085	400-3401069	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	2	30	160	0,80	4
4542111091	400-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	2	10	62	0,31	—
4542120925	412-3401079	Крышка картера рулевого управления с валом сошки в сборе	1	1,5	10	0,10	—
4542111100	403-3401091	Сошка рулевого управления	1	2	7	0,07	1
4542126565	412-3401120	Подшипник вала рулевого управления в сборе	1	5	25	0,25	1
4542127313	412-3402010-20	Колесо рулевого управления с выключателем сигнала в сборе	1	1	4	0,04	0,5
<b>Группа 35. Тормоза</b>							
4542111157	403-3501010-Б	Тормоз передний со стойкой и рычагом в сборе, правый	1	2	5	0,05	1
4542111159	403-3501011-Б	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542124125	412-3501012	Щит переднего тормоза, правый в сборе	1	1	7	0,07	—
4542124126	412-3501013	То же, левый	1	1	7	0,07	—
4542125602	412-3501026-01	Скоба переднего тормоза, правая в сборе	1	2	5	0,05	1
4542125603	412-3501027-01	То же, левая	1	2	5	0,05	1
4542111170	402-3501035	Пружина стяжная колодок тормоза, длинная	2	30	60	0,30	18
4542111175	403-3501040	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе, правый	2	20	36	0,18	13
4542111176	403-3501041	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе, левый	2	20	36	0,18	13
4542113486	403-3501055-01	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	8	14	64	0,08	2
4542111192	403-3501064	Клапан выпуска воздуха цилиндра привода выключения сцепления	1	2	5	0,05	1
4542120974	412-3501070	Барaban тормозной в сборе	2	6	28	0,14	0,8
4542123975	412-3501066	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза, малый	4	8	20	0,05	4
4542123977	412-3501067	То же, большой	4	8	20	0,05	4
4542124135	412-3501078	Кольцо удерживающее защитного колпака малого поршня	4	24	28	0,07	18
4542124136	412-3501079	То же, большого поршня	4	24	28	0,07	18
4542123971	412-3501080	Диск переднего тормоза	2	4	10	0,05	2
4542124139	412-3501085	Клапан выпуска воздуха колесного цилиндра тормоза	8	8	40	0,05	—
4542111202	403-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	4	20	40	0,10	12
4542129713	412-3501090-12	Колодка переднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе	4	230	40	0,10	222
4542121213	410-3501127	Пружина прижимная колодок тормоза	4	8	32	0,08	2
4542111216	403-3501130	Трубка соединительная цилиндра переднего тормоза в сборе, правая	1	3	15	0,15	1
4542111218	403-3501131	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542111225	403-3501140	Штуцер колесного цилиндра переднего тормоза	2	4	16	0,08	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542111229	403-3501200	Болт М10х41х1 крепления щита переднего тормоза	4	8	20	0,05	4
4542111232	403-3502010	Тормоз задний, правый в сборе	1	2	5	0,05	1
4542111234	403-3502011	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542111243	402-3502036	Пружина стяжная колодок тормоза, короткая	2	36	80	0,40	21
4542111246	403-3502040	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	2	20	36	0,18	13
4542124490	412-3502040	То же	2	20	36	0,18	13
4542124491	412-3502042	Поршень колесный заднего тормоза в сборе	4	8	20	0,05	4
4542124156	412-3505010-10	Главный цилиндр тормоза в сборе	1	8	15	0,15	6
4542124259	412-3505010-30	То же	1	8	15	0,15	6
4542111275	402-3505018-01	Прокладка штуцера сцепления	1	5	23	0,23	—
4542124006	412-3505024	Поршень первой камеры главного цилиндра тормоза	1	8	60	0,30	—
4542111282	403-3505029	Поршень главного цилиндра сцепления	1	4	19	0,19	—
4542111283	402-3505030	Клапан поршня главного цилиндра сцепления	1	4	19	0,19	—
4542111285	403-3505032	Пружина возвратная поршня главного цилиндра сцепления	1	1	7	0,07	—
4542124007	412-3505034	Поршень второй камеры главного цилиндра тормоза	1	8	60	0,60	—
4542124260	412-3505034-10	То же	1	8	60	0,60	—
4542111292	403-3505038	Кольцо стопорное упорной шайбы поршня главного цилиндра сцепления	1	2	7	0,07	2
4542124162	412-3505043	Пружина возвратная первой камеры главного цилиндра тормоза	1	4	19	0,19	—
4542124163	412-3505044	То же, второй камеры	1	4	19	0,19	—
4542111295	403-3505048-Б	Шайба упорная поршня главного цилиндра сцепления	1	2	7	0,07	1
4542124170	412-3505058	Кольцо стопорное главного цилиндра тормоза	1	5	23	0,23	2
4542124175	412-3505110	Крышка бачка главного цилиндра тормоза в сборе	1	2	7	0,07	1
4542111309	403-3505115	Штуцер бачка главного цилиндра сцепления	1	1	7	0,07	—
4542112407	403-3505126-01	Сетка бачка главного цилиндра сцепления	1	2	7	0,07	1
4542124262	412-3506022-10	Трубка от первичной камеры главного цилиндра тормоза к сигнальному устройству в сборе	1	4	16	0,16	1
4542124304	412-3506022-20	То же	1	4	16	0,16	1
4542124264	412-3506026-10	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	1	4	16	0,16	1
4542121032	412-3506028	Коллектор гидропривода тормозов в сборе	1	3	15	0,15	1
4542128827	412-3506028-20	То же	2	3	30	0,15	—
4542124309	412-3506032	Трубка от сигнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза в сборе	1	4	16	0,16	1



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542125601	412-3506034	То же, к большим цилиндрам левого переднего тормоза	1	4	16	0,16	1
4542121034	412-3506038	Трубка от сигнального устройства к правому переднему тормозу	1	4	16	0,16	1
4542121038	412-3506044	То же, к левому переднему тормозу	1	4	16	0,16	1
4542121039	412-3506046	Трубка от сигнального устройства к коллектору в сборе	1	4	16	0,16	1
4542124311	412-3506046-10	То же	1	3	15	0,15	1
4542125752	412-3506082	Трубка от регулятора давления к гибкому шлангу в сборе	1	4	16	0,16	1
4542111363	400-3506090	Тройник гидропривода к задним тормозам в сборе	1	3	15	0,15	1
4542125495	412-3506100	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1	4	16	0,16	1
4542111378	402-3506110-02	Трубка от тройника к левому заднему тормозу в сборе	1	4	16	0,16	1
4542125496	412-3506110	То же	1	4	16	0,16	1
4542125754	412-3506176	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к малым цилиндрам левого переднего тормоза	1	3	15	0,15	1
4542124327	412-3506182	Трубка от коллектора к малым цилиндрам правого переднего тормоза в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124329	412-3506210	Трубка от коллектора к регулятору давления задних тормозов в сборе	1	4	16	0,16	1
4542129306	412-3508010-10	Механизм привода стояночного тормоза в сборе	1	2	7	0,07	1
4542121092	412-3508030	Собачка рычага стояночного тормоза	1	8	30	0,30	4
4542121106	412-3508048	Сектор рычага стояночного тормоза	1	5	23	0,23	2
4542121126	412-3508068	Трос привода стояночного тормоза передний в сборе	1	5	23	0,23	2
4542111130	412-3508076	Гайка регулировочная наконечника троса	2	5	16	0,08	3
4542121136	408-3508093	Пружина оттяжная промежуточного рычага	1	10	46	0,46	4
4542121144	412-3508120	Трос ручного привода тормоза, задний в сборе	2	18	70	0,35	9
4542111460	402-3508190-02	Рычаг разжимной ручного привода тормоза, правый	1	5	31	0,31	1
4542111461	402-3508191-02	То же, левый	1	5	31	0,31	1
4542111462	402-3508195	Винт регулировочный разжимного рычага ручного привода тормоза	2	2	8	0,04	1
4542124190	412-3510010	Усилитель вакуумный тормоза в сборе	1	4	8	0,08	3
4542124216	412-3510064	Шайба стопорная уплотнительной манжеты	4	6	40	0,10	1
4542124252	412-3515110-10	Устройство сигнальное гидропривода тормозов в сборе	1	1	8	0,08	—
4542124282	412-3535005	Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов с нагрузочной пружиной в сборе	1	3	15	0,16	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542124712	412-3535005-10	То же	1	3	15	0,15	1
4542124283	427-3535005	Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов с нагрузочной пру- жиной в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124713	434-3535005-10	Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов с нагрузочной пру- жиной в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124084	412-3535018	Шайба пружинная возвратная гиль- зы регулятора давления	1	10	46	0,46	4
4542124088	412-3535028	Конус управляющий шарикового ре- гулятора давления	1	1	8	0,08	—
4542124089	412-3535030	Шайба стопорная управляющего ко- нуса	1	6	31	0,31	2
4542124094	412-3535042	Скоба упорная поршня регулятора давления	1	3	15	0,15	1
<b>Группа 37. Электрооборудование</b>							
4573711132	408Э-3701010	Генератор постоянного тока 12 В, 20 А в сборе (Г108М)	1	5	10	0,10	3
4573712246	Г108М-3701051	Шкив	1	3	15	0,15	—
4573713981	Г108М-3701110	Катушка возбуждения в сборе	1	3	15	0,15	—
4573712386	Г12-3701180	Вывод якоря в сборе	1	3	15	0,15	—
4573712671	Г108М-3701200-Э	Якорь в сборе	1	6	10	0,10	4
4573713528	Г12-3701220-В-02	Коллектор в сборе	1	5	10	0,10	3
4573712799	Г12-3701300-М	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	2	10	0,10	—
4573713066	Г12-3701304	Пружина щетки	2	8	20	0,10	4
4573712976	Г108-3701400	Крышка со стороны привода в сборе	1	2	10	0,10	—
4542111470	402-3701630-А	Кронштейн генератора	1	2	5	0,05	1
4542121248	408-3701635	Планка установочная генератора	1	2	5	0,05	1
4573714024	408-3702010	Реле-регулятор 12 В, 20 А (РР24Г2)	1	3	8	0,08	2
4573714514	РР24-3702200-М	Реле обратного тока в сборе	1	4	15	0,15	2
4573714564	РР24-3702217	Держатель с контактами в сборе	1	2	8	0,08	1
4573714604	РР24-3702300-ВМ	Ограничитель тока в сборе	1	3	8	0,08	2
4573714647	РР24-3702400-М	Регулятор напряжения в сборе	1	4	15	0,15	2
4573714744	РР24-3702540-Б	Резистор 1 Ом	1	4	15	0,15	2
4573714747	РР24-3702541	То же, 30 Ом	1	3	8	0,08	2
4573714754	РР24-3702542-Б	" 80 Ом	1	3	8	0,08	2
4573714757	РР24-3702547	" 13 Ом	1	3	8	0,08	2
4542121276	412Э-3704008	Выключатель зажигания с замком и противоугонным устройством в сбо- ре	1	5	15	0,15	3
4542127998	412-3704950-10	Кронштейн крепления выключателя зажигания с противоугонным устройством в сборе (комплект)	1	2	8	0,08	1
4573715047	412-3705010	Катушка зажигания в сборе 12 В (Б115)	1	8	15	0,15	5
4573715127	412-3705010-10	Катушка зажигания в сборе 12 В (Б115-В)	1	8	15	0,15	5
4573716338	Р107.06-3706000	Распределитель в сборе (Р107)	1	5	10	0,10	3
4573717024	Р35-3706020	Бегунок в сборе	1	6	20	0,20	2
4573717484	Р35-3706104	Пружина крепления крышки распре- делителя	2	8	20	0,10	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4573717114	P107-3706200	Валик с автоматом в сборе	1	4	15	0,15	1
4573717227	P114-3706230	Кулачок с пластиной в сборе	1	2	5	0,05	1
4573717297	P107-3706300	Пластина прерывателя в сборе, без конденсатора	1	4	10	0,10	2
4573717364	P107-3706350	Стойка контактная в сборе	1	10	30	0,30	4
	K42-18-5	Конденсатор в сборе	1	6	20	0,20	2
4573717454	P35-3706500	Крышка распределителя в сборе	1	7	20	0,20	3
4573717501	P41-3706510-Б	Уголок комбинированный в сборе	1	7	30	0,30	1
4573717411	P107-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1	3	10	0,10	1
4573717616	P10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1	4	20	0,20	—
4573717538	P-8050-А-Э	Крышка масленки	1	3	10	0,10	1
4573718014	408-3707010-Б	Свеча зажигания в сборе (А11Н)	4	300	400	1,00	220
4542128005	408-3707050-30	Провод высокого напряжения от катушки зажигания к распределителю в сборе	1	10	30	0,30	6
4542111506	407-3707061	Провод от распределителя к свечам первого, второго, третьего и четвертого цилиндров в сборе	2	20	60	0,30	12
4542128117	408-3707063-10	Провод от распределителя к свечам первого и второго цилиндров в сборе	2	20	60	0,30	12
4542128118	408-3707064	Провод от распределителя к свечам третьего и четвертого цилиндров в сборе	2	20	60	0,30	12
4573766014	407-3707081	Резистор подавительный в сборе	4	40	140	0,35	12
4542126030	412-3707082	Наконечник в свече зажигания в сборе (1А-0-01)	4	100	180	0,45	64
4573746364	РС32-3708000-А	Реле тяговое стартера в сборе (12 В, 0,6 л. с.)	1	8	20	0,20	4
4573751004	407-3708010-А	Стартер в сборе (СТ4А)	1	4	5	0,05	3
4573752071	СТ4А-3708110	Катушка (обмотка возбуждения) в сборе	1	3	15	0,15	—
4573752417	СТ4-3708200	Якорь в сборе	1	5	20	0,20	1
4573752727	СТ4А-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	3	10	0,10	1
4573752644	СТ28-3708304	Пружина щетки	4	16	70	0,18	2
4573752304	СТ4-3708400	Крышка со стороны привода в сборе	1	3	10	0,10	1
4573451759	СТ4А-3708600-01	Привод стартера в сборе	1	10	30	0,30	4
4573734518	412-3710408	Выключатель наружного освещения в сборе (ВК 343-03.02)	1	4	23	0,23	1
4573734517	412-3710409	Выключатель освещения приборов в сборе (ВК 343-01.07)	1	5	8	0,08	4
4542128119	412Э-3711010	Фара в сборе (8704.18/1)	2	10	30	0,15	6
4573722075	412Э-3712010-20	Подфарник в сборе	2	10	46	0,23	4
4573737135	408-3713010	Патрон лампы освещения шкал приборов в сборе (ПП1 02-И)	1	1	4	0,04	0,5
4573737024	400-3713025	Патрон контрольных ламп дальнего света фар и указателей поворота в сборе (ПП2)	2	2	8	0,04	1
4573723041	412-3174010	Плафон в сборе (ПК140)	3	6	24	0,08	4
4573724084	408-3714030	Выключатель плафона двери в сборе (ВК300-Б2)	2	4	16	0,08	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4573732064	401-3715020	Розетка штепсельная для переносной лампы в сборе (47К)	1	2	8	0,08	1
4573725078	408Э-3716010-Б	Фонарь задний в сборе (ФП122-А)	2	10	40	0,20	5
4573725435	412Э-3716010-10	То же (11-3716010)	2	10	38	0,19	5
4573746417	412-3716360	Реле переключения режимов сигналь- ных фонарей (РС710)	1	12	20	0,20	8
4573725081	408-3716610	Фонарь света заднего хода в сборе (ФП124)	1	4	15	0,15	1
4573725291	412-3716610	То же, (ФП144)	1	5	23	0,23	2
4573734247	408-3716630-А	Выключатель света заднего хода в сборе (ВК403)	1	5	23	0,23	2
4573726017	412-3717010	Фонарь освещения номерного знака в сборе (ФП105-Б)	2	6	16	0,08	4
4542125503	412-3717020-02	Козырек фонаря освещения номер- ного знака	2	4	16	0,08	2
4573734434	412-3720010-20	Выключатель сигнала торможения в сборе (ВК415)	1	5	31	0,31	1
4573742252	412-3721011	Сигнал звуковой низкого тона в сборе (С308)	1	3	8	0,08	1
4573742253	412-3721012	То же, (С309)	1	3	8	0,08	1
4573746476	412-3721050	Реле включения звуковых сигналов в сборе (РС528)	1	6	15	0,15	4
4573731015	412-3722010	Блок предохранителей в сборе (ПР12-Е)	1	4	15	0,15	2
4573731118	402-3722010-01	То же, (ПР103)	1	4	15	0,15	2
4573331159	ПР10А-3722300-Э	Вставка 10А	4	60	210	0,70	33
4573732011	412-3723060	Панель проводов пятиклеммовая в в сборе (ПС5)	2	4	16	0,08	2
4573732004	400-3723100	Панель соединительная четырехклем- мовая проводов в сборе (ПС2-А2)	2	8	45	0,09	2
4542230083	408-3724012-50	Пучок проводов в сборе	1	1,5	4	0,04	1
4542127116	412-3724018	То же, задний	1	1,5	4	0,04	1
4542111536	407-3724030-Б	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	1	5	15	0,15	3
4542121418	412-3724032	Провод от аккумуляторной батареи на массу в сборе	1	3	8	0,08	2
4542128751	412-3724042	Пучок проводов дополнительный к стартеру	1	1,5	4	0,04	1
4573761004	408-3725010-10	Прикуриватель в сборе (ПТ5-Б)	1	2	8	0,08	1
4573761007	412-3725010	То же, (ПТ10)	1	2	8	0,08	1
4573761503	ПТ5-3725100	Патрон прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4542121437	412-3725135	Ручка прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4573761504	ПТ5-3725200-Э	Подвижная часть прикуривателя в сборе	1	5	16	0,16	3
4573761501	412-3725200	То же, (ПТ10)	1	5	16	0,16	3
4573746391	412-3726050	Прерыватель указателей поворота в сборе (РС950-Б)	1	8	31	0,31	4
4573746611	412-3726050-20	То же, (РС950-Е)	1	8	31	0,31	4
4573735194	412-3726300	Переключатель указателей поворо- тов в сборе (П135М)	1	6	23	0,23	3
4573753021	МЭ14А-3730000	Электродвигатель привода стекло- очистителя 12 В, 15 Вт	1	4	11	0,11	2
Э 4573725271	426-3731030	Отражатель света в сборе (ФП311)	2	5	24	0,12	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4573725398	412-3738010	Фонарь стояночного света в сборе (11-3731010)	2	4	16	0,08	2
4573735012	408Э-3738020	Выключатель света стоянки в сборе (П20-А2)	1	3	8	0,08	2
4573734295	412-3738110	Выключатель аварийной сигнализации (ВК422-12)	1	4	11	0,11	2
4573746295	412-3747012	То же, (ВК422-12)	1	4	11	0,11	2
<b>Группа 38. Приборы</b>							
4573812228	412Э-3801010-71	Комбинация приборов в сборе (КП213-В2)	1	2	8	0,08	1
4573813247	СП264-3802010	Спидометр	1	2	8	0,08	1
4573814254	408-3802710	Вал гибкий спидометра (ГВ134-Н)	1	26	85	0,85	15
4542111555	407-3802810-Г1	Редуктор привода спидометра в сборе	1	4	11	0,11	2
4542111563	402-3802833	Шестерня ведущая привода спидометра	1	3	11	0,11	1
4573734432	412-3803060-21	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза (ВК409)	1	5	15	0,15	3
4573734398	412-3803070-10	Выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов (ВК424)	1	5	15	0,15	3
4573821144	УБ254-3806010	Указатель уровня топлива	1	8	31	0,31	4
4573824121	408-3806610	Датчик указателя уровня топлива (БМ134-А)	1	10	25	0,25	5
4573822164	УК254-3808010	Указатель температуры воды	1	8	31	0,31	4
4573825004	408-3808610	Датчик указателя температуры воды (ТМ101)	1	8	31	0,31	4
4573823127	УК255-3810010	Указатель давления масла	1	9	39	0,39	4
4573826001	402-3810310	Датчик указателя давления масла (ММ9)	1	8	20	0,20	4
4573831127	АП254-3811010	Амперметр	1	6	23	0,23	3
<b>Группа 51. Пол (основание кузова)</b>							
4542124559	412-5101254	Облицовка порога передняя, правая	1	5	23	0,23	2
4542124561	412-5101253	То же, левая	1	5	23	0,23	2
4542126554	408-5101410-10	Усилитель пола передний в сборе, правый	1	6	31	0,31	2
4542126556	408-5101411-10	То же, левый	1	6	31	0,31	2
<b>Группа 52. Окно ветровое</b>							
4573768184	СЛ220Н-5205000	Стеклоочиститель в сборе	1	8	15	0,15	6
4542126045	412-5205134	Ручка переключателя и омывателя с вкладышем в сборе	1	4	15	0,15	2
4573735408	412-5205138	Выключатель стеклоочистителя и стекла омывателя (П315)	1	5	23	0,23	2
4573768946	СЛ220-5205165	Гайка крепления рычага стеклоочистителя	2	10	40	0,20	5
4573668547	СЛ220-5205650	Коромысло со щеткой в сборе	2	50	100	0,50	37
4573368922	СЛ220-5205700-А	Рычаг щетки стеклоочистителя в сборе	2	6	30	0,15	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542121836	408-5206100	Рамка отделочная ветрового окна	1	2	8	0,08	1
4542124008	412-5208060	Жиклер одноструйный омывателя в сборе	4	4	8	0,04	1
4542124009	412-5208082	Клапан омывателя в сборе	1	4	15	0,15	2
4542126921	412-5208102	Бачок омывателя ветрового стекла в сборе	1	1,5	4	0,04	1
4542128621	408П-5304177-11	Тяга крышки люка забора воздуха из кузова	1	5	23	0,23	2
Группа 54. Боковина кузова							
4542122187	408-5401168	Панель наружная боковины, передняя часть, правая	1	4	23	0,23	1
4542122188	408-5401169	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542124989	408-5401186-01	Панель наружная боковины, нижняя правая	1	4	23	0,23	1
4542124990	408-5401187-01	То же, левая	1	4	23	0,23	1
Группа 56. Задок кузова							
4542125245	412-5601152-21	Брызговик кузова	1	3	15	0,15	1
4542128648	412-5601310-03	Крышка люка задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127382	408-5603050	Рамка отделочная окна задка (комплект)	1	2	8	0,08	1
4542125256	412-5604010-21	Крышка багажника в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127630	408-5605010-80	Петля крышки багажника в сборе, правая	1	4	23	0,23	1
4542127631	408-5605011-80	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542127536	408-5605028	Пружина петли крышки багажника	2	8	40	0,20	3
4542125711	412-5606040	То же, защелки багажника	1	4	8	0,08	1
4542125717	412-5606139	То же, поворотного фиксатора	1	4	8	0,08	1
4542129989	412-5606950-04	Комплект рычага замка багажника с ключами	1	3	15	0,15	1
4542129990	412-5606951	Комплект рычага, цилиндра привода замка багажника с ключами	1	4	15	0,15	2
Группа 61. Передняя дверь							
4542125418	412-6100018-01	Дверь передняя в сборе, правая	1	4	15	0,15	2
4542125419	412-6100019-01	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542122671	408-6103102	Ручка поворотного стекла, правая	1	2	8	0,08	1
4542122672	408-6103103	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542122675	408-6103112	Скоба запорная поворотного стекла	2	6	30	0,15	2
4542122710	408-6103250	Желобок опускного стекла передней двери в сборе, передний	2	6	30	0,15	2
4542126151	412-6103470	Накладка подоконная внутренняя передней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126151	412-6103471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542125504	408-6103520-01	Накладка подоконная наружная, передней двери, правая в сборе	1	2	15	0,15	—
4542125505	408-6103521-01	То же, левая	1	2	15	0,15	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542129318	408-6104012-02	Стеклоподъемник передней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542129318	408-6104013-02	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542122748	408-6104028	Трос стеклоподъемника передней двери	2	8	46	0,23	2
4542122757	408-6104060	Ручка стеклоподъемника в сборе	4	5	24	0,06	2
4542129134	412-6105012-20	Замок передней и задней дверей правый в сборе	2	20	30	0,15	16
4542129135	412-6105013-20	Замок передней двери левый в сборе	1	5	15	0,15	3
4542129137	412П-6105013	То же, задней двери в сборе, левый	1	5	15	0,15	3
4542122789	408-6105042	Пружина замка двери	4	20	92	0,23	8
4542122804	412-6105070	Защелка замка двери в сборе, правая	2	10	46	0,23	4
4542122806	412-6105071	То же, левая	2	10	46	0,23	4
4542111899	425-6105085	Пружина защелки замка двери	4	20	92	0,23	8
4542122820	4086105110	Привод замка передней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542122823	408П-6105111	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542111908	425-6105128	Пружина привода замка двери	4	12	60	0,15	4
4542128922	412-6105150-10	Ручка двери в сборе	4	12	32	0,08	8

4542134561	412-6105226-10	Пружина возвратная ручки двери	4	8	32	0,08	4
4542122837	408-6105258	Ручка двери внутренняя	4	6	32	0,08	2
4542125825	412-6105436	Пружина возвратная	2	6	30	0,15	2
4542125828	412-6105584	Ключ замка двери багажника (заготовка)	2	2	1	0,05	—
4542128539	412-6105970	Цилиндр выключения замка передней двери с ключами (комплект)	1	3	8	0,08	2
4542129141	412-6105972	Замок передней и задней дверей правых с наружной ручкой (комплект)	2	10	16	0,08	8
4542129143	412-6105973	Замок передней левой двери с наружной ручкой (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542129144	412П-6105973	Замок задней левой двери с наружной ручкой (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542128937	408-6106012-11	Петля передней и задней дверей верхняя правая в сборе	2	8	32	0,16	4
4542128938	408-6106013-11	Петля передней и задней двери верхняя, левая в сборе	2	8	32	0,16	4
4542128942	408-6106026-11	Петля передней и задней дверей нижняя в сборе, правая	2	8	32	0,16	4
4542128944	408-6106027-11	То же, левая	2	8	32	0,16	4
4542124364	408-6106082-03	Ограничитель передней и задней двери	4	20	93	0,23	8

#### Группа 61. Дверь задняя

4542125426	412-6200018-01						
4542125428	427-6200018-01	Дверь задняя в сборе, правая	1	3	12	0,12	1,5
4542125427	412-6200019-01	Дверь задняя в сборе, левая	1	3	12	0,12	1,5
4542125429	427-6200019-01	То же	1	3	12	0,12	1,5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР, 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542123009	408-6203260	Желобок опускного стекла задней двери, задний в сборе	2	6	16	0,08	2
4542123010	426-6203260						
4542123013	408-6203344	Стойка опускного стекла задней двери, правая в сборе	1	1	8	0,08	—
4542123015	408-6203345	То же, левая	1	1	8	0,08	—
4542126162	412-6203470	Накладка подоконная внутренняя задней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126161	412-6203471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542125508	408-6203520-01	Накладка подоконная задней двери, правая в сборе	1	2	8	0,08	1
4542125512	408-6203520-01	То же	1	2	8	0,08	1
4542125509	408-6203521-01	Накладка подоконная задней двери наружная, левая	1	2	15	0,15	—
4542125513	426-6203521-01	То же верхняя, левая	1	2	15	0,15	—
4542129320	408-6204012-02	Стеклоподъемник задней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542129321	408-6204012-02	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542123052	408-6204028	Трос стеклоподъемника задней двери	2	8	46	0,46	2
4542123055	408-6205110	Привод замка задней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542123056	408-6205111	Привод замка двери в сборе, левый	1	3	8	0,08	2
Группа 63. Дверь задка кузова							
4542129700	426-6300018-20	Дверь задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542123104	426-6302022	Панель обивки двери задка	1	2	8	0,08	1
4542123122	426-6305012	Замок двери задка в сборе	2	8	30	0,15	4
4542112026	423-6305080	Защелка замка двери задка	2	8	46	0,23	2
4542123130	426-6305110-10	Привод замка двери задка в сборе	1	4	8	0,08	3
4542230272	426-6305198	Ручка замочная двери задка с ключами в сборе (комплект)	1	3	8	0,08	2
4542123144	426-6305248	Сухарь замочной ручки двери задка	1	4	15	0,15	2
4542123148	426-6306012-20	Петля двери задка в сборе	2	5	24	0,12	2
4542123153	426-6306018	Ось петли двери задка и капота	4	20	124	0,31	4
4542128669	426-6306206-20	Упор двери задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542123197	426-6306216	Держатель упора двери задка	1	3	15	0,15	1
Группа 68. Сидения							
4542133197	412-6914010	Салазки переднего сиденья внутренние в сборе, правые	1	2	8	0,08	1
4542133198	412-6914011	То же, левые	1	2	8	0,08	1
4542124495	412-6914020	Салазки переднего сиденья наружные правые в сборе	1	2	8	0,08	1
4542124496	412-6914021	Салазки переднего сиденья наружные левые в сборе	1	2	8	0,08	1
4542124501	412-6814084	Фиксатор механизма регулирования наклона спинки переднего сиденья правый в сборе	1	3	8	0,08	2
4542125762	412-6906010-01	Подлокотник в сборе	4	2	8	0,08	1



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542124502	412-6814085	Фиксатор механизма регулирования наклона спинки переднего сиденья левый в сборе	1	3	8	0,08	2
4542126507	412-8212453	Накладка декоративная облицовки радиатора, боковая, левая	1	4	—	—	4
<b>Группа 79. Радиооборудование</b>							
4573769027	408-7903010	Антенна в сборе (АР105)	1	4	—	—	4
<b>Группа 81. Вентиляция и отопление кузова</b>							
4542124054	412-8101060-01	Радиатор вентилятора отопителя	1	3	8	0,08	2
4573753097	408-8101080	Электродвигатель вентилятора отопителя 12 В, 25 Вт (МЭ 218)	1	3	8	0,08	2
4573735594	412-8101300	Переключатель электродвигателя отопителя в сборе (П147-03.11)	1	4	15	0,15	2
4542127730	408-8101400-А	Кран отопителя в сборе (КР23)	1	4	15	0,15	2
<b>Группа 82. Принадлежности</b>							
4542123581	408-8201010-02	Зеркало заднего вида, внутреннее в сборе	1	3	—	—	3
4542121613	412-8201010-10	То же	1	3	—	—	3
4542128959	412-8201100-10	Зеркало наружное с крепежом (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542112124	430-8201108	Зеркало наружное, правое (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542112125	430-8201109	То же, левое	1	5	15	0,15	3
4542124967	412-8204010	Козырек противосолнечный в сборе	2	2	—	—	2
4542126878	408-8212210	Орнамент панели задка	1	2	8	0,08	1
4542126251	408-8212316	Надпись на переднем крыле	2	2	—	—	2
4542128357	412-8212322-01	Надпись "Москвич" на крышке багажника	1	1	4	0,04	5
4542126506	412-8212452	Накладка декоративная задней стойки радиатора, боковая, правая	1	4	8	0,08	3
4542126507	412-8212453	Накладка декоративная облицовки радиатора боковая, левая	1	4	8	0,08	4
4542126508	412-8212456	Накладка декоративная облицовки радиатора, средняя	2	8	30	0,15	26
4542125934	412-8212460	Накладка декоративная крышки багажника	1	3	8	0,08	2
4542125935	412-8212464	Накладка декоративная задка, наружная, нижняя	2	6	16	0,08	14
4542125936	412-8212468	Накладка декоративная задка, наружная, боковая, правая	1	3	8	0,08	2
4542125937	412-8212469	Накладка декоративная задка, наружная, левая	1	3	8	0,08	2
<b>Группа 84. Оперение</b>							
4542128541	412-8401402-11	Брызговик облицовки радиатора со стойками фар в сборе	1	3	15	0,15	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на один модель (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 мзде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 мзделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 мзде- лий в год (шт., комплектов)
4542125359	412-8401460-11	Полка щитов радиатора со щитами в сборе	1	2	4	0,04	2
4542125365	412-8402020-01	Капот в сборе	1	3	8	0,08	2
4542125521	412-8403012-01	Крыло переднее в сборе, правое	1	8	38	0,38	3
4542125522	412-8403013-01	То же, левое	1	8	38	0,38	3
4542128625	408-8403350-10	Щиток грязезащитный переднего крыла, правый с уплотнителями в сборе	1	5	15	0,15	3
4542128626	408-8403351-10	То же, левый	1	5	15	0,15	3
4542128485	412-8404014-11	Крыло заднее, правое	1	6	23	0,23	3
4542128486	412-8404015-11	То же, левое	1	6	23	0,23	3
4542123893	408-8404020-10	Крыло заднее, наружная часть, правое	1	6	23	0,23	3
4542123897	408-8404021-10	То же, левое	1	6	23	0,23	3
4542123912	408-8404104	Молдинг заднего крыла	2	4	16	0,08	2
4542129969	412-8404110-11	Фартук заднего крыла в сборе, правый	1	2	8	0,08	
4542129970	412-8404111-01	То же, левый	1	2	8	0,08	1
4542123920	408-8406010	Замок капота в сборе	1	4	15	0,15	2
4542123923	408-8406024	Пружина замка капота	1	4	15	0,15	2
4542123925	408-8406032-01	Защелка замка капота	1	4	15	0,15	2
4591260055	408-8406058	Пружина рычага замка капота	1	4	23	0,23	1
4542123931	408-8406010	Привод замка капота в сборе	1	4	16	0,16	2
4542128616	412-8407012-01	Петля капота в сборе, на кузове	2	4	16	0,08	2
4542123950	408-8407114-01	Пружина упора капота	1	4	23	0,23	1
<b>Автомобильные лампы</b>							
3466212102	A12-1	Лампа контрольная	4	80	320	0,80	38
3466212103	A12-1,5	То же, освещения приборов	4	60	240	0,60	29
3466212301	A12-4	То же,	3	75	240	0,80	44
3466212302	A12-5	То же, подфарника	6	120	480	0,80	58
3462212302	A12-8	Лампа	1	20	60	0,60	12
3466212107	A12-15	То же	1	15	60	0,60	7
3466212305	A12-21-3	"	8	160	720	0,90	66
3466212307	A12-45+40	" фары	2	100	180	0,90	77
3466212303	AC12-A	"	3	45	180	0,60	22
<b>Резинотехнические и шланговые изделия</b>							
4562210047	400-1001020	Подушка передней опоры двигате- ля в сборе	2	16	78	0,39	6
4562210072	408-1001050-Б	Подушка задней опоры двигателя в сборе	1	5	23	0,23	2
4562210073	402-1001052	Прокладка поперечины задней опоры двигателя	4	12	60	0,15	4
4562210142	400-1002120	Кольцо уплотнительное шпильки крепления проводов крышки кла- панной коробки	2	10	40	0,20	5
4562210169	407-1003262	Прокладка пробок топливного ба- ка и масляналивного патрубка	2	8	32	0,16	4
4562210374	407-1007027-A	Шайба тарелки пружины клапана	8	160	640	0,80	77

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 мзделей в год (шт. комплектов)	Норма расхода на КР 100 мзделей (шт. комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 мзделей в год (шт. комплектов)
4562210576	408-1014075-Б	Шланг соединительный вентиляции масляного картера	1	10	50	0,50	3
4562210641	408-1017125-Г	Шланг выпускной фильтра тонкой очистки масла	1	10	50	0,50	3
4542125525	412-1101080	Уплотнитель наливной трубы топливного бака	1	6	20	0,20	3
4562120032	408-1104019	Прокладка фланца приемной трубки топливного бака и реостата указателя топлива	2	40	200	1,00	14
4562112646	402-1108082	Подшипник валика карбюратора	1	12	54	0,54	5
4542120327	408-1203057	Ремень подвески глушителя	2	40	200	1,00	14
4542101193	402-1203060-А	Ремень подвески выхлопной трубы глушителя	1	20	100	1,00	7
4542120386	408-1303013-01	Шланг отводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
4542124067	408-1303025-40	Шланг подводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
4542120273	402-1303028-А	Шланг подводящий водяного насоса	1	15	85	0,85	4
4542110299	401-1307038-А	Манжета сальника водяного насоса	1	10	40	0,40	2
4562210824	403-1601211-А1	Чехол вилки выключения сцепления	1	10	40	0,40	2
4542110376	403-1602048	Накладка площадки педалей сцепления и тормоза	2	3	15	0,15	1
4542110411	403-1602519-01	Колпак защитный цилиндра привода выключения сцепления	1	5	31	0,31	1
4562211001	401-1702084	Втулка рычагов переключения передач	4	100	400	1,00	20
4562211003	403-1702090	Сальник боковой крышки	1	20	80	0,80	4
4542120481	412-1703092	Чехол рычага переключения передач	1	5	31	0,31	1
4542120521	412-1703223-10	Прокладка уплотнительная корпуса механизма управления коробкой передач	1	6	31	0,31	3
4542124986	408-2201032-02	Сальник карданного вала в сборе	8	60	184	0,23	36
4542110749	403-2801139-Б	Втулка крепления поперечины № 2	4	16	124	0,31	—
4542110752	403-2801144-Б	Прокладка поперечины № 2	2	8	62	0,31	—
4542125502	408-2802015-А	Брызговик двигателя	2	4	16	0,08	2
4542112799	402-2902622	Буфер сжатия подвески в сборе	2	26	110	0,55	5
4542112584	402-2902654-А	Буфер отдачи передней подвески	2	26	110	0,55	5
4542112804	403-2902730-01	Прокладка пружины передней подвески	2	12	52	0,26	2
4542124030	412-2904072	Кольцо уплотнительное крышки шаровой опоры	2	40	160	0,80	10
4542124033	402-2904088	Чехол грязезащитный шаровой опоры	2	30	126	0,63	6
4542120752	408-2904146	Сайлент-блок верхнего рычага передней подвески в сборе	4	28	200	0,50	2
4542126471	408-2904226	Чехол грязезащитный шарового шарнира	2	30	126	0,63	6
4542123969	408-2905450	Подушка амортизатора передней подвески	4	32	128	0,32	8
4542120906	403-2906040	Втулка штанги стабилизатора передней подвески	2	30	142	0,71	3
4542127957	412-2906040-20	Втулка штанги стабилизатора передней подвески	2	30	142	0,71	3
4543110959	403-2906078	Подушка стойки стабилизатора передней подвески	8	60	256	0,32	12

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542125653	408-2912028	Втулка ушков рессоры	12	240	1200	1,00	84
4542125490	408-2912624	Буфер задней подвески	2	20	130	0,65	3
4542110964	402-2915432-01	Втулка амортизатора задней подвески и нижнего шарнира переднего амортизатора	12	480	1200	1,00	300
4542111000	403-3003076-A	Чехол защитный наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	72
4542120830	408-3003078	Шайба уплотнительная наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	22
4542111014	403-3003089	Втулка оси маятникового рычага	2	60	200	1,00	34
4542120970	412-3403027-10	Манжета колонки рулевого управления	1	5	31	0,31	1
4542111179	403-3501051-A	Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра тормоза	8	240	640	0,80	118
4542111189	402-3501058	Колпак защитный колесного цилиндра тормоза	4	30	120	0,30	14
4542111193	402-3501065	Колпак клапана колесного цилиндра тормоза и цилиндра привода выключения сцепления	9	90	360	0,40	43
4542124131	412-3501071	Колпак защитный большого поршня переднего тормоза	4	30	160	0,40	9
4542124132	412-3501072	Колпак защитный малого поршня переднего тормоза	4	30	160	0,40	9
4542121133	412-3501076-A	Кольцо уплотнительное малого цилиндра тормоза	4	40	240	0,60	9
4542124137	412-3501081	Кольцо уплотнительное каналов скобы	4	40	240	0,60	9
4542124134	412-3501077	Кольцо уплотнительное большого цилиндра тормоза	4	40	240	0,60	9
4542111287	403-3505033	Манжета уплотнительная поршней главного цилиндра сцепления и колесного цилиндра заднего тормоза	5	125	425	0,85	70
4542111287	402-3505035	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра сцепления, внутренняя	1	25	85	0,85	74
4542124158	412-3505036	Манжета главного цилиндра тормоза наружная	2	40	170	0,85	18
4542124161	412-3505042	Манжета главного цилиндра тормоза главного поршня	2	40	170	0,85	18
4542124164	412-3505045	Манжета разделительная камер главного цилиндра тормоза	2	26	170	0,85	4
4543111302	403-3505065	Колпак защитный главного цилиндра сцепления	1	15	85	0,85	4
4542124171	412-3505067	Втулка соединительная бачка главного цилиндра тормоза	2	8	50	0,25	1
4542111311	403-3505117-A1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра сцепления	1	15	85	0,85	4
4542124179	412-3505122	Прокладка крышки бачка главного цилиндра тормоза	1	8	60	0,60	—
4542124813	412-3506048	Шланг гибкий передних тормозов в сборе	3	50	180	0,60	27

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542112919	400-3506060-12	То же, гидравлического привода передних и задних тормозов в сборе	3	36	180	0,60	13
4542111459	402-3508156	Втулка скобы промежуточной подвески заднего троса	2	30	170	0,85	8
4542124197	412-3510023	Клапан центральный усилителя	1	15	70	0,70	6
4542124207	412-3510038	Диафрагма поршня усилителя	1	15	70	0,70	6
4542124214	412-3510060	Манжета уплотнительная корпуса поршня усилителя	1	15	93	0,93	3
4542124217	412-3510066	Чехол защитный усилителя	1	10	77	0,77	—
4542124221	412-5510072	Втулка уплотнительная обратного клапана усилителя	1	10	70	0,70	1
4542124227	412-3510088	Кольцо уплотнительное крышки усилителя	1	20	70	0,70	11
4542128218	412-3515124	Кольцо уплотнительное поршня сигнального устройства	2	20	140	0,70	2
4542124085	412-3535020	Кольцо уплотнительное гильзы поршня регулятора давления	1	5	23	0,23	5
4542124093	412-3535038	Кольцо уплотнительное втулки	1	10	65	0,65	1
4542124095	412-3535046	Чехол защитный регулятора давления	1	15	92	0,92	3

4542124097	412-3535054	Манжета уплотнительная малой ступени поршня регулятора давления	1	30	92	0,92	18
4542124099	412-3535058	То же, большой ступени	1	32	92	0,92	20
4542124717	412-3535058-10	Манжета уплотнительная большой ступени поршня регулятора давления	1	30	92	0,92	18
4542124111	412-3535106	Втулка стойки нагрузочной пружины	2	20	130	0,65	3
4542111510	400-3707070	Колпачок защитный проводов зажигания	10	20	50	0,05	13
4573722847	ПФ112-3712203-Б	Прокладка подфарника	2	20	130	0,65	3
4542121347	408-3716055-А	Прокладка уплотнительная заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4543435167	ФП112-3716103	Прокладка заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4573425171	ФП122-3716202	То же	2	20	130	0,65	3
4573425928	ФП124-3716203	Прокладка фонаря света заднего хода	2	20	130	0,65	3
4573425183	ФП144-3716203	То же	1	10	65	0,65	1
4542121350	408-3716628	"	1	10	65	0,65	1
4573726543	ФП105-3717203	Прокладка фонаря освещения номерного знака	2	20	130	0,65	3
4542111546	400-3724058	Втулка уплотнительная проводов	3	30	180	0,60	7
4542121668	412-5109028	Коврик пола передний, боковой, правый	1	4	—	—	4
4542128547	412-5109028-20	То же, левый	1	4	—	—	4
4542129045	412-5109044-70	Коврик пола задний	1	4	—	—	4
4542121679	408-5109054	Коврик порога пола, передний, правый	1	3	—	—	3
4542121680	408-5109055	То же, левый	1	3	—	—	3
4542121681	408-5109074	Коврик на спинке поперечины № 2 пола, правый	1	3	—	—	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средний норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542121682	408-5109075	Коврик на спинке поперечные № 2 пола, левый	1	3	—	—	3
4542121683	408-5109078	Коврик на стенке боковины поперечины № 2 пола, правый	1	2	—	—	2
4542121684	408-5109079	То же, левый	1	2	—	—	2
0000050123	408-5205041	Прокладка уплотнительная	4	16	92	0,23	4
4542121828	408-5206050	Уплотнитель ветрового стекла окна	1	5	23	0,23	5
4542111731	425-5303045	Буфер дверцы вещевого ящика	2	2	8	0,04	1
4542121954	408-5304047	Уплотнитель желоба люка вентилятора кузова	1	20	100	1,00	7
4542125748	426-5303446-10	Уплотнитель окна боковины, правый	1	4	15	0,15	2
4542125749	426-5403447-10	То же, левый	1	4	15	0,15	2
4542127558	408-5603018	Уплотнитель стекла окна задка	1	3	15	0,15	1
4542127559	408-5603020	Замок уплотнителя стекла окна задка	1	3	15	0,15	1
4542129879	412-5604039-01	Уплотнитель крышки багажника	1	12	77	0,77	2
4542127086	412-5604040	Уплотнитель проема двери задка	1	12	77	0,77	2
4542125987	412-5629244	Клапан патрубка крыла	2	6	30	0,15	2
4542125990	412-5629258	Кольцо уплотнительное	4	8	32	0,08	4
4542111796	425-6103056	Прокладка поворотного стекла, тонкая	2	2	8	0,08	1
4542122677	408-6103122-A	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, правый	1	3	15	0,15	1
4542122678	408-6103123-A	То же, левый	1	3	15	0,15	1
4542122679	408-6103126	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, задний в сборе	2	6	30	0,15	2
4542122689	408-6103216	Прокладка опускного стекла передней и задней дверей	4	12	32	0,08	8
4542122711	408-6103254	Желобок опускного стекла передней двери, задний и задней двери, передний	4	30	200	0,50	30
4542122713	408-6103256	Желобок опускного стекла передней двери, верхний в сборе	2	15	100	0,50	2
4542122715	408-6103266	Желобок опускного стекла передней двери, передний	2	15	100	0,50	2
4542122728	408-6103480	Уплотнитель опускного стекла передней двери, внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2
4542125609	408-6103482-01	Уплотнитель опускного стекла передней двери, наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125610	408-6103483-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542125107	412-6105104	Пластина противозумная	1	4	—	—	4
4542122874	408-6107020	Уплотнитель проема передней двери, наружный правый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4
4542122877	408-6107021	Уплотнитель проема передней двери, наружный левый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4
4542125108	412-6107030	Уплотнитель отверстий в кузове под петли двери	4	10	60	0,15	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542125665	408-6107094-A1	Уплотнитель передней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4
4542122992	408-6203060	Уплотнитель стекла углового	2	4	16	0,08	2
4542122993	426-6203060	окна задней двери					
4542123005	408-6203256	Желобок опускного стекла задней двери, верхний	2	15	100	0,50	2
4542123030	408-6203480	Уплотнитель опускного стекла задней двери, внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2
4542125611	408-6203482-01	Уплотнитель опускного стекла задней двери, наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125612	408-6203483-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542123061	426-6207020	Уплотнитель проема задней двери, наружный, правый	1	10	62	0,62	2
4542123063	426-6207021	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542125666	408-6207094-A1	Уплотнитель задней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4
4542127456	426-6207094-A	Уплотнитель задней двери внутренний, правый	1	10	62	0,62	2
4542127457	426-6207095	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542123112	426-6303018-11	Уплотнитель стекла двери задка	1	3	15	0,15	1

4542125104	412-6818074	Фиксатор подголовника переднего сиденья	4	4	32	0,08	—
4542123476	408-7903020-A	Прокладка уплотнительная антенны, наружная	1	20	100	1,00	7
4542112084	425-7903022	То же, внутренняя	1	4	15	0,15	2
4542123477	408-7903025	Буфер антенны	1	8	23	0,23	5
4542124920	412-8101200-10	Шланг подводящий отопителя	1	4	23	0,23	1
4542127981	408-8101201-A	Шланг отопителя отводящий	1	4	23	0,23	1
4542125175	408-8402052-01	Буфер капота, задний	2	6	30	0,15	2
4542123806	408-8402056	Уплотнитель капота, задний	1	8	38	0,38	3
4542123835	408-8403038	Прокладка переднего крыла, задняя	2	16	108	0,54	2
4542129836	412-8404312-01	Фартук заднего крыла	2	10	46	0,23	10

## Асбестовые детали

3542120061	408-1107013	Прокладка теплоизоляционная карбюратора	1	3	10	0,10	1
4542211735	407-1601118	Шайба изолирующая нажимной пружины сцепления	6	18	48	0,08	12
4562211093	402-1601138-03	Накладка фрикционная ведомого диска	2	30	180	0,90	7

## Пробковые детали

4542111208	402-3501105-A	Накладка фрикционная колодки тормоза	4	175	368	0,92	127
------------	---------------	--------------------------------------	---	-----	-----	------	-----

## Изделия из картона и паронита

4562211231	407-1002055-02	Прокладка пластины крышки распределительных шестерен	1	8	30	0,30	4
------------	----------------	--	---	---	----	------	---

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4562210163	407-1003028-Б	Прокладка крышки люка головки цилиндров	2	20	60	0,30	12
4562210426	408-1008016-01	Прокладка впускной трубы	1	20	30	0,30	16
4562210505	402-1012025	Прокладка крышки элемента фильтра грубой очистки масла	1	90	75	0,75	80
4562210627	401-1017058-Б	Прокладка крышки фильтра тон- кой очистки масла	1	22	55	0,55	15
4542120063	408-1107015	Прокладка карбюратора	2	16	110	0,55	2
4542110275	407-1303045	Прокладка отводящего патрубка головки цилиндров	2	40	60	0,30	32
4562210755	АБ8-1307048	Прокладка корпуса водяного насоса	1	30	80	0,80	14
4562210845	407-1700018	Прокладка картера	1	40	100	1,00	20
4562210939	407-1702014-А	Прокладка боковой крышки ко- робки передач	1	10	40	0,40	2
4542110639	400-2402070	Прокладка редуктора заднего моста	1	20	75	0,75	5
4542110671	402-2403088	Прокладка корпуса наружного сальника подшипника полуоси	2	20	76	0,38	5
		Пластмассовые детали					
4571323133	2101-1106176	Прокладка дистанционная топлив- ного насоса	1	3	5	0,05	2
4571717462	K126-1107012-А	Прокладка поплавковой камеры	1	15	60	0,60	3
4571717101	K126-1107014-А	Прокладка смесительной камеры	1	10	45	0,45	1
4571717467	K126-1107225	Стекло смотровое карбюратора	1	2	5	0,05	1
4571717468	ФК126-1107228-А	Прокладка уплотнительная смотро- вого стекла	2	4	16	0,16	1
4542110300	401-1307041-Б3	Шайба уплотнительная сальника водяного насоса	1	15	60	0,60	3
4542216250	408-1308010-01	Вентилятор системы охлаждения	1	8	20	0,20	4
4542130254	412-1311014	Бачок расширительный	1	4	8	0,08	1
4542125572	408-1311060	Шланг паротводящий трубки рас- ширительного бачка	1	6	8	0,08	5
4562211840	408-1601216-01	Втулка вилки выключения сцепле- ния	2	20	108	0,54	6
4542113038	403Ю-1602017-01	Втулка педалей сцепления и тормоза	4	40	216	0,54	12
4542120436	408-1602515	Грибок распорный манжеты цилинд- ра привода выключения сцепления	1	10	54	0,54	3
4542110490	403Ю-1703073-А	Втулка оси рычага управления переключателем передач	4	60	400	1,00	8
4542120476	412-1703088	Рукоятка рычага переключения передач	1	4	23	0,23	1
4542120483	412-1703093-Б	Вкладыш рычага переключения передач	2	30	200	1,00	4
4542120488	412-1703097	Втулка оси переключения передач	2	60	200	1,00	34
4542110524	407-1703105-А	Вкладыш нижнего рычага управле- ния переключателем передач	1	28	100	1,00	15
4542125212	412-2803032	Подкладка кронштейна крепления буфера	2	16	120	0,60	1
4542120756	408-2904206	Вкладыш корпуса шарового шар- нира	2	50	200	1,00	12
4542120758	408-2904210	Вкладыш нажимного шарового шар- нира	2	50	200	1,00	12



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно-единице (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542124343	408-2912120-01	Шайба задней рессоры противоскрипная	4	60	400	1,00	8
4543121396	408-2912121	Прокладка листов рессоры	12	180	720	0,60	86
4542110994	403-3003067	Втулка правой головки средней рулевой тяги	1	14	77	0,77	4
4542111016	403-3003095	Вкладыш опорный наконечников тяг рулевой трапеции, верхний	6	75	414	0,69	21
4542111017	403-3003096	Вкладыш опорный наконечников тяг рулевых, нижний	6	75	414	0,69	21
4542111109	403-3401123	Втулка подшипника вала рулевого управления	1	20	100	1,00	4
4542127248	412-3402056-20	Крышка включателя сигнала	1	1	8	0,08	—
4542127249	412-3402068	Кожух колеса рулевого управления	1	2	8	0,08	1
4542126834	412-3403040	Кожух колонки рулевого управления, верхняя часть	1	2	8	0,08	1
4542126835	412-3403046	То же, нижняя часть	1	2	8	0,08	1
4542124167	412-3505051	Шайба проставочная манжет	2	8	16	0,08	6
4542124172	412-3505073	Трубка соединительной втулки главного цилиндра тормоза	2	8	16	0,08	6
4542124173	412-3505106	Бачок главного цилиндра тормоза в сборе	1	2	8	0,08	1
4542111305	403-3505108-Б	Корпус главного цилиндра сцепления	1	2	8	0,08	1
4542111306	403-3505110	Крышка бачка главного цилиндра сцепления	1	2	8	0,08	1
4542127356	412-3505026-01	Рукоятка рычага стояночного тормоза	1	4	23	0,23	1
4542121094	412-3508031	Кнопка рычага стояночного привода тормоза	1	4	23	0,23	1
4542129580	412-3510022-01	Оболочка секторов опорного диска диафрагмы усилителя	1	15	8	0,08	14
4542124198	412-3510024	Шайба фиксирующая секторов	1	15	8	0,08	14
4542124212	412-3510048	Корпус поршня усилителя	1	8	8	0,08	7
4542124215	412-3510062	Кольцо направляющее поршня усилителя	1	10	8	0,08	9
4542124243	412-3562009	Клапан обратный усилителя тормоза с корпусом и прижимной подушкой в сборе	1	10	8	0,08	9
4573722868	ФФ112-3712204-Б	Рассеиватель подфарника (бесцветный)	2	20	100	0,50	7
4573722871	ФФ112-3712205-Б	То же (оранжевый)	2	20	100	0,50	7
4573425594	11.3716200	Рассеиватель заднего фонаря, красный	2	20	100	0,50	7
4573425639	11.3716203	То же, оранжевый	2	20	100	0,50	7
4573725211	ФП122-3716204-Б	Рассеиватель заднего фонаря	2	20	100	0,50	7
45724255986	ФП124-37162204	Рассеиватель фонаря света заднего хода	2	20	100	0,50	7
4573425226	ФП144-3716204	То же	1	10	23	0,23	7
4573425212	ФП122-3716205	Рассеиватель заднего фонаря	2	20	100	0,50	7
4542128013	412-3716628	Прокладка фонаря света заднего хода и орнамента	2	10	46	0,23	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
457372641	11.3731204	Рассеиватель фонаря стояночного света	2	20	100	0,50	7
4542121646	412-5101482	Кожух пола передний в сборе	1	2	8	0,08	1
4542124943	412-5107130	Кожух стояночного тормоза в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127554	408-5109102-10	Коврик пола багажника	1	2	—	—	2
4542125415	412-5109102-10	То же	1	2	—	—	2
4542126818	412-5206112	Накладка ветрового окна боковая правая (черная)	1	2	8	0,08	1
4542126819	412-5206113	То же, левая (черная)	1	2	8	0,08	1
4542128800	412-5304182-01	Ручка рычагов крышки люка вентиляции кузова	1	1	3	0,03	0,5
4542126459	412-5325226	Накладка решетки панели приборов декоративная в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542127524	412-5325231	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542126460	412-5325238	Накладка декоративная комбинации приборов	1	1	4	0,04	0,5
4542128876	412-5606049-01	Направляющая защелки замка	1	7	8	0,08	6
4542125675	412-5606066	Сухарь привода замка	1	4	8	0,08	3
4542125676	412-5606068	Накладка рычага привода замка	1	4	8	0,08	3
4542125989	412-5629250	Решетка вытяжная вентиляции, правая в сборе	1	4	8	0,08	3
4542126363	412-5629251	То же, левая	1	4	8	0,08	3
4542125991	412-5629260	Пистон	4	32	92	0,23	20
4542122817	408-6105084	Сухарь защелки замка двери	4	4	24	0,06	1
4542128341	408-6105264-11	Розетка внутренних ручек дверей и стеклоподъемника	8	8	32	0,04	4
4542122842	408-6105268	Заглушка внутренних ручек дверей и стеклоподъемников	8	16	80	0,10	6
4542125817	412-6105284	Наконечник тяги выключения замка передней двери	1	4	10	0,10	3
4542133229	412-6814078	Винт механизма регулирования наклона спинки переднего сиденья в сборе	2	4	16	0,08	2
4542129830	412-6814078-10	То же	2	4	16	0,08	2
4542125208	408-8102045-04	Шланг левого и правого сопел	2	3	16	0,08	1
2247130207	408-8102046-04	Рукав ПГ 44X110	1	1,5	8	0,08	0,5
2247130217	412-8104174	Рукав ПГ 70X120	1	3	8	0,08	2
4542126087	412-8303012	Коробка передней пепельницы	1	1	8	0,08	—
4542128745	412-8112052-10	Основание заводского знака	1	2	8	0,08	1
4542125686	408-8212054-10	Вкладыш заводского знака	1	2	8	0,08	1
4542125683	412-82112306	Прокладка верхней декоративной накладки боковины, правая	1	4	8	0,08	3
4542125684	412-8212307	То же, левая	1	4	8	0,08	3
4542125940	412-8212474	Пистон крепления декоративной накладки крышки багажника	7	40	161	0,23	20
4542125692	412-8401112-10	Облицовка радиатора	1	5	8	0,08	4
4542125388	412-8412030	Пистон крепления накладки капота	13	40	299	0,23	1
4542120216	408-1109152	Изделия из войлока	1	15	100	1,00	2
4542110677	402-2403107	Прокладка уплотнительная корпуса воздушного фильтра	1	15	100	1,00	2
4542110677	402-2403107	Набивка наружного сальника подшипника полуоси	2	28	108	0,53	8

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Изделия из стекла</b>							
4573726603	ФП105-3717204-В	Рассеиватель фонаря освещения номерного знака	2	20	100	0,50	7
4542122314	426-5403444	Стекло окна боковины	2	3	16	0,08	1
4542127557	408-5603016	Стекло окна задка	1	2	8	0,08	1
4542122656	408-6103052	Стекло поворотное окна передней двери	2	3	16	0,08	1
4542122696	408-6103214-A1	Стекло опускающее передней двери	2	4	16	0,08	2
4542122994	408-6203152-A1						
4542122995	426-6203152	Стекло угловое окна задней двери	2	2	8	0,04	1
4542123000	408-6203214-A1						
4542123002	426-62032214	Стекло опускающее окна задней двери	2	3	16	0,08	1
4542123107	426-6303016-01	Стекло двери задка	1	3	8	0,08	2
<b>Изделия из графита</b>							
4562211196	402-1601182	Подпятник выключения сцепления	1	10	60	0,60	2
4573712066	Г29-3701020	Щетка изолированная в сборе (ФЭЗ.-596504)	1	40	100	1,00	27
4573712069	Г29-3701045	Щетка неизолированная в сборе (ФЭЗ.596503)	1	40	100	1,00	27
4573722011	СТ22-3708050	Щетка в сборе (ФЭЗ.599172)	4	80	400	1,00	28
<b>Подшипники качения</b>							
4619320027	401-1307027-02	Подшипник водяного насоса 20703КШ	2	14	60	0,30	2
4619826278	408-1307027	То же, (6-180 503 К1С9Ш)	2	14	60	0,30	2
4619827318	412-1701031	Подшипник ведущего вала коробки передач, передний (76-180902С9)	1	10	40	0,40	2
461235560	401-1701032-02	Подшипник ведущего вала, задний (6-150206КШ1)	1	8	30	0,30	2
4562211164	401-1701052	Ролик подшипника блока шестерен промежуточного вала Ø 2,5 X 20	46	400	1196	0,26	160
4562211857	401-1701180	Ролик переднего подшипника ведомого вала Ø 4,5 X 13	13	130	600	0,40	30
4612133970	408-1701186	Подшипник ведомого вала, средний (6-305Ш1)	1	6	25	0,25	1
4541111148	412-2201033-01	Подшипник игольчатый карданного вала (704902К6УС10)	8	24	168	0,21	—
4624434193	407-2402026-03	Подшипник ведущей шестерни заднего моста, задний (6-27606А)	1	4	21	0,21	—
4624434208	407-2402041-04	Подшипник ведущей шестерни заднего моста, передний (6-27705А)	1	4	21	0,21	—
4624130554	412-2403036	Подшипник коробки дифференциала заднего моста (7207А)	2	10	52	0,26	—
4619835593	401-2403080-А	Подшипник полуоси заднего моста (86-180306КС9 или 6-180306К1VC17 или 86-180306КС17)	2	20	100	0,50	1
			2	20	100	0,50	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4624130529	4ЛЗ-3103020-02	Подшипник переднего колеса, внутренний в сборе (6-7206А)	2	20	80	0,40	5
462421216	403-3103025-02	Подшипник переднего колеса, наружный (6-7304НА)	2	24	94	0,47	6
4624125950	400-3401045-Б	Подшипник червяка управления (977906К1)	2	6	38	0,19	—
4615896261	412-3401062	Ролик вала сошки рулевого управления в сборе (776700)	1	8	50	0,50	—
	303Л1Ш	Шарикоподшипник генератора со стороны привода	1	6	30	0,30	—
	60202Л1Ш	То же, со стороны коллектора	1	6	30	0,30	—

**Подетальные нормы  
расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные  
нужды для автомобилей "Москвич"-2140, 2137, 2734, 21406  
(Утверждены 4.10.83—4.10.83)**

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
---------	---------------------	------------------------------	--	--	---	---------------------------	--

**Группа 10. Двигатель**

4561411548	412Э-1000401	Двигатель в сборе с оборудованием (с термостатомТБ1) без коробки передач	1	1,5	—	—	1,5
4561411971	412Э-1000451-10						
4562220001	412-1000101	Комплект поршневых колец на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	—	—	30

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220901	412-1000102-03	Комплект вкладышей коренных подшипников на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	85	0,85	13
4562220906	412-1000104-03	Комплект шатунных вкладышей на один двигатель (номинального и всех ремонтных размеров)	1	30	85	0,85	13
4562220016	412-1000106	Комплект гильз и поршней на один двигатель в сборе	1	8	40	0,40	—
4562221161	412-1000106-10						
4562220900	412-1000107-03	Комплект коленчатого вала с вкладышами коренных и шатунных подшипников	1	4	15	0,15	1
4562220019	412-1000109	Комплект гильз и поршней в сборе номинального размера на один цилиндр	4	6	—	—	6
4562221162	412-1000109-10						
4562211062	421-1001031	Поперечина задней опоры двигателя	1	3	15	0,15	1
4562221162	412-1001031						
4562220939	412-1002010-40	Блок цилиндров в сборе	1	1	5	0,05	—
4562220040	412-1002024	Прокладка гильзы цилиндров	4	30	120	0,30	6
4562221339	412-1002058-40	Крышка распределительных звездочек нижняя в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220943	412-1003011-10	Головка цилиндров с седлами, шпильками, направляющими втулками и заглушками в сборе	1	3	10	0,10	1
4562221002	412-1003020-01	Прокладка головки цилиндров в сборе	1	40	100	1,00	20
4562221044	412-1003145-01	Пробка маслоналивного патрубка с фильтром вентиляции в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220084	412-1004013	Поршень с пальцем, стопорными кольцами и поршневыми кольцами (номинального и всех ремонтных размеров)	4	80	240	0,60	32
4562221172	412-1004013-10						
4562221004	412-1004020	Палец поршневой	4	16	80	0,20	—
4562221005	412-1004022	Кольцо поршневого пальца, стопорное	8	24	120	0,15	—
4562220109	412-1004045-A	Шатун в сборе	4	6	32	0,08	—
4562220112	412-1004052	Втулка шатуна	4	80	368	0,92	6
4562220858	412-1004061	Болт шатуна с гайкой в сборе	8	16	64	0,08	3
4562220131	412-1005030	Звездочка коленчатого вала, распределительная	1	8	35	0,35	1
4562221106	412-1005034-02	Сальник коленчатого вала, передний в сборе	1	34	100	1,00	14
4562220139	412-1005044	Шестерня привода масляного насоса	1	4	20	0,20	—
4562220141	412-1005054	Храповик	1	2	10	0,10	—
4562220787	412-1005060-02	Шкив коленчатого вала в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220149	412-1005115-10	Маховик в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220880	412-1005125	Обод зубчатый маховика	1	4	20	0,20	—
4562220152	412-1005127	Болт крепления маховика	6	16	60	0,10	4
4562221107	412-1005160-02	Манжета коленчатого вала, задняя в сборе	1	30	100	1,00	10

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220171	412-1005183-01	Шайба упорная подшипника коленчатого вала	2	24	120	0,60	1
4562220177	412-1006010	Вал распределительный со штифтами и заглушкой в сборе	1	3	15	0,15	1
4562220179	412-1006018	Фланец упорный распределительного вала	1	4	15	0,15	1
4562220181	412-1006020-10	Звездочка распределительного вала, ведомая	1	6	25	0,25	1
4562221054	412-1006040-20	Цель привода распределительного вала в сборе	1	12	35	0,35	5
4562220184	412-1006045-10	Звездочка натяжного устройства с втулками в сборе	1	6	25	0,25	1
4562220191	412-1006051-10	Рычаг натяжного устройства с осью и заглушками в сборе	1	6	25	0,25	1
4562220201	412-1006070	Пружина натяжного устройства	1	8	30	0,30	2
4562220206	412-1006950	Комплект привода распределительного вала	1	10	30	0,30	4
4562220207	412-1007010-01	Клапан впускной	4	28	100	0,25	8
4562221091	412-1007012-10	Клапан выпускной в сборе	4	40	140	0,35	12
4562221013	412-1007017	Наконечник стержня клапана	8	60	240	0,30	12
4562220210	412-1007020	Пружина клапана большая	8	24	80	0,10	8

4562220211	412-1007021	То же, малая	8	24	80	0,10	8
4562220212	412-1007025	Тарелка пружины клапана	8	12	60	0,08	—
4562221016	412-1007028	Сухарь клапана	16	60	240	0,15	16
4562220214	412-1007033-БР	Втулка клапана направляющая, увеличенная на 0,25 мм	8	48	40	0,30	—
4562220217	412-1007080-БР	Седло выпускного клапана вставное, увеличенное на 0,6 мм	4	20	100	0,25	—
4562220221	412-1007082-БР	Седло впускного клапана вставное, увеличенное на 0,6 мм	4	16	80	0,20	—
4562220229	412-1007100	Ось коромысел впускных клапанов с заглушками в сборе	1	2,5	12	0,12	—
4562220225	412-1007104	Ось коромысел выпускных клапанов с заглушками в сборе	1	2,5	12	0,12	—
4562221017	412-1007122	Винт коромысла клапана регулировочный	8	15	40	0,05	7
4562221018	412-1007146	Коромысло клапана	8	16	56	0,07	5
4562220790	412-1008015-01	Труба впускная	1	2	10	0,10	—
4562221169	412-1008022-01	Коллектор выпускной в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220235	412-1008036	Прокладка между выпускной трубой и головкой цилиндров	4	60	240	0,60	12
4562220239	412-1009010-Б	Картер масляный в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220245	412-1009050	Указатель уровня масла в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220256	412-1010010	Приемник масляного насоса в сборе	1	1	5	0,05	—
4562211338	412-1011010-40	Насос масляный двигателя в сборе	1	3	5	0,05	2
4562220269	412-1011010-Б	Шестерня ведомая масляного насоса	1	8	35	0,35	1
4562220273	412-1011032	Валик масляного насоса в сборе	1	5	20	0,20	1
4562220274	412-1011040	Крышка масляного насоса	1	6	25	0,25	1
4562220278	412-1011052-10	Привод распределителя зажигания в сборе	1	10	25	0,25	5
4562220298	412-1016010		1	10	25	0,25	5
4562221274	412-1016010-20		1	10	25	0,25	5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220300	412-1016018	Шестерня привода распределителя зажигания, ведомая	1	7	25	0,25	2
4562220304	412-1017128-02	Фильтр масляный полнопоточный в сборе	1	3	5	0,05	2
4562221020	412-1017140	Элемент фильтрующий полнопоточного фильтра в сборе	1	50	100	1,00	30
4562220320	412-1071950	Комплект фильтрующего элемента с деталями уплотнения	1	300	100	1,00	280

## Группа 11. Система питания

4542127999	408-1101010-03						
4542128000	426-1101010-03	Бак топливный с пробками в сборе	1	2	8	0,08	1
4542113799	402-1103010-03	Пробка топливного бака в сборе	1	6	30	0,30	2
4542230763	2140-1104012	Трубка приемная топливного бака с фланцами и фильтром в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120045	412-1104042	Трубка от топливного бака к насосу	1	2	8	0,08	1
4562220323	412-1106010	Насос топливный в сборе	1	6	10	0,10	4
4538000412	Б7-1106016	Головка топливного насоса с клапанами в сборе	1	4	15	0,15	1

	Б7-1106045	Фильтр топливного насоса в сборе	1	6	20	0,20	2
	Б7-1106090	Корпус насоса	1	6	10	0,10	4
4538000423	Б7-1106140-А	Диаграмма топливного насоса в сборе	1	6	10	0,10	4
4571717022	412-1107010						
4571742476	412-1107010-11	Карбюратор в сборе (К126Н)	1	6	10	0,10	4
4571742107	2101-1107031	Пружина клапана отсоса картерных газов	1	4	15	0,15	1
4571742113	2101-1107041	Корпус автоматического пускового устройства	1	1,2	5	0,05	0,2
4571742115	2101-1107045	Крышка пускового устройства	1	1	5	0,05	—
4571742116	2101-1107046	Диафрагма пускового устройства	1	1,6	40	0,40	8
4571717333	К126Н-1107046	Серьга привода ускорительного насоса	1	6	20	0,20	2
4571742119	2101-1107049	Пружина пускового устройства	1	4	10	0,10	2
4571742122	2101-1107052	Пробка крышки пускового устройства	1	1,2	5	0,05	0,2
4571742125	2101-1107066	Дроссельная заслонка	2	1	5	0,05	—
4571742284	2103-1107067	Винт крепления дроссельной заслонки	4	4	16	0,04	1
4571742480	2101-1107080-11	Ось дроссельной заслонки первой камеры	1	2	10	0,05	—
4571742132	2101-1107089	Пружина оси	1	2	10	0,10	—
4571711122	105-0-1107103	Винт холостого хода	1	4	15	0,15	1
4571742137	3101-1107104	Шайба	1	4	10	0,05	2
4571742139	2101-1107106	Рычаг управления дроссельной заслонкой	1	1,6	8	0,08	—
4571742140	2101-1107107	Втулка рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры	1	1,2	6	0,06	—
4571742465	2106-1107110-10	Игла регулировочная	1	8	30	0,30	2
4571742466	2101-1107120-10	То же	1	8	30	0,30	2
4571742145	2101-1107130	Ось дроссельной заслонки вторичной камеры	1	2	10	0,10	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4571742146	2101-1107131	Винт стопорный	2	2,4	7	0,07	1
4571742147	2101-1107132	Шайба пружинная	1	2	10	0,10	—
4671742151	2101-1107146	Рычаг оси дроссельной заслонки вторичной камеры	1	1,2	6	0,06	—
4571742153	2101-1107150	Рычаг	1	1,6	8	0,08	—
4571742446	412-1107316	Жиклер воздушный главной системы	1	4	15	0,15	1
4571742329	2101-1107317	То же	1	4	15	0,15	1
4571717357	K126H-1107202	Жиклер топливный главный, правый	1	3	10	0,10	1
4571717358	K126H-1107203	Жиклер топливный главный, левый	1	3	10	0,10	1
4571717486	K126H-1107204	Жиклер топливный	1	3	10	0,10	1
4571714117	123-0-1107225-A	Поршень с гайкой в сборе	1	2	10	0,10	—
4571717487	K126H-1107231	Жиклер топливный	1	3	10	0,10	1
4571717364	K126H-1107241	То же	1	3	10	0,10	1
4571717365	K126H-1107242	"	2	6	20	0,10	2
4571717511	K126H-1107243	"	1	3	10	0,10	1
4571715155	K124-1107320-A	Поплавок в сборе	1	5	15	0,15	2
4571712312	K59-1107325	Сетка фильтра в сборе	1	2	5	0,05	1
4571742165	2101-1107328	Корпус жиклера холостого хода	1	3	15	0,15	—
4571717375	K126H-1107330	Клапан подачи топлива в сборе	1	12	40	0,40	4
4571742425	2106-1107331	Игла регулировочная	1	5	25	0,25	—
4571742330	2101-1107334	Жиклер топливный холостого хода	1	4	15	0,15	1
4571742448	412-1107336	То же, главный	1	3	10	0,10	1
4571742449	412-1107338	" , главной системы	1	3	10	0,10	1
4571742167	2101-1107343	Трубка эмульсионная	2	6	25	0,25	1
4571742174	2101-1107367	Диафрагма ускорительного насоса	1	6	30	0,30	—
4571742177	2101-1107370	Клапан распылителя ускорительного насоса	1	6	25	0,25	1
4571742182	2101-1107375	Крышка ускорительного насоса	1	2	10	0,10	1
4571742185	2101-1107378	Пружина диафрагмы	1	4	15	0,15	1
4571742350	2103-1107385	Жиклер	1	4	15	0,15	1
4571742193	2101-1107386	Прокладка	1	6	25	0,25	1
4571742195	2101-1107440	Распылитель смеси	2	4	16	0,08	1
4571717489	K126H-1107430	Клапан экономизера в сборе	1	10	30	0,30	4
4571742211	2101-1107615	Тяга управления воздушной заслонкой	1	2	8	0,08	1
4571742216	2101-1107624	Воздушная заслонка	1	1,2	6	0,06	—
4571742217	2101-1107625	Винт крепления воздушной заслонки	2	2,4	80	0,04	0,8
4571742218	2101-1107630	Ось воздушной заслонки с рычагом	1	1,2	6	0,06	—
4571742223	2101-1107642	Рычаг управления воздушной заслонкой	1	2	8	0,08	1
4571742226	2101-1107645	Тяга соединения привода дроссельной и воздушной заслонкой	1	1,6	8	0,08	—
4571742237	2101-1107710	Фильтрующий элемент	1	10	30	0,30	4
4571742239	2101-1107712	Пробка фильтрующего элемента	1	2	8	0,08	1
4571742240	2101-1107730	Клапан топливный	1	10	30	0,30	4
4571742247	2101-1107737	Прокладка клапана	1	5	15	0,15	2
4571742248	2101-1107740	Поплавок	1	4	10	0,10	2
4571742252	2101-1107749	Ось поплавка	1	3	10	0,10	1
4542110097	402-1108060	Пружина валика карбюратора	1	8	30	0,30	2
4542129691	412-1108100-21	Тяга воздушной заслонки с оболочкой в сборе	1	2	8	0,08	1



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий (шт. комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт. комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт. комплектов)
4542120109	412-1108103	Ручка тяги воздушной заслонки в сборе	1	2	8	0,08	1
4542120136	412-1109012-11	Фильтр воздушный в сборе	1	2	8	0,08	1
4571711347	451304	Прокладка алюминиевая	2	20	80	0,40	4
4571711348	451305	То же	3	30	135	0,45	3
4571711349	451306	"	1	10	30	0,30	4
4562310346	412-1109080-20	Элемент фильтрующий в сборе	1	300	93	0,93	285
Группа 12. Система выпуска газов							
4542127509	412-1201110	Глушитель выхлопа дополнительный первой ступени	1	14	46	0,46	8
4542127521	412-1201952	Комплект глушителя с глушителем дополнительным второй ступени	1	14	46	0,46	8
4542128482	412-1203010-20	Трубка приемная глушителя в сборе	1	8	38	0,38	3
4542120310	412-1203019	Прокладка приемной трубы глушителя в сборе	1	30	100	1,00	17
4542125086	412-1203036-01	Хомут крепления приемной трубы глушителя	4	12	80	0,20	2
4542127675	412-1203075	Наконечник выпускной трубы глушителя в сборе	1	2	5	0,05	1
4542128901	427-1203202-01	Труба выхлопная глушителя дополнительная	1	12	46	0,46	6
Группа 13. Система охлаждения							
4542125539	412-1301008-20	Радиатор в сборе	1	5	23	0,23	2
4542123740	402-1304010-01	Пробка радиатора в сборе	1	6	31	0,31	2
4562220342	412-1305008	Краник сливной блока цилиндров с поводком в сборе	1	2	5	0,05	1
0000050221	412-1305010-Б	Краник сливной подводящего патрубку в сборе	1	2	8	0,08	1
4591441001	412-1306010	Термостат системы охлаждения в сборе	1	5	20	0,20	1
4562220363	412-1307010-12	Насос водяной в сборе	1	6	15	0,15	3
4562220369	412-1307022-40	Валик водяного насоса в сборе	1	4	15	0,15	1
4562220370	412-1307022-50	Крыльчатка с сальником водяного насоса в сборе	1	4	10	0,10	2
4562220375	412-1307030	Пружина упорная сальника крыльчатки водяного насоса	1	8	30	0,30	2
4562220391	412-1308026-01	Шкив вентилятора в сборе	1	2	10	0,10	—
4542130256	412-1311065	Пробка расширительного бачка в сборе	1	4	15	0,15	2
Группа 16. Сцепление							
4562221236	412-1601030	Шайба статорная	3	12	48	0,16	25
4562220405	412-1601090	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	1	6	15	0,15	3
4562220418	412-1601104	Пята опорная сцепления	1	6	20	0,20	2
4562220421	412-1601107	Втулка центральная	1	6	30	0,30	—
4562220422	412-1601109	Шайба пружинная центральной втулки пяты	1	6	30	0,30	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220425	412-1601115	Пружина сцепления нажимная	1	6	30	0,30	—
4599638434	361011-02	Палец стяжной	9	54	225	0,25	9
4562220891	412-1601130-01	Диск сцепления ведомый в сборе	1	20	40	0,40	12
4562221210	412-1601175-20	Вилка выключения сцепления с подшипником и кронштейном в сборе	1	1,5	5	0,05	0,5
4562221215	412-1601215-10						
4562220489	412Э-1601215 412Э-1601219	Ось вилки выключения сцепления Кронштейн вилки выключения сцепления	1 1	5 1	20 5	0,20 0,05	1 —
4562221261	412-1601953-10						
4562220509	412-1601953	Подшипник выключения сцепления со звеньями в сборе (комплект)	1	15	40	0,40	7
4562221262	412-1601956	Картер сцепления в сборе (комплект)	1	1	5	0,05	—
4562220830	412-1609154-20	Накладка фрикционная с заклепками (комплект)	1	30	60	0,60	19
4542110377	403-1602055	Ось педалей сцепления и тормоза	2	2	16	0,16	—
4542110395	403-1602094-Б	Пружина педали сцепления и тормоза оттяжная	2	10	54	0,27	3
4542120435	412Э-1602155						
4562221234	412-1602155-10	Пружина вилки выключения сцепления оттяжная	1	6	31	0,31	2

4562221260	412-1602510-20	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542110407	403-1602514	Поршень цилиндра привода выключения сцепления	1	7	54	0,54	—
4562221223	412-1602950	Трубка гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления к рабочему цилиндру в сборе (комплект)	1	2	8	0,08	1
4562221264	412-1602951	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542120450	408-1609010	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	1	6	15	0,15	4
4542110432	403-1609017	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	1	2	8	0,08	1

#### Группа 17. Коробка передач

4562220527	412-1700010	Коробка передач в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4562220535	408-1701015	Картер коробки передач	1	2	10	0,10	—
4562220545	412-1701030	Вал первичный коробки передач	1	8	35	0,35	1
4562220547	412-1701033	Сальник первичного вала коробки передач в сборе	1	22	100	1,00	2
4562210853	401-1701034	Кольцо стопорное подшипника первичного вала коробки передач	1	3	10	0,10	1
4562210854	401-1701038	Кольцо упорное подшипника первичного вала коробки передач	1	4	15	0,15	1
4562220553	403-1701050	Блок шестерен промежуточного вала коробки передач в сборе	1	8	30	0,30	2
4562210856	401-1701054	Кольцо упорное подшипника блока шестерен промежуточного вала коробки передач	3	12	45	0,15	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562210862	401-1701060	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала, передняя	1	6	25	0,25	1
4562220556	408-1701062	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала коробки передач, задняя, толщиной 1,4 мм (с синей меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220558	408-1701063	То же, толщиной 1,48 мм (с черной меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220559	408-1701064	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала коробки передач задняя, толщиной 1,58 мм (с желтой меткой)	1	6	25	0,25	1
4562220560	408-1701072	Ось блока шестерен промежуточного вала	1	8	40	0,40	—
4562220562	408-1701080	Шестерня промежуточная заднего хода коробки передач в сборе	1	6	25	0,25	1
4562220568	408-1701092	Ось промежуточной шестерни заднего хода	1	3	15	0,15	—
4562220573	408-1701105	Вал вторичный коробки передач	1	4	20	0,20	—
4562220580	408-1701112	Шестерня первой передачи ведомого вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562220582	408-1701115	Шайба первой и второй передач коробки передач, распорная	2	4	10	0,05	2
4562220587	408-1701124-Б	Сухарь втулки шестерен первой, второй, третьей передач вторичного вала	3	12	45	0,15	3
4562220589	408-1701127	Шестерня второй передачи вторичного вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562221092	408-1701128-20	Втулка шестерни первой, второй, третьей передач вторичного вала коробки передач	3	9	45	0,15	—
4562220592	408-1701131	Шестерня третьей передачи вторичного вала коробки передач	1	6	25	0,25	1
4562220595	408-1701139-01	Шестерня заднего хода со ступицей в сборе (комплект)	1	6	25	0,25	1
4562220605	408-1701154-01	Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач коробки передач в сборе (комплект)	1	7	25	0,25	2
4562211166	401-1701158-А1	Кольцо стопорное ведущей шестерни привода спидометра	1	4	15	0,15	1
4562220809	408-1701150-Б	Шайба гайки крепления ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач, стопорная	1	5	15	0,15	2
4562220837	408-1701164-01	Кольцо блокирующее синхронизатора коробки передач	4	36	160	0,40	4
4562220838	408-1701170-01	Пружина синхронизатора	4	16	60	0,15	4
4562210893	407-1701172	Сухарь синхронизатора третьей и четвертой передач	6	30	138	0,23	3
4562220621	408-1701182	Кольцо переднего подшипника ведомого вала коробки передач, запорное	1	4	15	0,15	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4562220623	408-1701192	Кольцо подшипника ведомого вала коробки передач, упорное	1	3	10	0,10	1
4562220626	408-1701200-Б	Удлинитель картера коробки передач в сборе	1	3	5	0,05	2
4562210911	402-1701210-03	Сальник ведомого вала в сборе	1	40	100	1,00	20
4562210916	407-1701235	Втулка заднего подшипника ведомого вала	2	8	30	0,15	2
4562220652	408-1702011						
4562220651	407-1702011-Б1	Механизм переключения передач в сборе	1	4	5	0,05	3
4562220655	408-1702022-01	Вилка переключения первой и второй передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220843	408-1702028-01	Вилка переключения третьей и четвертой передач в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220663	408-1702032-А	Переключатель передач в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220977	408-1702047-01	Рычаг переключения заднего хода с валом в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220676	408-1702061	Стержень вилок переключения передач	1	2	5	0,05	1
4562211002	401-1702086	Гильза втулки рычага переключения передач	4	10	40	0,10	2
4562220690	408-1702094-Б	Вилка переключения заднего хода в сборе	1	2	10	0,10	—
4562120454	412-1703011-01	Механизм управления коробкой передач в сборе	1	3	8	0,08	2
4542120455	412-1703028	Рычаг переключения передач в сборе	1	1	8	0,08	—
4542127638	412-1703079-01	Пружина оттяжная тяги управления переключателем передач	1	5	15	0,15	3
4542127696	412-1703084-01	Рычаг переключения передач	1	2	8	0,08	1
4562221030	408-1703096	Рычаг нижний управления переключателем передач в сборе	1	2	8	0,08	1
4542110535	407-1703152	Сухарь регулировочный тяг переключения передач	2	10	46	0,23	4
4542126636	412-1703155-01	Тяга рычага управления переключателем передач в сборе	1	3	15	0,15	1
4542120519	412-1703221	Корпус механизма управления коробкой передач	1	3	15	0,15	1
<b>Группа 22. Карданные валы</b>							
4542125863	412-2201010	Вал карданный в сборе	1	6	15	0,15	4
4542120540	412-2201025	Крестовина карданного шарнира с сальниками и подшипниками в сборе	2	42	130	0,65	25
4542110565	400-2201043	Кольцо стопорное подшипника карданного вала	8	48	184	0,23	24
<b>Группа 24. Мост задний</b>							
4542125479	412-2400005-01	Задний мост с тормозами в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542110596	400-2401034-05	Сальник полуоси в сборе	2	70	200	1,00	32
4542128171	412-2401950-01	Комплект картера заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542129584	408-2402010-11	Радиатор заднего моста в сборе	1	4	5	0,05	3
4542129585	433-2402010-01	Шестерня ведущая и ведомая главной передачи заднего моста (комплект)	1	5	20	0,20	1
4542127332	408-2402020-01	Прокладка регулировочная подшипников ведущей шестерни заднего моста толщиной 0,12 мм	по потребности	4	10	—	2
4542113649	407-2402033-02	То же, толщиной 0,25 мм	—	4	10	—	2
4542113650	407-2402034-02	Сальник ведомого вала коробки передач задний, в сборе	1	30	100	1,00	10
4542110623	400-2402052-04	Сальник ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	30	100	1,00	1
4542110624	407-2402052-A1	Гайка регулировочная ведомой шестерни заднего моста	2	1	6	0,03	—
4542112434	401-2402064-01	Фланец ведущей шестерни заднего моста в сборе	1	1	5	0,05	—
4542110640	407-2402100	Дифференциал заднего моста в сборе	1	2	5	0,05	1
4542120558	408-2403010	Коробка дифференциала заднего моста в сборе	1	1,5	8	0,08	—
4542110651	407-2403016-Б1						

4542110655	407-2403060	Палец сателлитов дифференциала заднего моста	1	6	30	0,30	—
4542127581	412-4203069-01	Полуось заднего моста	2	5	16	0,08	2
4542124695	408-2403084-01	Втулка запорная подшипника полуоси заднего моста	2	10	40	0,20	2
4542110667	402-2403085	Втулка упорная подшипника полуоси заднего моста	2	6	20	0,20	2
4542120565	408-2403951	Шестерня дифференциала заднего моста (комплект)	1	4	20	0,20	—

## Группа 28. Рама

4542110724	403-2801100-10	Поперечина № 2 рамы в сборе	1	2	15	0,15	—
4542127952	412-2801950-10	Рама с брызговиками и полкой щитов радиатора (комплект)	1	2	15	0,15	—
4542125677	412-2803015	Буфер передний	1	8	23	0,23	5
4542125214	412-2804015-20	То же, задний	1	8	23	0,23	5
4542128465	412-2804090-12	Клык буфера в сборе	4	8	24	0,06	5

## Группа 29. Подвеска

4542231277	412-2901010-01	Подвеска передняя с тормозами в сборе стабилизатора	1	1,5	—	—	1,5
4542113760	403-2901012-01						
4542112495	402-2902712-01	Пружина передней подвески	2	16	58	0,29	5
4542113601	402-2902712-10	Рычаг передней подвески, нижний, правый	1	6	21	0,21	2
4542112813	403-2904020-01	То же, левый	1	6	21	0,21	2
4542112814	403-2904021-01	Ось нижних рычагов передней подвески	2	8	32	0,16	2
4542112587	403-2904032						

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542110822	403-2904046	Сайлент-блок оси нижнего рычага передней подвески в сборе	4	30	136	0,34	4
4542110830	403-2904056	Стойка передней подвески, правая	1	6	16	0,16	3
4542110832	403-2904057	То же, левая	1	6	16	0,16	3
4542110833	403-2904058	Опора шаровая стойки передней подвески с пальцем в сборе	2	16	58	0,29	5
45421124028	412-2904058						
4542110843	403-2904068	Палец шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	64	0,32	8
4542110848	403-2904073-10	Сухарь пальца шаровой опоры стойки передней подвески	2	20	64	0,32	8
4542124031	412-2904074	Обойма нажимная шаровой опоры	2	15	48	0,24	6
4542110850	403-2904077-А	Пружина шаровой опоры	2	8	32	0,16	2
4542129301	408-2904100-01	Рычаг передней подвески, верхний, правый в сборе	1	8	21	0,21	4
4542129302	408-2904101-01	То же, левый в сборе	1	8	21	0,21	4
4542120746	408-2904112	Ось верхнего рычага передней подвески	2	12	42	0,21	4
4542113529	403-2904200-01	Шаровой шарнир стойки передней подвески в сборе	2	40	100	0,50	21
4542120757	408-2904208	Шаровой палец верхнего рычага передней подвески	2	12	32	0,16	6
4542110690	403-2904215	Пружина нажимного вкладыша шарового шарнира	2	10	42	0,21	2
4542119241	11-2905005-01	Амортизатор передней подвески с деталями крепления в сборе	2	40	74	0,37	26
4542110917	423-2912012						
4542210281	408-2902012-03	Рессора задняя в сборе	2	10	30	0,15	6
4542126482	408-2912015	Лист № 1 коренной задней рессоры в сборе	2	12	54	0,27	5
4542112862	423-2912015						
4542125487	408-2912408-А						
4542110947	432-2912408	Стремянка задней рессоры	4	8	32	0,08	4
4542127960	408-2912547-01	Серьга задней рессоры (комплект)	2	3	16	0,08	1
4542125652	408-2912477	Палец переднего кронштейна задней рессоры	2	16	92	0,46	4
4542110960	402-2912490	Шайба сферическая пальца переднего кронштейна рессоры	4	8	48	0,12	2
4542128771	408-2912950	Накладка стремянок задней рессоры в сборе, правая	1	2	8	0,08	1
4542128772	408-2912951	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542119242	11.2915005-01	Амортизатор передней подвески в сборе	2	40	100	0,50	27
Группа 30. Рулевые тяги							
4542124075	412-3001032	Пластина замковая рычага рулевой трапеции	2	10	32	0,16	4
4542128226	408-3001950	Рычаг рулевой трапеции, правый	1	2	5	0,05	1
4542128727	408-3001951	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542110971	403-3003010	Тяга рулевой трапеции, средняя в сборе	1	2	5	0,05	1
4542110980	403-3003032-Б	Палец шаровой наконечников рулевых тяг	5	80	316	0,63	20
4542110981	403-3003033	Палец шаровой правой головки средней тяги рулевой трапеции	1	16	63	0,63	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542125975	408-3003052	Тяга рулевой трапеции боковая в сборе	2	10	16	0,08	7
4542110982	403-3003054	Тяга рулевой трапеции, боковая	2	10	16	0,08	7
4542120820	408-3003056	Наконечник боковой тяги рулевой трапеции, наружный в сборе	2	32	80	0,40	17
4542120822	408-3003058	То же, внутренний	2	32	80	0,40	17
4542110996	407-3003068	Вкладыш нажимной наконечников рулевых тяг	6	60	240	0,40	15
4542110997	407-3003069	Пружина нажимного вкладыша наконечников рулевых тяг	6	54	240	0,40	8
4542110998	402-3003070-Д	Кольцо стопорное заглушки наконечников рулевых тяг	6	12	42	0,07	4
4542111003	403-3003075-А	Шайба защитного чехла наконечников тяг рулевой трапеции и чехла шарового шарнира передней подвески	8	20	64	0,08	8
4542120834	412-3003082	Рычаг маятниковых тяг рулевой трапеции с осью в сборе, с шайбой (комплект)	1	3	11	0,11	1
Группа 31. Колеса и ступицы							
4542125641	412-3101015-10	Колесо 114 у-330 (41/2 у-13)	5	10	30	0,06	6
4542128135	408-3101015-21						
4541129949	412-3101040						
4542111031	402-3101040	Гайка М12Х1,5 крепления колеса	20	60	240	0,12	29
4542124788	412-3101280	Грузик балансировочный 80 колеса в сборе	по потребности	4	15	—	2
4542124769	412-3103300	Грузик балансировочный 60 колеса в сборе	по потребности	4	15	—	2
4542124790	412-3101304	То же, 40 колеса в сборе	"	4	15	—	2
4542124791	412-3101312	" , 20 колеса в сборе	"	4	15	—	2
4542120856	408-3102014	Колпак колеса	4	12	46	0,12	6
4542230216	412-3102024-10	Колпак декоративный колеса	4	12	46	0,12	6
4542128268	412-3103005-01	Ступица переднего колеса в сборе (комплект)	2	3	10	0,05	1
Группа 34. Рулевое управление							
4542126418	412-3400013-10	Рулевое управление без рулевого колеса в сборе	1	1,5	—	—	1,5
4542126534	412-3401035-20	Вал и червяк рулевого управления	1	3	19	0,19	—
4542125195	412-3401042-01	Вал рулевого управления, верхняя часть в сборе	1	2	13	0,13	—
4542111085	400-3401069	Сальник вала сошки и вала рулевого управления с пружиной в сборе	2	30	160	0,80	4
4542111091	400-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	2	10	62	0,31	—
4542120925	412-3401079	Крышка картера рулевого управления с валом сошки в сборе	1	1,5	10	0,10	—
4542111100	403-3401091	Сошка рулевого управления	1	2	7	0,07	1
4542126565	412-3401120	Подшипник вала рулевого управления в сборе	1	5	25	0,25	1
4542127313	412-3402010-20	Колесо рулевого управления с выключателем сигнала в сборе	1	1	4	0,04	0,5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Группа 35. Тормоза</b>							
4542111157	403-3501010-Б	Тормоз передний со стойкой и рычагом в сборе, правый	1	2	5	0,05	1
4542111159	403-3501011-Б	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542124125	412-3501012	Щит переднего тормоза, правый в сборе	1	1	7	0,07	—
4542124126	412-3501013	То же, левый	1	1	7	0,07	—
4542125602	412-3501026-01	Скоба переднего тормоза правая в сборе	1	2	8	0,08	0,5
4542125603	412-3501027-01	То же, левая	1	2	8	0,08	0,5
4542111170	402-3501035	Пружина стяжная колодок тормоза, длинная	2	30	60	0,30	18
4542111175	403-3501040	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе, правый	2	20	36	0,18	13
4542111176	403-3501041	То же, левый	2	20	36	0,18	13
4542123486	403-3501055-01	Поршень колесного цилиндра тормоза в сборе	8	14	64	0,08	2
4562221080	403-3501064-01	Клапан выпуска воздуха цилиндра привода выключения сцепления	1	2	7	0,07	0,5
4542123975	412-3501066	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза, малый	4	8	20	0,05	4
4542123977	412-3501067	То же, большой	4	8	20	0,05	4
4542120974	412-3501070	Барабан тормозной в сборе	2	6	28	0,14	1
4542124135	412-3501078	Кольцо удерживающее защитного колпака малого поршня	4	24	120	0,30	1
4542124136	412-3501079	То же, большого поршня	4	24	120	0,30	1
4542123971	412-2501080	Диск переднего тормоза	2	4	16	0,08	1
4542124139	412-3501085	Клапан выпускного воздуха колесного цилиндра тормоза	8	8	32	0,08	2
4542111202	403-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой в сборе	6	30	60	0,10	19
4542120975	408-3501090	Колодка тормоза с фрикционной накладкой передняя, верхняя в сборе	2	10	36	0,18	3
4542129713	412-3501090-12	Колодка переднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе	4	230	72	0,18	216
4542121213	410-3501127	Пружина нажимная колодок переднего тормоза	4	8	32	0,08	2
4542111216	403-3501130	Трубка соединительная цилиндров переднего тормоза в сборе, правая	1	3	15	0,15	1
4542111218	403-3501131	То же, левая	1	3	15	0,15	1
4542111225	403-3501140	Штуцер колесного цилиндра переднего тормоза	2	4	16	0,08	1
4542111229	403-3501200	Болт М10Х1Х41 крепления щита переднего тормоза	4	8	20	0,05	4
4542111232	403-3502010	Тормоз задний, правый в сборе	1	2	5	0,05	1
4542111234	403-3502011	То же, левый	1	2	5	0,05	1
4542111234	402-3502036	Пружина стяжная колодок тормоза, короткая	2	36	80	0,40	21
4542111246	403-3502040						
4542124490	412-3502040	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	2	20	36	0,18	13



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542121009	412-3505010-20						
4542124259	412-3505010-30	Главный цилиндр тормоза в сборе	1	8	15	0,15	6
4542111274	402-3505017-B1	Штуцер главного цилиндра тормоза	1	2	7	0,07	1
4542111275	402-3505018-01	Прокладка штуцера главного цилиндра сцепления	1	5	30	0,30	1
4542124006	412-3505024	Поршень первой камеры цилиндра тормоза	1	8	60	0,60	—
4542111282	403-3505029	Поршень главного цилиндра тормоза сцепления	1	4	30	0,30	—
4542111283	402-3505030	Клапан поршня главного цилиндра сцепления	1	4	19	0,19	3
4542111285	403-3505032	Пружина возвратная поршня главного цилиндра сцепления	1	1	7	0,07	—
4542124260	412-3505034-10						
4542124007	412-3505034	Поршень второй камеры главного цилиндра тормоза	1	8	60	0,60	—
454211129	403-3505038	Кольцо стопорное упорной шайбы поршня главного цилиндра сцепления	1	2	7	0,07	1
4542124162	412-3505043	Пружина возвратная поршня первой камеры главного цилиндра тормоза	1	4	15	0,15	1

4542124163	412-3505044	Пружина возвратная поршня второй камеры главного цилиндра тормоза	1	4	15	0,15	1
4542111295	403-3505048-B	Шайба упорная главного цилиндра сцепления	1	2	7	0,07	1
4542124170	412-3505058	Кольцо стопорное главного цилиндра тормоза	1	5	7	0,07	1
4542124175	412-3505110	Крышка бачка главного цилиндра тормоза в сборе	1	2	7	0,07	1
4542111309	403-3505115	Штуцер бачка главного цилиндра сцепления	1	1	4	0,04	0,5
4542112407	403-3505126-01	Сетка бачка главного цилиндра сцепления	1	2	8	0,08	1
4542124262	412-3506022-10						
4542124304	412-3506022-20	Трубка от первичной камеры главного цилиндра тормоза к сигнальному устройству в сборе	1	4	15	0,15	2
4542124264	412-3506026-10	То же, от вторичной камеры	1	4	15	0,15	2
4542121032	412-3506028	Коллектор гидропривода тормозов в сборе	1	3	15	0,15	1
4542128827	412-3506028-20	То же	2	3	20	0,10	0,4
4542124309	412-3506032	Трубка от сигнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза в сборе	1	4	15	0,15	2
4542125601	412-3506034	Трубка от сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза в сборе	1	4	15	0,15	2
4542121034	412-3506038	Трубка от сигнального устройства к правому переднему тормозу в сборе	1	4	15	0,15	2
4542121038	412-3506044	Трубка от сигнального устройства к левому переднему тормозу в сборе	1	4	15	0,15	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542121039	412-3506046	Трубка от сигнального устройства к коллектору в сборе	1	4	15	0,15	2
4542124311	412-3506046-10	То же	1	3	15	0,15	1
4542125752	412-3506082	Трубка от регулятора давления к гибкому шлангу в сборе	1	4	15	0,15	2
4542111363	400-3506090	Тройник трубопровода к задним тормозам в сборе	1	3	15	0,15	1
4542125495	412-3506100-03	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1	4	16	0,16	1
4542111378	402-3506110-02	То же, к левому	1	4	16	0,16	1
4542125496	412-3506110	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к малым цилиндрам левого переднего тормоза в сборе	1	3	15	0,15	1
4542125754	412-3506176	Трубка от коллектора к малым цилиндрам правого переднего тормоза в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124327	412-3506182	Трубка от коллектора к регулятору давления задних тормозов в сборе	1	4	15	0,15	2
4542124329	412-3506210	Механизм привода стояночного тормоза в сборе	1	2	7	0,07	1
4542129306	412-3508010-10	Собачка рычага стояночного тормоза	1	8	30	0,30	4
4542121092	412-3508030	Сектор рычага стояночного тормоза	1	5	23	0,23	2
4542121106	412-3508048	Трос ручного приклада привода тормоза передний в сборе	1	5	23	0,23	2
4542121126	412-3508069	Гайка регулировочная наконечника троса	2	5	16	0,08	3
4542121130	412-3508076	Пружина стяжная промежуточного рычага	1	10	46	0,46	4
4542121136	408-3508093	Трос привода стояночного тормоза, задний в сборе	2	18	70	0,35	9
4542121144	412-3508120	Рычаг разжимной ручного привода тормоза, правый	1	5	31	0,31	1
4542111460	402-3508190-02	То же, левый	1	5	31	0,31	1
4542111461	402-3508191-02	Винт регулировочный разжимного рычага ручного привода тормоза	2	2	8	0,04	1
4542111462	402-3508195	Усилитель вакуумный тормоза в сборе	1	4	15	0,15	2
4542124190	412-3510010	Шайба стопорная уплотнительной манжеты	1	6	23	0,23	3
4542124216	412-3510067	Устройство сигнальное гидропривода тормозов в сборе	1	1	—	—	1
4542124252	412-3515110-10	Регулятор давления в сборе	1	3	8	0,08	2
4542124713	434-3535005-10	Шайба пружинная возвратная гильзы регулятора давления	1	10	46	0,46	4
4542124283	427-3535005		1	1	8	0,08	—
4542124712	412-3535005-10		1	10	46	0,46	4
4542124282	412-3535005		1	1	8	0,08	—
4542124084	412-3535018	Конус управляющий клапана регулятора давления	1	1	8	0,08	—
4542124088	412-3535028						

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542124089	412-3535030	Шайба стопорная управляющего конуса	1	6	31	0,31	2
4542124094	412-3535042	Скоба упорная поршня регулятора давления	1	3	15	0,15	1
<b>Группа 37. Электрооборудование</b>							
4573711232	412Э-3701010-02	Генератор переменного тока в сборе	1	6	10	0,10	4
4573711363	412-3701010-10						
4573612191	Г250-3701100-А2	Статор с катушками в сборе	1	2	10	0,10	—
4573312584	29.3701100						
4573712563	Г250-3701200						
4573712591	29.3701200						
Ротор с контактными кольцами в сборе			1	3	15	0,15	—
4573313804	29.3701010	Щеткодержатель в сборе	1	3	10	0,10	1
4573713190	Г250Н-3701010						
4573312566	Г250Ж1-3701050						
4573713243	Г250Ж-3701055						
4573313086	29.3701300						
4573411619	Г250-3701300-А1	Крышка со стороны контактных колец в сборе	1	2	10	0,10	—
<b>Группа 38. Электрооборудование</b>							
Блок полупроводниковый БПВ4-60			1	4	10	0,10	2
4573313087	3ХХ-670008 29.3701400	Крышка со стороны привода в сборе	1	3	15	0,15	—
4562220730	412-3701630	Кронштейн крепления генератора к двигателю, передний	1	2	5	0,05	1
4562220731	412-3701632	Кронштейн крепления генератора к двигателю, задний	1	2	5	0,05	1
4562220732	412-3701635	Планка установочная генератора	1	2	5	0,05	1
4573714172	412Э-3702010	Реле-регулятор в сборе (РР362А)	1	3	8	0,08	2
4573714908	РР362-3702400-Э	Регулятор напряжения в сборе	1	4	15	0,15	2
4573714891	РР362-3702400-Е						
4573414296	РР362-3702503-Э						
4573714567	РР362-3702600-Е						
4573424297	РР362-3702610-Э						
Сердечник с обмотками реле защиты и ярмом в сборе			1	5	15	0,15	3
4542121276	412Э-3704008	Выключатель зажигания с замком в сборе	1	5	15	0,15	3
4542127998	412-3704950-10	Кронштейн крепления выключателя зажигания с противоугонным устройством в сборе (комплект)	1	2	8	0,08	1
4573715047	412-3705010	Катушка зажигания в сборе (Б-115, Б115-В)	1	8	23	0,23	5
4573715127	412-3705010-10						
Клемма ввертная центрального привода высокого напряжения			1	10	25	0,25	5
4573716328	412-3706010-30	Распределитель в сборе	1	5	10	0,10	3
4573716339	Р118.06-3706000						
4573716273	412Э-3706010-20						
4573717024	Р35-3706020						
4573717484	Р35-3706104						
Бегунок в сборе			1	6	20	0,20	2
Пружина крепления крышки распределителя			2	8	20	0,10	4

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4573717131	P118-3706200	Валик с автоматом в сборе	1	4	15	0,15	1
4573717777	P118-3706230-A	Кулачок с пластиной в сборе	1	2	5	0,05	1
4573717297	P107-3706300	Пластина прерывателя в сборе, без конденсатора	1	4	10	0,10	2
4573717364	P107-3706350	Стойка контактная в сборе	1	10	30	0,30	4
	K42-18-5	Конденсатор в сборе	1	6	20	0,20	2
4573717454	P35-3706500	Крышка распределителя в сборе	1	7	20	0,20	3
4573717501	P41-3706510-E	Уголек комбинированный с пружи- ной в сборе	1	7	30	0,30	1
4573717421	P118-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1	3	10	0,10	1
4573717616	P10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1	4	20	0,20	—
4573717538	P-8050-Э	Крышка масленки	1	3	10	0,10	1
3573718505	412-3707010-03						
4552000058	412-3707010-11	Свеча зажигания в сборе	4	300	400	1,00	220
4562220874	412-3707050-10	Провод высокого напряжения от ка- тушки зажигания к распределителю в сборе	1	10	25	0,25	5
4562220876	412-3707061-10	Провод от распределителя к свече первого цилиндра в сборе	1	10	25	0,25	5
4562220877	412-3707063-10	То же, второго цилиндра	1	10	25	0,25	5
4562220878	412-3707065-10	" , третьего цилиндра	1	10	25	0,25	5
4562220879	412-3707067-10	" , четвертого цилиндра	1	10	25	0,25	5
4573766014	СЭ14.407-3707081	Соппротивление подавительное в сборе	4	40	140	0,35	12
4542126030	412-2707082	Наконечник к свече зажигания в сборе (1А-0-01а)	4	100	100	0,25	80
4573746354	PC14-3708000-A	Реле включения стартера в сборе	1	8	20	0,20	4
4573751272	412Э-3708010-02	Стартер в сборе (СТ117А)	1	4	5	0,05	3
4573351969	СТ117А-3708120	Катушки №№ 1, 2, 3 в сборе	1	3	15	0,15	—
	СТ117А-3708170	Катушки № 4 в сборе	1	1	5	0,05	—
4573652469	СТ117-3708200	Якорь стартера в сборе	1	5	20	0,20	1
4573351971	СТ117А-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1	3	10	0,10	1
4573752635	СТ21-3708304-Э	Пружина щетки	4	16	70	0,18	2
4573752764	СТ113Б-3708400	Крышка со стороны привода в сборе	1	3	10	0,10	1
4573752534	СТ21-3708600	Привод стартера в сборе	1	10	30	0,30	4
4573734518	412-3710408	Выключатель наружного освещения в сборе (ВК343-03.02)	1	4	15	0,15	2
4573734517	412-3710409	Выключатель освещения приборов в сборе (ВК343-01.07)	1	5	15	0,15	3
4542128119	412Э-3711010	Фара в сборе (8704.18-1)	2	10	30	0,15	6
4573722075	412Э-3712010-20	Подфарник в сборе	2	10	46	0,23	4
4573737135	408-3713010	Патрон лампы освещения шкал приборов в сборе (ПП102-И)	1	1	4	0,04	0,5
4573737024	400-3713025	Патрон контрольных ламп дальнего света фар и указателей поворота	2	2	8	0,04	1
4573723041	412-3714010	Плафон в сборе (ПК140)	3	6	24	0,08	2
4573734084	408-3714030	Выключатель плафона двери в сборе (ВК-300-Б2)	2	4	16	0,08	2
4573732064	401-3715020	Розетка штепсельная для перенос- ной лампы в сборе (47К)	1	2	8	0,08	1
4573725435	412Э-3716010-10						

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)
4573725078	412Э-3716010-Б	Фонарь задний в сборе	2	10	40	0,20	5
4573746417	412-3716360	Реле переключения режимов сигнальных фонарей (РС 710)	1	10	62	0,62	4
4573725081	408-3716610	Фонарь света заднего хода в сборе (ФП144)	1	4	19	0,19	3
4573725291	412-3716610	То же (ФП144)	1	5	23	0,23	2
4573734247	408-3716630-А	Выключатель света заднего хода в сборе (ВК403)	1	5	23	0,23	2
4573726017	412-3717010	Фонарь освещения номерного знака в сборе	2	6	16	0,08	4
4542125503	412-3717020-02	Козырек фонаря освещения номерного знака	2	4	16	0,08	2
4573734434	412-3722010-20	Выключатель сигнала торможения в сборе (ВК415)	1	5	31	0,31	1
4573742252	412-3721011	Сигнал звуковой низкого тона в сборе (С308)	1	3	8	0,08	1
4573742253	412-3721012	То же, высокого тока в сборе (С309)	1	3	8	0,08	1
4573746476	412-3721050	Реле включения звуковых сигналов (РС528)	1	6	23	0,23	3
4573731118	402-3722010-01	Блок предохранителей в сборе	1	4	15	0,15	2
4573731075	412-3722010						
4573731159	ПР10А-3722300-Э	Вставка 10А	4	60	280	0,70	23,5
4573732011	412-3723060	Панель соединительная пятиклеммная	2	4	16	0,08	2
4573732004	400-3723100	То же, четырехклеммная	4	8	45	0,09	4
4542129115	412-3724012-20	Пучок проводов передний в сборе	1	1,5	4	0,04	1
4542127116	412-3724018	То же, задний	1	1,5	4	0,04	1
4542111536	407-3724030-Б	Провод от аккумуляторной батареи к стартеру в сборе	1	5	15	0,15	3
4542121418	412-3724032	Провод от аккумуляторной батареи на массу в сборе	1	3	8	0,08	2
4542121420	412-3724034	Провод от двигателя на массу	1	3	8	0,08	2
4573761004	408-3725010-10						
4573761007	412-3725010	Прикуриватель в сборе	1	2	—	—	2
4573761503	ПТ5-3725100	Патрон прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4542121437	412-3725135	Ручка прикуривателя в сборе	1	2	8	0,08	1
4573761504	ПТ5-3725200-Э						
4573761501	412-3725200	Подвижная часть прикуривателя в сборе	1	5	16	0,16	3
4573746391	412-3726050	Прерыватель указателей поворота в сборе (РС950-Б)	1	8	20	0,20	5
4573746611	412-3726050-20	То же (РС950-Е)	1	8	20	0,20	5
4573735194	403-3726300	Переключатель указателей поворотов в сборе (П135М)	1	6	23	0,23	3
4573734295	412-3738110	Выключатель аварийной сигнализации (ВК922-12)	1	4	15	0,15	2
4573746295	412-3747012	Реле электромагнитных включений в сборе (РС523)	2	8	20	0,10	5
4573725271	426-3731030	Отражатель света в сборе (ФП311)	2	5	24	0,12	2
4573725398	412-3738010	Фонарь света стоянки в сборе	2	4	16	0,08	2
4573735012	408Э-3738020	Включатель света стоянки в сборе	1	3	8	0,08	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Группа 38. Приборы</b>							
4573812228	412Э-3801010-71	Комбинация приборов в сборе (К123-В1)	1	2	8	0,08	1
4573813247	СП264-3802010	Спидометр	1	2	8	0,08	1
4573814254	408-3802710	Вал гибкий спидометра (ГВ134-Н)	1	26	85	0,85	15
4542111555	407-3802810-Г1	Редуктор привода спидометра в сборе	1	4	11	0,11	2
4542111563	402-3802833	Шестерня ведущая привода спидометра	1	3	11	0,11	1
4573734432	412-3803060-21	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза (ВК409)	1	5	15	0,15	3
4573734398	412-3803070-10	Выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов (ВК424)	1	5	15	0,15	3
4573821144	УБ254-3806010	Указатель уровня топлива	1	8	31	0,31	4
4573824121	408-3806610	Датчик указателя уровня топлива (БМ134-А)	1	10	25	0,25	5
4573822164	УК254-3808010	Указатель температуры воды	1	8	31	0,31	4
4573825004	408-3808610	Датчик указателя температуры воды (ТМ101)	1	8	31	0,31	4
4573823123	УК255-3810010	Указатель давления масла	1	9	39	0,39	4
4573826001	402-3810310	Датчик указателя давления масла (ММ9)	1	8	20	0,20	4
4573831127	АП254-3811010	Амперметр	1	6	23	0,23	3
<b>Группа 51. Пол (основание кузова)</b>							
4542124559	412-5101254	Облицовка порога задняя, правая	1	5	23	0,23	2
4542124561	408-5101255	То же, левая	1	5	23	0,23	2
4542126554	408-5101410-10	Усилитель пола передний в сборе, правый	1	6	31	0,31	2
4542126556	408-5101411-10	То же, левый	1	6	31	0,31	2
<b>Группа 52. Окно ветровое</b>							
4573768184	СЛ220П-5205000	Стеклоочиститель в сборе	1	8	15	0,15	6
4542126045	412-5205134	Ручка переключателя стеклоочистителя	1	4	15	0,15	2
4573735408	412-5205138	Включатель стеклоочистителя и стеклоомывателя (П315)	1	5	23	0,23	2
4573768946	СЛ220-5205165	Гайка крепления рычага стеклоочистителя	2	10	40	0,20	5
4573668547	СЛ220-5205650	Коромысло со щеткой в сборе	2	50	100	0,50	37
4573368922	СЛ220-5205700-А	Рычаг щетки стеклоочистителя в сборе	2	6	30	0,15	2
4542121836	408-5206100	Рамка отделочная ветрового окна (комплект)	1	2	8	0,08	1
4542124061	412-5208006-10	Комплект омывателя ветрового окна (С0206)	1	3	8	0,08	2
4542124008	412-5208060	Жиклер омывателя в сборе	4	4	16	0,04	2
4542124009	412-5208082	Клапан омывателя в сборе	1	4	15	0,15	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542126921	412-5208102	Бачок омывателя ветрового стек- ла в сборе	1	1,5	4	0,04	1
<b>Группа 53. Передок кузова</b>							
4542121961	408П-5304140-Б	Тяга крышки люка вентиляции кузова в сборе	1	5	23	0,23	2
4542128621	408П-5304177-11	Тяга крышки люка забора воздуха из кузова	1	5	23	0,23	2
<b>Группа 54. Боковина кузова</b>							
4542122187	408-5401168	Панель наружная боковины, перед- няя часть, правая	1	4	23	0,23	1
4542122188	408-5401169	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542124989	408-5401186-01	Панель наружная боковины, нижняя, правая	1	4	23	0,23	1
4542124990	408-5401187-01	То же, левая	1	4	23	0,23	1
<b>Группа 56. Задок кузова</b>							
4542124814	412-5601152-11	Брызговик задка	1	3	15	0,15	1
4542128648	412-5601310-03	Крышка люка задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127382	408-5603050	Рамка отделочная окна задка (комплект)	1	2	8	0,08	1
4542125256	412-5604010-21	Крышка багажника в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127630	408-5605010-80	Петля крышки багажника в сборе, правая	1	4	23	0,23	1
4542127631	408-5605011-80	То же, левая	1	4	23	0,23	1
4542127536	408-5605028	Пружина петля крышки багажника	2	8	40	0,20	3
4542125711	412-5606040	Пружина защелки замка багажника	1	4	15	0,15	2
4542125717	412-5606139	Пружина поворотного фиксатора	1	4	15	0,15	2
4542129989	412-5606950-04	Комплект рычага замка багажника с ключами	1	3	8	0,08	2
4542129990	412-5606951	Комплект рычага цилиндра привода замка багажника с ключами	1	4	8	0,08	3
<b>Группа 61. Передняя дверь</b>							
4542125418	412-6100018-01	Дверь передняя в сборе, правая	1	4	15	0,15	2
4542125419	412-6100019-01	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542122671	408-6103102	Ручка поворотного стекла, правая	1	2	8	0,08	1
4542122672	408-6103103	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542122675	408-6103112	Скоба запорная поворотного стекла	2	6	30	0,15	2
4542122710	408-6103250	Желобок опускного стекла передней двери в сборе	2	6	30	0,15	2
4542126151	412-6103470	Накладка подоконная внутренняя передней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126152	412-6103471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542125504	408-6103520-01	Накладка подоконная наружная, передней двери в сборе, правая	1	2	8	0,08	1
4542125505	408-6103521-01	То же, левая	1	2	8	0,08	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на 10 и 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542129318	408-6104012-02	Стеклоподъемник передней двери в сборе	1	3	8	0,08	2
4542129319	408-6104013-02	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542122748	408-6104028	Трос стеклоподъемника передней двери	2	8	46	0,23	2
4542121854	408-6104060	Ручка стеклоподъемника в сборе	4	5	24	0,06	2
4542129134	412-6105012-20	Замок передней и задней двери в сборе правый	2	10	30	0,15	6
4542129135	412-6105013-20	То же, левый	1	5	15	0,15	3
4542129137	412П-6105013	Пружина замка двери	4	20	92	0,23	8
4542122787	408-6105042	Защелка замка двери в сборе, правая	2	10	46	0,23	4
4542122804	412-6105070	То же, левая	2	10	46	0,23	4
4542122806	412-6105071	Пружина защелки замка двери	4	20	92	0,23	8
4542121890	425-6105086	Привод замка передней двери в сборе, правый	1	3	8	0,08	2
4542122820	408-6105110	То же, левый	1	3	8	0,08	2
4542122823	408-6105111	Пружина привода замка двери	4	12	60	0,15	4
4542111908	425-6105128	Ручка двери наружная в сборе	4	12	32	0,08	8
4542128922	412-6105150-10	Пружина возвратная ручки двери	4	8	24	0,06	5
4542134561	412-6105226-10						

4542122837	408-6105258	Ручка двери внутренняя	4	6	32	0,08	2
4542125825	412-6105436	Пружина возвратная	2	6	14	0,07	4
4542125828	412-6105584	Ключ замка двери и багажника (заготовка)	2	2	—	—	2
4542128539	412-6105970	Цилиндр выключения замка передней двери с ключами (комплект)	1	3	7	0,07	2
4542129141	412-6105972	Замок передней и задней правых дверей с наружной ручкой (комплект)	2	10	30	0,15	6
4542129143	412-6105973	Замок передней левой двери с наружной ручкой (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542129144	412П-6105973	Замок задней левой двери с наружной ручкой (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542128937	408-6106012-11	Петля передней и задней дверей, верхняя, правая в сборе	2	8	32	0,16	4
4542128938	408-6106013-11	То же, левая	2	8	32	0,16	4
4542128942	408-6106026-11	Петля передней и задней дверей, нижняя в сборе, правая	2	8	32	0,16	4
4542128944	408-6106027-11	То же, левая	2	8	32	0,16	4
4542124364	408-6106082-03	Ограничитель передней и задней двери	4	20	93	0,23	8

## Группа 62. Дверь задняя

4542125426	412-6200018-01	Дверь задняя в сборе, правая	1	3	12	0,12	1,5
4542122900	427-6200018-01	Дверь задняя в сборе, левая	1	3	12	0,12	1,5
4542125427	412-6200019-01	Желобок опускного стекла задней двери, задний в сборе	2	6	16	0,08	2
4542125429	427-6200019-01						
4542123009	408-6203260						
4542123010	426-6203260						



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно- изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4542123013	408-6203344	Стойка опускного стекла задней двери, задняя правая в сборе	1	1	8	0,08	—
4542123015	408-6203345	То же, левая	1	1	8	0,08	—
4542126162	412-6203470	Накладка подоконная внутренняя задней двери в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542126161	412-6203471	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542125512	426-6203520-01						
4542125508	408-6203520-01	Накладка подоконная наружная задней двери в сборе, правая	1	2	8	0,08	2
4542125513	426-6203521-01						
4542125509	408-6203521-01	То же, левая	1	2	8	0,08	2
4542129320	408-6204012-02	Стеклоподъемник задней двери в сборе, правый	1	2	8	0,08	2
4542129321	408-6204013-02	То же, левый	1	2	8	0,08	2
4542123052	408-6204028	Трос стеклоподъемника задней двери		8	46	0,23	2
4542123055	408-6205110	Привод замка задней двери в сборе, правый	1	2	8	0,08	2
4542123056	408-6205111	Привод замка двери в сборе, левый	1	2	8	0,08	2

## Группа 63. Дверь задка кузова

4542129700	426-6300018-20	Дверь задка в сборе	1	2	8	0,08	1
4542123104	426-6302022	Панель обивки двери задка	1	2	8	0,08	1
4542123122	426-6305012	Замок двери задка в сборе	2	8	30	0,15	4
4542112026	423-6305080	Защелка замка двери задка	2	8	46	0,23	2
4542123130	426-6305110-10	Привод замка двери задка в сборе	1	4	8	0,08	3
4542230272	426-6305198	Ручка замочная двери задка с клю- чами в сборе (комплект)	1	3	8	0,08	2
4542123144	426-6305248	Сухарь замочной ручки двери задка	1	4	15	0,15	2
4542123148	426-6306012-20	Петля двери задка в сборе	2	5	24	0,12	2
4542123154	426-6306018	Ось петли двери задка и капота	4	20	124	0,31	4
4542128669	426-6306206-20	Упор двери задка в сборе	1	3	15	0,15	1
4542123197	426-6306216	Держатель упора двери задка	1	3	15	0,15	1

## Группа 68 и 69. Сиденья

4542133197	412-6814010	Салазки переднего сиденья внутрен- ние, правые в сборе	1	2	8	0,08	1
4542133198	412-6814011	То же, левые	1	2	8	0,08	1
4542124495	412-6814020	Салазки переднего сиденья наруж- ные, правые	1	2	8	0,08	1
4542124496	412-6814021	Салазки переднего сиденья наруж- ные, левые	1	2	8	0,08	1
4542124501	412-6814084	Фиксатор механизма регулирования наклона спинки переднего сиденья правый в сборе	1	3	15	0,15	1
4542124502	412-6814085	То же, левый	1	3	15	0,15	1
4542125762	412-6906010-01	Подлокотник в сборе	4	2	8	0,08	1

## Группа 79. Радиооборудование

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4573769027	408-7903010	Антенна в сборе (АР105)	1	4	—	—	4
<b>Группа 81. Вентиляция и отопление кузова</b>							
4542124054	412-8101060-01	Радиатор отопителя в сборе	1	3	8	0,08	2
4573753097	408-8101080	Электродвигатель вентилятора отопителя 12 В, 25 Вт (ИЭ218)	1	3	8	0,08	2
4573735594	412-8101300	Переключатель электродвигателя в сборе (П147-03.11)	1	4	15	0,15	2
0000050182	412-8101400	Кран отопителя в сборе	1	4	15	0,15	2
<b>Группа 82. Принадлежности</b>							
4542123581	408-8201010-02	Зеркало заднего вида в сборе	1	3	—	—	3
4542151613	412-8201010-10						
4542128959	412-8201100-10	Зеркало наружное с креплением (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542112124	430-8201108	Зеркало наружное, правое (комплект)	1	5	15	0,15	3
4542112125	430-8201109	То же	1	5	15	0,15	3
4542124967	412-8204010	Козырек противосолнечный в сборе	2	2	—	—	2
4542126112	412-8212210	Орнамент панели задка	1	2	8	0,08	1
4542125952	412-8212316	Надпись на переднем крыле	2	2	8	0,04	1
4542128357	412-8212322-01	Надпись модели на крышке багажника	1	1	4	0,04	0,5
4542126506	412-8212452	Накладка декоративная облицовки радиатора, боковая, правая	1	4	8	0,08	3
4542126507	412-8212453	То же, левая	1	4	8	0,08	3
4542126508	412-8212456	Накладка декоративная облицовки радиатора, средняя	2	8	16	0,08	6
4542125934	412-8112460	Накладка декоративная крышки багажника	1	3	8	0,08	2
4542125936	412-8212468	Накладка декоративная задка, наружная боковая, правая	1	3	8	0,08	2
4542125935	412-8212464	Накладка декоративная задка, наружная, нижняя	2	6	16	0,08	4
4542125937	412-8212469	Накладка декоративная задка, наружная, боковая, левая	1	3	8	0,08	2
<b>Группа 84. Оперение</b>							
4542128541	412-8401402-11	Брызговик облицовки радиатора со стойками фар в сборе	1	3	15	0,15	1
4542125359	412-8401460-11	Полка щитов радиатора со щитами в сборе	1	2	4	0,04	1,5
4542125365	412-8402020-01	Капот в сборе	1	3	8	0,08	2
4542125521	412-8403012-01	Крыло переднее в сборе, правое	1	8	38	0,38	3
4542125522	412-8403013-01	То же, левое	1	8	38	0,38	3
4542128625	408-8403350-10	Щит грязезащитный переднего крыла правый с уплотнителями в сборе	1	5	15	0,15	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средний норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542128626	408-8403351-10	То же, левый	1	5	15	0,15	3
4542129571	408-8403950	Комплект прокладок переднего крыла	2	6	30	0,15	2
4542128485	412-8404014-11	Крыло заднее правое в сборе	1	6	23	0,23	3
4542128486	412-8404015-11	То же, левое	1	6	23	0,23	3
4542123893	408-8404020-10	Крыло заднее, наружная часть, правое	1	6	23	0,23	3
4542123897	408-8404021-10	То же, левое	1	6	23	0,23	3
4542123912	408-8404104	Молдинг переднего крыла	2	4	16	0,08	2
4542129969	412-8404110-11	Фартук заднего крыла в сборе, правый	1	2	8	0,08	1
4542129970	412-8404111-01	То же, левый	1	2	8	0,08	1
4542123920	408-8406010	Замок капота в сборе	1	4	15	0,15	2
4542123923	408-8406024	Пружина замка капота	1	4	15	0,15	2
4542123925	408-8406032-01	Защелка замка капота	1	4	15	0,15	2
4591260055	408-8406058	Пружина рычага замка капота	1	4	23	0,23	1
4542123931	408-8406110	Привод замка капота в сборе	1	4	16	0,16	2
4542123940	408-8407010-01	Петля капота в сборе	2	4	16	0,08	2
4542123950	408-8407114-01	Пружина упора капота	1	4	23	0,23	1

## Автомобильные лампы

3466212102	A12-1	Лампа 12 В, 1 кд	4	80	320	0,80	38
3466212103	A12-1,5	" освещения приборов	4	60	240	0,60	29
3466212301	A12-4	"	3	75	270	0,90	40
3466212302	A12-5	" подфарника	6	120	480	0,80	58
3462212302	A12-8	" 12 В, 8,2 Вт	1	20	80	0,80	9,5
3466212107	A12-15	" 12 В, 15 кд	1	15	60	0,60	7
3466212305	A12-21 + 3	" 12 В, 25 кд	8	160	720	0,90	66
3466212304	A12-45 + 40	" фары	2	100	180	0,90	77
3466212303	AC12-5	"	3	45	180	0,60	21,5

## Резинотехнические и шланговые изделия

4562220022	412-1001020	Подушка передней опоры двигателя правая в сборе	1	7	39	0,39	2
4562210072	408-1001050-Б	Подушка задней опоры двигателя в сборе	1	5	23	0,23	2
4562210073	402-1001052	Прокладка поперечины задней опоры двигателя	4	12	60	0,15	4
4562220028	412-1001200-Б	Подушка передней опоры двигателя, левая в сборе	1	7	39	0,39	2
4562210142	400-1002120	Кольцо крепления проводов	1	5	20	0,20	1
4562210169	407-1003262	Прокладка пробки топливного бака	1	4	16	0,16	2
4562220076	412-1003262	Прокладка пробки масляналивного патрубка	1	4	10	0,10	2
4562210374	407-1007027-А	Шайба вкладыша рычага управления коробкой передач	2	40	160	0,80	8
4562221015	412-1007027	Шайба уплотнительная тарелки пружины клапана	8	160	720	0,90	16
4562221023	412-1017141-11	Кольцо уплотнительное верхнее	1	50	100	1,00	30
4562221024	412-1017143-01	То же, нижнее	1	50	100	1,00	30
4562221025	412-1017145	Прокладка крышки полнопоточного фильтра	1	30	95	0,95	11

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одном экземпляре (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 мзделей в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 мзделей (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 мзделей в год (шт., комплектов)
4542125525	412-1101080	Уплотнитель наливной трубы топливного бака	1	6	23	0,23	3
4542120032	408-1104019	Прокладка фланца приемной трубки топливного бака и реостата указателя топлива	2	40	200	1,00	14
4538000413	Б7-1106022	Клапан насоса	2	20	60	0,30	8
4538000413	Б7-1106041	Прокладка крышки головки бензонасоса	1	4	15	0,15	1
4542112646	402-1108082	Подшипник валика карбюратора	1	12	54	0,54	5
4542125841	412-1109075-10	Шланг соединительный вентиляций картера	1	3	8	0,08	2
4542120188	412-1109076	Прокладка воздушного фильтра	1	16	80	0,80	6
4542120233	412-1109274	Шланг воздушный подогрева воздушного фильтра	1	3	8	0,08	2
4542110193	402-1203060	Ремень подвески выхлопной трубы глушителя	1	20	100	1,00	7
4562221256	412-1303010-01						
4562220860	412-1303010-10	Шланг отводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
4562221257	412-1303025-12						
4562220863	412-1303025-20	" подводящий радиатора	1	15	85	0,85	4
4562221037	412-1303030						
4562220864	412-1303030-10	" подводящий водяного насоса	1	15	85	0,85	4
4562220338	412-1303096						
4562220872	412-1303096-10	Шланг перепускной термостата системы охлаждения	1	15	55	0,55	4
4562220340	412-1303102-10	Шланг отводящий подогрева впускной трубы	1	15	85	0,85	4
4562220355	412-1306040	Прокладка термостата	1	20	70	0,70	6
4562220885	401-1307038-02	Манжета сальника водяного насоса	1	10	40	0,40	2
4542120401	412-1308020	Ремень вентилятора	1	50	100	1,00	30
4562220485	412-1601211						
4562221214	412-1601211-20	Чехол вилки выключения сцепления	1	10	40	0,40	5
4542110376	403-1602048	Накладка площадки педалей сцепления тормоза	2	3	15	0,15	1
4542110411	402-1602519-01	Колпак защитный цилиндра привода выключения сцепления	1	5	31	0,31	1
4562211001	401-1702084	Втулка рычагов переключения передач	4	100	400	1,00	20
4562211003	403-1702090	Сальник боковой крышки	1	20	80	0,80	4
4542120481	412-1703092	Чехол рычага переключения передач	1	5	31	0,31	1
4542120521	412-1703223-10	Прокладка уплотнительная корпуса механизма управления коробкой передач	1	6	31	0,31	3
4542124986	408-2201032-02	Сальник карданного вала в сборе	8	60	184	0,23	36
4542110749	403-2801139-Б	Втулка крепления поперечины № 2	4	16	124	0,31	—
4542110752	403-2801144-Б	Прокладка поперечины № 2	2	8	62	0,31	—
4542125502	408-2802015-А	Брызговик двигателя	2	4	16	0,08	2
4542112799	408-2802622	Буфер сжатия передней подвески в сборе	2	26	110	0,55	5
4542112584	402-2902654-А	Буфер отдачи передней подвески	2	26	110	0,55	5
4542112804	403-2902730-01	Прокладка пружины передней подвески	2	12	52	0,26	2
4542110847	403-2904072	Кольцо уплотнительное шаровой опоры	2	40	160	0,80	10

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплект)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт. комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт. комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт. комплектов)	
4542110856	403-2904088	Чехол грязезащитный шарового шарнира	2	30	126	0,63	6	
4542120752	408-2904146	Сайлент-блок верхнего рычага передней подвески в сборе	4	28	100	0,25	9	
4542126471	408-2904226	Чехол грязезащитный шарового шарнира	2	30	126	0,63	6	
4542123969	408-2905450	Подушка амортизатора передней подвески	4	32	128	0,32	8	
4542120906	403-2906040	Втулка шланга стабилизатора передней подвески	2	30	142	0,71	3	
4542127957	412-2906040-20							
4543110959	403-2906078	Подушка стойки стабилизатора передней подвески	8	60	256	0,32	12	
4542125653	408-2912028	Втулка ушков задней рессоры	12	240	1200	1,00	84	
4542125490	408-2912624	Буфер задней подвески	2	20	130	0,65	3	
4542110964	402-2915432-01	Втулка амортизатора задней подвески и нижнего шарнира переднего амортизатора	12	480	1200	1,00	300	
4542111005	403-3003076-A	Чехол защитный наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	72	
4542120630	408-3003076	Шайба уплотнительная наконечников рулевых тяг	6	72	384	0,64	22	
12-1910	4542121014	403-3003089	ков рулевых тяг	2	60	200	1,00	34
	4542120970	412-3403027-10	Втулка оси маятникового рычага	1	5	31	0,31	1
	4542111179	402-3501051	Манжета колонки рулевого управления	1	30	86	0,86	19
	4542111189	402-3501058	Манжета уплотнительная поршня цилиндра привода выключения сцепления	1	30	86	0,86	19
	4542111189	402-3501058	Колпак защитный колесного цилиндра тормоза	4	30	120	0,30	8
	4542111193	402-3501065	Колпачок клапана колесного цилиндра тормоза и цилиндра привода выключения сцепления	9	90	360	0,40	22
	4542124131	412-3501071	Колпак защитный большого поршня переднего тормоза	4	30	120	0,30	8
	4542124132	412-3501072	Колпак защитный малого поршня переднего тормоза	4	30	120	0,30	8
	4542124133	412-3501076	Кольцо уплотнительное малого цилиндра тормоза	4	40	240	0,60	9
	4542124134	412-3501077	То же, большого	4	40	240	0,60	9
	4542124137	412-3501081	Кольцо уплотнительное каналов скобы	4	40	240	0,60	9
	4542111287	403-3505033	Манжета уплотнительная поршней главного цилиндра сцепления и колесного цилиндра заднего тормоза	5	125	425	0,85	70
	4542111289	402-3505035	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра сцепления, внутренняя	1	25	85	0,85	14
	4542124158	412-3505036	Манжета главного цилиндра тормоза, наружная	2	40	184	0,92	16
4542124161	412-3505042	Манжета главная поршня главного цилиндра тормоза	2	40	184	0,92	16	

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542124164	412-3505045	Манжета разделительная камер главного цилиндра тормоза	2	26	184	0,92	2
4543111302	403-3506065	Колпак защитный главного цилиндра сцепления	1	15	85	0,85	14
4542124171	412-3505067	Втулка соединительная бачка главного цилиндра тормоза	2	8	46	0,23	2
4542111311	403-3505117-A1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра сцепления	1	15	85	0,85	4
4542124179	412-3505122	Прокладка крышки бачка главного цилиндра тормозов	1	8	23	0,23	5
4542124313	412-3506048	Шланг гибкий передних тормозов и привода выключения сцепления в сборе	6	60	360	0,60	13
4542112919	400-3506060-12	Шланг гибкий гидравлического привода передних и задних тормозов в сборе	3	36	180	0,60	13
4542125553	412-3506114	Вкладыш скобы крепления трубопровода	3	15	90	0,30	3
4562128489	412-3506215-10	Шланг усилителя тормозов	1	8	23	0,23	5
4542111759	402-3508156	Втулка скобы промежуточного подвески заднего троса	2	30	170	0,85	8

4542124197	412-3510023	Клапан центральный усилителя	1	15	85	0,85	4
4542124207	412-3510038	Диафрагма поршня усилителя	1	15	85	0,85	4
4542124214	412-3510060	Манжета уплотнительная корпуса поршня усилителя	1	15	85	0,85	4
4542124217	412-3510066	Чехол защитный усилителя	1	10	70	0,70	1
4542124221	412-3510072	Втулка уплотнительная обратного клапана усилителя	1	10	70	0,70	1
4542124227	412-3510088	Кольцо уплотнительное поршня усилителя	1	20	70	0,70	10
4542128218	412-3515124	Кольцо уплотнительное поршня регулятора давления	1	5	31	0,31	1
4542124085	412-3535020	Кольцо уплотнительное поршня регулятора давления	1	10	46	0,46	4
4542125093	412-3535038	Чехол защитный регулятора давления	1	15	77	0,77	5
4542124095	412-3535046	Манжета уплотнительная малой ступени поршня	1	30	93	0,93	18
4542124097	412-3535054	Манжета уплотнительная большой ступени поршня регулятора давления	1	30	93	0,93	20
4542124717	412-3535053-10	То же	2	20	140	0,70	20
4542124099	412-3535058	Втулка стойки нагрузочной пружины	2	20	140	0,70	2
4543124111	412-3553106	Прокладка подфарника	2	20	130	0,65	3
4573722847	ФП112-3712203-Б	Прокладка уплотнительная заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4542121347	408-3716055-А	То же	2	20	130	0,65	3
4573425167	ФП112-3716103	Прокладка заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4573425171	ФП112-3716202	То же	2	20	130	0,65	3
4573425928	ФП124-3716203	Прокладка фонаря света заднего хода	2	20	130	0,65	3

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комп- лектов)	Средняя норма рас- хода на 100 изде- лий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент заме- ны при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изде- лий в год (шт., комплектов)
4573425183	ФП144-3716203	Прокладка фонаря света заднего хода	1	10	65	0,65	1,5
4542121349	412-3716055	Прокладка уплотнительная заднего фонаря	2	20	130	0,65	3
4542121250	408-3716628	Прокладка фонаря заднего хода	1	10	65	0,65	3
4573426543	ФП105-3717203	Прокладка фонаря освещения но- мерного знака	2	20	130	0,65	3
4542111546	400-3724058	Втулка уплотнительная проводов	3	30	180	0,60	6,5
4542121668	412-5109028	Коврик пола передней, боковой пра- вый	1	4	—	—	4
4542128547	412-5109028-20	То же, левый	1	4	—	—	4
4542121678	412-5109044-20	Коврик пола передний, правый	1	3	—	—	3
4542121680	408-5109055	То же, левый	1	3	—	—	3
4542121681	408-5109074	Коврик на стенке поперечины № 2 пола, правый	1	3	—	—	3
4542121682	408-5109075	То же, левый	1	3	—	—	3
4542121683	408-5109078	Коврик на стенке боковины попере- чины № 2 пола, правый	1	2	—	—	2
4542121684	408-5109079	То же, левый	1	2	—	—	2
0000050123	408-5205041	Прокладка уплотнительная	4	16	92	0,23	4
4542121228	408-5206050	Уплотнитель ветрового окна	1	5	23	0,23	5
4542111731	425-5303045	Буфер дверцы вещевого ящика	2	2	8	0,04	1
4542121954	408-5304047	Уплотнитель желоба люка вентиля- тора кузова	1	20	100	1,00	7
4542125748	426-5403446-10	Уплотнитель окна боковины, пра- вый	1	4	15	0,15	2
4542125749	426-5403447-10	То же, левый	1	3	15	0,15	1
4542127558	408-5603018	Уплотнитель стекла окна задка	1	3	15	0,15	3
4542127559	408-5603020	Замок уплотнителя стекла окна зад- ка	1	3	15	0,15	1
4542129879	412-5604039-01	Уплотнитель крышки багажника	1	12	77	0,77	2
4542127086	412-5604040	Уплотнитель проема двери задка	1	12	77	0,77	2
4542125987	412-5629244	Клапан патрубка крыла	2	6	30	0,15	2
4542125990	412-5629258	Кольцо уплотнительное	4	8	60	0,15	2
4542111796	425-6103056	Прокладка поворотного стекла, тонкая	2	2	8	0,08	1
4542122677	408-6103122-А	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, правый	1	3	15	0,15	1
4542122678	408-6103123-А	То же, левый	1	3	15	0,15	1
4542122679	408-6103126	Уплотнитель поворотного стекла передней двери, задний в сборе	2	6	30	0,15	2
4542122698	408-6103216	Уплотнитель опускного стекла передней и задней дверей	4	12	60	0,15	4
4542122711	408-6103254	Желобок опускного стекла перед- ней двери, задний, и задней двери, передний	4	30	200	0,50	30
4542122713	408-6103256	Желобок опускного стекла передней двери, верхний в сборе	2	15	100	1,00	2
4542122715	408-6103266	Желобок опускного стекла передней двери, передний	2	15	100	0,50	2
4542122728	408-6103480	Уплотнитель опускного стекла передней двери, внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ГР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542125609	408-6103482-01	Уплотнитель опускного стекла передней двери, наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125610	408-6103483-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542125107	412-6105104	Пластина противозвучная	1	4	15	0,15	2
4542122874	408-6107020	Уплотнитель проема передней двери, наружный правый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4
4542122877	408-6107021	Уплотнитель проема передней двери, наружный левый и задних дверей, правый и левый	2	20	120	0,60	4
4542125108	412-6107030	Уплотнитель отверстий в кузове под петли передней двери	4	10	60	0,15	2
4542125665	408-6107094-A1	Уплотнитель передней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4
4542122992	408-6203060	Уплотнитель стекла углового окна задней двери	2	4	16	0,08	2
4542122993	426-6203060	Желобок опускного стекла задней двери, верхний	2	15	100	0,50	2
4542123005	408-6203256	Уплотнитель опускного стекла задней двери, внутренний, нижний	2	15	100	0,50	2
4542123030	408-6203480	Уплотнитель опускного стекла задней двери, наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542126511	408-6203482-01	Уплотнитель опускного стекла задней двери, наружный, нижний, правый	1	7	46	0,46	1
4542125612	408-6203483-01	То же, левый	1	7	46	0,46	1
4542123061	426-6207020	Уплотнитель проема задней двери наружный, правый	1	10	62	0,62	2
4542123063	426-6207021	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542125666	408-6207094-A1	Уплотнитель задней двери, внутренний	2	20	124	0,62	4
4542127456	426-6207094-A	Уплотнитель задней двери, внутренний, правый	1	10	62	0,62	2
4542127457	426-6207095	То же, левый	1	10	62	0,62	2
4542123112	426-6303018-11	Уплотнитель стекла двери задка	1	3	15	0,15	1
4542125104	412-6818074	Фиксатор подголовника переднего сиденья	4	4	20	0,05	1,5
4542123476	408-7903020-A	Прокладка уплотнительная антенны, наружная	1	20	100	1,00	7
4542122084	425-7903022	То же, внутренняя	1	4	15	0,15	2
4542123477	408-7903025	Буфер антенны	1	8	23	0,23	5
4542124920	412-8101200-10	Шланг подводящий отопителя	1	4	23	0,23	1
4542129196	412-8101201-01	Шланг отопителя отводящий	1	4	23	0,23	1
4542125175	408-8402052-01	Буфер капота, задний	2	6	30	0,15	2
4542123806	408-8402056	Уплотнитель капота, задний	1	8	38	0,38	3
4542123835	408-8403038	Прокладка переднего крыла, задняя	2	16	108	0,54	2
4542129836	412-8404312-01	Фартук заднего крыла	2	10	46	0,23	10

## Асбестовые детали

4542120061	408-1107013	Прокладка теплоизоляционная карбюратора	1	3	10	0,10	1
4542111208	402-3501105-A	Накладка фрикционная колодок тормоза	4	175	720	0,90	81



Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
<b>Пробковые детали</b>							
4562221003	412-1003270-01	Прокладка крышки головки цилиндров	1	40	100	1,00	20
4562220255	412-1009070-11	Прокладка масляного картера	1	30	100	1,00	10
<b>Изделия из картона и паронита</b>							
4562220044	412-1002055	Прокладка верхней крышки распределительных звездочек, левая	1	8	30	0,30	4
4562220045	412-1003056	То же, левая	1	8	30	0,30	4
4562220051	412-1002063-10	Прокладка нижней крышки распределительных звездочек, левая	1	20	75	0,75	5
4562221281	412-1002064-21	То же, правая	1	20	75	0,75	5
4562220065	412-1002074-Б	Прокладка крышки водяного канала двигателя	1	15	55	0,55	4
4562220082	412-1003303	Прокладка задней крышки головки цилиндров	1	4	15	0,15	1
4562220176	412-1005187-Б	Прокладка крышки заднего сальника коленчатого вала	1	20	60	0,60	8
4562220237	412-1008088	То же, впускной трубы, средняя	1	38	100	1,00	18
4562220238	412-1008089	" " , крайняя	2	70	200	1,00	30
4562220280	412-1011065-10	" крышки масляного насоса	1	30	95	0,95	11
4562221035	412-1106170	" топливного насоса	2	20	70	0,35	6
4542120063	408-1107015	" карбюратора	2	15	70	0,35	2
4571742208	2101-1107606	" крышки карбюратора	1	20	80	0,80	4
4562220335	412-1303044	" патрубку водяного насоса	1	20	80	0,80	4
4562220868	412-1303044-10	" гнезда термостата	1	10	40	0,40	2
4562220358	412-1306102	" крышки гнезда термостата	1	20	75	0,75	5
4562220360	412-1306108	" корпуса водяного насоса	1	30	100	1,00	10
4562221038	412-1307048	" картера	1	40	100	1,00	20
4562210845	407-1700088	" боковой крышки коробки передач	1	10	40	0,40	2
4542110639	400-2402070	" редуктора заднего моста	1	20	75	0,75	5
4542110671	403-2403088	" корпуса наружного сальника подшипника полуоси	2	20	76	0,38	5
<b>Пластмассовые детали</b>							
4562220204	412-1006078	Успокоитель цепи привода распределительного вала	1	2	5	0,05	1
4571717462	K126-1107012-A	Прокладка поплавковой камеры	1	15	60	0,60	3
4571742436	412-1107014	" изоляционная	1	7	30	0,30	3
4571717101	K126-1107014-A	" смесительной камеры	1	10	45	0,45	1
4571717467	K126-1107225	Стекло смотровое карбюратора	1	2	5	0,05	1
4571717468	ФK126-1107228-A	Прокладка уплотнительная смотрового стекла	2	4	16	0,08	1
4562220389	412-1308010-Б	Вентилятор системы охлаждения	1	8	20	0,20	4
4542130354	412-1311014	Бачок расширительный	1	4	8	0,08	3
4542125572	408-1311060	Шланг паротводящий трубки расширительного бачка	1	6	8	0,08	5
4562211840	408-1601216-01	Втулка вики выключения сцепления	2	20	108	0,54	6

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО в ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542113038	403Ю-1602017-01	Втулка ступицы педали сцепления тормоза	4	40	216	0,54	12
4542120436	408-1602515	Грибок распорный манжеты цилиндра привода выключения сцепления	1	10	54	0,54	3
4542110490	403Ю-1703073-А	Втулка оси верхнего рычага управления переключателем передач	4	60	400	1,00	8
4542120476	412-1703088	Рукоятка рычага переключения передач	1	4	23	0,23	1
4542120483	412-1703093-Б	Вкладыш рычага переключения передач	2	30	200	1,00	4
4542120488	412-1703097	Втулка оси рычага переключения передач	2	60	200	1,00	34
4542110524	407-1703105-А	Вкладыш нижнего рычага управления переключателем передач	1	28	100	1,00	15
4542125212	412-2803062	Прокладка кронштейна крепления буфера	2	16	60	0,30	8
4542120756	408-2904206	Вкладыш корпуса шарового шарнира	2	50	200	1,00	12
4542120858	408-2904210	Вкладыш нажимного шарового шарнира	2	50	200	1,00	12
4542124343	408-2912120-01	Шайба задней рессоры противоскрипная	4	60	1600	1,00	32
4543121396	408-2912121	Прокладка листов рессоры	12	180	1200	1,00	24
4542110994	403-3003067	Втулка правой головки средней рулевой тяги	1	14	77	0,77	4
4542111016	403-3003095	Вкладыш опорный наконечников тяг рулевой трапеции, верхний	6	75	414	0,69	21
4542111017	403-3003096	Вкладыш опорный наконечников тяг рулевой трапеции, нижний	6	75	414	0,69	21
4542111109	403-3401123	Втулка подшипника вала рулевого управления	1	20	100	1,00	4
4542127248	412-3402056-20	Крышка включателя сигнала	1	1	8	0,08	1
4542127249	412-412-3402068	Кожух колеса рулевого управления	1	2	8	0,08	1
4542126834	412-3403040	Кожух колонки рулевого управления, верхняя часть	1	2	8	0,08	1
4542126835	412-3403046	То же, нижняя часть	1	2	8	0,08	1
4542124167	412-3505051	Шайба проставочная манжет	2	8	46	0,23	2
4542124172	412-3505073	Трубка соединительной втулки бачка главного цилиндра тормоза	2	8	46	0,23	2
4542124173	412-3505106	Бачок главного цилиндра тормоза в сборе	1	2	46	0,23	2
4542111205	403-3505108-Б	Корпус бачка главного цилиндра сцепления	1	2	8	0,08	1
4542111306	403-3505110	Крышка бачка главного цилиндра сцепления	1	2	8	0,08	1
4542127365	412-3508026-01	Рукоятка рычага стояночного тормоза	1	4	23	0,23	1
4542121094	412-3508031	Кнопка рычага привода стояночного тормоза	1	4	23	0,23	1
4542129580	412-3510022-01	Оболочка секторов опорного диска диафрагмы усилителя	1	15	60	0,60	7
4542124198	412-3510024	Шайба фиксирующая секторов	1	15	60	0,60	7
4542124212	412-3510048	Корпус поршня усилителя	1	8	23	0,23	5

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542124215	412-3510062	Кольцо направляющее поршня усилителя	1	10	46	0,46	4
4542124243	412-3562009	Клапан обратный усилителя тормоза с корпусом и прижимной подушкой в сборе	1	10	46	0,46	4
4573722868	ПФ112-3712204-Б	Рассеиватель подфарника (бесцветный)	2	20	100	0,50	7
4573722871	ПФ112-3712205-Б	То же, (оранжевый)	2	20	100	0,50	7
4543425594	11.3716200	Рассеиватель заднего фонаря (красный)	2	20	100	0,50	7
4573425639	11.3716203	То же, (оранжевый)	2	20	100	0,50	7
4573725211	ФП122-3716204-Б	Рассеиватель заднего фонаря	2	20	100	0,50	7
4573725986	ФП124-3716204	Рассеиватель фонаря света заднего хода	2	20	100	0,50	7
4573425226	ФП144-3716204	Рассеиватель фонаря света заднего хода	1	10	46	0,46	4
4573425212	ФП122-3716205	Рассеиватель заднего фонаря	2	20	100	0,50	7
4542128013	412-3716628	Прокладка фонаря света заднего хода и орнамента	2	10	46	0,23	4
4573725641	11.3731204	Рассеиватель фонаря стояночного света	2	20	100	0,50	7
4542121646	412-5101482	Кожух пола передний	1	2	8	0,08	1
4542124943	412-5107130	Кожух ручного тормоза в сборе	1	2	8	0,08	1
4542127554	408-5109102-01						
4542125415	412-5109102-10	Коврик пола багажника	1	2	—	—	2
4542126818	412-5206112	Накладка ветрового окна боковая, правая (черная)	1	2	8	0,08	1
4542126819	412-5206113	То же, левая	1	2	8	0,08	1
4542128800	412-5304182-01	Ручка рычагов крана отопителя и крышки люка вентиляции кузова	1	1	4	0,04	0,5
4542126459	412-5325226	Накладка панели приборов декоративная в сборе, правая	1	1	4	0,04	0,5
4542127524	412-5325231	То же, левая	1	1	4	0,04	0,5
4542126460	412-5325238	Накладка декоративная комбинации приборов	1	1	4	0,04	0,5
4542128876	412-5606049-01	Направляющая защелки замка	1	7	23	0,23	4
4542126675	412-5606066	Сухарь привода замка	1	4	15	0,15	2
4542125676	412-5606068	Накладка рычага привода замка	1	4	15	0,15	2
4542125989	412-5629250	Решетка вытяжной вентиляции, правая в сборе	1	4	15	0,15	2
4542126363	412-5629251	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542125991	412-5629260	Пистон	4	32	60	0,15	24
4542122817	408-6105084	Сухарь защелки замка двери	4	4	24	0,06	1
4542128341	408-6105264-11	Розетка внутренних ручек дверей стеклоподъемников	8	8	32	0,04	4
4542122842	408-6165268	Заглушка внутренних ручек дверей и стеклоподъемников	8	16	80	0,10	6
4542125817	412-6105284	Наконечник тяги выключения замка передних дверей	1	4	15	0,15	2
4542123229	412-6814078						
4542129830	412-6814078-10	Винт механизма регулирования наклона спинки переднего сидения в сборе	1	4	15	0,15	2
4542125208	408-8102045-04	Шланг левого и правого сопел	2	3	16	0,08	1
2247130207	408-8102046-04	Рукав ПГ 44X110	1	1,5	8	0,08	0,5
2247130217	412-8104174	Рукав ПГ 70X120	1	3	15	0,15	1
4542126089	412-8303012	Коробка передней пепельницы	1	1	—	—	1

Код КТП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4542128745	412-8212052	Основание заводского знака	1	2	—	—	2
4542125686	408-8212054-10	Вкладыш заводского знака	1	2	7	0,07	1
4542125683	412-8212306	Прокладка верхней декоративной накладки боковины, правая	1	4	15	0,15	2
4542125684	412-8212307	То же, левая	1	4	15	0,15	2
4542125940	412-8212474	Пистон крепления декоративной накладки крышки багажника	7	40	140	0,20	22
4542125692	412-8401112-10	Облицовка радиатора	1	5	15	0,15	3
4542125388	412-8412030	Пистон крепления накладки капота	13	40	130	0,10	23
Изделия из войлока							
4542110677	402-2403107	Набивка наружного сальника подшипника полуоси	2	28	108	0,53	8
Изделия из стекла							
4573726603	ФП105-3717204-Б	Рассеиватель фонаря освещения номерного знака	2	20	100	0,50	7
4542122314	426-5403444	Стекло окна боковины	2	3	16	0,08	1
4542127557	408-5603016	Стекло окна задка	1	2	8	0,08	1
4542122656	408-6103052	Стекло поворотное окна передней двери	2	3	16	0,08	1
4542122696	408-6103214-A1	Стекло опускное передней двери	2	4	16	0,08	2
4542122994	408-6203152-A1						
4542122995	426-6203152	Стекло угловое окна задней двери	2	2	8	0,04	1
4542128000	408-6203214-A1						
4542123002	426-6203214	Стекло опускное окна задней двери	2	3	16	0,08	1
4542123107	426-6303016-10	Стекло двери задка	1	3	8	0,08	2
Изделия из графита							
4562220382	412-1307041-10	Шайба уплотняющая сальника водяного насоса	1	20	85	0,85	3
349670101	ФЭЗ.5961022	Щетка в сборе	2	60	200	1,00	34
4673352345	СЛ-138-88	Вкладыш (ФМ7-684007)	1	20	100	1,00	7
Подшипники качения							
4519827137	412-1307080-01	Подшипник водяного насоса (180603КС9Ш)	2	14	60	0,30	2
4519827318	412-1701031	Подшипник первичного вала коробки передач передний (76-180902С9)	1	10	40	0,40	2
4612735349	412-1701032-01	Подшипник первичного вала коробки передач, задний (6-5025КШ1)	1	8	30	0,30	2
4562211164	401-1701052	Ролик подшипника блока шестерен промежуточного вала $\varnothing$ 2,5 X 20	46	400	1196	0,26	160
4562211857	401-1701180	Ролик переднего подшипника вторичного вала $\varnothing$ 4,5 X 13	5	150	600	0,40	30
4612134064	412-1701186	Подшипник вторичного вала, задний	1	6	25	0,25	1
4612134064	412-1701186	Подшипник вторичного вала, задний	1	6	25	0,25	1
4641111148	412-2201033-01	Подшипник игльчатый карданного вала (704902-К3)	8	24	168	0,21	—
4624434193	407-2402026-03	Подшипник ведущей шестерни заднего моста, задний	1	4	21	0,21	—
4624434208	407-2402041-04	То же, передний (6-27705А)	1	4	21	0,21	—
4624130554	412-2403036	Подшипник коробки дифференциала заднего моста	2	10	52	0,26	—
4619835593	401-2403080-А	Подшипник полуоси заднего моста	2	20	100	0,50	1

Код ОКП	Обозначение (номер)	Наименование запасных частей	Количество на одно изделие (шт., комплектов)	Средняя норма расхода на 100 изделий в год (шт., комплектов)	Норма расхода на КР 100 изделий (шт., комплектов)	Коэффициент замены при КР	Норма расхода на ТО и ТР 100 изделий в год (шт., комплектов)
4624130529	403-3103020-02	Подшипник переднего колеса, внутренний в сборе (6-7026А)	2	20	80	0,40	5
4624121216	403-3103025-02	Подшипник переднего колеса, наружный (6-7304НА)	2	24	94	0,47	6
4624125950	400-3401045-10	Подшипник червяка рулевого управления (977906К1)	2	6	38	0,19	—
4615896261	412-3401062	Ролик вала сошки рулевого управления в сборе	1	8	50	0,50	—
4519825999	6-18060КС9Ш1	Подшипник генератора со стороны привода	1	6	30	0,30	—
	6-180502К1С9Ш1	Подшипник генератора со стороны контактных колец	1	6	30	0,30	—
Группа 10 Двигатель подетальных норм для автомобилей "Москвич"-412,427,434,Иж-412 см. стр. 6							
4562220084	412-1004013	Поршень с пальцем, стопорными кольцами и поршневыми кольцами (номинального и всех ремонтных размеров) в сборе	4	80	240	0,60	32
4562221004	412-1004020	Палец поршневой	4	16	80	0,20	—
4562220109	412-1004045-А	Шатун в сборе	4	6	32	0,08	—
4562221005	412-1004022	Кольцо поршневого пальца, стопорное	8	24	120	0,15	—
4562220112	412-1004052	Втулка шатуна	4	80	368	0,92	6
4562220858	412-1004061	Болт шатуна с гайкой в сборе	8	16	64	0,08	3
4562220131	412-1005030-10	Звездочка коленчатого вала, распределительная	1	8	35	0,35	1
4562221106	412-1005034-02	Манжета коленчатого вала, передняя в сборе	1	34	100	1,00	14
4562220139	412-1005044	Шестерня привода масляного насоса	1	4	20	0,20	—
4562220141	412-1005054	Храповик	1	2	10	0,10	—
4562220787	412-1005060-02	Шкив коленчатого вала в сборе	1	2	10	0,10	—
4562220149	412-1005115-10	Маховик в сборе	1	2	5	0,05	1
4562220880	412-1005125	Обод зубчатый маховика	1	4	20	0,20	—
4562220152	412-1005127	Болт крепления маховика	6	16	60	0,10	4
4562221107	412-1005160-02	Манжета коленчатого вала, задняя в сборе	1	30	100	1,00	10
4562220171	412-1005183-01	Шайба упорная подшипника коленчатого вала	2	20	100	0,50	—
4562220177	412-1006010	Вал распределительный со штифтами и заглушкой в сборе	1	3	15	0,15	—
4562220179	412-1006018	Фланец упорный распределительного вала	1	4	15	0,15	1
4562220181	412-1006020-10	Звездочка распределительного вала, ведомая	1	6	25	0,25	1
4562221054	412-1006040-20	Цепь привода распределительного вала в сборе	1	12	35	0,35	5
4562220184	412-1006045-103	Звездочка натяжного устройства с втулками в сборе	1	6	25	0,25	1
4562220191	412-1006051-10	Рычаг натяжного устройства с осью и заглушками в сборе	1	6	25	0,25	1
4562220201	412-1006070	Пружина натяжного устройства	1	8	30	0,30	2
4562220206	412-1006950	Комплект привода распределительного вала	1	10	30	0,30	4