

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ»
(ГОУ ДПО ГАСИС)**

Утверждаю:
Начальник Госжилинспекции
по г. Москве


А.М. Стражников

Утверждаю:
Ректор ГОУ ДПО ГАСИС


А.С. Щенков

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ И СКАТНЫХ КРЫШ ЗДАНИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Согласовано:
Директор ООО
"Завод герметизирующих материалов"

Г.А. Савченкова

Разработал
Научный руководитель
проблемы "Гидрозащита"

О.А.Лукинский


21.11.06

Москва 2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ И СКАТНЫХ КРЫШ ЗДАНИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Предисловие

Настоящие указания распространяются на все виды устройства и ремонта мягких кровель на плоских и скатных крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений с применением мастик Абрис®Ру и БСКМ, поставляемых ООО "Завод герметизирующих материалов" (ЗГМ) в г. Дзержинске Нижегородской области.

В основу указаний положены лабораторно-производственные исследования, проведенные ООО "ЗГМ" совместно с ЦНИИПромзданий, и БСКМ в ГАСИС (бывш. ЦМИПКС) совместно с ВНИИЖТ с учетом многолетнего опыта ремонтно-строительных организаций по устройству и ремонту мягких кровель зданий в различных регионах РФ.

При составлении настоящих ТУ использованы "Технические указания по устройству и ремонту кровель плоских крыш битумно-синтетической кровельной мастикой, армированной стеклянными тканями и неткаными материалами", разработанные автором в ГАСИС и утвержденные Госжилинспекцией в 1998 г.

Сущность покрытия заключается в том, что впервые в качестве грунтового и подстилающего слоев используют медленно твердеющую мастику Абрис®Ру, которая обеспечивает "самозалечивание" трещин, вызываемых деформациями кровельных панелей и стяжки. В качестве армирующих материалов применяют нетканые, а в отдельных случаях стеклянные, базальтовые и синтетические ткани, сетки и рогожи.

Основной концепцией настоящих ТУ является использование мастик, сохраняющих герметичность кровли при деформациях основания (температурных, осадочных, усадочных), соответствующих реальным эксплуатационным деформациям кровельного основания, в отличие от высокопрочных рулонных армированных материалов, практически не имеющих относительного удлинения.

Использование мастик позволяет при наличии экономического эффекта, образуемого за счет повышения долговечности кровли в сравнении с традиционными битуминозными материалами, снижения расходов на эксплуатацию крыш, получить и социальный эффект за счет облегчения производства кровельных работ, повышения комфортности проживания в домах, кровли которых надежны с точки зрения водонепроницаемости, пониженной пожароопасности за счет уменьшения объема изоляции, ремонтпригодны без необходимости снятия кровельного покрытия, экологически безвредны за счет исключения вредных испарений в процессе эксплуатации.

Многолетний производственный опыт убеждает в том, что традиционные битуминозные рулонные материалы на горячих и холодных битумных мастиках неэффективны, особенно при устройстве и ремонте кровель на крышах с многочисленными выступающими конструкциями (шахты, стены, антенны, ограждения, парапеты и т.п.).

Рулонные материалы необходимо укладывать только на ровное основание при минимальном количестве примыканий к выступающим конструкциям, но обеспечить ровность и сплошность основания сложно при выполнении ремонтных работ, объем которых многократно превышает объем выполнения новых кровель. Мастика же самопроизвольно заполняет раковины и трещины в стяжке, выравнивая поверхность и образуя тем самым ровный слой.

Особенно целесообразны и даже необходимы мастичные покрытия на совмещенных крышах, т.к. кровельное покрытие таких крыш в большей мере подвержено воздействию водяных паров, идущих вверх при нагреве и заставляющих "работать" кровельное покрытие "на отрыв". В этом случае кровельные мастики Абрис*Ру и БСКМ обеспечивают повышенную надежность за счет высокой и стабильной адгезии к цементно-песчаному раствору или асфальтобетону стяжки, или бетону кровельной панели.

Исключительно важно и снижение опасности травматизма за счет работы с холодными кровельными мастиками Абрис*Ру и БСКМ.

Эффективность мастик Абрис*Ру и БСКМ обуславливается возможностью нанесения их как механизмами, так и вручную с использованием простейших приспособлений, которые легко изготовить в любой механической мастерской.

В настоящих указаниях в основном на примере условий строительства и эксплуатации жилых, общественных и производственных зданий разработаны возможные конструктивно-технологические решения по устройству узлов сопряжений и примыканий на кровлях которые характерны для различных регионов РФ.

Настоящие указания разработаны в НИСе ГАСИС профессором, членом-корреспондентом ЖК Академии Лукинским О.А. с использованием наработок ООО "ЗГМ".

При использовании других гидроизоляционных материалов, отвечающих современным технологическим требованиям (Приложение 1), обязательно наличие нормативных документов, разработанных НИИ и утвержденных соответствующими инстанциями.

Для того чтобы правильно вести работы на кровле нужно четко представлять основные причины и возможные формы деформаций и разрушений мастичных кровель, типичных для условий РФ. С этой целью на основе производственного опыта составлена таблица (Приложение 2), в которой представлены типичные дефекты и причины их происхождения, а в таблице 1 приведены сведения по совместимости различных строительных материалов, которые используются при устройстве или ремонте всех видов кровель.

Таблица 2

Совместимость крышных строительных материалов с кровельными покрытиями и герметиками

Наименование материалов	Цп. бетон (раствор)	Асфальтобетон	Кирпич	Дерево	Стекло	Металлы	Рубероид	Битуминозные материалы	Самоклеящиеся материалы Абрис [®] С	Уретановые мастики	Мастики бит. - кауч. типа БСКМ	Армогидроутыл. гидроутыл.	Эпоксимастики	Тяжелые мастики	Синиловые мастики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цп. бетон (раствор)	С	С	С	НС	НС	С	СП	С	С	С	С	СП	С	С	С
Асфальтобетон	С	СА	СП	СП	НС	С	СП	СА	С	С	СА	СП	НС	НС	НС
Кирпич	С	СП	СП	СП	НС	НС	СП	С	С	С	С	СП	С	С	С
Дерево	НС	СП	СП	СП	НС	НС	НС	С	С	С	С	СП	С	С	С
Стекло	НС	НС	НС	НС	СП	НС	НС	С	С	С	С	НС	С	С	С
Металлы: сталь	С	С	НС	НС	НС	СП	НС	С	С	С	С	СП	С	С	С
медь	НС	С	НС	НС	НС	НС	НС	С	С	СП	С	СП	СП	НС	С
оцинковка	НС	С	НС	НС	НС	СП	НС	С	С	С	С	СП	СП	СП	С
алюминий	НС	С	НС	НС	НС	СП	НС	С	С	СП	С	СП	СП	СП	С
Рубероид	СП	СП	СП	НС	НС	НС	СП	СА	С	С	СА	НС	НС	НС	НС
Битумные материалы	С	СА	С	С	НС	С	СА	СА	С	С	СА	НС	НС	НС	НС
Самоклеящиеся материалы Абрис [®] С	С	С	С	С	С	С	С	С	СА	С	С	С	НС	СП	НС
Уретановые мастики	С	С	С	С	С	С	С	С	С	СА	С	С	НС	НС	НС
Мастики битумно-каучуковые типа БСКМ	С	СА	С	С	С	С	СА	СА	С	С	СА	НС	НС	НС	НС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Армогидробутил, гидробутил	СП	СП	СП	СП	НС	СП	НС	НС	С	С	НС	СП	НС	НС	НС
Эпоксимастики	С	НС	С	С	С	С	НС	НС	НС	НС	НС	НС	СА	НС	НС
Тиольные мастики	С	НС	С	С	С	С	НС	НС	СП	НС	НС	НС	НС	СА	НС
Силиконовые мастики	С	НС	С	С	С	С	НС	СА							

Примечания:

С – совместимы

НС – несовместимы

СА – адгезионно совместимы

СП – совместимы с подслоем

Под совместимостью (С) подразумевается механическое сцепление за счет диффузионного проникания одного материала в другой, в результате которого не происходит отторжения в процессе эксплуатации.

Несовместимы (НС) те материалы, которые не прилипают друг к другу из-за химической несовместимости.

Адгезионно совместимы (СА) те материалы, у которых совпадают или близки химические составы и у них при соединении происходит не только диффузионное проникание одних в другие, но и срастание на молекулярном уровне.

Совместимы с подслоем (СП) те по существу разнородные материалы (например, металлы и герметики), для склейки которых необходимы дополнительные адгезионные присадки (праймеры, подслои), обеспечивающие диффузионную адгезию к пористым субстратам (бетон, кирпич, дерево) или электрическую к плотным (металлы).

1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. Основными кровельными материалами являются холодные готовые к употреблению мастику Абрис®Ру и самоклеящиеся ленты Абрис®С (ТУ 5772-003-43008408-99 и ТУ 5775-004-52471462-2003; Сертификат соответствия СК № 12-00345 Госстандарта России; Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ44.Н00041 Госстресс России; Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.05.577.П.000242.05.04; Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.К11ОГТ019.Н00077) и битумно-каучуковая мастика БСКМ (ТУ 5775-001-27558090-96; Сертификат соответствия №ГОСТ Р RU.90001.1.3.0044; Сертификат гигиенический №19.МЦ.30.577.Т.34226.Т6; показатель пожарной опасности (Протокол сертификационных испытаний №22/2-96 от 06.06.1996 г. Испытательного центра "Огнестойкость" ГП "ЦНИИСК им. Кучеренко") - группа горючести ГЗ по ГОСТ 30244-94).

Согласно указанному Протоколу при устройстве кровель с применением БСКМ пожарная нагрузка на 1 м площади покрытия примерно вдвое меньше, чем при использовании с этой целью рулонных и мастичных кровель по СНиП II-26-76, т.е. пожарная опасность БСКМ ниже, чем кровель по СНиП II-26-76.

1.2. Абрис®Ру и БСКМ легко наносятся на сухую обезжиренную поверхность (бетон, металлы, дерево, кирпич) с использованием щетинных кистей, швабр, шпателей, а также механизмов - распылителей воздушных и безвоздушных (Приложение 3, 4).

1.3. Абрис®Ру и БСКМ - мастики, предназначенные для устройства новой мастичной кровли и выполнения текущего и капитального ремонта различных видов существующих кровель. Они применяются также для гидропароизоляции частей здания и антикоррозийной защиты строительных конструкций.

1.4. После твердения (высыхания) мастика БСКМ представляет собой монолитную резиноподобную эластичную пленку, сохраняющую заданные свойства в диапазоне температур от 90°C до минус 50°C и при различных атмосферных воздействиях.

Показатели физико-технических свойств Абрис®Ру приведены в Приложении 3, а БСКМ - в Приложении 4.

1.5. При необходимости разжижения указанных мастик используют разбавители (бензин, нефрас, ксилол, уайт-спирит и идентичные растворители) в количестве не более 5% по массе при ручном нанесении и не более 15% - при механизированном нанесении.

1.6. При выборе мастики потребителю следует воспользоваться рекомендациями разработчика настоящих указаний. По результатам лабораторных исследований долговечность указанных мастик составляет 15 л.

1.7. Мастики Абрис®Ру и БСКМ упаковывают в герметически закрываемые металлические бочки (фляги) по ГОСТ 13850-91, ГОСТ 17366-80, ГОСТ 6247-79 или другую тару по согласованию с потребителем.

На каждое тарное место обязательно наклеивают этикетку с указанием предприятия-изготовителя, наименование мастики, ТУ, номера партии и даты изготовления, массы тарного места (нетто и брутто). На каждой таре указывают "ОГНЕОПАСНО".

1.8. При хранении в неотапливаемых помещениях компоненты мастики в герметичной таре сохраняют свои свойства в течение года. После разгерметизации тары продолжительность хранения уменьшается до одного месяца.

При использовании мастик после более длительного хранения необходимо провести лабораторный экспресс-анализ материала на соответствие ТУ (см. Приложение 3, 4).

1.9. При армировании мастик в сопряжениях и примыканиях следует использовать стеклоткани на прямых замасливателях (А-41, № 30, № 83, № 78) типа Т-12-41. При отсутствии стеклоткани на прямых замасливателях, допускается применение стеклотканей на парафиновом замасливателе, но при условии обработки ее растворителем толуольного типа или отжигом.

Взамен стеклотканей рационально использовать нетканые лавсановискозные материалы поверхностной плотностью от 80 до 90 г/м . Нетканые материалы в отличие от стеклотканей безопасны и удобны в работе (режутся ножницами), хорошо адгезируют к мастикам и принимают любую форму, облегая различные оклеиваемые конструкции и детали.

1.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать армирующие материалы, подвергшиеся воздействию масел, а мокрые следует тщательно просушить перед применением.

1.11. Если предполагается подвергать кровельное покрытие интенсивному механическому воздействию (хождение по кровле), то рационально в этих местах армировать кровельное покрытие из мастик утолщенными стеклотканями типа НШ -750 (ТУ 619-290-85) или рогожами толщиной около 0,6 мм.

1.12. В качестве материала для стяжки можно использовать как цементно-песчаный раствор, так и асфальтобетон, желательно с 5% содержанием резиновой крошки от массы битума для повышения трещиностойкости. В обычную готовую цементно-песчаную смесь рационально добавлять до 15% от массы цемента поливинилацетатной дисперсии (ПВАД). Можно добавлять латекс СКС-65ГП или аналогичные водные дисперсии полимеров по конкретным рекомендациям проектной или исследовательской организации. Эффективны стяжки из напрягающих цементов и полимеррастворов на основе уретанов и полиизоцианатов типа Лукар-ОВ. Лукары полиизоцианатные составы, применяемые в качестве пропиточных, покровных и полимеррастворов* (Приложение 5).

1.13. Не допускается применять в качестве основания для мастик стяжки из известковых или известково-цементных растворов, а также стяжки или бетоны на шлаковых цементах.

1.14. Для повышения стойкости к УФ излучению на защитный слой наносят солнцезащитное покрытие в виде лака или разжиженной мастики

* Стандартная продукция - Лукар-ОП соответствует Техническим Условиям ТУ 5772-002-58275026-02 от 05.02.2002 г., как и все Лукары относятся к малоопасным веществам четвертого класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (Гигиеническое заключение № 52.НЦ.15.577.П.000355.02.03 от 17.02.2003 г.). Свидетельство на товарный знак №257756 от 27.10.2003 г.

БСКМ, наполненной до 15% алюминиевой пигментной пудрой ПАК-2 или ПАК-3 (ГОСТ 5494-71Е).

1.15. Для герметизации деформационных швов, которые должны проходить через все слои кровли, совпадая со швами в стенах и междуэтажных перекрытиях, применяют самоклеящиеся ленты Абрис[®]С-ЛТбаз (см. Приложение 3).

1.16. В качестве сопутствующих материалов рекомендуется применять:

- пенопол и этиленовые уплотняющие прокладки Вилатерм в качестве упругой основы под самоклеящиеся ленты;

- самоклеящиеся ленты типа Абрис[®]С для оклеенной воздухе- и водоизоляции сопряжений и покрытий;

вспенивающиеся полиуретановые композиции отечественного производства типа ППУ 6ТЗ, ППУ 6ТН, ППУ 13Н, ППУ 17Н, Вилан 405 и т.п. или импортные типа Макрофлекс для уплотнения примыканий;

- стеклоткани типа Т-12-41, АСТТ(б)-С2, СЭ-0,1, СЭ-0,2, ССТЭ-6 на прямых замазливателях или лавсано-вискозные нетканые материалы плотностью 80-90 г/м² в качестве армирующих материалов.

1.17. Применять мастики можно практически круглый год, предварительно выдержав в помещении при температуре около 20°C. **Капитальный ремонт кровли с обязательным снятием старого ковра рационально выполнять при положительных температурах, а также используя укрытия от осадков.**

2. МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Большую часть приспособлений и инструментов для устройства и ремонта кровли мастиками можно изготавливать в простейших мастерских (Приложение 6).

Для приготовления небольших объемов грунтовки при выполнении ремонтных работ можно использовать любые емкости (лучше фляга с герметически закрывающейся крышкой), перемешивая мастику с разжижителем пневмо- или электродрелью с насадкой-крыльчаткой (рис. 2.1, 2.2). Грунтовку поставляют и в готовом виде, и тогда на емкости должно быть соответствующее обозначение, например, буква "Г". Наносят грунтовку щетинными щетками с коротким ворсом, втирая в стяжку с таким расчетом, чтобы на поверхности стяжки было минимальное количество грунтовки (рис. 2.3). Удобно пользоваться распылителями типа СО-21А (рис. 2.4) или эффективными безвоздушными распылителями типа 7000Н (рис. 2.5, 2.6) (табл. 2.1) (Приложение 8).

Для нанесения высоковязких мастик рационально применять механизмы типа Grado СН-533, а также станцию СО-145, гребки, швабры и мастерки с обрезиненными (силиконизированными) кромками (рис. 2.7, 2.18) (Приложение 6, 7).




Рис. 2.1.

Приспособление для разжижения мастик
 мешалка (слева), электродрель с крыльчаткой (справа):
 1 - станина, 2 - электромотор, 3 - смеситель, 4 - крышка,
 5 - пускатель




Рис. 2.2.

Технологическая схема приготовления грунтовки




Рис. 2.3.

Приспособление для нанесения
грунтовки и БСКМ:

- а) щетка с коротким ворсом,
- б) гребок-швабра с резиновой вставкой,
- в) гребенка




Рис. 2.7.

Мастерки-шпатели различных форм и конфигураций
кромки





Рис. 2.4.

а - Двухбачковый пневмораспылитель СО-21А:

- 1 - материалный шланг, 2 - воздушный шланг, 3 - удочка,
- 4 - головка удочки, 5 - колесо, 6, 8 - краны, 7 - распределитель-переключатель, 9 - подвижная рама, 10 - узел распределения,
- 11 - соединение материалного шланга со штуцером бачка,
- 12 - предохранительный клапан, 13 - воздуховод,
- 14 - манометр, 15 - конические бачки, 16 - поручень,
- 17 - быстросъемная крышка, 18 - горловина, 19 - ручка

б - Конструктивные схемы пневмораспылителей, изготавливаемых строительной организацией:

- 1 - емкость для мастики, 2 - ручка для транспортировки, 3 - объемная крышка,
- 4 - горловина, 5 - регулятор давления, 6 - манометр,
- 7 - шланг воздушный, 8 - шланг материалный,
- 9 - сопло, 10 - удочка




Рис. 2.5, 2.6.

Общие виды агрегатов безвоздушного нанесения:

а) - модель 7000Н, б) - модель 2600Н,

1 - фильтр высокого давления, 2 - насос, 3 - тележка с рукояткой,
 4 - электродвигатель, 5 - выключатель и защитно-отключающее устройство,
 6 - электрокабель, 7 - колеса, 8 - пистолет-распылитель, 9 - рукав высокого
 давления, 10 - всасывающая система




Рис. 2.8.
Нарезка стеклоткани ножом (слева), нарезка нетканки ножницами (справа)




Рис. 2.9.

Простейшая электромешалка:

- 1 - металлическая емкость, 2 - опорная станина,
- 3 - вал с лопастями, 4 - ручка крепления,
- 5 - электропривод с числом оборотов до 400 в мин




Рис. 2.10.

Мешалка СО-140;

- 1 - рама с бункером, 2 - вал с турбинкой,
- 3 - электродвигатель, 4 - защитно-отключающее устройство, 5 - рукав для выгрузки,
- 6 - разгрузочное устройство




Рис. 2.11.

Схема механизмов для очистки крышных конструкций:
а - реверсивная пневматическая угловая щетка, *б* - электродрель,
 1, 6, 8 - стальная щетка, 2 - крепление для сменного оборудования, 3 -
 турбинка, 4 - корпус дрели, 5 - выключатель, 7 - фреза для расчистки швов




Рис. 2.12.

Шведский механизм для расчистки швов




Рис. 2.13.
 Конструкции роликов для уплотнения устья шва
 пористыми прокладками:
 а - наборный ролик, б - фигурный ролик,
 в - схема уплотнения шва роликом




Рис. 2.14.
 Схема герметизации деформационного шва
 мастикой-эластомером механизмом СоюздорНИИ




Рис. 2.15.

Конструкция пневмошприца - герметизатора:

1 - корпус, 2 - передняя крышка, 3 - задняя крышка, 4 - шток, 5 - поршень, 6 - сетка с отверстиями диаметром 2,5 мм, 7 - трубчатый уголок диаметром 1/2 дюйма, 8 - паз для воздуха шириной 55 мм, высотой 2,2 мм, 9 - паз для прохода герметика шириной 55 мм, высотой 1,5мм, 10-смесительная камера, 11-сетчатая перегородка смесительной камеры, 12 - воздушный патрубок с вентилем 1/2 дюйма, 13 - заглушка




Рис. 2.16.

Ручной шприц для нанесения мастик:

- 1 - лента ворсовая, 2 - мундштук, 3 - гайка, 4 - наконечник, 5 - поршень,
6 - стержень, 7 - цилиндр, 8 - крышка, 9 - ручка, 10 - пружина




Рис. 2.17.

Схемы типовых герметизаторов со сменными насадками




Рис. 2.18.

Станция СО-145:

- 1 - пневмоколесное шасси, 2 - поворотная кран-балка, 3 - компрессор СО-45А,
 4, 34 - система трубопроводов с показывающими манометрами,
 5, 33 - насосная группа, 6, 32 - электропривод, 7, 31 - сливной кран,
 8 - технологическая емкость, 9 - шнековая подпитка* 10, 25 - привод от
 электродвигателей, 11, 24 - редуктор, 12 - тельферная балка,
 13 - электротельфер, 14 - грузозахватное устройство, 15 - заливная горловина,
 15а - отверстие бочки для подачи воздуха, 16 - бочка с мастикой,
 17 - постель для бочки, 18, 26 - краны, 19, 29 - напорные клапаны,
 20 - колонна, 21 - конструктивный элемент поворотной балки,
 22 - рабочая емкость, 23 - система перемешивания, 27 - форсунка,
 28 - напорный рукав, 30 - барабан

2.2. Для нарезки полотнищ базальтовой и стеклоткани нужно применять остроконечные ножи треугольного сечения (сапожные), а нетканые материалы удобнее нарезать ножницами (рис. 2.8).

2.3. Для перемешивания компонентов вязких мастик применяют электромешалки, которые можно изготовить в строительной мастерской (рис. 2.9, 2.10).

2.4. Для расчистки дефектных швов в сопряжениях плит перекрытия и стен шахт используют электросверильную машину ИЭ-1013, оборудованную фрезой (рис. 2.11), или шведский эффективный портативный инструмент (рис. 2.12), работать с которым следует по прилагаемой заводом инструкции.

2.5. Для заполнения полости деформационных швов пористыми прокладками применяют специальные ролики (рис. 2.13), которые также просто изготовить в строительной мастерской.

2.6. При необходимости использования в качестве герметиков вулканизирующихся герметиков-эластомеров рационально использовать устройство СоюздорНИИ (рис. 2.14), а при незначительных объемах пистолеты (рис. 2.15 - 2.17).

2.7. Для подачи мастик на высоту применяют машины типа СО-160 и СО-145 (рис. 2.18).

2.8. Для устройства армированных стяжек используют пистолет-напылитель конструкции ЦНИИОМТП, состоящий из электропривода (на базе электрошуруповерта ИЭ-3601), рабочего узла для рубки стекложгута, эжектора и форсунки из дюралюминиевых сменных сопел. Характеристика пистолета:

- производительность - 150-200 м³/час однослойной стяжки;
- давление в шланге - до 1 МПа;
- рабочее давление воздуха - до 0,6 МПа;
- расход сжатого воздуха - 0,3 м³/мин.;
- напряжение электросети - 220 В;
- частота электротока - 50 Гц;
- длина - 350 мм;
- ширина - 140 мм;
- высота - 230 мм;
- масса - до 4,9 кг.

3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

3.1. Основанием под новую мастичную кровлю из мастик Абрис® Ру и БСКМ является подготовленная поверхность бетонных кровельных плит (при сборных конструкциях) или поверхность цементно-песчаной стяжки (при построечном изготовлении), а также асфальтобетонной стяжки. Поверхности эти должны быть гладкими, без пыли и масляных пятен.

* Разнообразие конструкций пистолетов объясняется возможностями ремстройорганизации по их изготовлению или закупке.

3.2. При выполнении ремонта кровли из рубероида необходимо рулонный ковер удалить полностью, а стяжку отремонтировать или выполнить заново.

Старое мастичное покрытие толщиной до 3 мм, как правило, счищать не следует, выровнивая лишь бугры и наплывы на поверхности.

3.3. Для снятия старого кровельного покрытия целесообразно использовать специальные механизмы для резки кровельного "ковра". Такие машины разработаны ЛНИИ АКХ (рис. 3.1). Скорость резки "ковра" толщиной до 50 мм достигает 10,5 м/мин при мощности электродвигателя 4 кВт. Габариты машины 1000x485x880 мм при массе 92 кг (см. Приложение 6).

Усовершенствованный нарезчик швов Э-347 рекомендуется при толщине слоя до 75 мм при ширине полосы 300 мм (скорость резания 10 м/мин, габариты 1800x800x1200 мм при массе 90 кг, мощность электродвигателя 4 кВт).

Эффективный и дешевый нарезчик швов упрощенной конструкции разработан и применяется в ООО ПКФ "Сфера" (см. Приложение 6).

3.4. В связи с обязательной необходимостью снятия старого кровельного ковра при выполнении капитального ремонта возникает вопрос рациональной утилизации рубероидно-битуминозной массы. Корпорацией "Авистен" разработана технология вторичного использования рубероида (ВИР). С участка (захватки) ремонтируемой мягкой кровли снимают рубероидный ковер и незамедлительно очищенную поверхность пропитывают праймером (грунтовкой), изготовленным на основе той мастики, которой будут покрывать кровлю. Снятое старое покрытие измельчают, используя передвижное механизированное устройство, и загружают в приемную камеру другого мобильного агрегата, где эта масса разогревается и перемешивается (электробитумоварочный аппарат ЭНВ-04). Контроль процесса разогрева автоматизирован (патент РФ №2076166). Жидкую консистенцию битуминозной массы выгружают на огрунтованную захватку толщиной слоя около 20 мм и после остывания прикатывают ручным катком. Технология "ВИР-пласт" позволяет из бросового материала изготавливать битуминозную (асфальтовую) стяжку под новое покрытие. Технология "ВИР-пласт" эффективна в зимнее время, экономична и решает проблему утилизации старого рубероида,

3.5. Поверхность, служащая основанием под кровельное покрытие из Абрис®Ру и БСКМ должна быть ровной, с плавными переходами (выкружками) в местах сопряжений с выступающими над крышей конструкциями (элементами).

Для определения правильности выполнения уклона в стяжке-разуклонке следует в трех местах приложить прямую рейку длиной 3 м как по направлению уклона (просвет под рейкой не более 1 см), так и поперек (просвет не более 5 см). При обнаружении неровностей, превышающих указанные требования, следует отремонтировать стяжку, счистив наплывы (бугры), или наоборот - заполнить углубления цементно-песчаным раствором М150.

3.6. При устройстве стяжек в эксплуатируемых кровлях целесообразно применять цементно-песчаные растворы дисперсно армированные щелочестойким стекловолокном (ровингом).




Рис. 3.1.

Машина для резки рулонного битуминозного кровельного ковра на полосы



Рис. 3.5.

Очистка основания под новое кровельное покрытие




Рис. 3.2.
Машины для отсоса воды с основания под кровельное покрытие: CO-106А (слева), CO-222 (справа)




Рис. 3.3.

Конструктивная схема горелки ПКБ ЛНИИ АКХ:

- 1 - тележка, 2 - планка контрольной горелки, 3 - планка боковой горелки,
 4 - тяга центральная, 5 - тяга левая, 6 - тяга правая,
 7 - газовая горелка ГИНВ-1, 8 - шланг




Рис. 3.4.

Схема инжекционной горелки:

- 1 - сопло, 2 - стабилизатор, 3 - смеситель,
 4 - форсунка, 5 - кран, 6 - ниппель




Рис. 3.6.

Схема устройства стяжки:

- 1 - цементно-песчаный раствор, 2 - рейка-ограничитель ширины полосы укладки раствора,
- 3 - укладываемый (выравниваемый) раствор,
- 4 - разравнивающая рейка - правило,
- 5 - емкость с раствором,
- 6 - зоны последующей укладки




Рис. 3.7.

Конструктивная схема герметичного крепления покрытия выступающих фасадных элементов самоклеящейся лентой Абрис®:

- 1 - зона очистки поверхности, 2 - слой Лукара-ОП или ХСПЭ, укрепляющий скрываемую поверхность, 3 - лента Абрис®С-ЛБ,
- 4 - металлическое покрытие с отворотной лентой и слезником,
- 5 - антикоррозионное покрытие Лукаром-5 или ХСПЭ лаком,
- 6 - лента Абрис®С-ЛБ, заблаговременно приклеенная к металлическому покрытию




Рис. 3.8.

Конструктивное решение кровельного свеса скатной мягкой кровли:
 1 - железобетонная карнизная плита, 2 - железобетонное перекрытие,
 3 - стяжка, 4 - металлический костыль с антикоррозионным покрытием,
 например, Лукар-5, 5 - грунтовка разжиженной мастикой Абрис®Ру, 6 - слив-
 открытие с отворотной лентой, 7 - слой мастики Абрис®Ру, 8 - дополнительные
 слои армирующей основы из нетканки или стеклосетки, 9 - армирующая
 основа из нетканки или стеклосетки, 10 - декоративно-защитное покрытие -
 мастика БСКМ с алюминиевой пудрой

Основным механизмом, обеспечивающим дисперсное армирование стяжки, является пистолет-напылитель ЦНИИОМТП, нарезающий стекловолокно, поступающее из бобины, на отрезки 20-60 мм, разделяя при распылении на элементарные нити и равномерно распределяя в цементно-песчаном растворе. Цементные растворы в этом случае рационально использовать на основе расширяющихся гипсоглиноземистых или глиноземистых цементов с содержанием окиси кальция от 11 до 16% по массе.

Песок следует использовать кварцевый с модулем крупности не менее 2 и количеством глинистых частиц в песке не более 2% по массе.

В качестве пластифицирующих добавок рационально применять латексы синтетические СКС-65ГП марки "Б" или марки "К". Латексные добавки вводят в цементно-песчаный раствор из расчета 12-15% от массы цемента.

Для получения стяжки повышенной плотности рекомендуется фуриловый спирт, солянокислый анилин для его отверждения и хлористый кальций для ускорения твердения и полимеризации фурилового спирта. Для примера приведен состав раствора (в кг):

- глиноземистый или гипсоглиноземистый цемент - 1500;
- фуриловый спирт - 36;
- солянокислый анилин - 9;
- хлористый кальций - 15;
- вода - 540.

3.7. В цементно-песчаной стяжке основания допустимы трещины шириной до 0,3 мм, при большей ширине трещины в основании следует ремонтировать.

3.8. В сохранившейся стяжке трещины, выбоины и каверны уплотняют цементным раствором или полимерраствором; им же выполняют и выкружку в примыканиях к выступающим над крышей конструкциям (элементам). Выкружки следует выполнять из цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе НЦ-20(40) или из полимерраствора (см. п. 1.15) с таким расчетом, чтобы переход от горизонтали к вертикали имел наклон около 45° шириной около 750 мм. При обнаружении пустот (каверн) в зоне сопряжения вертикальных поверхностей (стены, парапеты, шахты) их обязательно расчистить и уплотнить вышеуказанными растворами.

3.9. Металлические покрытия "фартуки" снимают (при выполнении кровли из мастик Абрис Ру и БСКМ покрытия не требуются), а "выдры" оштукатуривают полимерраствором (см. п. 1.12).

3.10. Скопившуюся на кровле воду удаляют, используя машины типа СО-222 или СО-160А (рис. 3.2), работающие по принципу вакуумного отсоса.

3.11. Для подсушки изолируемой поверхности рационально использовать горелки (рис. 3.3, 3.4). При незначительных объемах работ по подсушке поверхностей (отдельные "блюдца") можно пользоваться инъекционной горелкой (см. рис. 3.4).

3.12. Счистку наплывов мастики и нарезанных на полосы полотнищ рулонного "ковра" выполняют стальным скребком (рис. 3.5).

3.13. Обеспыливание старой стяжки выполняют с помощью струи сжатого воздуха от компрессора, оборудованного маслоотделителем.

3.14. Зачистку выступающих над крышей металлоконструкций и ограждений, а также расчистку старых швов в кровельных панелях рационально выполнять, используя реверсивную пневмошпатель со сменными насадками (см. рис. 2.11).

3.15. Зачастую, при снятии старого кровельного покрытия, приходится счищать и стяжку, выполняя ее заново, при этом целесообразно подавать цементно-песчаный раствор растворонасосом, укладывая стяжку полосами шириной 2 м и длиной 6 м, заполняя их раствором через одну (рис. 3.6). После схватывания раствора, заполняют пропущенные полосы, при этом края готовых полос служат маяками, а начальные маяки-рейки (деревянные или металлические) обязательно извлекают и полости заполняют мастикой Абрис[®] Ру. Ширина швов не более 5 мм (в среднем 3-4 мм).

3.16. При уклоне кровли до 15% полосы располагают поперек ската, а при уклоне более 15% - по скату. Раствор укладывают сначала на наиболее удаленные участки, постепенно отступая к месту подачи раствора на крышу. При уклоне до 15% стяжку сначала делают в узлах-сопряжениях и примыканиях, а затем на плоскостях скатов.

3.17. Для разравнивания и уплотнения раствора используют правила, виброрейки или пневмогладилки.

3.18. Полосы заполняют раствором так, чтобы после извлечения маячных реек образовались температурно-усадочные швы в карте размером не более 6х6 м. Расстояние между швами следует определять расчетом, учитывая величину максимального перепада температур от зимы к лету.

3.19. Асфальтобетонные стяжки эффективны особенно в холодное время года при уклонах до 20%. Составы асфальтобетонных смесей и технологии их укладки следует выполнять по специально разработанному проекту с учетом возможностей конкретного асфальтобетонного завода.

3.20. При свежей цементно-песчаной стяжке (выдержанной менее 28 суток), поверхность основания следует грунтовать предварительно разжиженной мастикой (грунтовкой) БСКМ в количестве 1 кг/м². Грунтовка высыхает в течение 3-4 часов.

3.21. При ремонте необходимо горловину водоотводящей воронки установить так, чтобы нижний ее конец входил в трубу водостока на 30-50 мм, а верхний край не выступал над поверхностью крыши, чтобы не образовывался обратный уклон. Допускается резкое увеличение уклона стяжки и, соответственно, кровли в зоне воронки, но не более 5%. Вокруг колпака воронки обязательно уложить крупный морозостойкий гравий для защиты от мусора. Устанавливать мусорозадерживающую сетку следует так, чтобы ее верхний край был выше возможного уровня воды.

3.22. При внешнем водостоке воду следует распределить равномерно между водосливами. При одностороннем уклоне должно быть не менее двух водосливов, а при двухстороннем уклоне, соответственно, не менее четырех. Для равномерного распределения потока воды следует устанавливать направляющие - "ребра" в виде равнобедренного треугольника высотой около 1,5 м, выступающего над крышей на 5-10 см.

Заменителями таких направляющих могут быть карнизы по всей длине водослива, а распределение потока воды осуществляется внешними желобами согласно проектному решению.

3.23. Металлические карнизы, фартуки, покрытия следует тщательно закреплять и герметизировать зону примыкания, а на свесе покрытия обязательно устраивать капельник, препятствующий подтеканию воды под покрытие (рис. 3.7). Последовательность технологических операций по герметичному креплению покрытий (авт. свид. СССР 1409616):

- заблаговременно, в удобных условиях очистив внутреннюю поверхность покрытия и обезжирив ее по периметру, наклеивают полосу ленты Абрис®С-ЛБ (ширину ленты определяет проектная организация) и в таком виде доставляют к месту использования;
- на выровненную скрываемую поверхность по кромкам аналогичным образом наклеивают такую же ленту, но шириной на 20-25% большей;
- сняв антиадгезионную пленку (бумагу) с поверхности обеих лент, укладывают покрытие на скрываемую поверхность с легким нажимом.

3.24. При установке металлических сливов на скатных крышах необходимо обеспечивать беспрепятственный сток воды. Для этого внутренний, обращенный в центр крыши, край слива следует установить по скату на 5-6 см дальше ограждающей конструкции. Для предотвращения протечек в зоне крепления слива следует:

- просверлить отверстие под дюбель;
- нанести мастику БСКМ слоем около 3 мм;
- забить в отверстие дюбель;
- установить слив, закрепив его шурупом;
- загерметизировать зону головки шурупа той же мастикой.

Зону сопряжения слива с ограждающей конструкцией, а также отдельные карты слива следует промазать мастикой БСКМ (рис. 3.8).

4. ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА И РЕМОНТА КРОВЛИ

4.1. . Мастики Абрис®Ру и БСКМ поступают на объект в готовом к употреблению виде. При отрицательных температурах воздуха необходимо предварительно выдерживать эти мастики в помещении при температуре выше 18°С в течение суток.

При длительном хранении мастики БСКМ возможно расслоение ингредиентов, поэтому необходимо перед употреблением каждый компонент перемешать в заводской таре ручными мешалками (см. рис. 2.2).

4.2. Для приготовления грунтовки из указанных мастик следует добавить растворители (нефрас, бензин) из расчета от 5 до 15% по объему. 5% растворителя добавляют при ручном нанесении (см. рис. 2.3, 2.7), а 15% растворителя добавляют при пневмо- и безвоздушном нанесении (см. рис. 2.4-2.6).

4.3. Жизнеспособность приготовленных грунтовок составляет не менее 8 часов. После нанесения грунтовки БСКМ твердение в тонком слое

заканчивается через 3-5 часов при температуре выше 10°C. Этот слой упрочняется настолько, что не смывается ливневым дождем.

4.4. Нанесение приготовленных грунтовок и мастик на подготовленное основание является сравнительно простой, но ответственной технологической операцией, выполняемой вручную или механизированным способом. Правильное и тщательное нанесение мастики определяет конечное качество кровельного покрытия.

4.5. Для ручного нанесения мастик используют крупные малярные кисти (лучше флейцевые); накаточные валики (кроме поролоновых); резиновые и металлические шпатели, а также гребки, швабры и мастерки с обрезиненными кромками (рис. 4.1 - 4.4). Не рекомендуется применение квачевых кистей, затрудняющих нанесение тонких слоев мастики.

4.6. Приготовленную грунтовку БСКМ следует наносить станцией СО-145 (см. рис. 2.18).

4.7. В качестве переносной тары для мастик используют, как правило, пластмассовые ведра с крышками, которые легко очищаются от остатков мастики. Использование металлических ведер нецелесообразно, так как очистка их затруднительна, а при работе в холодное время года ведра нуждаются в утеплении, для сохранения температуры мастики выше 0°C.

4.8. При нанесении мастик разливом (рис. 4.4) их разравнивают тонким слоем (не более 1,5 мм), используя обрезиненные швабры. Второй слой мастики БСКМ можно наносить только после того, как первый слой отвердел (внешним признаком этого является полный отлип от пальца). На мастику Абрис® Ру после нанесения сразу же необходимо укладывать армирующую основу.

4.9. Перед устройством кровли в зоне водоотводящих воронок полости воронок закрыть мягким материалом (хлопчатобумажные концы, обернутые полиэтиленовой пленкой). По истечении трех суток пробку из воронки извлекают, а скопившуюся вокруг воронки мастику счищают шпателем.

4.10. Наносить мастики целесообразно сначала на все примыкания и сопряжения, как наиболее ответственные части кровли, а затем после освидетельствования на остальную поверхность кровли. Нанесение мастик удобнее выполнять захватками, соответствующими сменной выработке бригады гидроизолировщиков (кровельщиков), чтобы на следующий день на захватке можно было вести последующие работы.

4.11. При устройстве по свежележенной мастике БСКМ защитного слоя фольги, алюминиевого порошка и других материалов, работы ведут полосами на ширину, достаточную для укладки материала рабочими, стоящими на слое выдержанной мастики; рецепты декоративно-защитных покрытий определяются проектом или рекомендациями поставщика.

4.12. Для механизированного нанесения вязких мастик практически не пригодны механизмы отечественного производства, так как они не соответствуют технологическим параметрам таких мастик без применения растворителей.

4.13. Для нанесения мастик рационально использовать универсальные передвижные установки типа Грако и Вагнер. Они обеспечивают подачу



Рис. 4.1.
Схема нанесения грунтовки щетко-шваброй



Рис. 4.2.
Схема нанесения мастики швабро-щеткой в ендове



Рис. 4.3.
Схема нанесения грунтовки щеткой



Рис. 4.4.
Схемы нанесения мастики розливом с разравниванием обрезиненными швабрами и мастерком

мастики по шлангам до 150 м в любом направлении, нанесение мастики с помощью сменных насадок (см. рис. 2.5,2.6).

Использование установок Грако и Вагнер способствует не только повышению производительности труда, но и гарантирует высокое качество мастичного покрытия.

4.14. Мастику Абрис[®] Ру следует использовать только для первого слоя.

4.15. Мастику БСКМ следует наносить механизированным путем за 2-3 прохода толщиной слоев не более 1,0 мм. Каждый последующий слой наносят на следующий день.

5. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Мастичные кровли применяют на зданиях с уклонами скатов не более 12%, как правило, с внутренними водостоками.

5.2. Кровельный мастичный слой следует выполнять толщиной до 3,0 мм. В примыканиях и сопряжениях кровли толщина слоя может достигать 4,0 мм. Общий усредненный расход мастик на кровлю составляет 4,0 кг/м². Увеличение расхода на 0,5 кг/м возможно при шероховатой поверхности с трещинами.

5.3. В местах примыкания кровельного покрытия к вертикальным конструкциям (элементам) крыши следует выполнять наклонные (45°) бортики размером 150x150 мм или выкружки по радиусу 200 мм (рис. 5.1). Бортик делают до устройства мастичной кровли и покрывают слоем мастики БСКМ за 2-3 прохода. Над бортиком на стену наносят мастику БСКМ на высоту около 150 мм. В отдельных случаях парапеты полностью изолируют мастикой, армируя ее (рис. 5.2, 5.3).

5.4. Верхний край вертикального участка мастичной кровли, как правило, не нуждается в дополнительной защите металлическими фартуками.

5.5. В узлах примыканий и сопряжений кровли, как правило, предусматривается армирование мастичного слоя. Необходимость армирования возникает в случаях, когда возможны значительные деформации в узлах сопряжения конструкций. В таких узлах мастики армируют от 1 до 3 слоев стеклоткани, стеклосетки или нетканых материалов, с дополнительным нанесением 1-2 поверхностных слоев мастики.

5.6. При наличии в основании кровли стыков конструкций и деформационных швов полости стыков конструкций уплотняют прокладками типа Вилатерм и герметизируют мастикой Абрис[®] Ру.

5.7. При необходимости защиты покрытия от УФ облучения и перегрева поверхность мастичной кровли покрывают солнцезащитным слоем. Защитный слой укладывают по верхнему слою мастики БСКМ.

В качестве декоративно-защитного покрытия используют разжиженную мастику БСКМ, наполненную алюминиевой пудрой (см. п. 1.14).

5.8. При условии повышенной влажности основания (железобетонной плиты, стяжки) возникает необходимость устройства "дышащей" кровли с частичной приклейкой к основанию. В этом случае возникающая под кровлей под давлением паровоздушная смесь выводится через примыкания в наружный воздух, чем полностью исключаются вздутия даже в экстремальных ситуациях.



Рис. 5.1.
Схема оклейки примыканий




Рис. 5.4.
Схемы нанесения приклеивающих мастик и укладка рулонной ткани или нетканки, в т.ч. в водосборном лотке




Рис. 5.2.

Конструктивно-технологическое решение герметизации примыкания кровельного покрытия к стене машинного отделения:

- 1 - зона очистки (пунктир), 2 - полимеррастворная выкружка с уплотненной "выдрой", 3 - приклеивающий слой мастики Абрис® Ру по грунтовке, 4 - тонкая ткань, 5 - приклеивающий слой мастики БСКМ, 6 - толстая ткань, 7 - защитно-декоративное покрытие БСКМ с алюминиевой пудрой




Рис. 5.3.

Конструктивно-технологическое решение герметизации примыкания кровельного покрытия к стене с выдрой:

- 1 - зона очистки (пунктир), 2 - полимеррастворная выкружка,
- 3 - приклеивающий слой мастики Абри®Пу по грунтовке, 4 - тонкая ткань,
- 5 - приклеивающий слой мастики БСКМ, 6 - толстая ткань,
- 7 - защитно-декоративное покрытие БСКМ с алюминиевой пудрой




Рис. 5.5.

Схема раскроя ткани или нетканки при оклейке водосточной воронки:

- 1 - полотнище ткани, 2 - ось разбивки, 3 - рулон ткани, 4 - прижимное кольцо




Рис. 5.6.

Технологическая схема раскройки и наклейки стеклоткани при герметизации воронки

Для устройства "дышащей" кровли дополнительно используют рулонные битуминозные материалы в качестве первого нижнего слоя, приклеиваемого к основанию полосами, пятнами или точками из мастики Абрис® Ру, равномерно рассредоточенными по основанию и занимающими около 25% ее площади. Рулонный материал укладывают встык. Поверх рулонного слоя укладывают обычным образом кровельный слой мастики БСКМ толщиной $1,5 \pm 0,5$ мм.

При этом частичную приклейку к основанию следует доводить до краев кровли на всех наклонных и вертикальных участках. Верхний край кровли в этом случае следует защищать металлическим или пластиковым фартуком, герметично закрепленным к стене.

5.9. Рационально после нанесения первого мастичного слоя выполнить все узлы сопряжений и примыканий, заактивировав эту работу.

5.10. Если по проекту принято решение армировать кровельное покрытие, то при нанесении первого слоя сразу же раскатывают по нему ткань или нетканое полотно (рис. 5.4).

На следующий день наносят второй слой мастики БСКМ. Если предусматривается усиленный вариант кровли, то до затвердевания второго слоя по нему раскатывают армировку (ткань или нетканку), а на следующий день наносят декоративно-защитный слой мастики толщиной до $1,5 \pm 0,5$ мм, наполненной алюминиевой пудрой.

5.11. Особое внимание необходимо уделять герметизации узлов сопряжений и примыканий, т.к. протечки, как правило, появляются именно в них.

5.12. При наклейке армирующей основы (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая или аналогичная ткань или нетканый материал) рационально использовать короткие куски полотна, наклеивая их не вдоль, а поперек (см. рис. 5.1).

5.13. Последовательность технологических операций по герметизации сопряжения водоотводящей воронки с железобетонным перекрытием (рис. 5.6-5.11):

- в очищенной от старого кровельного материала зоне воронки расчищают прижимное кольцо и извлекают его;
- щетинной кистью, тщательно втирая, наносят грунтовку по бетону и внутри раструба, одновременно окрашивая за два раза прижимное кольцо и колпак мастикой БСКМ;
- каверны выравнивают полимерраствором (см. рис. 5.12), тщательно затирая щели и раковины в зоне водоприемной воронки;
- поверхность полимерраствора также покрывают мастикой БСКМ сразу же после затвердевания;
- после твердения мастики БСКМ по центру воронки насухо укладывают полотно тонкой стеклоткани от 800×800 до 1200×1200 мм, затем, отвернув одну половину полотна, наносят приклеивающий слой мастики и наклеивают отогнутую часть полотна;
- то же проделывают со второй половиной, а потом остро заточенным ножом разрезают полотно крестообразно по диаметру водосточной трубы;




Рис. 5.7.

Конструктивное решение герметизации сопряжения водоотводящей воронки с железобетонным перекрытием:

- 1 - зона очистки (пунктир), 2 - грунтовка разжиженной мастикой Абрис®Ру, 3 - тонкая ткань, 4 - мастика Абрис®Ру, 5 - второй слой ткани, 6 - выравнивающий полимерраствор, 7 - прижимное кольцо, 8 - тонкая ткань или нетканка, 9 - приклеивающая мастика БСКМ, 10 - толстая ткань-рогожа, 11 - декоративно-защитное покрытие - мастика БСКМ с алюминиевой пудрой




Рис. 5.8.

Конструкция водосточной воронки Вр7м условным проходом патрубку 80 мм для жилых зданий:

- 1 - железобетонная плита, 2 - сливной патрубок, 3 - фланец,
 4 - уплотнение, 5 - два слоя стеклоткани на мастике БСКМ, 6 - глухая гайка для крепления решетки, 7 - колпак, 8 - приемная решетка, 9 - патрубок из асбоцементной трубы $\text{Ø}_y=150$ мм (только для совмещенных покрытий)




Рис. 5.12.

Технологическая схема приготовления полимерраствора




Рис. 5.9.

Узел сопряжения усиленной гидроизоляции с внутренним водостоком:
 1 - железобетонная балка, 2 - перекрытие, 3 - стяжка, 4 - утеплитель,
 5 - металлическая труба, 6 - полимерраствор, 7 - грунтовка и мастика
 Абрис®Ру, 8 - мастика БСКМ, 9 - тонкая ткань, 10 - утолщенная ткань,
 11 - воронка, 12 - мастика БСКМ с алюминиевой пудрой, 13 - колпак,
 14 - гравийная обсыпка, 15 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ




Рис. 5.10.

Водосточная воронка Вр8 для плоских
заполняемых водой кровель:

1 - железобетонная плита перекрытия, 2 - сливной
патрубок, 3 - хомут, 4 - полимерраствор, 5 - мастика
БСКМ, армированная двумя слоями ткани, 6 - прижимное
кольцо, 7 - глухая гайка крепления, 8 - регулирующий
патрубок, 9 - приемная решетка




Рис. 5.11.

Восточная воронка Вр10 для плоских
эксплуатируемых кровель:

1 - железобетонная плита перекрытия, 2 - сливной
патрубок, 3 - хомут, 4 - полимерраствор,
5 - мастика БСКМ, армированная двумя слоями
ткани, 6 - прижимное кольцо, 7 - глухая гайка
крепления, 8 - приемная решетка




Рис. 5.13.

Конструктивно-технологическое решение герметизации сопряжения вентиляционной трубы с кровельными панелями:

- 1 - железобетонная панель перекрытия, 2 - труба, 3 - зона очистки (пунктир), 4,6 - грунтовка и мастика Абрис®Ру, 5 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 8 - приклеивающий слой мастики БСКМ, 7 - тонкая ткань, 9 - толстая ткань, 10 - защитный слой мастики БСКМ, 11 - слюдяная посыпка (вариант), 12 - фартук, 13 - флюгарка




Рис. 5.14.

Схема оклеечной герметизации сопряжения трубы с кровлей:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка, переходящая в выкружку,
 3,4- грунтовка и мастика Абрис®Ру, 6, 8 - мастика БСКМ, 5,7- ткань или
 нетканка, 9 - декоративно-защитное покрытие БСКМ с алюминиевой пудрой
 (слодой), 10 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 11 - труба, 12 - скрутка




Рис. 5.15.

Схема герметизации сопряжения кровли со старой кирпичной стеной
в зоне шва:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка, переходящая в выкружку,
3,4- грунтовка мастика Абрис® Ру, 6, 8 - мастика БСКМ,
5,7- армирующая основа, 9 - защитный слой мастики БСКМ,
10 - декоративно-защитная слюдяная посыпка, 11 - пахля, пропитанная
грунтовкой БСКМ, 12 - полимерраствор, 13 - металлическая стойка




Рис. 5.16.

Конструктивное решение ремонта ветхого кирпичного парапета:

- 1 - парапет, 2 - железобетонное перекрытие, 3 - утеплитель,
- 4 - полиэтиленовая пленка 300 мкм, 5 - армированная цементно-песчаная стяжка, 6 - полимеррастворное выравнивающее покрытие, 7 - выкружка из полимерраствора, 8 - полимеррастворное уплотнение "выдры",
- 9 - полимерраствор-разуклонка, 10 - грунтовка и мастика Абрис® Ру,
- 11 - слои мастики БСКМ, 12 - армирующие слои нетканки,
- 13 - армирующие слои стеклосетки, 14 - декоративно-защитное покрытие из мастики БСКМ с посыпкой резиновой крошкой (слоудой, алюминиевой пудрой)

- обработав мастикой БСКМ наклеенное полотнище, накладывают такой же второй слой стеклоткани с таким расчетом, чтобы крестообразные разрезы не совпадали;
- по второму слою стеклоткани наносят слой мастики БСКМ и вдавливают прижимное кольцо так, чтобы оно не выступало над будущим кровельным покрытием;
- образовавшиеся впадины уплотняют полимерраствором, а затем выполняют общее кровельное покрытие, армированное или неармированное с защитным покрытием;
- одновременно с нанесением декоративно-защитного покрытия (или слюдяной посыпки) устанавливают заблаговременно окрашенный БСКМ колпак, вокруг которого укладывают крупный морозостойкий гравий.

5.13. Герметизацию примыкания к стенам машинного отделения выполняют в следующей последовательности (см. рис. 5.2, 5.3):

- счищают старый кровельный "ковер" и расчищают "выдру" (при сохранившейся деревянной закладной детали ее укрепляют и покрывают БСКМ-грунтовкой);
- выполняют полимеррастворную выкружку, обеспечивая плавный переход к стене;
- по затвердевшему полимерраствору щеткой-шваброй наносят первый приклеивающий слой мастики Абрис[®]Ру, расстилая по нему армирующую основу;
- на армирующую основу наносят приклеивающий слой мастики БСКМ, расстилая по нему второй слой армирующей основы таким образом, чтобы стыки полотнищ не совмещались.

5.14. В такой же последовательности выполняют герметизацию примыканий к парапетным ограждениям и стенам вентиляционных шахт и трубопроводов (рис. 5.13-5.16).

Особенностью герметизации сопряжения вентиляционных труб с кровлей (рис. 5.13, 5.14) и кровельного покрытия в зоне швов (рис. 5.17, 5.18), которые рационально выполнять набивкой несмоленной пакли, пропитанной грунтовкой БСКМ.

5.15. При устройстве кровельных покрытий на крышах длиной до 20 м (площадь около 250 м²) и при наличии выступающих над крышей конструкций не требуется разрезка мастичного (армированного или неармированного) покрытия деформационными швами.

5.16. На крышах длиной более 20 м или по предлагаемому проекту обязательно выполнение деформационных швов, компенсирующих возможные деформации кровельных панелей. Очевидно, что деформационный шов кровельного покрытия нужно совмещать со швом разрезки стяжки-разуклонки (рис. 5.19-5.28).

5.17. Если при выполнении капитального ремонта в стыках кровельных панелей обнаруживается цементно-песчаный раствор, то его необходимо вычистить на глубину не менее 5 см, а образовавшуюся полость уплотнить вспененным полиэтиленом типа Вилатерм (в зависимости от ширины полости

используют круглые прокладки диаметром от 30 до 80 мм). Затем стык перекрывают самоклеящейся лентой Абрис[®]С-ЛТбаз шириной полосы 20 см (рис. 5.24, 5.25, 5.28, 5.29).

5.18. Стяжку-разуклонку выполняют из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона с расчетной разрезкой на карты (например, 3х3, 4х4 или 6х6 метров). Если же стяжку выполнять из раствора на напрягающем цементе типа НЦ-20(40), то разрезку нужно выполнять только в деформационных швах крыши.

5.19. Особое внимание следует уделять герметизации металлических ограждений плоских и скатных кровель и примыканиям кровли к антеннам (рис.5.30-5.33)

5.20. Извечной проблемой при ремонте кровель является организация работ при часто выпадающих осадках. Эту объективную реальность необходимо учитывать при выполнении работ небольшими "захватками", ни в коем случае не снимая старый "ковер" полностью во избежание затопления помещений верхнего этажа (рис. 5.34).

5.21. Герметизацию стыковых соединений кровельных панелей перекрытий следует выполнять с особой тщательностью. После расчистки полостей стыков от старого уплотнения и протирки смежных бетонных поверхностей ветошью, смоченной в уайт-спирите, приступают к заполнению полости сухой паклей, обернутой полиэтиленовой пленкой, уплотняя ее деревянной лопаткой. Верхнюю полость стыка герметизируют мастикой Абрис[®]Ру или оклеивают самоклеящейся лентой Абрис[®]С-ЛТбаз (см. рис. 5.18, 5.22, 5.26, 5.29).

5.22. При отсутствии "фартуков" на вытяжных трубах при ремонте кровли не обязательно их восстанавливать, а достаточно закрепить оклеечное покрытие медной проволочной скруткой.

5.23. Если парапетные покрытия были выполнены из кровельной стали и утрачены или деформированы в процессе эксплуатации, то их либо восстанавливают, как это показано на рис. 5.15, либо оклеивают по аналогии с устройством кровельного покрытия (что относится и к покрытию из железобетона) (рис. 5.16).

5.24. Необходимо учитывать особенности ремонта совмещенных крыш жилых домов, отрицательной особенностью которых является повышенная предрасположенность к протечкам. Опасность протечек усугубляется тем, что утеплитель набирает влагу, сохраняя ее длительное время из-за недостаточной вентиляции. Этот факт необходимо учитывать при выполнении капитального ремонта кровли, ибо никакой кровельный материал не обеспечит надежности ни при укладке на старый "ковер" и на старую стяжку, т.к. неизбежно появление вздутий на отремонтированной кровле. Это происходит оттого, что оставшаяся в утеплителе влага, под солнечным нагревом превращаясь в пар, стремится вверх, поднимая кровельное покрытие. Учитывая это, целесообразно приступать к ремонту таких крыш только после тщательной просушки утеплителя (поздним летом).

При необходимости осуществлять ремонт кровли ранней весной, как правило, приходится устанавливать флюгарки для дополнительной вентиляции или по специальному проекту выполнять вентилируемую кровлю.

5.25. При ремонте совмещенных кровель (бесчердачных) необходимо обеспечить просушку утеплителя, расположенного между железобетонными "скорлупами". Для этого, прежде всего, следует прочистить вентиляционные отверстия по периметру дома. Эту работу выполняют с люльки или используют работу скалолазов, имеющих разрешительные документы.

5.26. Если просушка утеплителя не обеспечивается вентиляционными отверстиями, что имеет место при длительном протекании кровельного покрытия, то необходима дополнительная вентиляция. Например, можно использовать метод установки флюгарок, однако эту работу следует выполнять по специально разработанному проекту.

5.27. При ремонте кровель встречаются такие узлы сопряжений, которые отсутствуют в типовых проектах и не разработаны в конкретном проекте. В таких случаях подрядчик вправе сделать запрос в проектную организацию или принять по согласованию с заказчиком конструктивно-технологическое решение с учетом действующих нормативов. Например, герметизацию сопряжения кровельных панелей, в котором ожидаются значительные деформации в процессе эксплуатации, рекомендуется выполнять, как показано на рис. 5.28.

5.28. Если в процессе снятия старой кровли и стяжки обнаружатся трещины в плите перекрытия, то перед укладкой новой стяжки необходимо трещины расчистить и уплотнить полимерраствором (рис. 5.35).

5.29. Перспективными кровлями являются эксплуатируемые, которые, как правило, дополнительно покрыты облицовкой из плит, определенных конкретным проектом. Конструкции эксплуатируемых кровель, представленные в настоящих указаниях эффективны для зон отдыха. При необходимости использования эксплуатируемых кровель под наземный или воздушный транспорт необходимо разрабатывать специальный проект.

На рис. 5.36-5.40 показаны конструктивно-технологические решения эксплуатируемых кровель, гидроизоляция которых выполнена из армированных мастик Абрис®Ру и БСКМ.

5.30. Последовательность технологических операций по устройству эксплуатируемой кровли (рис. 5.36-5.40):

- очистить поверхность железобетонного покрытия;
- выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 на напрягающем цементе НЦ-20(40) или из полимерраствора, указанного в проекте;
- механизировано нанести грунтовку из расчета до 0,5 кг/м²;
- тщательно выполнить все примыкания и деформационные швы;
- нанести мастику Абрис®Ру толщиной слоя около 1,0 мм безвоздушным распылителем типа Грако или обрезиненной шваброй;
- сразу же по свеженанесенной мастике уложить тонкую базальтовую ткань или стеклоткань толщиной до 0,25 мм (в первом слое можно использовать ткани на парафиновом замазливателе);




Рис. 5.17.

Конструктивное решение сопряжения крыши и кровли повышенной надежности со стенами:

- 1 - существующее металлическое перекрытие, 2 - деревянное ограждение,
- 3 - существующий металлический компенсатор, 4 - стеклорубероидная пароизоляция, 5 - теплоизоляция $\delta \approx 160$ мм, 6 - пористое уплотнение,
- 7 - существующая стена, 8 - пенополиуретановое уплотнение,
- 9 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
- 10 - компенсатор из нержавеющей стали или меди, 11 - грунтовка и мастика Абрис Ру по стяжке, 12 - слои приклеивающей мастики БСКМ,
- 13 - дополнительные слои ткани, 14 - основная армирующая основа кровли,
- 15 - защитное покрытие мастики БСКМ с посыпкой (слюда, резиновая крошка, алюминиевая пудра)




Рис. 5.18.

Схема герметизации кровли со стеной в зоне деформационного шва:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2, 10 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 3 - мастика Абрис® Ру, 4, 5 - грунтовка и слой мастики Абрис® Ру, 7 - мастика БСКМ, 6, 8 - армирующая грунтовка БСКМ, наполненная алюминиевой пудрой, 9 - декоративно-защитное покрытие - мастика БСКМ, наполненная алюминиевой пудрой, 11 - полимеррастворная выкружка




Рис. 5.19.
Конструктивное решение кровельного деформационного шва




Рис. 5.20.
 Конструктивное решение кровельного деформационного шва (вариант)




Рис. 5.21.

Вариант конструктивного решения шва между кровельными панелями перекрытий:

1 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 2 - мастика Абрис®Ру, 3 - полиэтиленовая пленка 300 мкм и шириной 500 мм, 4 - мастика Абрис®Ру, 5 - нетканка, 6, 8 - мастика БСКМ, 7 - стеклоткань (рогожа), 9 - декоративно-защитная посыпка по мастике БСКМ




Рис. 5.22.

Вариант конструктивного решения шва между кровельными панелями перекрытий:

1 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 2 - мастика Абрис®Ру, 3 - прослойка полиэтилена шириной около 500 мм, 4 - утеплитель, 5 - стяжка полимеррастворная типа Лукар-ОХ




Рис. 5.23.

Вариант конструктивного решения деформационного шва:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
3 - зона очистки старого покрытия, 4 - мастика Абрис®Ру, 5 - толстая
стеклоткань, 6 - мастика БСКМ




Рис. 5.24.

Вариант конструктивного решения деформационного шва:

- 1 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ, 2 - прокладка типа Вилатерм,
3 - зона очистки, 4 - приклеивающая мастика Абрис®Ру, 5 - стеклоткань
толщиной до 0,6 мм, 6 - защитное покрытие - мастика БСКМ с алюминиевой
пудрой




Рис. 5.25.

Вариант конструктивного решения герметизации деформационного шва в кровельном покрытии:

- 1 - зона очистки, 2 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
- 3 - приклеивающая мастика Абрис®Ру, 4 - стеклоткань-рогожа, 5 - мастика БСКМ с защитной посыпкой




Рис. 5.29.

Конструктивное решение деформационного шва в водосборном лотке:

- 1 - старое уплотнение между железобетонными конструкциями,
- 2 - зона очистки, 3 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
- 4 - приклеивающий слой мастики Абрис®Ру, 5 - мастика Абрис®Ру, 6 - два слоя армирующей ткани, 7 - защитное покрытие - мастика БСКМ с посыпкой




Рис. 5.26.

Конструктивное решение деформационного шва:
 1 - балка, 2 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
 3 - мастика Абрис® Ру




Рис. 5.27.

Технологическая схема устройства деформационного шва в кровельном покрытии:
 1 - прорезь в стяжке, 2 - пакля, пропитанная грунтовкой БСКМ,
 3 - пористая прокладка типа Вилатерм,
 4 - ткань-рогожа, пропитанная мастикой БСКМ




Рис. 5.28.

Варианты герметизации деформационных швов уникальных крыш:
 1 - стыкуемые железобетонные конструкции, 2 - железобетонные кровельные панели, 3 - стяжка из напрягающего цементно-песчаного раствора или полиизоцианатный полимерраствор Лукар-ОВ, 4, 9 - грунтровка и мастика Абрис® Ру, 5 - анкер для крепления растяжек, 6 - металлический компенсатор, 7 - прокладка из пористой резины, 8 - опора компенсатора, 10, 11 - армирующая стекло- или базальтовая ткань, 12 - декоративно-защитное покрытие - мастика БСКМ с алюминиевой пудрой, 13 - пористая прокладка типа Вилатерм




Рис. 5.30. Характерное конструктивно-технологическое решение герметизации сопряжения парапетного ограждения с кровельным покрытием:

1 - зона очистки (пунктир), 2 - полимерраствор, 3 - приклеивающий слой мастики Абрис® Ру, 4 - тонкая ткань или нетканка, 5 - мастика БСКМ, 6 - толстая ткань - рогожа, 7 - защитно-декоративное покрытие




Рис. 5.31.

Конструктивная схема сопряжения металлического ограждения с кровлей:

1 - железобетонное перекрытие, 2 - упругая резиновая подкладка, 3 - ограждение, 4, 5 - грунтовка и мастика Абрис®Ру, 7 - два слоя мастики БСКМ, 6 - два слоя ткани или нетканки, 7 - мастика БСКМ с алюминиевой пудрой (или посыпка слюдой)




Рис. 5.32.

Конструктивное решение примыкания кровли к сборным железобетонным ограждениям:

1 - железобетонная плита, 2 - стяжка, переходящая в выкружку, 3,4- грунтовка и мастика Абрис®Ру, 6, 8 - мастика БСКМ, 5,7- ткань или нетканка, 9 - защитный слой мастики БСКМ, 10 - присыпка слюдяная или резиновая крошка




Рис. 5.33.

Схема сопряжения кровли с антенной:

1 - очистка старого покрытия, 2 - грунтовка и мастика Абрис®Ру, 3 - ткань, 4 - мастика БСКМ, 5 - мастика БСКМ с декоративно-защитной посыпкой




Рис. 5.35.

Схема устранения дефектов в кровельных панелях:

1 - расчистка трещины (каверны), 2 - зона очистки, 3 - полимерраствор, 4 - двухслойное кровельное покрытие (1 слой - мастика Абрис®Ру, покрытый тканью, верхний слой - мастика БСКМ с защитным покрытием)




Рис. 5.34.

Технологическая схема подготовки и ремонта кровли здания захватками:

- 1 - очистка поверхности стяжки и отсос влаги, 2 - герметизация стыков между кровельными панелями перекрытий,
 3 - нанесение грунтовки и приклеивающего слоя, 4 - наклейка армирующей основы, 5 - нанесение второго приклеивающего слоя с прикаткой толстой ткани, 6 - посыпка декоративно-защитного покрытия




Рис. 5.36.

Последовательность (варианты) технологических операций по устройству деформационных швов эксплуатируемой кровли;

а) - стыковое соединение кровельных панелей;

б) - шов, оклеенный Абрис®С-ЛТбаз с провисом-компенсатором;


в) — устройство защитного покрытия (плиты, монолитный бетон):

1,2- смежные панели, 3 - грунтовка Абрис®Ру, 4 -Абрис®С-ЛТбаз,

армированная толстой стеклотканью или рогожей, 5 - компенсатор, 6 - бетон,

7 - вариант стыкового соединения с уступом, 8 - вариант стыка-прорези,

13 - мастика Абрис®Ру толщиной до 3,5 мм;



Продолжение рис. 5.36.

Г) - уплотнение полостей стыковых соединений;

д) - герметизация стыковых соединений:

9 - Абрис®С-ЛТбаз с компенсатором, 10 - пористая прокладка типа Вилатерм,
 11 - мастика Абрис®Ру, 12 - полая резиновая прокладка (шланг)




Рис. 5.37.

Конструктивное решение ендовы в эксплуатируемой кровле:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка из полимерраствора или цементно-песчаного раствора на НЦ-20 (40),
 3,4- грунтовка и мастика Абрис®Ру, 5, 7 - базальтовая или стеклянная ткань, 6, 8 - мастика БСКМ,
 9 - полиизоцианатный полимерраствор Лукар-ОХ или утолщенный до 3,5 мм слой мастики БСКМ, 10 - плиты облицовки, 11 - пропитка, например Лукар-ОП, 12 - штраба




Рис. 5.38.

Конструктивное решение скатной эксплуатируемой кровли:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка из полимерного или цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе, 3, 4 - грунтовка и мастика Абрис®Ру, 5, 7 - армирующая стекло- или базальтовая ткань, 6, 8 - мастика БСКМ, 9 - утолщенный слой мастики БСКМ или полиизоцианатный полимерраствор Лукар-ОХ, 10 - облицовка, 11 - пропитка полиизоцианатная Лукар-ОП, 12 - уплотнение швов в кладке Лукаром-ОХ, 13 - гидрофобизация кирпичной кладки крем ни и органическим составом типа Аквастоп




Рис. 5.39.

Конструктивные решения эксплуатируемых кровель:

- 1 - железобетонные конструкции, 2 - стяжка из полимерного или цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе, 3,4- грунтовка и мастика Абрис®Ру, 5,7- армирующая основа - стекло- или базальтовая ткань, 6, 8 - мастика БСКМ, 9 - утолщенный слой мастики БСКМ или полиизоцианатный полимерраствор Лукар-ОХ, 10 - облицовка, 11 - пропитка полиизоцианатная Лукар-ОП




Рис. 5.40.

Конструктивное решение эксплуатируемой кровли с наружным водоотводом:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка из полимерного или цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе, 3,4- грунтотка и мастика Абрис® Ру, 5,7 - армирующая основа, 6, 8 - мастика БСКМ, 9 - утолщенный слой мастики БСКМ или полиизоцианатный полимерраствор Лукар-ОХ, 10 - облицовка, 11 - пропитка полиизоцианатная Лукар-ОП, 12 - железобетонный водомет с капельником




Рис. 5.41.

Вариант конструктивного решения ремонта сопряжения кровли с парапетом
 (слева - по проекту, в центре - характерный дефект в процессе эксплуатации, справа - после ремонта):
 1 - железобетонное перекрытие, 2 - стяжка, переходящая в выкружку, 3,4- грунтовка и мастика Абрис® Ру,
 5,7 - армирующая основа, 6 - мастика БСКМ, 8 - декоративно-защитное покрытие




Рис. 5.42.

Конструктивные решения примыканий кровли к парапету

(а - по проекту, б - в процессе эксплуатации, в - после ремонта):

1 - железобетонное покрытие, 2 - утеплитель, 3 - стяжка, 4 - грунтовка и мастика Абрис® Ру, 5, 7 - мастики БСКМ, 6 - армирующая основа - нетканка, 8 - армирующая основа - стекло- базальтовая ткань, 9 - защитный слой мастики БСКМ, Ш- дополнительная прослойка армирующей основы в зоне выкружки, 11 - декоративно-защитное покрытие

декоративно-защитное покрытие – мастика БСКМ с алюминиевой пудрой
армирующий слой ткани или нетканки
мастика БСКМ
армирующий слой ткани или нетканки
грунтовка и мастика Абрис®Ру
отремонтированная полимерраствором выкружка
железобетонная плита перекрытия




Рис. 5.43.

Конструктивное решение ремонта сопряжения кровли с парапетом
(слева - по проекту, в центре - характерный дефект в процессе эксплуатации, справа - после ремонта)




Рис. 5.44.

Конструктивное решение ремонта сопряжения кровли с вентиляционной трубой:

а) - по проекту, б) - в процессе эксплуатации, в) - после ремонта;

1 - железобетонное покрытие, 2,3 - грунтовка и мастика Абрис®Ру,

4 - первый слой армирующей основы - нетканка, 5 - мастика БСКМ, 6 - второй слой армирующей основы,

7 - второй слой мастики БСКМ, 8 - защитный слой мастики БСКМ с алюминиевой пудрой




Рис. 5.45.

Вариант конструктивного решения ремонта гидрозащиты парапета
(слева - по проекту, справа - после ремонта):

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - полимеррастворная выкружка, 3,4- грунтovка и мастика Абрис®Ру,
5,7,9 - армирующая основа, 6, 8 - мастика БСКМ,
10 - декоративно-защитное покрытие - мастика БСКМ, наполненная алюминиевой пудрой




Рис. 5.46.

Конструктивное решение деформационного шва покрытия:

- 1 - железобетонная плита покрытия;
- 2 - пароизоляция мастикой Абирс®Ру с покрытием стеклотканью;
- 3 - компенсатор (медь, латунь, дюраль, оцинкованная сталь - по проекту);
- 4 - армированный элемент-бортик из полистиролбетона;
- 5 - теплоизоляция - полистиролбетон (пенополиуретан, пенобетон);
- 6 - стяжка-разуклонка из цементно-песчаным раствором на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 7 - компенсатор (оцинкованная сталь, медь, алюминий - согласно проекту);
- 8 - рулонный кровельный материал (по проекту);
- 9 - мастика БСКМ;
- 10 - декоративно-защитное покрытие




Рис. 5.47.

Конструктивное решение сопряжения кровли с парапетом:

- 1 - стена;
- 2 - железобетонная плита покрытия;
- 3 - пароизоляция мастикой Абирс® Ру с покрытием стеклотканью;
- 4 - теплоизоляция- полистиролбетон (пенополиуретан, пенобетон);
- 5 - стяжка-разуклонка из цементно-песчаным раствором на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 6 - мастика БСКМ, армированная утолщенной тканью;
- 7 - грунтовка разжиженной мастикой БСКМ;
- 8 - мастика БСКМ, армированная тканым материалом с декоративно-защитным покрытием;
- 9 - Т-образный костыль стальной из полосы 3x40 мм, шаг 600 мм, с антикоррозионным покрытием мастикой БСКМ;
- 10 - фартук из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм




Рис. 5.48.

Конструктивное решение мастичной кровли в зоне водоприемной воронки:

- 1 - железобетонная плита покрытия;
- 2 - водоприемная чаша с отверстиями в трубе \varnothing не более 5 мм для отвода пара;
- 3 - мастика Абрис®Ру;
- 4 - стяжка-разуклонка из цементно-песчаным раствором на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 5 - пароизоляция мастикой БСКМ;
- 6 - теплоизоляция полистиролбетон (пенополиуретан, пенобетон);
- 7 - выравнивающая стяжка-разуклонка из цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 8 - грунтовка разжиженной мастикой БСКМ;
- 9 - мастика БСКМ, армированная тканью;
- 10 - второй слой мастики БСКМ, армированной тканью;
- 11 - декоративно-защитное покрытие;
- 12 - колпак водоприемной воронки




Рис. 5.49

Конструктивное решение мастичной кровли в зоне конька:

- 1 - железобетонная плита покрытия;
- 2 - пароизоляция мастикой Абрис Ру с покрытием стеклотканью;
- 3 - теплоизоляция полистиролбетон (пенополиуретан, пенобетон);
- 4 - выравнивающая стяжка-разуклонка из цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 5 - грунтовка разжиженной мастикой БСКМ;
- 6 - пропласт (Вилатерм, Гернит, ПРП и т.п.), приклеенный на мастике БСКМ;
- 7 - мастика БСКМ;
- 8 - армирующая основа - базальтовая или стеклоткань шириной около 500 мм толщиной 0,25-0,35 мм;
- 9 - мастики БСКМ;
- 10 - декоративно-защитное покрытие




Рис. 5.50.

Конструктивное решение сопряжения кровли с вентиляционной трубой:

- 1 - железобетонная плита покрытия;
- 2 - пароизоляция мастикой Абрис®Ру с покрытием стеклотканью;
- 3 - теплоизоляция полистирол бетон (пенополиуретан, пенобетон);
- 4 - выравнивающая стяжка-разуклонка из цементно-песчаного раствора на напрягающем цементе НЦ-20 (40);
- 5 - грунтовка разжиженной мастикой БСКМ;
- 6 - дополнительный слой мастики БСКМ, армированный стеклотканью;
- 7 - кровельное покрытие мастикой БСКМ;
- 8 - декоративно-защитное покрытие;
- 9 - зонт из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм;
- 10 - мастика Абрис®Ру;
- 11 - хомут;
- 12 - патрубков с фланцем;
- 13 - пропускаемая труба




Рис. 5.51.

Конструктивное решение кровли из сборных железобетонных элементов:

- 1 - железобетонное перекрытие, 2 - железобетонная стена - парапет,
- 3 - железобетонный корытообразный элемент, 4 - полимерраствор или цементно-песчаный раствор на напрягающем цементе НЦ-20 (40)
- 5 - металлическая стойка ограждения, приваренная к закладной детали
- 6 - мастика Абрис® Ру, 7 - гравийный фильтр-засыпка, 8 - защитный железобетонный элемент

- на следующий день нанести слой мастики БСКМ толщиной до 2,0 мм, разложив по нему утолщенную ткань-рогожу толщиной около 0,6 мм;
- на следующий день нанести утолщенный слой мастики БСКМ до 3,0 мм или полимерраствор, например, полиизоцианатный Лукар-ОХ (см. Приложение 5), на который наклеить облицовку;
- если облицовку выполняют из пористых материалов (бетонная плитка, специальный кирпич и т.п.), то необходимо выполнить пропитку, например, полиизоцианатным составом Лукар-ОП.

5.31. На рис. 5.41-5.45 представлены типовые узлы проектных решений мягких кровель, характерные деформации в процессе эксплуатации и решения по ремонту.

5.32. Эксплуатируемые кровли, в т.ч. с озеленением, выполняют только по индивидуальным проектам. При разработке проекта озеленения кровли необходимо учитывать два типа насаждений: интенсивный и экстенсивный. Первый озеленение низкорастущими растениями (мхи, травы), не требующими ухода. Второй озеленение кустарниками и цветами, требующими постоянного ухода и специальных систем водоснабжения.

В любой системе озеленения первый слой выполняют из тканого или нетканого холста плотностью около 500 г/м² или мата толщиной около 20 мм из каучуковой крошки на уретановом клее. Следующий слой полимерное покрытие с антисептиком. Дренаж выполняют из сыпучих материалов или специальных плит из пенопластов.

Эффективным направлением использования крыш является устройство теплиц, т.к. имеющиеся в здании вторичные энергоресурсы используют для отопления теплиц. Обеспечение теплиц водой и электроэнергией осуществляют за счет имеющихся инженерных систем здания.

5.33. Особенностью конструкций кровель производственных и промышленных бесчердачных зданий является наличие утеплителя на железобетонном перекрытии. В качестве утеплителя может быть использован полистиролбетон (ПСБ), пенополиуретан с добавками, повышающими огнестойкость, пенобетоны или идентичные материалы в соответствии с проектом (рис. 5.46-5.50).

5.34. В тех случаях, когда узлы сопряжений выполнены из сборных железобетонных элементов в качестве герметика гидроизоляции рекомендуется мастика Абрис®Ру толщиной около 3 мм, которая сохраняет герметичность при неизбежных деформациях сборных элементов в первый год эксплуатации.

В качестве кровельного покрытия применяют тот же "пирог", который используют во всех случаях устройства мягких кровель (рис. 5.51).

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ И РЕМОНТЕ МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ

6.1. Контроль качества - это контроль поступающих материалов и каждой технологической операции.

6.2. Если мастики готовит та же строительная организация, которая выполняет кровельные работы, то достаточен контроль цеховой лаборатории. Если же используют мастики сторонней организации, то целесообразно подвергнуть лабораторному экспресс-анализу образец из каждой партии мастики на соответствие ТУ (см. Приложение 3, 4).

6.3. Контроль качества стяжки выполняют визуально, при этом устанавливается отсутствие трещин, ровность и достаточная прочность (допускается проверка молотком типа Кашкарова или Физделя).

Все переходы от вертикальных поверхностей к горизонтальным должны быть плавными. Состояние стяжки фиксируется актом на скрытые работы (Приложение 10).

6.4. В процессе выполнения кровельного покрытия контроль осуществляет заказчик, автор проекта и представитель строительной организации. Отклонения от проекта или действующих норм фиксируются в журнале производства работ и подлежат исправлению (о чем должна быть соответствующая запись в журнале).

6.5. Качество кровельных работ определяют комиссионно (см. п.6.4) как при приеме дома в эксплуатацию, так и после капитального ремонта и устанавливают соответствие требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

6.6. Качество текущих (непредвиденных) ремонтов определяет представитель заказчика и ответственный представитель домового комитета (жилищного кооператива) или представитель производственного (промышленного) предприятия.

6.7. Капитальный ремонт с реконструкцией кровли, например, под зону отдыха или озеленение необходимо выполнять по специально разработанному проекту и контроль каждой технологической операции обязан осуществлять ответственный представитель авторского коллектива с фиксацией качества в журнале производства работ.

6.8. При устройстве эксплуатируемой кровли любого назначения необходимо вести лабораторный анализ мастик и герметиков из каждой поступающей на объект партии. Лабораторные исследования выполняют согласно ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний", М., Госстандарт, 1996 г.

6.9. В отдельных случаях заказчик вправе проверить качество гидроизоляции (адгезию и деформативность мастик и герметиков) в специализированной лаборатории.

6.10. Для определения адгезии мастик в натуральных условиях используют портативные адгезиометры, разработанные ВНИИСТ и ЛНИИ АКХ.

Для определения толщины мастичного слоя используют специальные камеры, состоящие из ручки и шупа с миллиметровыми делениями.

В процессе приемки выполненной кровли комиссионно тщательно осматривают всю кровлю, особенно в зоне воронок, швов и примыканий. Водонепроницаемость проверяют после дождя, однако, заказчик вправе

потребовать заливки кровли с предварительной временной герметизации водоотводов. Залита водой кровля должна быть не менее суток.

При обнаружении дефекта устранение его обязательно немедленное.

6.11. На поверхности принятой в эксплуатацию кровле не должно быть воздушных "мешков" (пузырей), морщин и "блюдеч" глубиной более 10 мм.

6.12. На каждой бочке (емкости) должна быть этикетка-паспорт с указанием изготовителя, массы нетто и брутто, даты изготовления и указания о пожароопасности. Без этикетки использовать мастики запрещается до того, как эти сведения не укажет поставщик.

6.13. Покупатель мастик и герметиков может подвергнуть лабораторным испытаниям образец по стандартной методике.

6.14. При хранении мастик и герметиков более года следует провести экспресс-анализ механо-технологических свойств, проверив, прежде всего, жизнеспособность мастик и герметиков, деформативность и адгезию к бетону.

6.15. При лабораторных исследованиях образцы мастик, и герметиков должны иметь долговечность (сохранение основных строительных свойств) не менее 15 лет в том числе, если потребитель хранил их в соответствии с техническими условиями на эти материалы.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

7.1. Технологические операции следует выполнять, неукоснительно соблюдая:

- СНиП 3.05.02-87 "Организация строительного производства";
- СНиП 3.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";
- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ "Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности";
- ГОСТ 12.3.005-75 "Работы окрасочные, общие требования безопасности";
- "Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий".

7.2. В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительстве ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал ремонтно-строительной организации.

7.3. Для пропаганды и профилактики безопасных способов работы администрация обязана вывесить в рабочей зоне плакаты размером не менее 40x40 см (рис. 7.1-7.6).

7.4. Независимо от производственного стажа каждый кровельщик-изолировщик при поступлении на работу проходит общий инструктаж по технике безопасности, сдать зачет и получить удостоверение.

7.5. К самостоятельным кровельным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, имеющие стаж не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.

7.6. Каждый поступающий на работу кровельщик-изолировщик обязан пройти медицинский осмотр и подвергаться такому осмотру не реже одного раза в 6 месяцев.

7.7. Для всех рабочих бригады обязателен инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж следует проводить не реже одного раза в 3 месяца.

Руководитель работ (прораб, мастер) обязан инструктировать кровельщиков (изолировщиков) при каждом их переходе с одного объекта на другой, а также при резких изменениях условий труда.

7.8. Для выполнения кровельных работ изолировщикам следует выдавать спецодежду, спецобувь по сезону и индивидуальные защитные средства (очки, маски, респираторы), отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.011-75. Средства защиты должны быть проверены, а изолировщики обучены правилам их использования.

7.9. Рабочих, обслуживающих установки (механизмы), следует обучить правилам их использования согласно прилагаемому паспорту (инструкции).

7.10. Мастики и разжижители пожароопасны, что представляет исключительную осторожность при складировании, транспортировании и использовании их.

Для тушения загоревшейся мастики и герметиков следует применять пенные огнетушители типа ОП-3, ОП-5 (рис. 7.3).

7.11. Отходы - старое кровельное покрытие - запрещается сбрасывать в канализацию и на свалку. Их следует собирать и утилизировать по согласованию с районной санитарно-эпидемиологической станцией и органами пожарного надзора.

7.12. К изоляционным работам запрещается допускать лиц, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, глаз и желудка.

7.13. В приказе по стройорганизации должны быть перечислены все рабочие, занимающиеся кровельными работами, относящимися к разряду опасных.

7.14. Изолировщикам следует пользоваться резиновыми перчатками (рис. 7.5) и предохранительными пастами. Изолировщикам следует соблюдать следующие санитарные правила:

- избегать прямого контакта с грунтовкой и мастикой;
- брызги мастики и грунтовки смывать теплой водой с мылом;
- спецодежду, обувь и защитные приспособления хранить в индивидуальных шкафах;
- не принимать пищу в местах хранения, приготовления и нанесения изоляционных материалов.

7.15. Запрещается открытое хранение мастик и разжижителя, а также пустых бочек во дворах и на улицах.

Запрещается освещать изнутри открытым огнем (спичками) емкости из-под разжижителя и мастик во избежание взрыва.



Рис. 7.1.
Плакат с надписью: "Посторонним
вход воспрещен"
(фигура черного цвета, штриховка
красного, на светлом фоне)



Рис. 7.2.
Плакат с надписью:
"Куриль и разводить огонь запрещается"
(на белом фоне красная штриховка и
пламя)




Рис. 7.3.
Плакат с надписью:
"Огнетушитель расположен в 5 м"
(на белом фоне красная
штриховка)



Рис. 7.4.
Плакат с надписью:
"Здесь можно курить
и разводить огонь"
(на светло-зеленом фоне
красное пламя)




Рис. 7.5.
Плакат с надписью:
"Работай в перчатках"
на светлом фоне желтая штриховка и
зеленые перчатки)



Рис. 7.6.
Плакат с надписью:
"Работай в респираторе"
(на светлом фоне темные контуры
головы, респиратор зеленый)

7.16. При устройстве электрического освещения следует руководствоваться СНиП II-4-79 и Правилами устройства электроустановок, утвержденными Минэнерго СССР, и ГОСТ 12.1.046-85. После окончания работ все установки, в т. ч. осветительные, кроме дежурного освещения, обязательно отключать.

8. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ

8.1. При натурном обследовании кровли желательно ознакомиться с проектной документацией (план с отметками высот, размерами и уклонами, расположение оборудования и надстроек), включающей план верхнего этажа, разрезы и узлы сопряжений крышных конструкций и полный перечень использованных материалов.

Эксплуатирующая организация обязана предоставить акты на скрытые работы и документацию на реконструкцию или ремонт кровли; если таковые производились.

При отсутствии перечисленных выше документов необходимо составить схематический план кровли с указанием расположенных на ней выступающих крышных конструкций, оборудования и ограждений.

Проверяющим нужно добиться качественного выполнения ремонта и технического содержания крыш, для этого существуют следующие основные понятия и правила.

8.2. Крыши подразделяют на **скатные** с кровельными покрытиями из мастик, металлов (оцинкованная сталь, медь, цинк), шифера, черепицы и **плоские** с мягкими, рулонными, листовыми и мастичными кровлями.

В некоторых случаях на скаках мягкая кровля окаймлена металлическими свесами - окрытиями.

8.3. Характерные дефекты мягких кровельных покрытий плоских крыш описаны в Приложении 2 и "ТУ по устройству и ремонту кровель плоских крыш битумно-синтетической кровельной мастикой, армированной стеклянными тканями и неткаными материалами", утвержденных Госжилинспекцией в 1996 г.

8.4. При капитальном ремонте мягкой кровли **обязательно полное снятие старого "ковра" и ремонт стяжки**. Наличие на мягкой кровле вздутий - первый признак того, что кровельное покрытие уложено на старый "ковер".

8.5. В качестве армирующих (упрочняющих) материалов используют стеклоткани, стеклосетки, стекловолокно, стеклохолсты, синтетические ткани и нетканые материалы, качество которых должно соответствовать ТУ.

8.6. На кровельные материалы должны быть сертификаты (гигиенический и пожарный), а также и инструкции по применению.

8.7. Мастичные кровельные материалы должны иметь хорошую адгезию (сцепление) со всеми материалами, имеющимися на данной кровле. Наносят мастики вручную швабрами и механизмами (воздушными пневмораспылителями и безвоздушными).

8.8. И рулонные, и мастичные битуминозные материалы необходимо защищать от УФ облучения. Для этой цели эффективно применение лаков,

наполненных алюминиевой пудрой. **Запрещается присыпать мягкие кровли щебнем** и не рекомендуется присыпка гравием, т.к. при этом не исключено повреждение кровельного материала при неизбежном хождении людей, а также исключительно сложна очистка кровли для последующего ремонта.

8.9. На мягких кровлях обязательно устраивать деформационные швы согласно проекту и настоящим указаниям.

8.10. При выполнении натурального обследования мягкой кровли из любых материалов следует обратить особое внимание на герметичность сопряжений кровельного материала со стойками ограждений, с антеннами, в воронках внутреннего водостока.

8.11. На кровельных покрытиях следует обратить внимание на качество поверхности кровли (не обнажена ли армирующая основа). В связи с тем, что стеклянные армирующие материалы интенсивно стареют под атмосферными воздействиями, обнаженные участки кровли необходимо переделать.

8.12. Уклоны кровли проверяют вдоль и поперек уклонов, используя металлическую трехметровую рейку со строительным уровнем. При обнаружении "блюдца", связанных либо с деформациями осадки конструкций крыши, либо с дефектами прослоек (теплоизоляция, пароизоляция).

8.13. Обнаруженные дефекты обязательно фиксируют на плане кровли и разрабатывают рекомендации по их ликвидации.

8.14. Для определения физико-механических показателей свойств мастичных кровель (вырубить) не менее 6 образцов длиной не менее 40 мм и шириной не менее 20 мм, которые анализируют в специализированной лаборатории, проверяя изменение деформативных свойств (относительное удлинение), характеризующее долговечность материала. Сравнивают показатели с показателями ТУ на данный материал и если эти показатели снизились на 50% и более, то с большой долей уверенности можно констатировать интенсифицирующийся процесс старения, т.е. возникает необходимость ремонта кровли.

8.15. Исключительно важно тщательно обследовать чердачные помещения не только для обнаружения протечек, но и обнаружения трещин, прогибов, коррозионных поражений железобетонных кровельных покрытий.

8.16. Если при натурном обследовании зафиксированы дефекты в кровельных покрытиях, следует удостовериться в наличии протечек на чердаке или в помещениях верхнего этажа (в случае совмещенной крыши). Зачастую состояние утеплителя определяет состав и технологию последующего ремонта кровли.

8.17. Вследствие протечек, как правило, появляются биопоражения (грибы, плесень), поэтому в акте по результатам обследования следует указать на необходимость анализа мицелия и разработки рекомендаций по их ликвидации и предупреждению.

8.18. Если подрядчик предлагает конструкции инверсионных кровель, необходимо согласование с ведущей проектной организацией, а также указание в договоре гарантийного срока службы не менее 10 лет.

8.19. На основании результатов обследования составляют паспорт крыши (Приложение 9).

Измерительные приборы и инструменты, необходимые при обследовании (осмотре) кровель

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Термошуп ЦЛЭП, ТК-5 | - для измерения температуры поверхности конструкций; |
| 2. Гидрограф М-32 | - для непрерывного измерения влажности воздуха; |
| 3. Электровлагомер | - для определения влажности материалов; |
| 4. Термометр | - для определения температуры; |
| 5. 3-х метровая рейка с уровнем | - для измерения уклонов и ровности кровельного покрытия; |
| 6. Рулетка | |
| 7. Нож кровельный | - для вырезания образцов гидроизоляционного покрытия; |
| 8. Толщиномер | - для измерения толщины изоляционных материалов |

В зависимости от конкретных условий могут понадобиться приборы для определения качества утеплителя, бетона и других материалов; это устанавливают при первичном обследовании.

Технические требования к кровельным мастикам

На основе многолетних лабораторно-производственных исследований и совместного анализа результатов исследования кровельных материалов и технологий их применения специалистами ведущих институтов страны составлены основные технические требования к кровельным мастикам для ремонта мягких кровель и устройства их при возведении зданий с плоскими и скатными крышами (прилагается таблица).

Все имеющиеся и проектируемые гидроизоляционные мастики условно разделяются на три принципиально отличных по свойствам, технологии производства и применения вида:

- водно-эмульсионные;
- синтетические полимеры (с органическими растворителями и без растворителей);
- битуминозные (битумно-каучуковые с синтетическими добавками).

Существующие типы плоских крыш и методы строительства и ремонта мягких кровель определяют необходимость использования всех трех видов мастик.

Преимущества водных составов эмульсий или дисперсий: безопасность в пожарном отношении, низкая токсичность, адгезия к мокрым поверхностям, механизированное приготовление и нанесение при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки водных составов: сезонность при устройстве и ремонте кровель {в Москве всего около 100 дней в году), сложность хранения (обеспечение положительной температуры).

Преимущества полимерных мастик (типа хлорсульфополиэтиленовых, уретановых, пластифицированных эпоксидных): практически круглогодичная работа на высушенной кровле, высокая и стабильная адгезия ко всем крышным строительным материалам и повышенная эксплуатационная надежность, не требуется гравийная или другая защита, низкая материалоемкость (пленка около 2-3 мм), ремонтпригодность.

Недостатки синтетических мастик: повышенная пожароопасность при производстве и применении, повышенная токсичность, загрязнение окружающей среды.

Преимущества битуминозных мастик: наибольшая доступность в изготовлении и применении, привычность работы с мастиками на основе битума, удовлетворительная адгезия ко всем строительным материалам, при низком содержании растворителя незначительное воздействие на окружающую среду.

Недостатки битуминозных мастик: пожароопасность, материалоемкость, необходимость защиты от УФ облучения, повышенная трудоемкость при ремонтных работах.

Требования, которым должны удовлетворять мастики

Водно-эмульсионные:

- адгезия к влажным и теплым поверхностям (бетон, битуминозные материалы типа рубероида и эмульсии типа "ЭГИК");
- обеспечение механизированного приготовления и нанесения в заводских условиях и на крыше;
- использование без подстилающих материалов на любой конфигурации кровель;
- долговечность, превышающая 5 лет без защитных покрытий;
- ремонтпригодность;
- адгезия ко всем поверхностям строительных конструкций и старой гидроизоляции.

Битуминозные:

- адгезия ко всем сухим и обеспыленным поверхностям строительных конструкций и старой идентичной гидроизоляции;
- приготовление и нанесение вручную и с использованием механизмов;
- эксплуатационная надежность более 10 лет;
- ремонтпригодность.



Синтетические:




- повышенная адгезия к строительным конструкциям;
- приготовление и нанесение механизмами и вручную;
- ремонтпригодность без снятия старого покрытия;
- долговечность более 20 лет.






Технические требования к кровельным мастикам



№ №	Показатели механических и технологических свойств	Един. измер.	Водно-эмульсионные		Синтетические		Битумно-каучуковые	
			при строительстве	при ремонте	при строительстве	при ремонте	при строительстве	при ремонте
1	Интервал температуры при эксплуатации кровли	- + + °С	15÷70	15÷70	60÷85	60÷85	40÷75	40÷75
2	Интервал температур при нанесении	°С	05÷45	05÷45	-10÷45	-25÷30	-05÷45	-15÷45
3	Адгезия к бетону, не менее	кгс/см ²	0,08	0,05	5,0	5,0	0,8	0,5
4	Адгезия к металлу (сталь)	кгс/см ²	0,07	0,05	5,0	5,0	1,0	1,0
4	Адгезия к рубероиду (битумным мастикам)	кгс/см ²	0,08	0,08	-	выше когезии подосно вы	-	равна когезии подосно вы
5	Жизнеспособность после перемешивания всех ингредиентов, не менее	час.	-	-	1,5	1,5	2	2
6	Относительное удлинение в момент разрыва, не менее (ГОСТ 270-75)	%	25	25	250	250	25	25
7	Предел прочности при растяжении, не менее (ГОСТ 270-75)	кгс/см ²	0,08	0,08	5,0	5,0	1,5	1,5
8	Трещиностойкость (изгиб вокруг стержня \varnothing 10 мм при температуре)	°С	-10	-10	-60	-60	-45	-45
9	Водонепроницаемость (слой мастики толщиной 1 мм сохраняет непроницаемость 1 сут. при избыточном давлении воды), не менее	кгс/см ²	0,05	0,05	0,8	0,8	0,25	0,25
10	Морозостойкость (снижение показателей адгезии, когезии и относительного удлинения после 300 циклов замораживания-оттаивания)	%	80	80	25	25	30	30
11	Стойкость к атмосферным воздействиям (УФ, тепло, увлажнение-высушивание – испытание по кровельной методике) – долговечность, не менее	лет	5	5	20	20	12	12

Причины и формы разрушения мягких мастичных кровель

Характерные дефекты кровли	Причины появления дефектов
1	2
<p>Изменение окраски, волосяные трещины, шелушение поверхностного слоя</p>  <p>Трещины в мастичном покрытии</p> <p>Трещины в мастичном покрытии и в выравнивающей стяжке</p> <p>Трещины идущие из утеплителя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал гидроизоляционного покрытия не выдерживает растягивающих напряжений при перепадах суточных и годовых температур воздуха. 2. Старение материалов из-за несоответствия техническим требованиям, а также при отсутствии деформационных швов. 3. Неравномерная осадка здания, динамические нагрузки в процессе эксплуатации. 4. Некачественное выполнение стяжки-разуклонки. 5. Увеличение влажности утеплителя из-за скопления в нем паров
<p>Водопроницаемость гидроизоляционного покрытия</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Производственный брак (нарушение составов мастик). 2. "Старение" материалов из-за недостаточного количества каучука и отсутствия противостарителя
<p>Вздутия и отслоения гидроизоляционного покрытия</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Улетучивание скопившихся паров в утеплителе. 2. Нанесение мастики на влажную стяжку. 3. При нанесении мастики, содержащей растворитель, на неочищенную от старого битуминозного слоя кровлю. 4. При использовании мастики с излишним содержанием растворителя

1	2
 <p data-bbox="394 63 722 114">Складки гидроизоляционного покрытия</p>	<ol data-bbox="744 63 1359 142" style="list-style-type: none"> 1. Неравномерное нанесение мастики или армирующего материала. 2. Некачественное приклеивание армирующего материала
 <p data-bbox="394 174 722 228">Механические повреждения мастичного покрытия</p>	<ol data-bbox="744 153 1359 256" style="list-style-type: none"> 1. Нарушение технологии производства работ (падение острых предметов и т.д.) 2. Повреждение в процессе эксплуатации (механические повреждения).
 <p data-bbox="394 267 722 342">Протечки через трещины в примыканиях к выступающим конструкциям</p>	<ol data-bbox="744 267 1359 373" style="list-style-type: none"> 1. Нарушение сплошности покрытия из-за отсутствия деформационных швов. 2. Отсутствие "выкружки". 3. Отсутствие армирующего материала.
 <p data-bbox="394 436 722 487">Протечки в зоне водоприемной воронки</p>	<ol data-bbox="744 412 1359 487" style="list-style-type: none"> 1. Недоброкачественная герметизация. 2. Отсутствие приемной решетки с обоймой и прижимного кольца.
 <p data-bbox="394 539 722 619">Протечки в местах пропуска через кровлю вытяжных труб и опор телеантенн и радиостоек</p>	<ol data-bbox="744 526 1359 609" style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие армирующего материала. 2. Отсутствие "выкружки" в местах пропуска вытяжной трубы.
 <p data-bbox="394 643 722 695">Водопроницаемость гидроизоляционного покрытия</p>	<ol data-bbox="744 643 1359 695" style="list-style-type: none"> 1. Застой дождевой воды ("блюдца"), ускоряющий старение кровельных материалов.
 <p data-bbox="394 757 722 778">Бугристость</p>	<ol data-bbox="744 757 1359 809" style="list-style-type: none"> 1. Неровности в стяжке-разуклонке. 2. Нарушение технологии устройства кровли.

1	2
 <p>Вздутия кровельного покрытия</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бугристость кровельного ковра, который при нанесении последующих слоев ведет к защемлению пузырьков воздуха, образования непроклеек. 2. Повышенная влажность стяжки и утеплителя.
 <p>Загнивание кровельного покрытия, его деструкция</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рыхлость кровельного покрытия из-за утраты адгезии по толщине и остаточной влаги. 2. Накопление большого числа слоев кровли, наклеиваемых при ремонтах.
 <p>Разрыв кровельного "ковра" над стыками кровельных панелей</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие компенсатора. 2. Жесткое уплотнение стыкового соединения.
 <p>Механические повреждения</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение технологии производства работ. 2. Механические повреждения в процессе эксплуатации (металлическими лопатами и ломом при очистке наледей, нагрузки на слои, расположенные над вздутиями).
 <p>Разрушение защитного слоя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Атмосферные воздействия 2. Недоброкачественное декоративно-защитное покрытие
 <p>Нарушение перехлеста отдельных слоев кровельного покрытия</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недоброкачественная укладка покрытия
 <p>Сползание кровельного покрытия с образованием складок и разрывов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточная теплостойкость мастик.

1		2
	<p>Заполнение пространства под покрытием водой</p>	<p>1. Недоброкачественное нанесение мастики.</p>
	<p>Отслаивание и сползание кровельного покрытия с вертикальных поверхностей и труб</p>	<p>1. Отсутствие механического закрепления кровельного покрытия. 2. Недостаточная теплостойкость мастики.</p>
	<p>Протечки в местах перегиба кровельного покрытия (его разрывы и расслаивание)</p>	<p>1. Отсутствие "выкружки". 2. Недоброкачественная герметизация.</p>
	<p>Протечки в зоне водоприемных воронок</p>	<p>1. Отсутствие приемной решетки с обоймой и прижимного кольца. 2. Отметка верхней кромки воронки выше поверхности кровли. 3. Отверстие воронки залито битумом или забито мусором. 4. Отслоение кровли от металлической воронки.</p>
	<p>Разрушение кровельного покрытия под нагрузкой</p>	<p>1. Действие собственного веса бетонных блоков крепления ограждения.</p>
	<p>Переливание воды через загнутый край гидроизоляционного покрытия</p>	<p>1. Недостаточная высота подъема края гидроизоляционного покрытия, снеговые мешки.</p>

Основные строительные свойства самоклеящейся ленты Абрис[®] С и мастики Абрис[®] Ру

Свойства герметиков "ЗГМ", соответствующие требованиям ТУ 5772-003-43008408-99 и ТУ 5775-004-52471462-2003, приведены в таблицах 1- 3.

По данным ЦНИИПромзданий герметики Абрис[®]С и Абрис[®]Р обладают теплостойкостью соответственно до плюс 140°С и 160°С, могут эксплуатироваться во всех климатических районах России (при температурах до минус 60°С) и в большинстве своем устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Абрис [®] С-ЛТ и С-ЛБ
1	Внешний вид	Пластичная однородная масса без разрывов и сквозных отверстий
2	Цвет	базовый: черный
3	Пенетрация, 0,1 мм	30 – 170
4	Прочность связи с бетоном, МПа	≥ 0,1
5	Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	100
6	Сопротивление текучести, мм	2
7	Коэффициент паропроницаемости (для пароизоляционных герметиков), мг/(м·ч·Па)	$2,2 \cdot 10^{-5}$
8	Водопоглощение после высыхания, %	0 ÷ 0,02
9	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	35
10	Предел прочности при растяжении, МПа, не менее	0,008
11	Характер разрушения	когезионный
12	Условный срок годности, лет	20
13	Ширина, мм	2 ÷ 250
14	Толщина, мм	1 ÷ 5
15	Диаметр, мм	-

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Абрис®Ру
1	Внешний вид	Однородная пастообразная масса
2	Цвет	черный
3	Пенетрация, 0,1 мм	250-400
4	Прочность связи с бетоном, МПа	0,1
5	Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее	150
6	Сопротивление текучести: - при толщине 1-2 мм, не более, мм - при толщине 5 мм, не более, мм	2 -
7	Паропроницаемость, не более, мг/(м·ч·Па)	0,01
8	Водопоглощение после высыхания, не более, %	0,3
9	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	50
10	Массовая доля сухого вещества, %, Не более	50
11	Время высыхания при температуре 20°С, час	24
12	Удельная масса, г/см ³	0,9-1,1
13	Расход, кг	1
14	Условный срок годности, лет	20

Таблица 3

Наименование характеристики, ед. измерения	Результаты испытаний
1. Сопротивление теплопередаче, (м ² К)/Вт	2,33
2. Воздухопроницаемость при давлении 100 Па, м ³ /(ч·м)	≤ 0,1
3. Водонепроницаемость при давлении, Па	1900
4. Деформативная устойчивость (относительное удлинение), %	39,5
5. Звукоизоляция, дБА	36

Самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая лента Абрис®С-ЛТбаз с одной стороны покрыта антиадгезионной пленкой, а с другой - негорючей базальтовой тканью.

Бутилкаучуковая мастика Абрис®Ру – пастообразная однородная масса медленно высыхающая. В качестве праймера используют либо эту мастику, разжиженную нефрасом (бензин, уайт-спирит), либо поставляемый "ЗГМ" праймер Абрис®Рп.

Основные свойства мастики БСКМ



АКТ

лабораторных испытаний битумно-каучуковой кровельной мастики (БСКМ) по ТУ 5775-001-27558090-96

В соответствии с планом работ и действующими нормами проведено изучение основных строительных свойств БСКМ на изопреновом и бутадиевметилстирольном каучуках, разработанной ГАСИС: адгезии к бетону и металлу; эластичности и температуроустойчивости; деформативности; водо- и газопроницаемости, а также ускоренное старение БСКМ.

1. Адгезия к бетону (ц.-п. раствору)

Адгезия к бетонной (растворной) подложке определялась двумя способами: методом отслаивания по ГОСТ 10296-71 и методом установления предела прочности при разрыве.

В первом случае испытания вели на стандартных цементно-песчаных образцах размером 16×40×25 мм, имеющих форму "балочек" (состав Ц/П 1:2 при В/Ц=0,45), наносили слой грунтовки (разжиженной уайт-спиритом БСКМ), затем - слой БСКМ и поверх ее полоску стеклоткани, по которой наносили второй слой БСКМ. После высыхания БСКМ испытывали образцы на отслаивание, фиксировали разрушающую нагрузку, площадь приклейки и характер разрушения. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Во втором случае определяли предел прочности при разрыве на ц.-п. образцах, имеющих форму "балочек" размером 25×70×25 мм, склеенных БСКМ крестообразно. После высыхания БСКМ образцы разрывали, определяя разрушающую нагрузку, площадь приклеивания и характер разрушения. Результаты испытаний в естественных (комнатных) условиях и в камере "Фейтрон" приведены в таблице 1.

2. Эластичность БСКМ определяли испытанием на изгиб на стержне по ГОСТ 6806-73. Метод основан на определении минимального диаметра стержня, изгибание на котором окрашенной БСКМ металлической пластинки не вызывает трещинообразования – механического разрушения покрытия.

Испытание проводили на приборе "ШГ" (шкала гибкости).

В качестве образцов, на которые наносили покрытие, использовали пластинки из жести толщиной 0,2-0,3 мм и размером 20×100×150 мм по ГОСТ 1127-57. Шкала гибкости представляет собой набор из шести стальных стержней различного диаметра. На пластинке из жести очищенные от продуктов коррозии и окалины, промытые уайт-спиритом, кистью флейц наносили БСКМ слоем 0,3 мм. После высыхания БСКМ пластинку плотно прижимали к стержню и огибали пленкой вверх на 180° вокруг стержня

диаметром 20 мм. Изгиб вели плавно, в течение 2-3 сек. Если после изгибания на пленке при рассматривании в лупу не заметны трещины и пленка не отслоилась, то продолжали изгибание пластинки в другом месте вокруг стержня диаметром 15 мм. И так далее до тех пор, пока на пленке БСКМ не будут обнаружены трещины или отслоение от жести. Результаты испытаний также в таблице 1.

3. Прочность пленки БСКМ на разрыв определяли по ГОСТ 10086-87.

Сущность метода заключается в следующем. Изготавливали свободные пленки из БСКМ, специальным фигурным ножом вырубали образцы в форме "лопаточек", измеряли толщины и ширины рабочих частей образцов, которые затем помещали в разрывную машину и разрывали, фиксируя показатели шкалы нагрузки и удлинения. Результаты испытания в таблице 1.

4. Температуроустойчивость изучали, испытывая БСКМ в термошкафу при температурах до 85°C на цементно-песчаных образцах размером 16×40×25 мм. БСКМ наносили толщиной до 1 мм шпателем, и после высыхания помещали в термошкаф в наклонном под углом 45°C положении. Температуру поднимали постепенно от 20°C, фиксируя состояние образца каждые 30 мин. При достижении 100°C образцы выдерживали 2 часа при постоянном наблюдении за его состоянием. Результаты испытаний в таблице 1.

5. Водно- и газопроницаемость испытывали на усовершенствованном приборе ВНИИСТА, заливая отверстие в бетонном образце БСКМ как холодного, так и горячего приготовления. Установлено, что БСКМ холодного нанесения при толщине слоя 1 мм выдерживает до 0,1 МПа давление воды, а при толщине слоя БСКМ до 1 мм при прослойке из нетканого лавсано-вискозного материала толщиной около 0,1 мм – до 0,15 МПа. Аналогично исследовали газопроницаемость при давлении до 0,05 МПа. Установлена полная непроницаемость высушенной БСКМ при давлении 0,05 МПа.

На БСКМ горячей заливки (при отсутствии разжижения компонентов БСКМ) проверяли стойкость заливки БСКМ при толщине слоя 10 мм на вытягивание из полости шва. Для этого поверх уложенной мастики после часа выдерживания накладывали резиновую и металлическую пластинки, которые придавливали к БСКМ, а затем, приподнимая пластинки, пытались вытянуть БСКМ из шва. Установлено, что БСКМ из швов не вытягивается, не смотря на прилепаемость к пластинкам, как из металла, так и из резины.

6. Ускоренное старение БСКМ испытывали при определении специфических (согласно воздействиям в процессе эксплуатации) характеристик при циклических воздействиях минусовых и плюсовых температур под воздействием воды и УФ облучения. Один цикл длился 48 часов и включал:

водопоглощение (в воде при температуре 20±2°C) – 16 час.;

промораживание (на воздухе при 20°C) – 3 час.;

оттаивание (на воздухе при 20±2°C) – 16 час.;

просушивание (на воздухе при 40±2°C) – 8 час.;

воздействие повышенных температур до 40°C и УФ облучение – 3 час.

Испытание в климатической камере "Фейтрон". БСКМ испытывали на "лопаточках". Контролируемые параметры: предел прочности при разрыве и относительное удлинение (деформативность) после 50 циклов.

Контролируемый параметр	Исходное значение	После 50 циклов
Разрушающее напряжение при разрыве, МПа	1,5	1,4
Относительное удлинение, %	50	50

Таблица 1

Наименование показателей	Ед. измерения	Показатели БСКМ
1. Пенетрация по ВЗ-246	сек.	340-360
2. Время высыхания при 20°C при $\delta=0,2$ мм	час.	4
3. Адгезия к бетону (отслоение) до/после старения в "Фейтроне"	кгс/см	0,5/0,5
4. Предел прочности при разрыве до/после старения в "Фейтроне"	МПа	1,5/1,4
5. Эластичность на стержне диаметром	мм	5
6. Прочность пленки при разрыве до/после старения в "Фейтроне"	МПа	2,0/1,9
7. Относительное удлинение до/после старения в "Фейтроне"	%	50/49
8. Температуроустойчивость при 85°C и наклоне < 45°		не стекает
9. Водонепроницаемость при толщине 1 мм	МПа	0,1
10. Газонепроницаемость при толщине 1 мм	МПа	0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные составы битумно-каучуковой кровельной мастики – БСКМ – отвечают требованиям международных стандартов, стойки к циклическим воздействиям низких и повышенных температур и после испытания на старение показатели строительных свойств БСКМ практически не изменились.

БСКМ эффективно использовать при устройстве и ремонте кровель плоских и скатных крыш, герметизации трещин в бетонных и асфальтобетонных конструкциях, а также для исключения инфильтрации газов, герметизации трещин в бетонных ограждающих конструкциях при температурах воздействия от -50 до +80°C.

Научный руководитель проблемы "Гидрозащита",
профессор ГАСИС


О.А.Лукинский

Ст. научный сотрудник ВНИИЖТ


В.М.Лебедева

Научный сотрудник


А.В.Азаренко

**Полиизоцианатные составы – ЛУКАРЫ
для кровельных ремонтно-строительных работ**

**ЗАМАЗКА "ЛУКАР-ОХ"
ТУ 5772-002-58275026-02**

Замазка "Лукар-ОХ" предназначена для защиты бетонных и других неметаллических поверхностей (емкости, прямки, каналы, колодцы и т.п.) от воздействия агрессивных сред (щелочей, кислот, нефтепродуктов, отходов жизнедеятельности животных).

"Лукар-ОХ" состоит из трех компонентов: А, Б и наполнителя (песка или других инертных сыпучих мелкозернистых материалов). Компоненты А и Б поставляют в отдельных упаковках 13 и 5 масс. частей соответственно. Песок (82 части) делят на две примерно равные части и перемешивают с компонентами сначала отдельно, а затем вместе.

Поверхность, подлежащую покрытию, обеспыливают, обезжиривают и грунтуют "Лукаром-ОП". Замазку наносят на подготовленную поверхность вручную шпателем при минимальной толщине слоя 10 мм.

**ГРУНТОВКА "ЛУКАР-ОП"
ТУ 5772-002-58275026-02**

"Лукар-ОП" применяют для защиты деревянных, бетонных, шиферных и кирпичных строительных конструкций. При обработке грунтовкой "Лукар-ОП" деревянных конструкций увеличиваются: прочность, антисептические свойства, гидрофобность, огнестойкость. Дерево приобретает желтоватый оттенок и сохраняет его долгие годы. При обработке бетонных и кирпичных конструкций их поверхность приобретает дополнительную прочность на истирание, гидрофобность, стойкость к воздействию бензина, нефтепродуктов, разлива щелочей и кислот. Бетонные полы, покрытые грунтовкой "Лукар-ОП" не пылят.

Грунтовка "Лукар-ОП" поставляется как однокомпонентной, так и двухкомпонентной в зависимости от конкретной области применения.

"Лукар-ОП" наносят на сухую обезжиренную поверхность кистью или распылителем в один или два слоя с промежутком по времени около 12 часов. Окончательная готовность через 24 часа после нанесения последнего слоя.

Расход 150-280 г/м² в зависимости от пористости покрываемой поверхности.

Покрытие полиизоцианатное "ЛУКАР – 5"
ТУ 2312-005-58275026-02

Полиизоцианатный двухкомпонентный состав "Лукар-5" обеспечивает защиту металлических, бетонных, шиферных и кирпичных строительных конструкций от коррозии под воздействием кислот, щелочей, нефтепродуктов и продуктов жизнедеятельности животных.

"Лукар-5" состоит из двух компонентов: А (черный) и Б (белый). Перед началом работ компоненты смешивают в соотношении 1,9:1 по массе и тщательно перемешивают. Жизнеспособность смеси 40-50 минут при температуре 20°C. С повышением температуры жизнеспособность снижается. Цинк добавляют в компонент Б (белый) – 8-10% по массе только для покрытия металлических поверхностей.

"Лукар-5" наносят на очищенную пескоструем и обезжиренную поверхность по технологии окрасочных работ с использованием жестких кистей или безвоздушных распылителей.

**Перечень механизмов и приспособлений
для кровельных работ**

№ пп	Наименование механизма, инструмента, приспособления	Назначение	Завод – изготовитель ТУ, ГОСТ
1	2	3	4
1	Машина для нарезки швов в кровельном "ковре" (V=0,55 кВт) типа "Крот-1" (2)	Резка кровельного покрытия на полосы шириной до 600 мм	Экспериментальный завод ЛНИИ АКХ
2	Передвижная компрессорная установка типа СО-63 или СО-7А	Очистка поверхности от мусора и пыли, для пневмораспылителей	Лебедянский завод "Строительно-отделочных машин"
3	Машина СО-100 (СО-145)	Подача мастики	Чертежи МФ ВНИИСМИ
4	Ножницы ножевые электрические с двойной изоляцией ИЭ-5403	Для разрезки старых окрытий ("фартуков")	Ростовское ПО "Электроинструмент"
5	Лебедка электрическая ТЛ-1 грузоподъемностью 1 т	Транспортирование материалов	Саратовский завод строительных машин
6	Контейнер для армирующих материалов	Хранение стеклянных тканей и нетканых материалов	УНН Севэнерго-механизация
7	Кран переносной для кровельных работ мощностью 1,1 кВт	Подъем кровельных материалов на крышу	"-"
8	Кран "Пионер" мощностью 28 кВт	"-"	"-"
9	Смеситель универсальный	Для приготовления цементно-песчаного раствора	Московское ГПО "Моспромстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя
10	Агрегат для отсоса влаги (СО-106, СО-122, СО-222)	Для сбора дождевой воды с "блюдец"	Волковысский з-д кровельных и строительно-отделочных машин
11	Подметально-пылесосная машина "Циклон" (модель КУ-405)	Для очистки основания	"-"
12	Агрегат для сушки основания (СО-107, СО-159)	Для подсушки под грунтовку	"-"
13	Термос для холодной мастики вместимостью до 1 м ³	Для хранения и перевозки мастики	МППО "Моспромстроймеханизация"
14	Тележка ручная или тележка-рикша СО-174.05	Для перевозки материалов на кровле	Управление механизации отделочных работ ПСО Мосстройкомитета Раб. черт. 625-76 ЦНИИОМТП

1	2	3	4
15	Нож кровельный	Резка и раскрой армирующих материалов	ТУ 400-28-187-74
16	Шпатель-скребок	Очистка зон сопряжений и примыканий	ТУ 22-3059-74
17	Шпатель зубчатый	"-	Трест "Мосоргстрой" Главмосстроя Раб. черт. 4407
18	Ковш для разлижки мастики	Подливка мастики в узлах	ОСТ 22-686-73
19	Гребок для кровельных работ	Разравнивание мастики	ТУ 22-2461-72
20	Щетка кровельная	Нанесение грунтовки	Чертежи ЦНИИОМТП
21	Кисть-ручник типа КР-65 (КР-26)	Нанесение мастики в узлах	ГОСТ 10597, ГОСТ 10587-80
22	Ведро, плотно закрывающееся, емкостью 15 л	Переноска мастики	ИОМТПС Минстроя СССР
23	Перчатки резиновые	ГОСТ 9502-60	
24	Щиток защитный	ТУ 64-1916-72	
25	Противогаз или респиратор		Орехово-Зуевский завод "Респиратор"
26	Нарезчик швов Э-347 (Э-348, Э-411)	Резка кровельного ковра на полосы шириной 300 мм, толщиной до 75 мм	Тверской экспериментально-механический завод
27	Нарезчик швов	Резка швов в стяжке	ПКФ "Сфера" 350051, Краснодар, ул. Лузана, 6
28	Бетономеситель БСП-150М "Торнадо" емкостью 150 л	Приготовление мастики	Фирма "БиК"
29	Универсальная передвижная установка ЕР 3000 с бензодвигателем (производительность 6 л/мин. или 1,5 м ² /мин.)	Подача мастики по шлангам на расстояние до 150 м и нанесение с помощью сменных насадок	Фирма "Вагнер"
30	Универсальная передвижная установка GP 3000 с бензодвигателем (производительность 7 л/мин. или 2 м ² /мин.)	Подача мастики по шлангам на расстояние до 150 м и нанесение с помощью сменных насадок	Фирма "Вагнер"
31	Электробитумоварочный аппарат ЭНВ-04	Переработка старого кровельного ковра	Фирма "Авистен"

Техническая характеристика пистолетов-распылителей

Наименование показателей	Ед. изм.	Марка пистолета						
		О-45	С-512	С-31А	О-37	С-592	С-765	
Производительность	м ² /час	110-400	50	350	до15	75	до600	
Диаметр сопла	мм	3,5; 2,5	1,1	2,5; 1,8	1,2	-	6	
Давление воздуха	кг/см ²	3-4	1,5-2	3-4	2-3	2	3-4	
Расход воздуха	м ³ /час	26	2,2	24	2	26	до 25	
Емкость наливного стакана	л	0,5	0,8	0,5	0,2	-	-	
Габаритные размеры:	длина	мм	175	160	175	165	175	220
	ширина	мм	45	105	45	68	45	110
	высота	мм	200	230	200	265	200	280
Масса	кг	0,77	0,68	0,69	0,33	0,7	1,0	

Станция СО-145 для нанесения кровельных мастик

При механизированном нанесении грунтовок и мастик-эластомеров рационально использовать станцию СО-145.

Технические характеристики станции СО-145

Производительность не менее, м ² /час	800
Дальность подачи, м: по вертикали	50
по горизонтали	80
Рабочее избыточное давление при нанесении мастик, МПа	6-9
Вязкость мастичных составов при нанесении (по ГОСТ 8420-74), не более	150
Объем рабочей емкости, м ³	0,6
Объем технологической емкости, м ³	0,6
Цикл работ	Непрерывный
База	Шасси прицепа 2-ПТС-4
Максимальная скорость передвижения, км/час	30
Подъемник	
грузоподъемность, кг	500
высота подъема, м	6
Исполнение электрооборудования станции	Взрывозащищенное ВГА, класс В-1
Метод распыления	Безвоздушный
Тип рукава распылителя	РВД
Внутренний диаметр, мм	25
Длина, м	80
Потребляемая мощность не более, кВт	20
Обслуживающий персонал, чел.	3
Габаритные размеры в транспортном помещении	
не более, мм: длина	5700
ширина	2500
высота	3800
Масса не более, кг	5000

Принцип работы станции СО-145

После доставки на строительный объект станцию подключают к электросети ($W = 380 \text{ В}$, $\gamma = 50 \text{ Гц}$) и колонну 20 устанавливают в рабочее положение. Напорный рукав 28 с форсункой 27 сматывают с барабана 30 и доставляют к месту производства работ. Бочку с мастикой устанавливают при помощи грузозахватного устройства 14 и электрофилтра 13 в постель 17 технологической емкости 8. Мастика самотеком сливается из бочки 16 через заливную горловину 15 в емкость 8. При значительном повышении вязкости мастики в бочках при хранении для выгрузки мастики из бочек используют компрессор 3. В этом случае к отверстию бочки 15а, предназначенному для подачи воздуха, присоединяют рукав от компрессора 3, и нагнетаемый в бочку сжатый воздух выдавливает из нее мастику.

Технологическая обработка мастики в емкости 8 с целью понижения ее вязкости до 15 сек. и ниже по ГОСТ 8420-74 осуществляется путем механической деструкции мастики (перемешиванием, циркуляцией по замкнутому контуру с помощью насоса 5) с добавлением при необходимости разжижителей и других компонентов (растворителей типа толуола, ксилола, сольвента и ускорителя полимеризации). Доведенную до определенной вязкости мастику перекачивают насосом 5 из емкости 8 в рабочую емкость 22, откуда насосом 33 по напорному рукаву 28 подают к форсунке 27 и наносят на обработанную поверхность. Давление в напорной магистрали и расход мастики регулируется клапаном 29 и манометром 34.

Станция СО-145 обеспечивает полный технологический цикл работ: загрузка мастики, технологическая обработка, подача и нанесение методом безвоздушного распыления. Плотность паров растворителей в воздухе в два-три раза выше, в связи с чем его пары не поднимаются от обрабатываемой поверхности на расстояние более 100 см, что исключает применение защитных устройств.

АГРЕГАТЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Агрегаты безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н используются специально обученным персоналом в строгом соответствии с прилагаемым паспортом ПС "Агрегаты окрасочные высокого давления 2600Н и 7000Н", 1980.

В таблице приведены характерные неисправности, возникающие при нанесении антисептиков агрегатами безвоздушного распыления.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Электродвигатель не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	В месте включения агрегата проверить наличие и значение напряжения во всех фазах питающей сети
	Неисправность электрокабеля или несоответствие коммутации в штепсельных разъемах	Заменить штепсельные разъемы и исправить соединения в кабеле
	Неисправность в электродвигателе, выключателе или защитно-отключающем устройстве	Ремонт выполнить в специализированной мастерской
При включении двигатель не развивает обороты и гудит	Наличие в насосе перекачиваемого материала	Открыть перепускной клапан
	Понижение напряжения в сети или кабеле	Вольтметром проверить напряжение до пуска электродвигателя. Заменить непригодный кабель. Сечение токоведущих жил должно быть 2,5 мм ² при длине до 50 м и 4 мм ² при большей длине кабеля
Самопроизвольное отключение электродвигателя	Срабатывание защитно-отключающего устройства из-за перегрева электро-двигателя в процессе работы	Повторное включение через 3 мин. Насосный агрегат поставить в тень или под навес. Уменьшить длину шланга высокого давления. Очистить агрегат

<p>Насос не засасывает антисептик, но двигатель работает</p>	<p>Наличие воздуха во всасывающей системе или полости гидropердачи</p>	<p>Открыть перепускной клапан и удалить воздух из полости гидropердачи, включив агрегат на холостом ходу на 12-15 мин. или вывернуть регулятор давления из корпуса насоса от двух до четырех оборотов</p>
	<p>Подсосы воздуха во всасывающей системе</p>	<p>Прочистить и плотно затянуть соединения штуцера и фильтра. Заменить дефектный шланг</p>
	<p>Засорен фильтр всасывающей системы</p>	<p>Очистить и промыть растворителем систему фильтра и клапана</p>
	<p>Неисправен всасывающий клапан насоса</p>	<p>Заменить уплотнение или весь клапан</p>
	<p>Неисправен нагнетательный клапан</p>	<p>Промыть растворителем или, при необходимости, заменить уплотнение или весь клапан</p>

ПАСПОРТ КРЫШИ (мастичная кровля)

Город/поселок _____

Улица _____

Дом № _____ Корпус _____

Общая характеристика здания

Назначение здания:

- жилое общественное производственное

Серия _____

Этажность:

- Малоэтажное (1-3 этажа) Многоэтажное (3-9 этажей)

- Повышенной этажности (свыше 9 этажей)

Основные даты:

постройки здания □□.□□.□□□□

последнего обследования кровли □□.□□.□□□□

последнего ремонта кровли □□.□□.□□□□

заполнения паспорта □□.□□.□□□□

Конструктивные решения здания

Тип чердака:

- чердачная с холодным чердаком бесчердачная (совмещенная)

- чердачная с теплым чердаком

Тип водостока:

- неорганизованный организованный наружный

- организованный внутренний

Выступающие конструкции и обустройства:

- парапеты желоба настенные

- вентиляционные шахты антиобледенительные устройства

- лифтовые шахты инженерное оборудование

- выходы на кровлю ограждения

- желоба подвесные ендовы

Приложение

- Дефектная ведомость Рекомендации по ремонту

Акт
позтапной приемки работ по устройству (ремонту) кровли

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование места работы
Краткое описание основных работ

Объем выполненных работ.....
Условия производства работ (температура, осадки, качество материалов и механизмов).....
Качество подготовки основания-стяжки
Качество грунтовки и герметизации швов, примыканий и сопряжений
Качество защитно-декоративного покрытия
Расход мастики на 1 м², толщина кровельного покрытия осредненная
Расход растворителей и армирующих материалов
Оценка кровельного покрытия в целом

Содержание

Предисловие.....	2
1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	6
2. МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	8
3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ.....	20
4. ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА И РЕМОНТА КРОВЛИ.....	29
5. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.....	33
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ И РЕМОНТЕ МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ	80
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.....	82
8. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ.....	86
Приложение 1 Технические требования к кровельным мастикам	89
Приложение 2 Причины и формы разрушения мягких мастичных кровель	92
Приложение 3 Основные строительные свойства самоклеящейся ленты Абрис® С и мастики Абрис® Ру	96
Приложение 4 Основные свойства мастики БСКМ	98
Приложение 5 Полнизоцнанатные составы - ЛУКАРЫ для кровельных ремонтно-строительных работ	101
Приложение 6 Перечень механизмов и приспособлений для кровельных работ	103
Приложение 7 Станция СО-145 для нанесения кровельных мастик	105
Приложение 8 АГРЕГАТЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	107
Приложение 9 ПАСПОРТ КРЫШИ	109
Приложение 10 Акт поэтапной приемки работ по устройству (ремонту) кровли	110

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ
МЯГКИХ КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ
И СКАТНЫХ КРЫШ ЗДАНИЙ
ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ